

Профили

Этот раздел предназначен для настройки типа вызова, звуков, режима ответа в зависимости от условий эксплуатации телефона. Например, если вы выберете профиль **Совещание**, то извещение о входящем вызове будет бесшумным вибровыводом.

Чтобы выбрать профиль:

1. Выберите пункт главного меню **Профили**.
Отобразится список профилей.
2. Выберите подходящий профиль и нажмите центральную клавишу для активации.

Внимание: Если телефон находится в режиме ожидания, вы также можете быстро перейти в меню **Профили**, нажав и удерживая клавишу #.

Настройка профилей

Каждый из профилей может быть настроен согласно вашим нуждам:

1. Выберите в главном меню **Профили**.
2. Выберите профиль который необходимо изменить и нажмите **Опции**.
3. С помощью навигационных клавиш выберите **Настроить** и нажмите **ОК**.
Отобразятся следующие пункты меню: Звуки, громкость, тип сигнала,

режим сигнала, звук соединения, дополнительно и способ ответа.

4. Выберите опцию, которую бы вы хотели изменить и нажмите **ОК**.
Отобразится подменю опции.
Для примера, в опции Тип сигнала вы можете выбрать Только мелодия, виброрежим, мелодия и вибрация, вибрация а затем мелодия или тишина.
5. Выберите опцию подменю и нажмите **ОК** для подтверждения изменений.
6. Для использования профиля, выберите его и нажмите **Опции > Использовать**.

Для дополнительного удобства телефон имеет функцию таймера профиля. Это означает, что вы можете указать время, до окончания которого будет действовать выбранный профиль, а по истечении указанного времени, телефон переключится назад на основной профиль.

Чтобы установить время действия профиля:

1. Выберите **Профили** в главном меню.
2. Выберите профиль и нажмите **Опции**.
3. Из списка опций выберите меню **Время работы** и нажмите **ОК**.
4. Введите время окончания действия выбранного профиля и нажмите **ОК**.

Установки

Стандартные

Используя данное меню вы можете настроить стандартные функции вашего телефона: установить дату и время, выбрать предпочитаемый метод ввода, язык меню, сформировать свое меню быстрого доступа, изменить текст приветствия, режим работы светодиодного индикатора, а также, просмотреть версию прошивки.

Для доступа к меню:

1. Выберите **Установки > Стандартные**.
2. Отобразится список доступных пунктов меню.

Время и дата

Меню **Установки > Стандартные > Время и дата** позволяет вам устанавливать время, часовой пояс, дату, выбрать формат времени, а также, активировать функцию голосового оповещения о времени.

Внимание: Для отображения даты и времени на экране, убедитесь, что в меню **Установки > Дисплей > Режим ожидания** включена опция **Отображать дату и время**.

Внимание: Функция голосового оповещения о времени работает только на английском языке.

Метод ввода

Меню **Установки > Стандартные > Метод ввода** устанавливает режим ввода, который будет использоваться для любого ввода текста по умолчанию.

Обратитесь к пункту “Ввод текста” для более детальной информации по вводу текста.

Язык

Выберите **Установки > Стандартные > Язык** для установки языка меню.

Мое меню

Для изменения списка своего меню:

1. Выберите **Установки > Стандартные > Мое меню**.

Отобразится список выбранных пунктов меню.

Или: в режиме ожидания, нажмите нижнюю часть навигационной клавиши для быстрого доступа в **Мое меню**.

2. Выберите нужный пункт меню с помощью навигационных клавиш. Используйте **Опции** для добавления/удаления пунктов в вашем меню, или для изменения порядка месторасположения.
3. Для добавления нового пункта к списку своего меню, выберите

Добавить и укажите нужный пункт из общего списка приложений телефона. Нажмите **ОК** и с помощью навигационной клавиши вверх/вниз укажите правильное место в списке.

4. Нажмите **ОК** для подтверждения.

Режим полета

Данный режим используется для работы телефона в тех местах, где действуют ограничения на использование радио оборудования. В меню доступно три режима работы телефона:

- Обычный режим
- Режим полета
- Запрос при включении

Выберите **Установки > Стандартные > Режим полета** для установки ваших настроек.

Текст приветствия

Выберите **Установки > Стандартные > Приветствие** для ввода короткой фразы, которая будет появляться на основном экране телефона каждый раз при его включении.

Установите статус Включить если вы хотите использовать данную функцию или статус Выключить для отключения данной функции.

Автосинхронизация времени

Автосинхронизация времени это сетевой сервис, автоматически обновляющий дату и время телефона с помощью сети оператора когда вы путешествуете в роуминге или при переходе на летнее/зимнее время.

Вы можете включить эту функцию по адресу **Установки > Стандартные > Автосинхронизация времени** для использования данного сервиса, если он поддерживается вашим оператором связи.

Для включения услуги **Автосинхронизация времени** выберите пункт **Включить** с помощью навигационных клавиш влево/вправо. Далее, нажмите **ОК** для подтверждения.

Индикация

Используйте это меню для управлением режимом работы светодиода-вспышки в различных режимах. Установите галочку в любых пунктах: Входящий вызов, событие, индикатор зарядки, низкий заряд батареи, в режиме ожидания, если вы желаете сделать чтобы индикатор мигал или постоянно светился при наступлении одного из указанных событий.

Версия ПО

Этот пункт меню отображает версию программного обеспечения, установленного в вашем телефоне.

Дисплей

Меню **Установки > Дисплей** позволяет вам изменять фон, обои дисплея телефонов, анимацию на включение\выключение, отображение информации в режиме ожидания, яркость и длительность подсветки.

Оформление

Цветовые схемы, доступные для использования в вашем телефоне могут быть настроены на смену друг друга ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежесезонно.

Для изменения темы:

1. Выберите пункт **Установки > Дисплей > Оформление**.
Отобразится список тем.
2. Выберите нужную вам тему с помощью навигационной клавиатуры.
3. Выберите **Опции** для активации темы, установки времени смены или порядка смены тем. После выбора нажмите **ОК**.
Опция **Активировать** позволяет начать использовать выбранную цветовую схему. Опция **Период обновления** устанавливает время смены выбранной цветовой схемы.

Обои основного/внешнего экрана

Для того чтобы установить обои внутреннего

или внешнего экрана:

1. Из главного меню выберите **Установки > Дисплей > Обои основного экрана** или **Обои внешнего экрана**.
2. Выберите папку **По умолчанию** - там хранятся обои, установленные на заводе.
3. С помощью навигационных клавиш выберите изображение и нажмите левую клавишу меню **Просмотр**.
4. Нажмите **ОК**, чтобы установить изображение на обои.

Вы также можете установить свое изображение на обои основного или внешнего экрана. Для этого вместо папки "По умолчанию" выберите папку **Загруженные** и укажите месторасположение файла с помощью файл менеджера.

Анимация включения/выключения телефона



Данный пункт меню позволяет вам выбирать анимацию экрана, которая будет воспроизводится каждый раз при включении/выключении телефона. Вы можете выбрать стандартную или установить свой файл, указав его расположение в папке **Загруженные**, с помощью файл-менеджера.

Режим ожидания

Этот пункт меню позволяет вам выбрать, что отображать на экране телефона в

режиме ожидания. Выберите с помощью навигационных клавиш один из следующих пунктов меню: Отображать дату и время, Отображать номер владельца, Отображать имя оператора, отображать профиль. После внесения изменений, нажмите левую клавишу меню **Сохранить**, для сохранения результата.

Очистка экрана

Когда телефон находится в режиме ожидания, вы можете очистить основной экран от служебной информации, нажав на клавишу **Включения/выключения** телефона . Для восстановления нормального экрана, нажмите клавишу **Включения/выключения** телефона  еще раз. В данном пункте меню **Установки > Дисплей > Очистка экрана** вы можете изменить клавишу для восстановления экрана, или отключить эту функцию.

Яркость

Для настройки яркости, откройте **Установки > Дисплей > Яркость** пункт меню и с помощью навигационных клавиш вверх/вниз выберите требуемый уровень яркости. Нажмите **ОК** для сохранения настройки.

Подсветка

Для установки длительности подсветки, выберите **Установки > Дисплей >**

Подсветка. С помощью навигационных клавиш выберите время, через которое уровень яркости экрана уменьшится на половину, а подсветка клавиатуры погаснет. После выбора, нажмите **ОК**.

Полное отключение подсветки

В меню **Установки > Дисплей > Полное отключение подсветки** выберите время, через которое вся подсветка телефона полностью погаснет. После окончания выбора нажмите **ОК**.

Звуки

Используйте меню Звуки для установки различных мелодий, звуков на различные события, такие как: Входящий вызов, включение и выключение телефона, открытие и закрытие флипа, новое сообщение, нажатие на клавиши.

Для установки звука:

1. Нажмите **Установки > Звуки**.
2. Выберите в меню событие, на которое вы хотите назначить новый или поменять звук и нажмите **ОК**.
3. Выберите звук/мелодию из списка доступных и нажмите **ОК** для подтверждения.

Опции вызова

Опции вызова содержат различные меню, позволяющие настраивать взаимодействие

вашего телефона с сетью оператора, а также, менять все настройки связанные непосредственно с разговорами или вызовами. Меню опции вызова включает следующие подменю: ID абонента, ожидание вызова, переадресация, запрет вызова, ежеминутный сигнал, отображение времени разговора, автодозвон, закрытая группа, фильтры вызовов.

ID абонента

Выберите **Установки > Опции вызова > ID абонента** для отображения или сокрытия вашего номера при звонке другому абоненту. Если вы выбрали пункт **Использовать** - ваш номер не будет отображен на экране абонента которому вы звоните.

Внимание: Убедитесь в поддержке данной услуги вашим оператором сотовой связи. При неверном выборе опций вы не сможете делать исходящие вызовы.



Ожидание вызова

Если ваш оператор сотовой связи предоставляет данную услугу, для её использования вам необходимо активировать этот сервис через меню:

1. Выберите **Установки > Опции вызова > Ожидание вызова**. Нажмите **ОК** для подтверждения.
2. С помощью навигационных клавиш выберите одну из доступных опций - **Использовать**, **выключить** или

просмотреть текущий статус.

Как использовать услугу ожидания вызова:

1. Если вы получили новый входящий вызов во время разговора (вы услышите небольшой сигнал), нажмите клавишу **Вызов**  для приема второго вызова.
2. Нажмите клавишу **Вызов**  для возврата к первому вызову или для переключения между ними.

Переадресация

Выберите **Установки > Опции вызова > Переадресация** для настройки услуги переадресации вызова. Этот сервис сети позволяет переадресовывать входящие вызовы на указанный номер с учетом следующих условий: Переадресовывать все голосовые вызовы, если вы находитесь вне сети, нет вы не отвечаете на вызов, если вы разговариваете с другим абонентом, если входящий вызов это вызов с данными вместо голоса.

Выберите **Отмена** для отказа от услуги переадресации.

Запрет вызова

Выберите **Установки > Опции вызова > Запрет вызова** для настройки услуги запрета вызовов. Телефон позволяет воспользоваться сетевыми функциями по установке ограничений на исходящие и на

входящие вызовы.

Доступные опции для исходящих вызовов:

Запретить все вызовы, запретить все международные вызовы, запретить все международные вызовы, кроме звонков в домашнюю сеть.

Доступные опции для входящих вызовов:

Запретить все вызовы, запретить все вызовы в роуминге.

Внимание: Для внесения изменений требуется пароль для запрета вызовов. Свяжитесь с вашим оператором связи, если вы не знаете пароль.

Ежеминутный сигнал

При включении этой функции в динамике телефона будут раздаваться сигналы таймера во время разговора.

Для установки ежеминутного сигнала:

1. Выберите **Установки > Опции вызова > Ежеминутный сигнал**.
2. Выберите опцию **Один раз** если вы хотите, чтобы сигнал прозвучал один раз во время разговора, указывая на определенную длительность разговора. Выберите опцию **Периодический**, чтобы установить таймер, который будет напоминать вам о прошествии заданного интервала времени разговора. Выберите **Выключить**, чтобы отключить эту функцию.
3. Выбрав первую или вторую опцию, появится поле для ввода времени.

Укажите время в секундах и нажмите **ОК**.

Таймер разговора

При включении этой функции на дисплее будет отображаться время вашего разговора.

Для работы с функцией выберите **Установки > Опции вызова > Таймер разговора**. С помощью навигационных клавиш выберите режим работы - Включить или Выключить, и нажмите клавишу **ОК** для сохранения результата.

Автодозвон

При включении этой функции будет осуществляться автоматический набор номера в том случае, если первое соединение было неудавшимся.

Для активации, выберите **Установки > Опции вызова > Автодозвон**. С помощью навигационных клавиш выберите режим работы - Включить или Выключить, и нажмите клавишу **ОК**.

Закрытая группа

Это меню позволяет вам создать список закрытой группы и отправить его сети, так, что в дальнейшем, все звонки с вашего телефона могут быть сделаны только на указанные вами номера. Пожалуйста, уточните наличие данной услуги у вашего оператора. Выберите **Установки > Опции вызова > Закрытая группа** для работы с

этой услугой.

Для создания закрытой группы:

1. Выберите **Закрытая группа > Список группы**.
2. Отобразится список группы, выберите пустой слот и нажмите левую клавишу меню **Добавить**.
3. Отобразится окно ввода текста. Укажите там имя и номер телефона абонента.

Фильтр вызовов

Данная функция позволяет вам установить фильтр для блокировки вызовов с некоторых номеров на ваш телефон.

Для блокировки номеров, выберите **Установки > Опции вызова > Фильтр вызовов > Черный список**. Выберите меню **Принять неизвестный номер** и нажмите левую клавишу меню  для опций. Определите - **Принять неизвестный номер** или **Отклонить неизвестный номер** и нажмите **ОК**. Вы можете указать конкретный номер абонента, который будет блокирован при попытке позвонить вам. Для этого выберите любой пустой слот, нажмите **Опции > Изменить**. Введите номер телефона или нажмите **Поиск**, чтобы выбрать абонента из телефонной книги. Выберите абонента, звонки от которого не хотите получать и нажмите **ОК**.

Для того, чтобы снять блокировку с

абонента, выберите его запись в черном списке, нажмите **Опции > Удалить > ОК > Да**. Выберите опцию **Удалить все**, если вы хотите удалить из черного списка все номера

Чтобы указать номер телефона, который вы не хотите блокировать - выберите опцию **Белый список**.

Фильтры вызовов могут быть включены или выключены. В меню **Фильтры вызовов** выберите **Установки**, и нажмите **ОК**. Чтобы отключить все фильтры выберите пункт **Выключить**, для включения черного списка - выберите **Черный список**, для включения белого списка - выберите **Белый список** и нажмите **ОК**.

Сетевые установки

Сетевые установки, сделанные в вашем телефоне по умолчанию, настроены на автоматический выбор лучшей по нескольким параметрам сети. Также, ваш телефон дает возможность гибких ручных настроек согласно вашим предпочтениям.

Меню сетевых установок включает в себя такие опции как: Выбор сети, известные сети и GPRS соединение.

Выбор сети

Откройте **Установки > Сеть > Выбор сети**, для выбора режима выбора сети. Доступно два режима: **Автовыбор** и **Ручной режим**.

Известные сети

Чтобы выбрать предпочитаемую сеть:

1. Выберите меню **Известные сети** и нажмите **ОК**.
2. Нажмите **Опции > Добавить из списка** для выбора желаемой сети и нажмите **ОК**. Вы можете выбрать **Опции > Создать новую** для установки сети, которую вы хотите использовать. Если в списке известных сетей находится более одной сети, выберите **Опции > Приоритет** для установки приоритета использования сети.

Внимание: В список известных сетей зависит от вашего географического расположения. Выбор другой сети, может повлечь за собой увеличение стоимости услуг. Некоторые пункты меню описанные выше, могут быть не доступны по причине ваших региональных настроек. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим оператором связи перед использованием данного пункта меню.

GPRS соединение

Некоторые пользователи предпочитают использовать GPRS соединение для быстрой передачи данных, мультимедиа файлов, мелодий, изображений, игр.

Если вам доступна GPRS сеть, вы можете установить режим работы GPRS соединения.

Для активизация GPRS соединения только по требованию доступа к данной услуге при передаче/приеме MMS, WAP и т.д. выберите **Установки > Сеть > GPRS Соединение >**

По запросу.

Для поддержания GPRS соединения постоянно, выберите опцию **Всегда**. Помните, что этот режим работы несколько уменьшит время работы телефона от батареи.

Bluetooth

С помощью функции Bluetooth вы можете обмениваться информацией между вашим телефоном и другими Bluetooth устройствами.

Меню Bluetooth включает в себя следующие пункты: Активизация, Новый поиск, Мои устройства, Подключенные устройства, Установки, Информация.

При подключении Bluetooth устройства к вашему телефону в первый раз:

1. Включите Bluetooth вашего телефона: **Установки > Bluetooth > Активизация > Включить > ОК**.
2. Из меню Bluetooth выберите **Search Новый поиск** для поиска других Bluetooth устройств, или выберите **Мои устройства > Опции > Новый поиск** для поиска устройств, поддерживающих технологию Bluetooth, и нажмите **ОК**.
2. После обнаружение, Bluetooth устройство будет находиться в списке найденных устройств. Выберите Bluetooth устройство, к которому

вы хотите подключиться и нажмите **Подключить** для соединения устройства с вашим телефоном.

Устройство, которое вы хотите подключить может запросить у вас пароль. Обычно, для Bluetooth гарнитур используются стандартные пароли 0000 или 1234. Проверьте руководство пользователя к подключаемому устройству.

3. Если подключение успешно, телефон спросит - хотите ли вы добавить новое устройство в список доверительных устройств, чтобы при дальнейших подключениях не пришлось указывать пароли. Выберите **Да** или **Нет**.
4. После этого, вам будет задан вопрос - хотите ли вы соединиться с устройством, выберите **Да** или **Нет**. Если вы выбрали **Да** - соединение полностью установлено.

Для отключения Bluetooth устройства от вашего телефона, выберите **Bluetooth > Мои устройства** или **Bluetooth >**

Подключенные устройства, после чего, выберите из списка имя устройства, которое хотите отключить, и нажмите **Опции > Отключить**.

Поиск нового устройства

С помощью меню **Bluetooth > Новый поиск** вы можете искать все доступные

устройства, поддерживающие Bluetooth в радиусе действия вашего телефона (около 10 метров).

Для поиска нового устройства:

1. Убедитесь, что Bluetooth передатчик вашего телефона включен.
2. В меню Bluetooth выберите **Новый поиск**, и нажмите **ОК**.
3. Выполните вышеуказанные действия в пункте 2.

Внимание: Радиус действия Bluetooth зависит от многих факторов, таких как уровень мощности другого устройства, наличие препятствий между двумя устройствами, уровень действия стороннего электромагнитного излучения.

Мои устройства

В данном пункте меню вы можете подключить другие устройства к вашему телефону, например стерео-Bluetooth гарнитуру. Выберите **Установки > Bluetooth > Мои устройства > Опции**. Вы можете переименовывать подключенные устройства, удалять их из списка или добавлять новые.

Установки

Выберите меню **Установки > Bluetooth > Установки** для выбора сделать ли ваш телефон невидимым для поиска другими Bluetooth устройствами, для изменения вашего Bluetooth имени, для выбора куда направить голос при поступлении входящего вызова: в телефон, на Bluetooth гарнитуру или на обычные наушники. Также, вы можете

настроить FTP протокол, для настройки прав доступа к файлам вашего телефона или для определения открытого другим Bluetooth пользователям каталога с файлами.

Передача данных через Bluetooth

Ваш телефон поддерживает функцию передачи данных по технологии Bluetooth. Вы можете обмениваться записями телефонной книги, заметками в календаре, фотографиями, музыкальными файлами с другими устройствами, работающие по технологии Bluetooth.

Отправка файлов

Вначале, убедитесь, что другое устройство добавлено список ваших устройств. Далее, выберите объект, который хотите передать и нажмите **Опции > Переслать > Через Bluetooth** > выберите устройство, которому требуется передать объект и нажмите левую клавишу меню **Отправить**.

Получение файлов

Вначале, убедитесь, что в установках Bluetooth пункт **Видимость** включен. Это означает, что другие устройства могут найти ваш телефон. Далее, введите один пароль на двух Bluetooth устройствах и следуйте подсказкам на экране вашего телефона.


Безопасность

Всего на телефоне доступны 6 пунктов меню

настроек безопасности. Они необходимы для того, чтобы Вашим телефоном не смогли воспользоваться посторонние люди.

Запрос PIN-кода

Выберите **Установки > Безопасность > Запрос PIN-кода** для защиты вашей SIM карты от незаконного использования.

Выберите пункт Запрос PIN-кода и нажмите левую клавишу меню  чтобы включить или выключить эту функцию.

Внимание: Для использования данной опции, необходимо ввести секретный PIN-код, выданный вашим оператором связи.


Блокировка телефона

Выберите **Установки > Безопасность > Блокировка телефона** для дополнительной защиты телефона от незаконного использования. Даже если SIM-карта будет заменена, телефоном нельзя будет воспользоваться до тех пор, пока не будет указан правильный пароль.

Внимание: Стандартный пароль телефона - 1234. Рекомендуется изменить его и записать в надежном месте. Этот пароль невозможно будет восстановить даже при помощи оператора.

Автоблокировка

Для исключения случаев случайного нажатия клавиш, существует автоматическая блокировка клавиатуры. Если необходимо ответить на вызов, то необязательно

разблокировать клавиатуру. Для совершения вызова, или других действий, необходимо нажать правую клавишу меню , а затем клавишу **#**. Если клавиатура телефона заблокирована, телефон отобразит соответствующий значок в верхней части экрана.

Меню **Автоблокировка** позволяет вам выбрать сколько времени должно пройти после последнего нажатия, перед тем, как клавиатура будет заблокирована. Выберите **Установки > Безопасность > Автоблокировка**, укажите нужную опцию и нажмите **ОК** для подтверждения.

Фиксированный набор

Когда включена функция фиксированного набора, можно звонить только на те номера, которые внесены в этот список. Для того чтобы набрать номер, не входящий в этот список, необходимо ввести PIN2. Если SIM карта не поддерживает PIN2, то эта функция недоступна.

Внимание: Уточните действие этой услуги у вашего оператора.

Запрет вызова

Данная функция позволяет блокировать определенные исходящие вызовы с телефона.

Для включения услуги, выберите пункт **Запрет вызова** в меню **Безопасность**,

нажмите левую клавишу меню  и выберите **Включить**.

Внимание: Данное меню требует ввода пароля. Свяжитесь с вашим оператором для получения дополнительной информации. Не все операторы поддерживают этот сервис.

Изменить пароль

Выберите **Установки > Безопасность > Изменить пароль** для изменения пароля телефона, PIN или PIN2-кода SIM карты.

Для изменения пароля:

1. Выберите **Изменить пароль** и нажмите **ОК**.
2. Выберите пароль, который нужно изменить: PIN, PIN2 или Пароль телефона.
3. Введите сначала старый, а затем, новый пароль.

Внимание: Пароль телефона, установленный по умолчанию - 1234. Свяжитесь с вашим оператором связи, если вы забыли PIN-код SIM карты.

Заводские установки

Выберите **Установки > Безопасность > Заводские установки** для восстановления всех настроек телефона к первоначальному виду, какими они были после покупки телефона.

Внимание: Эта опция требует ввода пароля телефона. Пароль телефона по умолчанию - 1234.