

Приложения

В телефоне установлены приложения, помогающие в организации работы и отдыха – календарь, задачи, будильник, калькулятор, конвертер единиц, секундомер и много другое.

Будильник

Телефон поддерживает установку до 3 значений будильников ежедневно.

Чтобы запрограммировать будильник:

1. Выберите **Приложения > Будильник**.
2. Выберите номер будильника и нажмите **Установить**.
3. Выберите поле для редактирования. Введите/измените значение с помощью клавиатуры или левой или правой частей навигационных клавиш.

Опция будильника **Повтор** позволяет установить режим работы будильника: однократное срабатывание, работа каждый день в одно и тоже установленное время или только в выбранные дни.

После изменений, нажмите **Сохранить**

Для отключения будильника, когда он сработал, нажмите левую клавишу меню **Стоп**. При нажатии на правую клавишу меню **5 минут**, сигнал будильника будет повторен через 5 минут.

Автоматическое включение /выключение телефона

В телефоне предусмотрена функция автоматического включения и выключения. Это может сэкономить расход аккумуляторной батареи. Откройте **Приложения > Авто вкл/выкл** для установки таймера автоматического включения или выключения телефона.

Выберите один из четырех доступных слотов и нажмите **Изменить**.

С помощью клавиатуры и навигационных клавиш введите необходимые установки.

Для активации функции установите поле **Статус** в режим **Включить**.

Календарь

Данное меню используется как календарь с функциями органайзера.

Для использования календаря:

1. Откройте меню **Приложения > Календарь**.
2. Листайте календарь с помощью навигационной клавиши или боковых клавиш регулировки громкости.

Даты на которые установлены задания, будут отмечены красным цветом.

Для выбора даты в календаре:

1. Выберите нужную вам дату с помощью навигационных клавиш, или
Выберите **Опции > Просмотр даты** и введите год, месяц и день.
После окончания ввода, нажмите **ОК**. Указанный день отобразится в календаре.
2. Нажмите **Опции** для просмотра опций выбранной даты.

Опции включают просмотр задач установленный на выбранный день и меню для перехода на другую дату.

Для перехода к задачам:

1. Выберите дату, как было указано выше.
2. Нажмите **Опции > Просмотр задач**.
3. Выберите задачу или свободный слот, нажмите **Опции** для просмотра информации по выбранному делу или **Добавить** для добавления новой задачи.

Список задач

Данное меню позволяет вводить новые и редактировать сохраненные задачи. На дисплей выводится полный список дел, введенных ранее в телефон, независимо от даты.

Для доступа в список задач:

1. Выберите **Приложения > Задачи**.
2. Выберите **Опции > Добавить** для

добавления новой задачи.

Введите **дату и время**.

Выберите **Заметка > Изменить**.

Введите описание дела и нажмите **Опции > Выполнено** для сохранения ввода.

Поле **Сигнал** позволяет установить или отключить сигнал о наступлении задачи.

Меню **Повтор** позволяет вам выбрать режим срабатывания сигнала. Выберите: Один раз, каждый час, каждый день, выбор дней, еженедельно и ежемесячно.

После обозначения режима работы сигнала, в календаре появятся новые заметки в соответствии с установленным выше значением.

3. Для изменения задачи выберите её из списка и нажмите **Опции**.
4. Выберите опцию из списка меню и нажмите **ОК**.

Калькулятор

Телефон имеет функцию калькулятора. Вы можете выбрать между обычным и научным калькулятором.

Для использования калькулятора:

1. Выберите **Приложения > Калькулятор > Обычный**.
Нажмите **ОК**.

- Введите цифру с помощью клавиатуры, а действия с помощью навигационной клавиши (вверх, вниз, влево или вправо).
Нажмите **ОК** для выбора =.
- Нажмите дважды на навигационную клавишу вверх, вниз, влево или вправо для доступа к памяти калькулятора:
 - m+** Выберите m+ и нажмите **ОК** для добавления числа в память калькулятора. Выберите m+ для сложения нового числа, со значением, хранящимся в памяти.
 - m-** Выберите m- для вычитания числа из значения в памяти.
 - mc** Выберите mc и нажмите **ОК** для очистки памяти калькулятора.
 - mr** Выберите mr для чтения числа из памяти.


Внимание:

- Все значения хранящиеся в памяти калькулятора будут удалены после выхода из меню.
- Используйте клавишу # для установки десятичной запятой.

Телефон также поддерживает и научный режим калькулятора:

- Выберите **Приложения > Калькулятор > Инженерный**.
Нажмите **ОК**.
- Введите значения с помощью клавиатуры.
- С помощью навигационных клавиш

выберите нужное действие и нажмите **Выбрать**.

- Нажмите левую клавишу меню  для очистки.

Мировое время

Данное приложение позволяет быстро узнать точное время в крупнейших городах всего мира. Выбор необходимого города производится нажатием левой или правой частей навигационной клавиши.


Для использования функции:

Выберите **Приложения > Мировое время**.

Диктофон

Встроенный в телефон диктофон, позволяет записывать и воспроизводить различные звуки.

Для использования диктофона:

- Выберите **Приложения > Диктофон**.
- Нажмите левую клавишу  для выбора **Опций**.

В меню **Опции** выберите **Запись** для начала новой записи. Выберите **Мои звуки** для просмотра списка сохраненных записей. Выберите нужную запись и нажмите **Опции** для того, чтобы прослушать, добавить переименовать, удалить, переслать выбранную запись.

Выберите **Настройки** для выбора места хранения записей и аудио формата.

3. Выберите опцию и нажмите **ОК** для подтверждения.

Для использования диктофона в режиме разговора нажмите один раз на боковую клавишу быстрого вызова камеры для начала записи и нажмите эту клавишу повторно для завершения записи:

А-В повторитель

Используйте данную функцию для многократного автоматического повтора выбранного фрагмента звукового файла

Для начала работы:

1. Выберите **Приложения > А-В повторитель**.
2. Выберите звуковой файл в файл менеджере.
3. Нажмите центральную клавишу для начала воспроизведения звукового файла. Во время воспроизведения нажмите любую клавишу от 0 до 9 два раза. Первый раз - чтобы обозначить начальную метку, второй раз - конечную. Всего можно установить до 10 меток. Далее, нажмите **Опции > Переключить режим**. Теперь вы находитесь в режиме воспроизведения. Нажмите клавишу от 0 до 9 на которой изображен значок

воспроизведения - для прослушивания выбранного фрагмента записи. Переключайте режим воспроизведения одиночный/постоянный, нажимая на клавишу *. Громкость воспроизведения регулируется с помощью боковых клавиш регулировки громкости.

Расписание FM записей

Меню **Приложения > Расписание FM записей** позволяет вам настраивать дату, время, длительность, записи, устанавливать частоту канала и режим работы таймера записи.

Внимание:

- Подключите наушники к телефону перед использованием данной функции.
- Режим записи FM по расписанию не будет работать, если телефон подключен к компьютеру через USB порт.

Чтобы установить задачу за запись радио передачи:

1. Выберите **Приложения > Расписание FM записей**. Вы можете сохранить до четырех различных заданий. Нажмите **Изменить** для редактирования.
2. Установите поле **Настройки** в режим Включить. Введите дату начала задания и диапазон времени в которое будет происходить запись. В опции **Повтор**, укажите, как часто необходимо включать запись передачи - это может быть раз в неделю, или каждый будний день, или только в

определенный день недели. В опции **Установки** укажите частоту радио станции и другие настройки.

Секундомер

Ваш телефон имеет функцию секундомера. Доступно два режима работы – “Обычный секундомер” и “Мульти-секундомер”

Обычный секундомер является простым секундомером, который начинает работу и останавливается нажатием на центральную клавишу.

Для использования секундомера:

1. Выберите **Приложения > Секундомер**.
2. Выберите режим работы секундомера и нажмите **ОК**.
3. Нажмите центральную клавишу для **Начала/Остановки** отсчета времени.
4. Выберите **Сброс** для сброса времени.
5. Нажмите **Назад** для выхода из меню. Телефон спросит вас - хотите ли вы сохранить результат измерений. Выберите **Да** или **Нет**.
6. Если вы выбрали **Да** - введите имя и нажмите **Опции > Выполнено** для сохранения результата.

Мульти-секундомер позволяет записывать результаты четырех измерений одновременно.

Для использования секундомера:

1. Выберите **Приложения > Секундомер > Мульти-секундомер**.
2. Вы увидите четыре таймера, обозначенных стрелками вверх, вниз, влево и вправо.
Нажмите на соответствующую часть навигационной клавиши для активизации выбранного таймера. Активный, выбранный таймер будет обозначен темным цветом..
3. Нажмите левую клавишу меню  для сброса секундомера.

Таймер

Данная функция позволяет устанавливать время, в течение которого какая-либо задача должна быть выполнена.

Для установки таймера:

1. Выберите **Приложения > Таймер > Установить**.
2. С помощью навигационных клавиш и клавиатуры введите часы, минуты, секунды и нажмите левую клавишу меню **Сохранить**.
3. Для начала или приостановки действия таймера нажмите

центральную клавишу.

- По окончании указанного времени, окно таймера откроется и специальный сигнал/вибрация обозначат, что время вышло. Нажмите **ОК** или **Назад** для выхода.

Конвертер единиц

Данное приложение позволяет быстро пересчитывать значения величин из разных систем измерений.

Для использования конвертера:

- Выберите **Приложения > Конвертер единиц**.
- С помощью навигационных клавиш выберите пункт **Вес** или **Длина** и нажмите **ОК** для подтверждения.
- С помощью навигационных клавиш влево и вправо выберите нужное соотношение величин.
- Выберите одно из следующих полей, нажав навигационную клавишу вниз.
- Введите значение с помощью клавиатуры.
- Нажмите **ОК** для вычисления результата.

Конвертер валют

Функция конвертера валют позволяет вам быстро перевести одну валюту в другую.

Для использования конвертера валют:

- Выберите **Приложения > Валюта**.
- Введите курс обмена и нажмите **ОК**. Используйте клавишу **#** для ввода десятичной точки.
- В одном из нижних полей введите сумму, которую нужно пересчитать в другую валюту. Доступно два поля: **Местная валюта** и **Иностранная валюта**
- Нажмите **ОК** для вычисления результата.

Здоровье

В этом пункте меню вы можете воспользоваться двумя программами, помогающими следить за вашим здоровьем: **Индекс массы** и **Месячные**.

Для работы с программой **Индекс массы**:

- Выберите **Приложения > Здоровье > Индекс массы**.
- Выберите ваш пол: мужской или женский.
- В нижних полях укажите ваш рост в сантиметрах и вес в килограммах.
- Нажмите **ОК** для расчета вашего индекса массы. Программа также

покажет диапазон индексов для
правильного соотношения роста и
веса.

Для использования калькулятора
менструального цикла:

1. Выберите, **Приложения > Здоровье > Месячные.**
2. С помощью клавиатуры укажите дату начала вашего последнего цикла и среднюю его продолжительность. Нажмите **ОК** для подтверждения. Отобразится график вашего месячного цикла.
Дни, наиболее вероятные для зачатия, обозначены желтым цветом.
Дни месячных обозначены красным цветом.