

Описание телефона

Вид спереди (телефон раскрыт)



Клавиши управления

Внимательно ознакомьтесь описанием клавиш управления телефоном



Клавиша Вкл./Выключения

- Нажмите и удерживайте для включения или выключения телефона.
- Нажмите один раз для отклонения входящего вызова или остановки набора текущего вызова.
- Нажмите один раз для возврата в режим ожидания.
- Нажмите один раз для очистки экрана в режиме ожидания от служебной информации.



Клавиша вызова

- Нажмите для ответа на входящий вызов.
- Нажмите один раз в режиме ожидания для отображения журнала вызовов.



Левая клавиша меню

- В режиме ожидания, нажмите для доступа к основному меню телефона.
- Нажмите для подтверждения выбора пункта меню.
- Нажмите для выполнения функции, отображенной в нижнем левом углу основного экрана телефона.



Верхняя часть навигационной клавиши

- Используйте для перемещения вверх по меню.
- Нажмите в режиме ожидания для доступа к папке “Входящие”.



Нижняя часть навигационной клавиши

- Используйте для перемещения вниз по меню.
- Нажмите в режиме ожидания для доступа в “Мое меню”.



Левая часть навигационной клавиши

- Используйте для перемещения влево по меню.
- Нажмите в режиме ожидания для доступа в “Мультимедиа”.



Правая часть навигационной клавиши

- Используйте для перемещения право по меню.
- Нажмите в режиме ожидания для доступа в “Развлечения”.

Вид спереди



Вид сбоку




Установка SIM-карты, microSD™ карты и батареи


При подключении к сети GSM оператора вы получили SIM-карту. Она необходима для совершения и принятия вызовов. SIM-карта – это электронный чип, содержащий информацию о сети вашего оператора, пароли и некоторую личную информацию. Бережно относитесь к вашей SIM-карте. Держите контакты в чистоте, не царапайте их, берегите от статического электричества. Отключите телефон перед заменой SIM-карты.

Слот для SIM-карты и карты памяти расположены под аккумуляторной батареей


1. Убедитесь, что телефон выключен. Сдвиньте крышку аккумуляторной батареи.




2. Извлеките аккумуляторную батарею из телефона. Установите SIM-карту по направлению указанному на рисунке. Убедитесь, что Вы сделали это верно.



3. Откройте зажим слота micro-SD карты. Установите micro-SD карту в слот и зафиксируйте ее зажимом.




4. Установите аккумуляторную батарею на место контактами вниз, как показано на рисунке.



ВНИМАНИЕ:


- Используйте только аккумуляторные батареи, рекомендованные производителем. Использование нерекондованных батарей может повлечь за собой взрыв батареи.
- Утилизируйте батарею согласно инструкциям производителя.

5. Установите крышку батарейного отсека по направлению изображенному на рисунке.




Извлечение SIM-карты, microSD™ карты и батареи

1. Убедитесь, что телефон выключен. Сдвиньте крышку аккумуляторной батареи.




2. Потяните за пластиковый язычок батареи в направлении указанном на рисунке. Аккуратно извлеките батарею из телефона.




ВНИМАНИЕ: Будьте аккуратны, используя пластиковый язычок на батарее. Неверное использование может повредить или оторвать его.

3. Извлеките SIM-карты из слота по направлению указанному на рисунке.



4. Извлеките microSD™-карту из телефона.




Зарядка батареи

В комплект телефона, входит зарядное устройство. Так же, для зарядки телефона можно использовать USB кабель.

Вы можете пользоваться телефоном во время зарядки.

1. Вставьте зарядное устройство в розетку электросети.
2. Подключите зарядное устройство к телефону.



ВНИМАНИЕ:

- Используйте только зарядные устройства, рекомендованные производителем. Использование других зарядных устройств может повредить сотовый телефон и лишить его гарантийного использования.

Во время зарядки

Процесс зарядки включенного телефона отображается анимацией маленького значка батареи в верхнем правом углу. Во время зарядки батареи телефон можно использовать для совершения и приема вызовов. Рекомендуется повторить несколько циклов полного разряда-зарядки аккумуляторной батареи, в первые несколько дней эксплуатации телефона.

При выключенном телефоне на основном

экране будет показана анимация, обозначающая процесс зарядки батареи.


Низкий заряд батареи

Индикатор батареи в верхнем правом углу экрана показывает уровень заряда батареи. Когда батарея будет разряжена, телефон начнет подавать сигналы и отобразит сообщение на экране: "Батарея разряжена".


ВНИМАНИЕ: Если ваша батарея была очень сильно разряжена, то после подключения зарядного устройства к телефону, потребуется несколько минут для начала процесса зарядки.

Включение / выключение телефона

Для включения телефона:

- Откройте телефон.
- Нажмите и удерживайте клавишу  до тех пор, пока не включится экран. Введите PIN-код SIM-карты, если это потребуется, и нажмите клавишу подтверждения.



Для отключения телефона:

- Нажмите и удерживайте клавишу  до тех пор, пока телефон не отключится.

ВНИМАНИЕ: Если вы установили будильник, на время когда телефон находится в выключенном состоянии - он автоматически включится в установленное будильником время. После отключения будильника - телефон спросит - желаете ли вы оставить его включенным или отключить.

Режим ожидания

Режимом ожидания называется такое состояние телефона, когда он включен, но при этом никак не используется. Во время режима ожидания, верхняя часть дисплея отображает различные значки.

Время и дата отображаются в нижней части экрана. Ниже времени и даты, находятся клавиши меню - Правая клавиша меню Имена и левая клавиша меню - Меню. Нажмите клавишу  для доступа в основное меню телефона и клавишу  для просмотра телефонной книги.



Индикация уровня принимаемого сигнала.



Индикация наличия пропущенных вызовов.



Включена услуга переадресации вызовов.



Режим сигнала - только звук.



Режим сигнала - вибровывозов одновременно со звуком.



Режим света – только световая индикация.



Режим сигнала - без звука (только вибрация).



Микрофон отключен.



Клавиатура блокирована.



Активирован будильник.



Индикация наличия новых или непрочитанных SMS сообщений.



Индикация наличия новых или непрочитанных MMS сообщений.



Индикация наличия новых или непрочитанных E-mail сообщений.



Новое WAP-PUSH сообщение .



Телефон находится в зоне роуминга.



Открыта комната чата.



GPRS используется одним из приложений телефона.



Фильтр вызовов активирован.



Привилегированные вызовы доступны.








Уровень заряда батареи.




Bluetooth активирован.


Использование меню

Для доступа в основное меню из режима ожидания, нажмите левую клавишу меню  или центр навигационной клавиши. Ниже, приведены основные способы навигации по меню:

- Перемещайтесь по меню с помощью навигационных клавиш.
- Верхняя часть экрана отображает название выбранного пункта меню. Нажмите левую клавишу меню  или клавишу подтверждения для открытия выбранного пункта меню или правую клавишу меню  для возврата в предыдущее меню.
- Для быстрого выхода из меню в режим ожидания, нажмите клавишу включения/выключения телефона .
- Используйте навигационные клавиши для работы с подменю или опциями. В некоторых меню, нажатие левой клавиши меню  даст вам доступ выбора какой-либо доступной опции.

Для примера, просмотр пропущенного вызова:

1. Выберите пункт главного меню “Журнал вызовов” с помощью навигационных клавиш.
2. Нажмите левую клавишу меню  или центральную клавишу подтверждения для открытия меню. В нем, вы увидите различные подменю и дополнительные опции.

3. Нажмите левую клавишу меню  или центральную клавишу для доступа в меню пропущенных вызовов.

Ниже, приведены основные пункты главного меню телефона:



Услуги: Доступ в интернет через WAP. Настройка GSM и GPRS профилей для доступа в интернет. Работа с SIM-меню (в случае его наличия на SIM-карте).



Сообщения: Создание, прочтение, сохранение, получение и отправка SMS, MMS, E-mail, информационных сообщений и прослушивание голосовой почты.



Профили: Выбор и настройка профиля телефона, включая громкость вызова, мелодию вызова и сообщений, режим ответа на входящий вызов.



Установки: Полное управление настройками телефона - дисплей, звуки, безопасность, сеть, опции вызова, bluetooth. Вы так же, можете сбросить все установки к заводским.



Мультимедиа: Фото и видеосъемка, редактор изображений, общие и личные альбомы представлены в этом меню.



Развлечения: Содержит аудио плеер, FM-радио, игры, а так же, доступ ко всем пользовательским файлам телефона и карты памяти.



Приложения: Содержит полезные функции как будильник, органайзер, секундомеры и калькулятор. Вы так же можете использовать диктофон, задавать время записи FM-трансляций, изучать иностранные языки, конвертировать величины и следить за своим здоровьем.



Телефонная книга: Хранит и позволяет управлять всеми телефонными записями SIM-карты и телефона.






Журнал вызовов: Содержит информацию о совершенных и пропущенных вызовах. Здесь же хранится статистика количества SMS, GPRS данных, стоимости и длительности разговоров.

ВНИМАНИЕ: Наличие некоторых пунктов меню зависит от вашего оператора связи. Свяжитесь с ним, чтобы уточнить как активировать или использовать такие пункты меню.

Ввод текста

При вводе имени в телефонную книгу, написании сообщения или использования WAP браузера вам необходим ввод текста. Ваш телефон поддерживает несколько методов ввода.

Основные принципы ввода текста

- Используйте клавиатуру для ввода букв и символов. За каждой клавишей закреплено несколько символов.
- Нажмите правую клавишу меню для удаления последних введенных символов.
- Для ввода символов нажмите клавишу . Выберите нужный вам символ, из появившейся таблицы с помощью навигационных клавиш. Символ  обозначает пробел. Пробел так же, можно ввести, нажав на правую часть навигационной клавиши или на клавишу .
- Регистр символов отображается как ABC (верхний регистр), Abc (верхний-нижний регистр) и abc (нижний регистр). Для переключения регистра, используйте клавишу *.

Клавиша Символ

| | |
|---|--------------------------------|
| 1 | ., - ? ' ! @ : # \$ / _ 1 |
| 2 | ABC 2 A Б В Г |
| 3 | DEF 3 Д Е Ё Ж З |
| 4 | GHI 4 И Й К Л |
| 5 | JKL 5 М Н О |
| 6 | MNO 6 П Р С |
| 7 | PQRS 7 Т У Ф Х |
| 8 | TUV 8 Ц Ч Ш Щ Ъ |
| 9 | WXYZ 9 Ы Ь Э Ю Я |
| 0 | 0, отображает таблицу символов |

Выбор метода ввода текста

Вы можете выбрать метод ввода из любого места где возможен ввод текста, выбрав

Опции > Метод ввода.

Побуквенный ввод

Побуквенный ABC или ABB метод ввода позволяет вводить буквы в режиме побуквенного ввода - перебором, одна за другой. Такой метод наиболее удобен для ввода имен в тел.книгу или WAP адресов. При нажатии на клавишу появляется символ, записанный на ней. Чтобы выбрать другой символ записанный на этой клавише, нажмите её несколько раз. Для примера попробуем ввести начало фразы “Я люблю тебя, Анечка!” в тексте SMS сообщения:

Из главного меню перейдите в **Сообщения > SMS > Создать сообщение**. Перед вводом текста выберите **Опции > Метод ввода**, и выберите режим ввода **ABB**.

Для ввода фразы “Я люблю” следуйте следующими шагами:

1. Нажмите **9** пять раз для ввода **Я**.
2. Нажмите ***** для переключения регистра
3. Нажмите **0** или правую навигационную клавишу для ввода пробела.
4. Нажмите **4** четыре раза для ввода **л**
5. Нажмите **9** четыре раза для ввода **ю**
6. Нажмите **2** два раза для ввода **б**

Продолжите самостоятельно до тех пор, пока не закончите ввод всей фразы.

Упрощенный ввод

T9 Abc или T9 Abv - это система упрощенного ввода T9 для английского и русского языков. Данная система основана на имеющейся в памяти телефона словарной базе языков. Если слово, предлагаемое телефоном, не подошло, вы можете выбрать более подходящее, пролистав предлагаемые значения. Такая система уменьшает общее количество нажатий на клавиши, позволяя вводить текст намного быстрее.

Для ввода необходимой буквы достаточно нажатия соответствующей клавиши только один раз. После набора слова нажатием на навигационную клавишу можно выбрать нужное слово из базы данных либо, перейти ко вводу второго слова.

Ниже, приведен пример ввода слова “baby” с использованием метода ввода T9 Abc:

1. Нажмите **2**. Буква **a** отобразится на экране.
2. Нажмите клавишу **2** еще раз, для перехода к следующему варианту - **ba**. Если вы нажмете нижнюю или верхнюю части навигационной клавиши, телефон предложит все возможные варианты из 2х букв a, b, c.
3. Нажмите **2** еще раз, для отображения всех 3х буквенных вариантов из a, b, c.
4. Нажмите клавишу **9** один раз, чтобы завершить ввод слова.

ВНИМАНИЕ: Для правильной работы упрощенного метода ввода убедитесь, что в установках выбран правильный язык. Данный пункт меню находится по адресу: Установки > Стандартные > Метод ввода.

Ввод чисел

С помощью этого режима вы можете легко и просто вводить числа. Для выбора этого режима ввода выберите **Опции > Метод ввода > Цифры**. После этого, используйте цифровую клавиатуру телефона для ввода нужных вам чисел.

Ввод символов

С помощью этого режима вы можете легко и просто вводить различные символы. Выберите **Опции > Метод ввода > Ввод символов**. После выбора этого режима, появится таблица символов. Выберите нужный символ с помощью навигационных клавиш и нажмите ОК для подтверждения выбора.

Переключение метода ввода

Выберите **Опции > Метод ввода**, или нажмите и удерживайте * в режиме ввода текста.

Передача файлов на персональный компьютер

Подключите ваш телефон Fly Sapphire к компьютеру с помощью USB-кабеля из комплекта поставки. Телефон предложит

выбрать один из трех режимов работы. Выберите пункт Flash-диск и нажмите центральную клавишу ОК для продолжения. Телефон выключится. Память телефона будет представлена на вашем компьютере как новый подключенный диск. Если в телефоне установлена microSD™ карта, она также будет представлена как новый диск в вашем компьютере.

После этого, вы можете с легкостью перемещать любые файлы между памятью телефона и память вашего компьютера, как делаете это обычно в Windows® Explorer.


Для больших возможностей, включающих в себя также инструменты для создания и редактирования сообщений, изображений, мелодий и другого, используйте программу для синхронизации телефона и ПК, входящую в комплект поставки.

Для более подробной информации, ознакомьтесь с разделом Помощь программы для синхронизации телефона и ПК.

Обновление программного обеспечения телефона

Для обновления прошивки телефона:

1. Выключите телефон и отключите от него USB кабель.
2. Посетите сайт компании Fly по адресу www.fly-phone.com для загрузки последней версии прошивки телефона.

3. Загрузите последнюю версию прошивки на ваш компьютер и запустите исполняемый файл и нажмите **Upgrade (Обновить)**.
4. Подключите один конец USB кабеля к компьютеру. Удерживая клавишу  ("1") на телефоне, подключите второй конец мини-USB кабеля в разъем телефона. Программа обновления автоматически обнаружит нужный COM порт и начнет процесс обновления прошивки телефона.
5. После того, как появится сообщение "Burning finished" (Обновление завершено) нажмите **Exit (Выход)**
6. После установки последней версии ПО телефона, выполните сброс всех настроек к заводским. Откройте **Установки > Заводские установки** для активации всех настроек прошивки, таких как, например, последние WAP/MMS профили.

ВНИМАНИЕ:

- Убедитесь, что батарея телефона заряжена более чем на половину, перед началом обновления прошивки.
- Не прерывайте процесс обновления прошивки телефона. Если процедура по каким то причинам была прервана, извлеките батарею и установите её обратно, а затем повторите все описанные выше шаги.
- Программа для прошивки работает только с операционными системами Windows® 2000/XP
- Производитель не несет ответственности за любые неисправности телефона, возникшие в следствие, некорректного обновления программного обеспечения телефона.