


Развлечения

Аудио плеер

Ваш телефон имеет высококачественный аудио плеер для воспроизведения цифровой музыки.

Для запуска аудио плеера:

1. В режиме ожидания, нажмите клавишу  для доступа к главному меню. С помощью навигационных клавиш выберите пункт меню **Развлечения** и нажмите **Выбрать**.

Или: В режиме ожидания нажмите правую часть навигационной клавиши для быстрого доступа к меню Развлечения.

2. Выберите пункт **Аудио плеер** и нажмите **ОК**.
Откроется аудио плеер.
3. Нажмите **Опции**, чтобы открыть основное меню плеера, которое отображает список доступной музыки. Файлы отсортированы согласно плей-листу, альбому, исполнителю, жанру и песне. Телефон создает список воспроизведения музыки из MP3 файлов, расположенных в папке Music
4. Выберите нужный пункт для воспроизведения и нажмите **ОК**.
5. Используйте нижеприведенные

навигационные клавиши для управления плеером:

- **Вверх:** Открыть список музыки
- **Вниз:** Стоп
- **Влево:** Предыдущая песня
- **Вправо:** Следующая песня
- **Центральная:** Прослушать; Пауза

Внимание:

- Используйте боковые клавиши для регулировки громкости.
- Вы также можете слушать музыку, подключив наушники к специальному разъему.

Копирование музыки в телефон

Для копирования музыкальных файлов в телефон, сначала подключите телефон к компьютеру с которого будут скопированы музыкальные файлы.

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB кабеля, находящегося в комплекте с телефоном. На телефоне появится меню выбора режима работы, выберите Flash диск и нажмите **ОК**. Телефон выключится.
2. Когда телефон подключен к компьютеру, в папке "Мой компьютер" Windows® Explorer отобразится два новых диска. Первый диск - это внутренняя память телефона, Второй - память microSD™ карты (при её

наличии).

3. Перетащите музыкальные файлы которые вы хотите скопировать из памяти компьютера во внутреннюю память телефона или на microSD™ карту памяти. Если вы создадите свою папку в памяти телефона или карты - вы не сможете прослушать музыку из нее, используя Аудио плеер телефона.

Создание нового списка музыки

Для создания нового списка:

1. В главном меню выберите **Развлечения > Аудио плеер > Опции > Список музыки**.
2. Нажмите **Опции > Создать новый плейлист**.
3. Введите имя нового списка музыки и нажмите **Опции > Выполнено**.
4. После того, как телефон предложит вам выбрать музыкальные файлы, сформируйте ваш список воспроизведения из папок Альбом/Исполнитель/Жанр/Песня или из списка всех доступных песен. Нажмите **ОК** для добавления одного файла. Нажмите и удерживайте **ОК** для добавления всего списка из папок Альбом/Исполнитель/Жанр/Песня в новый список воспроизведения.

Меню **Опции > Настройки** содержит настройки для управления списком воспроизведения и режимом работы Аудио

плеера. Доступны следующие опции:


- **Список музыки.** Выберите место расположения списка музыки - память телефона или карта памяти.
- **Оформление.** Выберите один из двух доступных вариантов графического оформления плеера.
- **Повтор.** Выбор режима воспроизведения.
- **Произвольный порядок.** Включение / выключение режима произвольного выбора файла из списка для воспроизведения.
- **Фоновый режим.** Включение / выключение фонового режима воспроизведения музыки. При включенном фоновом режиме воспроизведение файлов из списка будет продолжаться при любом использовании телефона (кроме разговора и использования Java).
- **Эквалайзер.** Доступны следующие 8 предустановок: Обычный, Низкие частоты, Танцы, Классика, Высокие частоты, Вечеринка, Поп, Рок.
- **Текст песни.** Включите или выключите данную функцию. Для использования, поместите mp3 файл и файл с текстом песни в один каталог. Имена файлов тоже должны совпадать. Например song1.MP3 для музыкального файла и song1.LRC для файла с текстом.

Управление песнями

Выберите **Развлечения > Аудио плеер > Опции > Песни**. Отобразится список песен. Выберите песню из списка и нажмите **Опции**. Выберите пункт меню **Detail** для просмотра информации о файле. В этом меню вы также можете прослушать файл, изменить его имя, установить его мелодией вызова или изменить текст песни (при его наличии).

Опция **Текст песни** позволяет вам слушать музыку и видеть одновременно идущий текст песни.

Для редактирования текста песни:

1. Выберите песню из списка и нажмите **Опции > Изменить текст**. Откроется файл со словами для выбранной песни.
2. Используйте клавишу быстрого доступа к камере (на левой стороне телефона) для прослушивания/паузы песни.
3. После завершения воспроизведения песни, используйте центральную клавишу для добавления/удаления временных меток, для того, чтобы воспроизведение песни совпадало со скоростью отображения её текста.
4. По завершению, нажмите **Сохранить > ОК**, нажав клавишу .

FM-радио

Телефон содержит FM радио высокого качества.


Для включения радио:

1. В главном меню выберите **Развлечения > FM-радио**.
2. Используйте нижеприведенные навигационные клавиши для работы с радио:
 - **Вверх**: Открыть список каналов.
 - **Вниз**: Начать запись.
 - **Влево**: Нажмите для перехода на предыдущую частоту. Удерживайте для автоматического поиска предстоящей частоты.
 - **Вправо**: Нажмите для перехода на следующую частоту. Удерживайте для автоматического поиска следующей частоты.
 - **Центральная**: Включить/выключить радио.

Внимание:


- Используйте боковые клавиши для регулировки громкости.
- Вы также можете слушать музыку, подключив наушники к специальному разъему.

Опции FM радио

Откройте меню FM радио и нажмите левую клавишу меню  для перехода в меню **Опции**. В этом меню вы можете настроить список каналов, ввести нужную частоту

вручную, сделать автоматический поиск доступных частот, изменить настройки радио, записать новую и продолжить запись старого файла с радиопередачей.


Чтобы добавить станцию в список каналов:

1. Откройте **Развлечения > FM радио > Опции > Список каналов**.
2. Выберите существующий канал или свободный слот и нажмите **Опции > Изменить**.
3. Введите имя канала и частоту, затем нажмите клавишу  для сохранения введенной информации. Номер клавиши для быстрого вызова канала в режиме радио, совпадает с порядковым номером канала в списке.

Внимание: При вводе частоты используйте клавишу # для ввода десятичной точки.

Если радио станция, которую вы слушаете, не сохранена в списке каналов, вы можете быстро её добавить, нажав и удерживая клавишу, которая еще не назначена ни на один канал. Для переключения с одной станции на другую, нажмите на номер клавиши, соответствующей желаемой станции.



Для ввода частоты радио вручную:

1. Откройте меню FM-радио, выберите **Опции > Ручной режим**.
2. Введите частоту радиостанции.
3. Нажмите левую клавишу меню  для перехода к прослушиванию канала.

Для автоматического поиска и создания списка каналов:

1. Откройте меню FM-радио, выберите **Опции > Автопоиск**.
2. Нажмите центральную клавишу для начала автоматического поиска всех доступных каналов. Найденные каналы будут автоматически добавлены в список каналов.

Меню **Развлечения > FM-радио > Опции > Настройки** позволяет изменять следующие параметры: прослушивание радио в фоновом режиме, выбор внешнего вида радио, установка формата записи, выбор места сохранения записанных радио передач, а также выбор источника звука.

Используя меню **Развлечения > FM-радио > Опции > Запись** вы можете записывать радио передачи. Нажмите левую клавишу меню  во время записи для паузы. Нажмите правую клавишу меню  для завершения записи. После окончания записи введите имя файла и нажмите **Сохранить**. Радио программа будет сохранена в папке Audio.

Если вы хотите продолжить запись в существующий файл, выберите **Опции > Продолжить запись**.

Внимание: Возможность продолжить запись поддерживается только для AMR формата записи.

Java

Телефон позволяет просматривать и запускать приложения, написанные на языке JAVA CLDC1.0 / MIDP2.0. Это могут быть игры или деловые программы.

Наиболее популярный способ загрузки JAVA приложений – через интернет.

Для запуска Java:

1. Выберите **Развлечения > Java**.
Отобразится список Java приложений.
2. Выберите Java приложение из списка и нажмите **Опции > ОК** для запуска.

Установки Java

В данном разделе меню можно изменять режимы работы Java приложений и получить информацию о загрузке памяти телефона.

Внимание:

- Не все установки могут быть изменены. Некоторые поля отображат информацию о доступных ресурсах.
- Выбор опции **Восстановить заводские игры** в режим “Да” восстановит Java приложения, предустановленные на заводе и удалит все другие.

Мои файлы

В данном разделе можно просматривать и производить различные действия с содержимым памяти телефона и microSD™ карты. При выборе навигационной клавишей раздела памяти (память телефона или microSD™ карта), в правом верхнем

углу дисплея выводится информация о доступном и свободном объеме памяти.

Чтобы открыть меню Мои файлы:

1. Выберите **Развлечения > Мои файлы**.
Отобразится два виртуальных диска. Первый в списке - память телефона, второй - память microSD™ карты.
2. Выберите диск и нажмите **Опции**. Вы можете просматривать содержимое дисков, создавать новые папки, копировать и удалять файлы или форматировать память.

Внимание. Форматирование дисков удалит всю хранящуюся там информацию. Не используйте этот пункт меню, без наличия резервной копии всех важных данных.

Просмотр файлов

С помощью файл-менеджера вы можете просматривать файлы, хранящиеся в памяти телефона или microSD™ карты.

1. Выберите нужный диск и нажмите центральную навигационную клавишу.
2. Выберите любую папку и нажмите **Опции** для совершения действий над этой папкой.
3. Выберите любой файл и нажмите **Опции** для совершения действий над этим файлом. Список опций может отличаться в зависимости от типа файла.