



LG

Life's Good



Инструкция по эксплуатации

LG UX-700

LG *Bliss*[™]

Сотовый телефон LG UX-700 создан для работы в сети CDMA. Отличительные особенности данной модели:

- Способность воспроизведения музыки с карт памяти microSD™.
- Значительно улучшенное качество передачи голоса.
- Тонкий и гладкий корпус с внутренней антенной.
- Большой, легкий для чтения, 8-строчный жидкокристаллический экран с подсветкой и изображениями статуса.
- Оповещение, передача сообщений, голосовая почта и идентификация абонентов.
- 7 физических кнопок, сенсорный экран и QWERTY-клавиатура (стандартного расположения букв клавиатуры на экране).
- Громкоговоритель.
- Фото-видеокамера 2.0 МП.
- Удобный интуитивно понятный интерфейс.
- Ответ любой кнопкой, автоответ, автодозвон, быстрый набор из 99 ячеек памяти.
- Технология Bluetooth®.



1. Наушник.

2. LCD экран. Отображает входящие звонки, сообщения, индикаторы, а так же как выбранный вами контент.

3. Кнопка SEND. Используется для вызова и ответа на звонок.

4. Микрофон.

5. Кнопка PWR/END. Используется для включения-выключения телефона, а так же для завершения звонка и для выхода из меню.

6. Кнопка CLEAR. Удаляет набранные символы по одному при коротком нажатии, или всё набранное при длительном нажатии. При работе с меню поднимает на один уровень вверх за одно нажатие. Во время звонка нажмите эту кнопку, чтобы активизировать спикерфон и ещё раз для его отключения.

7. Гнездо для карты памяти MicroSD™. Позволяет увеличить память телефона за счет использования карты памяти microSD™. Поддерживаются карты памяти до 16 Гб. Чтобы получить доступ к гнезду microSD™, Вы должны снять заднюю крышку телефона.

8. Объектив камеры. Используется для фото и видеозаписи. Для достижения максимального качества съемки необходимо содержать в чистоте.



1. Порт зарядного устройства. Используется также для соединения телефона с компьютером.
2. Блокировка телефона. Нажмите один раз, чтобы заблокировать, второе нажатие – разблокировка.
3. Боковая кнопка запуска камеры. Используется для быстрого включения камеры.
4. Боковые кнопки регулировки громкости. Используются для изменения громкости звонка, а во время разговора – для изменения громкости наушника.
5. Разъем для наушников.

Коснитесь чувствительных функциональных клавиш.



1. Удостоверьтесь, что ваши руки чистые и сухие. Удалите влагу и грязь, если необходимо. Не используйте сенсорные клавиши при высокой влажности (дождь и др.)
2. Сенсоры чувствительны к Вашему мягкому прикосновению. Вы не должны нажимать их сильно. Защитите свой телефон от серьезного воздействия, потому что сенсорные датчики могут повредиться от неправильного использования.
3. Используйте кончик пальца для прикосновения к центру сенсорной кнопки. Если Вы касаетесь кнопки мимо центра, это может активировать соседнюю функцию.
4. Уровни эффекта прикосновения могут быть настроены по Вашему предпочтению.
5. Когда подсветка экрана выключена, сенсоры деактивированы. Для активации нажмите кнопку разблокировки.
6. Держите металлические и другие токопроводящие предметы подальше от сенсорного экрана, т. к. это может вызвать электронное вмешательство.

Предупреждение.

Не размещайте тяжелые предметы рядом с сенсорным экраном.

Не держите Ваш телефон в заднем кармане брюк. Если сядете на него – ломаете.

Не используйте острые предметы для управления телефоном.

Не держите Ваш телефон в экстремальных условиях (повышенная влажность, высокая или низкая температура).

Держите Ваш телефон подальше от химикатов.

Сенсорный экран – отличный способ взаимодействия с программным обеспечением. Потратьте немного времени на освоение, вы быстро привыкните к нему. Если взаимодействие для Вас некомфортно, отрегулируйте калибровку сенсорного экрана.

Режим ожидания. Настройка экрана.

Настройте свой сенсорный экран для быстрого доступа к функциям, которые вы хотели бы иметь под рукой. LG Bliss имеет четыре сменных экрана для прямого доступа к нескольким часто используемым функциям устройства.

Главный. Показывает часы, дату или календарь. Настройте через меню Display Settings.

Быстрый доступ. Быстрый доступ к аналоговым часам, таймеру, календарю, запискам, гиду настройки экрана и другим функциям, которые могут быть добавлены.

Контакты. Показывает наиболее важные Ваши контакты. Коснитесь контакта, чтобы добавить фотографию, позвонить, посмотреть контакт в телефонной книжке или просмотреть историю чата. Разделен на 3 части по 6 контактов.

Мультимедиа. Показывает любимые фотографии, музыку и видео. Вы можете показать их без необходимости искать через меню.


Установите настройки и фоновое изображение для каждого экрана по Вашему усмотрению.












1. Сообщения
2. Клавиши набора номера
3. Меню
4. Контакты


Меню



Для получения доступа к меню необходимо разблокировать сенсорный экран. Для этого нажмите кнопку «Замок» на правой стороне телефона, затем прикоснитесь к кнопке разблокировки в нижней части сенсорного экрана.

Прикоснитесь к кнопке «Меню»  чтобы получить к нему доступ. Чтобы вернуть телефон в режим ожидания нажмите кнопку С.



	Связь
 Contacts	Контакты
New Contact	Новый контакт
Contact List	Список контактов
Speed Dials	Быстрый набор
Groups	Группы
My Name Card	Моя визитная карточка (информация пользователя)
 Recent Calls	Список недавних звонков
Missed Calls	Пропущенные звонки
Received Calls	Принятые звонки
Dialed Calls	Набранные звонки
All Calls	Все звонки
Call Timer	Таймер звонков
Data Counter	Счетчик данных
 Messaging	Сообщения
New Text Message	Новое текстовое сообщение
New Picture Message	Новое сообщение с изображением
Inbox	Полученные
Drafts	Черновики
Outbox	Отправленные
Voicemail	Голосовая почта
Templates	Шаблоны
Delete All	Удалить все
Delete Inbox	Удалить полученные
Delete Outbox	Удалить отправленные
Delete Drafts	Удалить черновики
Delete All Messages	Удалить все сообщения
Message Settings	Настройки сообщений
All Messages	Всех сообщений
Text Messages	Текстовых сообщений
Picture Messages	Сообщений с изображениями
Voicemail Number	Номера голосовой почты
 New Text Message	Новое текстовое сообщение
 Speed Dials	Быстрый набор





 Browser	Браузер
 easyedge	Не используется
 Your Navigator	Не используется

 Entertainment	Развлечения
 Take Photo	Сделать фото
 Gallery	Галерея
 Record Video	Запись видео
 My Stuff	Мое содержимое
Images	Изображения
Videos	Видео
Audios	Аудио
 Record Voice	Запись голоса
 Music	Музыка
Now Playing/ Recently Played	Новый список воспроизведения/недавно воспроизведенные
All Songs	Все песни
Artists	Артисты
Albums	Альбомы
Genres	Жанры
My Playists	Мои плейлисты
Settings	Настройки
Repeat	Повтор
Shuffle Songs	Случайное воспроизведение
Background Music	Фоновая музыка
 Tone Room	Не используется
 Games	Игры
Dart	Дарт
Homerun Derby	
PAC-MAN	РАС-MAN (пробная версия)
More Games	Не используется

 Utilities	Утилиты
 Voice Command	Не используется

 Tools	Инструменты
Calculator	Калькулятор
Ez Tip Calculator	Калькулятор чаевых
Unit Converter	Конвертер величин
Stopwatch	Секундомер
 Organizer	Органайзер
Calendar	Календарь
Date Finder	Поиск даты
 Calendar	Календарь
 Alarm Clock	Будильник
 World Clock	Мировое время
 Drawing Panel	Панель рисования
 Notepad	Блокнот

 Settings	Настройки
 Sound Setting	Настройки звука
Ringers	Звонки
All Calls	Все звонки
Caller ID	Определившиеся звонки
No Caller ID	Неопределившиеся звонки
Restricted Calls	Заблокированные звонки
Shuffle	Смешать
Volume	Громкость
Master Volume	Регулировка громкости
Keypad	Клавиатура
Earpiece	Наушник
Speaker	Динамик
Message Alert	Сигнал сообщений
Text Message	Текстовое сообщение
Picture Message	Сообщение с изображением
Voicemail	Голосовая почта
All Messages	Все сообщения
Message Reminder	Напоминание о сообщении
Alert Type	Тип сигнала
Call Alert	Тип звонка
Message Alert	Тип сигнала сообщения
Schedule Alert	Тип сигнала планировщика
Alarm Alert	Тип сигнала будильника
Service Alerts	Сервисные сигналы
Minute Beep	Ежеминутный сигнал
Call Connect	Сигнал установки соединения
Low Battery	Слабая батарея

Power On/Off Tone	Включение/выключение телефона
 Display Settings	Настройки дисплея
Wallpaper	Обои
Screen	Экран (активный)
Main	Main
Shortcut	Shortcut
Contacts	Contacts
Multimedia	Multimedia
Touch Key Guard	Заставка при заблокированной клавиатуре
Shuffle	Смешать
Screen	Экран
Repeat	Повтор
Banner	Баннер
LCD Settings	Настройки экрана
Power Save	Сохранение энергии
Backlight	Подсветка
Brightness	Яркость
Idiomas (Languages)	Язык меню
Clock & Calendar	Часы и календарь
Font Settings	Настройки шрифта
Dial Font Size	Размер цифр при наборе
Menu Style	Стиль меню
Name Match for Dialing	Поиск набираемого номера в контактах
 Call Settings	Настройки звонка
Answer Options	Варианты ответа
Auto Retry	Автоповтор
One Touch Dial	Набор в одно касание
Voice Privacy	Не используется
Auto Volume	Автовыравнивание громкости
Airplane Mode	Режим «в самолете». Отключение связи.
TTY Mode	Не используется
 Touch Settings	Настройка прикосновений
Touchscreen Calibration	Калибровка сенсорного экрана
Touchscreen Effect	Эффект прикосновения
 Phone Settings	Настройки телефона
Auto Touch Lock	Автоблокировка телефона
Security	Закрытые функции
Lock Phone	Блокировка телефона паролем
Restrictions	Блокировка функций
Emergency Numbers	Экстренные номера (работают при заблокированной функции набора номера)
Change Lock Code	Изменить код блокировки
Memory	Память
Handset Common Memory	Встроенная память телефона
Handset Reserved Memory	Используемая память телефона
External Memory	Внешняя память

Primary Storage Setting	Настройка сохранения
Phone Info	Информация о телефоне
My Number	Мой номер
ESN/MEID	Электронный серийный номер
Icon Glossary	Обозначение значков
Version	Версия ПО
Master Reset	Сброс настроек телефона
 System	Система
Network	Не использовать!
Location	Не используется
 Bluetooth	Bluetooth
 USB Connection	USB Связь
USB Connection Mode	Режим USB связи
USB Modem	Использовать как модем
USB Mass Storage	Использовать как запоминающее устройство
Setting Reminder	Настройка напоминания

Установка флеш-карты в телефон



Откройте заднюю крышку телефона. Слегка придавите крышку и сдвиньте ее вверх. Гнездо для MicroSD карты находится в верхней части телефона.

