

Меню / Menu

MY RINGTONES – мои мелодии			
MY PICTURES – мои изображения (фото)			
V CAST MUSIC – медиа приложение (не доступно)			
CONTACTS – контакты	1. New Contact – новый контакт		
	2. Contact List - список контактов		
	3. Groups – группы контактов	1. No Group – не группированные	
		2. Family - «семья»	
		3. Friends – «друзья»	
		4. Work - «работа»	
	4. Speed Dials – номера быстрого набора		
	5. In Case of Emergency – экстренные номера		
RECENT CALLS – история вызовов	1. Missed – пропущенные вызова		
	2. Received – входящие вызова		
	3. Dialed – исходящие		
	4. All – все вызова		
	5. View Timers – просмотр таймеров	1. Last Call – последний звонок	
		2. All Calls – все звонки	
		3. Received Calls – входящие вызова	
		4. Dialed Calls – исходящие вызова	
		5. Roaming Calls – звонки в роуминге	
		6. Transmit Data – передано данных в Кб.	
		7. Received Data – получено данных в Кб.	
		8. Total Data – всего данных в Кб.	
	9. Last Reset – последний сброс таймеров		
	10. Lifetime Calls - не сбрасываемый счетчик звонков		
	11. Lifetime Data Counter - не сбрасываемый счет. данных		
GAMES – игры			
SETTINGS & TOOLS – настройки и инструменты	1. My Account – личные данные (не используется)		
	2. Tools – инструменты	1. Voice Commands – голосовые команды	
		2. Calculator – калькулятор	
		3. Calendar – календарь	
		4. Alarm Clock - будильник	1. Alarm 1 – будильник 1
			2. Alarm 2 – будильник 2
			3. Alarm 3 – будильник 3
		5. World Clock – мировое время	
		6. Notepad – записная книжка	
	3. Bluetooth Menu	1. Add New Device – добавить новое устройство	
4. Sound Settings – настройка звука	1. Call Sound – настройка звука на вызов	1. Call Ringtone – выбор мелодии	
		2. Call Vibrate – режим «вибро»	
	2. Alert Sounds – настройка звуковых оповещений	1. TXT Message – текстовые сообщения (SMS)	
		2. Pic-Video Message – медиа сообщения «MMS»	

		3. Voicemail – голосовые сообщения
		4. Low Battery – «слабая» батарея
		5. Missed Call – пропущенный вызов
	3. Keypad Volume – настройка громкости клавиш	
	4. Service Alerts – настройка служебных оповещений	1. ERI – нахождение в сети
		2. Minute Beer – минута разговора
		3. Call Connect – установления соединения
		4. Network Lost – потеря соединения при передаче данных
	5. Power On/Off – звук при включении / выключении	
	6. Voice Readout – функция «говорящий телефон»	1. Keypad Digits – озвучивание цифр при наборе
		2. Contact List – озвучивание контактов
		3. Recent Call – озвуч. наборов из «истории вызовов»
5. Display Settings – настройки экрана	1. Banner – приветственная надпись	1. Personal Banner – личное приветствие
		2. ERI Banner – приветствие оператора
	2. Backlight – подсветка	1. Display – экран
		2. Keypad – клавиатура
	3. Brightness – настройка яркости	
	4. Wallpaper – обои на экран	
	5. Display Themes – оформление	
	6. Dial Fonts – вид шрифта	
	7. Clock format – вид часов	
6. Phone Settings – настройки телефона	1. Standalone Mode – ограничение входящих вызовов	
	2. Set Shortcut Keys – настройка навигационной клавиши	
	3. Language – выбор языка	
	3. Location – не используется	
	5. Security – безопасность (блокировка телефона)	
	6. System Select – не используется	
	7. NAM Select – не используется	
	8. Text Input – настройка ввода текста	
7. Call Settings – настройки вызовов	1. Answer Options – ответ на вызов	1. Flip Open – при открытии телефона
		2. Any Key – после нажатия на любую клавишу
		3. Auto w/ Handsfree – автоподъем при исп. гарнитуры
	2. Auto Retry – автоматический повтор номера	
	3. TTY Mode – не используется	
	4. One Touch Dial – режим набора одной клавишей	
	5. Voice Privacy – не используется	
	6. DTMF Tones – не используется	
8. Memory – память	1. Phone Memory – память телефона	1. Phone Mem Usage – использовано памяти всего
		2. My Pictures – использовано под изображения
		3. My Videos – использовано под видео
		4. My Music – использовано под музыку
		5. My Sounds – использовано под мелодии

	9. Phone Info – информация о телефоне	1. My Number – мой номер телефона	
		2. SW Version – версия ПО	
		3. Icon Glossary – словарь иконок	
		4. Software Update – обновление ПО	
MEDIA CENTER – медиа контент	1. Music & Tones – мелодии		
	2. Picture & Video – изображения и видео		
	3. Games – игры		
	4. Mobile Web – мобильный интернет		
	5. Browse & Download – поиск и загрузка		
	6. Extras – приложения		
MESSAGING – сообщения	1. New Message – создать новое сообщение	1. TXT Message – создать SMS сообщение	
		2. Picture Message – создать MMS сообщение	
		3. Video Message – создать видео сообщение	
	2. Inbox – входящие сообщения		
	3. Sent – отправленные сообщения		
	4. Drafts – черновики		
	5. Voicemail – голосовая почта		
	6. Mobile IM – ICQ (не используется)		
7. Email - эл. почта (не с пользуетя)			
8. Chat – чат (не используется)			

MOTOROLA W755



В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«OK» - функциональная клавиша

«Settings» - пункт в меню

→ - выбрать, нажать, подтвердить выбор

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «OK».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Переход в меню на один пункт назад осуществляется нажатием клавиши «CLR»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Сдвинуть крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Send»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, → «Settings & Tools» → «Call Settings», → «OK» → «Answer Options» → «OK», затем выбрать нужный способ ответа:

- *Flip open* - переход терминала в режим разговора при открытии крышки
- *Any key* - переход терминала в режим разговора при нажатии любой клавиши
- *Auto w/ Handsfree* – автоматический переход в режим разговора (при использовании гарнитуры)

Для сохранения → «OK».

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, → «Recent Calls», → «Received», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, → «Recent Calls», → «Dialed», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, → «Recent Calls», → «Missed», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для удаления номера из списка **входящих звонков** необходимо войти в *Menu*, → «*Recent Calls*», → «*Received*», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK» нажать правую функциональную клавишу (**Options**), → «*Erase*», → «OK», → «*Yes*», → «OK»,

Для удаления всего списка телефонов → «*Erase All*», → «OK», → «*Yes*», → «OK», (таким же образом удаляются исходящие и пропущенные звонки).

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки войти в *Menu*, → *Contacts* или нажать правую функциональную клавишу (**Contacts**).

Для поиска телефонного номера войти в *Menu*, → «*Contacts*», → «*Contact List*» → «OK», с помощью навигационной клавиши \blacklozenge найти необходимый телефонный номер, или ввести начальные буквы контакта → «OK», для более подробной информации → «OK».

Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера нажать левую функциональную клавишу «*Edit*» → «OK», произвести изменения → «OK» (*Done*).

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать левую функциональную клавишу «*Save*» или войти в *Menu*, → «*Contacts*», → «*New Contact*», → «OK». Далее заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.):

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, → «*Contacts*», → «*Contact List*» → «OK», с помощью навигационной клавиши \blacklozenge найти необходимый контакт, → (Option), → «OK», → «*Erase*», → «*Yes*», → «OK».

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, → «*Messaging*».

Для создания и отправки текстового сообщения (SMS) войти в *Menu*, → «*Messaging*» → «*New Message*», → «OK», джойстиком

выбрать «*Txt Message*», → «OK», ввести номер, → «OK» ввести текст сообщения (при наборе текста используются цифровые клавиши клавиатуры от 2 до 9, знаки препинания вводятся клавишей «1», пробел выставляется клавишей «#», режим «Прописные» / «Строчные символы» изменяется нажатием клавиши «*»), для отправки сообщения → (Send).

Отправка мультимедийных сообщений! (MMS)

Для создания и отправки мультимедийного сообщения войти в *Menu*, → «*Messaging*» → «*New Message*», → «OK», джойстиком выбрать «*Picture Message*», → «OK», ввести номер абонента → «OK», ввести текст сообщения, сдвинуть навигационной клавишей курсор в позицию «*Picture*», нажать левую функциональную клавишу «*My Pics*» выбрать картинку (фото) → «OK», для отправки нажать → (Send).

Для просмотра входящих сообщений (SMS или MMS) войти в *Menu*, → «*Messaging*», → «*Inbox*».

Затем с помощью навигационной клавиши \blacklozenge , выбрать сообщение, → «OK» и просмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших войти в *Menu*, выбрать «*Messaging*», → «*Inbox*», → «OK» с помощью навигационной клавиши \blacklozenge , выбрать сообщение → (Option), выбрать пункт меню «*Erase*», → «OK».


Для удаления → «OK».


WAP ресурсы

Для входа на WAP ресурс компании IDC необходимо нажать верхнюю часть центральной навигационной клавиши.


После появления основного меню WAP ресурса с изображением логотипа «IDC» для скачивания мелодии или картинку необходимо выбрать пункт меню «3.SKACHaT'». Далее необходимо выбрать пункт «1. Kartinki », либо «2. Realtony». После этого будет предложен выбор различных жанров: «Novinki», «TOP Nedeli» и т.д. Выбрав понравившийся жанр необходимо осуществить выбор понравившейся мелодии или картинки. После этого необходимо выбрать под понравившейся мелодией или картинкой пункт «SKACHaT'».

Выход с WAP ресурса осуществляется нажатием клавиши «END».

Выбранные мелодии или картинки приходят на телефон через некоторое время в виде мультимедийного сообщения (MMS). Для того чтобы сохранить скачанную картинку необходимо войти в *Menu*, → «*Messaging*», → «*Inbox*». Затем с помощью навигационной клавиши , выбрать сообщение, → «OK» и просмотреть его, затем нажать правую функциональную клавишу (**Options**) и выбрать пункт «**Save Picture**» → «OK» далее дать название картинке и нажать «OK».


Для того чтобы сохранить скачанную мелодию войти в *Menu*, → «*Messaging*», → «*Inbox*». Затем с помощью навигационной клавиши , выбрать сообщение, → «OK» и прослушать его, затем нажать правую функциональную клавишу (**Options**) и выбрать пункт «**Save Sound**» → «OK» далее дать название мелодии и нажать «OK».

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*» → «*Sounds*», → «OK», → «*Call Sounds*» → «OK», → «*Call Ringtone*», → «OK» далее выбор осуществляется навигационной клавишей . Для подтверждения выбора → «OK».

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми клавишами, открыв телефон, при необходимости установить вибровывоз, выбрав при регулировке «*Vibrate Only*» → «OK»..

Настройка дисплея

Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*» → «*Display*» → «OK», → «*Wallpaper*», → «OK», далее выбор осуществляется навигационной клавишей . Для подтверждения выбора → «OK».

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*» → «*Display*» → «OK», → «*Banner*» → «OK» → «*Personal*», ввести текст надписи → «OK».

Установка будильника

войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*» → «*Tools*», → «OK», → «*Alarm Clock*», → «OK», → «*Alarm 1,2,3*», → «OK», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и → (Save).

Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*», → «*Tools*», → «OK», выбрать «*Calendar*», → «OK».

Для пользования калькулятором войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*», → «*Tools*», → «OK», → «*Calculator*», → «OK»

Для записи необходимой информации в блокнот войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*», → «*Tools*», → «OK» → «*Notepad*», → «OK».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и □ [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

www.idknet.com

