

1. Комплект

- | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone | 2. Адаптер змінного току | 3. Наушники |
| 4. Кабель USB | 5. Короткий довідник користувача | 6. Гарантійний талон |
| 7. Правові застереження та заходи безпеки | 8. Батарея | |

2. Короткий опис пристрою

1	Гніздо для навушників	Підключення навушників
2	Меню	Відображення опцій меню
3	Головна сторінка	Повернення до головної сторінки
4	Назад	Повернення до попереднього екрану
5	Порт USB	Підключення кабелю micro USB
6	Гучність +/-	Регулювання рівня гучності
7	Камера	Фотографування
8	Динамік	Прослуховування розмов або музики
9	Живлення	Вмикання та вимикання живлення; тимчасове вимикання/вмикання пристрою



3. Як зняти задню кришку та батарею

- Як зняти задню кришку: міцно утримуючи пристрій за бічну сторону однією рукою, іншою підняти задню

кришку за її подовжній вигин.



- Як вийняти батарею: міцно утримуючи пристрій за бічну сторону однією рукою, іншою потягнути на себе ручку батареї.

Примітка: Перед заміною або вилученням батареї пристрій необхідно вимкнути.

4. Встановлення SIM-карт та карти Micro SD

Карта

Micro SD



SIM2

SIM1

а. Встановлення SIM-карт

- Гніздо знизу - це гніздо 1 для карти 3G WCDMA (сумісна з картою 2G), інше гніздо призначене для карти GSM.
- Переконайтесь, що золоті контакти спрямовані вниз.

б. Встановленні карти Micro SD

- Вставте карту Micro SD в гніздо Micro SD так, щоб металічні контакти були розташовані вниз. Протисніть карту доти, доки вона не зафіксується на місці.
- Щоб вилучити карту micro SD, витягніть її з гнізда.

5. Зарядження

- Вставте один кінець кабелю USB у порт USB на пристрої, а адаптер живлення вставте в електричну розетку.

Зазвичай для повного зарядження пристрою потрібно 3~4 години Використання пристрою під час його зарядження через адаптер змінного струму може подовжити час повного зарядження.

Примітка: Якщо Ви не використовуєте свій пристрій протягом тривалого часу, він може поступово розрядитися. Зарядіть його перед використанням або заряджайте кожні 3 місяці, навіть якщо Ви не використовуєте його.

6. Вмикання/економічний режим/вимикання

- Натисніть на **кнопку живлення** протягом декількох секунд. Пристрій автоматично перемкнеться в



- головний екран** після екрану самотестування.
- Натисніть **кнопку живлення** один раз для входу в економічний режим; натисніть її ще раз для перемикання пристрою у звичайний режим.
 - Натисніть і утримуйте кнопку живлення, а потім натисніть на опцію Power off (Вимикання живлення) для вимикання пристрою.

Технічні характеристики

Процесор	Qualcomm MSM7225A-AB при 1 ГГц
Пам'ять	ОЗУ 256 Мб + ПЗУ 512Мб, тримач карти Micro SD підтримує до 32 Гбайт
Операційна система	Android 2.3.5 (Gingerbread)
Екран	3,45-дюймовий TN ЖК, ємнісний мультисенсорний (2 точки)
Роздільна здатність	320x480 пікселів
Інтернет - режим	WCDMA + GSM (UMTS:2100МГц; GSM:900/1800МГц)
Інтерфейси	USB 2.0, Micro SD, USB Host
Передача даних	WiFi (802.11b/g/n), 3G
Батарея	Літій-іонна полімерна батарея ємністю 1400 мА*год
Розміри	116x62x11.2 мм (довжина * ширина * товщина)
Вага	95 г

Заява про обмеження відповідальності



Оскільки вироби Prestigio постійно оновлюються та удосконалюються, програмне та апаратне забезпечення Вашого пристрою може злегка відрізнятись на вигляд або за функціями, як це описано в цьому стислому посібнику користувача.

Цим Prestigio заявляє, що цей Смартфон відповідає основним вимогам та іншим відповідним правилам директиви ЄС 1999/5/ES. З текстом повної версії декларації відповідності можна ознайомитися за адресою <http://www.prestigio.com/compliance>.