

## 1. Комплект поставки

- |                               |                        |                      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone       | 2. Сетевой адаптер     | 3. Наушники          |
| 4. Кабель USB                 | 5. Краткое руководство | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности | 8. Аккумулятор         |                      |

## 2. Обзор устройства

<b>1</b>	<b>Разъем для наушников</b>	Подключение наушников
<b>2</b>	<b>Меню</b>	Отображение опций меню
<b>3</b>	<b>Главная страница</b>	Отображение главного меню
<b>4</b>	<b>Назад</b>	Переход к предыдущей странице
<b>5</b>	<b>Порт USB/зарядка</b>	Подключение кабеля Micro USB / зарядка устройства
<b>6</b>	<b>Питание</b>	Вкл./Выкл. устройства; вход/выход из спящего режима
<b>7</b>	<b>Громкость + \ -</b>	Настройка уровня громкости
<b>8</b>	<b>Камера</b>	Функция фотосъемки
<b>9</b>	<b>Динамик</b>	Воспроизведение звуков



### 3. Снятие задней крышки и извлечение батареи

- Чтобы снять заднюю крышку, удерживая устройство одной рукой, другой рукой приподнимите крышку со стороны защелки.



- Извлечение батареи: удерживая устройство одной рукой, другой рукой извлеките батарею.  
**Внимание:** Перед извлечением батареи отключите питание устройства.

### 4. Установка SIM карт и карты памяти Micro SD

#### а. Установка SIM карт

- Слот внизу (1) предназначен для карт 3G WCDMA (совместим с картами 2G), второй слот (2) предназначен для карт GSM.
- Убедитесь, что SIM-карта установлена разъемом вниз.

#### б. Установка карт памяти Micro SD

- Чтобы установить карту памяти Micro SD, подключите ее в разъем контактами вниз и протолкните карту до щелчка.



- Для извлечения карты microSD выньте её из разъема.

## 5. Зарядка

- Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает 3~4 часа. Работа устройства при зарядке может продлить время зарядки батареи.



**Внимание:** Если батарея долгое время не использовалась, она может разрядиться. В этом случае требуется перезарядка. Даже если Вы не пользуетесь устройством, перезарядка батареи может потребоваться каждые три месяца.

## 6. Включение / спящий режим / выключение

- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение нескольких секунд. После загрузки на экране устройства будет отображена главная страница.
- Нажмите кнопку **Питание** один раз для входа в режим ожидания, для выхода из этого режима снова нажмите кнопку **Питание**.
- Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите пункт **Выключить**.

**Технические характеристики**

<b>Процессор</b>	MSM7227A-AA @ 1 GHz
<b>Память</b>	512MB RAM + 512MB ROM, Micro SD (до 32 Гб)
<b>ОС</b>	Android 2.3.5 (Gingerbread)
<b>Дисплей</b>	4.0-дюймовый ЖК-экран, ёмкостный с функцией «мульти-тач»
<b>Разрешение</b>	480x800 пикселей
<b>Сотовые сети</b>	WCDMA + GSM (UMTS:2100MHz; GSM:900/1800MHz)
<b>Интерфейсы</b>	USB 2.0, Micro SD
<b>Беспроводное соединение</b>	WiFi (802.11b/g/n), 3G
<b>Батарея</b>	1400 мА/ч – литий-ионный аккумулятор
<b>Габариты</b>	125*64*11.7 мм (В * Ш * Г)
<b>Вес</b>	107 гр.

## Примечание



Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.