

1. Пакувальний Лист

- | | | |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone | 2. Зарядний пристрій | 3. Навушники |
| 4. USB-кабель | 5. Короткий Посібник | 6. Гарантійна Карта |
| 7. Техніка Безпеки і Правові Застереження | 8. Акумулятор | |

2. Огляд Пристрою

- | | | |
|----------|--|---|
| 1 | Гніздо для Навушників | Підключення навушників |
| 2 | Меню | Відобразити опції меню |
| 3 | Додому | Повернутися до Головного екрану |
| 4 | Назад | Повернутися на попередню сторінку |
| 5 | Порт USB/Зарядка | Micro-USB-кабель/підключення зарядного пристрою |
| 6 | Вимикач живлення | Увімкнути/вимкнути пристрій;
Призупинити/Активувати пристрій |
| 7 | Кнопка налаштування гучності +\ - | Для регулювання гучності звуку |
| 8 | Фотоапарат | Для фотографування |
| 9 | Гучномовець | Для прослуховування телефонних дзвінків або музики |



3. Як зняти задню кришку та вийняти акумулятор

- Щоб зняти задню кришку, однією рукою міцно тримайте пристрій за боки, а другою рукою підніміть задню кришку за її виступ.



- Щоб вийняти акумулятор, однією рукою міцно тримайте пристрій за боки, а іншою рукою потягніть акумулятор вгору.

Примітка: Перед тим, як міняти чи виймати акумулятор, необхідно вимкнути пристрій.

4. Як вставляти SIM-карти та Micro SD-карту



а. Як вставляти SIM-карти

- Нижній паз призначений для карти 1 та для карти 3G WCDMA (сумісна з картою 2G), інший паз призначений для карти 2 та для GSM-карти.
- Переконайтесь, що жовта контактна область карти спрямована униз.

б. Як вставляти Micro SD-карту

- Вставте Micro SD-карту у паз для Micro SD-карти таким чином, щоб металеві контакти були спрямовані униз. Пересуньте карту, щоб вона сіла на своє місце.
- Щоб вийняти Micro SD-карту, вийміть карту з пазу.

5. Зарядження

- Вставте один кінець USB-кабелю у USB-порт пристрою і вставте вилку зарядного пристрою у електророзетку.
- Зазвичай повне зарядження пристрою триває 3-4 години.

Експлуатація обладнання під час зарядження зарядним пристроєм може збільшити час, необхідний для повного зарядження.

Примітка: Якщо Ви не використовуєте свій телефон протягом довгого періоду часу, він поступово розряджається. Зарядіть його перед наступним використанням та заряджайте телефон раз на 3 місяці навіть якщо Ви не користуєтесь ним.

6. Увімкнення живлення/Режим очікування/Вимкнення живлення

- Натисніть **Вимикач Живлення** та утримуйте його натиснутим протягом кількох секунд. Після заставки телефон автоматично перейде до **Головного** екрану.



- Для переходу в режим очікування натисніть **Вимикач Живлення** один раз; натисніть його знову, щоб вийти з режиму очікування.
- Натисніть **Вимикач Живлення** та утримуйте його натиснутим, після чого натисніть **Power off**, щоб вимкнути пристрій.

Технічні Параметри

Процесор	MSM7227A-AA @ 1 ГГц
Пам'ять	512МБ ОЗП + 512МБ ПЗП, MicroSD-порт підтримує карти об'ємом до 32 ГБ
ОС	Android 2.3.5 (Gingerbread)
Дисплей	4,0-дюймовий рідкокристалічний сенсорний екран
Роздільна здатність	480x800 пікселів
Режим Мережі	WCDMA + GSM (UMTS:2100 МГц; GSM:900/1800 МГц)
Порти	USB 2.0, Micro SD
Зв'язок	WiFi (802.11b/g/n), 3G
Акумулятор	1400мАн літій-іонний акумулятор
Розміри	125*64*11,7 мм (В * Ш * Г)
Вага	107 г

Дискламація



Усі продукти Prestigio постійно оновлюються та вдосконалюються. Ваш пристрій може мати дещо інший зовнішній вигляд та інші функції, ніж ті, що описані у цьому Короткому посібнику. Цим Prestigio заявляє, що цей Смартфон відповідає основним вимогам та іншим відповідним правилам директиви ЄС 1999/5/ES. З текстом повної версії декларації відповідності можна ознайомитися за адресою <http://www.prestigio.com/compliance>.