



## Встановлення SIM або USIM-картки та акумулятора

- Зніміть задню кришку та встановіть SIM або USIM-картку.



- Встановіть акумулятор і знову закрийте задню кришку.



### Зарядження акумулятора

- Підключіть зарядний пристрій.
- Після завершення зарядження зарядного пристрою від'єднайте зарядний пристрій.



До розетки змінного струму

### Відповідь на виклик

- Під час вхідного виклику натисніть [↶].
- Щоб відповідати на відеовиклик, виберіть **Камера вв.**, щоб абонент зміг побачити зображення через об'єктив камери.
- Щоб завершити виклик, натисніть [☒].

### Регулювання гучності

#### Регулювання гучності звуку дзвінка

- У режимі меню виберіть **Установки** → **Звукові профілі**.
- Виберіть використовуваний профіль.

Якщо використовується профіль «Без звуку», регулювання гучності звуку дзвінка неможливе.

- Виберіть **Гучність** → **Сигнал виклику**.
- Перетягніть повзунок, щоб налаштувати рівень яскравості, а потім виберіть **Зберегти**.

#### Регулювання гучності голосу під час виклику

Під час здійснення виклику натискайте клавішу гучності, щоб відрегулювати гучність.

У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Відкриття віджета
<ol style="list-style-type: none"><li>У режимі очікування прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на панель екрана режиму очікування.</li></ol>

### Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

#### Активация функці псевдовиклику

У режимі меню виберіть **Установки** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Гаряча клавіша псевдовиклику**.

#### Здійснення псевдовиклику

У режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу гучності.

### Активация функції «Мобільна сигналізація»

Коли хтось встановлює нову SIM або USIM-картку у ваш телефон, функція «Мобільна сигналізація» автоматично надішле контактний телефон указаним одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон. Щоб увімкнути функцію «Мобільна сигналізація», виконайте такі дії:

- У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
- Введіть пароль і виберіть **OK**.

Під час першого доступу до функції **Мобільна сигналізація** пропонується створити та підтвердити пароль.

- Виберіть **Мобільна сигналізація** щоб увімкнути функцію мобільної сигналізації.

- Під час зарядження телефону сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
- Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження телефону.
- Для заощадження енергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виїняти з розетки, щоб припинити подачу живлення. Під час використання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда.

## Встановлення карти пам'яті

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ обсягом до 16 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

- Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Форматуйте карти пам'яті лише на телефоні.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується термін служби карт пам'яті.

- Відкрийте гніздо для карти пам'яті, розташоване збоку телефону.

Впорядкування віджетів
<p>Можна впорядкувати кожную панель екрана режиму очікування за допомогою обраних віджетів.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>У режимі очікування виберіть <span></span> у лівому верхньому куті екрана, щоб відкрити панель інструментів віджетів.</li> <li>Ознайомтеь із застереженням щодо віджетів і виберіть <b>Погодж.</b> (за потреби).</li> <li>Прокрутіть вліво або вправо на панелі інструментів віджетів, щоб знайти потрібний віджет.</li> <li>Перетягніть віджет на екран режиму очікування.</li></ol>

### Змінення звуку дзвінка

- У режимі меню виберіть **Установки** → **Звукові профілі**.
- Виберіть використовуваний профіль.

Якщо використовується профіль «Без звуку», змінити звук дзвінка неможливо.

- Виберіть **Звук дзвінка голосового виклику** або **Звук дзвінка відеовиклику**.
- Виберіть звук дзвінка, а потім виберіть **Встанов.**

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

### Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

- Щоб відобразити список нещодавно набраних номерів, у режимі очікування натисніть [↶].
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.
- Виберіть потрібний номер і натисніть [↶], щоб здійснити виклик.

### Використання віджетів

Використання віджетів на екрані режиму очікування.

- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Вибір веб-віджета може потребувати додаткової оплати.
- Доступні віджети можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

#### Відкриття віджета

- У режимі очікування прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на панель екрана режиму очікування.

- Виберіть **Одержувачі** → **Додати одержувачів** → **Контакти**. Можна також ввести номери телефонів включно з кодом країни (зі знаком «+») у списку одержувачів. Перейдіть до кроку 7.
- Виберіть **Декілька**.
- Виберіть контакти → **Додати**.
- Завершивши встановлення одержувачів, виберіть **Зберегти**.
- Виберіть поле введення відправника.
- Введіть ім'я відправника та виберіть **Готово**.
- Виберіть **Зберегти** → **Прийняти**.

### Активация та надсилання екстреного повідомлення

Ви можете надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям у разі потраплення в надзвичайну ситуацію.

#### Активация функції екстрених повідомлень

- У режимі меню виберіть **Повідомл.** → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
- Виберіть **Надсилання екстреного повідомлення**, щоб активувати функцію надсилання екстреного повідомлення.
- Виберіть **Одержувачі** → **Додати одержувачів** → **Контакти**. Можна також ввести номери телефонів включно з кодом країни (зі знаком «+») у списку одержувачів. Перейдіть до кроку 6.

- Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.



- Натисніть на карту у гніздо для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

### Пояснювальні значки

<span></span>	<b>Увага!</b> : ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання
<span></span>	<b>Примітка</b> : нотатки, поради з користування та додаткові відомості
<span></span>	<b>Далі</b> : порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: у режимі меню виберіть <b>Повідомл.</b> → <b>Створити повідомлення</b> (означає <b>Повідомл.</b> , далі <b>Створити повідомлення</b> )
<span></span>	<b>Квадратні дужки</b> : клавіші телефону; наприклад: <b>[☒]</b> (відповідає клавіша ввімк./вимк. живлення/завершення виклику)

Режим ABC
<p>Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.</p>

Режим цифр
<p>Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.</p>

Режим символів
<p>Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.</p>

Використання інших функцій введення тексту
<ul style="list-style-type: none"><li>Щоб змінити положення курсору, виберіть <span></span>, а потім – віртуальну навігаційну клавішу.</li> <li>Щоб видалити символи по одному, виберіть <span></span>. Щоб швидко видалити слова, натисніть і утримуйте <span></span>.</li> <li>Щоб ввести знаки пунктуації, виберіть 1 декілька разів.</li> <li>Щоб розпочати з нового рядка, виберіть <span></span>.</li> <li>Виберіть <span></span>, щоб змінити реєстр.</li></ul>

### Введення тексту

Змінення режиму введення тексту
<ul style="list-style-type: none"><li>Виберіть <b>UK</b>, щоб змінити мову введення.</li> <li>Виберіть <span></span> <b>T9</b> для переключення між режимами T9 і ABC. Колір точки зміниться на зелений у режимі T9.</li> <li>Виберіть <b>123</b> або <b>sum</b>, щоб перейти до режиму цифр або символів.</li></ul>

#### Режим T9

- Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.
- Коли відобразиться потрібне слово, виберіть , щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть , щоб вибрати інше слово.

Режим T9
<ol style="list-style-type: none"><li>Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.</li> <li>Коли відобразиться потрібне слово, виберіть <span></span>, щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть <span></span>, щоб вибрати інше слово.</li></ol>

- Виберіть **Декілька**.
- Виберіть контакти → **Додати**.
- Завершивши встановлення одержувачів, виберіть **Зберегти**, щоб зберегти одержувачів.
- Виберіть **Повторення**, а потім виберіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення, після чого виберіть **Зберегти**.
- Натисніть клавішу «Назад» → **Так**.

#### Надсилання екстреного повідомлення

- Щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо задані номери при заблокованому сенсорному екрані та клавіатурі, натисніть клавішу гучності 4 рази.
- Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть і утримуйте [☒], а потім натисніть [☒].

### Використання камери

#### Фотографування

- Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.
- Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
- Виберіть , щоб зробити фотографію. Фотографія зберігається автоматично.

### Увімкнення або вимкнення телефону

Увімкнення телефону:

- Натисніть і утримуйте [☒].
- Введіть PIN-код і виберіть **Готово** (за потреби).
- Відкривши майстер інсталяції, встановіть потрібні параметри телефону, дотримуючись вказівок на екрані.

Якщо на кілька хвилин виїняти акумулятор, час і дату буде скинуто.

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

### Використання сенсорного екрана

Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.

- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.

- Перед початком використання телефону видаліть захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

- Натискання: натисніть один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Натискання й утримання: натисніть й утримуйте палець на об'єкті, щоб відкрити спливаючий список опцій.

Режим ABC
<p>Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.</p>

Режим цифр
<p>Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.</p>

Режим символів
<p>Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.</p>

Використання інших функцій введення тексту
<ul style="list-style-type: none"><li>Щоб змінити положення курсору, виберіть <span></span>, а потім – віртуальну навігаційну клавішу.</li> <li>Щоб видалити символи по одному, виберіть <span></span>. Щоб швидко видалити слова, натисніть і утримуйте <span></span>.</li> <li>Щоб ввести знаки пунктуації, виберіть 1 декілька разів.</li> <li>Щоб розпочати з нового рядка, виберіть <span></span>.</li> <li>Виберіть <span></span>, щоб змінити реєстр.</li></ul>

### Додавання нового контакту

Розташування в пам'яті для збереження нових контактів може бути встановлено заздалегідь залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть **Контакти** → **Більше** → **Установки** → **Зберегти нові контакти в** → виберіть розташування в пам'яті.

- У режимі очікування виберіть **Клавіатура** та введіть номер телефону.

Перегляд фотографій
<p>У режимі меню виберіть <b>Мої файли</b> → <b>Зображення</b> → виберіть файл фотографії.</p>

Відеозйомка
<ol style="list-style-type: none"><li>Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть <b>Камера</b>.</li> <li>Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.</li> <li>Виберіть <span></span>, щоб перейти в режим відеозйомки.</li> <li>Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.</li> <li>Виберіть <span></span>, щоб розпочати записування.</li> <li>Виберіть <span></span>, щоб зупинити записування. Відео зберігається автоматично.</li></ol>

#### Перегляд відеозаписів

- У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Відео** → виберіть відеофайл.

- Переміщення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.

### Доступ до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте такі дії:

- У режимі очікування виберіть **Меню**, щоб отримати доступ до режиму меню.
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на екран головного меню.
- Виберіть меню або програму.
- Натисніть клавішу «Назад», щоб перейти на рівень вище; натисніть клавішу [☒], щоб повернутися в режим очікування.

- Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, що надається разом із SIM або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

### Здійснення виклику

- У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, а потім введіть код місцевості та номер телефону.
- Щоб набрати номер, натисніть [↶]. Щоб здійснити відеовиклик, виберіть .
- Щоб завершити виклик, натисніть [☒].

Режим ABC
<p>Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.</p>

- Виберіть  → **Додати в контакти** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби) → **Створити контакт**.
- Виберіть тип номера (за потреби).
- Введіть контактні дані.
- Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

### Надсилання та перегляд повідомлень

#### Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

- У режимі меню виберіть **Повідомл.** → **Створити повідомлення**.
- Виберіть поле одержувача → **Ввести вручну**.
- Введіть номер телефону одержувача та виберіть **Готово**.
- Виберіть поле для введення тексту.
- Введіть текст повідомлення та виберіть **Готово**. *Див. «Введення тексту»* Щоб надіслати як SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 7. Щоб додати мультимедійний вміст, перейдіть до кроку 6.
- Виберіть **Додати медіа** та додайте об'єкт.
- Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

#### Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

- У режимі меню виберіть **Повідомл.** → **Вхідні**.
- Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Перегляд фотографій
<p>У режимі меню виберіть <b>Мої файли</b> → <b>Зображення</b> → виберіть файл фотографії.</p>

<p><b>SAMSUNG</b> ELECTRONICS <b>SAMSUNG</b></p>
<p><b>Декларація відповідності (R&amp;TTE)</b></p>
<p><b>Ми, Samsung Electronics</b></p>
<p>з повною відповідальністю заявляємо, що вироб</p>
<p>Мобільний телефон стандарту GSM, WCDMA з підтримкою технологій Wi-Fi<span> </span>: GT-S3770</p>

якого стосується ця декларація, відповідає наступним стандартам і/або нормативним документам:

Бельгика	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001/AC2006 <p>EN 62209-1<span> </span>: 2006</p>
EMC	EN 301 489-01 V1.3.1 (04-2008) <p>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)</p> <p>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</p> <p>EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)</p>
Радіомерека	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p> <p>EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)</p> <p>EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)</p>

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий вироб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, задана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась за участю такої організації(ій):

<p>BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* <p>Ідентифікаційна позначка: 0168</p></p>	<p><b>CE 0168</b></p>
<p>Технічна документація зберігається в: <p>Samsung Electronics QA Lab.</p> <p>(Представник у ЕС)</p> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p> <p>2011.07.04 <p>(місце та дата видчі)</p></p></p>	<p>Joong-Hoon Choi / Lab Manager <p>(Ім'я та підпис уповноваженої особи)</p></p>

\* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.