

Встановлення SIM-картки й акумулятора

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку та встановіть SIM-картку.



2. Установіть акумулятор і закрийте кришку акумуляторного відсіку.



Зарядження акумулятора

- Підключіть зарядний пристрій, який входить до комплекту поставки.
- Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.



До розетки змінного струму (AC)

- Не від'єднуйте акумулятор від телефону, не відключивши попередньо адаптер. Це може завдати шкоди телефону.
- Після підключення дорожнього адаптера індикатор зарядження може не відображатися впродовж приблизно 5 хвилин, але акумулятор заряджатиметься належним чином.

Введення тексту

Зміна режиму введення тексту

У полі введення тексту натисніть [*] і виберіть потрібний режим введення тексту.

Режим введення слів T9

1. Натисніть клавіші від [2] до [9] для введення слова. Набирайте кожну літеру одним натисканням клавіші. Слово, яке вводиться, відобразиться на дисплеї. Воно може змінюватися з кожним натисканням клавіші. Введіть слово повністю перед редагуванням або видаленням символів. Наприклад, щоб ввести в режимі T9 слово «Привіт», натисніть клавіші [5], [6], [4], [2], [4] і [6].

2. Натисніть [#], щоб вставити пробіл і ввести наступне слово.

Режим АБВ або абв

Натисніть клавіші з потрібними літерами таким чином: один раз для введення першої літери, двічі для введення другої і так далі.

Наприклад, натисніть [2] тричі для введення літери «В» або натисніть [5] двічі для введення літери «Н» в режимі АБВ.

Режим цифр

Натисніть клавіші з потрібними цифрами.

Режим символів

У полі введення тексту натисніть і утримуйте [#] для активації режиму символів.

Натисніть клавіші з потрібними символами. Можна натиснути лівою або правою рукою для відображення додаткових символів.

- Використовуйте навігаційні клавіші для переміщення курсора.
- Для видалення символів по одному натисніть <Очистити>. Для видалення символів ліворуч від курсора натисніть і утримуйте <Очистити>.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть [#].
- Для введення знаків пунктуації натисніть [1].

Зовнішній вигляд телефону та клавіші



У моделі B130 для підключення телефону до ПК використовується UART-порт. Для підключення до ПК потрібно використовувати послідовний UART-кабель, рекомендований компанією Samsung.

Телефон відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана:

Значок	Опис
	Потужність отриманого сигналу
	Триває виклик
	Поза зоною обслуговування: відсутня можливість здійснювати й отримувати будь-які виклики крім екстрених
	Увімкнено функцію екстрених повідомлень
	SMS-повідомлення
	Задано будильник/нагадування
	Установка профілю телефону: <ul style="list-style-type: none">• 4 : Звичайний• 6 : Зустріч• 7 : Створений• 8 : Без звуку• 9 : На вулиці• 0 : Без звуку• 1 : За кермом• 2 : Без зв'язу
	Режим без звуку
	Рівень заряду акумулятора

Режим без звуку Щоб вимкнути всі звуки телефону, в режимі очікування натисніть і утримуйте [#]. Для виходу з цього режиму знову натисніть і утримуйте цю клавішу.

Режим блокування клавіатури Щоб заблокувати клавіатуру для уникнення випадкового натискання клавіш, натисніть і утримуйте [*] в режимі очікування. Щоб розблокувати, натисніть ліву програмну клавішу, а потім [*].

Екстрений режим У режимі очікування натисніть клавішу виклику чотири рази, щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо задані номери. Після надіслання екстреного повідомлення телефон перейде в екстрений режим (SOS) і прийматиме виклики лише від зареєстрованих одержувачів. Щойно буде отримано виклик від одержувача екстреного повідомлення, телефон автоматично прийме цей виклик. Натисніть [*], щоб вийти з екстреного режиму.

Позначки

	Примітка нотатки, поради з користування та додаткова інформація
	Далі порядок параметрів або меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: Натисніть <Меню> → Повідомлення → Написати (означає натискання програмної клавіші Меню, далі Повідомлення, далі Написати)
[]	Квадратні дужки клавіші телефону; наприклад: [*] (означає клавішу ввімкнення та вимкнення живлення/виходу з меню)
< >	Кутові дужки програмні клавіші для керування різноманітними функціями в усіх розділах; наприклад: <ОК> (відповідає програмній клавіші ОК)

Увімкнення та вимкнення телефону

- Для ввімкнення телефону натисніть і утримуйте [*] довше двох секунд.
- Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте [*] довше двох секунд.

Зміна мови інтерфейсу дисплея

- У режимі очікування натисніть <Меню> → Установки → Установки телефону → Мова.
- Вибір мови.

Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону, а потім натисніть [*].
- Натисніть [*], щоб завершити виклик.

Надсилання екстрених повідомлень

Ви можете надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію.

Установлення екстреного повідомлення

- У режимі очікування: натисніть <Меню> → Повідомлення → Екстрені повідомлення.
- Установіть опції надсилання та отримання.

Під час першої активації екстреного повідомлення відобразиться запит на реєстрацію одержувачів.

- Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб увімкнути опції відправлення та отримання.
- Прокрутіть вниз, щоб вибрати одержувачів і натисніть клавішу [ОК], щоб відкрити список одержувачів.
- Можна вказати номер іншого мобільного телефону, на який буде надіслано SMS-повідомлення. Введіть номер телефону та натисніть <Опції> → Зберегти.

Надсилання екстреного повідомлення

- У режимі очікування: натисніть клавішу виклику чотири рази, щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо вказані номери.
- Телефон перейде в екстрений режим і надішле попередньо задане екстрене повідомлення.
- Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [*].

Відповідь на виклик

- Коли телефон дзвонить, натисніть [*], щоб відповісти на виклик. Щоб відхилити виклик, натисніть <Відхилити> або [*].
- Для завершення виклику натисніть [*].

Регулювання гучності

- У режимі очікування натисніть <Меню> → Установки → Установки телефону → Профілі телефону.
- Вибір профілю телефону, користуючись навігаційними клавішами «Вгору» або «Вниз».
- Натисніть ліву навігаційну клавішу, щоб вибрати Звуки телефону.
- Прокрутіть вгору, щоб вибрати Гучність.
- Натисніть [ОК] і ліву або праву навігаційну клавішу, щоб настроїти гучність. Завершивши, ще раз натисніть <ОК>.
- Для збереження виберіть <Опції> → Зберегти профіль.

Зміна звуку дзвінка

- У режимі очікування натисніть <Меню> → Установки → Установки телефону → Профілі телефону → Звичайний.
- Вибір профілю телефону, користуючись навігаційними клавішами «Вгору» або «Вниз».
- Натисніть ліву або праву навігаційну клавішу для вибору вхідних викликів.
- Прокрутіть вгору, щоб вибрати Звук дзвінка.
- Натисніть [ОК], прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати звук дзвінка, і натисніть <Вибрати>.
- Для збереження виберіть <Опції> → Зберегти профіль.

Повторний набір останніх номерів

- У режимі очікування натисніть [*].
- Натисніть ліву або праву навігаційну клавішу для вибору типу виклику.
- Прокрутіть вгору або вниз для вибору номера або імені.
- Натисніть <Опції>, щоб переглянути відомості про виклик, або [*] щоб набрати номер.

Встановлення будильника

Встановлення нового будильника

- У режимі очікування: натисніть <Меню> → Будильники.
- Вибір параметри сигналу.
- Натисніть <Зберег.>.

Зупинення сигналу будильника

- Коли пролунає сигнал будильника, натисніть <ОК>, щоб вимкнути сигнал остаточно.
- Натисніть <Відкласти> або будь-яку клавішу, щоб вимкнути сигнал із затримкою, або натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути сигнал на період затримки.

Вимкнення будильника

- У режимі очікування натисніть <Меню> → Будильники.
- Вибір будильник, який слід вимкнути, та натисніть <Опції> → Видалити.