



Руководство по эксплуатации
MAGIC W700 Columb

СОДЕРЖАНИЕ

Информация о безопасности	4
Защита окружающей среды	6
1. Начало работы	6
1.1. Установка SIM карты, аккумулятора и карты памяти	6
1.2. Зарядка аккумулятора	8
1.3. Запуск устройства	9
1.4. Иконки состояния	12
2. Использование функций телефона	14
2.1. Включение и выключение функций телефона	14
2.2. Совершение звонка	14
2.3. Прием и завершение вызова	15
2.4. Опции вызова	15
2.5. Использование журнала вызовов	17
3. Настройка устройства	17
3.1. Управление SIM-картами	17
3.2. Беспроводные сети	18
3.3. Вызовы	19
3.4. Основные настройки телефона	20
4. Синхронизация	29
4.1. Синхронизация данных	29
4.2. Bluetooth	30
5. Контакты	33
6. Обмен сообщениями	36
6.1. Обмен SMS и MMS сообщениями	36
6.2. POP3 и IMAP почтовые аккаунты	41
7. Интернет	44
7.1. Способы подключения к Интернету	44
7.2. Браузер	45
8. Google	52
8.1. Почта Google	52
8.2. Google talk	56

8.3. Карты Google.....	57
8.4 Google календарь.....	59
9. Использование мультимедиа.....	65
9.1. Фото.....	65
9.2. Музыка.....	69
9.3. FM радио.....	73
10. Android Market.....	73
11. Другие приложения.....	77
11.1. Будильник.....	77
11.2. Калькулятор.....	79

Информация о безопасности

Никогда не пытайтесь разбирать телефон. Вы несете ответственность за возможные последствия, вызванные некорректным использованием телефоном.

Старайтесь всегда выключать Ваш телефон в местах, где пользование телефоном запрещено. При использовании телефона следует соблюдать меры безопасности, которые были разработаны для защиты пользователя непосредственно, а также среды, в которой он находится.

Не пользуйтесь Вашим телефоном во влажных помещениях (ванная комната, бассейн и т.п.). Оберегайте телефон от жидкостей и прочих влажных веществ.

Не подвергайте телефон воздействию экстремальных температур: ниже -10°C и выше $+55^{\circ}\text{C}$.

Физико-химические процессы, которые создаются зарядными устройствами, налагают температурные ограничения во время зарядки аккумулятора. Телефон автоматически защищает аккумулятор при воздействии экстремальных температур.

Не оставляйте Ваш телефон в доступном для детей месте (некоторые съемные детали могут быть случайно проглочены).

Электрическая безопасность: используйте только те зарядные устройства, которые рекомендуются в каталоге производителя. Использование других зарядных устройств может быть небезопасным, это также аннулирует гарантию на телефон. Напряжение электрической сети должно быть строго то, которое указано на серийной плате зарядного устройства.

Безопасность в самолете: во время путешествий самолетом, Вам будет необходимо отключить телефон, если этого требуют инструкции экипажа или предупреждающие знаки.

Использование телефона может создать помехи в работе систем самолета и может нарушить телефонную связь.

Использование телефона при этом является незаконным, и Вы можете быть привлечены к ответственности, либо Вам может быть запрещено

использование сотовых сетей в будущем, если Вы не соблюдаете эти требования.

Взрывоопасные вещества: пожалуйста, на заправочных станциях соблюдайте предупреждающие знаки о необходимости отключить Ваш телефон. Вам будет необходимо соблюдать ограничения по пользованию радиоустройствами в таких местах, как химические заводы, склады с топливом и любые места, где ведутся взрывоопасные работы.

Электронное оборудование: чтобы избежать риска размагничивания, не оставляйте электронные устройства рядом с Вашим телефоном на длительное время.

Электронное медицинское оборудование: Ваш телефон является радиопередатчиком, который может повлиять на работу медицинского оборудования или имплантатов, таких как слуховые аппараты, кардиостимуляторы, инсулиновые помпы и прочее. Рекомендуется поддерживать между телефоном и имплантатом расстояние не менее 15 см. Ваш доктор или производители оборудования могут дать рекомендации, которые будут полезны в подобной ситуации.

Больницы: всегда проверяйте, что Ваш телефон выключен в больницах, если этого требуют предупреждающие знаки или медицинский персонал.

Безопасность на дорогах: не пользуйтесь телефоном во время управления автомобилем. Чтобы не отвлекаться от управления автомобилем, остановитесь и безопасно припаркуйте автомобиль перед тем, как осуществить звонок. Вы должны соблюдать любое действующее законодательство.

Расстояние работы: эта модель телефона была протестирована и соответствует требованиям радиочастотного воздействия при использовании в следующих условиях:

- расстояние до уха: совершайте или принимайте звонок, располагая Ваш телефон так же, как Вы держите проводной телефон;
- защита тела: при переноске кладите телефон в чехол, который не содержит металлических деталей и позволяет располагать телефон на расстоянии не менее 2,5 см от Вашего тела. Использование других

аксессуаров может не соответствовать требованиям радиочастотного воздействия;

- работа с данными: на все время активности функции передачи данных расположите телефон на расстоянии не менее 2,5 см от Вашего тела.

Защита окружающей среды

Упаковка: для облегчения переработки упаковочных материалов, пожалуйста, следуйте местным установленным правилам по сортировке этого вида отходов.

Аккумуляторы: использованные аккумуляторы должны сдаваться в специализированные пункты сбора.

Товар: знак перечеркнутого мусорного бака на товаре означает, что товар принадлежит к классу электрического и электронного оборудования.

Для поддержки переработки и утилизации электрических и электронных приборов и в то же время защиты окружающей среды Европейские директивы требуют от Вас соблюдения местных установленных правил по сортировке этого вида отходов.

1. Начало работы

1.1. Установка SIM карты, аккумулятора и карты памяти

Вам необходимо снять заднюю панель телефона прежде, чем Вы сможете установить SIM карту и аккумулятор. Кроме того, не забывайте всегда отключать питание перед установкой или заменой SIM карты и аккумулятора.

Снятие задней панели

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Крепко держите устройство обеими руками передней панелью вниз.
3. Нажмите на заднюю панель большими пальцами пока не отсоедините ее от устройства, затем сдвиньте ее вверх, чтобы снять.

Установка SIM карты

SIM карта содержит Ваш номер телефона, информацию о предоставляемых услугах, память для телефонной книги и сообщений. Ваше устройство поддерживает как 2G, так и 3G (WCDMA) SIM карты.

1. Снимите аккумулятор, если он установлен.
2. Найдите слот для SIM карты, затем вставьте SIM карту позолоченными контактами вниз и срезанным углом наружу.
3. Вставьте полностью SIM карту в слот.

Примечание 1: некоторые устаревшие SIM карты могут не работать с Вашим устройством. Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг о замене SIM карты. Эта услуга может быть платной.

Примечание 2: слот 1 используется для карт 3G (WCDMA) и 2G; если вы хотите работать с 3G приложениями, вставьте, пожалуйста, карту 3G в первый слот. Слот 2 поддерживает только 2G карты. Если вы вставите в него карту 3G, вам будут доступны только операции 2G.

Установка аккумулятора

Ваше устройство поставляется с многозарядным литий-ионным аккумулятором и предназначено для использования только с указанными производителем подлинными аккумуляторами и аксессуарами. Время производительности аккумулятора зависит от многих факторов, в том числе от конфигурации сети, уровня сигнала и манеры использования телефона.

Предупреждение: для снижения риска возникновения пожара или ожогов:

- не пытайтесь открывать, разбирать или ремонтировать аккумулятор;
- не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте внешние контакты и не бросайте аккумулятор в огонь или воду;
- не подвергайте аккумулятор воздействию температур выше 60°C;
- для замены используйте только аккумуляторы, предназначенные для этого устройства;
- утилизируйте использованные аккумуляторы согласно местным

законам.

1. Совместите внешние медные контакты аккумулятора с контактами в нижней части отсека для аккумулятора.
2. Вставьте аккумулятор, начиная со стороны с контактами, и затем, аккуратно нажав, установите аккумулятор на место.
3. Установите заднюю панель.

Извлечение аккумулятора

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Снимите заднюю панель.
3. В нижней части телефона есть паз, потянув за который, вы приподнимете аккумулятор и сможете его извлечь.

Установка карты памяти

Чтобы иметь дополнительное пространство для хранения изображений, видео, музыки и файлов, Вы можете приобрести карту памяти и установить ее в Ваш телефон.

1. Убедитесь, что устройство выключено, а затем снимите заднюю панель.
2. Найдите слот для карты памяти в верхней части панели справа.
3. Сдвиньте металлическую защелку в сторону и вставьте карту памяти в слот позолоченными контактами, потом необходимо вернуть защелку в предыдущее состояние, сдвинув её обратно до щелчка.

Примечание: для удаления карты памяти, нажмите на металлическую защелку и сдвиньте её в сторону, чтобы извлечь из слота.

1.2. Зарядка аккумулятора

Новые аккумуляторы поставляются частично заряженными. Перед началом использования устройства рекомендуется установить и зарядить аккумулятор. Некоторые аккумуляторы работают лучше после нескольких полных циклов заряда/разряда.

Примечание: для зарядки устройства должен использоваться только адаптер переменного тока и USB кабель синхронизации, поставляемые

вместе с устройством.

Подключите miniUSB коннектор адаптера переменного тока к miniUSB разъему на Вашем устройстве, а затем подключите адаптер переменного тока к электрической розетке, чтобы начать зарядку аккумулятора.

Во время зарядки аккумулятора, когда устройство включено, в заголовке Начального экрана появляется иконка зарядки. После того как аккумулятор был полностью заряжен, в заголовке Начального экрана появляется иконка полной зарядки аккумулятора.


Предупреждение: не извлекайте аккумулятор из устройства во время его зарядки с помощью адаптера переменного тока или автомобильного адаптера; в качестве меры предосторожности, зарядка аккумулятора прекращается при угрозе его перегрева.

1.3. Запуск устройства

Включение/выключение телефона

Чтобы выключить телефон, нажмите и держите кнопку вкл./выкл. (POWER), при этом откроется меню опций, выберите «Выключить телефон» и подтвердите свой выбор.


Режим «Без звука»

Для быстрого отключения звука нажмите и удерживайте клавишу «-» регулятора громкости до достижения нулевого уровня. Либо на Начальном экране нажмите  и выберите Настройки > Профили звука, выберите режим «Без звука».


Спящий режим

После периода бездействия экран Вашего телефона перейдет в спящий режим (дисплей станет черным). В спящем режиме Ваш телефон потребляет меньше энергии аккумулятора. Вы можете отрегулировать этот режим:

Установка времени «Автоотключения экрана»

1. На Начальном экране нажмите  и выберите Настройки.
2. Выберите опцию «Экран».
3. Выберите «Автоотключение экрана», выберите время из меню.


Отключение спящего режима во время зарядки

1. На Начальном экране нажмите  и выберите Настройки.
2. Выберите Приложения > Разработка.
3. Выберите «Оставить включенным».

Блокировка экрана и перевод телефона в спящий режим

Если Вы не совершаете звонок, чтобы заблокировать клавиши управления и экран и избежать их активации случайным касанием, нажмите кнопку питания телефона вкл./выкл. (не удерживая ее), независимо от окна телефона, активного в данный момент.

Вы можете повысить защищенность Вашего телефона от несанкционированного доступа, установив специальный рисунок для его разблокировки – графический ключ, который впоследствии необходимо будет изображать на экране.


1. На Начальном экране нажмите  и выберите Настройки.
2. Выберите Безопасность и перейдите к разделу «Настроить блокировку экрана», а дальше в раздел «Графический ключ».
3. Установите либо измените графический ключ разблокировки.
4. Следуйте инструкциям, чтобы создать Ваш ключ.

Примечание: для создания рисунка Вы должны скользить пальцем вдоль экрана, а не нажимать на отдельные точки. Соедините как минимум четыре точки.

Если вы хотите, чтобы ваш графический ключ не отображался на экране во время разблокировки, отмените активацию опции «Показывать ключ».

Главный экран

Главный экран является отправной точкой для использования всех приложений Вашего телефона. Вы можете по своему усмотрению настроить Главный экран для отображения приложений, ярлыков и виджетов.

1. Нажмите значок вкладки с приложениями , чтобы открыть иконки приложений.
2. Главный экран на самом деле выходит за физические пределы

ширины экрана. На Главном экране проведите кончиком пальца влево или вправо, чтобы выявить полную ширину Главного экрана. Дополнительное пространство дает Вам больше возможностей для настройки Главного экрана под ваши нужды, позволяя расположить на нем необходимые приложения, ярлыки и виджеты.

3. Создание на Главном экране ярлыков и виджетов:

- На Главном экране нажмите «Меню» и выберите «Добавить», откроется меню «Добавить на Главный экран».
- Выберите «Ярлыки», «Ярлык» для какой-либо сохраненной информации (такой как плейлист), «Виджеты» (часы или рамка картинки), «Папки» или «Обои» для вашего Главного экрана.
- На экране появится приложение, ярлык, папка или виджет. Если Вы выбрали «Обои», необходимо будет выбрать картинку.
- *Совет:* чтобы быстро создать ярлык приложения, нажмите вкладку с приложениями для открытия всех иконок приложений, затем нажмите и удерживайте иконку приложения. Таким образом, ярлык приложения будет добавлен на Начальный экран; закройте вкладку с приложениями, чтобы увидеть ярлык.

4. Чтобы удалить ярлык или виджет с Главного экрана, нажмите и удерживайте объект, чтобы войти в режим удаления. Вкладка с приложениями превратится в кнопку «Корзина». Перетащите объект в корзину и отпустите кнопку. Вы поймете, что объект переместился в корзину, когда объект и вкладка станут красными.

5. Перемещение объектов на экране:

- Чтобы переместить иконку или другой объект на Главном экране, Вам необходимо сначала нажать и удерживать его до









входа в режим перемещения. Объект будет увеличен, когда будет готов к перемещению.

- Не отпуская палец (иначе Вы выйдете из режима перемещения), перетащите объект в новое положение. Чтобы переместить объект за пределы видимого Начального экрана, передвиньте его к краю экрана и удержите там на мгновение. Когда экран переключится, расположите объект и отпустите палец.

1.4. Иконки состояния

Иконки состояния подключения

В верхней части экрана телефона располагается строка состояния. Слева будут появляться иконки, уведомляющие о новых сообщениях, предстоящих событиях и т.п. Справа в строке состояния Вы увидите иконки состояния подключения.

	Новое SMS или MMS		Ошибка подключения/синхронизации
	Сигнал GSM сети, сигнал отсутствует		Проигрывание песни
	GPRS соединение включено, передача данных		WLAN соединение включено
	WCDMA соединение включено, передача данных		Беспроводная связь отключена (режим полета)

	Звонок отключен (режим «Без звука»)		Микрофон телефона выключен
	Совершение звонка		Низкий/очень низкий заряд батареи
	Пропущенный звонок		Аккумулятор заряжается
	Подключение к ПК установлено		Включена громкая связь
	Подключены наушники		Bluetooth® включен
	Отсутствует карта памяти		Будильник установлен

Чтение уведомлений

Когда Вы видите уведомление в строке состояния, нажмите на строку и проведите пальцем вниз по экрану, чтобы показать во всплывающем окне список уведомлений. Текущие уведомления сообщают о таких действиях, как переадресация звонка, текущий статус звонка, проигрывание мелодии.

Уведомления сообщают о поступлении новых сообщений, календарных событиях, будильнике. Вы можете очистить список уведомлений, выбрав «Очистить» в верхней части окна уведомлений.

Чтобы открыть сообщение, напоминание или другое уведомление, коснитесь объекта. Чтобы закрыть окно уведомлений, проведите пальцем вверх по экрану.

2. Использование функций телефона

2.1. Включение и выключение функций телефона

«Режима полета»

В некоторых местах требуется принудительно завершить подключения к мобильным сетям, сетям Wi-Fi и Bluetooth. Можно отключить все беспроводные соединения одновременно, переведя телефон в режим полета.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **питания**.

2. Нажмите **Режим полета**.

Можно также использовать приложение "Настройки" для включения и отключения режима полета:



Нажмите  > Настройки > Беспроводные сети > Режим полета.

Регулировка громкости


Нажмите клавишу «Громкость» на боковой панели телефона, чтобы открыть экран громкости.

Если включен виброрежим, звук телефона автоматически отключается и во время входящего звонка устройство вибрирует.

2.2. Совершение звонка

На Главном экране нажмите кнопку в виде телефонной трубки  или через меню: нажмите на Главном рабочем столе  > «Телефон», чтобы войти в режим набора номера.

Наберите желаемый номер с помощью виртуальной клавиатуры. Нажмите «Удалить» (выглядит как стрелка, указывающая в левую сторону) для удаления набранных цифр, нажимайте и удерживайте – для удаления всего введенного номера.


Чтобы набрать номер, нажмите клавишу «Вызов» (зеленая иконка ), выбрав при этом способ звонка: с карты SIM1, с SIM2 или же с помощью Интернета. Для завершения вызова нажмите клавишу «Завершить» (красная иконка).

1. Журнал звонков: выберите желаемый номер из списка, чтобы позвонить.

2. Контакты: в этой вкладке находятся контакты с телефонными номерами. Выберите желаемый контакт и номер телефона, чтобы совершить вызов.

3. Избранное: в этой вкладке находятся часто используемые контакты с номерами телефонов. Выберите желаемый контакт и номер телефона, чтобы совершить вызов.

Совершение видеозвонка

Наберите номер с помощью виртуальной клавиатуры, нажмите кнопку «Видеозвонок» , выбрав при этом карту SIM1.

Примечание: видеозвонок может быть осуществлен только с карты SIM1, которая поддерживает стандарт 3G сети; при этом ваш телефон должен находиться в зоне уверенного приема WCDMA сети, и аппарат вызываемого абонента, включая его SIM карту, должен поддерживать функции видеозвонка 3G.

2.3. Прием и завершение вызова

Во время получения вызова, появляется экран входящего голосового вызова, позволяющий либо принять, либо пропустить звонок.

1. Чтобы принять входящий звонок, нажмите клавишу «Ответить» (зеленая иконка) слева.

2. Чтобы отклонить входящий звонок, нажмите клавишу «Отклонить» (красная иконка) справа.

2.4 Опции вызова

Во время звонка доступны следующие опции: Громкая связь, Отключить микрофон, Удержание, Завершение и др. Примите во внимание, что, если включен Bluetooth и подключена гарнитура, индикатор меню будет отображать состояние активности Bluetooth.

1. *Громкая связь:* для использования громкоговорителя выберите

«Громкая связь», это окошко станет зеленым. Для выключения, снова выберите «Громкая связь», окошко станет пустым. Когда громкоговоритель включен, в строке состояния будет отображаться его иконка.

2. Отключить микрофон: чтобы во время разговора отключить микрофон Вашего телефона, выберите «Отключить микрофон», это окошко станет зеленым. Чтобы включить микрофон, снова нажмите «Отключить микрофон», окошко станет пустым. Когда микрофон отключен, этот статус будет отображаться в строке состояния.

3. Удержание вызова: чтобы перевести активный звонок в режим ожидания, выберите «Удержать», это окошко станет зеленым. Чтобы возобновить звонок или снять звонок с удержания, снова выберите «Удержать», окошко станет пустым. Если во время разговора Вы отвечаете на второй звонок, первый звонок автоматически переводится в режим ожидания. В строке состояния при этом будет отображаться соответствующая иконка.

4. Добавить вызов: если во время разговора Вам требуется набрать номер, нажмите «Добавить вызов».

5. Входящий звонок: если во время разговора Вы получаете еще один входящий звонок, у Вас есть несколько вариантов действий:

- Принять входящий звонок, переведя текущий звонок в режим удержания. Чтобы в любое время переключиться между звонками, нажмите «Смена звонков».

- Если Вы не хотите прерывать текущий звонок, нажмите слева клавишу «Завершить».

- Если у Вас есть один текущий звонок и один звонок в режиме удержания, для завершения обоих звонков сразу, нажмите «Завершить все».

6. Во время разговора Вы можете настроить конференц-связь между шестью абонентами, включительно с вами. Примите во внимание, что во время конфренц-связи Вы также можете удерживать на линии еще один звонок, независимо от количества участников конференц-разговора.

Примечание: доступность функции конференц-связи, зависит от того,

поддерживает ли и предоставляет ли ее Ваш сотовый оператор, а также от того, подключена ли эта функция в Вашем телефоне. Для уточнения деталей, пожалуйста, свяжитесь с Вашим сотовым оператором.

2.5. Использование журнала вызовов


1. Иконка пропущенного звонка  появляется в строке состояния, если Вы пропустили звонок.

2. Используйте вкладку «Вызовы», чтобы проверить, кто Вам звонил, или просмотреть все набранные номера и принятые вызовы. Чтобы открыть вкладку «Вызовы», нажмите кнопку «Вызовы» на экране телефона - откроется список звонков.

3. Прокрутите, чтобы выбрать желаемый контакт или номер, и нажмите кнопку «Вызов» для набора.

4. Нажмите и удерживайте выбранный контакт, который вы хотите вызвать, затем Вы можете производить следующие действия: изменить номер перед совершением звонка, отправить текстовое сообщение, добавить в контакты или удалить из журнала звонков.

3. Настройка устройства

Вы можете управлять всеми настройками телефона: нажмите  > «Настройки».

3.1. Управление SIM-картами

Здесь Вы можете активировать или деактивировать SIM-карты. Для этого необходимо установить/снять флажок с необходимой SIM-карты.

Просмотреть или изменить некоторую информацию о Вашей SIM-карте: переименовать название SIM-карты, изменить номер отображения Вашей SIM-карты (только на Вашем телефоне), установить цвет фона SIM-карты.

Установить SIM-карту по умолчанию для: голосового вызова, видеовызова, SMS/MMS, соединения передачи данных.

В общих настройках можно просмотреть инструменты SIM-карты

Вашего оператора, установить роуминг передачи данных и узнать информацию о привязки контактов к определенной SIM-карте.

3.2. Беспроводные сети

Режим полета. Установите флажок для отключения всех сетей телефона для передачи голоса или данных. Если флажок установлен, также отключаются настройки вызовов


Wi-Fi. Установите флажок для включения Wi-Fi, чтобы можно было подключиться к сетям Wi-Fi.

Настройки Wi-Fi. Дополнительные сведения приведены в разделе «Экран настроек Wi-Fi».

Bluetooth включен/выключен: установите флажок, чтобы вкл/выкл функцию Bluetooth.

Настройки Bluetooth: включив Bluetooth, Вы можете открыть окно с настройками Bluetooth чтобы:

- Переименовать Ваше устройство.
- Сделать устройство видимым до 1 часа или невидимым.
- Соединить или разъединить ваше устройство с одним из устройств Bluetooth в диапазоне действия – Вам потребуется ввести PIN код перед подключением.
- Обнаружить новые устройства.

«Режим полета» включен/выключен: когда выбран режим «Режим полета», все беспроводные функции отключены. Эта иконка  будет отображаться в строке состояния, когда «Режим полета» включен.

Мобильная сеть:

- Возможность просмотреть объем передачи данных по каждому операторе.
- Режим сети: возможность выбрать режим работы слота карты SIM1.
- Добавление или изменение имя точки доступа к сети (APN) – не изменяйте эту настройку, за исключением ситуации, когда подобное действие было инициировано Вашим сотовым

оператором!

- Возможность выбрать сеть беспроводного оператора – необходимо провести поиск всех доступных сетей или выбрать сеть автоматически.

3.3. Вызовы

Голосовой вызов. Эта функция позволяет Вам настроить голосовые звонки. Здесь Вы можете:

- Настроить службу голосовой почты.
- Установить/снять переадресацию вызовов Вашего оператора.
- Ограничение входящих или исходящих звонков в любой ситуации. Вам необходимо обратиться к оператору сотовой связи для открытия международной функции и получить код ограничения сети для установки запрета вызовов.
- Дополнительные настройки: здесь Вы можете настроить по своему усмотрению функцию определения вашего номера, вкл./выкл. функцию ожидания вызова.

Видеовызов. В этой функции Вы можете внести корректировки касающегося непосредственно видеовызова:

- Задать изображение для замены локального вида (задать изображение для отображения, когда камера не используется).
- Включить заднюю камеру (возможность переключения камер при включении).
- Включить опцию для просмотра видео, которое большего локального.
- Настроить отображение локального видео при входящем/исходящем вызове.

Интернет-вызов. Для активации/деактивации функции необходимо поставить флажок.

Настройки телефона. Здесь Вы можете изменить стандартные сообщения. Для этого необходимо поставить флажок напротив соответствующего меню и перейти к самому сообщению.

Другие настройки:

- Разрешенные номера: эта функция позволяет Вам ограничить исходящие звонки определенным набором номеров. Чтобы включить эту функцию, Вы должны знать код PIN2 SIM карты, который можно получить у Вашего оператора сотовой связи, если эта функция поддерживается.
- Стоимость вызовов: эта функция позволяет Вам контролировать расходы на исходящие звонки. Для этого необходимо ввести цены на исходящие звонки Вашего тарифного плана.
- Информационные сообщения: если данный сервис поддерживается вашим оператором, вы можете выбрать, какие сообщения вы хотели бы получать (прогноз погоды, интенсивность движения на дорогах, новости, информацию о такси и т.п.).
- Минутное напоминание: функция позволяет включать напоминание на 50-й секунде каждой минуты. Для её активации необходимо поставить флажок.
- Настройка телетайпа. Данная функция предназначена для оптимальной настройки функции.

3.4. Основные настройки телефона

➤ Профили звука

Выберите один из профилей и задайте следующие опции:

Виброзвонок. Установите вибросигнал для входящих вызовов.

Громкость. Войдите в «Громкость» - откроется регулятор громкости - проведите пальцем вдоль шкалы громкости, чтобы установить громкость входящих звонков или будильника, проигрываемой музыки или видео.

Мелодия звонка речевого вызова. Установите мелодию входящих вызовов.

Мелодия звонка видеовызова. Установите мелодию входящих видеовызовов.

Звук уведомления. Установите сигнал для уведомлений (например, сигнал нового сообщения).

Звук клавиш. Установите звуковой сигнал использования виртуальной клавиатуры.

Звук нажатия на экран. Установите звуковой щелчок при нажатии на экран.

Звук блокировки экрана. Установите звуковой сигнал при установке и блокировке экрана.

Виброотклик. Установите вибрацию, при нажатии софт-клавиш и некоторых элементов интерфейса.

➤ **Настройки экрана**

Яркость. Войдите в «Яркость» - откроется регулятор яркости - проведите пальцем вдоль шкалы яркости, чтобы установить ее уровень. Пребывая на солнце, увеличьте уровень яркости.

Автоповорот экрана. Установите флажок для автоматического поворота экрана при наклонении корпуса по горизонтали и вертикали.

Автоотключение экрана. Установите время бездействия до отключения экрана.

Калибровка датчика приближения. Чтобы откалибровать датчик необходимо держать телефон на расстоянии 5 – 10 см в полутемном месте, подальше от света (например, под столом) и нажать на кнопку активации калибровки, буквально за несколько секунд датчик откалибруется.

➤ **Местоположение**

Беспроводные сети. Для активации необходимо установить флажок. Опция использует Wi-Fi и сотовые сети для определения местоположения.

Спутники GPS. Установите этот флажок для использования приемника GPS на телефоне, что позволит определить ваше местоположение на земном шаре с точностью до нескольких метров ("уровень улицы"). Фактическая точность GPS зависит от того, находится ли пользователь под открытым небом, и от других факторов.

Вспомогательные данные. Установите флажок для использования вспомогательных данных GPS (EPO) для ускорения

GPS-позиционирования.

A-GPS. Установите этот флажок для использования вспомогательных данных для ускорения определения местоположения посредством GPS.

➤ **Приложения**

Настройки приложений используются для просмотра сведений о приложениях, установленных на телефоне, управления их данными и принудительной их остановки в случае сбоя, а также для разрешения установки приложений, полученных из Интернета или по электронной почте.

Неизвестные источники. Поставьте флажок, если хотите получить возможность загружать приложения из Интернета. Если этот флажок не поставлен, Вы сможете загружать приложения только из Android Market. Чтобы обезопасить Ваши персональные данные и телефон, рекомендуется не устанавливать этот флажок.

Управление приложениями. Вы можете увидеть все приложения, установленные в телефоне и занимаемый ими объем памяти. Если Вы загрузили приложение из Android Market, Вы можете удалить его из этого окна. Выберите приложение чтобы:

1. Очистить данные пользователя (если у Вас есть данные, связанные с конкретным приложением).
2. Прекратить выполнение каких-либо действий определенным приложением.
3. Удалить - Если Вы загрузили приложение из Android Market, Вы сможете удалить его из этого окна, выбрав «Удалить».

Работающие программы. Открывает список приложений, процессов и служб, которые выполняются в настоящее время или находятся в кэше.

Использование хранилища. Открывает список всех приложений на телефоне с информацией об используемой этими приложениями памяти.

Расход заряда батареи. Открывает список приложений, которые использовали электроэнергию батареи с момента последней зарядки телефона.

Разработка. Если Вы являетесь разработчиком приложений, Вас могут заинтересовать эти настройки:

1. USB отладки (если Вы хотите подключить телефон прямо через USB, отметьте флажок «USB отладки»);
2. «Оставить включенным»: чтобы телефон не переходил в спящий режим во время зарядки аккумулятора (с помощью адаптера или USB), отметьте флажок «Оставить включенным»;
3. «Фиктивное местоположение»: разрешать использование фиктивных местоположений.

➤ **Аккаунт и синхронизация**

Фоновый режим. Установите этот флажок, чтобы разрешить приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме независимо от вашей работы с этими данными. Снимите этот флажок для экономии заряда батареи и сокращения передачи данных объемов передачи данных (но не их отключения).

Автосинхронизация. Установите этот флажок, чтобы разрешить приложениям синхронизировать данные по собственному расписанию. Если снять этот флажок, необходимо нажать аккаунт в списке на этом экране, нажать **Меню**, затем **Синхронизировать**, что приведет к синхронизации данных для этого аккаунта. Автоматическая синхронизация данных отключена, если снят флажок **Фоновый режим**. В этом случае флажок **Автосинхронизация** недоступен.

Управление аккаунтами. В оставшейся части этого экрана приведены аккаунты Google и другие аккаунты, которые были добавлены на телефон.

➤ **Восстановление и сброс**

Настройки конфиденциальности используются для управления личными данными.

Резервное копирование данных. Установите этот флажок, чтобы создавать резервные копии некоторых личных данных на серверах Google, используя свой аккаунт Google. Если установить этот флажок, будут создаваться резервные копии различных типов конфиденциальных

данных, включая пароли Wi-Fi, закладки браузера, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь экранной клавиатуры, а также большинство настроек, заданных в приложении "Настройки". Поэтому вы сможете восстановить данные после установки необходимого приложения. Если снять этот флажок, резервные копии данных в вашем аккаунте больше не будут создаваться, а все существующие копии данных на серверах Google будут удалены.

Автовосстановление. Установите этот флажок для восстановления настроек и других данных при установке приложения, которое устанавливалось и использовалось ранее на этом телефоне в контексте этого же аккаунта Google и настройки которого были сохранены на сервере.

Сброс DRM. В результате этой операции будут удалены все лицензии с этих устройств.

Сброс настроек. Открывает диалоговое окно для удаления всех личных данных из внутренней памяти телефона, включая информацию о вашем аккаунте Google и прочих аккаунтах, настройках системы и приложений, а также любые загруженные приложения. Сброс настроек телефона не приводит к удалению загруженных обновлений системного программного обеспечения. Также содержит флажок для удаления данных с SD-карты телефона, где могут содержаться загруженные или скопированные файлы, например музыка или фотографии. Если сбросить настройки телефона таким способом, то при следующем включении телефона появится запрос на повторный ввод той же информации, которую вы вводили при первом запуске Android.

➤ **Память**

С помощью настроек хранения можно отслеживать используемое и доступное пространство во внутренней памяти телефона, а также на SD-карте.

SD-карта. Указывает объем SD-карты на телефоне, а также объем, использованный для хранения фотографий, видео, музыки, загрузок и прочих файлов.

Извлечь SD-карту. Служит для отключения SD-карты от телефона, чтобы можно было безопасно извлечь ее при включенном телефоне. Эта настройка неактивна, если отсутствует установленная SD-карта, если карта уже отключена или если SD-карта подключена к компьютеру.

Очистить SD-карту. Окончательно удаляет все содержимое SD-карты и подготавливает накопитель к использованию на телефоне.

Внутренний накопитель. Объем внутренней памяти телефона, используемый операционной системой, ее компонентами, приложениями (включая загруженные), а также постоянными и временными данными.

➤ **Язык и клавиатура**

Используйте настройки языка и клавиатуры для выбора языка меню на вашем телефоне и для настройки экранной клавиатуры, включая слова, которые были добавлены в соответствующий словарь.

Выбрать язык. Служит для открытия экрана "Язык", на котором можно выбрать язык меню и сообщений на телефоне.

Словарь пользователя. Открывает список слов, которые были добавлены в словарь. Нажмите слово для его правки или удаления. Нажмите **Меню** , затем **Добавить** , чтобы добавить слово.

Клавиатура Android. Настройки клавиатуры Android применимы к экранной клавиатуре, поставляемой вместе с телефоном.

Экран настроек клавиатуры Android

- **Вибрация при нажатии клавиш.** Установите этот флажок, чтобы телефон кратко вибрировал при каждом нажатии клавиши на экранной клавиатуре.
- **Звук клавиш.** Установите этот флажок для воспроизведения короткого звука при каждом нажатии клавиши на экранной клавиатуре.

- **Увеличение нажатых.** Снимите этот флажок, чтобы увеличенное изображение каждой кнопки не отображалось над кнопкой (как бы разворачиваясь из-под вашего пальца) при нажатии этой кнопки.
- **Исправление нажатием.** Снимите этот флажок, чтобы отключить функцию подчеркивания слова в текстовом поле при нажатии слова и наличии предложений по похожим словам.
- **Заглавные автоматически.** Установите этот флажок, чтобы экранная клавиатура автоматически делала заглавной первую букву в каждом слове после точки, первую букву первого слова в текстовом поле и первую букву каждого слова в поле имени.
- **Кнопка настроек.** Открывает диалоговое окно, в котором можно указать, должна ли система автоматически определять необходимость размещения кнопки "Настройки" на клавиатуре (это происходит только при наличии нескольких клавиатур или других методов ввода), всегда использовать кнопку "Настройки" или всегда скрывать ее.
- **Голосовой ввод.** Открывает диалоговое окно, в котором можно задать, на какой клавиатуре будет отображаться значок микрофона и станет доступен голосовой ввод.
- **Языки ввода.** Открывает экран языков ввода для выбора языков, которые должны быть доступны при использовании экранной клавиатуры.
- **Предлагать варианты.** Установите этот флажок для отображения предложенных слов в строке над экранной клавиатурой по мере набора текста.
- **Автозавершение.** Установите этот флажок для автоматического ввода предлагаемого слова, выделенного в строке над клавиатурой, после ввода пробела или знака пунктуации.

Выберите способ ввода. Позволяет Вам выбрать способ ввода текста из доступных на устройстве экранных клавиатур. Это может быть установленная производителем или собственно установленная клавиатура с сервиса Google Play.

➤ **Голосовой ввод и вывод.**

Настройки голосового ввода и вывода используются для настройки функции голосового ввода Android, а также синтезатора речи для тех приложений, которые могут использовать его, например TalkBack.

Настройки распознавания речи

- **Язык.** Открывает экран, на котором можно указать язык, используемый для ввода текста с помощью функции распознавания голоса.
- **Безопасный поиск.** Открывает диалоговое окно, в котором можно указать, должна ли фильтрация Безопасного поиска Google блокировать некоторые результаты при использовании голосового поиска Google: не блокировать результаты поиска (Без фильтрации), блокировать только непристойные или оскорбительные изображения (Умеренная) или блокировать непристойный или оскорбительный текст и изображения (Строгая).
- **Фильтр нецензурных слов.** Если флажок не установлен, функция распознавания голоса Google при речевом вводе текста будет определять и преобразовывать в письменный вид слова, которые многие люди считают оскорбительными. Если эта настройка включена, функция распознавания голоса Google будет заменять подобные слова на местозаполнители, состоящие из знаков диеза (#).
- **Специальные возможности.** Настройки специальных возможностей используются для настройки подключаемых модулей специальных возможностей, установленных на телефоне.
 - **Спец. возможности.** Установите этот флажок для включения всех установленных подключаемых модулей специальных возможностей.
 - **Виброотклик (KickBack).** Установите, чтобы вибрация активировалась в качестве отклика при навигации по пользовательскому интерфейсу, нажатии кнопок и т.д.
 - **Озвучивание интерфейса (TalkBack).** Установите этот флажок, чтобы встроенный синтезатор речи проговаривал ярлыки или

названия элементов при навигации по пользовательскому интерфейсу телефона.

- **Звуковой отклик (SoundBack).** Установите этот флажок для воспроизведения звука при навигации по пользовательскому интерфейсу телефона.
- **Кнопка питания завершает вызов.** Установите этот флажок, чтобы нажатие кнопки питания завершало вызов, а не отключало или включало экран.

➤ Дата и время

Установка времени, временного пояса и даты: воспользуйтесь автоматической настройкой, если Вам не нужно менять значения сети.

Формат времени: выберите 12-часовой или 24-часовой формат времени.

Формат даты: выберите из различных форматов.

➤ Расписание включения

Данная функция позволяет Вам указать телефону время, когда он будет работать. Чтобы включить данную функцию необходимо установить флажок возле вкл./выкл. и указать время работы. Данная функция удобна тем, что будет экономить расход заряда батареи.

➤ О телефоне

Просмотр состояния телефона: в этом окне отображается различная информация, включая Ваш номер телефона, используемую сеть, тип сети, уровень сигнала, состояние роуминга, подключенные WLAN адреса и прочее.

- **Обновления системы.** Открывает экран, на котором показана доступность обновлений системного программного обеспечения Android.
- **Состояние.** Открывает экран "Состояние" на котором приведена исчерпывающая информация о батарее, о подключении к мобильным сетям и другие сведения.

- **Расход заряда батареи.** Открывает список приложений и компонентов операционной системы, которые использовались с момента последней зарядки телефона. Элементы списка упорядочены по объему использованной электроэнергии.
- **Правовая информация.** Открывает экран, на котором можно ознакомиться с правовой информацией о программном обеспечении, поставляемом вместе с телефоном.
- **Информация о версии.** Служит для отображения сведений о номерах и версиях оборудования на вашей модели телефона, а также об операционной системе. Эта информация окажется полезной при работе с отделом технической поддержки оператора мобильной связи.

4. Синхронизация

4.1. Синхронизация данных



Некоторые приложения Google в Вашем телефоне (Gmail, Календарь, Контакты) дают Вам доступ к той же личной информации, которую Вы можете добавлять, просматривать, редактировать на Вашем компьютере, используя Интернет-приложения Google. Это означает, что когда Вы добавляете, изменяете или удаляете информацию в любом из этих приложений в Интернете, обновленная информация также появляется в Вашем телефоне и наоборот. Также, если Вы потеряли телефон или он был сломан, Ваши персональные данные не будут утеряны, а появятся в прежнем состоянии в новом телефоне.

Это зеркальное отображение информации происходит с помощью беспроводной синхронизации данных. Синхронизация данных происходит в фоновом режиме и не должна мешать Вашей работе. Вы сможете узнать о синхронизации данных по иконке в строке состояния.

Поскольку беспроводный обмен данными занимает некоторое время и требует значительной пропускной способности, Вам доступны некоторые настройки для управления синхронизацией данных.

➤ Синхронизация по назначению

Чтобы контролировать синхронизацию для Gmail, Календаря и Контактов, выполните следующие действия:


1. На Начальном экране нажмите  и выберите Настройки.
2. Выберите «Аккаунт и Синхронизация». Если какие-либо приложения синхронизируются, Вы увидите иконку синхронизации . Вы также увидите время последней синхронизации данных.
3. По умолчанию персональные данные в Gmail, Календаре и Контактах будут синхронизироваться каждый раз, когда Вы вносите изменения или получаете новое сообщение в фоновом режиме. Вы можете изменить этот алгоритм:

Автосинхронизация: если она включена, автосинхронизация автоматически синхронизирует Gmail, Календарь и Контакты каждый раз, когда Вы вносите изменения или получаете новое сообщение. Если автосинхронизация отключена, информация не будет синхронизироваться автоматически, хотя вы можете произвести синхронизацию, используя флажки индивидуальных приложений, описанные ниже.

Gmail: снимите флажок, чтобы исключить Gmail из автосинхронизации.

Календарь: снимите флажок, чтобы исключить Календарь из автосинхронизации.

Контакты: снимите флажок, чтобы исключить Контакты из автосинхронизации.


4. Проблемы с синхронизацией. Если Вы видите эту иконку  слева от флажка синхронизации, значит с синхронизацией данных возникали временные проблемы. Проверьте подключение данных и повторите попытку позже.

4.2. Bluetooth

Ваш телефон снабжен беспроводной технологией Bluetooth® версии 2.0. Вы можете использовать Bluetooth для совершения и приема звонков,

используя наушники или автомобильную беспроводную гарнитуру.

Включение функции Bluetooth

1. На Начальном (Главном) экране нажмите  и выберите Настройки.
2. Выберите «Беспроводные сети», а затем отметьте флажок 'Bluetooth', чтобы включить функцию Bluetooth.
3. Если Bluetooth включен, его иконка будет отображаться в строке состояния.

➤ Видимость

По умолчанию Ваш телефон является «невидимым». Это значит, что другие устройства Bluetooth не обнаружат Ваш телефон во время поиска устройств с Bluetooth. Если Вы делаете Ваш телефон «видимым», он будет видим для других устройств с Bluetooth в пределах 120 секунд.

Чтобы сделать телефон видимым:

1. Убедитесь, что Вы включили Bluetooth.
2. Выберите Настройки > Беспроводные сети > Настройки Bluetooth.
3. Отметьте флажок «Видимый», чтобы сделать Ваш телефон видимым для других устройств с Bluetooth в пределах 120 секунд. Чтобы телефон оставался видимым, Вы должны оставаться в окне с настройками Bluetooth.
4. Снова выберите «Видимый» в течение 120 секунд, или покиньте окно с настройками Bluetooth, чтобы сделать телефон невидимым.

➤ Имя устройства

Открывает диалоговое окно, в котором можно задать имя для телефона. Это имя будет видно некоторым устройствам Bluetooth при их сопряжении. Отображается текущее имя.

➤ Соединение и подключение к устройствам Bluetooth

Прежде чем будет установлено сообщение между Вашим телефоном и Bluetooth, устройства должны быть соединены, а затем подключены.

1. Убедитесь, что Вы включили Bluetooth.
2. Выберите Настройки > Беспроводные сети > Настройки Bluetooth
3. Ваш телефон начнет поиск доступных Bluetooth устройств, когда они будут обнаружены, они будут отображаться в списке Bluetooth устройств.
4. Для соединения с устройством из списка, выберите нужное устройство.
5. Наберите PIN устройства и нажмите 'ОК'.
6. Если вы уже соединялись раньше с данным устройством, выберите его имя для подключения. Вы также можете нажать и удерживать имя для открытия контекстного меню, а затем выбрать «Подключить».
7. Состояние соединения и подключения появляется под именем устройства.
8. После того как на другом Bluetooth устройстве появляется статус «Подключено», Вы можете начинать его использование для совершения и приема звонков.
9. Чтобы отключить и отсоединить устройство, нажмите и удерживайте устройство для открытия контекстного меню. Выберите по мере необходимости «Отключить» или «Отсоединить». Если Вы выбираете «Отсоединить» во время подключения, подключение также будет прервано.

Примечания: телефон поддерживает Bluetooth-профили только наушников и гарнитур, поэтому, если Вы попытаетесь подключить другое устройство, Вы увидите сообщение «Подключение невозможно».


Если вы подсоединяете вторую гарнитуру, когда одна уже подключена, первая гарнитура также остается подключенной. Для переключения соединения на вторую гарнитуру Вам необходимо снова вручную выбрать гарнитуру после соединения.

➤ **Повторный поиск Bluetooth устройств**

Если Вы хотите обновить список Bluetooth устройств, нажмите «Меню» и выберите «Поиск устройств».

5. Контакты

Контакты в Вашем телефоне синхронизированы с контактами Вашей учетной записи Google, хранящимися в Интернете.


Для просмотра контактов в Вашем телефоне нажмите  и выберите «Контакты».

Контакты, принадлежащие определенной группе (Вы можете выбрать какой группе), приведены во вкладке «Контакты». Только те контакты, которые Вы отметили как «избранные», приведены во вкладке «Избранное». Просматривайте Ваши контакты, скользя пальцем вверх и вниз по экрану. Другой способ быстрого поиска контактов – это использование кнопки «Поиск». Как только Вы нажмете кнопку «Поиск», вверху экрана появится вкладка быстрого поиска, введите первую букву имени искомого контакта и нажмите иконку поиска, подходящие контакты появятся на экране.

С помощью вкладки «Контакты» Вы можете:

- Производить действия с контактами: нажмите и удерживайте имя контакта для выведения контекстного меню. Из меню Вы можете выбрать просмотреть контакт, позвонить, отправить текстовое сообщение, добавить в избранное, изменить, удалить контакт.
- Перейти к деталям контакта: выберите имя контакта для открытия окна деталей контакта, где отображается вся сохраненная об этом контакте информация.

➤ **Добавление контакта**

1. На Начальном экране нажмите  и выберите «Контакты». Появится Ваш список контактов.

2. Нажмите «Меню» и выберите «Новый контакт».
3. Добавьте всю информацию, которую Вы хотите сохранить для этого контакта в соответствующие поля. Для сохранения контакта необходимо добавить какую-либо информацию. Для изменения стандартного ярлыка, выберите имя ярлыка, чтобы открыть меню ярлыков. Выберите другой ярлык или создайте пользовательский ярлык. Чтобы добавить больше полей, выберите + «Дополнительно».
4. Если на Вашей карте памяти есть изображения (фотографии), Вы можете присвоить контакту иконку для «Идентификации звонящего», нажав на соответствующей иконке. Откроется приложение «Изображения». Перейдите к изображению и выберите его; пальцем определите размер изображения. Когда закончите, выберите «Сохранить». Изображение связано с контактом. Если Вы не присваиваете контакту иконку, ему по умолчанию будет присвоена иконка Android.

Примечание: адреса электронной почты автоматически добавляются в «Контакты», каждый раз, когда Вы используете функции «Ответить», «Ответить всем» или «Переслать» в Gmail для отправки сообщений по адресам, ранее не сохраненным в «Контактах».

5. Для сохранения контакта нажмите «Назад» или «Готово».

Назначение избранного

Используйте «Избранное» для отображения наиболее часто используемых контактов. Чтобы добавить контакт в «Избранное»:

- В подменю «Контакты» нажмите и удерживайте контакт, который необходимо добавить в «Избранное». Откроется контекстное меню.
- Выберите «Добавить в избранное».
- Теперь этот контакт будет отображаться в списке «Избранное». Окно с деталями также будет отображать закрашенную звездочку.

➤ Редактирование деталей контакта

Вы всегда можете вносить изменения в сохраненную о контакте информацию:

1. В подменю «Контакты» нажмите и удерживайте контакт, информацию о котором Вы хотите изменить. Откроется контекстное меню.
2. Выберите «Изменить контакт». Откроется окно.
3. Внесите Ваши изменения и нажмите «Готово».

➤ Связь с контактом

Из подменю «Контакты» Вы можете быстро совершить звонок или отправить текстовое сообщение на номер контакта по умолчанию, как отображено под именем на экране. Вместе с тем, чтобы просмотреть полную информацию о контакте или инициировать другие способы связи с контактом, откройте окно «Детали контакта». Для открытия окна «Детали контакта» достаточно выбрать имя контакта из списка.

1. Вызов контакта: в списке контактов нажмите и удерживайте нужный контакт, выберите «Вызвать контакт», чтобы набрать основной номер контакта (первый в списке в окне деталей контакта).
2. Чтобы набрать другой номер контакта, выберите имя контакта, а затем выберите номер в окне деталей и нажмите кнопку «Вызов».
3. Отправка текстового и мультимедиа сообщения: чтобы отправить текстовое или мультимедиа сообщение данному абоненту, у Вас должно быть сохраненное сообщение для него в деталях контакта. Из окна «Детали контактов» выберите телефонный номер и кликните иконку «Сообщение», откроется экран «Создать новое сообщение». Завершите Ваше сообщение и нажмите «Отправить».
4. Отправление электронного письма: чтобы отправить электронное письмо данному абоненту, его электронный адрес

должен быть сохранен в деталях контакта:

- Выберите контакт, которому Вы хотите отправить письмо. Откроется окно «Детали контактов».
- В разделе «Отправить письмо», выберите электронный адрес. Если в Вашем телефоне установлены учетные записи POP3 или IMAP, выберите учетную запись, которую Вы хотите использовать для данной отправки. Откроется экран «Создать новое сообщение».
- Завершите Ваше сообщение и нажмите «Отправить».

➤ **Импортировать контакты с SIM карты**


Если Вы сохранили имена и телефонные номера на SIM карту, Вы можете добавить их в «Контакты», сохраняемые в телефоне, выбрав эти настройки. Из списка контактов нажмите «Меню», выберите «Еще» далее «Импорт/Экспорт». Вы можете выбрать импортирование с телефона, SIM карт или карты памяти. Когда появляется список имен и номеров, Вы можете:

Импортировать все имена/номера из списка – нажмите «Меню» и выберите «Импортировать все».

Импортировать только некоторые имена/номера из списка – выберите имя/номер, который Вы хотите импортировать, затем повторите это для других нужных контактов (как только Вы выбираете имя/номер, оно/он импортируется).

6. Обмен сообщениями

6.1. Обмен SMS и MMS сообщениями

Чтобы открыть приложения для отправки SMS и MMS сообщений, на Начальном экране нажмите  и выберите иконку сообщений.

➤ **О текстовых и мультимедиа сообщениях**

SMS сообщения, также известные как текстовые сообщения, могут содержать около 160 символов. Если Вы продолжаете набирать сообщение после достижения ограничения количества символов, Ваше сообщение будет доставлено как одно целое сообщение, но стоимость будет взиматься за более чем одно сообщение. Такие сообщения называются «связанными».

MMS сообщения, также известные как мультимедиа или графические сообщения, могут содержать текст, изображения, аудио- и видеофайлы.

Во время создания сообщения, телефон автоматически преобразовывает текстовое сообщение в мультимедиа сообщение, как только Вы добавляете какой-либо объект (картинку, фотографию, музыку) или приложение, или если Вы отправляете сообщение не на телефонный номер, а на электронный адрес.

➤ **Просмотр текстовых сообщений**

Выберите путь к сообщению в списке, чтобы открыть сообщение для чтения. Когда сообщения открыты, они накладываются одно на другое, как при обмене мгновенными сообщениями (или в чате).

➤ **Просмотр мультимедийных сообщений**

Если Вы выбрали автоматическое получение сообщений, то будут загружаться и заголовки, и тело сообщения.

Если Вы загружаете только заголовки, тогда Вам сначала нужно нажать кнопку «Загрузить», чтобы получить текст сообщения. Если Вас интересует объем загружаемых данных, Вы можете проверить объем сообщения перед загрузкой.

После того как сообщение загружено, выберите кнопку «Проиграть» для просмотра сообщения.

В окне чтения сообщений Вы можете выполнять следующие действия:

1. Чтобы просмотреть детальную информацию об определенном

сообщении, в окне «Просмотреть цепочку» нажмите и удерживайте сообщение для открытия контекстного меню. Выберите «Сведения о сообщении».

2. Ответ на сообщение: чтобы ответить на сообщение, просто начните набирать текст Вашего сообщения в текстовом окне снизу экрана. Вы всегда можете нажать «Меню» и добавить объект или приложение, чтобы создать мультимедиа сообщение. Когда сообщение готово, нажмите «Отправить».
3. Ссылки в сообщениях: если сообщение содержит ссылку на Интернет-страницу, она будет подчеркнута. Для просмотра Интернет-страницы в браузере просто нажмите на ссылку.
4. Удаление сообщений: Ваши сообщения будут сохраняться, пока Вы непосредственно их не удалите.

Удаление одного сообщения структуры сообщений: открыв дерево сообщений в окне «Просмотреть цепочку», нажмите и удерживайте отдельное сообщение, которое Вы хотите удалить, чтобы открылось контекстное меню. Удаление всех сообщений из структуры сообщений: открыв дерево сообщений в окне «Просмотреть цепочку», нажмите «Меню» > «Удалить цепочку». Вы также можете удалить все дерево из списка сообщений, нажав и удерживая его, чтобы открылось контекстное меню, а затем, выбрав «Удалить».

Удаление всех структур сообщений: из списка сообщений нажмите «Меню» и выберите «Удалить все цепочки».

Создание текстовых и мультимедиа сообщений

1. Нажмите «Меню» и выберите «Новое сообщение». Откроется окно нового сообщения.
2. Добавьте получателей, набрав имя, телефонный номер или электронный адрес в поле «Кому». Появятся соответствующие контакты. Выберите получателя или продолжайте набирать.

Добавьте нужное Вам количество получателей. Если Вы отправляете сообщение на электронный адрес, текстовое сообщение автоматически преобразуется в мультимедиа сообщение.

3. Чтобы вставить объект, нажмите «Меню» и выберите «Добавить объект». Если Вы добавляете объект, текстовое сообщение автоматически преобразуется в мультимедиа сообщение.
4. Чтобы вставить приложение, нажмите «Меню» и выберите «Прикрепить файл». После прикрепления приложения всегда происходит преобразование обычного сообщения в мультимедиа сообщение. Выберите аудиофайл или изображение. Если Вам необходимо, Вы можете выбрать новое изображение или записать аудиофайл. Любая сделанная запись будет автоматически сохранена в приложении «Музыка» в плейлисте под заглавием «Мои записи». Для удаления приложения выберите кнопку «Удалить».
5. Набор сообщений. Когда Вы печатаете сообщение, у Вас есть возможность отслеживать, какое количество символов/сообщений набрано. Не забывайте, что одно текстовое сообщение может содержать до 160 символов. Если Вы превышаете этот лимит, автоматически будет создано новое сообщение, но они будут автоматически соединены в одно целое при доставке.
6. Когда сообщение готово, нажмите «Отправить». Вы также можете сохранить черновик.
7. Во время отправки сообщения, в заглавной строке будет отображаться состояние отправки. Если Вы видите эту иконку справа от сообщения, это значит, что Ваше сообщение все еще в процессе доставки.

➤ **Сохранение черновика сообщения**

Во время создания сообщения нажмите «Назад» и черновик Вашего сообщения будет сохранен автоматически.

➤ **Настройки текстовых и мультимедиа сообщений**

Чтобы установить предпочтения для текстовых и мультимедиа сообщений, из списка сообщений нажмите «Меню» и выберите «Настройки». В этом окне Вы можете сделать следующие настройки:

Настройки хранения

Удалять старые. Установите этот флажок, чтобы удалять старые сообщения в цепочке при достижении значений **Максимального количества SMS** или **Максимального количества MMS**. Снимите этот флажок, чтобы сохранять все сообщения.

Максимальное количество SMS. Нажмите для указания количества сообщений, которое будет сохраняться в каждой цепочке текстовых сообщений. При достижении этого ограничения старые сообщения удаляются, если установлен флажок **Удалять старые**.

Максимальное количество MMS. Нажмите для указания количества сообщений, которое будет сохраняться в каждой цепочке сообщений мультимедиа. При достижении этого ограничения старые сообщения удаляются, если установлен флажок **Удалять старые**.

Настройки SMS

Отчеты о доставке. Для получения отчета о состоянии доставки Вашего сообщения, установите флажок.

Сообщения на SIM карте. Текстовые сообщения также могут сохраняться на SIM карте. Точное количество сообщений, которые могут быть сохранены на SIM карте, зависит от Вашей карты, но, как правило, это около 25-50 сообщений. Чтобы просматривать сообщения на SIM карте, удалять их или копировать в память телефона, выберите эту настройку.

Настройки MMS

Отчеты о доставке. Для получения отчета о состоянии доставки Вашего сообщения, установите флажок.

Отчеты о прочтении. Чтобы получать отчет о том, было ли сообщение прочитано получателем или же было удалено без прочтения, установите флажок.

Автозагрузка. Установите флажок, если хотите, чтобы MMS-сообщения полностью (заглавия и непосредственно сами сообщения) загружались автоматически.

Автозагрузка в роуминге. Если Вы обеспокоены объемом трафика и хотите, чтобы в роуминге загружались только заглавия сообщений, снимите флажок «Автоматическое обновление в роуминге». В противном случае, Вы можете отметить этот флажок, чтобы сообщения загружались даже в роуминге.

Настройки уведомлений

Вы можете получать уведомление о каждом новом входящем сообщении. Установите флажок «Уведомления», чтобы уведомление появлялось в строке состояния каждый раз при получении нового сообщения. Если Вы хотите, чтобы при получении нового сообщения Ваш телефон звонил, отметьте соответствующий флажок. Выберите «Звук уведомления» для открытия меню рингтонов и выберите отдельную мелодию для уведомления о новых текстовых и мультимедиа сообщениях. Обратите внимание, что при выборе рингтона, он будет проигрываться в сокращенном варианте.

6.2. POP3 и IMAP почтовые аккаунты

➤ Добавление почтового аккаунта

Вы можете получать сообщения максимум с пяти POP3 и IMAP аккаунтов.

1. Нажмите кнопку Домой (Home) и выберите приложение «Написать письмо».
2. Откроется окно настройки нового аккаунта.
3. Введите электронный адрес и пароль.
4. Если хотите, вы можете выбрать этот адрес как адрес отправки писем по умолчанию (в случае, если у Вас запрограммировано несколько электронных адресов).
5. Нажмите клавишу Следующее (Next).

Прежде, чем перейти к ящику «Входящие», вы можете присвоить имя аккаунту, используемому вами чаще других (иначе как имя будет использоваться сам электронный адрес). Также вы получите запрос об имени, которое вы хотели бы использовать для исходящей почты - необходимо заполнить это поле прежде, чем вы нажмете клавишу Следующее и перейдете в ящик «Входящие».

Для аккаунтов, которые Вы используете, не так часто, введите информацию (email сервер, протокол и т.п.) согласно подсказкам.

После завершения всех настроек нажмите клавишу Следующее, чтобы перейти к ящику «Входящие».

6. Чтобы добавить больше аккаунтов (до пяти), нажмите Меню из окна «Входящие» или из окна ваших аккаунтов и выберите «Добавить аккаунт».

➤ **Использование POP3 и IMAP аккаунта**

1. *Обновить «Входящие»:* в окне «Входящие» нажмите Меню и выберите «Обновить», чтобы получить новую почту.
2. *Читать почту:* вы можете просматривать почту с помощью кнопки «Входящие». Непрочтенные сообщения выделяются цветом (каждый аккаунт использует свой цвет).
3. *Переслать, Ответить, Ответить всем:* вы можете осуществлять эти действия из окна «Входящие», нажав и удерживая письмо для открытия контекстного меню.
4. *Создать:* 1.) нажмите Меню > Создать; 2.) добавьте

необходимое количество получателей, напечатав их имена или эл.адреса в поле «Кому»; 3.) введите тему и текст письма; 4.) выберите Отправить, Сохранить черновик или Очистить. Нажатие кнопки Назад вызовет сохранение набранного письма как черновика.

5. *Удалить:* 1.) в списке писем нажмите и удерживайте письмо, которое хотите удалить > Удалить; 2.) сообщение перемещается в Корзину.
6. *Очистить корзину:* каждое удаленное письмо необходимо удалять отдельно (Меню > Папки > Корзина). *Примечание:* письмо удаляется только из корзины вашего телефона, но оно остается на сервере.
7. *Удалить почтовый аккаунт:* вы всегда можете удалить POP3 и IMAP аккаунт на вашем телефоне. Порядок действий:

Входящие > Меню > Аккаунты > нажмите и удерживайте аккаунт – откроется контекстное меню – нажмите «Удалить аккаунт» и подтвердите свое действие.

Редактирование настроек аккаунта

1. Входящие > Меню > Настройки аккаунта.
2. В окне настроек аккаунта вам доступны действия: редактирование имени аккаунта; вашего имени; частоты проверки почты; назначение аккаунта, используемого по умолчанию; активация сигнализации о получении новой почты (иконка в строке состояния); редактирование настроек сервера входящей почты (используется для изменения имени пользователя, пароля, сервера, порта или удаления почты на сервере); редактирование настроек сервера исходящей почты (используется для изменения имени пользователя, пароля, SMTP-сервера, порта, типа защиты, необходимости в

регистрации).

7. Интернет

7.1. Способы подключения к Интернету

Сетевые возможности Вашего устройства позволяют Вам получать доступ к Интернету или Вашей корпоративной сети с помощью WLAN, GPRS, EDGE или WCDMA (если поддерживается SIM картой).

Вы также можете добавить и установить VPN или прокси-соединения.

➤ 3G Интернет

Если ваш телефон имеет возможность подключения к сетям 3G, Вам необходимо настроить его для подключения к ним.

1. На **Главном рабочем столе** нажмите кнопку **Меню**, затем **Настройки** для открытия приложения "Настройки".
2. Нажмите **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть** дальше **Режим сети**.
3. Нажмите на оператора и в новом окне выберите **Только WCDMA**.
4. Вернитесь в **Беспроводные сети** > **Управление SIM-картами** > **Соединение для передачи данных**. В новом окне выберите оператора, который поддерживает технологию 3G (эта SIM-карта должна стоять в 1-ом слоте).

В течении нескольких минут в строке состояния появится иконка отображающая подключение к сети 3G.

➤ Wi-Fi

Wi-Fi предоставляет беспроводный доступ к Интернету на расстоянии до 100 метров. Чтобы использовать Wi-Fi на Вашем устройстве, Вам нужен доступ к точке беспроводного доступа или "hotspot".

Чтобы использовать Wi-Fi на своем телефоне, необходимо получить доступ к беспроводной точке доступа. Некоторые точки доступа открыты, поэтому к ним можно подключиться без особого труда. Другие точки доступа скрыты или защищены, поэтому необходимо настроить телефон, чтобы к ним подключаться.

Для защиты соединений Wi-Fi применяются различные системы. Некоторые из них используют сертификаты безопасности или другие схемы, гарантирующие подключение только авторизованных пользователей.

Примечание: доступность и дистанция распространения Wi-Fi сигнала на Вашем устройстве зависит от инфраструктуры и объектов, через которые проходит сигнал.

7.2. Браузер

Чтобы открыть браузер, нажмите  и выберите иконку Браузер.

Браузер всегда открывается на последней странице, которую Вы просматривали. Когда после включения Вы первый раз открываете Браузер, отображается домашняя страница.

Вы можете изменить домашнюю страницу, нажав «Меню» и выбрав: Ещё > Настройки > Домашняя страница.

➤ Масштаб и навигация на веб-страницах

Во время просмотра веб-страницы Вы можете нажать «Меню» и выбрать Дополнительно > Настройки > Масштаб по умолчанию, чтобы установить управление масштабам.

Проведите пальцем в любом направлении, чтобы изменить вид страницы.

➤ Окно Браузера

В окне Браузера Вы можете выполнять следующие действия:

1. Переход на веб-страницу: убедитесь, что курсор - не на текстовом поле, а затем наберите URL адрес.

2. Добавить закладку: для создания закладки текущей страницы:
 - Нажмите «Меню» и выберите «Закладки».
 - В окне «Закладки» выберите «Добавить».
 - Подтвердите URL адрес и имя, а затем выберите «ОК».
 - Для просмотра всех Ваших закладок, нажмите «Меню» и выберите «Закладки».
3. Обновить веб-страницу: чтобы обновить содержание текущей страницы, нажмите «Меню» и выберите «Обновить».

➤ **Открытие страницы в отдельном окне**

Вы можете держать открытыми более, чем одну веб-страницу, используя несколько окон для отображения страниц. Вы можете открывать до 8 окон одновременно.

Открытие нового окна: из веб-страницы нажмите «Меню» и выберите «Окна». Откроется экран «Текущие окна», показывая веб-страницу, с которой, Вы начали, плюс новое окно. Выберите «Новое окно». В новом окне откроется Ваша домашняя страница. Чтобы вернуться к одному из других окон, нажмите «Меню» и выберите «Окна». Выберите страницу, которую Вы хотите просмотреть.

➤ **Управление закладками**

Вы можете сохранять в Вашем телефоне любое необходимое Вам количество закладок.

Нажмите «Меню» и выберите «Закладки». Откроется окно «Закладки».

1. *Создание закладки любой страницы:* выберите «Добавить», наберите имя и URL адрес в диалоговом окне, выберите «ОК».
2. *Отправить URL адрес закладки:* нажмите и удерживайте закладку, которую необходимо открыть. Появится контекстное меню. Выберите «Поделиться ссылкой». Откроется окно создания электронного сообщения с URL адресом в качестве сообщения. Выберите адресата, завершите создание

сообщения и выберите «Отправить».

3. *Просмотр закладки:* нажмите и удерживайте закладку, которую необходимо открыть. Появится контекстное меню. Выберите «Открыть» или «Открыть в новом окне».
4. *Редактирование закладки:* нажмите и удерживайте закладку, которую необходимо открыть. Появится контекстное меню. Выберите «Изменить закладку». Откроется диалоговое окно редактирования закладки. Внесите Ваши изменения и выберите 'OK'.
5. *Удаление закладки:* нажмите и удерживайте закладку, которую необходимо открыть. Появится контекстное меню. Выберите «Удалить закладку». Необходимо будет подтвердить действие.
6. *Создание закладки текущей страницы:* перейдите на веб-страницу, закладку, которой Вы хотите создать. Нажмите «Меню» и выберите «Закладки». Откроется окно «Закладки». Нажмите «Меню» и выберите «Добавить в закладки последнюю просмотренную страницу». Откроется диалоговое окно «Добавить закладку». Подтвердите или измените информацию, а затем выберите 'OK'.

➤ **Установка домашней страницы**


Вы можете установить Вашу домашнюю страницу в окне «Настройки».

1. Нажмите «Меню» и выберите «Ещё» > «Настройки». Откроется окно «Настройки».
2. В разделе «Содержимое страницы», выберите «Домашняя страница», чтобы открыть диалоговое окно.
3. Наберите URL адрес страницы, которую Вы хотите установить как домашнюю страницу, а затем выберите 'OK'.

➤ **Загрузка веб-файлов и приложений**

Перед тем как загрузить какие-либо файлы или приложения, используя

Браузер, обратите внимание на следующее:

1. Прежде чем Вы сможете загрузить веб-приложения, Вы должны непосредственно разрешить загрузку через «Домой» > окно «Настройки»: на Начальном экране нажмите  и выберите «Настройки». Выберите «Приложения», затем в окне «Приложения» установите флажок «Неизвестные источники».
2. Все объекты, загружаемые из Интернета, сохраняются на карте памяти. Поэтому прежде, чем загружать данные из Интернета, убедитесь, что карта памяти вставлена в телефон.
3. Браузер позволяет Вам загружать только те объекты, которые поддерживаются установленными в телефоне приложениями.

Предупреждение! Приложения, загружаемые из Интернета, могут быть из неизвестных источников. Чтобы защитить Ваш телефон и персональные данные, загружайте приложения только из тех источников, которым доверяете, таких, например, как Android Market.

➤ **Просмотр загрузок**

Чтобы просмотреть, какие файлы и приложения были загружены:

1. В окне Браузера нажмите «Меню» и выберите «Ещё» > «Загрузки».
2. Появится окно «История загрузок» со списком загрузок. Если у Вас нет никаких загрузок, экран будет пуст.

➤ **Настройки Браузера**

Чтобы установить предпочтения для Браузера в окне Браузера, нажмите «Меню» и выберите «Ещё» > «Настройки».

Настройки отображения

Размер текста. Открывает диалог, в котором можно увеличить или уменьшить размер текста, используемого в браузере для отображения веб-страниц.

Масштаб по умолчанию. Открывает диалоговое окно, в котором можно увеличить или уменьшить уровень увеличения, используемый браузером при первом открытии веб-страницы.

Обзор окон. Снимите этот флажок, чтобы у открытых страниц левые верхние углы отображались в масштабе 100%. Установите флажок для открытия веб-страниц в уменьшенном виде режима обзора.

Кодировка текста. Открывает диалоговое окно, в котором можно изменить стандарт кодировки, используемый браузером для отображения текста на странице.

Блокировать всплывающие окна. Установите флажок, чтобы веб-страницы не открывались в новых окнах без запроса пользователя.

Загружать графику. Снимите флажок, чтобы при показе веб-страницы в браузере не загружались изображения. Это ускоряет показ веб-страницы, что может оказаться полезным при использовании медленного подключения, однако многие веб-страницы совсем неудобно просматривать без изображений.

Мобильный вид. Установите этот флажок, чтобы браузер оптимизировал вид текста и других элементов веб-страницы для размещения на экране телефона. Выбор этого параметра также приводит к изменению отображения столбца текста в браузере, чтобы текст подгонялся по размерам экрана при двойном нажатии экрана сразу после увеличения с помощью пальцев. Снимите этот флажок для просмотра страниц в том виде, в котором они должны отображаться на экране компьютера; двойное нажатие приведет к переключению между увеличением и размером по умолчанию.

Только горизонтально. Выберите этот параметр для отображения страниц на экране в горизонтальной (альбомной) ориентации независимо от фактической ориентации телефона.

Разрешить JavaScript. Снимите этот флажок, чтобы скрипты JavaScript не запускались на веб-страницах. Многие веб-страницы работают надлежащим образом только в том случае, если разрешен запуск скриптов JavaScript на телефоне.

Разрешить плагины. Выберите загружать плагины всегда или когда необходимо.

Открывать в фоновом режиме. Установите флажок, чтобы открывать новые окна в фоновом режиме при нажатии и удержании ссылки с последующим нажатием **Открыть в новом окне**. Это полезно при работе с окнами, которые долго загружаются и отображаются. Нажмите **Меню**, затем **Окна**, затем нажмите новое окно для его просмотра. Снимите этот флажок, если новые окна, открываемые подобным способом, будут открываться вместо текущего окна.

Домашняя страница. Открывает диалоговое окно для ввода URL страницы, которая будет открываться в каждом новом окне браузера. Если вы хотите, чтобы новые окна браузера открывались быстро без отображения какой-либо страницы, оставьте это поле пустым.

Настройки конфиденциальности

Выберите один из параметров конфиденциальности, чтобы очистить следующее:

Очистить кэш. Браузер сохраняет текст и изображения посещенных веб-страниц, чтобы они отображались быстрее при повторном их посещении. Нажмите **Очистить кэш**, чтобы удалить эти временные файлы.

Очистить историю. Браузер отслеживает посещенные веб-страницы, чтобы их можно было быстро находить и повторно открывать в более позднее время. (Дополнительные сведения приведены в разделе "Просмотр истории Браузера" на стр. 270.) Нажмите **Очистить историю**, чтобы удалить эту запись.

Разрешить cookie. Многие веб-страницы сохраняют, считывают и обновляют файлы, которые называются cookie, на телефоне для удобства пользователей. Например, некоторые защищенные паролями сайты используют файлы cookie, что устраняет необходимость входа. Другие сайты используют файлы cookie для сохранения пользовательских

предпочтений. Снимите этот флажок, чтобы веб-страницы не сохраняли файлы cookie на телефоне.

Удалить cookie. Нажмите для удаления всех файлов cookie с телефона.

Сохранять данные форм. Браузер запоминает текст, введенный в некоторых полях форм, и повторно вводит его при следующем использовании формы. Снимите этот флажок для отключения функции.

Очистить данные формы. Нажмите для удаления всей информации, сохраненной браузером, о вводе текстов в поля форм.

Доступ к геоданным. Установка данного флажка разрешает веб-сайтам, содержимое которых ориентировано на местоположение пользователей, запрашивать информацию о вашем местонахождении, используя данные о местоположении телефона. Чтобы предоставить веб-сайту информацию о своем местоположении, необходимо включить местоположение в приложении "Настройки".

Закрыть геоданные. Открывает диалоговое окно, в котором можно снять разрешения, предоставленные веб-сайтам ранее, для доступа к местоположению пользователя. Если этим веб-сайтам потребуется разрешение на повторный доступ к информации о местоположении пользователя, необходимо будет повторно предоставить соответствующее разрешение.

Настройки безопасности


Сохранять пароли. Браузер может запоминать пароли для некоторых веб-страниц, требующих входа, чтобы процедура входа при повторном посещении выполнялась быстрее. Снимите этот флажок, чтобы браузер не сохранял пароли.

Очистить пароли. Нажмите для удаления паролей, сохраненных браузером.

Предупреждать об опасности. Снимите флажок, чтобы браузер не предупреждал о веб-сайтах с распространенными проблемами безопасности, такими как использование недействительных сертификатов или сертификатов с истекшим сроком действия.

8. Google

8.1. Почта Google

Чтобы открыть почтовую службу Gmail™, нажмите  и выберите иконку Gmail.

С помощью Gmail каждое отправленное сообщение группируется со всеми полученными ответами. Эти «разговоры» продолжают расти по мере того, как поступают новые ответы, поэтому Вы всегда можете просмотреть Ваше сообщение в контексте. Разговоры также называют «структура сообщений» или просто «структура».

➤ Список входящих разговоров

Все получаемые на телефон Gmail сообщения доставляются в Ваши входящие сообщения, и вид «Входящие» является настройкой Gmail по умолчанию. Общее количество непрочитанных сообщений отображается в строке заголовка, а отдельные непрочитанные сообщения отображаются жирным шрифтом. Если Вы отметили сообщение, его ярлык появится в закрашенном прямоугольнике слева от даты.

➤ Ярлыки переписки

Организируйте Вашу почту, маркируя Ваши разговоры. Вы можете отфильтровать список разговоров, чтобы посмотреть только разговоры, отмеченные специальным ярлыком. Вы можете применять к разговору любое необходимое Вам количество ярлыков.

Для маркировки важных разговоров используйте звездочки или другой удобный Вам способ. Другие системные ярлыки включают: «Входящие», «Помеченные», «Чаты», «Отправленные», «Исходящие», «Черновики» и «Вся почта».

Здесь приведены некоторые функции по использованию ярлыков. Из списка разговоров нажмите и удерживайте разговор до открытия контекстного меню.

1. *Отметить разговор*: выберите «Изменить ярлыки». Появится меню «Ярлыки». Выберите, применить либо удалить ярлык из разговора, а затем выберите «ОК», чтобы вернуться к списку разговоров.
2. *Отметить разговор звездочкой*: нажмите и удерживайте разговор до открытия контекстного меню и выберите «Пометить». Если разговор уже отмечен звездочкой, и Вы хотите снять отметку, выберите «Удалить пометку».
3. *Фильтровать разговоры по ярлыкам*: из списка разговоров нажмите «Меню» и выберите «Перейти к ярлыкам». Выберите ярлык разговора, который Вы хотите просмотреть, включая системные ярлыки. Появится список, показывающий только разговоры, отмеченные выбранным ярлыком.
4. *Выбрать ярлыки для синхронизации*: вы можете синхронизировать отдельные ярлыки: из списка разговоров нажмите «Меню» > «Ещё» и выберите «Настройки», а затем - «Ярлыки». Появится список всех ярлыков. Выберите ярлыки, которые Вы хотите синхронизировать на постоянной основе.
5. *Обновить*: из списка разговоров нажмите «Меню» и выберите «Обновить». Ваша почта синхронизируется согласно настройкам.

➤ Чтение почты

Когда Вы открываете разговор для чтения, тема разговора будет отображаться вверху экрана, а последнее сообщение – внизу разговора.

Ниже описаны некоторые действия, которые Вы можете производить с отдельными сообщениями или разговорами.

1. *Открыть/свернуть сообщения*: все прочитанные сообщения свернуты. Когда сообщения прочитаны, отображаются их отдельные заглавия. Нажмите на заглавии, чтобы открыть/свернуть тело сообщения.
2. *Переход между сообщениями*: проведите пальцем вверх или

вниз по экрану; быстро проведите пальцем по экрану, чтобы сделать скроллинг быстрее.

3. *Отметить разговор как спам*: из списка разговоров нажмите и удерживайте разговор до открытия контекстного меню. Выберите «Сообщить о спаме».
4. Из окна просмотра нажмите «Меню» и выберите «Ещё» > «Сообщить о спаме».
5. *Отметить разговор как прочитанный/непрочитанный*: из списка разговоров нажмите и удерживайте разговор, чтобы в контекстном меню открыть непрочитанные разговоры. Выберите «Отметить как прочитанный/непрочитанный».
6. *Архивирование разговоров*: из списка разговоров нажмите и удерживайте разговор до открытия контекстного меню. Выберите «В архив». Для просмотра архивных сообщений, выберите «Все письма» в списке ярлыков.

➤ **Создание письма**

1. Из списка разговоров нажмите «Меню» и выберите «Новое сообщение».
2. Добавьте получателей, набрав имя или адрес получателя в поле «Кому». Откроются подходящие контакты. Выберите нужного получателя или продолжайте набирать адрес. Вы можете ввести любое необходимое Вам количество адресов.
3. Наберите тему и текст сообщения.
4. Чтобы добавить приложение с изображением, нажмите «Меню» и выберите «Прикрепить». Выберите изображение. Чтобы удалить прикрепленное изображение, нажмите кнопку «Удалить».
5. Когда письмо готово, выберите «Отправить» или «Сохранить черновик». Нажатие кнопки «Назад» также сохранит черновик письма.
6. Создайте Ваше сообщение и, когда оно готово, выберите

«Отправить» или «Сохранить черновик». Нажатие кнопки «Назад» также сохранит черновик письма.

➤ **Поиск сообщений**

В Gmail Вы можете совершать поиск нужных сообщений по конкретному отправителю, слову в теме или ярлыку:

1. Из списка разговоров нажмите «Меню» и выберите «Поиск». Также можно просто нажать кнопку «Поиска».
2. Наберите в окне искомую строку и выберите «Поиск».

➤ **Добавить подпись в сообщение**

Вы можете прикреплять подпись к каждому отправляемому сообщению.

1. Из списка разговоров нажмите «Меню», «Ещё» и выберите «Настройки».
2. Выберите «Подпись».
3. Наберите в окне Вашу подпись. Ваша подпись может содержать любое необходимое Вам количество строк. Когда подпись готова, нажмите «ОК».

➤ **Выбор ярлыков для синхронизации**

Вы можете синхронизировать сообщения, основываясь на прикрепленных к ним ярлыках. Ограничение количества писем, которые должны синхронизироваться, сократит обмен сетевыми данными.

1. Из списка разговоров нажмите «Меню», «Ещё» и выберите «Настройки».
2. Выберите «Ярлыки» для открытия окна с ярлыками. Кроме всех созданных Вами ярлыков, в списке отображаются также все системные ярлыки (Входящие, Отмеченные, Важное, Избранные, Чаты, Отправленные, Спам, Корзина).
3. Выберите имя ярлыка для прокрутки опций синхронизации: Синхронизировать 4 дня, Синхронизировать все или Ничего не синхронизировать (никакие опции синхронизации не отображаются).


Примечание: Вы можете отключить синхронизацию «Входящих» только через путь Домой > Настройки > Аккаунт и синхронизации.

Установка уведомлений о новых письмах

Вы можете получать уведомление о каждом новом входящем письме:


1. Из списка разговоров нажмите «Меню», «Ещё» и выберите «Настройки».
2. Отметьте флажок «Уведомления о почте», чтобы в строке состояния при поступлении нового письма отображалась соответствующая иконка.
3. Если Вы хотите, чтобы при поступлении нового письма проигрывалась мелодия, выберите «Звук уведомления». В меню «Звук уведомлений», выберите рингтон, который будет звучать для уведомления о новом письме. Обратите внимание, что при выборе рингтона, он будет проигрываться в сокращенном варианте. Если Вы не хотите, чтобы рингтон звучал при поступлении новых писем, выберите «Без звука». Рингтон по умолчанию определяется через: Домой > Настройки > Профили звука > меню «Звук уведомлений».
4. Если Вы хотите, чтобы при поступлении новых писем Ваш телефон вибрировал, установите флажок «Вибросигнал».

8.2. Google talk


Вы можете использовать службу мгновенного обмена сообщениями Google Talk™, чтобы быстро обмениваться сообщениями с друзьями. Все, что Вам требуется, это учетная запись Gmail, и служба уже доступна. Чтобы открыть Google Talk нажмите  и выберите иконку Google Talk.

Откроется окно с учетными записями IM. Число открытых чатов отображается напротив учетной записи. Вы можете открывать любое необходимое Вам количество чатов.

8.3. Карты Google

Чтобы открыть услугу Google Maps™ нажмите  и выберите иконку «Карты» для входа в режим карты.

➤ Определение Вашего месторасположения

1. Убедитесь, что Вы активировали «источники месторасположений» в глобальных настройках, сделав следующее: нажмите  и выберите «Настройки».
2. Выберите «Местоположение». Выберите либо «Беспроводные сети», либо «GPS спутники», либо и то, и другое.
3. При входе в программу «Карты» Ваше текущее месторасположение начнет определяться сразу. Если оно не определилось, нажмите вверху справа на крайний ярлык в виде точки координат. Поиск месторасположения повторится.
4. Ваше месторасположение отмечено на карте мигающей синей точкой. Нажмите на экране иконку управления масштабом, чтобы увеличить или уменьшить карту.

➤ Определение любого месторасположения

1. В главном окне «Карта» нажмите «Меню» и выберите «Поиск».
2. Вы можете использовать различные критерии поиска в поисковой строке:
 - Введите адрес.
 - Наберите вид бизнеса и город (например, суши Сизтл).
 - Выберите ранее посещенный на Карте адрес из выпадающего меню (сохранено в «Истории»).
3. Когда готово, нажмите «Поиск». Будут отображены результаты поиска.
4. Выберите, чтобы просмотреть подсвеченный результат на карте.
5. Нажмите на воздушный шарик возле результата поиска для открытия подробностей о месторасположении.
6. Кроме просмотра деталей о месторасположении, в этом окне Вы

также можете:

- Приблизить адрес.
- Проложить маршрут к другому месторасположению.
- Проложить маршрут от одного адреса к другому.
- Добавить «Контакты»
- Перейти к привязанному веб-сайту, если доступно.

Проложить маршрут

Для получения подробного маршрута к какому-либо месторасположению выполните следующее:

1. В главном окне «Карты» нажмите «Меню» и выберите «Маршруты».
2. В первом окошке введите начальную точку. Вы можете набрать адрес или выбрать из меню источников месторасположения. Выберите из:
 - Мое текущее месторасположение – Запомнить выбор месторасположения.
 - Контакты – Открывает список контактов, которые сохранены с физическими адресами.
 - Точки на карте - Открывает меню посещенных мест.
3. Во втором окошке введите пункт назначения. Вы можете набрать адрес или выбрать из меню источников месторасположения
4. Выбрать маршрут. Вы можете просмотреть маршрут в виде списка или же выбрать «Показать карту», чтобы посмотреть маршрут, нанесенный на карту.
5. Ознакомившись с маршрутом, нажмите «Меню» и выберите «Дополнительно» > «Очистить карту». Ваш пункт назначения сохраняется в «Истории».

Выбрать вид карты

Во время просмотра карты вы можете переключать ее вид. Нажмите в правом верхнем углу среднюю кнопку - «Слои», чтобы выбрать из:

Спутниковый, Транспортный, Топографический или Географический вид.

Спутниковый вид: используются спутниковые изображения лучшего качества, но не в реальном времени, а 1-3-летней давности.

Транспортный вид: если данный сервис доступен в вашей области, вы увидите ситуацию на основных транспортных магистралях, изображенную цветными кодовыми линиями, в реальном времени.

8.4 Google календарь

Чтобы открыть услугу Google Calendar™ нажмите «Домой» и выберите иконку «Календарь». Календарь в Вашем телефоне синхронизируется с Вашими событиями Google Calendar в Интернете.

➤ Вид календаря

На Вашем телефоне Вы можете просматривать многочисленные календари, а каждое календарное событие отмечено определенным цветом.

Примечание: Для создания новых календарей Вам необходимо перейти к Google Calendar в Интернете.

Вы можете просматривать календарь различными способами. Нажмите «Меню» и выберите из видов «Месяц», «Повестка дня», «Неделя» или «День».

1. Вид «Месяц»

Дни показываются в сетке месяца. Занятые промежутки времени показываются вертикальными полосами в соответствующей части дня. События, занимающие весь день, показываются маленькой вертикальной полосой в верхней части слота (весь слот не заполнен).

Просмотреть подробности событий – Выберите день, чтобы просмотреть все назначенные на эту дату события. Это переведет вас к виду «Повестка дня» или «День», в зависимости от того, что Вы просматривали в последний раз. Выберите событие для просмотра его подробностей.

Редактировать событие – Сначала выберите день, чтобы перейти к виду «День» или «Повестка дня». Предполагая, что событие приоритетно, нажмите «Меню», «Дополнительно» и выберите «Редактировать событие»,

чтобы открыть событие, которое нужно изменить. Перемещение между месяцами – Проведите пальцем вверх/вниз через дни и начало/конец месяца, чтобы перейти к предыдущему/следующему месяцу.

Создать новое событие - Нажмите и удерживайте день для открытия контекстного меню. Выберите «Новое мероприятие». Вы также можете нажать «Меню» и выбрать «Новое мероприятие».

Перейти к текущему дню – Нажмите «Меню» и выберите «Сегодня».

2. Вид «Повестка дня»

События текущего месяца показываются в вертикальном списке, одно за другим. Дни без событий не отображаются.

Повторяющиеся события – Отмечаются иконкой за временем или датой.

Просмотреть подробности события – Выберите событие для просмотра подробностей о нем.

Редактирование события – Сначала выберите событие, чтобы просмотреть подробности. Предполагая, что событие приоритетно, нажмите «Меню» и выберите «Редактировать событие», чтобы открыть событие, которое нужно изменить.

Перемещение в пределах текущего события – Проведите пальцем вверх/вниз.

Перейти к текущей повестке дня - Нажмите «Меню» и выберите «Сегодня».

3. Вид «Неделя»

Дни показываются вертикально в пределах вида «Неделя». Временные промежутки определены горизонтальными рядами. События показываются блоками.

Просмотреть подробности события – Выделите событие, чтобы открылось всплывающее окошко в нижней части экрана, в котором предоставляется больше информации о событии. Это окно остается открытым в течение трех секунд. (Обратите внимание, что выделенные события подчеркнуты оранжевым цветом.) Чтобы просмотреть все подробности события, нажмите всплывающее окно, пока оно не откроется, или выберите само событие. Вы также можете нажать и удерживать событие до открытия

контекстного меню, а затем выберите «Просмотреть событие».

Редактирование события - Предполагая, что событие приоритетно, нажмите и удерживайте событие до открытия контекстного меню, а затем выберите «Редактировать событие».

Перемещение в пределах текущей недели – Проведите пальцем вверх/вниз.

Переход к предыдущей или следующей неделе – Проведите пальцем влево/вправо.

Перейти к текущему дню – Нажмите «Меню» и выберите «Сегодня». Текущее время выделяется.

4. Вид «День»

Дни делятся на часовые интервалы. События показываются плиткой и охватывают время, в которое они делятся. События на весь день отображаются сверху дневного списка.

Просмотреть подробности события - Выделите событие, чтобы открылось всплывающее окошко в нижней части экрана, в котором предоставляется больше информации о событии. Это окно остается открытым в течение трех секунд. (Обратите внимание, что выделенные события подчеркнуты оранжевым цветом.) Чтобы просмотреть все подробности события, нажмите всплывающее окно, пока оно не откроется, или выберите само событие. Вы также можете нажать и удерживать событие до открытия контекстного меню, а затем выберите «Просмотреть событие».

Редактирование события - Предполагая, что событие приоритетно, нажмите и удерживайте его до открытия контекстного меню, а затем выберите «Редактировать событие».

Перемещение в пределах текущего дня – Проведите пальцем вверх/вниз.

Переход к предыдущему или следующему дню – Проведите пальцем влево/вправо.

Перейти к текущему дню – Нажмите «Меню» и выберите «Сегодня». Текущее время выделяется.

Создать новое событие – Нажмите на пустом интервале времени для открытия нового окна «Детали событий».

Создать событие

Из любого окна нажмите «Меню» и выберите «Новое мероприятие» для открытия нового окна «Детали событий».

- Заполните поля информацией.
- Выберите дату и время. Вы можете печатать прямо в полях даты, если Вы не хотите проходить через использование кнопок «+» и «-».
- Имя, которое появляется в виде «День».
- Описание может быть любой необходимой Вам длины.
- Выберите календарь, если отображается более чем один календарь.
- Установите время напоминания по умолчанию.

Нажмите «Меню» и выберите «Показать дополнительные опции», чтобы установить состояние присутствия и конфиденциальность:

- Установить онлайн присутствие: доступно или занято.
- Выберите конфиденциальность календаря из «По умолчанию» (как определено при создании календаря), «Личное» или «Публичное».

Когда готово, выберите «Готово». Нажатие «Назад» также сохраняет событие.

Совет: Вы можете быстро создать событие в виде «День» или «Неделя», выбрав пустой временной интервал. Появится новое окно «Детали событий». Поле «От» содержит выбранный временной интервал.

Просмотр события

В виде «День» и «Неделя», когда Вы выбираете событие, появляется всплывающее окно с подробностями (это окно остается открытым в течение трех секунд). Чтобы просмотреть еще больше подробностей, откройте окно «Просмотреть мероприятия», нажав всплывающее окно.

Из вида «Повестка дня» просто выберите событие для открытия окна «Просмотреть мероприятия». В виде «Месяц» сначала выберите день события, чтобы перейти либо в вид «Повестка дня», либо «День», а затем выберите событие (вид «Повестка дня») или всплывающее окно (вид «День»).

В окне «Просмотреть мероприятия» Вы можете делать следующее:

Просмотр подробностей: Вся сохраненная о событии информация

отображается в окне «Просмотреть напоминания».

Переустановка напоминания: Выберите всплывающее меню «Напоминания», чтобы выбрать новое время напоминания.

Добавить напоминание: Нажмите «Меню» и выберите «Новое напоминание», чтобы создать другое напоминание о событии. Это не заменит уже существующие напоминания. Вы можете создать до 5 напоминаний об одном событии.

Удалить напоминание: Либо выберите «-» справа от напоминания, либо нажмите «Меню» и выберите «Удалить событие», чтобы удалить событие из календаря. Если это повторяющееся событие, у Вас будет запрошено, что именно Вы хотите удалить: только одно это событие, это и будущие события, или все события.

Редактирование события: Нажмите «Меню» и выберите «Изменить мероприятие» для открытия окна редактирования. Если это повторяющееся событие, у Вас будет запрошено, что именно Вы хотите изменить: только одно это событие, это и будущие события или все события.

Напоминания о событиях

Если Вы установили как минимум одно напоминание о событии (Вы можете устанавливать до 5 напоминаний), для напоминания слева в строке состояния появится иконка предстоящих событий. Чтобы просмотреть, удалить или повторить напоминание, сделайте следующее:

1. Коснитесь строки состояния и проведите пальцем вниз по экрану для открытия списка уведомлений. Отобразится название предстоящего события. Если у Вас только одно напоминание, место также отображается.
2. Чтобы прочитать больше подробностей о событии, выберите напоминание. Если у Вас есть другие отложенные напоминания, они также будут перечислены на экране. Вы можете «Отложить» (на 5 мин) или «Отменить» напоминание(я), или нажмите «Назад», чтобы оставить отложенные напоминания в строке уведомлений.

Редактирование события

Для редактирования события у Вас должно быть открыто окно «Просмотр событий» и установлено приоритет для события.

1. Перейдите к окну «Просмотр событий».
2. Нажмите «Меню» и выберите «Редактировать событие». Если опции «Редактировать событие» нет, значит, Вы не можете вносить никаких изменений в это отдельно взятое событие.

Примечание: если событие повторяется, Вам потребуется выбрать, в какое событие вносить изменения (только в текущее редактируемое, во все события серии или в текущее и будущие события).

3. После завершения изменений, выберите «Готово».
4. Для удаления события в окне «Просмотреть событие» нажмите «Меню» и выберите «Удалить событие».

Перейти к сегодняшнему дню

Из любого экрана Вы можете перейти к окну, которое показывает «сегодня», нажав «Меню» и выбрав «Сегодня». Если у Вас открыт вид «День» или «Неделя», текущее время будет выделено.

Просмотреть различные календари

Если Вы создали более одного Google Календаря в Веб-клиенте, Вы можете менять календари, которые отображаются и синхронизируются с Вашим телефоном:

1. Из любого места календаря, нажмите «Меню» и выберите «Ещё» > «Календари».
2. Все синхронизированные календари будут показаны в списке. Отмеченные календари отображаются в Вашем телефоне.
3. Чтобы не отображать календарь на экране Вашего телефона, снимите флажок возле этого календаря.
4. Чтобы удалить календарь и все его события из Вашего телефона, нажмите «Меню» и выберите «Удалить календари». В появившемся меню выберите календарь, который нужно удалить. *Примечание:* скрывание или удаление календарей в телефоне не влияет на их отображение в Интернете.

Настройки календаря

Из любого вида календаря нажмите «Меню» и выберите «Ещё» > «Настройки».

1. Настройки вида календаря.

Скрыть отклоненные события: отметьте этот флажок, если хотите, чтобы все отклоненные события были скрыты во всех календарях.

2. Настройки напоминаний

Настроить уведомления: установите желаемый тип напоминания события:

- Сигнализация – появится диалоговое окно напоминания о событии.
- Уведомление в строке состояния – слева в строке состояния появится иконка.
- Отключить – Вы не получите никакого уведомления.

Выбрать рингтон: выберите «Рингтоны» для открытия меню рингтонов, и выберите определенный рингтон для уведомления о новом событии. Обратите внимание, что при выборе рингтона, он коротко проигрывается.

Вибросигнал: отметьте этот флажок, чтобы телефон вибрировал при напоминании о событии.

Время напоминания по умолчанию: выберите, чтобы открыть меню напоминаний по умолчанию. Выбранное время будет появляться по умолчанию в разделе «Напоминание» при создании нового события.

9. Использование мультимедиа

9.1. Фото

Все фото, которые Вы снимаете или просматриваете на Вашем телефоне, сохраняются на карте памяти, которая должна быть установлена в Вашем телефоне. Прежде чем использовать камеру или просматривать фото, убедитесь, что карта памяти установлена.

➤ **Загрузка фото на карту памяти**

Ознакомьтесь с нижеприведенными инструкциями, чтобы добавить фото на карту памяти.


1. Установите карту памяти на компьютер, выполнив следующие действия: изымите карту памяти и вставьте ее в кард-ридер Вашего компьютера либо подсоедините Ваш телефон к компьютеру, используя USB кабель, поставляемый вместе с телефоном. Если Вы используете этот способ, убедитесь, что выбран путь «Домой» > «Настройки» > «Память» > «Использование USB накопителя». Это установлено по умолчанию.
2. Найдите в Вашем компьютере установленный USB привод и откройте его.
3. Создайте папку верхнего уровня под названием «Изображения» или каким-либо другим описательным именем и откройте ее.
4. Скопируйте .jpg или другие файлы с изображениями в эту папку. Чтобы организовать изображения в альбомы, которые будут отображаться в приложении «Изображения», создайте папку и скопируйте туда изображения для каждого альбома, который нужно отображать.
5. Когда завершите действия, закройте окно USB привода и отсоедините или извлеките привод, как того требует операционная система компьютера. Вы также можете перейти к «Домой» > «Настройки» > «SD карта & память телефона», и снять флажок «Использование USB накопителя». Отсоедините USB кабель от телефона и компьютера.

➤ **Съемка фото**

Снятые фото сохраняются в папке “DCIM” на карте памяти.


Совет: перед съемкой фото протрите сенсорный датчик (на задней панели),

чтобы удалить малейшие загрязнения.

1. Чтобы открыть камеру, на Начальном экране нажмите  и выберите иконку «Камера».
2. Камера откроется в режиме съемки. Выберите изображение с помощью видоискателя и твердо удерживайте телефон. Нажмите «ОК», чтобы сделать снимок. Твердо удерживайте камеру еще секунду после того, как раздастся щелчок.
3. Если Вы решаете сохранить, установить или переслать фото, оно сохраняется в приложении «Изображения».

➤ **Просмотр фото**

Для просмотра сделанных фото, а также любых сохраненных на карте памяти изображений, перейдите к приложению «Галерея»:

1. Чтобы открыть «Изображения», на Начальном экране нажмите  и выберите иконку «Галерея».
2. В зависимости от количества сохраненных изображений, может потребоваться несколько минут для их загрузки.
3. Если Вы сохранили изображения в папках на карте памяти, тогда папки будут отображаться как отдельные «альбомы». Верхний левый альбом всегда содержит все изображения всех папок.
4. Отдельные фото отображаются в сетке в виде миниатюр. Вы можете выбрать меньший или больший размер миниатюр в «Настройках».
5. Чтобы открыть фото для просмотра в полноэкранном режиме, коснитесь фото. В полноэкранном режиме выбирайте стрелочки для передвижения между фотографиями этого альбома. Если стрелочки исчезают, снова коснитесь фото, чтобы отобразить управление стрелочками и масштабом.

➤ **Опции изображений**

Вы можете выполнять следующие действия в приложении «Изображения».


Примечание: Во всех нижеприведенных инструкциях Вы можете не открывать фото в полноэкранном режиме, а нажимать и удерживать фото для открытия контекстного меню, чтобы получить доступ ко всем действиям.

1. *Просмотреть в полный экран*: выберите фото, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.
2. *Переслать фото*: в полноэкранном режиме нажмите «Меню» и выберите «Отправить». Выберите, как переслать фото: с помощью Google mail, «Обмен сообщениями» (MMS), или другого приложения (если на Вашем телефоне установлено другое приложение, которое поддерживает пересылку).
3. *Установить как обои*: в полноэкранном режиме нажмите «Меню» и выберите «Установить как». В открывшемся меню выберите «Обои». Нажмите и удерживайте край окошка для обрезания изображения, чтобы появились стрелочки размеров, затем перетащите края внутрь или наружу. Нажмите и перетащите центр окошка для передвижения в пределах изображения. Когда Вы довольны обрезанной областью, нажмите «Готово».
4. *Установить как изображение контакта*: в полноэкранном режиме нажмите «Меню» и выберите «Дополнительно» > «Установить как». В открывшемся меню выберите иконку «Контакт». Откроется список контактов. Выберите контакт, который требуется связать с фотографией. Нажмите и удерживайте край окошка для обрезания изображения, чтобы появились стрелочки размеров, затем перетащите края внутрь или наружу. Нажмите и перетащите центр окошка для передвижения в пределах изображения.

Когда Вы довольны обрезанной областью, нажмите «Готово». Теперь фото будет отображаться в окне «Детали контактов», также как в уведомлениях о входящих звонках.

5. *Обрезать фото:* в полноэкранном режиме нажмите «Меню» и выберите «Дополнительно» > «Обрезать». Нажмите и удерживайте край окошка для обрезания изображения, чтобы появились стрелочки размеров, затем перетащите края внутрь или наружу. Нажмите и перетащите центр окошка для передвижения в пределах изображения. 3. Когда Вы довольны обрезанной областью, нажмите «Готово». Выберите «Отменить», чтобы не обрезать фото. Обрезанное изображение сохраняется как копия в папке «Изображения». Оригинал фото при этом остается.
6. *Повернуть фото:* в полноэкранном режиме нажмите «Меню» и выберите «Повернуть». Выберите между «Повернуть влево» (против часовой стрелки) или «Повернуть вправо» (по часовой стрелке). Фото поворачивается и сохраняется автоматически.
7. *Удалить фото:* в полноэкранном режиме нажмите «Меню» и выберите «Дополнительно» > «Удалить». После подтверждения, фото будет удалено с карты памяти.
8. *Просмотреть детали изображения:* в полноэкранном режиме нажмите «Меню» и выберите «Дополнительно» > «Сведения». 2. Откроется окно с подробностями о фото. Вы сможете увидеть название, разрешение, размер файла и дату фотографии.

9.2. Музыка

Чтобы открыть музыкальную «Библиотеку», на Начальном экране нажмите  и выберите иконку «Музыка». Ваша музыка организована по четырем категориям: «Исполнители», «Альбомы», «Песни», «Списки воспроизведения». Выберите категорию для просмотра списков по каждой из них. Продолжайте производить выбор, пока не перейдете к мелодии, которую нужно проиграть.

Например, если Вы выбираете категорию «Исполнители», Вы увидите список исполнителей в алфавитном порядке. Если Вы выбираете

исполнителя, откроется список с альбомами этого исполнителя. Выберите альбом - и отобразится список песен.

➤ **Загрузка музыки на карту памяти**

Вся музыка, которую Вы можете прослушивать на Вашем телефоне, сохраняется на карте памяти. Ознакомьтесь с нижеприведенными инструкциями, чтобы добавить музыку на карту памяти.

1. Установите карту памяти на компьютер, выполнив одно из следующих действий: Изымите карту памяти и вставьте ее в кард-ридер Вашего компьютера; либо подсоедините Ваш телефон к компьютеру, используя USB кабель, поставляемый вместе с телефоном. Если Вы используете этот способ, убедитесь, что выбран путь «Домой» > «Настройки» > «SD карта & память телефона» > «Использование USB накопителя». Это установлено по умолчанию.
2. Найдите в Вашем компьютере установленный USB привод и откройте его.
3. Хотя Ваш телефон обнаружит все музыкальные файлы, которые есть на карте памяти, желательно свести количество файлов или папок на корневом уровне к минимуму. Поэтому, создайте, по желанию, папку верхнего уровня под названием «Музыка» (либо как Вам удобно) для хранения файлов.
4. Откройте эту папку и скопируйте туда музыкальные файлы. Если хотите, создайте другие папки в пределах папки «Музыка» для дальнейшей организации Вашей музыки. Если Вы хотите использовать определенные музыкальные файлы как рингтоны телефона, уведомлений или сигналов.

Примечание: если Вы не хотите, чтобы рингтоны отображались в музыкальной библиотеке, но, тем не менее хотите, чтобы они были доступны как рингтоны, тогда вне папки «Музыка» создайте папки «Рингтоны», «Уведомления» или «Сигналы».

5. Когда копирование завершено, закройте окно USB привода и отсоедините или извлеките привод, как того требует операционная система компьютера. Отсоедините USB кабель от телефона и компьютера.

➤ **Воспроизведение музыки**

На любом уровне Вашей «Библиотеки» нажмите и удерживайте листинг (песня, исполнитель, альбом или список воспроизведения) для открытия контекстного меню. Выберите «Проиграть», чтобы начать воспроизведение и перейдите к окну «Воспроизведение». В этом окне Вы можете выполнять следующие действия:

1. *Перемешивать песни:* с помощью перемешивания песни проигрываются в случайном порядке. Нажмите для включения/выключения перемешивания. Когда иконка серого цвета, перемешивание отключено.
2. *Режим повтора:* нажмите, чтобы выбрать режим повтора: повторить все песни, повторить текущую песню, не повторять (серая иконка).
3. *Перейти к любому месту песни:* проведите пальцем в строке состояния воспроизведения, чтобы перейти к желаемому месту песни.
4. *Управление воспроизведением:* иконки слева направо: «Перейти к началу песни», «Пауза»/«Продолжить воспроизведение» и «Перейти к концу песни».

Если песня проигрывается, когда Вы находитесь в окне «Библиотека», Вы можете быстро переключиться в окно «Воспроизведение», выбрав строку ниже песни.

➤ **Списки воспроизведения**

Вы можете создавать любое необходимое Вам количество списков воспроизведения. Обратите внимание, что плейлист «Добавлено недавно»,

является системным и не может быть удален или переименован. Также, если Вы делаете какие-либо голосовые записи как часть MMS сообщения, они автоматически будут сохранены в плейлист под названием «Мои записи».

Создать список воспроизведения в телефоне

1. В «Библиотеке» выберите нужную категорию. В появившемся списке перейдите к нужному исполнителю, альбому или песне.
2. Нажмите и удерживайте исполнителя, альбом или песню для открытия контекстного меню.
3. Выберите «Добавить в список воспроизведения».
4. В открывшемся меню «Добавить в список воспроизведения» выберите «Новый» для создания нового плейлиста, или выберите один из существующих плейлистов.
5. Песня(и) добавлена(ы).

Управление списками воспроизведения

Перейдите к окну «Библиотека» и выберите «Списки воспроизведения». Появятся все Ваши плейлисты. Нажмите и удерживайте плейлист для открытия контекстного меню. В этом окне Вы можете выполнять следующие действия: «Проиграть», «Редактировать» (переставить песни), «Удалить» и «Переименовать».

Создать из песен рингтоны

Любая песня может быть установлена в качестве рингтона.

1. Из «Библиотеки» перейдите к песне, которую нужно установить как рингтон.
2. Нажмите и удерживайте песню из списка для открытия контекстного меню.
3. Выберите «Использовать как рингтон». Рингтон устанавливается как рингтон по умолчанию входящего звонка.

4. Теперь, когда Вы перейдете к «Домой» > «Настройки» > «Звук и экран» и выберите телефонный рингтон, Ваша песня также будет доступна в списке рингтонов.

Удаление музыки с карты памяти

Вся проигрываемая на телефоне музыка сохраняется на вставленной карте памяти. Из телефона Вы можете удалить сохраненную на карте памяти музыку.


1. В окне «Библиотека» выберите категорию «Исполнители», «Альбомы» или «Песни».
2. Перейдите к окну, в котором показан исполнитель, альбом или песня, которую нужно удалить.
3. Нажмите и удерживайте объект для открытия контекстного меню.
4. Выберите «Удалить». Необходимо будет подтвердить удаление объекта с карты памяти.

9.3. FM радио

Данное устройство имеет функцию радио. Наушники используются в качестве антенны.

Примечание: в помещениях прием может быть неуверенным, его можно улучшить, подойдя к окну, изменив положение кабеля наушников или воспользовавшись ручной настройкой.

10. Android Market (Google Play)

Android Market™ предоставляет Вам прямой доступ к разработчикам программного обеспечения по всему миру. Это место, где Вы можете найти веселые игры и отличные приложения. Чтобы открыть «Маркет», на Начальном экране нажмите  и выберите иконку «Маркет».

Если Вам нужна помощь или у Вас есть вопросы о Android Market, нажмите «Меню» и выберите «Помощь». Браузер откроется на

веб-странице Android Market «Помощь и информация».

➤ **Обзор элементов для установки**

Во время первого посещения Android Market Вы увидите отмеченные объекты, список категорий объектов, ссылка на поиск, ссылка на «Загрузки».

Прокрутите отмеченные объекты горизонтально или выберите объект для просмотра его содержимого, а затем выберите подкатегорию. В пределах каждой подкатегории Вы можете выбирать просмотр объектов, отсортированных по популярности или дате. Обратите внимание, что все объекты в подкатегории есть в списке каждой вкладки; те объекты, что находятся во вкладке популярности, отсортированы от наиболее популярных к наименее популярным, а объекты во вкладке даты отсортированы от самых новых к самым старым.

Установка объекта

Перейдите к объекту, который нужно установить и выберите его.

Появится окно «Подробности объекта». В этом окне Вы можете увидеть больше информации об объекте, включая его общий рейтинг и комментарии пользователей. Если Вы прокрутите вниз к разделу о разработчике, Вы сможете увидеть больше приложений этого разработчика или отправить ему электронное сообщение.

Дополнительная информация об объекте: «Пользовательские комментарии об объекте». Прокрутите вниз для просмотра дополнительной информации об этом приложении разработчика или для отправки сообщения разработчику. Нажмите «Меню» и выберите «Безопасность» (разрешения), чтобы просмотреть функции и данные этого объекта доступные на Вашем телефоне.

Установка объекта: выберите либо «Установить» (если товар бесплатный) либо «Купить», в зависимости от того, что доступно. Важно! Если загружаемое приложение требует доступа к каким-либо данным или управлению какими-либо функциями Вашего телефона, перед тем как продолжить, Вы увидите окно с запросом, какое приложение может иметь

доступ к функциям телефона, поэтому Вы сможете дать свое разрешение. Внимательно прочитайте это! Будьте особенно осторожны, если у приложения есть доступ ко многим функциям или значительному количеству данных. Выбрав «ОК» в этом окне, Вы будете нести ответственность за результаты использования этого продукта на Вашем телефоне.

- После выбора «Установить», объект мгновенно начнет загружаться.
- После выбора «Купить», Вам может быть предложено зарегистрироваться для получения дополнительной учетной записи Google. Зарегистрируйтесь и выберите «Приобрести», если Вы хотите продолжить. Выполните процедуру приобретения.

Вы можете видеть процесс загрузки, открыв окно уведомлений. Процесс загрузки отображается в поле «исходящие» раздела уведомлений. После окончания загрузки и установки, появится уведомление.

Управление загрузками

В Начальном экране Android Market выберите «Загрузки», чтобы просмотреть загруженные объекты. В любом окне Android Market Вы можете нажать «Меню» и выбрать «Загрузки» для перехода к соответствующему окну.

В окне загрузок Вы можете выполнять следующие действия:

Просмотреть текущие загрузки

1. В Начальном экране Android Market нажмите «Меню» и выберите «Загрузки».
2. Если процесс загрузки и установки объекта активен, его состояние будет отображаться сверху экрана.

Обзор загруженных объектов

Вы можете выставить рейтинг и оставлять комментарии о любом товаре, загруженном из Android Market. Обратите внимание, что прежде чем оставлять комментарии, Вам необходимо оценить продукт.

Удаление загруженных объектов

1. В Начальном окне Android Market нажмите «Меню» и выберите «Загрузки».
2. Выберите объект, который нужно удалить. Появится окно с деталями объекта.
3. Выберите кнопку «Удалить» вверху экрана.

Открытие загруженного объекта

1. В Начальном экране Android Market нажмите «Меню» и выберите «Загрузки».
2. Выберите объект, который нужно открыть. Откроется окно «Подробности объекта».
3. Выберите кнопку «Открыть» вверху экрана.

Чтение разрешений безопасности для объекта

Загружаемые и устанавливаемые объекты, как правило, имеют доступ к функциям телефона. Вы можете просмотреть, какой доступ есть у продукта на Вашем телефоне:

1. В Начальном экране Android Market нажмите «Меню» и выберите «Загрузки».
2. Выберите объект, информацию о котором Вы хотите прочитать. Откроется окно «Подробности объекта».
3. Нажмите «Меню» и выберите «Безопасность».
4. В списке будут отображены все области, к которым данный объект имеет доступ.
5. Закройте экран, нажав 'OK'.

Отметить содержимое

Если Вы обеспокоены каким-либо объектом, Вы можете отметить его «флажком» для дальнейшего расследования.

Вы можете далее управлять приложениями Android Market через «Домой»> «Настройки»> «Приложения»> окно «Приложениями».

Просмотр рейтинга загруженных объектов

Если Вы хотите оценить один из загруженных из Android Market продуктов, выполните следующие действия:

1. В Начальном экране Android Market нажмите «Меню» и выберите «Загрузки».
2. Выберите объект, который нужно оценить, чтобы открылось окно «Детали объекта».
3. Выберите раздел «Мой рейтинг» для открытия диалогового окна «Оценить». Выберите количество звезд, которым Вы хотите оценить продукт... чем больше звезд, тем лучше!

Когда все готово, нажмите «ОК», чтобы выставить свою оценку.

Написать комментарий

После того как Вы оценили продукт, Вы можете оставить комментарий о нем:

1. В Начальном экране Android Market нажмите «Меню» и выберите «Загрузки». Выберите объект, который Вы хотите прокомментировать, чтобы открылось окно с подробностями.
2. Выберите раздел «Оставить комментарий» для открытия диалогового окна «Оставить комментарий». Если Вы не видите это окно, значит, Вам сначала нужно оценить объект.
3. Напечатайте Ваш комментарий, а затем выберите «ОК», чтобы отправить его.

Удалить оценку и/или комментарий

После того как Вы оценили или прокомментировали продукт, Вы всегда можете удалить это:

1. В Начальном экране Android Market нажмите «Меню» и выберите «Загрузки». Выберите объект, чтобы открылось окно с подробностями.
2. Нажмите «Меню» и выберите «Очистить мой комментарий».
3. Ваши оценка и комментарий удалены.

11. Другие приложения

11.1. Будильник

Чтобы открыть «Будильник», на Начальном экране нажмите  и

выберите иконку «Часы». Перед Вами откроется окно в котором будут находиться четыре кнопки – первая из них является «будильником». Вы можете устанавливать любое необходимое Вам количество сигналов.

Установка сигнала

Три сигнала уже установлены для Вас и готовы к использованию. По умолчанию все три сигнала отключены. Отметьте соответствующий флажок, чтобы включить сигнал. Если под установленным временем не указана дата, сигнал будет отключен после достижения установленного времени.

Этот сигнал будет срабатывать в 9 утра каждый вторник или пятницу.

Чтобы начать, выберите один из сигналов по умолчанию для открытия «Настройки».

Установите следующие опции:

Звук сигнала: отметьте этот флажок, чтобы включить (заполненное окошко) или отключить (пустое окошко) сигнал. Это тот же самый флажок, который появляется в главном окне «Будильника».

Время: отображается время, в которое будильник должен сработать. Для изменения этого времени выберите «Время», чтобы открылся выбор времени. Нажимайте кнопки «+» или «-» и кнопки AM/PM чтобы установить нужное время, а затем выберите «Установить».

Совет: нажимайте и удерживайте кнопки «+» или «-» для быстрого передвижения по цифрам.

Вибросигнал: отметьте этот флажок, чтобы телефон вибрировал во время сигнала будильника.

Удалить сигнал: чтобы удалить сигнал, нажмите «Меню» и выберите «Удалить сигнал».


После срабатывания будильника, вы можете выбрать либо «Повторить» (в течение 10 минут), либо «Отменить».

Добавить дополнительные будильники


Чтобы добавить более трех сигналов, в главном окне «Будильник» нажмите «Меню» и выберите «Добавить будильник».

Изменить отображение даты и времени

Вы можете изменить формат отображения времени в сигналах из окна глобальных настроек:

1. Перейдите к главному окну «Будильник». На Начальном экране нажмите  затем - «Меню» и выберите «Настройки». Прокрутите вниз, чтобы выбрать «Дата и время». Откроется окно «Настройки даты и времени».
2. Используйте значения, предоставляемые сетью, отметив флажок «Автоматически».
3. Установите флажок «Использовать 24-часовой формат», если предпочитаете использовать его, а не 12-часовой формат.
4. Выберите опцию «Выбрать формат даты», чтобы открыть меню с разнообразными форматами.

11.2. Калькулятор

Чтобы открыть «Калькулятор», на Начальном экране нажмите  и выберите иконку «Калькулятор».

«Калькулятор» предлагает две панели: основную и расширенную. Переключайтесь между панелями, нажав «Меню» и выбрав «Дополнительная панель» или «Основная панель».