

СОДЕРЖАНИЕ

ФУНКЦИИ И КЛАВИШИ	5
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ	8
Первый звонок	8
Установка SIM карт	9
Установка	9
Установка карты памяти	9
Зарядка аккумулятора	9
ЗВОНОК	10
Совершение звонка	10
Совершение международных звонков	11
Удаление неверного ввода	11
Регулировка громкости звука	11
Ответ на звонки	11
ГИД ПО МЕНЮ	11
Мои файлы	11
Телефонная книга	11
Поиск	11
Отправить сообщение	12
Добавить новый	12
Удалить	12
Редактировать	12
Копировать/Переместить	12
Группы вызовов	12
Добавить в черный список	12
Настройки телефонной книги	12
Игры и Развлечения	13
DSM 13	
Cookie.....	13
MSN/ Yahoo/Facebook.....	13
JAVA/ Настройки JAVA/Сеть JAVA	13
Игры/Игры с перемещением	13
Журнал звонков	14
История звонков SIM1/SIM2 карт	14

Настройки вызовов	14
Настройки вызовов SIM1/SIM2	14
Сообщения	15
SMS 15	
Создать сообщение	15
Входящие	15
Исходящие	16
Архив	16
Удалить сообщения	16
Отправленные сообщения	16
Шаблоны	16
Настройки сообщений	16
MMS	17
Создать сообщение	17
Входящие	17
Исходящие	17
Черновики	18
MMS Настройки	18
Электронная почта	18
Входящие	19
Исходящие	19
Отправленные	19
Черновики	19
Очистить почтовый ящик	19
Удалить отмеченные сообщения	20
Уч. записи эл. почты	20
Шаблоны	20
Информационные сообщения	20
Мультимедиа	20
Аналоговое TV	20
Камера	21
Фотоальбом	22
Запись видео	22
Видеоплеер	23
Аудиоплеер	23
Устройство звукозаписи (диктофон)	24

FM Radio	24
Запланировать запись FM.....	24
Композитор мелодий.....	25
Органайзер	25
Календарь	25
Задачи.....	26
Будильник	26
Мировое время	26
Дополнительно	26
Калькулятор.....	26
Секундомер.....	27
Чтение электронных книг	27
Настройки	27
Пекрекключение SIM карт	27
Настройка работы с двумя SIM картами	28
Настройки телефона.....	28
Настройки сети	29
Настройки безопасности	29
Возможности подключения	29
Восстановить заводские настройки	29
Профили (пользователя)	30
Услуги	31
Ярлыки	32
Bluetooth	33
ДОПОЛНЕНИЕ	35
Дополнение А:	
Поиск и устранение неполадок	35

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

	Не пользуйтесь телефоном за рулем
	Выключайте телефон в самолете. Беспроводной сигнал может создавать помехи в работе систем самолета. Использование телефона в самолета незаконно.
	Не используйте моб. телефон на заправочных станциях, вблизи горючих или взрывоопасных смесей. Не выбрасывайте аккумулятор телефона в открытый огонь.
	Соблюдайте все установленные ограничения. Выключайте телефон вблизи от медицинского оборудования.
	Используйте только рекомендованные изготовителем аксессуары и аккумуляторы.
	Не подвергайте Ваш телефон воздействию слишком высоких температур свыше +60°C (+140°F). Не используйте статические ткани для чистки телефона.
	Не выбрасывайте аккумулятор в бытовые отходы. Ваш телефон не является водонепроницаемым. Держите его в сухом месте.

ФУНКЦИИ И КЛАВИШИ

1. Клавиша «Ответ»: совершение звонка и ответ на входящий звонок. В режиме ожидания – вход в журнал звонков.
2. Левая функциональная клавиша (ЛФК): используйте ЛФК для выполнения функций, обозначенных в нижней левой части экрана.
3. Клавиша «Отмена»: закончить текущий звонок. Нажмите и удерживайте эту клавишу для включения/выключения телефона.
4. Правая функциональная клавиша (ПФК): используйте ПФК для выполнения функций, обозначенных в нижней правой части экрана.
5. Навигационный джойстик / Клавиша «ОК»: прокрутка информации в списках функций или в телефонной книге. В режиме редактирования и ввода текста клавиши навигации используются для передвижения курсора. Клавиша «ОК» для подтверждения и для быстрого доступа в меню из режима ожидания.
6. Номерные клавиши: для ввода цифр, букв и других символов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Использование пароля

PIN код (личный идентификационный номер), используется для предупреждения незаконного использования Вашей SIM картой. PIN код предоставляется вместе с SIM картой. Если Вы 3 раза подряд ввели неверный PIN код, воспользуйтесь PUK кодом для разблокировки. Обратитесь в сервисный отдел мобильной связи для восстановления SIM карты. (PIN код по умолчанию – 1111)

Подробнее “Настройки > Настройки безопасности”

Блокировка телефона

Код телефона можно использовать, чтобы избежать несанкционированного использования телефона. Стандартный заводской код для телефона – **0000**. Теперь при каждом включении телефон автоматически будет запрашивать код разблокировки.

Информация об аккумуляторе

Зарядка и разрядка

- Используйте телефон только при температуре между 0°C и 40°C.
- Не держите мобильный телефон в условиях высокой влажности.
- Используйте аккумулятор и зарядное устройство только данного производителя. Использование других изделий может привести к протеканию, перегреву, взрыву или возгоранию.
- Мы стремимся производить продукцию в соответствии с мировыми экологическими стандартами.
- Ваш телефон рассчитан на питание от перезаряжаемого аккумулятора. Полное восстановление работы нового аккумулятора достигаются только после двух или трех полных циклов заряда / разрядки.
- Когда уровень заряда аккумулятора слишком низкий, на экране отобразится сообщение “Низкий заряд батареи”. Вы также можете настроить звуковое предупреждение о низком заряде через Тон предупреждения, выбранный в настройках Профилей пользователя.
- Если Вы не используете зарядное устройство, отключите его от источника питания. Не оставляйте телефон на непрерывной зарядке более чем 12 часов. Так как чрезмерная перезарядка может сократить срок его использования.
- Экстремальные температуры влияют на способность аккумулятора к зарядке.

Советы по использованию аккумулятора

- Размещение аккумулятора в жарком или холодном месте, например в закрытом автомобиле летом или зимой, уменьшит емкость и срок службы аккумулятора.
- Не позволяйте металлическим клеммам аккумулятора соприкасаться с другими металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию и повредить аккумулятор.
- Не разбирайте и не ремонтируйте аккумулятор самостоятельно.
- Не очищайте аккумулятор водой или другими органическими растворителями.
- Всегда держите аккумулятор в сухом состоянии.
- Срок службы аккумулятора ограничен. Замените аккумулятор, если под воздействием частой зарядки он будет работать не долго. Аккумулятор считается изношенным, если время его работы заметно сократилось. Это означает, что пришло время заменить аккумулятор (приобрести новый).
- Не пытайтесь закоротить аккумулятор.
- Выключайте телефон перед извлечением аккумулятора.
- Не выбрасывайте аккумулятор в открытый огонь.
- Если в процессе зарядки и использования, аккумулятор чрезмерно нагреется, поменяет цвет или деформируется, пожалуйста, прекратите использования и замените аккумулятор. Если аккумулятор течет или издаёт запах, замените его.
- Если Вы долгое время не использовали аккумулятор, зарядите его перед использованием.



Не выбрасывайте аккумулятор в бытовые отходы или в открытый огонь. Следуйте местным законам по переработке аккумуляторов, а также законам и политике защиты окружающей среды.

Использование и ремонт

Для того, чтобы Ваш телефон и аксессуары работали долго и хорошо, воспользуйтесь следующими советами по использованию и уходу.

- Данные продукты не являются водонепроницаемыми. Храните их в сухом месте. Влажность и жидкости, содержащие минералы могут привести к ржавлению.
- Всегда бережно относитесь к продуктам и храните их в чистом и сухом месте.
- Храните телефон при комнатной температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности от 35% до 85.
- Не ремонтируйте и не разбирайте телефон самостоятельно. Это может привести к его повреждению.
- Не подвергайте экран телефона давлению и нагреву. Грубое обращение может привести к повреждению внутренней схемы и дисплея.
- Не окрашивайте продукты.
- Не используйте жесткий химический растворитель или сильные очищающие средства, чтобы очистить мобильный телефон.
- Не кладите телефон рядом с предметами, содержащими магнитный материал такими как, компьютерные диски, кредитные карточки и прочее. Это может привести к ликвидации информации, содержащейся на магнитных носителях.
- Жидкость ЖК-дисплея может повредить глаза. В случае попадания жидкости в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Первый звонок

- Вставьте SIM карту (предварительно выключите телефон и извлеките аккумулятор). Введите код местности (оператора) и номер телефона и нажмите клавишу «Ответ».

Примечание: перед началом использования Вам необходимо установить в телефон действующую SIM карту и зарядить аккумулятор.

- SIM карты: подробнее в п. “Установка SIM карт”.
- Зарядка аккумулятора: подробнее в п. “Зарядка аккумулятора”.

Установка SIM карт

Ваш номер мобильного, PIN, IMSI, информацию о сети, данные телефонной книги, SMS и другие данные, хранятся на SIM карте.

Примечание: держите SIM карты подальше от маленьких детей.

Установка

1. Снимите заднюю крышку.
2. Установите SIM карты как показано на рисунках.
3. Установите аккумулятор и закройте заднюю крышку.

Установка карты памяти

1. Снимите заднюю крышку.
2. Установите карту памяти как показано на рисунке.
3. Установите аккумулятор и закройте заднюю крышку.

Зарядка аккумулятора

1. Подключите зарядное устройство к разъему телефона.
2. Подключите зарядное устройство к источнику питания.
Индикатор зарядки (в правом верхнем углу на экране) будет периодически мигать. Если батарея слишком слабая, индикатор появится через некоторое время после подсоединения к питанию (3-5 мин.)

Зарядка окончена после того, как индикатор перестает мигать. Если индикатор на зарядном устройстве погас, экран отобразит окончание зарядки. Если телефон

выключен во время зарядки, индикатор также появится на экране и обозначит уровень заряда. Зарядка обычно длится около 1-2,5 часа. Если телефон, зарядное устройство и аккумулятор незначительно нагреваются во время зарядки – это нормально. Когда процесс зарядки окончен, отключите зарядное устройство от источника питания и от телефона.

Включение/Выключение телефона: Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» в течении нескольких секунд для вкл./выкл. телефона.



ЗВОНОК

Совершение звонка

1. Введите номер телефона (с кодом местности)
2. Нажмите клавишу «Ответ» для совершения вызова.
3. Нажмите клавишу «Отмена» для завершения звонка.

Совершение международных звонков

1. Нажмите клавишу «*» дважды для перехода в тональный режим, о чем символизирует значок «+».
2. Введите код страны, код региона и номер телефона.
3. Нажмите клавишу «Ответ» для совершения вызова.

Удаление неверного ввода

Нажмите ПФК для удаления последних символов на экране. Для удаления всего текста – нажмите и удерживайте ПФК.

Регулировка громкости звука

На протяжении звонка, нажмите клавиши выбора вверх/вниз для регулировки громкости вызова.

Ответ на звонки

1. Для ответа на входящие звонки, нажмите клавишу «Ответ».
2. Для окончания или отклонения входящего звонка, нажмите клавишу «Отмена».

ГИД ПО МЕНЮ

Далее перечислены все функции меню Вашего мобильного телефона с кратким описанием.

Мои файлы

Вы можете использовать функции для управления всеми типами файлов, сохраненных в телефоне или на карте памяти.

Телефонная книга

Вы можете сохранять номера телефонов в памяти Вашего телефона или на SIM картах.

Поиск

Вы можете осуществлять быстрый поиск номера, на который желаете совершить звонок. В строку ввода, вводите буквы имени искомого контакта. В процессе ввода букв, список контактов будет изменяться в зависимости от

вводимой буквы и будут отображаться контакты, имеющее в имени те же символы. Вы также можете использовать клавиши «Выбора» (вверх/вниз) для просмотра списка контактов.

Отправить сообщение

Для отправки сообщения данному контакту.

Добавить новый

Для добавления нового контакта в тел. книгу. Вы можете сохранить номер в Телефон или на SIM1/SIM2 карты.

Удалить

Удалить все контакты из телефона и SIM1/SIM2 карт, также можно удалить контакты по одному.

Редактировать

Изменяйте данные контакта.

Копировать/Переместить

Все контакты могут быть скопированы и перемещены с SIM1/SIM2 карт в телефон, с телефона на SIM1/SIM2 карты, с SIM1 на SIM2 и наоборот.

Группы вызовов

Вы можете устанавливать группы вызовов. Назначить изображение, звук и обозначать участников группы.

Добавить в черный список

Вы можете составить список нежелательных номеров.

Настройки телефонной книги

- *Предпочтительное хранилище:* выберите место сохранения новых номеров: SIM карты или телефон
- *Быстрый набор:* введите номера для быстрого набора комбинацией клавиш
- *Мой номер:* отображение Вашего личного номера
- *Экстренные номера:* номера SOS, фиксированный набор и Ваш номер

- *Статус памяти:* информация о заполненности памяти тел. книги и *SIM1/SIM2* карт
- *Копировать/Переместить/Удалить контакты*

Игры и Развлечения

Здесь Вам будут доступны интересные игры, развлечения и программы. Среди них:

DSM

Этот пункт включает в себя известные поисковые системы.

Cookie

Программа позволяет загрузить развлекательные игры и приложения

MSN/ Yahoo/Facebook

Данная модель телефона поддерживает услугу MSN - программу мгновенного обмена сообщениями для Windows Mobile. А также поисковой портал Yahoo и социальную сеть Facebook . Используйте эти программы для комфортного общения с друзьями. Осуществляются как JAVA-приложения.

JAVA/ Настройки JAVA/Сеть JAVA

Данный моб. телефон оборудован приложением JAVA, которое открывает множество программ. Настройте JAVA для комфортной работы в приложении. Вам также необходимо выбрать профиль JAVA для его корректной работы.

Игры/Игры с перемещением

Играйте в удивительный «Пазл» и азартные «Кости». Игра «Кости» работает по принципу G-сенсора (аксилерометра), встроенного в телефон. Эта функция позволяет управлять игрой методом встряхивания мобильного устройства.

Журнал звонков

История звонков SIM1/SIM2 карт

Пропущенные звонки: после входа в папку, Вы сможете увидеть список всех номеров или имен контактов, чей звонок пропущен.

Набранные звонки: после входа в папку, Вы сможете увидеть список всех номеров или имен контактов, которые были набраны Вами.

Полученные звонки: после входа в папку, Вы увидите список входящих звонков.

Удалить журнал звонков: данная функция позволяет удалить весь журнал звонков или журнал каждого подменю отдельно.

Настройки вызовов

Настройки вызовов SIM1/SIM2

Вы можете настроить **Идентификацию вызова ID** (статус по умолчанию «задано сетью»), **Ожидание вызова**, **Переадресацию вызова**, **Запрет вызова**, **Переключение линии** и **Закрытую группу пользователей** (доступно только для SIM).

Дополнительно

- **Черный список:** для настройки нежелательной группы абонентов
- **Автонабор:** активируйте/деактивируйте функцию
- **IP набор**
- **Показать время вызова:** Вы можете просматривать длительность звонков до настоящего момента. Активируйте/деактивируйте функцию
- **Напоминание времени вызова:** эта опция позволяет настроить сигнал оповещения о том, что прошла минута
- **Автоматическое завершение:** Вы можете настроить автоматическое отключение разговора через определенный промежуток времени (в секундах). Включите или выключите эту функцию

Сообщения

SMS

Служба коротких сообщений – это вид услуги сети. Для этого необходимо зарегистрироваться через центр SMS сообщений в том случае, если Ваш моб. оператор поддерживает данную услугу. В зависимости от тарифного плана за отправку и получение текстовых сообщений может взиматься плата.


1. Войдите в **Меню**, и выберите **Сообщения**.
2. Нажмите ЛФК для входа в функции.

Создать сообщение

В процессе создания и редактирования сообщений, для переключения между методами ввода, нажмите клавишу «#». Вы можете вводить буквы, цифры и различные символы, а также вставлять изображения и мелодии.

1. Для ввода специальных символов, нажмите клавишу «★».
2. Выберите **Опции**, и затем выберите: *SIM1/SIM2* Отправить, Добавить изображение, тон, видео тему и слайды. Вы также можете выбрать вставку текста, приложений, имен и номеров контактов и закладку. Вы всегда имеете возможность переключиться на создание MMS сообщения.
3. Когда вы закончите написание сообщения, Вам будет предложено выбрать номер из телефонной книги или ввести имя получателя. Теперь Вы можете отправить или сохранить Ваше сообщение.

Входящие

Иконка  на экране обозначает, что у Вас либо новое сообщение, либо ящик сообщений переполнен. Пока Вы не очистите ящик, методом удаления устаревших или ненужных сообщений, Вы не будете иметь возможность получать новые сообщения.

1. Выберите непрочитанное сообщение и нажмите ЛФК для прочтения.
2. Выберите **Опции**, теперь Вы можете отвечать на сообщения, осуществлять переадресацию, удалять и перемещать их в архив.

Исходящие

Если по каким-то причинам, сообщение не было отправлено, оно будет сохранено в папке *«Исходящие»*.

1. Выберите **“ОК”** для прочтения текущего сообщения.
2. Выберите **Опции**, теперь Вы можете редактировать, повторно отправлять и удалять сообщение.

Архив

Периодически, устаревшие сообщения автоматически архивируются.

Удалить сообщения

Для удаления всех видов сообщений или всех сообщений сразу.

Отправленные сообщения

Здесь хранятся все отправленные сообщения.

Шаблоны

В данном меню, находятся шаблоны для SMS и MMS сообщений. Здесь представлен список определенных шаблонов сообщений. После входа в опцию *«Шаблоны»* Вам будут доступны опции: редактировать и удалить.

Настройки сообщений

Перед использованием функций SMS сообщений, Вы должны сначала произвести определенные настройки. Вы можете производить настройки для обеих карт *SIM1* и *SIM2*. Среди них:

Настройки профиля: данная настройка содержит информацию необходимую для отправки сообщений

Сервер голосовых сообщений: введите и настройте номера голосовой почты

Общие настройки: для включения/выключения опций «Отчет о доставке», «Путь ответа» и «Сохранение отправленных сообщений»

Статус памяти: отображает состояние памяти *SIM* карты и телефона

Предпочтительное хранилище: выберите предпочтительное место хранения сообщений – телефон или *SIM* карты

MMS

MMS – это услуга мультимедийных сообщений. Наибольшее отличие MMS сообщений в том, что они поддерживают большое количество мультимедийных функций, таких как: текст, изображение, звук и видео.


Услуга MMS осуществляется при поддержке мобильного оператора. Перед использованием данной функции, убедитесь, что Ваша SIM карта поддерживает услугу MMS или обратитесь за поддержкой к своему моб. оператору.

После входа в папку «Сообщения» переключитесь через **Опции** на MMS сообщения.

Создать сообщение

Процесс создания идентичен процессу создания SMS сообщений. Вы также можете обозначить тему письма, назначить получателя письма и копий, а также скрытых копий или просто отредактировать письмо.

Входящие

Телефон сохраняет полученные сообщения в папку «Входящие». Иконка  на экране, обозначает, что у Вас есть новое непрочитанное сообщение.

Исходящие

Если по каким-то причинам, сообщение не было отправлено, оно будет сохранено в папке «Исходящие».

1. Выберите **ОК** для прочтения текущего сообщения.
2. Выберите **Опции**, теперь Вы можете редактировать, повторно отправлять и удалять сообщение.

Черновики

В **Черновиках**, сохраняются по каким-то причинам, неотправленные письма. Выберите **Опции**, теперь вы можете отправлять сообщение *SIM1/SIM2* карт, редактировать их и удалять.

MMS Настройки

Перед использованием функций MMS сообщений, Вы должны сначала произвести определенные настройки. Вы можете производить настройки для обеих карт *SIM1* и *SIM2*. Среди них:

Настройки профиля: данная настройка содержит информацию необходимую для отправки сообщений

Общие настройки: в этом пункте можно произвести настройку опций «Создание», «Отправка», «Возврат» и проверить «Статус памяти»

Электронная почта

Вы можете использовать эл. почту Вашего моб. телефона как обычно используете эл. почту в Вашем персональном компьютере. Использование услуги возможно только при подключении телефона к мобильному Интернету. При входе в программу, Вам откроется список следующих функций:

Отправить и получить: используйте для ускорения выполнения исходящих и входящих писем

Написать эл. письмо: Вы можете отправлять сообщения на эл.адрес. Каждое MMS сообщение может быть отправлено нескольким объектам В данном интерфейсе Вы можете различить следующие поля:

Кому (адресат) – Вы можете ввести номер непосредственно в окно ввода номера или выбрать имя из тел. книги методом поиска. Вы также можете ввести эл. адрес

Копия (копия текущего сообщения для определенного объекта) – Вы можете ввести номер непосредственно в окно ввода номера или выбрать имя из тел. книги методом поиска. Вы также можете ввести эл. адрес

Скрытая копия (конфиденциальная копия текущего сообщения для определенного объекта) – Вы можете ввести номер непосредственно в окно ввода номера или выбрать имя из тел. книги методом поиска. Вы также можете ввести эл. адрес

Тема – введите тему сообщения. Тема сообщения может отсутствовать, в этом случае, по умолчанию, в графе тема отображается «Нет темы»

Приложения – добавьте вложение, выбранное из карты памяти или памяти телефона

Приоритет – выберите приоритет отправки сообщения

После заполнения полей, нажмите надпись «Готово» и произведите команду на выбор – «Отправить», «Отправить и сохранить» «Сохранить в черновики», или «Выйти не сохраняя».

Входящие

Здесь хранятся все входящие сообщения эл. почты.

Исходящие

Здесь хранятся все исх. сообщения эл. почты.

Отправленные

Здесь хранятся все отправленные сообщения эл. почты.

Черновики

В Черновиках находятся сообщения, которые были сохранены и отложены для дальнейшей редакции перед отправкой.

Очистить почтовый ящик

С помощью данной опции, Вы можете очистить весь почтовый ящик сразу или выбрать удаление отдельно каждую папку.

Удалить отмеченные сообщения

Вы также можете удалить отдельно все выбранные сообщения. Выберите удаление всех сообщений во всех папках или удаление отдельных писем в отдельных папках.

Уч. записи эл. почты

Для начала работы с эл. почтой, проведите настройку учетной записи эл. почты.

Шаблоны

Данный моб. телефон уже содержит список определенных шаблонов сообщений. После входа в опцию «*Шаблоны*» Вам будут доступны опции: редактировать, удалять или создавать новые.

Информационные сообщения

Данная услуга доступна для обеих SIM1/SIM2 карт и позволяет принимать «оповещательные» сообщения информационного характера. Подменю «*Информационные сообщения*» идентично для обеих карт и состоит из следующих опций: способа получения, выбора языков и настроек канала.

Мультимедиа

Аналоговое TV

Ваш мобильный оснащен встроенным тюнером аналогового телевиденья с простой телескопической антенной. Данная функция позволяет смотреть любимые фильмы и передачи (качество ТВ зависит от силы сигнала ТВ станции). Войдя в эту функцию, Вы попадаете в интерфейс просмотра телевизора.

Также в процессе просмотра, Вам доступны следующие функции, расположенные на серой панели: переключение каналов (Клавиша выбора влево/вправо), регулировка громкости (Клавиша выбора вверх/вниз). Для перевода экрана в горизонтальный режим – нажмите «*», для

просмотра в режиме «Без звука» нажмите – «#». Также, по каждому каналу, Вам доступны следующие опции:

Добавить в список: для добавления канала в список каналов

Список каналов: Ваш список каналов

Мои каналы: список избранных каналов

Поиск каналов: автоматический поиск всех доступных для просмотра телеканалов

Выбор страны: выберите страну для качественного сигнала передачи

Настройка дисплея: позволяет настроить яркость и вкл./выкл. отображение сигнала и его мощности

Внимание! После выбора страны, произведите автоматический поиск для качественного сигнала

Камера

Ваш мобильный телефон оснащен встроенной фотокамерой высокой четкости. Вы имеете возможность делать снимки в любое время, в любом месте и сохранять фотографии на карту памяти.

Для того чтобы сделать фотографию, в центральной нижней части экрана нажмите на значок «фотоаппарат».

Для входа в «Опции», нажмите на значок, расположенный в нижней левой части экрана. Теперь Вы имеете доступ к следующим функциям камеры:

Выбор камеры: выбор задней или передней камеры

Фотографии: список сохраненных фотофайлов. Подробнее ниже в п. «Фотоальбом».

Настройки камеры: это подменю камеры содержит следующие настройки для камеры – вспышка, звук затвора, экспокоррекцию, контрастность, антисегментацию, таймер задержки съемки и продолжительность съемки.

Параметры изображения: выберите размер и качество изображения

Баланс белого: вариант для дневной съемки

Режим съемки: режим съемки – авто или ночь

Настройки эффекта: выберите из представленных фото эффектов

Память: выберите предпочтительное место сохранения файлов – телефон или карта памяти

Восстановить настройки: для сброса всех пользовательских настроек и возврата к стандартным настройкам

Фотоальбом

Выбрав подменю «*Фотоальбом*», Вы можете просматривать список изображений. Выбрав определенный файл, Вы попадаете в интерфейс просмотра кадров. Перемещайтесь между кадрами нажимая на Клавиши выбора. Через Опции, Вы можете просматривать фото, менять стиль просмотра, отправлять удалять и переименовывать их.

Запись видео

Ваш мобильный телефон также оснащен встроенной видеокамерой высокой четкости. Вы имеете возможность производить запись в любое время, в любом месте и сохранять видео на карту памяти. После перехода в подменю «*Видеомагнитофон*», Вы попадаете в интерфейс ожидания съемки.

Чтобы снять видео, используйте дисплей как видеоискатель и сфокусируйте камеру на объекте съемки. После фокусировки, дотроньтесь до значка записи в нижней центральной части интерфейса и начнется процесс съемки .

Для доступа к следующим функциям видеокамеры нажмите команду «*Опции*» (в правом нижнем углу):

Выбор камеры: выбор задней или передней камеры

Настройки видеокамеры: это подменю камеры содержит следующие настройки для камеры – экспокоррекцию, ночной режим и антисегментацию

Настройки видео: выберите качество изображения и настройте лимиты времени и размера, а также вкл./выключите запись аудио

Баланс белого: вариант для дневной съемки

Настройки эффекта: выберите из представленных фото эффектов

Память: выберите предпочтительное место сохранения файлов – телефон или карта памяти

Восстановить настройки: для сброса всех пользовательских настроек и возврата к стандартным настройкам

Видеоплеер

Выбрав подменю «Видеоплеер», Вы сможете просматривать список сохраненных видеоклипов. Через **Опции**, Вы можете просматривать видеофайлы, отправлять, удалять и переименовывать их, а также выбирать место хранения.

Аудиоплеер

Для работы аудиоплеера, необходимо наличие карты памяти в слоте. В интерфейсе «Аудиоплеера», для оперирования музыкой, нажимайте Клавиши выбора в таком порядке:

Воспроизвести - вверх

Приостановить - вниз

Остановить – вниз

Переключение между треками – влево/вправо

Громкость – 2 (тише), 8 (громче).

Примечание: перед началом воспроизведения вам необходимо обновить список через **Опции**. Если вы желаете, чтобы в аудиоплеер добавлялась также музыка из других папок – отключите Автосоздание списка через настройки.

Вам также доступны следующие **Опции**: воспроизведение, данные о треках, добавление в рингтоны, обновление списка и настройки.

Настройки состоят из активации/деактивации таких опций как: место хранения, автосоздание списка, повтор или смешение композиций и фоновое воспроизведение.

Устройство звукозаписи (диктофон)

Эта функция – *диктофон* – позволяет записывать голосовые файлы. Диктофон поддерживает файловые форматы **amr**, **wav** или **awb**. Войдя в подменю Вы попадаете в интерфейс диктофона. В центре интерфейса диктофона отображается клавиши управления записи: старт/пауза, стоп, ниже – время записи текущего файла.

Через Опции, Вы можете создать новую запись, просмотреть список уже существующих записей и произвести настройки, а именно выбор памяти и формата аудиофайла.

FM Radio

Выбрав подменю «Радио FM», Вы сможете прослушивать радиостанции. В интерфейсе радио Вы можете регулировать громкость (клавиша ***** - ниже громкость, **#** - выше громкость); переключаться между радиостанциями (влево/вправо) и производить запись музыки - клавиша «**OK**». Нажмите «*Опции*» в левом нижнем углу экрана для выбора следующих опций:

- *Список каналов*: для отображения списка радиостанций. Каждую станцию можно редактировать, т.е. вводить имя и частоту, нажав на надпись «*Опции*»
- *Ввод вручную*: для ввода частоты вручную
- *Автопоиск*: автопоиск позволяет быстро получить частоту, сохраненную в списке радиостанций
- *Настройки*: настройте фоновое воспроизведение, вкл./выкл. громкоговоритель, выберите формат и качество записи, а также место хранения
- *Записать*: для записи музыкальных файлов непосредственно напрямую с приемника
- *Прикрепить*: позволяет дополнить выбранную запись
- *Список файлов*: список записанных файлов

Запланировать запись FM

Вы также можете запланировать запись определенной радио передачи или муз. трека в определенное время.

Вам доступны четыре записывающих таймера. Вы можете настроить каждый из них – нажмите **Редактировать** в левом нижнем углу экрана.

Композитор мелодий

Эта функция позволяет самостоятельно составлять муз. композиции. Если Вы уже ранее составляли композиции, то подменю будет выглядеть как список муз. файлов. Вы можете выбрать команду «Добавить». Далее Вы попадаете в интерфейс композитора. Теперь Вы имеете возможность создать мелодию. Используйте клавиши 1 ~ 7 для ввода нот (от «до» до «си»), 8 – диез, 9 и 0 – доп. нотные символы. После ввода знаков, нажмите ЛФК для входа в **Опции**:

- *Воспроизвести*: для проигрывания файла
- *Скорость воспроизведения*: выбор скорости проигрывания
- *Выбор инструмента*: для выбора муз. инструмента
- *Сохранить*: для сохранения составленной мелодии

Каждый отдельный муз. файл Вы можете: воспроизвести, редактировать, дополнить его, удалить, отправить и использовать в профиль.

Организер

Календарь

После входа в программу «Календарь», на экране отобразится интерфейс календаря с текущим месяцем, и обозначенной серым цветом, датой. После нажатия ЛФК — Опции, Вам будут доступны следующие операции: просмотр, добавление события, удаление события, переход к определенной дате и переход к сегодняшней дате. Вы всегда можете добавить событие – напоминание в календарь. Для этого настройте само напоминание, а именно: тип, время и дату старта и окончания, тему, будильник, повтор и расположение.

Задачи

Добавление задачи смотрите в п. **Календарь**.

Будильник

Меню представляет собой список будильников, при этом, если Вы не активировали ни один будильник, пункты меню выглядят так: **«12:00»**. Для того чтобы настроить будильник, выберите любой и далее нажмите ЛФК или Редактировать и произведите следующие настройки для редакции:

- *Выкл./вкл. будильник*
- *Окно ввода времени* – введите время сигнала
- *Повтор* - определите время сигнала напоминания
- *Тип сигнала* – выберите вид сигнала – вибрация или звонок

После произведенных настроек сохраните или отмените сохранение оповещения

Мировое время

Войдите в опцию «Мировое время» и в интерфейсе карты мира выберите определенный город, часовой пояс, которого Вам подходит. Через Опции Вы также можете настроить вкл./выкл. перехода на летнее время.

Дополнительно

Калькулятор

Ваш моб. телефон оснащен калькулятором с базовыми функциями для произведения вычислений. После входа в меню «Калькулятор» на экране отобразится интерфейс калькулятора. Используйте интерфейс калькулятора в телефоне, как Вы обычно используете стандартный калькулятор:

- Для ввода цифр при вычислении используйте *Номерные клавиши* телефона от 0 до 9
- Нажмите ПФК «Очистить» для удаления ввода

Примечание 1: *воспроизводимость калькулятора ограничена и может выдавать погрешность, особенно в процессе деления.*

Секундомер

Этот секундомер представляет собой такой вариант измерения времени – Типичный:

- *Круговой* – Вы можете разбивать интервалы. В этом случае у Вас будет несколько результатов для одного промежутка. При этом после разделения время **не будет** отсчитываться заново
- *Выбор отрезка* – Вы можете разбивать интервалы. В этом случае у Вас будет несколько результатов для одного промежутка. При этом после разделения время **будет** отсчитываться заново

Мульти (N-секундомер): данный секундомер отличается тем, что с помощью Клавиш выбора (вверх/вниз/влево/вправо), Вы имеете возможность управлять четырьмя разными интервалами, при этом в верхней панели интерфейса будет отображаться общее измеряемое время.

Чтение электронных книг

Версия книги в электронном (цифровом) виде. Эта функция позволяет Вам читать документы **txt** формата, предварительно сохраненные на «Карте памяти». После открытия данного подменю, Вы попадаете в книжную полку – список всех загруженных эл. книг. Здесь также отображается информация по каждой книге: дата загрузки и размер текстового файла. По каждой книге вам доступны следующие опции: очистка книжной полки, получение информации о книге, удаление файлов и справка. В глобальных настройках, вы можете настроить – размер шрифта, скорость и метод листания, выбор вида книги, кодирование, выравнивание и выбор памяти.

Настройки

Пекрекключение SIM карт

Выберите один из предложенных вариантов.

Настройка работы с двумя SIM картами

Вы можете переключаться между следующими режимами: две SIM карты, только SIM1, только SIM2 и режим «В самолете».

Настройки телефона

Время и дата: эти настройки применяются ко времени, отображаемому в строке состояния в верхней части экрана, а также к мировым часам и календарям. Войдите в опцию «Настроить часовой пояс» и выберите определенный город, часовой пояс, которого Вам подходит.

Вы также можете установить текущие время и дату («Установить время/дату») в подходящем для Вас формате («Установить формат»).

Опция «Автообновление даты и времени» позволяет активировать или деактивировать автоматическое обновление даты и времени

Энергорежим включение/выключение: Вы можете выбрать четыре временных отрезка для вкл./выкл. моб. телефона. Каждый таймер включает следующие параметры: статус (активно или не активно), включить/выключить телефонии время.

После окончания установки, в обозначенный момент времени телефон включиться/выключиться согласно статусу.

Примечание: время не должно повторяться, так как два таймера не могут быть активированы в одно и тоже время.

Язык: после установки определенного языка, интерфейс всех меню моб. телефона измениться согласно выбранной установке

Показать: включают в себя: выбор обоев и заставки, анимации при вкл./выкл., стиль меню, вкл./выкл. отображения даты, времени и Вашего номера.

Датчик ускорения: выберите и настройте включение/выключение – музыки, фонового рисунка, изображения, телеканала и видео.

Автообновление даты и времени: позволяет активировать или деактивировать автоматическое обновление даты и времени

Настройки UART: произведите настройку UART службы для *SIM1* или *SIM2*

Прочие настройки: данная опция позволяет настроить яркость и время подсветки дисплея.

Настройки сети

Доступно для обеих SIM карт. Войдите в опцию «*Выбор сети*» для выбора подходящей сети. Вы можете осуществить *Новый поиск* или *Выбрать сеть* из предложенных, при этом *Тип выбора* может быть ручной или автоматический.

Опция «*Выбранные сети*» позволяет составить список наиболее приемлемых для Вас сетей.

Настройки безопасности

Данное подменю позволяет произвести настройки касающиеся безопасности телефона и *SIM1/SIM2* карт.

Настройки безопасности обеих карт – идентична и содержит следующие опции: блокировку *SIM* карты и изменение пароля.

Далее для Вас доступны следующие пункты меню: *вкл./выкл. блокировки телефона и клавиатуры.*

Возможности подключения

Данное подменю предназначено для настройки учетной записи. Выберите один из представленных GPRS профилей и отредактируйте и добавьте его.

Восстановить заводские настройки

Для сброса всех личных настроек и возврата к заводским настройкам. Введите свой личный четырехзначный код. Пароль по умолчанию – 0000.

Профили (пользователя)

Ваш мобильный телефон имеет много разных профилей. С помощью, которых можно производить настройки тонов звонков, звуковых сигналов и других тонов для различных событий. Наименование профилей: «Общий», «Совещание», «На улице», «В помещении» и «Наушники». Каждый из профилей, Вы можете включить или настроить, просто выбрав команду «Опции» для отдельно выбранного режима. Далее приведено руководство для «Общего» режима; остальные режимы имеют те же опции и параметры:

■ Установки сигнала:

- *Рингтон вх. звонка на SIM1* – установите мелодию из списка для SIM1 карты
- *Рингтон вх. звонка на SIM2* – установите мелодию из списка для SIM2 карты
- *Будильник* - установите мелодию из списка для будильника
- *Включение* – установите тон при включении телефона
- *Выключение* - установите тон при выключении телефона
- *Звук сообщения SIM1* – установите тон сообщений для 1-й линии
- *Звук сообщения SIM2* – установите тон сообщений для SIM2 карты
- *Клавиатура* – установите тон для клавиатуры

■ *Громкость:* отрегулируйте громкость рингтонов и клавиатуры

■ *Тип сигнала:* эта опция позволяет пользователю настроить вид звонка.

■ *Тип звонка:* эта опция позволяет установить тип звонка

■ *Доп. тон:* Вы можете включить или отключить сигнал для следующих пунктов: *Внимание!*, *Ошибка*, *Подсказки* и *Соединение*

■ *Режим ответа:* Вы можете установить режим ответа любой кнопкой

Услуги

Эта программа работает, только при наличии в телефоне SIM карт. После открытия меню, Вам будут доступны следующие услуги:

- *Меню* (операторы сотовой сети): данный пункт открывает список различных услуг, предложенных Вашим мобильным оператором.
- *Интернет сервис*: услуга WAP – это мобильный интернет. При открытии данного подменю Вам будут доступны следующие Интернет услуги:
 - *Дом. страница*: выберите для входа на Вашу дом. страницу. Используйте это меню для соединения с Интернет и загрузки дом. страницы беспроводного соединения
 - *Закладки*: отображает список закладок
 - *Недавние страницы*: для отображения недавно посещенных страниц. При выборе страницы, Вы автоматически переходите на нее
 - *Введите адрес*: используйте данное меню для ручного ввода URL адреса и доступа на него
 - *Сервисные сообщения*: для просмотра сервисных сообщений
 - *Настройки*: для корректной работы WAP настройте следующие параметры:
 - *Выбрать SIM*: выберите карту
 - *Профили*: для отображения и редактирования профилей из списка отдельно для каждой карты
 - *Опции браузера*: для установки опции «Таймаут» и вкл./выкл. опции «Отображать рисунки»
 - *Настройки сервис. сообщ.*: для приема или отказа от приема сервис. сообщений WAP, а также для их настройки
 - *Очистить кэш*: данные о посещениях будут сохранены в памяти кэш Вашего моб.

телефона. Пожалуйста, периодически очищайте временные файлы, в которых сохранены on-line данные

- *Очистить Cookies*: данные о посещениях будут сохранены в памяти Cookies Вашего моб. телефона. Пожалуйста, очищайте эти временные файлы, в которых сохранены on-line данные
- *Доверенные сертификаты*: цифровые документы выданные, специальными центрами сертификации. При установке подключения с использованием доверительного SSL сертификата программные приложения (например, браузер) доверяет подлинность сертификата автоматически. Такая схема позволяет сохранять секретность передачи информации.

- *Yahoo* - поисковой портал
- *Facebook* – социальная сеть
- *Ebuddy* – чат
- *Opera* – браузер

Ярлыки

В завершение хотелось бы описать замечательную функцию «*Быстрый доступ*». Данное меню поможет Вам иметь быстрый доступ в различные необходимые опции и функции всего меню телефона. В меню быстрого доступа представлено:

- *Добавить новый контакт*: для сохранения нового контакта на SIM-карты или в телефон
- *Номер владельца SIM1*: для быстрого отображения вашего номера
- *Установки сигнала*: установка и настройка тонов для профилей
- *Громкость*: управление громкостью звонка и кнопок
- *Будильник*: быстрый переход к будильнику, мировому времени, секундомеру и настройке даты и времени

Bluetooth

Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами как, мобильные телефоны. Bluetooth позволяет этим устройствам общаться, когда они находятся в радиусе до 10 – 100 метров друг от друга (дальность очень сильно зависит от преград и помех), даже в разных помещениях. Эта функция в быстром доступе находится на экране Вашего телефона в строке состояние.

Для оперирования и настройки устройства Bluetooth оперируйте следующими опциями:

- *Активация*: выберите для активации/деактивации устройства Bluetooth
- *Поиск*: для поиска находящихся на доступном расстоянии активных устройств
- *Мое устройство*: автопоиск и отображения находящихся на доступном расстоянии активных устройств. Для соединения с выбранным устройством необходимо ввести код
- *Активные устройства*: отображает список всех активных Bluetooth устройств
- *Параметры*: произведите настройки для корректной работы устройства
 - *Видимость*: вкл./выкл. возможность видимости Вашего устройства другими устройствами
 - *Сменить имя устр-ва*: отредактируйте имя Bluetooth устр-ва
 - *Проверка подлинности*: вкл./выкл. проверки подлинности устройств
 - *Звук*: Вы можете выбрать отображение звука в телефоне или в Bluetooth
 - *Черный список*: составьте свой «черный список» нежелательных ВТ устройств
 - *Место хранения*: выберите предпочтительное место сохранения полученных данных

- *Настройка FTP*: выберите совместно используемую папку и назначьте права доступа по получаемым данным (полный контроль или только для чтения)
- *Настройка VIP*: выберите совместно используемую папку
- *О программе*: подробная информация о Bluetooth устройстве

ДОПОЛНЕНИЕ

Дополнение А: Поиск и устранение неполадок

Данное дополнение содержит перечень проблем, с которыми Вы можете столкнуться в процессе использования телефона, и их решение.

Проблема	Решение
Невозможно ответить на звонок или совершить звонок	Удостоверьтесь, что телефон включен. Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Убедитесь, что интенсивность сигнала достаточно высока. Убедитесь, что включенная линия в настройках вызова – это установленная системой линия. Убедитесь, что Вы не активировали функцию запрета звонков и фиксированный набор или любую другую настройку безопасности. Убедитесь, что вы создали переадресацию. Убедитесь, что вы установили SIM-карту надлежащим образом.
Низкая слышимость	Проверьте, не установлен ли низкий уровень громкости.
Нет звонка	Проверьте, не установлен ли режим «Только вибрация». Проверьте, не установлен ли слишком низкий уровень громкости. Если вы находитесь в шумном месте, перейдите в более тихое место для того, чтобы услышать звонок. Проверьте, не установлен ли режим «Только вибрация». Проверьте, не установлен ли слишком низкий уровень громкости. Если вы находитесь в шумном месте, перейдите в более тихое место для того, чтобы услышать звонок.

