

SGH-C520

Посібник користувача

Залежно від встановленого програмного забезпечення, оператора зв'язку або країни, деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.

Залежно від країни, телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

Printed in Korea

Code No.: GH68-14872A

Ukrainian. 05/2007. Rev.1.0

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

### Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть кришку акумулятора та встановіть SIM-картку.

2. Встановіть акумулятор та знов закрийте кришку.

### Зарядження акумулятора

1. Підключіть переносний адаптер.

2. Після того, як зарядку буде завершено, від'єднайте адаптер.

Примітка:

Не від'єднуйте акумулятор від телефону до того, як відключено адаптер. Це може завдати шкоди телефону.

### Зовнішній вигляд телефону та функції клавіш

Навігаційна клавіша — 4 напрямки  
У режимі меню: перегляд опцій меню.  
Доступ до таких меню в режимі очікування:  
Вгору: FM-радіо  
Вниз/Вліво/Вправо: улюблені розділи меню

Клавіші гучності  
У режимі очікування: регулювання гучності сигналів клавіатури.  
Якщо натиснути 4 рази: надсилання екстрених повідомлень

Клавіша набору номера  
Набір номера або відповідь на виклик.  
У режимі очікування: відображення останніх викликів.

Клавіша сервера голосової пошти  
Сервер голосової пошти

Буквено-цифрові клавіші

Клавіша доступу до Інтернету/ підтвердження  
У режимі очікування: запуск браузера. У режимі меню: вибір виділеного меню або опції, а також підтвердження введення.

Програмні клавіші  
Виконують функції, вказані текстом над цими клавішами.

Клавіша увімк./вимк. живлення або завершення  
У режимі натиснення та утримання: увімкнення або вимкнення телефону. Також завершує виклик.

Клавіша скасування/ виправлення  
Видалення символів з дисплея. Повернення до попереднього рівня меню.

Клавіша режиму без звуку  
Режим без зв'язку

Режим без звуку

Щоб вимкнути всі звуки телефону, в режимі очікування натисніть і утримуйте . Для виходу з цього режиму знову натисніть і утримуйте цю клавішу.

Сервер голосової пошти

Щоб скористатися доступом до голосової пошти, натисніть і утримуйте 1 у режимі очікування.

Екстрені повідомлен.

Щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо задані телефонні номери, натисніть клавішу гучності 4 рази при закритому телефоні. Після надсилання екстреного повідомлення телефон перейде в екстрений режим (SOS) та прийматиме виклики лише від зареєстрованих одержувачів. Щойно буде отримано виклик від одержувача екстреного повідомлення, телефон автоматично прийме цей виклик. Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть .

### Дисплей

Ваш телефон перебуває в режимі очікування, коли ви не здійснюєте виклик і не використовуєте меню. Щоб набрати телефонний номер, телефон має перебувати в режимі очікування.

Значки

Область тексту та графіки

Підказки функцій програмних клавіш

Значок	Опис
	Потужність отриманого сигналу
	Здійснюється виклик
	Поза зоною обслуговування: відсутня можливість здійснювати й отримувати будь-які виклики крім екстрених
	Мережа GPRS
	Мережа роумінгу
	Режим без звуку
	Сповіднення про виклик здійснюється вібрацією
	Активовано переадресацію викликів
	Увімкнено функцію екстрених повідомлень
	Нове текстове повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення голосової пошти
	Задано будильник/нагадування
	Рівень заряду акумулятора

### Як користуватися меню

У режимі очікування натисніть програмну клавішу Меню, щоб увійти до головного меню.

Поточні функції програмних клавіш вказані на ярликах у нижніх кутах дисплея. Натисніть ліву програмну клавішу (L) або праву програмну клавішу (R), щоб виконати вказану функцію.

Для повернення до попереднього рівня меню натисніть програмну клавішу або клавішу C.

Для виходу з меню без змінення установок меню натисніть цю клавішу.

Скористайтеся навігаційними клавішами для швидкого доступу до улюблених розділів меню. Вгору зарезервовано за функцію швидкого доступу до FM-радіо.

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу Меню.

2. Виберіть Установки телефону → Швидкий доступ.

3. Виберіть клавішу.

4. Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

Щоб вибрати або змінити пункт меню або опцію:

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу Меню.

2. Щоб дістатися потрібного розділу меню, використовуйте навігаційні клавіші, потім натисніть програмну клавішу Вибрати або .

3. Якщо меню містить додаткові підменю, знайти потрібний розділ можна за допомогою навігаційних клавіш. Натисніть програмну клавішу Вибрати або клавішу для входу в підменю.

4. Якщо вибране меню містить додаткові підменю, повторіть цей крок.

5. Скористайтеся навігаційними клавішами, щоб знайти установку на свій вибір.

6. Для підтвердження вибраної установки натисніть програмну клавішу Вибрати або клавішу .

#### Номери швидкого доступу

Ви можете швидко потрапити до необхідного вам розділу меню, використовуючи номери швидкого доступу. Номер швидкого доступу відображається перед назвою розділу в режимі меню.

### Увімкнення та вимкнення телефону

- Натисніть і утримуйте більш ніж одну секунду для увімкнення телефону.
- Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте більш ніж 2 секунди.

### Змінення мови дисплея

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу Меню.
- Виберіть Установки телефону → Мова.
- Виберіть мову.

### Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону, потім натисніть .
- Натисніть , щоб завершити виклик.

### Відповідь на виклик

- Коли телефон задзвонить, натисніть програмну клавішу Прийн. або , щоб відповісти на виклик.  
Щоб відхилити виклик, натисніть програмну клавішу Відмова або .
- Для завершення виклику натисніть .

### Схема меню

1. SIM AT\*

2. Журнал викликів  
2.1 Пропущені виклики  
2.2 Вхідні виклики  
2.3 Вихідні виклики  
2.4 Видалити всі  
2.5 Тривал. виклику  
2.6 Вартість виклику\*

3. Послуги мережі  
3.1 Переадресація  
3.2 Заборона викликів  
3.3 Очікування виклику  
3.4 Вибір мережі  
3.5 Ідентиф. номера  
3.6 Закрита група користувачів

4. Установки звуку  
4.1 Звук дзвінка  
4.2 Гучність дзвінка  
4.3 Тип сигналу  
4.4 Звук клавіатури  
4.5 Звук повідомлення  
4.6 Сигнал під час розмови  
4.7 Звук фолдера  
4.8 Звук увімк./вимк.  
4.9 Додаткові звуки

5. Повідомлення  
5.1 SMS-повідомлення  
5.2 MMS-повідомлення  
5.3 Push-повідомлення  
5.4 Повідомлення конфігурації  
5.5 Екстрені повідомлення

6. Розваги  
6.1 WAP-браузер  
6.2 FM-радіо  
6.3 Ігри  
6.4 Звуки  
6.5 Зображення  
6.6 Видалити всі  
6.7 Стан пам'яті

7. Органайзер  
7.1 Будильник  
7.2 Календар  
7.3 Час і дата  
7.4 Калькулятор  
7.5 Список завдань  
7.6 Голосове нагадування  
7.7 Конвертер валют

8. Камера  
8.1 Сфотографувати  
8.2 Мої фотографії  
8.3 Стан пам'яті

9. Установки телефону  
9.1 Установки дисплея  
9.2 Привітання  
9.3 Власний номер  
9.4 Мова  
9.5 Безпека  
9.6 Додаткові установки  
9.7 Швидкий доступ  
9.8 Установки з'єднання  
9.9 Клавіша гучності  
9.0 Скинути установки

У режимі очікування натисніть програмну клавішу Контакти.

1. Пошук  
2. Новий запис  
3. Пошук у групі  
4. Редагувати групу  
5. Швидкий набір  
6. Видалити всі  
7. Стан пам'яті  
8. SDN\*

\* Відображається лише за умови підтримки SIM-карткою.

### Регулювання гучності

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу Меню.
- Виберіть Установки звуку → Гучність дзвінка.
- Натисніть Вгору або Вниз для регулювання рівня гучності.
- Натисніть програмну клавішу ОК.

Під час розмови скористайтеся клавішами гучності для регулювання гучності вушного динаміка.

### Змінення мелодії дзвінка

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу Меню.
- Виберіть Установки звуку → Звук дзвінка.
- Виберіть звук дзвінка.

### Повторний набір останніх номерів

- У режимі очікування натисніть .
- Натисніть Вгору або Вниз та знайдіть потрібний номер.
- Щоб набрати номер, натисніть .

### Введення тексту

#### Змінення режиму введення тексту

Натискайте праву програмну клавішу в полі введення тексту до появи індикатора потрібного режиму введення:

- : режим T9
- / : режим A/B
- : цифровий режим
- Немає: режим символів

#### Режим T9

- Натискайте клавіші від 2 до 9, щоб почати введення слова. Набирайте кожну літеру одним натисканням клавіші.  
Слово, яке вводиться, відобразиться на дисплеї. Воно може змінюватися з кожним натисканням клавіші. Введіть слово повністю перед редагуванням або стиранням символів.  
Наприклад: Щоб ввести в режимі англійської мови слово «Привіт», натисніть клавіші 5, 6, 4, 2, 4 і 6.
- Натисніть #, щоб вставити пробіл і ввести наступне слово.

#### Режим A/B

Натискайте клавіші з потрібними літерами в такий спосіб: один раз для введення першої літери, двічі для введення другої, і так далі.

Наприклад, щоб ввести «В», натисніть 2 тричі, а щоб ввести «Н», натисніть 5 двічі.

Цифровий режим

Натискайте клавіші з потрібними цифрами.

Режим символів

Натисніть клавіші з потрібними символами, а після цього натисніть програмну клавішу **OK**. Можна натиснути **Вгору** або **Вниз** для відображення більшої кількості символів.

Підказки для введення тексту

- Використовуйте навігаційні клавіші для пересунення курсору.
- Для видалення символів по одному натисніть **С**. Щоб повністю очистити дисплей, натисніть і утримуйте **С**.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть **#**.
- Щоб змінити регістр у режимі T9 або в режимі A6B, натисніть **\***.
- Щоб ввести знаки пунктуації в режимі T9 або в режимі A6B, натисніть **1**.

Надсилання SMS-повідомлення

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Повідомлення** → **SMS-повідомлення** → **Написати**.
- Введіть текст повідомлення.
- Натисніть програмну клавішу **Опції** та додайте потрібне, використовуючи такі опції:
  - Додати об'єкти**: додавання звуків, зображень або анімації.

Функція	Опис	Виберіть
Вибір звуку повідомлення	Вибір сигналу, яким телефон сповіщає про вхідні SMS, MMS і CB-повідомлення, а також встановлення частоти інформування про надходження нового повідомлення.	Меню > Установки звуку > Звук повідомлення
Сигнал під час розмови	Установка сигналу, яким телефон інформує під час розмови про надходження нового повідомлення або спрацювання будильника.	Меню > Установки звуку > Сигнал під час розмови
Звук фолдера	Вибір звуку, який супроводжує відкривання або закривання телефону.	Меню > Установки звуку > Звук фолдера
Звук увімк./вимк. живлення	Вибір звуку, який супроводжує ввімкнення або вимкнення телефону.	Меню > Установки звуку > Звук увімк./вимк.
Додаткові звуки	Установка додаткових звуків для телефону.	Меню > Установки звуку > Додаткові звуки
Читання SMS та MMS-повідомлень	Читання отриманих, надісланих або збережених повідомлень.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Вхідні, Вихідні або Чернетки
Надсилання SMS або MMS-повідомлень	Створення та надсилання повідомлень на інші мобільні телефони.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Написати
Шаблони повідомлень	Попередньо задані шаблони повідомлень або емозначок, які найчастіше використовуються.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Шаблони або Шаблони емозначок



Функція	Опис	Виберіть
Мобільна сигналізація	Відстеження телефону в разі викрадення або загублення. Якщо хтось намагається використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим. Ця функція може бути недоступною залежно від набору функцій, які підтримуються оператором зв'язку.	Меню > Установки телефону > Безпека > Мобільна сигналізація
Додаткові установки	Установка функцій автоматичного дозвону або вибір способу приймання викликів.	Меню > Установки телефону > Додаткові установки
Швидкий доступ до розділів меню	Установка навігаційних клавіш для швидкого доступу до розділів меню, які найчастіше використовуються.	Меню > Установки телефону > Швидкий доступ
Установки з'єднання	Створення та змінення профілів, які містять установки з'єднання вашого телефону з мережею.	Меню > Установки телефону > Установки з'єднання
Клавіша гучності	Дас змогу задати вимкнення звуку дзвінка або відхилення виклику натисканням і утримуванням клавіші гучності під час надходження вхідного виклику.	Меню > Установки телефону > Клавіша гучності
Скидання установок телефону	Повернення установок телефону до заводських стандартів.	Меню > Установки телефону > Скинути установки

Важливі застережні заходи

Прочитайте ці вказівки перед використанням мобільного телефону. Нехтування ними може виявитися небезпечним або незаконним.

- Додати шаблони**: додавання текстових шаблонів.
  - Додати емозначку**: додавання емозначок.
  - Додати з телефонної книги**: додавання запису телефонної книги.
  - Додати закладку**: додавання закладок.
- Натисніть **Опції** та оберіть **Лише надіслати, Зберегти та надіслати**, або **Лише зберегти**.
  - Якщо ви вибрали **Зберегти та надіслати** або **Лише зберегти**, виберіть розташування в пам'яті.
  - Введіть номери адресатів.
  - Натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть **Надіслати повідомлення** для надсилання повідомлення.

Фотографування

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Камера** → **Сфотографувати**.
- Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт і відрегулюйте зображення.
- Натисніть , щоб зробити фотографію.
- Натисніть програмну клавішу **Зберег.**, щоб зберегти фотографію, або натисніть програмну клавішу **Скасув.**, щоб видалити фотографію.
- Після збереження фотографії натисніть програмну клавішу , щоб зробити іншу фотографію.

Функція	Опис	Виберіть
Опції повідомлень	Установка опцій послуги обміну повідомленнями.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Установка(-и)
Видалення повідомлень	Видалення повідомлень з окремих папок або всіх повідомлень разом.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Видалити всі
Стан пам'яті повідомлень	Перевірка інформації про пам'ять повідомлень.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Стан пам'яті
Голосова пошта	Доступ до сервера голосової пошти та прослуховування повідомлень в мережі.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення > Голосова пошта
CB-повідомлення	Змінення установок послуги та доступ до CB-повідомлень.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення > CB-повідомлення
Профіль MMS	Вибір або налаштування профілю з'єднання для користування MMS-повідомленнями.	Меню > Повідомлення > MMS-повідомлення > Профіль MMS
Push-повідомлення	Змінення установок послуги та доступ або видалення Push-повідомлень.	Меню > Повідомлення > Push-повідомлення
Повідомлення конфігурації	Перегляд або видалення повідомлень, які містять параметри мережі оператора зв'язку.	Меню > Повідомлення > Повідомлення конфігурації
Екстрені повідомлення	Активация функцій екстрених повідомлень. Введення номерів одержувачів та встановлення режиму повторювання.	Меню > Повідомлення > Екстрені повідомлення


**Безпека за кермом понад усе**  
Ніколи не користуйтеся телефоном за кермом; спершу зупиніть автомобіль.  
**Вимикайте телефон під час заправлення автомобіля паливом**  
Не користуйтеся телефоном на заправних (сервісних) станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

**Вимикайте телефон у літаках**  
Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними в літаках небезпечно та незаконне.

**Вимикайте телефон біля будь-якого медичного обладнання**  
У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтеся чинних положень і правил.

**Радіоперешкоди**  
Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.  
**Спеціальні положення**  
Дотримуйтеся будь-яких чинних спеціальних положень у будь-якій місцевості та вимикайте телефон, якщо його використання заборонено.  
**Водонепроникність**  
Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

**Обережність при користуванні**  
Використовуйте телефон лише в нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтеся антени без потреби, коли телефон увімкнено.

**Екстрені виклики**  
Введіть екстрений номер телефону, дійсний у місці вашого перебування, та натисніть клавішу . Не переривайте виклик, доки не отримаєте на це дозвіл.

**Маленькі діти та телефон**  
Не дозволяйте дітям бавитися з телефоном, будь-якими його частинами або аксесуарами.

**Примітка:** Може статися, що після фотографування ви не зможете зберегти фотографію. Це залежить від наявного обсягу пам'яті телефону. Видаліть старі фотографії, щоб звільнити пам'ять.

Швидкий путівник по функціях


Цей розділ надає коротке пояснення функцій вашого телефону.

Функція	Опис	Виберіть
Пошук контактної інформації	Пошук контактної інформації в телефонній книзі.	Контакти > Пошук
Додавання нового контакту	Додавання нового контакту до телефонної книги.	Контакти > Новий запис
Пошук у групі	Пошук записів телефонної книги у групах абонентів.	Контакти > Пошук у групі
Змінення властивостей групи абонентів	Вибір звукового сигналу або зображення для сповіщення про вхідні виклики та повідомлення від членів групи. Також змінення імені групи.	Контакти > Редагувати групу
Швидкий набір	За допомогою цього меню можна призначити клавіші швидкого набору (від 2 до 9) для восьми найуживаніших номерів.	Контакти > Швидкий набір
Видалення записів телефонної книги	Видалення всіх записів телефонної книги з пам'яті телефону, пам'яті SIM-картки або з однієї та іншої пам'яті разом.	Контакти > Видалити всі

Функція	Опис	Виберіть
Браузер	Запуск та настройка браузера.	Меню > Розваги > WAP-браузер
FM-радіо	Прослуховування музики або новин за допомогою вбудованого FM-радіо.	Меню > Розваги > FM-радіо
Доступ до медіафайлів	Доступ до ігор, звуків і зображень в пам'яті телефону.	Меню > Розваги > Ігри, Звуки або Зображення
Видалення всіх медіафайлів	Видалення ігор, звуків, зображень окремо з кожної папки медіафайлів або всіх медіафайлів одночасно.	Меню > Розваги > Видалити всі
Стан пам'яті папки «Розваги»	Перевірка обсягу пам'яті, використаної для збереження ігор, звуків і зображень.	Меню > Розваги > Стан пам'яті
Будильник	Установка сигналу будильника на заданий час.	Меню > Органайзер > Будильник
Календар	Розклад по днях та місяцях.	Меню > Органайзер > Календар
Час і дата	Встановлення поточного часу й дати вручну, а також вибір свого часового поясу.	Меню > Органайзер > Час і дата
Автоматичне оновлення часу	Знаходячись за кордоном, телефон автоматично оновлюватиме поточний час. Якщо під час подорожі ви переміщуєтеся з одного часового поясу в інший, перебуваючи в цей час у межах однієї країни, інформація про поточний час може не оновитися.	Меню > Органайзер > Час і дата > Автоматичне оновлення
Калькулятор	Виконання базових арифметичних функцій.	Меню > Органайзер > Калькулятор

**Аксесуари та акумулятори**  
Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари на кшталт гарнітур і кабелів для передачі даних для ПК. Використання нез дозволених аксесуарів може бути небезпечним та призвести до пошкодження вашого телефону.

**УВАГА!** Якщо встановити в телефон акумулятор неправильного типу, існує небезпека вибуху. Утилізуйте використані акумулятори відповідно до інструкцій.

 Тривале прослуховування через гарнітуру за великої гучності може бути шкідливим для слуху.

**Кваліфіковане обслуговування**  
Доручайте ремонт телефону лише кваліфікованим майстрам.

Інформація SAR

Ваш мобільний телефон є радіопередавачем і радіоприймачем. Його сконструйовано та вироблено таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, встановлених Радою Європейського Союзу (ЄС). Ці обмеження є частиною детальних інструкцій та встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції базуються на стандартах безпеки, які розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень.

Обмеження містять значний запас щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки всім особам, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (питомий коефіцієнт поглинання). Граничне значення SAR, встановлене Радою ЄС, складає 2.0 Вт/кг. Найвищим показником SAR для даної моделі телефону було 0.919 Вт/кг.

Функція	Опис	Виберіть
Стан пам'яті телефонної книги	Перегляд загальної кількості записів телефонної книги в пам'яті телефону або на SIM-картці.	Контакти > Стан пам'яті
SDN (Сервісні номери)	Доступ до списку сервісних номерів, призначених оператором зв'язку.	Контакти > SDN
Використання послуг SIM-картки	Використання різних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку.	Меню > SIM AT
Перегляд останніх викликів	Перегляд інформації про останні вихідні, вхідні та пропущені виклики.	Меню > Журнал викликів > Пропущені виклики, Вхідні виклики або Вихідні виклики
Видалення останніх викликів	Видалення інформації про кожен тип викликів або всіх записів одночасно.	Меню > Журнал викликів > Видалити всі
Відображення тривалості викликів	Перегляд тривалості останніх вихідних і вхідних викликів. Також скидання таймера.	Меню > Журнал викликів > Тривал. виклику
Відображення вартості викликів	Перегляд вартості здійснених викликів.	Меню > Журнал викликів > Вартість виклику
Послуги мережі	Доступ до послуг мережі, які надаються оператором зв'язку.	Меню > Послуги мережі
Вибір звуку дзвінка та гучності	Вибір звуку дзвінка для вхідних викликів і рівня гучності.	Меню > Установки звуку > Звук дзвінка або Гучність дзвінка
Тип сигналу	Вибір типу сигналу для сповіщення про виклики.	Меню > Установки звуку > Тип сигналу
Вибір звуку клавіш	Вибір звуку, яким телефон супроводжує натискання клавіш.	Меню > Установки звуку > Звук клавіатури

Функція	Опис	Виберіть
Список завдань	Створення списку завдань і встановлення кінцевого терміну для кожного завдання.	Меню > Органайзер > Список завдань
Голосове нагадування	Записування голосових нагадувань та їх прослуховування.	Меню > Органайзер > Голосове нагадування
Конвертер валют	Виконання конвертації валют.	Меню > Органайзер > Конвертер валют
Камера	Фотографування в різних режимах і перегляд фотографій, збережених у форматі JPEG. Також можна перевірити обсяг пам'яті для збереження фотографій.	Меню > Камера
Установки дисплея	Змінення установок дисплея та підсвічування.	Меню > Установки телефону > Установки дисплея
Привітання	Введення тексту привітання, яке відображається під час увімкнення телефону.	Меню > Установки телефону > Привітання
Перевірка власних телефонних номерів	Перевірка власних телефонних номерів або надання ім імен.	Меню > Установки телефону > Власний номер
Мова інтерфейсу	Вибір мови для інтерфейсу дисплея.	Меню > Установки телефону > Мова
Безпека	Захист телефону від несанкціонованого використання.	Меню > Установки телефону > Безпека



### Заява щодо відповідності (R&TTE)

**Samsung Electronics**

Ми,

з повною відповідальністю заявляємо, що виробі

**Мобільний телефон стандарту GSM: SGH-C520**

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v.1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v.1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001 EN 50361:2001
Мережа	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Диретиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(й):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Ідентифікаційна позначка: 0168

Технічна документація зберігається в:  
Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.  
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2007. 04. 10  
(місце та дата видчі)

  
**Yong-Sang Park / S. Manager**  
(ім'я та підпис уповноваженої особи)

CE 0168

\* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.