

ЦИФРОВА ФОТОКАМЕРА

COOLPIX P7700

Довідковий посібник





Рекомендовані функції СООLPIX Р7700



Підтримка різноманітних аксесуарів (продається окремо)

- Пульт дистанційного керування
 Затвор можна спустити віддалено за допомогою пульта дистанційного керування ML-L3 або шнура дистанційного керування MC-DC2.



Загальні налаштування фотокамери

Довідкові відомості

Технічні примітки та індекс

Вступ

Прочитайте перед користуванням

Дякуємо за придбання цифрової фотокамери Nikon COOLPIX Р7700.

Перед початком користування фотокамерою прочитайте розділ «Техніка безпеки» (СС viii) та ознайомтеся з іншою інформацією в цьому посібнику. Після прочитання зберігайте цей посібник у зручному місці та звертайтеся до нього по додаткову інформацію про користування фотокамерою.

Перевірка комплектності упаковки

У разі відсутності окремих елементів комплекту просимо звертатися у магазин, де було придбано фотокамеру.



СООLРІХ Р7700 Цифрова фотокамера (із кришкою башмака для аксесуарів BS-1)



Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення EN-EL14 (із захисною кришкою)



Аудіо-/відеокабель EG-CP16



Ремінець фотокамери



Кришка об'єктива LC-CP26 (прикріплено до корпусу фотокамери)



Зарядний пристрій MH-24*



USB-кабель UC-E17



ViewNX 2 (компакт-диск)



Reference Manual (CD-ROM) (Довідковий посібник (компакт-диск))

- Гарантійний талон
- Перехідник штекера постачається в комплекті з фотокамерою у країнах та регіонах, де такий перехідник необхідний. Форма перехідника штекера може бути різною, залежно від країни або регіону, де придбано фотокамеру.

ПРИМІТКА: Карта пам'яті не постачається в комплекті з фотокамерою.

Про цей посібник користувача

Якщо ви хочете розпочати користуватися фотокамерою негайно, перегляньте розділ «Основні відомості про зйомку та відтворення» (Ш16).

Додаткову інформацію про назви і принципи дії частин фотокамери читайте у розділі «Частини фотокамери та основні функції» (Ш1).

Інші відомості

• Символи та умовні позначення

Для полегшення пошуку потрібної інформації в цьому посібнику використовуються подані далі символи та умовні позначення.

Піктограма	Опис
M	Ця піктограма позначає застереження та важливу інформацію, яку слід прочитати перед користуванням фотокамерою.
Ø	Ця піктограма позначає примітки та інформацію, яку слід прочитати перед використанням фотокамери.
) ~ / ~ / ;	Ці піктограми вказують на інші сторінки, де можна знайти потрібну інформацію; 🗪: «Довідкові відомості», 🔆: «Технічні примітки та індекс».

- У цьому посібнику карти пам'яті SD, SDHC та SDXC називаються одним терміном «карта пам'яті».
- Налаштування, встановлене на виробництві, називається «налаштуванням за промовчанням».
- Назви пунктів меню на екрані монітора, назви кнопок і повідомлення на моніторі комп'ютера відображаються жирним шрифтом.
- Щоб чіткіше показати індикатори на моніторі, у цьому посібнику зразки дисплеїв монітора та видошукача інколи представлено без зображень знімків.
- Зображення вмісту монітора і камери можуть відрізнятися від реального вигляду виробу.

Інформація для користувачів та заходи безпеки

Концепція «постійного вдосконалення»

Як частина роботи у напрямку «постійного вдосконалення» корпорації Nikon, що стосується подальшої підтримки виробу та здобуття досвіду, на викладених далі веб-сторінках доступна інформація, яка постійно оновлюється:

- Для користувачів у США: http://www.nikonusa.com/
- Для користувачів у країнах Європи та Африки: http://www.europe-nikon.com/support/
- Для користувачів у країнах Азії, Океанії та Близького Сходу: http://www.nikon-asia.com/

Відвідайте ці веб-сайти та отримайте найновішу інформацію про виріб, поради, відповіді на типові запитання та загальні поради щодо цифрової фотографії та фотографування. Додаткову інформацію можна отримати у представника Nikon у своїй країні. Для отримання контактної інформації відвідайте веб-сайт, поданий нижче:

http://imaging.nikon.com/

Використовуйте лише електронні аксесуари марки Nikon

Фотокамери Nikon COOLPIX розроблено у відповідності з найвищими стандартами і вони містять комплексні електронні схеми. Лише електронні аксесуари марки Nikon (зокрема зарядні пристрої, елементи живлення й адаптери змінного струму), сертифіковані Nikon спеціально для використання із цією цифровою фотокамерою Nikon, розроблені та перевірені на відповідність вимогам щодо функціонування та безпеки її електронної схеми.

Використання електронних аксесуарів іншої марки може пошкодити фотокамеру та позбавити вас. права на гарантію Nikon.

Використання акумуляторних літій-іонних батарей іншого виробника без голограми Nikon може перешкодити роботі фотокамери або спричинити перегрівання, загоряння, порушення цілісності або витікання батарей.

Для отримання докладнішої інформації щодо аксесуарів марки Nikon зверніться до місцевого дилера, уповноваженого Nikon.

> Голограма: повідомляє про те, що цей виріб є оригінальним виробом Nikon.

kon Nikon Nik von Nikon Nik vyiN uoyiN uo

Перед зйомкою важливих подій

Перед зйомкою важливих подій (наприклад, весіль або перед тим, як брати фотокамеру зі собою у подорож) зробіть пробний знімок, щоб перевірити, чи фотокамера працює належним чином. Корпорація Nikon не несе відповідальності за пошкодження або втрати, спричинені збоєм у роботі виробу.

Про посібники користувача

- Жодну частину посібників, що додаються до цього виробу, не можна копіювати, передавати, переписувати, зберігати в пошуковій системі або перекладати на будь-яку мову в будь-якому вигляді та будь-яким чином без попереднього письмового дозволу Nikon.
- Корпорація Nikon не несе відповідальності за жодні збитки, спричинені використанням цього виробу.
- Корпорація Nikon залишає за собою право змінювати технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, описані в цій документації, будь-коли і без попередження.
- Хоча ми доклали максимум зусиль для надання точних і вичерпних даних у цій документації, ми будемо вдячні за надання інформації про помилки або опущення, якщо такі буде виявлено, представникові Nikon у вашій країні (адреса надається окремо).

Інформація щодо заборони копіювання

Пам'ятайте, що навіть володіння матеріалом, який скопійовано за допомогою цифрових пристроїв, наприклад сканера, цифрової фотокамери чи іншого пристою, може каратися законом.

Матеріали, захищені законом від копіювання

Не копіюйте паперові гроші, монети, цінні папери, урядові цінні папери або цінні папери місцевого уряду, навіть зі штампом «Копія». Забороняється копіювати паперові гроші, монети або цінні папери в обігу в іншій країні. Без попереднього отримання дозволу уряду копіювання поштових марок, які вилучено з обігу, або поштівок, які видаються урядом, заборонено.

Забороняється копіювати марки, які видаються урядом, та сертифікати, передбачені законом.

• Попередження щодо копіювання певних матеріалів

Уряд опублікував попередження щодо копіювання цінних паперів приватних компаній (акцій, банкнот, чеків, подарункових сертифікатів тощо), квитків для пільгових пасажирів або купонів, за винятком, коли мінімальна кількість копій потрібна для робочого процесу певній компанії. Крім того, не копіюйте паспорти, видані урядом, ліцензії, видані державними органами та приватними установами, ідентифікаційні картки та квитки, наприклад пропуски і талони на харчування.

• Дотримання положень закону про авторське право

Копіювання творчих робіт, захищених авторським правом, наприклад книг, музики, картин, гравюр, карт, рисунків, фільмів і фотографій, регулюється загальнодержавними та міжнародними законами про авторське право. Не використовуйте цей виріб для створення незаконних копій або порушення законів про авторське право.

Утилізація пристроїв зберігання даних

Пам'ятайте, що видалення знімків або форматування пристроїв зберігання даних, наприклад карт пам'яті або вбудованої пам'яті фотокамери, не повністю видаляє інформацію про оригінальний знімок. Інколи файли, видалені із пристрою зберігання даних, який викинули, можна відновити, скориставшись доступним на ринку програмним забезпеченням, що може призвести до зловмисного використання особистих даних. Слідкувати за недоступністю таких даних має користувач.

Перед тим як викинути пристрій зберігання даних або передати його іншій особі, видаліть усі дані, скориставшись доступним на ринку програмним забезпеченням для видалення, або відформатуйте пристрій, а потім перенесіть на нього знімки без приватних даних (наприклад, знімки із зображенням неба) (зніміть пристій бСРS (продається окремо)). Також не забудьте замінити зображення, вибрані для параметра «**Вибрати зображення**» в налаштуваннях «**Екран** привітання» (Д) 110). Знищуючи пристрої зберігання даних, слідкуйте, щоб не травмуватися або не пошкодити майно.

Техніка безпеки

Щоб не пошкодити виріб Nikon або не травмувати себе чи інших, перед його використанням прочитайте усі подані нижче заходи безпеки. Цю інформацію про заходи безпеки слід зберігати у доступному для всіх користувачів цього виробу місці.



Ця піктограма позначає попередження та інформацію, яку слід прочитати перед використанням виробу Nikon для уникнення можливих ушкоджень.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вимикайте виріб у разі збою в роботі

У разі надходження з фотокамери або зарядного пристрою диму або дивного запаху від'єднайте зарядний пристрій від електромережі та відразу вийміть елемент живлення, слідкуючи, щоб не обпектися. Якщо не припинити використання виробу, можна травмуватися. Від'єднавши виріб від джерела живлення, віднесіть його на перевірку в уповноважений центр обслуговування Nikon.

\Lambda Не розбирайте виріб

Якщо торкнутися внутрішніх частин фотокамери або зарядного пристрою, можна травмуватися. Ремонт виробу мають виконувати лише кваліфіковані особи. Якщо корпус фотокамери або зарядного пристрою розкрився внаслідок падіння або іншого випадку, доставте виріб для перевірки авторизованому представнику сервісного центру Nikon, від'єднавши виріб від електромережі та/або вийнявши елемент живлення.

Не використовуйте фотокамеру або зарядний пристрій у середовищі із займистими газами

Використовувати фотокамеру, якщо в повітрі є вибухові гази, зокрема пропан чи випари бензину, а також поблизу розпилення займистих рідин чи пилу небезпечно, бо це може спричинити вибух або займання.

\Lambda Обережно користуйтеся ремінцем для фотокамери

Не одягайте ремінець на шию дитини.

Тримайте виріб подалі від дітей Не зберігайте вироби в зоні досяжності дітей. Це може призвести до поранення. Уважно стежте за дітьми дошкільного віку, щоб вони не брали елемент живлення чи інші малі частини у рот.

Не тримайте фотокамеру, зарядний пристрій або адаптер змінного струму впродовж тривалого часу, коли ці пристрої ввімкнено, або коли ними користуються.

Деталі пристроїв з часом стають гарячими. Якщо залишити пристрої у прямому контакті зі шкірою, це може призвести до низькотемпературних опіків

BCIT

\land Обережно користуйтесь батареєю

У разі неправильного використання елемент живлення може протікати, перегріватися або вибухнути. Використовуючи батареї із цим виробом, дотримуйтесь поданих нижче заходів безпеки.

- Перед заміною елемента живлення вимкніть виріб. У разі використання зарядного пристрою/адаптера змінного струму його слід вимикати з розетки після користування.
- Використовуйте лише перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення EN-EL14 (входить у комплект). Для заряджання вставляйте елемент живлення в зарядний пристрій МН-24 (входить у комплект). Для пульта дист. керування ML-L3 (постачається окремо) використовуйте тільки літієві елементи живлення CR2025 на 3 В.
- Не вставляйте батарею низом догори або у протилежному напрямку.
- Не розбирайте елемент живлення, а також не знімайте з нього ізоляцію або корпус.
- Оберігайте батарею від вогню або надмірного тепла.
- Не занурюйте батарею та оберігайте її від води.
- Переносячи елемент живлення, знову встановіть кришку роз'єму. Не переносьте та не зберігайте батарею з металевими предметами, наприклад із намистом або шпильками для волосся.
- Повністю розряджена батарея може витікати.
 Для уникнення пошкоджень виробу виймайте батарею, якщо вона розрядилася.
- Негайно припиніть використання виробу у разі зміни вигляду батареї, наприклад знебарвлення або деформації.

- Якщо рідина з ушкодженої батареї потрапляє на одяг чи шкіру, ділянку, на яку вона потрапила, слід відразу промити великою кількістю води.
- Якщо рідина, що протекла з елемента живлення, потрапила в очі, негайно промийте їх чистою проточною водою і зверніться по медичну допомогу.
- Не намагайтеся заряджати неперезаряджувані елементи живлення.

Користуючись зарядним пристроєм, дотримуйтеся перелічених нижче заходів безпеки

- Зарядний пристрій має бути сухим. Недотримання цих заходів безпеки може стати причиною пожежі або ураження електричним струмом.
- Пил на або біля металевих частин штекера слід витирати сухою ганчіркою. Якщо не припинити використання виробу, можна спричинити пожежу.
- Не торкайтеся штекера та не підходьте близько до зарядного пристрою під час грози. Недотримання цих заходів безпеки може стати причиною ураження електричним струмом.
- Уникайте пошкоджень, не вносъте зміни, не тягніть та не гніть USB-кабель, не ставте на пристрій важкі предмети та не піддавайте його дії тепла або вогню. У разі пошкодження ізоляції або оголення дротів віднесіть виріб не перевірку в уповноважений центр обслуговування Nikon. Недотримання цих заходів безпеки може стати причиною пожежі або ураження електричним струмом.

- Не торкайтеся штекера або зарядного пристрою мокрими руками. Недотримання цих заходів безпеки може стати причиною ураження електричним струмом.
- Не використовуйте зарядний пристрій із конверторами для подорожей або адаптерами для перетворення однієї напруги в іншу чи з інверторами постійногозмінного струму. Недотримання цих заходів безпеки може спричинити пошкодження виробу, перегрівання або пожежу.

\Lambda Використовуйте відповідні кабелі

Для під'єднання до вхідних або вихідних роз'ємів використовуйте лише кабелі, які входять у комплект або продаються корпорацією Nikon, щоб не порушувати вимог експлуатації виробу.

Обережно користуйтеся частинами, які рухаються

Слідкуйте, щоб пальці або інші предмети не притиснуло кришкою об'єктива чи іншими частинами, які рухаються.

Компакт-диски

Вміст компакт-дисків, які входять у комплект цього виробу, не можна відтворювати на програвачі аудіо компакт-дисків. Відтворення з компакт-дисків на програвачі аудіо компактдисків може спричинити втрату слуху або пошкодити пристрій.

Будьте обережні, користуючись функцією спалаху

Використання спалаху близько до очей особи, яку фотографуєте, може спричинити тимчасове погіршення зору. Особливо будьте обережні, фотографуючи дітей дошкільного віку, коли відстань від спалаху до особи має становити не менше 1 м.

М Не використовуйте спалах, якщо віконце спалаху торкається особи чи предмета

Недотримання цих заходів безпеки може спричинити опіки або пожежу.

\Lambda Уникайте контакту з рідкими кристалами

Якщо монітор розбився, будьте обережні, щоб не травмуватись розбитим склом і уникнути контакту рідких кристалів дисплея зі шкірою чи потрапляння їх у рот або очі.

Вимикайте живлення під час використання виробу у літаку чи лікарні

Вимикайте живлення у літаку під час його здіймання або приземлення. Перш ніж заходити на борт літака, встановіть для функції запису інформації з відстеження GPS значення «вимкнено». Використовуючи виріб у лікарні, дотримуйтесь правил поведінки у лікарні. Електромагнітні хвилі, які надходять із цієї фотокамери, можуть впливати на роботу електронних систем літака чи обладнання медичного закладу.

3D-зображення

Не переглядайте 3D-зображення, записані на цьому пристрої, упродовж тривалого часу на екрані телевізора, моніторі чи іншому пристрої. Що стосується дітей, зір яких іще формується, зверніться до педіатра чи офтальмолога, перш ніж користуватися виробом, і дотримуйтесь вказівок спеціаліста.

Тривалий перегляд 3D-зображень може призвести до втоми очей, нудоти чи дискомфорту. У разі появи будь-яких із цих симптомів припиніть перегляд і зверніться до лікаря, якщо потрібно.

Інформація для користувача

Інформація для користувачів країн Європи

УВАГА

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ НЕВІДПОВІДНОГО ТИПУ ІСНУЄ НЕБЕЗПЕКА ВИБУХУ.

УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ ЗГІДНО З ВСТАНОВЛЕНИМИ ПРАВИЛАМИ.

Цей символ повідомляє про те, що виріб не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами.



Подана нижче інформація

стосується лише користувачів країн Європи:

- Цей виріб слід здавати у відповідний пункт прийому, який здійснює сортування відходів. Не утилізуйте його із побутовими відходами.
- Для отримання докладнішої інформації зверніться до продавця або місцевих органів влади з питань утилізації відходів.

Цей символ на батареї повідомляє про те, що батарею не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами.



Подана нижче інформація стосується лише користувачів країн Європи:

- Усі батареї із цим символом або без нього слід здавати у відповідний пункт прийому, який здійснює розділений збір відходів. Не утилізуйте їх із побутовими відходами.
- Для отримання докладнішої інформації зверніться до продавця або місцевих органів влади з питань утилізації відходів.

Зміст

Вступ	ii
, Прочитайте перед користуванням	ii
Перевірка комплектності упаковки	ii
Про цей посібник користувача	
Інформація для користувачів та заходи безпеки	iv
Техніка безпеки	vi
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	vi
Інформація для користувача	ix
Частини фотокамери та основні функції	1
Корпус фотокамери	
Основні функції елементів керування	
Прикріплення ремінця фотокамери	
Прикріплення і зняття ковпачка об'єктива	
Відкривання монітора і зміна кута нахилу монітора	
Перемикання екрана (кнопка DISP)	
Основні принципи роботи	
Монітор	12
Основні відомості про зйомку та відтворення	
Підготовка 1. Заряджання елемента живлення	
Підготовка 2. Встановлення елемента живлення	
Підготовка 3. Встановлення карти пам'яті	20
Внутрішня пам'ять і карти пам'яті	
Рекомендовані карти пам'яті	
Крок 1. Увімкнення фотокамери	
Увімкнення і вимкнення фотокамери	
Встановлення мови відображення екранних меню, дати та часу	
Крок 2. Вибір режиму зйомки	
Передбачені режими зйомки	
Крок 3. Кадрування зображення	
Використання функції масштабування	
Крок 4. Фокусування та зйомка	
Крок 5. Відтворення зображень	
Крок б. Видалення непотрібних зображень	

3міст

Вступ

ії зйомки	
ежим 🤷 (автоматичний)	
южетний режим (зйомка відповідно до сюжету)	
Перегляд опису (довідкових відомостей) сюжету	
Характеристики сюжетів	
Використання функції «Пом'якш. тону шкіри»	
ежим «Спеціальні ефекти» (застосування ефектів під час зйомки)	
ежими P, S, A, M (налаштування експозиції для зйомки)	
J1, U2 та U3 (Режими User Settings (налаштування користувача))	
Збереження параметрів у режимі U1, U2 або U3 (Зберегти user settings)	
ункції, які можна налаштувати за допомогою мультиселектора	
Доступні функції	
Використання спалаху (режими спалаху)	
Використання функції «автоспуск»	
Автоматична зйомка усміхнених облич (таймер посмішки)	
Використання режиму фокусування	
Список параметрів за замовчуванням	
ункції, які можна встановити за допомогою диска корекції експозиції	
Налаштування яскравості (корекція експозиції)	
ункції, які можна налаштувати за допомогою диска швидкого меню (режим зйомки)	
Доступні швидкі меню	
Використання швидкого меню	
ункції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню) (режим зйомки)	
Параметри, доступні в меню зйомки	
Доступні спеціальні меню для U1, U2 або U3	
міна налаштувань пунктів «Якість зображення» і «Розмір зображення»	
Доступні налаштування якості зображення	
Доступні налаштування розміру зображення	
ункції, які неможливо використовувати в поєднанні	
Діапазон регулювання витримки	
юкусування на об'єкті	
Використання функції АФ із пошуком об'єкта	
Використання режиму виявлення обличчя	
Фіксація фокуса	
Функція «Автофокусування»	
палахи Speedlight (зовнішні спалахи)	

Рункції відтворення	
Збільшення зображення під час відтворення	
Перегляд кількох зображень (відтворення ескізів і відображення календаря)	
Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню) (режим відтворення)	
Доступні меню відтворення	
Використання екрана вибору зображень	
Під'єднання фотокамери до телевізора, комп'ютера або принтера	
Використання програми ViewNX 2	97
Інсталяція ViewNX 2	
Перенесення зображень на комп'ютер	
Перегляд зображень	100
Зйомка і відтворення відео	101
Зйомка відео	101
Функції, які можна налаштувати за допомогою диска швидкого меню	
(режим відео, користувацький режим відео)	105
Доступні швидкі меню	106
Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню)	
(режим відео, користувацький режим відео)	107
Доступні меню відео	108
Відтворення відео	
Загальні налаштування фотокамери	110
Меню налаштування	110

дкові відомості	
Зйомка з ручним фокусуванням	
Використання функції «Легка панорама» (зйомка і відтворення)	🗲
Зйомка зображень за допомогою функції «Легка панорама»	裙
Перегляд зображень, знятих у режимі «Легка панорама» (прокручування)	🗲
Використання функції «Дод. освітл. панорами»	🗲
Відтворення знімків у серії	🚝
Редагування знімків	🏍
Функції редагування	
岱 Швидка обробка: посилення контрастності та насиченості	
💁 D-Lighting: посилення яскравості та контрастності	
😰 Пом'якшення тону шкіри: пом'якшення тону шкіри	
🖉 Ефекти фільтра: застосування цифрових ефектів фільтра	
Зменшений знімок: зменшення розміру знімка	
вк Чорне поле: додавання до знімків чорної рамки	
С Вирівнювання: усунення нахилу знімка	
NRW Обробка NRW (RAW): створе́ння зображень JPEG на базі зображень NRW	
🔀 Обтинання: створення обрізаної копії	
Підключення фотокамери до телевізора (перегляд зображень на екрані телевізора)	
Підключення фотокамери до принтера (прямий друк)	
Підключення фотокамери до принтера	
Друк окремих зображень	
Друк кількох зображень	
Редагування відео	
Вибірка певних частин відео	
Збереження кадру з відео у вигляді знімка	
Швидке меню	
QUAL Параметри відео	
ISO Чутливість	
WB Баланс білого (регулювання відтінку)	
ВКТ Брекетинг (неперервна зйомка зі зміною таких параметрів:	
експозиція і баланс білого)	
🖪 Система Picture Control (COOLPIX Picture Control)	

=

Вступ

Меню зйомки (режими P, S, A, M)	6–642
Корист. Picture Control (користувацькі режими COOLPIX Picture Control)	6–6 42
Вимірювання	6-6 43
Неперервна зйомка	6–644
Режим зони АФ	6-6 47
Реж. автофокусування	0–0 51
Корек. експоз. спалаху	0–0 51
Фільтр зменш. шуму	6652
Вбудований світлофільтр	6–6 52
Виправ. спотворення	6-6 53
Активний D-Lighting	6–6 53
Пам'ять масштабуван	6–6 54
Почат. полож. масшт	6–6 54
Поп. пер. експ. у реж. М	6–6 55
Вимірюв. зв'яз. із фок	6–6 55
Реж. блока кер. спалах	64 56
Спеціальні меню для U1, U2 і U3	🗝 58
Меню відео і користувацького режиму відео	6–058
Режим зйомки (лише користувацький режим відео)	6–6 58
Корист. Picture Control (лише користувацький режим відео)	6–6 58
Реж. автофокусування	🏍 59
Вбудований світлофільтр (лише користувацький режим відео)	🍋 59
Зменшення шуму вітру	🏍 59
Меню відтворення	
Д Установлення друку (установлення друку DPOF)	660
🕒 Показ слайдів	662
🖆 Видалити	663
Оп Захист	6–6 64
🔁 Повернути зображення	6–6 64
🖢 Голосова нотатка	6–6 65
🖽 Копіювати (копіювання даних із внутрішньої пам'яті на карту пам'яті і навпаки)	666
🖵 Парам. відображ. серії	6-6 67
🗳 Вибрати основний знімок	66 67

3міст

Меню налаштування	🕶 68
Екран привітання	🖚 68
Часовий пояс і дата	669
Параметри монітора	
Друк дати (вдруковування дати і часу на знімках)	
Автоспуск: після спуску	🍋73
Зменшення вібрацій	🍋73
Допоміж. підсвіч. АФ	
Значення кроку чутл. ISO	
Цифрове масштабув	6675
Швидкість масштабув	6676
Фіксована діафрагма	6676
Параметри звуку	
Орієнтація запису	
Поверт. у верт. полож	
Автомат. вимкнення	
Форматувати пам'ять/Форматувати картку	
Moba/Language	
Параметри ТБ	
Чутлив. зовн. мікрофона	
Корист. налаш. дисків кер	
Обертан. диска керування	
Натис. мультисел. прав-ч	
Парам-ри кнопки видал	
Кнопка фіксації АЕ/АФ	
Fn1 + кнопка затвора	
Fn1 + диск керування/Fn1 + диск вибору	
Відобр. довідки Fn1	
Кнопка Fn2	
Налаштувати моє меню	
Скин, нумер, файлів	60 87
Параметри GPS	
Завантаження Еve-Fi	
Од. јнд. дист. руч. фок	
Інвертовані індикатори	
Керування спалахом	66 90
Скинути все	6-6 91
Версія мікропрограми	6 94
Товідомлення про помилки	A 95
мена файлів і назви папок	6 100
Податкові аксесуари	6 102
Зйомка з використанням пульта дистанційного керування MI-I 3	6 104

Вступ

Усунення несправностей	
Догляд за виробами	
Фотокамера	
Елемент живлення	
Зарядний пристрій	
Карти пам'яті	
Догляд за фотокамерою	¿
Чищення	
Зберігання	
Технічні характеристики	ž
Підтримувані стандарти	ž
Інлекс	ž

Частини фотокамери та основні функції

Корпус фотокамери



20

21

Об'єктив

Кільце об'єктива..... 🖚 103

Частини фотокамери та основні функції



* У цьому посібнику вживається термін «поворотний мультиселектор» або просто «мультиселектор».

Основні функції елементів керування

Для зйомки

Елемент керування	Основна функція	
Диск перемикання режимів	Встановлення потрібного режиму зйомки.	26
же Соловорования масштабуваниям	Повертання в напрямку Т (Q) (телескопічне положення об'єктива) передбачає збільшення зображення, повертання в напрямку W (E) (ширококутне положення) – зменшення.	29
Поворотний мультиселектор	 У режимі зйомки екран налаштування ♀ (режим спалаху) відкривайте натисненням кнопки (▲), екран ♥ (автоспуск/таймер посмішки/пульт дистанційного керування) – натисненням кнопки (◄), екран ♥ (режим фокуса) – натисненням кнопки (▼), а екран ♥ (режим зони АФ) – натисненням кнопки (▼), а екран ♥ (режим зони АФ) – натисненням кнопки (►). У режимі залаштування вибирайте пункти за допомогою кнопок ▲, ▼, ◀ або ▶ або обертаючи поворотний мультиселектор. У режимі налаштування застосування змін натисненням кнопки №. 	55 10 10
Основний диск керування	 Налаштування гнучкої програми (у режимі зйомки Р) або встановлення витримки (у режимі зйомки З чи М). Вибір параметра на екрані налаштувань. 	48, 50 10
Допоміжний диск керування	 Встановлення діафрагми (у режимі зйомки A або M). Перехід рівнями меню на екрані налаштувань. Вибір параметра на екрані швидкого меню. 	48, 50 10 69

Елемент керування	Основна функція	
Диск швидкого меню, кнопка швидкого меню	Відкриття або закриття швидкого меню.	67, 105
МЕЛИ Кнолка МЕЛИ (меню)	Відкриття або закриття меню.	10
Кнопка спуску затвора	Якщо натиснути цю кнопку до половини (тобто натиснення до моменту відчуття опору): налаштування фокуса та експозиції. Якщо натиснути цю кнопку до кінця (тобто натиснення кнопки до упору): спуск затвора.	30
Сорекції експозиції	Регулювання яскравості (корекції експозиції).	66
AE-L AF-L Khonika AE-L/AF-L)	Фіксація експозиції або фокуса.	113
(Fn1) Кнопка Fn1 (функція 1)	 Спільно з елементом керування масштабуванням: зміна фокусної відстані об'єктива. Спільно з кнопкою спуску затвора: зйомка з використанням закріпленої за кнопкою функції. Спільно з диском керування: дає змогу змінити закріплену за кнопкою функцію. Спільно з поворотним мультиселектором: дає змогу змінити закріплену за кнопкою функцію. 	72 113 113 113
(Fn 2) Кнопка Fn 2 (функція 2)	Відображення меню налаштування попередньо призначеної функції.	113

Елемент керування	Основна функція	
(DISP) Кнопка DISP (відображення)	Перехід від одної інформації на екрані до іншої.	9
Кнопка відтворення	Запуск відтворення зображень.	32
(Ш) Кнопка видалення	Видалення останнього збереженого зображення.	33

Для відтворення

Елемент керування	Основна функція	
Кнопка відтворення	 Коли фотокамеру вимкнено, натискайте та утримуйте цю кнопку для увімкнення фотокамери в режимі відтворення. Повернення до режиму зйомки. 	23 32
жорте Елемент керування масштабуванням	 Повертання в напрямку Т (Q) передбачає збільшення зображення; повертання в напрямку W (СС) – перехід у режим відтворення ескізів або календаря. Регулювання гучності голосових нотаток та відтворення відео. 	91, 92 94, 109
Поворотний мультиселектор	 У режимі відтворення змінюйте відображуване зображення за допомогою кнопок вгору (▲), ліворуч (◀), вниз (▼), праворуч (▶) або обертаючи поворотний мультиселектор. У режимі налаштування вибирайте пункти за допомогою кнопок ▲, ▼, ◀ або ▶ або обертаючи поворотний мультиселектор. Переміщення області, яку слід збільшити. 	32 10 91
Основний диск керування Допоміжний диск керування	 Вибір знімків і дат. Зміна коефіцієнта масштабування збільшеного зображення. 	32, 92 91

Елемент керування	Основна функція	
Кнопка підтвердження вибору	 Відтворення окремих знімків серії у повнокадровому режимі. Прокручування знімка, знятого в режимі Легка панорама. Запуск відтворення відео. Дає змогу перейти від режиму відтворення ескізів або збільшеного зображення до режиму повнокадрового відтворення. У режимі налаштування застосування вибору. 	32, 0 8 41, 0 5 109 92 10
МЕЛИ Кнопка МЕЛИ (меню)	Відкриття або закриття меню.	10
(Ш) Кнопка видалення	Видалення зображень.	33
(DISP) Кнопка DISP (відображення)	Перехід від одної інформації на екрані до іншої.	9
Кнопка спуску затвора	Повернення до режиму зйомки.	_

Прикріплення ремінця фотокамери



Прикріпіть ремінець у двох місцях.

Прикріплення і зняття ковпачка об'єктива





- Перед зйомкою знімайте ковпачок об'єктива.
- Коли ви не фотографуєте, наприклад коли вимкнено живлення або ви переносите фотокамеру, встановіть на об'єктив ковпачок для його захисту.

Відкривання монітора і зміна кута нахилу монітора

Орієнтацію і нахил монітора можна змінити. Це корисно, коли зйомка виконується з високого або низького положення, або у разі зйомки автопортрета.

Для звичайної зйомки встановіть монітор впритул до корпуса фотокамери екраном назовні (③).



Якщо фотокамера не використовується і не переноситься, поверніть монітор екраном до корпуса фотокамера, щоб не подряпати і не забруднити його.



Примітки щодо монітора

- Змінюючи положення монітора, не докладайте надмірних зусиль і повільно повертайте монітор у межах допустимого діапазону, щоб не пошкодити з'єднання.
- Повертаючи монітор із під'єднаним до роз'єму для зовнішнього мікрофона чи аксесуарів кабелем, будьте обережні, оскільки монітор може захопити кабель чи кришку. Не докладайте надмірних зусиль до кабелю чи роз'єму фотокамери.



Детальніше

Докладніше читайте в розділі «Закривання монітора і вимкнення живлення» (Ш23).

Перемикання екрана (кнопка DISP)

Для переходу від одної інформації на екрані до іншої під час зйомки та відтворення натискайте кнопку **DISP** (відображення).



Для зйомки





Відображення інформації Відображення знімка та інформації про зйомку.

Для відтворення



Інформацію приховано Відображення лише знімка.



Відображення інформації про знімок Відображення знімка та інформації про нього.



Інформація про рівень тону* (окрім відео) Відображення гістограми, а також інформації про рівень тону та зйомку.



Інформацію приховано Відображення лише знімка.

* Докладніше про рівень тону читайте на стор 📖 15.

🖉 Дисплеї для зйомки: віртуальний горизонт, гістограма та сітка кадрування

- Налаштування екрана можна змінити у пункті Інформація про знімок меню Параметри монітора, що в меню налаштування (Ш110). Доступні налаштування дисплея: віртуальний горизонт, гістограма та сітка кадрування (Ш12).
- Налаштування відображення «віртуальний горизонт» можна змінити в пункті Відобр. вірт. горизонту розділу Параметри монітора в меню налаштування. За замовчуванням встановлено значення Коло.

Основні принципи роботи

Меню передбачає можливість налаштування різноманітних параметрів.

1 Натисніть кнопку **MENU**.

Відображається меню, яке відповідає стану фотокамери, наприклад режим зйомки чи відтворення.



2 Для вибору пункту меню використовуйте поворотний мультиселектор.

- ▲ або ▼: вибір пункту вище або нижче. Пункт можна. також вибрати, обертаючи мультиселектор.
- або : вибір пункту праворуч або ліворуч, або перехід

 на інший рівень меню.



Меню зйомки

Вимірювання Неперервна

ежим зони АФ

Корист. Picture Control

автофокусування AF-S Корек. експоз. спалаху 🔲 🛛 Фільтр зменш. шуму

> Застосування вибраного пункту

..... Ð

٥

NR

- 🛞: застосування вибраного пункту. Вибір можна також застосувати кнопкою 🕨.
- Докладніше про перемикання між вкладками читайте на стор. 🛄 11.
- 3 Виконавши налаштування, натисніть кнопку MENU або кнопку спуску затвора.
 - Натисніть кнопку спуску затвора, щоб відобразити екран зйомки.

Примітка щодо управління диском керування під час відображення меню

Обертаючи основний диск керування у режимі відображення меню, можна вибрати певні пункти. Обертаючи допоміжний диск керування, можна переходити рівнями меню.

10

Перехід від одної вкладки до іншої

Щоб вивести на екран інше меню, наприклад меню налаштування (П110), використовуйте мультиселектор для переходу від одної вкладки до іншої.

Вкладки



Типи вкладок



Містить меню налаштування, у якому можна встановити загальні параметри фотокамери.

Частини фотокамери та основні функці

Монітор

Інформація, яка відображається на моніторі під час зйомки та відтворення, змінюється залежно від налаштувань фотокамери і її використання. Щоб приховати або відобразити інформацію на моніторі, натисніть кнопку **DISP** (відображення) (ССС).

Для зйомки



1	Режим зйомки
2	Режим фокусування63
3	Індикатор фокусування
4	Індикатор диска швидкого меню
5	Індикатор масштабування
6	Памнять масштабуван72
7	Швидкість масштабування111
8	Індикатор АЕ/АF-L
9	Режим спалаху
10	Speedlight
11	Корек. експоз. спалаху71
12	Індикатор рівня заряду елемента живлення
13	Зменшення вібрацій
14	Індикатор зв'язку Eye-Fi 114, 🗝 89
15	Виправ. спотворення
16	Прийом GPS-сигналів 114, 🏎 88
17	Фільтр зменш. шуму71
18	Зменшення шуму вітру108
19	Індикатор «Дату не встановлено»
20	Місце призн. подорожі
21	Друк дати
22	Вимірювання71
23	Відобр. довідки Fn14, 113
24	Тривалість відео 101, 🖚 29
25	Якість зображення75
26	Розмір зображення75, 77
27	Легка панорама41
28	Параметри відео (відео з нормальною швидкістю)
29	Параметри відео (відео HS) 101, 106
20	Кількість кадрів, що залишилися
30	(фотографіі)22, 78
31	Індикатор внутрішньої пам'яті22

32	Значення діафрагми
33	Зона фокусування (для центру)55, 64, 71, 86
34	Область фокусування (для ручного режиму)
35	Зона фокусування (для автоматичного режиму, автофокуса з пошуком об'єкта)
36	Зона фокусування (для виявлення облич і мордочок тварин)42, 55, 60, 64, 71, 85
37	Зона фокусування (для відстеження об'єкта)
38	Область точкового вимірювання
39	Зона центрально-зваженого вимірювання… 71
40	Витримка
41	Індикатор експозиції50
42	Чутливість ISO68, 106
43	Значення корекції експозиції
44	Активний D-Lighting
45	Вбудований світлофільтр72
46	COOLPIX Picture Control
47	Баланс білого
48	Режим неперервної зйомки
49	Заднє освітлення (HDR) 40
50	Автобрекетинг
	У руках/На штативі
51	Автоспуск
	Пульт дист. керування 55
52	Таймер посмішки
53	Віртуальний горизонт (лінії) 110, 🏍 71
54	Віртуальний горизонт (коло)110, 🍽 71
55	Перегл./прих. гіст110, 🖚 71
56	Перегл./прих. сіт. кадр110, 🕶 71

Частини фотокамери та основні функції

Для відтворення

Повнокадрове відтворення (ДЗ2)



Інформація про рівень тону¹ (Д)9)



1	Дата запису		20	D-Lighting	93
2	Час запису		21	Піктограма функції швидкої обробки	93
3	Індикатор голосової нотатки		22	Піктограма ефектів фільтра	93
4	Індикатор рівня заряду елемента живлення		23	Індикатор вирівнювання Піктогоама режиму пом'якшення тону шкі	94 іри
5	Піктограма захисту		24		93
6 7	Індикатор зв'язку Eye-Fi Індикатор записаних даних GPS	114, 6-6 89 114	25	Відображення серії (коли встановлено пункт Окремі знімки)	5 8
8	Зменшений знімок	93, 🍽 15	26	Індикатор 3D-зображення	43
9	Обтинання	91, 🍽 18	27	Номер і тип файлу 🗲	5100
10	Піктограма завдання друку		28	Чутливість ISO	68
11	Якість зображення	75	29	Значення корекції експозиції	66
12	Розмір зображення		30	Баланс білого	68
13	Параметри відео		31	COOLPIX Picture Control	68
14	Легка панорама	41	32	Якість зображення/Розмір зображення	75
15	(а) Номер поточного кадру/ загальна кількість кадрів		33	Номер поточного зображення/загальна кількість зображень	32
	(b) Тривалість відео		34	Значення діафрагми	31
16	індикатор внутрішньої пам'яті		35	Витримка	31
17	Легка панорама Вказівник вілтворення серії знімкі	070 5	36	Режим зйомки ²	27
	Вказівник відтворення відео		37	Рівень тону ³	
18	Індикатор гучності		38	Гістограма ⁴	
19	Індикатор чорної рамки				

- На відображуваній гістограмі або на дисплеї для кожного рівня тону, що блимає, можна перевірити, чи не втрачено контрастні деталі у найсвітліших та затінених ділянках знімка. Це допоможе вам налаштувати яскравість зображення за допомогою таких функцій, як корекція експозиції.
- Р відображається, коли вибрано режим зйомки 🗖, SCENE, EFFECTS або Р.
- Рівень тону вказує на рівень яскравості. Якщо рівень тону для перевірки вибрано натисненням кнопок поворотного мультиселектора 🖣 або 🕨, та зона знімка, яка відповідає вибраному рівню тону, блиматиме.
- 4 Гістограма – це графік, який показує розподіл тонів на знімку. Горизонтальна вісь показує яскравість пікселів із темними ділянками зліва та світлими ділянками справа. Вертикальна вісь показує кількість пікселів.

Основні відомості про зйомку та відтворення

Підготовка 1. Заряджання елемента живлення

Підготуйте зарядний пристрій МН-24, що входить до комплекту.

Якщо у комплект входить перехідник штекера*, приєднайте перехідник до штекера на зарядному пристрої. Надійно встановіть перехідник штекера до повної фіксації. Докладання надмірних зусиль під час від'єднання перехідника може призвести до пошкодження виробу.

 Форма перехідника штекера залежить від країни або регіону, в якому придбано фотокамеру.

Зарядний пристрій постачається з під'єднаним перехідником штекера в Аргентині та Кореї.







Індикатор

CHARGE

Вставте елемент живлення (①) у зарядний пристрій (②).





3 Вставте зарядний пристрій у розетку.

- 3 початком заряджання індикатор CHARGE починає блимати.
- Для заряджання повністю розрядженого елемента живлення потрібно приблизно 1 година і 30 хвилин.
- Після завершення заряджання індикатор CHARGE перестає блимати.
- Чиайте розділ «Стани індикатора CHARGE» (🛄 17).

Після завершення заряджання витягніть елемент живлення, а тоді від'єднайте зарядний пристрій від електромережі.

1

Стани індикатора CHARGE

Стан	Опис
Миготить	Елемент живлення заряджається.
Увімкнено	Елемент живлення повністю заряджено.
Швидко миготить	 Елемент живлення вставлено неправильно. Від'єднайте зарядний пристрій від електромережі, витягніть елемент живлення, а потім знову вставте його так, щоб він повністю увійшов у зарядний пристрій. Температура навколишнього середовища не підходить для заряджання. Елемент живлення спід заряджати у приміщенні за температури повітря 5 °C-35 °C. Елемент живлення несправний. Негайно від'єднайте зарядний пристрій від електромережі і прилиніть заряджання. Доставте елемент живлення та зарядний пристрій продавцю чи авторизованому представнику сервісного центру Nikon.

И Примітки щодо зарядного пристрою

- Перед використанням зарядного пристрою уважно прочитайте і візьміть до уваги попередження розділу «Техніка безпеки» (ДVVI).
- Перед використанням елемента живлення уважно прочитайте і візьміть до уваги попередження розділу «Зарядний пристрій» (2011).

И Примітки щодо елемента живлення

- Перед використанням елемента живлення уважно прочитайте і візьміть до уваги попередження розділу «Техніка безпеки» (ДVI).
- Перед використанням елемента живлення уважно прочитайте і візьміть до уваги попередження розділу «Елемент живлення» (27-10).



Живлення змінного струму

- Категорично заборонено використовувати інший адаптер змінного струму, ніж ЕН-5b, та інший з'єднувач живлення, ніж ЕР-5A. Недотримання цієї вимоги може призвести до перегрівання або пошкодження фотокамери.

Підготовка 2. Встановлення елемента живлення

 Відкрийте кришку відсіку для елемента живлення/ гнізда для карти пам'яті.



2 Вставте елемент живлення.

- Використовуючи для цього елемент живлення, зсуньте оранжевий фіксатор елемента живлення у показаному напрямку (①) і вставте елемент повністю (②).
- Коли елемент живлення буде вставлено повністю, фіксатор зафіксує його.



Встановлення елемента живлення належним чином

Вставляючи елемент живлення низом догори або у протилежному напрямку, можна пошкодити фотокамеру. Слідкуйте, щоб елемент живлення було повернуто належним чином.

- Закрийте кришку відсіку для елемента живлення/ гнізда для карти пам'яті.
 - Поки відкрито кришку відсіку для елемента живлення/гнізда для карти пам'яті, фотокамеру увімкнути неможливо.


Виймання елемента живлення

Перед тим як відкрити кришку відсіку для елемента живлення/ гнізда для карти пам'яті, вимкніть фотокамеру (📖 23) і перевірте, чи не світяться індикатор вмикання живлення та монітор. Щоб вийняти елемент живлення, відкрийте кришку відсіку для елемента живлення/гнізда для карти пам'яті і посуньте оранжевий фіксатор елемента живлення у вказаному напрямку (1). Тоді вийміть елемент живлення (2).



И Попередження про нагрівання елементів

Фотокамера, елемент живлення та карта пам'яті одразу після використання можуть бути гарячими. Виймаючи елемент живлення або карту пам'яті, будьте обережними.

Підготовка 3. Встановлення карти пам'яті

- 1 Перевірте, чи вимкнено індикатор вмикання живлення та екран, і відкрийте кришку відсіку для елемента живлення/гнізда для карти пам'яті.
 - Перш ніж відкривати кришку, фотокамеру слід обов'язково ВИМКНУТИ.



2 Вставте карту пам'яті.

Вставте карту пам'яті до фіксації.



Встановлюючи карту пам'яті низом догори або у протилежному напрямку, можна пошкодити фотокамеру чи карту пам'яті. Слідкуйте, щоб карту пам'яті було повернуто належним чином.

3 Закрийте кришку відсіку для елемента живлення/ гнізда для карти пам'яті.



Гніздо для карти пам'яті



Форматування карти пам'яті

- У разі першого встановлення у цю фотокамеру карти пам'яті, яка використовувалась в іншому пристрої, відформатуйте її за допомогою цієї фотокамери.
- Під час форматування всі дані, збережені на карті пам'яті, безповоротно видаляються. Перш ніж форматувати карту пам'яті, зробіть копії потрібних даних.
- Щоб відформатувати карту пам'яті, вставте її у фотокамеру, натисніть кнопку MENU і виберіть пункт Форматувати картку у меню налаштування (Ш110).

Примітка щодо карт пам'яті

Перегляньте інструкції до карти пам'яті і пункт «Карти пам'яті» (🜽 12) у розділі «Догляд за виробами».

Виймання карт пам'яті

Перед тим як відкрити кришку відсіку для елемента живлення/ гнізда для карти пам'яті, вимкніть фотокамеру і перевірте, чи не світяться індикатор вмикання живлення та монітор.

Легко натисніть на карту пам'яті пальцем (①), щоб частково вийняти її, а потім витягніть її повністю (②).



И Попередження про нагрівання елементів

Фотокамера, елемент живлення та карта пам'яті одразу після використання можуть бути гарячими. Виймаючи елемент живлення або карту пам'яті, будьте обережними.

Внутрішня пам'ять і карти пам'яті

Фотокамера передбачає можливість збереження даних (фото та відео) у внутрішній пам'яті (приблизно 86 Мб) або на карті пам'яті. Щоб використовувати для зйомки чи відтворення зображень внутрішню пам'ять, слід вийняти карту пам'яті.

Рекомендовані карти пам'яті

Для використання з цією фотокамерою перевірено і схвалено вказані нижче карти пам'яті Secure Digital (SD).

 Для запису відео на карту пам'яті рекомендовано користуватися картою пам'яті SD із класом швидкості 6 або вище. Якщо швидкість передачі даних карти невисока, відеозапис може несподівано закінчитися.

	Карти пам'яті SD	Карти пам'яті SDHC ²	Карти пам'яті SDXC ³
SanDisk	2 Гб ¹	4 Гб, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб	64 Гб, 128 Гб
TOSHIBA	2 Гб ¹	4 Гб, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб	64 Гб
Panasonic	2 Гб ¹	4 Гб, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб	64 Гб
Lexar	-	4 Гб, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб	64 Гб, 128 Гб

- Перш ніж використовувати пристрій читання карт пам'яті чи інший подібний пристрій перевірте, чи пристрій підтримує карти ємністю 2 Гб.
- SDHC-сумісні. Перш ніж використовувати пристрій читання карт пам'яті чи інший подібний пристрій, перевірте, чи пристрій підтримує SDHC.
- 3 SDXC-сумісні. Перш ніж використовувати пристрій читання карт пам'яті чи інший подібний пристрій, перевірте, чи пристрій підтримує SDXC.



• Зверніться до виробника щодо детальної інформації про вищезгадані карти.

Крок 1. Увімкнення фотокамери

1 Відкрийте монітор і зніміть ковпачок об'єктива.

- Докладніше читайте в розділі «Відкривання монітора і зміна кута нахилу монітора» (Ш8).
- Докладніше читайте в розділі «Прикріплення ремінця фотокамери» (Д7).
- **2** Щоб увімкнути фотокамеру, натисніть перемикач живлення.
 - <u>Якщо ви вмикаєте фотокамеру вперше,</u> читайте розділ «Встановлення мови відображення екранних меню, дати та часу» ([___]24).



• Висунеться об'єктив, та увімкнеться монітор.

3 Перевірте стан заряду елемента живлення і кількість знімків, що залишилися.



Рівень заряду елемента живлення

Відображення	Опис
	Елемент живлення заряджений.
	Низький заряд елемента живлення. Зарядіть або замініть елемент живлення.
 Елемент живлення розряджено. 	Зйомка неможлива. Зарядіть або замініть елемент живлення.

Кількість знімків, що залишилися

Відображається кількість знімків, що залишилися.

- Кількість знімків, які можна зберегти, залежить від вільного місця у внутрішній пам'яті або на карті пам'яті, а також якості та розміру зображення (Ш78).
- Кількість кадрів, що залишилися, зазначена на ілюстрації, є демонстраційною фактичне значення може відрізнятися.

Увімкнення і вимкнення фотокамери

- Після увімкнення фотокамери засвітиться індикатор вмикання живлення (зелений) та увімкнеться монітор (після увімкнення монітора індикатор вмикання живлення вимкнеться).
- Щоб вимкнути фотокамеру, натисніть перемикач живлення. Монітор та індикатор вмикання живлення вимкнуться.
- Щоб увімкнути на фотокамері режим відтворення, натисніть і утримуйте кнопку (відтворення). При цьому об'єктив не висувається.

Закривання монітора і вимкнення живлення

- Якщо монітор закрито екраном до середини, живлення не вдасться увімкнути, навіть якщо натиснуто перемикач живлення або кнопку .
- Якщо монітор закрито екраном до середини, а живлення виробу все ще увімкнено, фотокамера перейде в режим очікування, а індикатор живлення миготітиме. Якщо монітор закрито упродовж 3 хвилин, живлення вимикається. Якщо відкрити монітор, коли фотокамера перебуває в режимі очікування, увімкнеться режим зйомки.
- Якщо монітор закрити, коли увімкнено режим відеозйомки чи зйомки з інтервалами, запис припиниться.
- Якщо закрити монітор, коли фотокамеру підключено до телевізора, комп'ютера чи принтера, фотокамера не перейде в режим очікування.

Режим енергозбереження (автоматичне вимкнення)

Якщо протягом певного часу не виконуються жодні дії, монітор вимикається, фотокамера переходить у режим очікування, а індикатор вмикання живлення блимає. Якщо протягом наступних трьох хвилин не виконується жодних дій, фотокамера вимикається автоматично.

- Щоб увімкнути монітор, коли фотокамера перебуває в режимі очікування, виконайте одну з описаних нижче дій.
 - Натисніть перемикач живлення, кнопку спуску затвора або кнопку
 .
 - Поверніть диск перемикання режимів.
- Проміжок часу, після завершення якого фотокамера переходить у режим очікування, можна змінити у пункті Автомат. вимкнення, що в меню налаштування (СП110).
- За замовчуванням фотокамера переходить із режиму зйомки чи відтворення в режим очікування приблизно через одну хвилину бездіяльності.
- У разі використання адаптера змінного струму EH-5b (продається окремо) фотокамера перейде в режим очікування через 30 хвилин. Це налаштування змінити неможливо.

🖉 Екран

Для відображення або приховування інформації про знімок чи зйомку, яка відображається на екрані, натискайте кнопку **DISP** (Д).

Встановлення мови відображення екранних меню, дати та часу

Після першого увімкнення фотокамери з'являються діалогове вікно вибору мови і налаштування годинника.



5 За допомогою кнопок ▲, ▼, ◀ або ► встановіть дату та час і натисніть кнопку 🕅.

- Виберіть пункт: натискайте кнопки ▶ або ◄ (вибір здійснюватиметься у такому порядку: Д (день) → М (місяць) → Р (рік) → години → хвилини).
- Встановіть потрібне значення: натискайте ▲ або ▼. Дату і час також можна вибрати, повертаючи мультиселектор або основний диск керування.
- Підтвердьте налаштування: виберіть **хвилини** і натисніть кнопку 🐼 або 🕨.

 Після завершення цих налаштувань трохи висувається об'єктив, і екран переходить у режим зйомки.

Дата й час		
<u>д</u>	м	P
15		2012
15		10
		🔁 Редаг.



Елемент живлення годинника

- Годинник фотокамери працює від резервного елемента живлення, окремого від основного елемента живлення.
- Резервний елемент живлення заряджається протягом десяти годин, коли у фотокамеру вставлено основний елемент живлення або до неї під'єднано додатковий адаптер змінного струму, і може зберігати установлені значення дати і часу упродовж кількох днів.
- Коли ресурс резервного елемента живлення вичерпується, то після увімкнення фотокамери з'являється екран налаштування часу і дати. Встановіть дату та час ще раз. Докладніше читайте в розділі «Встановлення мови відображення екранних меню, дати та часу» (крок 2, 224).

🖉 Зміна налаштування мови, часу та дати

- Ці налаштування можна змінити за допомогою пунктів Мова/Language та Часовий пояс і дата у меню налаштування ¥ (□110).
- У пункті Часовий пояс параметра Часовий пояс і дата у меню налаштування
 коли увімкнено функцію переходу на літній/зимовий час, годинник фотокамери буде переведено на одну годину вперед, а коли функцію вимкнено – на одну годину назад.
- Якщо час і дату не встановлено, на екрані зйомки блимає піктограма (). Для встановлення дати і часу використовуйте пункт Часовий пояс і дата у меню налаштування.

🖉 Удруковування дати зйомки на відбитках

- Перед початком зйомки встановіть дату і час.
- Налаштувати удруковування дати зйомки на зображення можна за допомогою пункту Друк дати у меню налаштування.
- Окрім параметра Друк дати, удруковування дати зйомки на відбитках передбачає програмне забезпечення ViewNX 2 (20097).

Крок 2. Вибір режиму зйомки

Повертайте диск перемикання режимів, щоб вибрати потрібний режим зйомки.

• Нижче як приклад описано процедуру зйомки в режимі 🗖 (автоматичний). Поверніть диск перемикання режимів у положення 🗖.





Фотокамера перемикається в режим 🗖 (автоматичний), а піктограма режиму зйомки змінюється на 💽.

Піктограма режиму зйомки		٩	
	\Box		
		The second	Z
		_	
	120	8.6 U1	INHEr 2301

• Докладніше читайте у розділі «Монітор» (📖 12).



Примітка щодо використання спалаху

Якщо спалах потрібен, наприклад у темряві або у разі освітлення об'єкта ззаду, підніміть спалах (Д56).

Передбачені режими зйомки

Режими P, S, A, M (148)

Вибирайте ці режими для більшого контролю над витримкою та діафрагмою. У швидкому меню (ШС) і меню зйомки (Ш70) можна налаштувати параметри відповідно до умов зйомки і типу знімка.

Режим 💽 (автоматичний) (Щ34)

Зйомка із застосуванням базових параметрів фотокамери без використання додаткових налаштувань.

U1, U2, U3 режим User settings (Налаштування користувача) (Д52)

Передбачає можливість збереження трьох найчастіше використовуваних комбінацій параметрів як режимів U1,U2 та U3. Щоб скористатися збереженими комбінаціями параметрів, просто поверніть диск перемикання режимів у положення U1,U2 або U3. Режим 🐂 (відео) (🛄 101)

Окрім базового відео, можна записувати сповільнене відео та пришвидшене відео (**Ф**29).

🕊 CSM (користувацький режим відео) (🛄 101)

Можна використовувати автоматичний режим із пріоритетом діафрагми чи ручний режим або змінити налаштування запису зображення.

SCENE Сюжетний режим (🖽 35)

Якщо вибрати один із сюжетних режимів, зйомка здійснюватиметься із застосуванням параметрів, передбачених спеціально для цього режиму.

У режимі автоматичного вибору сюжету фотокамера автоматично вибирає оптимальний сюжетний режим, спрощуючи процес зйомки.

EFFECTS Режим спеціальних ефектів (145)

Дає змогу застосовувати різноманітні ефекти під час зйомки. Передбачено десять різних ефектів.

🖉 Зйомка зі зміною налаштувань

- Функції, які можна налаштувати за допомогою мультиселектора → □155
- Корекція експозиції → 🛄 66
- Функції, які можна налаштувати за допомогою диска швидкого меню → □ 67, □ 105
- Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки **MENU** (меню)
 - Меню режиму зйомки → □70, □107
 - Меню налаштування → □□110

Крок 3. Кадрування зображення

1 Підготуйте фотокамеру до роботи.

- Тримайте пальці, волосся, ремінець та інші предмети подалі від об'єктива, спалаху, допоміжного променя АФ та мікрофона.
- Для зйомки у вертикальній орієнтації тримайте фотокамеру так, щоб спалах був над об'єктивом.





2 Виконайте кадрування зображення.

• Наведіть фотокамеру на об'єкт.



И Використання штатива

- Використовувати штатив рекомендовано для уникнення ефекту тремтіння фотокамери у таких випадках:
 - у разі зйомки у темному місці з опущеним спалахом або у разі зйомки у режимі, за якого спалах вимкнено;
 - у разі зйомки з телескопічним положенням об'єктива.
- Щоб зробити знімок із використанням штатива, виберіть для параметра Зменшення вібрацій у меню налаштування (П110) значення Вимк.

Використання функції масштабування

Поверніть елемент керування масштабуванням, щоб активувати оптичне масштабування.

- Для збільшення масштабу (шоб об'єкт заповнював більшу площу кадру) поверніть елемент керування масштабуванням у напрямку **Т** (телескопічне положення об'єктива).
- Для зменшення масштабу (збільшення обсягу видимості в кадрі) поверніть елемент керування масштабуванням у напрямку **W** (ширококутне положення об'єктива).
- Коли елемент керування масштабуванням обертається, вгорі на екрані відображається коефіцієнт масштабування.
- Повертайте елемент керування масштабуванням у напрямку Т за максимального коефіцієнта оптичного масштабування, щоб увімкнути функцію цифрового масштабування; функція

цифрового масштабування здатна збільшити зображення ще в 4 рази від максимального рівня оптичного збільшення.

Цифрове масштабування та інтерполяція

Якщо у разі використання функції цифрового масштабування положення масштабування вийде за межі положення 🗗 у рядку масштабування, якість зображення погіршуватиметься. Якщо положення 🕰 зміщується праворуч, розмір зображення (Д 77) зменшується.

• За допомогою пункту Цифрове масштабув. у меню налаштування (Ш110) можна обмежити збільшення масштабу для цифрового масштабування так, щоб якість зображення не погіршувалася, або вимкнути функцію цифрового масштабування.



🖉 Детальніше

- Памнять масштабуван. → □□72
- Почат. полож. масшт. → □□72
- Швидкість масштабув. → □111







Основні відомості про зйомку та відтворення

Крок 4. Фокусування та зйомка

- Натисніть кнопку спуску затвора до половини, щоб налаштувати фокус.
 - «Натиснення до половини» означає легке натиснення кнопки спуску затвора до відчуття опору, а тоді утримання кнопки у такому положенні.
 - Коли об'єкт опиняється у фокусі, зона та індикатор фокусування (Ш12) засвічуються зеленим. Якщо зона фокусування чи індикатор фокусування блимає червоним кольором, це означає, що фотокамера не може сфокусуватися на об'єкті. Ще раз натисніть кнопку спуску затвора до половини.



Зона фокусування

2 Натисніть кнопку спуску затвора до кінця, щоб зробити знімок.

 «Натиснення до кінця» означає натиснення кнопки спуску затвора донизу, наскільки це можливо.



Г Примітка щодо зйомки зображень і збереження відео

Під час запису зображень або збереження відео блимає індикатор, який показує кількість знімків, що залишились, або індикатор, який вказує на максимальну тривалість відео. *Якщо індикатор блимає, не відкривайте відсік для* елемента живлення/гніздо для карти пам'яті і не виймайте їх. Недотримання цієї вимоги може спричинити втрату даних або пошкодження фотокамери чи карти пам'яті.

🛛 Допоміжний промінь АФ

Якщо зйомка виконується в темному місці, у разі натиснення кнопки спуску затвора до половини може ввімкнутися допоміжний промінь АФ (П11).

🖉 Щоб гарантовано не пропустити кадр

Щоб застерегтися від втрати потрібного кадру, натискайте кнопку спуску затвора до кінця, без попереднього натиснення до половини.

Фокус та експозиція

Із натисненням кнопки спуску затвора до половини фотокамера налаштовує фокус та експозицію (витримку та значення діафрагми). Фокус та експозиція залишаються зафіксованими, поки кнопку спуску затвора натиснуто до половини.

- Коли використовується функція цифрового масштабування, фотокамера фокусується на об'єкті у центрі кадру, а зона фокусування не відображається. Коли об'єкт опиняється у фокусі, індикатор фокусування засвічується зеленим.
- Фотокамера може не сфокусуватися на об'єктах поблизу. Докладніше читайте у розділі «Функція «Автофокусування»» (286).
- В автоматичному режимі фотокамера автоматично вибирає зону фокусування (всього – до дев'яти зон), в якій знаходиться об'єкт, найближчий до неї. Коли об'єкт опиниться у фокусі, зони фокусування, які знаходяться у фокусі (до дев'яти зон), засвітяться зеленим.



• Якщо вибрано режим P, S, A, M, U1, U2, U3 або EFFECTS (спеціальні ефекти), зони фокусування можна налаштувати за допомогою пункту Режим зони АФ (Ш71) у меню зйомки.

• Зони фокусування в сюжетному режимі різняться залежно від вибраного сюжету (236).

V Об'єкт знаходиться надто близько до фотокамери

Якщо фотокамера не фокусується, спробуйте виконати зйомку з використанням режиму 🕰 (лише близька відстань). (макрозйомка) (Ш63) в режимі фокусування або сюжетному режимі Великий план (Ш38).



🖉 Детальніше

Докладніше читайте у розділі «Фокусування на об'єкті» (

Крок 5. Відтворення зображень

1

Натисніть кнопку ► (відтворення).

 Після переходу з режиму зйомки в режим відтворення останнє збережене зображення відобразиться в режимі повнокадрового відтворення.



Перейти до попереднього або наступного зображення можна обертаючи мультиселектор.

- Щоб переглянути попередні зображення: 🛦 або 🗲
- Щоб переглянути наступні зображення: 🔻 або 🕨
- Також вибирати потрібні зображення можна, обертаючи мультиселектор або диск керування.
- Щоб відтворити зображення, збережені у внутрішній пам'яті, вийміть карту пам'яті. Поряд із номером поточного зображення/ загальною кількістю зображень на екрані відтворення з'явиться піктограма []].
- Щоб повернутися в режим зйомки, ще раз натисніть кнопку або кнопку спуску затвора.





Номер поточного кадру/ загальна кількість кадрів

🖉 Перегляд знімків

- Для відображення або приховування інформації про знімок чи зйомку, яка відображається на екрані, натискайте кнопку DISP (П)9).
- У разі зміни орієнтації фотокамери відтворювані зображення повертаються автоматично.
- Знімки, зроблені в портретній (вертикальній) орієнтації, будуть розвертатися автоматично (📖 111).
- Орієнтацію зображення можна змінити за допомогою пункту Повернути зображення у меню відтворення (Ш93).
- Натисніть кнопку (В), щоб відобразити серію знімків, знятих у режимі неперервної зйомки, як окремі знімки.
 Натисніть А на мультиселекторі, щоб повернутися до вихідного екрана (докладніше про відображення серії дивіться на стор.
- Відразу після переходу до попереднього або наступного знімка знімки можуть на мить відображатися з низькою роздільною здатністю.

Крок 6. Видалення непотрібних зображень

 Щоб видалити відображуваний на екрані знімок, натисніть кнопку ().



Видалити 1 зобра:

н

銏

2 Натисніть на мультиселекторі ▲ або ▼, щоб вибрати Так, і натисніть кнопку .

- Відновити видалені зображення неможливо.
- Щоб скасувати дію, натискайте кнопки A або V, щоб вибрати пункт Hi, після чого натисніть кнопку (В).



- Відновити видалені зображення неможливо. Перш ніж видаляти, перенесіть усі важливі зображення на комп'ютер.
- Захищені зображення (СС 93) видалити неможливо.
- У разі видалення знімків, під час зйомки яких для параметра Якість зображення (Ш75) було задано значення NRW (RAW) + Fine або NRW (RAW) + Normal, кнопка бо одночасно видаляє знімки в обох форматах: NRW (RAW) та JPEG.

Щоб видалити лише зображення NRW (RAW) або лише зображення JPEG, виберіть Видал. вибрані зображ. NRW або Видал. вибрані зображ. JPEG з пункту Видалити у меню відтворення (¹¹⁹93).

 Під час відображення зображень, знятих у режимі неперервної зйомки, кожна серія зображень трактується як група і за стандартного налаштування відображається лише основний знімок групи.
 Натисненням кнопки m під час відображення основного зображення можна видалити усі зображення серії.
 Щоб видалити окремі зображення серії, перед натисненням кнопки m натисніть R, щоб відображати зображення серії.

Ø

4

Видалення останнього відзнятого зображення у режимі зйомки

Щоб видалити останнє збережене зображення, у режимі зйомки натисніть кнопку 🛅.

Одночасне видалення кількох зображень

Щоб видалити кілька зображень, у меню відтворення виберіть Видалити (Ш93).

Функції зйомки

Режим 🖸 (автоматичний)

Зйомка із застосуванням базових параметрів фотокамери без використання додаткових налаштувань.

Фотокамера вибирає зону фокусування для автофокусування відповідно до композиції або об'єкта.

- Фотокамера автоматично вибирає одну з 9 зон фокусування, в якій знаходиться об'єкт, найближчий до неї. Коли об'єкт опиниться у фокусі, зони фокусування, які знаходяться у фокусі (до 9 зон), засвітяться зеленим.
- Докладніше читайте в розділі «Фокус та експозиція» (ДЗ1).

Зміна параметрів режиму 🗖 (автоматичний)

- Функції, які можна налаштувати за допомогою мультиселектора → ¹ ⁵⁵
- Корекція експозиції → 🛄 66
- Зміна налаштувань пунктів «Якість зображення» і «Розмір зображення» → 🛄 75
- Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню)
 - Меню налаштування → □□110





Сюжетний режим (зйомка відповідно до сюжету)

Натиснувши кнопку **MENU**, можна відобразити меню сюжетів і вибрати в ньому один із перелічених нижче параметрів. Зйомка здійснюватиметься із застосуванням параметрів, передбачених спеціально для вибраного режиму.

				Сю	кетне меню	•
Con Star	.		L		🇱 Автом. вибір сюжету 💋 Портрет 🌄 Пейзаж	
		MENU	•	0	 Спорт Нічний портрет Вечірка/у приміщенні Пляж 	

Автом. вибір сюжету (параметр за замовчуванням) (Ш36)	🛃 Нічний пейзаж (🎞 38)
💋 Портрет (🎞 36)	🗱 Великий план (🛄 38)
🗖 Пейзаж (🛄 37)	"! Шжа (ССС 39)
💐 Спорт (Щ37)	ஹ் Музей (ДЗ9)
🚰 Нічний портрет (🛄 37)	🏽 Феєрверк (🛄 39)
🗱 Вечірка/у приміщенні (🛄 37)	🖬 Чорно-біла копія (🛄 39)
₽ Пляж (П 37)	🖀 Заднє освітлення (🛄 40)
😫 Сніг (🛄 37)	🗖 Панорама (🛄 41)
🚔 Захід сонця (🎞 37)	🐝 Порт-т дом. тварини (🎞 42)
📸 Сутінки/світанок (🛄 38)	3D 3D фотографування (Ш43)

Перегляд опису (довідкових відомостей) сюжету

Щоб переглянути опис сюжету, виберіть сюжет у меню і поверніть елемент керування масштабуванням (ССС) у напрямку **Т** (**2**). Щоб повернутися до початкового екрана, ще раз поверніть елемент керування масштабуванням у бік **Т** (**2**).

🖉 Детальніше

Докладніше читайте в розділі «Основні принципи роботи» (Ш10).

Зміна параметрів сюжетних режимів

- Функції, які можна налаштувати за допомогою мультиселектора → ¹ ⁵⁵
- Корекція експозиції → □□66
- Зміна налаштувань пунктів «Якість зображення» і «Розмір зображення» → 🛄75
- Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню)
 - Меню налаштування → □□110

Характеристики сюжетів

- Для сюжетних режимів, які супроводжує індикація (), що позначає довгу витримку, рекомендовано використовувати штатив.
- Якщо для забезпечення стійкості фотокамери використовується штатив, виберіть для параметра Зменшення вібрацій у меню налаштування (Д110) значення Вимк.
- У сюжетних режимах, які передбачають використання спалаху, опустіть важіль відкривання спалаху 4 С, щоб підняти спалах (Ш56).

🔤 Автом. вибір сюжету

Просто захопіть зображення в рамку, і фотокамера автоматично вибере оптимальний сюжетний режим, значно спрощуючи процес фотографування.

 Коли фотокамера автоматично вибирає сюжетний режим, піктограма режиму зйомки змінюється на відповідну активному режиму.

Портрет	 Фотокамера встановлює оптимальні налаштування для зйомки однієї або двох осіб крупним планом. Фотокамера встановлює оптимальні налаштування для зйомки трьох чи більше осіб або зйомки композиції з великою фоновою областю.
Пейзаж	🚰: Фотокамера встановлює оптимальні налаштування для зйомки пейзажного фото.
Нічний портрет	 Фотокамера встановлює оптимальні налаштування для зйомки однієї або двох осіб крупним планом. Фотокамера встановлює оптимальні налаштування для зйомки трьох чи більше осіб або зйомки композиції з великою фоновою областю.
Нічний пейзаж	Отокамера неперервно зніматиме кілька зображень і збереже їх як одне, як і в режимі У руках, вибраному для параметра Нічний пейзаж (Ш38).
Великий план	🚮 : Фотокамера встановлює оптимальні налаштування для зйомки крупним планом.
Заднє освітлення	Отокамера встановлює оптимальні налаштування для зйомки предметів. Отокамера виконає зйомку із застосуванням функції виявлення обличчя, що є оптимальною для зйомки людей.
Інші сюжети	

- Фотокамера автоматично вибирає зону фокусування для автофокусування відповідно до композиції.
 Фотокамера розпізнає обличчя та фокусується на них (ПВ5).
- Функція цифрового масштабування недоступна.

Примітка щодо вибору сюжетного режиму за допомогою функції «Автом. вибір сюжету»

Залежно від умов зйомки фотокамера може не вибрати бажаний сюжет. У такому разі перемкніть фотокамеру в режим.

 (автоматичний) (Щ26) або виберіть потрібний сюжет вручну.

🛃 Портрет

- Фотокамера розпізнає обличчя та фокусується на ньому (Ш85).
- Для відкритих ділянок шкіри застосовується функція пом'якшення тону шкіри (Ш44).
- Якщо фотокамера не виявила жодного обличчя, вона фокусується на об'єкті в центрі кадру.
- Функція цифрового масштабування недоступна.

🖌 Пейзаж

 Якщо натиснути кнопку спуску затвора до половини, фотокамера фокусуватиметься на безкінечність. Зона фокусування або індикатор фокусування (Д 12) завжди світяться зеленим.

💐 Спорт

- Фотокамера встановлює фокус у центрі кадру.
- Коли ви кнопку затвора повністю та утримуєте її натиснутою, фотокамера робить до 6 знімків зі швидкістю. приблизно 8 знімка за секунду (якщо для параметра якості знімків встановлено значення Normal і в параметрі розміру знімка вибрано значення 124 4000×3000).
- Фотокамера фокусується на об'єкті, навіть якщо кнопку спуску затвора не було натиснуто до половини. Коли фотокамера виконує фокусування, ви можете чути звук роботи механізму.
- Для налаштування фокуса, експозиції та відтінку фіксуються значення, встановлені для першого знімка cepii.
- Частота кадрів у режимі неперервної зйомки може різнитися залежно від якості зображення, розміру зображення, використовуваної карти пам'яті або умов зйомки.

Нічний портрет

- Зйомка завжди виконується зі спалахом. Підніміть спалах перед зйомкою.

- Якщо фотокамера не виявила жодного обличчя, вона фокусується на об'єкті в центрі кадру.
- Функція цифрового масштабування недоступна.

💥 Вечірка/у приміщенні

- Фотокамера встановлює фокус у центрі кадру.
- Надійно зафіксуйте в руках фотокамеру, оскільки тремтіння фотокамери може легко зіпсувати знімок. Якщо для забезпечення стійкості фотокамери використовується штатив, виберіть у меню налаштування (110) для параметра Зменшення вібрацій значення Вимк.

👰 Пляж

Фотокамера встановлює фокус у центрі кадру.

8 Сніг

Фотокамера встановлює фокус у центрі кадру.

🚔 Захід сонця

 Якщо натиснути кнопку спуску затвора до половини, фотокамера фокусуватиметься на безкінечність. Зона фокусування або індикатор фокусування (Д12) завжди світяться зеленим.



Функції зйомкі





📸 Сутінки/світанок



 Якщо натиснути кнопку спуску затвора до половини, фотокамера фокусуватиметься на безкінечність. Зона фокусування або індикатор фокусування (Ш12) завжди світяться зеленим.

🔜 Нічний пейзаж

- На екрані, який з'являється після вибору режиму 🔛 Нічний пейзаж, виберіть варіант 🖄 У руках або 👷 На штативі.
- Эруках (параметр за замовчуванням): дає змогу робити знімки з мінімальним ефектом від руху фотокамери і шумом, навіть тримаючи фотокамеру в руках.
 - Після повного натиснення кнопки спуску затвора починається неперервна зйомка зображень, і фотокамера з'єднує та зберігає зняті зображення в одне.
 - Повністю натиснувши кнопку спуску затвора, тримайте фотокамеру нерухомо, доки на екрані не з'явиться знятий кадр. Зробивши знімок, не вимикайте фотокамеру доти, доки екран не перейде в режим зйомки.
 - Кут огляду (ділянка зображення) на збереженому зображенні буде вужчим, ніж на моніторі під час зйомки.
- В На штативі: вибирайте цей пункт, коли фотокамеру стабілізовано, наприклад за допомогою штатива.
 У такому разі функція зменшення вібрацій не працюватиме, навіть якщо для пункту Зменшення вібрацій (Ш111) в меню налаштувань вибрано значення Увімк.
 - Натисніть кнопку спуску затвора до кінця, щоб зробити один знімок із довгою витримкою.
- Якщо натиснути кнопку спуску затвора до половини, фотокамера фокусуватиметься на безкінечність. Зона фокусування або індикатор фокусування (Ш12) завжди світяться зеленим.

🗱 Великий план

- Налаштування режиму фокуса (Ш62) змінюється на 🚨 (лише близька відстань), і фотокамера автоматично встановлює таке положення масштабування, яке забезпечує зйомку з максимально можливим наближенням до об'єкта.
- - Режим спалаху або автоспуск
- Фотокамера фокусується на об'єкті, навіть якщо кнопку спуску затвора не натиснуто до половини. Коли фотокамера виконує фокусування, ви можете чути звук роботи механізму.

ТІШжа

- Налаштування режиму фокуса (ДСС) змінюється на 💥 (макрозйомка), і фотокамера автоматично встановлює таке положення масштабування. яке забезпечує зйомку з максимально можливим наближенням до об'єкта.
- Відтінок можна регулювати за допомогою кнопок мультиселектора ▲ або 🔽. Налаштування відтінку зберігається в пам'яті фотокамери навіть після її вимкнення.
- Зону фокусування, на якій фокусується фотокамера, можна перемістити. Шоб змістити зону фокусування, натисніть кнопку 🕅 та поверніть мультиселектор. Інший спосіб: натискайте 🛆, 🛡, 🗖 або 🕨. Щоб налаштувати вказані нижче параметри, натисніть кнопку 🔞, щоб тимчасово скасувати виділення зони фокусування, і встановіть потрібні налаштування.
 - Відтінок або автоспуск
- Фотокамера фокусується на об'єкті, навіть якщо кнопку спуску затвора не натиснуто до половини. Коли фотокамера виконує фокусування, ви можете чути звук роботи механізму.

🏛 Музей

- Фотокамера встановлює фокус у центрі кадру.
- Фотокамера знімає до десяти зображень із натиснутою до кінця кнопкою спуску затвора, найчіткіше зображення з серії вибирається та записується автоматично (BSS (вибір найкращого знімка) (Ш71)).

Феєрверк

- Витримка фіксується на 4 секунди.
- Фотокамера фокусується на безкінечності. Коли кнопку спуску затвора натиснуто до половини, індикатор фокусування (2212) завжди світитиметься зеленим.
- Не можна встановити положення масштабування на один крок від положення максимального оптичного збільшення у напрямку ширококутного положення.

Чорно-біла копія

- Фотокамера встановлює фокус у центрі кадру.
- Для зйомки об'єктів із близької відстані використовуйте налаштування 💥 (макрозйомка) в режимі фокусування (ДС).





Функції зйомкі

🖀 Заднє освітлення

- На екрані, який з'являється після вибору режиму (ПЗаднє освітлення, можна встановити композицію HDR (high dynamic range – розширений динамічний діапазон).
- Якщо для пункту HDR встановлено значення Вимк. (параметр за замовчуванням): спрацьовує спалах, щоб уникнути приховування в тіні об'єкта зйомки, освітленого ззаду. Зйомка виконується з відкритим спалахом.
- Якщо для параметра HDR встановлено значення Рівень 1-Рівень 3: використовуйте це налаштування, знімаючи зображення з дуже яскравими і темними ділянками в одному кадрі. Вибирайте налаштування Рівень 1, якщо між темними і світлими ділянками незначна різниця, і налаштування Рівень 3 – коли різниця між світлими і темними ділянками більш помітна.
- Фотокамера встановлює фокус у центрі кадру.

M Примітки щодо HDR

- Рекомендовано використовувати штатив. Якщо для забезпечення стійкості фотокамери використовується штатив, виберіть для параметра Зменшення вібрацій у меню налаштування (ЦЦ110) значення Вимк.
- Кут огляду (тобто, видима у кадрі область) збереженого зображення буде вужчим за кут огляду на моніторі на момент зйомки.
- Після натиснення кнопки спуску затвора до кінця фотокамера виконуватиме неперервну зйомку і збереже такі два зображення:
 - комбіноване зображення без застосування композиції HDR;
 - комбіноване зображення HDR (із покращеним відображенням деталей на освітлених ділянках та в тіні).
 - Якщо вільного місця достатньо для збереження лише одного зображення, збережено буде одне зображення, оброблене в момент зйомки за допомогою функції D-Lighting (Ш93), на якому буде відкориговано темні ділянки.
- Повністю натиснувши кнопку спуску затвора, тримайте фотокамеру нерухомо, доки на екрані не з'явиться знятий кадр. Зробивши знімок, не вимикайте фотокамеру доти, доки екран не перейде в режим зйомки.
- Залежно від умов зйомки навколо яскравих об'єктів можуть з'являтися затемнення, а навколо темних об'єктів яскраві ділянки. Відкоригуйте цей ефект, знизивши налаштування рівня.

🗖 Панорама

- На екрані, який з'явиться після вибору режиму 🗖 Панорама, виберіть варіант 🖶 Легка панорама або Щ Дод. освітл. панорами.
- Легка панорама (параметр за замовчуванням): Щоб зробити панорамну фотографію, просто повертайте фотокамеру в потрібному напрямку.
 - Діапазон зйомки можна вибрати з-поміж таких значень: Звичайний (180°) (параметр за замовчуванням) чи Широкий (360°).
 - Натисніть до кінця кнопку спуску затвора, зніміть палець із кнопки та повільно ведіть фотокамерою в горизонтальній площині. Зйомка закінчиться автоматично, коли фотокамера дійде до межі визначеного діапазону.
 - Коли починається зйомка, фотокамера фокусується на об'єкті в центрі кадру.
 - Масштабування фіксується у ширококутному положенні.
 - Якщо натиснути кнопку (В) під час повнокадрового відтворення фотографії, знятої в режимі Легка панорама, фотокамера автоматично прокручуватиме область відображення.

Дивіться розділ «Зйомка зображень за допомогою функції «Легка панорама»» (🖚 3).

- Дод. освітл. панорами: використовуйте цей режим для зйомки серії зображень, які пізніше можна з'єднати на комп'ютері в один панорамний знімок.
 - За допомогою кнопок мультиселектора ▲, ▼, ◄ та ▶ виберіть напрямок для з'єднання зображень і натисніть кнопку ₁
 - Зробивши перший знімок, продовжуйте зйомку наступних зображень, співставляючи край кожного наступного з краєм попереднього. Щоб завершити зйомку, натисніть кнопку (В).
 - Перенесіть знімки на комп'ютер і відкрийте програму Panorama Maker (Д98), щоб з'єднати їх в один панорамний знімок.

Докладніше читайте у розділі «Використання функції «Дод. освітл. панорами»» (🖚 6).

И Примітка щодо друку панорамних знімків

Залежно від налаштувань принтера під час друку панорамних знімків зображення може бути надруковано частково. Крім того, можливість друку може бути недоступною, що залежить від принтера.

Докладніше читайте у посібнику користувача принтера або зверніться у фотосалон.

🦋 Порт-т дом. тварини

- Після наведення фотокамери на собаку чи кота фотокамера виявляє мордочку тварини та фокусується на ній. За замовчуванням фотокамера робить знімок автоматично, щойно встановить фокус на тварині (автоспуск режиму портрету домашньої тварини).
- На екрані, який з'являється після вибору режиму 😽 Порт-т дом. тварини, виберіть варіант
 - Покадровий або Неперервна.
 - Покадровий: виконується зйомка одного зображення за раз.
 - Неперервна:

фотокамера автоматично робить 3 знімки неперервно зі швидкістю 3 кадри на секунду після того, як виявить мордочку тварини і сфокусується на ній. Якщо спуск виконується вручну, фотокамера робить до 6 знімків зі швидкістю 8 кадрів на секунду, поки ви тримаєте кнопку спуску повністю натиснутою. (копи для якості зображення встановлено значення **Normal**, а для розміру зображення – значення (27 4000х3000).

Автоспуск режиму портрету домашньої тварини

- Щоб змінити налаштування режиму Автосп. р. Порт.дом.тв., натисніть 🗲 (🕑) на мультиселекторі.
 - 📓: Коли фотокамера виявляє мордочку тварини, вона наводить фокус і робить знімок автоматично.
- Значення OFF встановлюється для режиму Автосп. р. Порт.дом.тв. автоматично в таких випадках:
 - коли неперервна зйомка серії зображень тварини в режимі автоспуску повторюється 5 разів поспіль;
 - коли у внутрішній пам'яті або на карті пам'яті мало вільного місця.

Щоб продовжити зйомку в режимі **Автосп. р. Порт.дом.тв.**, натисніть \blacktriangleleft (🕑) на мультиселекторі та знову встановіть бажаний режим.

Зона фокусування

- Навколо виявленої мордочки тварини відображатиметься подвійна жовта рамка (що позначає зону фокусування). Коли фотокамера сфокусується, подвійна рамка стане зеленою.
- Якщо фотокамера розпізнала більш ніж одну мордочку кота чи собаки (до 5), то найбільшу за розміром мордочку буде обведено подвійною рамкою (що позначає зону фокусування), а інші – одинарними рамками.
- Якщо фотокамера не виявила жодного людського обличчя та жодної мордочки тварини, вона фокусується в центрі кадру.

🚺 Примітки щодо режиму «Порт-т дом. тварини»

- Функція цифрового масштабування недоступна.
- За певних умов зйомки залежно від відстані до тварини, руху тварини, напрямку її погляду та яскравості освітлення мордочки – фотокамера може не виявити мордочки тварини, або рамка може відобразитися навколо іншого об'єкта.

И Перегляд знімків, зроблених із використанням режиму виявлення тварини

Якщо у режимі повнокадрового відтворення збільшити зображення, повертаючи елемент керування масштабуванням у напрямку **Т** (**Q**), зображення буде збільшено із центром на мордочці тварини, виявленій під час зйомки (**Q**91) (крім зображень, знятих у режимі неперервної зйомки).



3D 3D фотографування

- Фотокамера робить по одному знімку для кожного ока з метою імітації тривимірного зображення на 3D-сумісному телевізорі чи моніторі.
- Натиснувши кнопку спуску затвора для зйомки першого кадру, перемістіть фотокамеру праворуч у горизонтальній площині, щоб контури розмітки на екрані наклалися на об'єкт зйомки. Фотокамера автоматично зробить другий кадр, коли виявить, що об'єкт вирівняно з контурами розмітки.
- Фотокамера встановлює фокус у центрі першого кадру.
- Після першого знімка фокус, експозицію та баланс білого буде зафіксовано, і на екрані з'явиться індикація АЕ/АF=L.
- Кут огляду (видима в кадрі область) збереженого зображення буде вужчим за кут огляду зображення на екрані під час зйомки.





- Зображення, зняті в цьому режимі, зберігаються з якістю Normal і розміром 2 м 1920×1080.
- Два знятих кадри зберігаються разом як 3D-зображення (файл MPO). Перше зображення (для лівого ока) також зберігається як файл JPEG.

Гримітки щодо режиму «3D фотографування»

- Рухомі об'єкти неможливо зняти в режимі 3D фотографування.
- Що більша відстань від фотокамери до тла, то менш виражений ефект 3D матимуть зображення.
- Якщо об'єкт затемнений чи другий знімок вирівняно не точно, зображення можуть мати менш виражений ефект 3D.
- Зображення, зняті в умовах слабкого освітлення, можуть бути зернистими.
- Телескопічне положення обмежено кутом огляду, який еквівалентний куту огляду об'єктива прибл. 135 мм формату 35 мм [135].
- Операція скасовується, якщо після зйомки першого кадру натиснути кнопку 🐼 або якщо фотокамера не виявляє накладання об'єкта на контури розмітки протягом 10 секунд.
- Якщо фотокамера не робить другого знімка і скасовує зйомку, навіть якщо вказівник вирівняно з об'єктом зйомки, спробуйте виконати зйомку за допомогою кнопки спуску затвора.



Перегляд знімків, зроблених у режимі 3D фотографування

- 3D-зображення неможливо відтворити у режимі 3D на екрані фотокамери. Під час відтворення відображається лише зображення для лівого ока.
- Для перегляду 3D-зображень у форматі 3D необхідний 3D-сумісний телевізор або монітор. 3D-зображення можна відтворити у форматі 3D, під'єднавши фотокамеру до 3D-сумісного телевізора або монітора за допомогою 3D-сумісного кабелю HDMI (Ш96).
- У разі під'єднання фотокамери за допомогою кабелю HDMI встановіть наведені нижче значення в пункті Параметри **ТБ** у меню налаштування (СС)110).
 - HDMI: Авто (параметр за замовчуванням) або 1080i
 - ЗD вихід HDMI: Увімк. (параметр за замовчуванням)
- Якщо фотокамеру під'єднано за допомогою кабелю HDMI, для перемикання між екраном відображення 3D-зображень і зображень іншого формату може знадобитися певний час. Зображення, які відображаються у форматі 3D, неможливо збільшити.
- Шодо налаштування параметрів телевізора або монітора дивіться документацію, яка додається до вашого телевізора чи монітора.

V Примітка щодо перегляду 3D-зображень

У разі перегляду 3D-зображення на 3D-сумісному телевізорі чи моніторі упродовж тривалого часу у вас можуть виникнути неприємні відчуття, такі як утома очей чи нудота. Для належного використання уважно прочитайте документацію, яка додається до телевізора чи монітора.

Використання функції «Пом'якш. тону шкіри»

В описаних нижче режимах зйомки після спуску затвора фотокамера виявляє до 3 облич і, перш ніж зберегти зображення, обробляє його, вирівнюючи тон шкіри облич.

• Автом. вибір сюжету (236), Портрет (236) або Нічний портрет (237) в сюжетному режимі

Функцію пом'якшення тону шкіри також можна застосувати після того, як знімок збережено (293).

М Примітки щодо функції «Пом'якш. тону шкіри»

- Для збереження зображень може знадобитися більше часу.
- За певних умов може не вдатися досягти бажаних результатів або функцію пом'якшення тону шкіри може бути застосовано до ділянок зображень, де немає облич.

Режим «Спеціальні ефекти» (застосування ефектів під час зйомки)

Застосування різноманітних ефектів під час зйомки. Можна вибрати один із 10 спеціальних ефектів зйомки.

Щоб вибрати ефект, натисніть кнопку **MENU** для відображення меню спеціальних ефектів.



- Зона фокусування для автофокусу різниться залежно від налаштування параметра Режим зони АФ, який можна вибрати у вкладці 🚺 після натиснення кнопки MENU.
- Якщо для параметра Режим зони АФ встановлено значення Авто (параметр за замовчуванням), фотокамера має 9 зон фокусування і автоматично вибирає ту, що містить об'єкт, найближчий до фотокамери. Коли об'єкт опиняється у фокусі, зона фокусування (активна) виділяється зеленим кольором (максимум 9 зон).

🖉 Детальніше

Докладніше читайте в розділі «Основні принципи роботи» (Ш10).

Режим «Спеціальні ефекти» (застосування ефектів під час зйомки)

Параметр	Опис		
Корист. чорно-білий (параметр за замовчуванням)	 Створення монохромних фото з можливістю регулювання зернистості та контрастності. Можна також створювати монохромні фото з частковим оберненням темних і світлих тонів (ефект соляризації). Відрегулювати ефект зернистості можна за допомогою основного диска керування. Відрегулювати контрастність можна за допомогою допоміжного диска керування. 		
Картина	Створення зображень, які виглядають як намальовані картини.		
Експозиція із масштаб.*	Коли піктограма режиму зйомки світиться зеленим світлом, створюйте динамічні знімки, що радіально розходяться від центру із масштабуванням від W (ширококутне положення) до T (телескопічне положення) за час між відкриттям затвора і його закриттям. • Масштабування кадру фіксується в положенні W (ширококутному). • Витримка фіксується на 2 секунди. • Повертайте основний диск керування для зміни значення кроку масштабування (2 або 3 (параметр за замовчуванням)). • Потрібний ефект зйомки не створюється, якщо об'єкт зйомки яскравий, а витримку неможливо збільшити.		
Розфок. під час експоз.*	Коли піктограма режиму зйомки світиться зеленим світлом, створюйте фотографії з легкими змінами фокусу протягом часу відкриття затвору. • Потрібний ефект зйомки не створюється, якщо об'єкт зйомки яскравий, а витримку неможливо збільшити.		
Кроспроцес	Створення зображень із незвичним відтінком завдяки перетворенню позитивів кольорових зображень у негативи і навпаки. • Вибрати відтінок можна за допомогою основного диска керування.		
Мнякий	Пом'якшення зображення шляхом незначного розмивання.		
Ностальгічна сепія Додавання тону сепії та зменшення контрастності для імітації якосте знімка.			
Високий ключ	Загальне підвищення яскравості зображення.		
Низький ключ	Загальне зменшення яскравості зображення.		

Параметр	Опис		
Вибірковий колір	Створення чорно-білого зображення зі збереженням певного кольору. • Потрібний колір вибирається повзунком на екрані за допомогою диска керування. • Щоб приховати повзунок і скасувати вибір кольору, натисніть кнопку Для повторного відображення повзунка натисніть кнопку ш збереття 1/250 Бі. Повзунок		

* В режимі Експозиція із масштаб. або Розфок. під час експоз. рекомендується використовувати штатив. Функція Зменшення вібрацій не працюватиме, навіть якщо для параметра Зменшення вібрацій в меню налаштування встановлено значення Увімк.

Зміна параметрів режиму «Спеціальні ефекти»

- Корекція експозиції → 🛄 66
- Якість і розмір зображення дивіться → □ 75
- Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню)
 - Режим зони АФ → 🛄 71
 - Меню налаштування → □□110

Режими Р, S, A, M (налаштування експозиції для зйомки)

Для більшого контролю під час зйомки налаштуйте пункти у швидкому меню (Ш67) або меню зйомки (Ш70), а також вручну налаштуйте витримку або значення діафрагми відповідно до умов та вимог зйомки.

- Зона фокусування для автофокусу різниться залежно від налаштування параметра Режим зони АФ, який можна вибрати у вкладці Р, S, A або M після натиснення кнопки MENU.
- Коли Режим зони АФ налаштовано на Центр (звичайний) (значення за замовчуванням), фотокамера фокусується в центрі кадру.

Процес підготовки до зйомки зображень за бажаної яскравості (експозиції) шляхом налаштування витримки або значення діафрагми називається «визначенням експозиції». Відчуття динаміки та ступінь дефокусування тла зображень, які потрібно зробити, різняться

залежно від комбінацій витримки і значення діафрагми, навіть якщо експозиція та сама.

Витримка та значення діафрагми налаштовуються за допомогою диска керування.





	Режим експозиції	Витримка (🛄82)	Значення діафрагми (🛄 49)	
Ρ	Програм. авт. режим (Щ50)	Встановлюється автоматично (гнучка програма активується за допомогою основного диска керування).		
S	Авт. реж. з пріор. витр. Регулюється за допомогою (СС 50) основного диска керування.		Регулюється автоматично.	
Α	Авт. реж. із пріор. діаф. (Щ50)	Регулюється автоматично.	Регулюється за допомогою допоміжного диска керування.	
М	Ручний (🎞 50)	Регулюється за допомогою основного диска керування.	Регулюється за допомогою допоміжного диска керування.	



Налаштування витримки

У режимі **S** витримку можна встановити в діапазоні від 1/4000 до 15 секунд. У режимі **M** витримку можна встановити в діапазоні від 1/4000 до 60 секунд. Докладніше читайте в розділі «Діапазон регулювання витримки» (ПВ2).



Коротша витримка (1/1000 с)



Довша витримка (1/30 с)

Налаштування значення діафрагми

У режимах **A** і **M** можна встановити діафрагму в діапазоні від f/2 до 8 (ширококутне положення об'єктива) та від f/4 до 8 (телескопічне положення).



Більший отвір діафрагми (мале діафрагмове число) f/2



Менший отвір діафрагми (велике діафрагмове число) f/8

🖉 Значення діафрагми (діафрагмове число) і масштабування

Через більший отвір діафрагми (виражений меншим діафрагмовим числом) до фотокамери потрапляє більше світла, а через менший отвір (більше діафрагмове число) – менше світла.

Значення діафрагми об'єктива зі змінною фокусною відстанню, встановленого в цій фотокамери, може змінюватися залежно від положення масштабування. При масштабуванні в напрямку ширококутного положення та телескопічного положення значення діафрагми становлять f/2 і f/4 відповідно.

 Якщо для параметра Фіксована діафрагма (ПП11) встановлено значення Увімк., масштабування можна виконувати з мінімальними змінами значення діафрагми.

🖉 Вбудований світлофільтр

Якщо об'єкт занадто яскравий, встановіть параметр **Вбудований світлофільтр** у меню зйомки (Щ71), щоб зменшити кількість світла, а тоді фотографуйте.

I

Режими U1, U2 або U3 (User settings (Налаштування користувача))

Навіть коли диск перемикання режимів установлено в положення режиму **U1, U2** або **U3** (User settings (Налаштування користувача)), можна фотографувати в режимах **P** (Програм, авт. режим), **C** (Авт. реж. з пріор. витр.), **A** (Авт. реж. із пріор. діаф) або **M** (Ручний). У режимах **U1, U2** та **U3** можна зберегти комбінації параметрів (User settings (Налаштування користувача)), які часто використовуються для зйомки (Ш52).

Р (Програм. авт. режим)

Використовується для автоматичного встановлення експозиції фотокамерою.

- Можна вибрати різні комбінації витримки та діафрагми за допомогою основного диска керування, не міняючи експозиції («гнучка програма»). Коли увімкнено гнучку програму, значок гнучкої програми (Ж) з'являється поруч з індикатором режиму (Р) у верхньому лівому куті екрана.
- Щоб вимкнути гнучку програму, повертайте основний диск керування, доки не зникне позначка гнучкої програми (Ж), або натисніть кнопку AFL (AE-L/AF-L), одночасно утримуючи кнопку Fn1. Вибір іншого режиму зйомки або вимкнення фотокамери також вимикає гнучку програму.

S (Авт. реж. з пріор. витр.)

Режим призначено для зйомки з короткою витримкою об'єктів, що швидко рухаються, або для зйомки з довгою витримкою, щоб підкреслити рух об'єкта.

Витримку можна відрегулювати за допомогою основного диска керування.

А (Авт. реж. із пріор. діаф.)

Режим призначено для досягнення ефекту розмитого фону або для того, щоб і задній, і передній плани були у фокусі.

 Значення діафрагми можна відрегулювати за допомогою допоміжного диска керування.

М (Ручний)

Режим призначено для самостійної корекції експозиції відповідно до вимог зйомки.

- Під час налаштування діафрагми та витримки рівень відхилення від значення експозиції, виміряного фотокамерою, відображається на індикаторі експозиції на екрані. Рівень відхилення на індикаторі експозиції відображається в EV (одиницях значення експозиції) (від -3 до +3 EV із кроком 1/3 EV).
- Витримку можна налаштувати, повертаючи основний диск керування, значення діафрагми – повертаючи допоміжний диск керування.









И Примітки щодо зйомки

- Якщо масштабування виконується після встановлення експозиції, комбінації експозиції та значення діафрагми можуть змінитися
- Якщо об'єкт є надто темним чи надто яскравим, отримати правильну експозицію може бути неможливо. У таких випадках індикатор витримки або індикатор значення діафрагми почне блимати після натиснення кнопки спуску затвора до половини (за винятком випадків використання режиму M). Змініть налаштування витримки або значення діафрагми. Можна спробувати отримати потрібну експозицію, налаштувавши параметри **Вбудований** світлофільтр (272) або Чутливість ISO (268).

V Примітка щодо параметра «Чутливість ISO»

Якщо для параметра Чутливість ISO (ССС) встановлено значення Авто (параметр за замовчуванням), ISO 80-200, ISO 80-400 або ISO 80-800, чутливість ISO в режимі M зафіксовано на значенні ISO 80.

Діапазон регулювання витримки

Діапазон регулюваня різниться залежно від значення діафрагми, чутливості ISO або налаштувань неперервної зйомки. Докладніше читайте в розділі «Діапазон регулювання витримки» (Ш82).

Детальніше

Докладніше читайте у розділі «Корист. налаш. дисків кер.» (🛄 112).

Зміна режимів P, S, A, M

- Функції, які можна налаштувати за допомогою мультиселектора → □□55
- Корекція експозиції → □□66
- Функції, які можна налаштувати за допомогою диска швидкого меню → □ 67
- Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню)
 - Меню зйомки → □□71
 - Меню налаштування → □□110

U1, U2 та U3 (Режими User Settings (налаштування користувача))

У режимах **U1, U2** та **U3** можна зберегти до трьох комбінацій параметрів (User settings (Налаштування користувача)), які часто використовуються для зйомки. Можна фотографувати в режимах **P** (Програм. авт. режим), **S** (Авт. реж. з пріор. витр.), **A** (Авт. реж. із пріор. діаф.) або **M** (Ручний).

Поверніть диск перемикання режимів в положення U1, U2 або U3 для активації параметрів, збережених у пункті Зберегти user settings.

 Розмістіть об'єкт у кадрі та знімайте з цими налаштуваннями або, якщо потрібно, змініть налаштування.



 Комбінації параметрів, які активуються тоді, коли диск перемикання режимів установлено в положення U1, U2 або U3, можна змінювати в пункті Зберегти user settings без обмежень.

Збереження параметрів у режимі U1, U2або U3 (Зберегти user settings)

Параметри, які часто використовуються для зйомки, можна змінити і зберегти в режимах **U1, U2** і **U3**.

1 Поверніть диск перемикання режимів у положення U1, U2 або U3.

2 Налаштуйте найчастіше використовувані значення зйомки.

- Встановіть режим спалаху (ССБ6) або фокусування (ССС62).
- Для відображення швидкого меню поверніть диск швидкого меню (ССА67).
- Натисніть кнопку MENU для відображення меню та за допомогою мультиселектора перемикайтесь між вкладками (ССП11).
 - Вкладки U1, U2, U3: відображення спеціальних меню для U1, U2 та U3 (Ш73).
 - Вкладки P, S, A, M: відображення меню зйомки (Д71).
- 3 Внісши зміни до параметрів, виберіть пункт Зберегти user settings у спеціальному меню для U1, U2 або U3 і натисніть кнопку .



4 Виберіть параметр **Так** і натисніть кнопку **(К)**.

- Поточні параметри буде збережено.
- Поверніть елемент керування масштабуванням у бік **Т** (**Q**), щоб відобразити параметри. Знову поверніть його в напрямку **Т** (**Q**), щоб повернутися до екрана «Зберегти user settings».



Якщо елемент живлення годинника фотокамери (Щ25) розрядиться, параметри, збережені для **U1, U2** і **U3**, буде скинуто. Радимо занотовувати для себе всі важливі налаштування.

Ø

Екран перевірки параметрів користувача

На кроці 4 процедури, описаної в розділі **Зберегти user settings**, поверніть елемент керування масштабуванням у бік

Т (**Q**), щоб переглянути встановлені параметри на екрані.

- 1 Режим зйомки
- Витримка (режим S або M)
- 3 Значення діафрагми (режим A або M)
- 4 Режим спалаху
- 5 Корек. експоз. спалаху
- 6 Керування спалахом
- 7 Режим зони АФ, Реж. автофокусування, Допоміж. підсвіч. АФ
- 8 Вимірювання, режим неперервної зйомки, Активний D-Lighting
- 9 Фільтр зменш. шуму
- 10 Памнять масштабуван.
- 11 Режим фокусування, Фокус. відст. (екв. 35 мм), Виправ. спотворення
- 12 Інформація про знімок, Відобр. вірт. горизонту
- 13 Стиль початк. екр.
- 14 Якість зображення, Розмір зображення
- 15 Чутливість ISO
- 16 Баланс білого
- 17 Автобрекетинг
- 18 Picture Control



Зберегти user settings

Зберегти поточні параметри?

Так Ні

Пнформація

Функції зйомки

Зміна параметрів у режимі U1, U2або U3

- Функції, які можна налаштувати за допомогою мультиселектора → □ 55
- Корекція експозиції → 🛄 66
- Функції, які можна налаштувати за допомогою диска швидкого меню → □ 67
- Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню)
 - Меню зйомки → 🛄71
 - Спеціальні меню для **U1**, **U2** та **U3** → Щ73
 - Меню налаштування → 🛄 110

🖉 Скидання налаштувань для U1, U2 і U3

Якщо у спеціальному меню для **U1, U2** або **U3** вибрати пункт **Скинути user settings**, збережені налаштування користувача буде скинуто таким чином:

- спеціальні меню для U1, U2 та U3: Режим зйомки: Р Програм. авт. режим, Фокус. відст. (екв. 35 мм):
 28 мм, Інформація про знімок: інформацію приховано, Відобр. вірт. горизонту: Коло, Стиль початк. екр.: Показати інформацію, Режим спалаху: \$АШО Авто, Фокус: АГ Автофокусування, Автоспуск: Вимк., Допоміж. підсвіч. АФ: Авто
- Меню зйомки, швидке меню: стандартні значення параметрів.
Функції, які можна налаштувати за допомогою мультиселектора

Натискаючи кнопки мультиселектора ▲ (拳), ◀ (心), ▼ (心), або ► (ℍ) під час зйомки, можна керувати переліченими нижче функціями.



Доступні функції

Доступні функції різняться залежно від режиму зйомки.

 Докладніше про стандартне налаштування кожного режиму зйомки окремо читайте у розділі «Список параметрів за замовчуванням» (Ш64).

Функція		۵	SCENE	EFFECTS	P, S, A, M, U1, U2, U3	▶ , , ▶ , CSM
4	Режим спалаху (🛄 56)	~			V	-
હ	Автоспуск (🎞 59)	V	3	3	V	~
	Таймер посмішки (Щ60)	V			V	-
	Пульт дистанційного керування ¹	~			~	~
	Режим фокусування (Ш62)	V			V	~
[+]	Режим зони АФ ²	-	-		V	-

¹ Використовуйте для спуску затвора пульт дистанційного керування ML-L3 (продається окремо) (🖚 104).

² Встановіть спосіб зміни фокусування для автофокусування (Щ71). Встановіть у меню налаштування для параметра Натис. мультисел. прав-ч значення Вимк. (Щ110), якщо ви не хочете, щоб після натиснення кнопки мультиселектора ▶ відображалася вибрана зона фокусування.

Використання спалаху (режими спалаху)

Для застосування спалаху під час зйомки вбудований спалах слід підняти. Можна встановити режим спалаху відповідно до умов зйомки.

- Опустіть важіль ₲ (відкриття спалаху), щоб підняти спалах.
 - Коли спалах опущено, для режиму спалаху встановлюється фіксоване значення (вимк.).



2 На мультиселекторі натисніть 🛦 (🗲 – режим спалаху).



За допомогою мультиселектора виберіть потрібний режим і натисніть кнопку 🔞.

- Якщо спалах налаштовується вручну, виберіть потужність спалаху і натисніть кнопку ().
- Якщо протягом кількох секунд не натиснути кнопку 🛞, вибір буде скасовано.

4 Захопіть об'єкт у кадр та знімайте.

- Після натиснення кнопки спуску затвору до половини на піктограмі вгорі екрана можна перевірити поточний режим спалаху.
 - Увімк: після натиснення кнопки спалаху до кінця спалах
 спрацює відповідно до вибраного режиму. Коли вибрано режим \$4000 (автоматичний), спалах
 спрацює, якщо відображається піктограма \$2.
 - Миготить: спалах заряджається. Виконати зйомку неможливо.
 - Не світиться: спалах не спрацьовуватиме під час зйомки.







3

Передбачені режими спалаху

\$ AUTO	Авто
	Спалах спрацьовує автоматично за слабкого освітлення.
‡ ©	Автореж. зі змен. еф. чер.оч.
	Ідеально підходить для зйомки портретів. Зменшує ефект червоних очей, спричинений використанням спалаху (Ш58).
۲	Вимк.
	Спалах не спрацьовує. • Цей режим доступний, коли підключено зовнішній спалах (продається окремо).
4	Заповнюючий спалах
	Під час зйомки спалах спрацьовує незалежно від ступеню освітленості об'єкта. Використовуйте цей режим для «заповнення» (освітлення) затінених ділянок та освітлених ззаду об'єктів.
M 4	Ручний
	Спалах вмикається примусово з потужністю, заданою для вбудованого спалаху aбо додаткового спалаху Speedlight SB-400. • Виберіть потужність спалаху з-поміж таких пунктів: М\$Повний (повний спалах), M\$1/2, M\$1/4, M\$1/8, M\$1/16, M\$1/32, M\$1/64 і M\$1/128 (лише для SB-400). Наприклад, якщо вибрано M\$1/16, потужність спалаху становитиме 1/16 від повної.
* *	Повільна синхронізація
	Разом використовуються заповнюючий спалах і довга витримка. Призначено для портретної зйомки вночі або в умовах слабкого освітлення. Спалах освітлює головний об'єкт; довга витримка використовується для зйомки фонового зображення.
4 :	Синхроніз. за задн. шторкою
	Заповнюючий спалах спрацьовує безпосередньо перед закриттям затвора, створюючи ефект потоку світла за об'єктами, що рухаються.
\$CMD	Реж. блока кер. спалах.
	Вбудований спалах фотокамери продукує спалахи низького рівня, забезпечуючи безпроводове дистанційне керування додатковим виносним спалахом (�\$57). Спалах Speedlight спрацьовує відповідно до налаштувань Реж. блока кер. спалах. встановлених у меню зйомки (Д70).

- Цей режим недоступний, коли додатковий зовнішній спалах приєднано до фотокамери.
 Можливе використання в режимах зйомки P, S, A, M, U1, U2 або U3.



И Попередження про нагрівання елементів

Якщо протягом короткого періоду часу кілька разів поспіль фотографувати зі спалахом, спалах і дотична до нього поверхня можуть нагрітись. Перш ніж опустити спалах, дайте охолонути спалаху і дотичній поверхні.

Опускання спалаху

Якщо ви не плануєте користуватися спалахом, легенько закрийте його до клацання.



Ефективний діапазон вбудованого спалаху

Вбудований спалах діє в радіусі прибл. від 0,5 до 10 м для ширококутного положення та прибл. від 0,5 до 5,5 м для телескопічного положення об'єктива (коли для параметра **Чутливість ISO** вибрано значення **Авто**).

Налаштування режиму спалаху

- Налаштування залежить від режиму зйомки. Докладніше читайте у розділах «Доступні функції» (ПЗ55) та «Список параметрів за замовчуванням» (Ш64).
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте у розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Д79).
- Змінене налаштування режиму спалаху зберігається у пам'яті фотокамери навіть після її вимкнення, якщо:
 - його було застосовано під час використання такого режиму зйомки, як P, S, A або M
 - його було застосовано, коли в режимі 🗖 (авто) вибрано значення 5 (авторежим зі зменшенням ефекту червоних очей).

Функція «Автореж. зі змен. еф. чер. оч.»

Ця фотокамера використовує вдосконалену функцію зменшення ефекту червоних очей (вбудована функція зменшення ефекту червоних очей).

Якщо на знімку фотокамера виявляє ефект червоних очей, функція зменшення ефекту червоних очей Nikon обробляє зображення перед тим, як його буде записано.

Фотографуючи, слід пам'ятати про таке:

- час, потрібний для збереження знімка, дещо збільшується;
- вдосконалена функція зменшення ефекту «червоних очей» не завжди забезпечує потрібний результат;
- у дуже рідкісних випадках вдосконалена функція зменшення ефекту червоних очей може обробити ті ділянки зображення, де ефект червоних очей відсутній. У таких випадках виберіть інший режим і спробуйте ше раз.

Зовнішній спалах

До башмака для аксесуарів фотокамери можна під'єднати зовнішні спалахи Nikon Speedlight (🛄 1). Докладніше читайте у розділі «Спалахи Speedlight (зовнішні спалахи)» (

Використання функції «автоспуск»

Автоспуск дає можливість створювати групові знімки з вашою участю, а також зменшувати вібрації, спричинені натисненням кнопки спуску затвора.

Фотографуючи з автоспуском, рекомендовано використовувати штатив. Якщо для забезпечення стійкості фотокамери використовується штатив, виберіть для параметра **Зменшення вібрацій** у меню налаштування (Ш110) значення **Вимк.**

1 Натисніть ◀ (🕐 – автоспуск) на мультиселекторі.



2	За допомогою мультиселектора виберіть 🔆 10s (або
-	3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

- Щоб змінити час спрацювання автоспуску, натисніть
 , а потім
 .
- Отальной страна сами на с страна сами на страна с страна сами на страна с страна сами на страна с страна сами на страна с страна сами на страна сами на
- (2 секунди), (3 (1 секунда): підходить для запобігання тремтінню фотокамери.
- Якщо в сюжетному режимі задано режим зйомки Порт-т дом. тварини, відображається піктограма
 (автоспуск режиму портрету домашньої тварини) (Ш42). Функція автоспуску недоступна.
- Відобразиться вибраний для автоспуску режим.
- Якщо протягом кількох секунд не натиснути кнопку 👀, вибір буде скасовано.

3 Виконайте кадрування зображення і натисніть кнопку спуску затвора до половини.

• Виконайте налаштування фокуса та експозиції.

4 Натисніть кнопку спуску затвора до кінця.

- Активується автоспуск, та відобразиться інформація про те, скільки секунд залишилося до спуску затвора.
 Під час роботи таймера автоспуску індикатор автоспуску блиматиме. Приблизно за одну секунду до спрацювання затвора індикатор перестає блимати і світиться (крім **1**5).
- Після спрацьовування затвора автоспуск переходить у положення **OFF**.
- Щоб зупинити таймер до спрацювання, знову натисніть кнопку спуску затвора.



ම්10 වී ම වා ම ම ව OFF Abtocnyck

ſд

Детальніше

Докладніше читайте у розділі «Автоспуск: після спуску» (Ш111).

Автоматична зйомка усміхнених облич (таймер посмішки)

Якщо вибрано цей режим, фотокамера виявляє усміхнені обличчя та автоматично спускає затвор навіть без натиснення кнопки спуску затвора.

- Ця функція доступна в режимах зйомки Ф (авто), P, S, A, M, U1, U2, U3 та сюжетних режимах Портрет і Нічний портрет.
 - Натисніть 🗲 (达 автоспуск) на мультиселекторі.
 - Параметри режиму спалаху, експозиції або меню зйомки змінюйте перед натисненням кнопки S.



- За допомогою мультиселектора виберіть пункт 🖻 (Таймер посмішки) і натисніть кнопку 🔞.
 - Якщо протягом кількох секунд не натиснути кнопку 🐼, вибір буде скасовано.



Розмістіть об'єкт у кадрі та почекайте, поки він усміхнеться, не натискаючи кнопки спуску затвора.

- Коли фотокамера виявляє обличчя, воно позначається подвійною жовтою рамкою (зона фокусування). Після фокусування фотокамери на обличчі подвійна рамка на мить стає зеленою, і фокус фіксується.
- Фотокамера може розпізнати до 3 облич. Якщо фотокамера розпізнала більш ніж одне обличчя, то найближче до центру рамки обличчя буде обведено подвійною рамкою, а інші – одинарною.
- Якщо фотокамера виявить посмішку на обличчі в подвійній рамці, затвор спрацює автоматично.
- Щоразу після спуску затвора повторюється автоматична зйомка з використанням системи виявлення обличчя та розпізнавання усміхненого обличчя.

Завершення зйомки.

 Щоб скасувати функцію виявлення облич і припинити зйомку, поверніться до кроку 1 і виберіть пункт OFF.

1

2

3

4



Примітки щодо режиму «Таймер посмішки»

- Функція цифрового масштабування недоступна.
- У певних умовах зйомки обличчя та посмішки можуть не розпізнаватись належним чином.
- Докладніше читайте у розділі «Використання режиму виявлення обличчя» (Ш85).
- Функцію таймера посмішки неможливо використовувати разом із певними режимами зйомки. Докладніше читайте у розділах «Доступні функції» (Ш55) та «Список параметрів за замовчуванням» (Ш64).
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте у розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Ш79).

🖉 Якщо блимає індикатор автоспуску

Коли фотокамера розпізнає обличчя, індикатор автоспуску блиматиме. Індикатор швидко блимає відразу після спуску затвора.

🖉 Спускання затвора вручну

Затвор спрацює також після натиснення кнопки спуску затвора. Якщо фотокамера не виявила жодного обличчя, вона фокусується на об'єкті вцентрі кадру.

I

Детальніше

Докладніше читайте у розділі «Функція «Автофокусування»» (Ш86).

Використання режиму фокусування

Виберіть режим фокусування відповідно до потрібного сюжету.

 Натисніть на мультиселекторі ▼ (№ – режим фокусування).



2 За допомогою мультиселектора виберіть потрібний режим і натисніть кнопку **(W)**.

- Докладніше читайте у розділі «Передбачені режими фокусування» (П63).
- Якщо протягом кількох секунд не натиснути кнопку 🛞, вибір буде скасовано.
- Якщо застосовується режим AF (автофокусування), позначка AF з'являється лише на кілька секунд, навіть якщо індикатори на екрані (СО) увімкнено.



Передбачені режими фокусування

AF Автофокусування

Фотокамера автоматично фокусується відповідно до відстані до об'єкта. Використовуйте тоді, коли відстань від об'єкта до об'єктива становить 50 см чи більше або 80 см чи більше, якщо об'єктив у максимальному телескопічному положенні.

.¥. Лише близька відстань/ 😴 Макрозйомка

Використовуйте для зйомки крупним планом квітів і малих об'єктів.

Мінімальна відстань, на якій може перебувати фотокамера від об'єкта під час зйомки, залежить від положення масштабування.

Якщо коефіцієнт масштабування встановлено у положення 🖽 / 🛞, а індикатор масштабування світиться зеленим, фотокамера може фокусуватися на об'єктах, які знаходяться від об'єктива на відстані всього 10 см або далі. За максимального ширококутного положення (положення масштабування 🛆) фотокамера може фокусуватися на об'єктах, які знаходяться від об'єктива на відстані всього 2 см або далі.

- За максимального телескопічного положення об'єктива фотокамера може фокусуватися на об'єктах, які знаходяться від об'єктива на відстані приблизно від 45 см і далі.
- У разі використання 🚨 (лише близька відстань), фотокамера фокусується на об'єктах, які знаходяться на близькій відстані. Фотокамера не зможе фокусуватися на об'єктах, які знаходяться на далекій відстані.

ечність

Використовуйте цей режим під час зйомки віддалених сцен через вікно або під час зйомки пейзажів. Фотокамера автоматично сфокусується на безкінечність.

- Фотокамера може не сфокусуватися на об'єктах поблизу.
- Для режиму спалаху вибрано значення 3 (вимк.).

MF Ручне фокусування

Область фокусування можна налаштувати для будь-якого об'єкта на відстані 2 см до безкінечності від об'єктива (🖚 2). Найближча відстань, на якій можна виконати фокусування, залежить від положення масштабування.

 Цю функцію можна використовувати в режимах зйомки P, S, A, M, U1, U2, U3, у режимі спеціальних ефектів, сюжетному режимі Спорт, режимі відеозйомки та користувацькому режимі відео.

🚺 Примітка щодо зйомки зі спалахом

Спалах може не освітити об'єкт повністю з відстані менше 50 см.

🖉 Параметри режиму фокусування

- Налаштування залежить від режиму зйомки. Докладніше читайте у розділах «Доступні функції» (ПСБ5) та «Список параметрів за замовчуванням» (Ш64).
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте у розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (🛄 79).
- У режимах зйомки P, S, A і M змінений параметр режиму фокусування зберігається у пам'яті фотокамери навіть після її вимкнення

4 Макрозйомка

У деяких режимах зйомки, зокрема в сюжетних режимах, у яких не працює Реж. автофокусування (271), можна вымкнути параметр Постійне AФ: фотокамера встановлюватиме фокус навіть без натиснення кнопки спуску затвора до половини, якщо вибрано режим 🚨 (лише близька відстань) або 🖤 (макрозйомка). Коли фотокамера виконує фокусування, ви можете чути звук роботи механізму.

Список параметрів за замовчуванням

Параметри за замовчуванням для кожного режиму зйомки описано нижче.

Подібну інформацію щодо сюжетних режимів шукайте на наступній сторінці.

Режим зйомки	Режим спалаху ¹ (囗Ҵ56)	Автоспуск (🎞 59)	Режим фокусування (Щ62)	Режим зони АФ (囗]71)
(автоматичний) (134)	\$AUTO	OFF ²	AF ³	-
EFFECTS (спеціальні ефекти) (Ш45)	\mathbf{S}^4	OFF	AF	D ⁵
P, S, A, M (148)	\$AUTO	OFF ²	AF	[•]
U1, U2, U3 (User settings (Налаштування користувача)) (Д52)	\$AUTO	OFF ²	AF	(=)
 ▼ (відео), ▼ СЅМ (користувацький режим відео) (□101) 	\mathbf{G}^{6}	OFF	AF	-

Коли спалах опущено, для режиму спалаху встановлюється фіксоване значення 🕲 (вимк.).

² Також можна вибрати таймер посмішки.

Режим **МF** (ручне фокусування) не можна вибрати.

⁴ Спалах зафіксовано у положенні 🕄 (вимк.), коли вибрано Експозиція із масштаб. або Розфок. під час експоз.

⁵ Режими 😰 (відстеження об'єкта) і 📢 (АФ із пошуком об'єкта) використовувати неможливо. Режим зони АФ фіксовано на Центр (звичайний), якщо вибрано режим Експозиція із масштаб.

⁶ Налаштування параметра неможливо змінити.

 Налаштування, застосоване в таких режимах зйомки, як P, S, A та M, зберігається у пам'яті фотокамери навіть після її вимкнення (окрім налаштувань автоспуску).

🖉 Функції, які неможливо використовувати в поєднанні

Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню (Д79).

	Режим спалаху ¹ (🎞 56)	Автоспуск (🎞 59)	Режим фокусування (Щ62)	Режим зони АФ (🎞71)
500 (CC 36)	\$AUTO ²	OFF		-
Ž (🛄 36)	‡ ©	OFF ⁴	AF ³	-
(🛄 37)	③ ³	OFF	▲ ³	-
\$ (CC 37)	③ ³	OFF ⁵	AF ⁶	-
₽ ★ (◯◯37)	\$@ 7	OFF ⁴	AF ³	-
💥 (🛄 37)	\$@ ⁸	OFF	AF ³	-
🚰 (🛄 37)	\$AUTO	OFF	AF ⁹	-
8 (137)	\$AUTO	OFF	AF ⁹	-
🚔 (🎞 37)	③ ³	OFF	▲ ³	-
🚔 (🎞 38)	③ ³	OFF	▲ ³	-
🛋 (🛄 38)	③ ³	OFF	▲ ³	-
3 8)	\$	OFF	亚 3	-
" (]39)	③ ³	OFF	₩ ³	-
血 (CC) 39)	③ ³	OFF ¹⁰	AF ⁹	-
الله (۲۹۱۵)	③ ³	OFF	▲ ³	-
(()39)	\$	OFF	AF ⁹	-
(1140)	\$/3 ¹¹	OFF	AF ³	-
口 (CC)41)	③ ¹²	OFF	AF ⁹	-
** (🛄 42)		B ¹³	AF ⁹	-
3D (1143)	③ ³	OFF ³	AF ⁹	-

Параметри за замовчуванням для сюжетних режимів описано нижче.

🧴 Коли спалах опущено, для режиму спалаху встановлюється фіксоване значення 🕲 (вимк.).

² Фотокамера автоматично вибирає оптимальні налаштування спалаху для вибраного сюжетного режиму. Якщо використовується вбудований спалах, налаштування параметра змінити неможливо.

- ³ Налаштування параметра неможливо змінити.
- 4 Також можна вибрати таймер посмішки.
- ⁵ Якщо для спрацювання затвора вибрано режим автоспуску або дистанційного керування, функція неперервної зйомки буде недоступною.
- 6 Можна вибрати режим АF (автофокусування) або MF (ручне фокусування).
- ⁷ Налаштування параметра неможливо змінити. Встановлено налаштування заповнюючого спалаху з повільною синхронізацією і зменшенням ефекту червоних очей.
- ⁸ Можливий перехід у режим спалаху з повільною синхронізацією та зменшенням ефекту червоних очей.
- ⁹ Можна вибрати режим AF (автофокусування) або 🗮 (макрозйомка).
- ¹⁰ Якщо для спрацювання затвора вибрано режим автоспуску або дистанційного керування, функцію BSS (вибір найкращого знімка) буде вимкнено.
- ¹¹ Якщо для HDR встановлено значення Вимк., режим спалаху фіксується на значенні Якщо для параметра HDR встановлено значення, відмінне від Вимк., режим спалаху фіксується на значенні (вимк.).
- 12 Якщо використовується режим Легка панорама, налаштування параметра змінити неможливо.
- ¹³ Можна увімкнути або вимкнути автоспуск режиму портрету домашньої тварини (Щ42). Функції автоспуску і дистанційного керування будуть недоступними.

Функції, які можна встановити за допомогою диска корекції експозиції

Налаштування яскравості (корекція експозиції)

Корекція експозиції дозволяє відрегулювати яскравість усього зображення, щоб зробити його яскравішим чи темнішим.

Виберіть значення корекції, повертаючи диск корекції експозиції.

Параметр	Пояснення
Сторона	Об'єкт буде яскравішим, ніж за встановленої
«+»	фотокамерою експозиції.
Сторона	Об'єкт буде темнішим, ніж за встановленої
«-»	фотокамерою експозиції.
"0"	Скасування корекції експозиції.

Функції зйомки

 Якщо вибрано значення, відмінне від «Ф», під час зйомки на екрані відображатиметься мітка 🕅 та значення корекції, а також світитиметься мітка диска корекції експозиції.



Мітка диска корекції експозиції



Значення корекції експозиції

🖉 Значення корекції експозиції

- Якщо для корекції експозиції встановлено інше значення, ніж 0,0 в режимі зйомки M (ручний), експозицію не буде відкореговано, і стандартне значення індикатора експозиції зміниться.
- Якщо вибрано режим зйомки Феєрверк в сюжетному режимі (ШЗ9), корекцію експозиції використовувати неможливо.
- Якщо встановити корекцію експозиції під час зйомки зі спалахом, корекція застосовуватиметься до експозиції тла і області, освітленої спалахом, однаково.

🖉 Корекція експозиції під час запису відео

- Діапазон значень корекції експозиції, які можна налаштувати, становіть від -2 до +2.
- Після того, як розпочнеться запис відео, значення корекції не вдасться налаштувати, обертаючи диск корекції експозиції.
- Якщо для корекції експозиції встановлено інше значення, ніж 0,0, коли для параметра Режим зйомки (П108) користувацького режиму відео вибрано налаштування Ручний, експозицію не буде відкореговано, і стандартне значення індикатора експозиції не зміниться.

Функції, які можна налаштувати за допомогою диска швидкого меню (режим зйомки)

Якщо під час зйомки натиснути кнопку швидкого меню, відобразиться швидке меню для тієї функції, яка розташована напроти мітки. Після відображення швидкого меню засвічується мітка диска швидкого меню.

Докладніше читайте у розділі «Використання швидкого меню» (СС 69).



Перелік доступних функцій різниться залежно від режиму зйомки.

Положення диска	Функція	٥	P, S, A, M, U1, U2, U3	SCENE	EFFECTS
QUAL	Якість зображення/Розмір зображення (Щ68)	~	~	~	~
ISO	Чутливість ISO (🎞 68)	-	~	-	-
WB	Баланс білого (🎞 68)	-	~	-	-
BKT	Автобрекетинг (Ш68)	-	~	-	-
My	Моє меню (Щ68)	-	~	-	-
13	Picture Control (🔲 68)	-	×	-	-

🖉 Функції, які неможливо використовувати в поєднанні

Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню (Д79).

Доступні швидкі меню

Параметр	Опис	
QUAL Якість зображення/ Розмір зображення	Встановлення якості зображення (коефіцієнт стиснення) та розміру зображення, які слід використати для запису (Щ75). Налаштування за замовчуванням для якості зображення – Normal, для розміру зображення – 1 ²² т 4000×3000 .	75
ISO Чутливість ISO	Високе значення чутливості ISO дає змогу знімати об'єкти за тьмяного освітлення. Крім того, навіть якщо яскравість об'єктів зйомки є майже однаковою, знімки можна робити з коротшою витримкою, одночасно зменшуючи розмиття внаслідок тремтіння фотокамери чи руху об'єкта під чає зйомки. Якщо для чутливості ISO встановлено значення Авто (параметр за замовчуванням), фотокамера автоматично встановлює чутливість ISO. • У режимі М (ручний), коли встановлено налаштування Авто , ISO 80-200, ISO 80-400 або ISO 80-800 , чутливість ISO фіксується на ISO 80.	∞ 31
WB Баланс білого	Налаштування кольорів зображення подібно до того, як їх сприймає людське око. Хоча налаштування за замовчуванням, Авто (звичайний) , можна використовувати майже в будь-яких умовах освітлення, для отримання оптимальних результатів зйомки налаштування балансу білого можна встановлювати відповідно до ступеню хмарності чи конкретного джерела світла, якщо результати зйомки з налаштуваннями за замовчуванням незадовільні. • Щоб налаштувати баланс білого за допомогою колірної температури (ІЗ), виберіть значення І З Вибрати колірну темп. у пункті Баланс білого у першому рядку, а тоді виберіть значення у пункті Вибрати колірну темп. у другому рядку. • Значення для попереднього встановлення вручну застосовується в режимах зйомки Р , S , A , М , U 1, U2 і U3 та режимі відеозйомки.	6€ 33
ВКТ Автобрекетинг	Можна виконувати неперервну зйомку, автоматично змінюючи при цьому експозицію (яскравість) разом із витримкою (Tv), діафрагмою (Av) або чутливістю ISO (Sv). Також можна записувати декілька знімків, змінюючи баланс білого (WB). За замовчуванням встановлено значення OFF .	∂=0 36
Моє меню	Відображення лише часто застосовуваних пунктів меню. • Параметри, що відображаються в екрані Моє меню, можна змінювати в пункті Налаштувати моє меню в меню налаштування (Ш110).	~ 86
R Picture Control	Зміна параметрів запису зображення з урахуванням сюжету зйомки та ваших уподобань. За замовчуванням встановлено значення Стандартний.	æ 38

Використання швидкого меню

- Для вибору швидкого меню поверніть диск швидкого меню.
 - Швидке меню можна також викликати натисненням кнопки швидкого меню.



2 Виберіть потрібний пункт меню за допомогою мультиселектора.

- Щоб змінити значення параметра, натискайте
 або .
 Значення також можна змінити, повертаючи основний диск керування.
- У меню з кількома параметрами натискайте A або V для вибору параметра.



Після завершення налаштування натисніть кнопку швидкого меню або кнопку 🛞.

• Дисплей монітора перейде у режим зйомки.

3

Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню) (режим зйомки)

Викликати меню зйомки можна натисненням кнопки **MENU**у режимі зйомки.



Перелік доступних функцій різниться залежно від режиму зйомки.

Функція	۵	P, S, A, M, U1, U2, U3 ¹	SCENE ²	EFFECTS ³
Корист. Picture Control (Щ71)	-	~	-	-
Вимірювання (Щ71)	-	~	-	-
Неперервна (🎞 71)	-	~	-	-
Режим зони АФ (Щ71)	-	~	-	✓ ⁴
Реж. автофокусування (🎞 71)	-	~	-	-
Корек. експоз. спалаху (ССС 71)	-	~	-	-
Фільтр зменш. шуму (🎞 71)	-	~	-	-
Вбудований світлофільтр (🎞72)	-	~	-	-
Виправ. спотворення (СССТР2)	-	~	-	-
Активний D-Lighting (🎞 72)	-	~	-	-
Памнять масштабуван. (🛄72)	-	~	-	-
Почат. полож. масшт. (🎞 72)	-	~	-	-
Поп. пер. експ. у реж. М (СССТР2)	-	~	-	-
Вимірюв. звняз. із фок. (СССТР2)	-	~	-	-
Реж. блока кер. спалах. (🎞 72)	-	~	-	-

¹ У режимі U1, U2 або U3, спеціальне меню режиму U1, U2 або U3 відображається у верхній вкладці, а меню зйомки – у другій згори вкладці. Докладніше про спеціальні меню для режимів U1, U2 і U3 дивіться тут:
173.

² Можна вибрати тип сюжету. Докладніше читайте у розділі 🛄 35.

³ У режимі Спеціальні ефекти можна вибрати тип ефекту. Докладніше читайте у розділі 🕮 45.

⁴ Режими Відстеження обнєкта та АФ із пошук. об'єкта недоступні.

🖉 Функції, які неможливо використовувати в поєднанні

Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню (Д79).

🖉 Детальніше

Докладніше читайте в розділі «Основні принципи роботи» (Д10).

Параметри, доступні в меню зйомки

Параметр	Опис	
Корист. Picture Control (COOLPIX Корист. Picture Control)	Збереження користувацьких налаштувань, встановлених у режимі COOLPIX Picture Control, які дають змогу визначати параметри редагування зображень відповідно до сюжету зйомки та ваших уподобань.	6 42
Вимірювання	Виберіть спосіб вимірювання яскравості об'єкта фотокамерою. Фотокамера налаштовує експозицію, яка є комбінацією витримки і значення діафрагми, що базуються на вимірюванні яскравості. За замовчуванням встановлено значення Матричне .	6 43
Неперервна	 Встановіть режим, який використовуватиметься для зйомки серії зображень. Налаштування за замовчуванням – Покадровий (тобто за один раз виконується зйомка одного зображення). Якщо вибрано пункт Неперервний Н, Неперервний М, Неперервний L aбо BSS (ДЗ9), у разі натиснення кнопки спуску затвора до кінця і утримування її в такому положенні виконується неперервна зйомка зображень. Коли встановлено налаштування Неперервний Н: 120 кадр./с, Неперервний Н: 60 кадр./с або Мульти-кадр 16, натисненням кнопки спуску затвора до кінця і утримування У такому положенні виконується зйомка положенні виконується зиблика ображень. Коли встановлено налаштування Неперервний Н: 120 кадр./с, Неперервний Н: 60 кадр./с або Мульти-кадр 16, натисненням кнопки спуску затвора до кінця і утримуваннями її у такому положенні виконується зйомка певної кількості зображень. Якщо встановлено налаштування Зйомка з інтервалами, після натиснення і утримування копки спуску затвора до кінця один раз виконується неперервна зйомка зображень із певним інтерваломи: 30 с, 1 хв, 5 хв або 10 хв. 	6€ 44
Режим зони АФ	Виберіть спосіб визначення фотокамерою зони фокусування у режимі автофокусування: Пріоритет обличчя (☐85), Авто, Вручну, Центр (звичайний), Центр (широкий), Відстеження обнєкта або АФ із пошук. об'єкта (☐84). • Режим зони АФ можна також вибрати натисненням кнопки ► (+) на мультиселекторі	6 47
Реж. автофокусування	Якщо вибрано параметр Покадрове АФ (параметр за замовчуванням), фотокамера фокусується лише під час натиснення кнопки спуску затвора до половини. Якщо вибрано параметр Постійне АФ , фотокамера фокусується навіть коли кнопку спуску затвора не натиснуто до половини. Коли фотокамера виконує фокусування, ви можете чути звук роботи механізму.	6 51
Корек. експоз. спалаху	Регулювання потужності спалаху. Використовуйте цей параметр, коли спалах надто яскравий чи надто тьм'яний. За замовчуванням встановлено значення 0.0 .	6-6 51
Фільтр зменш. шуму	Встановлення рівня для функції зменшення шуму, яка звичайно застосовується під час записування знімка. За замовчуванням встановлено значення Звичайний .	6 52

Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню) (режим зйомки)

Параметр	Опис	
Вбудований світлофільтр	Вибір налаштувань вбудованого світлофільтра Увімк. або Вимк. (налаштування за замовчуванням). Значення Увімк. варто вибирати у випадку надмірної переекспозиції об'єкта, щоб зменшити потік світла, що потрапляє всередину фотокамери.	6 52
Виправ. спотворення	Вкажіть, чи потрібно коригувати периферійні спотворення зображення, спричинені характеристиками об'єктива. Увімкнення функції виправлення спотворення зменшує розмір кадру в порівнянні з розміром кадру, якщо цю функцію вимкнено. За замовчуванням встановлено значення Вимк.	€ 53
Активний D-Lighting	Запобігання зниженню контрастності деталей на освітлених і затемнених ділянках під час зйомки. За замовчуванням встановлено значення Вимк.	6 53
Памнять масштабуван.	У разі використання елемента керування масштабуванням з одночасним натисненням кнопки Fn1 фотокамера крок за кроком змінює попередньо визначену фокусну відстань (еквівалент кута огляду формату 35 мм (135]) об'єктива зі змінною фокусною відстанню. • Стандартне налаштування – У для всіх полів.	6-6 54
Почат. полож. масшт.	Коли фотокамера увімкнена, встановлюється попередньо визначена фокусна відстань (еквівалент кута огляду формату 35 мм [135]) об'єктива зі змінною фокусною відстанню. За замовчуванням встановлено значення 28 мм .	6-6 54
Поп. пер. експ. у реж. М	Коли вибрано значення Увімкнено , експозиція, визначена встановленими в режимі М (ручний) значеннями витримки і діафрагми, відображається у зміні яскравості екрана зйомки. За замовчуванням встановлено значення Вимкнено .	6 55
Вимірюв. звняз. із фок.	Якщо вибрано значення Увімкнути (параметр за замовчуванням) і параметр Вимірювання ([]]71) налаштовано на Матричне або Точкове , а для Режим зони АФ ([]]71) встановлено значення Вручну , фотокамера вимірює яскравість об'єкта шляхом надання вищого пріоритету зоні фокусування.	~ 55
Реж. блока кер. спалах.	Вкажіть, як спрацьовуватиме додатковий спалах, якщо для режиму спалаху (Д57) встановлено значення \$СМD (режим блока керування спалахами). За замовчуванням для параметра Режим спалаху встановлено значення Стандартний спалах , а для Режим керув. спалахом – TTL .	€ 56

Доступні спеціальні меню для U1, U2 або U3

У режимі **U1**, **U2** або **U3** окрім параметрів меню зйомки можна також налаштовувати перелічені нижче параметри.



Встановіть режим U1, U2 або U3 → натисніть кнопку MENU → виберіть вкладку U1, U2 або U3

Параметр	Опис	
Зберегти user settings	Збереження поточних параметрів.	52
Скинути user settings	Скидання налаштувань, збережених для режиму U1, U2 або U3 .	54
Режим зйомки	Вибір стандартного режиму зйомки (значення за замовчуванням – P). При цьому також зберігаються поточна гнучка програма (якщо вибрано режим P), витримка (якщо вибрано режим S або M) або значення діафрагми (якщо вибрано режим A або M).	
Фокус. відст. (екв. 35 мм)	Установлення положення масштабування для вибраного положення диска перемикання режимів Виберіть 28 мм (значення за замовчуванням), 35 мм, 50 мм, 85 мм, 105 мм, 135 мм, 200 мм, Поточ. полож. масшт. або Не збережено.	
Інформація про знімок	Виберіть, чи потрібно відображати на екрані віртуальний горизонт, пістограму та сітку кадрування для вибраного положення диска перемикання режимів. Цей пункт не застосовується до параметрів меню налаштування.	110
Відобр. вірт. горизонту	Налаштування відображення віртуального горизонту для вибраного положення диска перемикання режимів. Цей пункт не застосовується до параметрів меню налаштування.	110
Стиль початк. екр.	Виберіть режим відображення інформації не екрані для вибраного положення диска перемикання режимів (значення за замовчуванням – Показати інформацію).	9
Режим спалаху	Налаштування режиму спалаху для вибраного положення диска перемикання режимів.	56
Фокус	Налаштування режиму фокусування для вибраного положення диска перемикання режимів. Якщо вибрано режим фокусування МF (ручне фокусування), зберігається також поточне значення відстані фокусування.	62

Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню) (режим зйомки)

Параметр	Опис	
Автоспуск	Налаштування таймера автоспуску для вибраного положення диска перемикання режимів.	59
Допоміж. підсвіч. АФ	Увімкнення або вимкнення режиму допоміжного підсвічування АФ для вибраного положення диска перемикання режимів. Цей пункт не застосовується до параметрів меню налаштування.	111

Зміна налаштувань пунктів «Якість зображення» і «Розмір зображення»

Відкрийте екран зйомки → виберіть QUAL (диск швидкого меню) (□□69) → Якість зображення/Розмір зображення

Можна вибрати якість зображення (коефіцієнт стиснення) та розмір зображення для запису.

 Коли диск перемикання режимів встановлено в положення 🔭 (відео) або 🔭 CSM (користувацький режим відео), можна налаштувати Параметри відео (Д106).

Доступні налаштування якості зображення

Низький коефіцієнт стиснення додає якості зображенню, але також збільшує його розмір, зменшуючи кількість можливих записаних знімків.

	Параметр	Опис
FINE	Fine	Знімки з якістю зображення, вищою за Normal , призначено для збільшення чи створення відбитків високої якості. Формат файлу: JPEG, коефіцієнт стиснення приблизно 1:4
NORM	Normal (параметр за замовчуванням)	Нормальна якість зображення, використовується в більшості випадків. Формат файлу: JPEG, коефіцієнт стиснення приблизно 1:8
NRW+ FINE	NRW (RAW) + Fine*	Одночасно записуються два зображення: перше – зображення формату NRW (RAW), а друге – формату JPEG високої якості.
NRW+ NORM	NRW (RAW) + Normal*	Одночасно записуються два зображення: перше – зображення формату NRW (RAW), а друге – формату JPEG звичайної якості.
NRW	NRW (RAW)*	 Зберігаються необроблені дані з датчика зображення. Після зйомки можна створити зображення формату ЈРЕG, використовуючи пункт Обробка NRW (RAW) у меню відтворення (□ 93). Якщо вибрано NRW (RAW), значення параметру Розмір зображення змінюється на 1[∞] 4000×3000. Формат файлу: NRW (RAW)

 Якість запису NRW (RAW) неможливо вибрати в сюжетному режимі чи режимі спеціальних ефектів (за винятком. Експозиція із масштаб. та Розфок. під час експоз.).



СООLPIX P7700 Зображення NRW (RAW)

- Розширення знятого зображення «.NRW».
- Друк зображень NRW (RAW) неможливий. Після перетворення формат JPEG за допомогою функції Обробка NRW (RAW) зображення можна друкувати на PictBridge-сумісних принтерах або у фотосалонах.
- Єдина доступна функція редагування для зображень NRW (RAW) це обробка NRW (RAW). Щоб редагувати такі знімки, спочатку перетворіть їх у формат JPEG за допомогою функції Обробка NRW (RAW) (Д94), а тоді редагуйте отримані знімки JPFG.
- Шоб зробити можливим перегляд зображень NRW (RAW) на комп'ютері, необхідно спочатку встановити програмне забезпечення ViewNX 2. Capture NX 2 також є сумісним із зображеннями NRW (RAW).
- Програму ViewNX 2 можна встановити на комп'ютері з компакт-диска з комплекту поставки (дивіть розділ «Використання програми ViewNX 2» (297)). Шоб отримати додаткові відомості про використання ViewNX 2. дивіться екранні інструкції та довідку, що містяться у ViewNX 2.

И Налаштування якості зображення

- Рівень якості зображення позначено піктограмою, що відображається на моніторі під час зйомки і відтворення $(\square 12-15)$
- Цей параметр також застосовується до інших режимів зйомки (за винятком режимів зйомки U1, U2 і U3).
- В описаних нижче режимах зйомки запис зображень NRW (RAW) неможливий.
 - Сюжетний режим
 - Режим спеціальних ефектів (за винятком Експозиція із масштаб. та Розфок. під час експоз.)

Якщо режим зйомки змінити на сюжетний чи режим спеціальних ефектів (за винятком Експозиція із масштаб, та

Розфок. під час експоз.) з іншого режиму, якість зображення буде змінено відповідно до ситуації.

- Якщо вибрано параметр NRW (RAW), буде встановлено якість зображення Normal.
- Якщо встановлено NRW (RAW) + Fine ado NRW (RAW) + Normal. якість зображення буде змінено на Fine ado Normal відповідно.
- Використання функції цифрового масштабування неможливе, якщо для параметра Якість зображення встановлено значення NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, або NRW (RAW) + Normal.
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте у розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Д79).

Одночасне записування зображень у форматах NRW (RAW) та JPEG

- Зображення NRW (RAW) та зображення JPEG, записані одночасно, мають однаковий номер знімка, але різні формати: «.NRW» та «.JPG» (00).
- Під час відтворення на фотокамері буде показано лише зображення у форматі JPEG.
- Зауважте, що у разі видалення зображення JPEG натисненням кнопки m записане одночасно з ним зображення NRW (RAW) теж буде видалено.

Детальніше

- Докладніше читайте у розділі «Імена файлів і назви папок» (100).

Доступні налаштування розміру зображення

Можна встановити розмір зображення (кількість пікселів) для зображень JPEG, записаних з якістю зображення **Fine** або **Normal**.

Що більшим є зображення, то більшим є розмір, в якому знімок можна надрукувати або відобразити на екрані без помітної зернистості. Водночас збільшення розміру зображення призводить до зменшення кількості знімків, які можна записати.

I навпаки: зображення малого розміру підходять для знімків, що додаються до електронних листів або завантажуються на веб-сторінки. Проте якщо надрукувати мале зображення у великому розмірі, зображення на відбитку буде зернистим.

Параметри* Опис		Опис
j12m	4000×3000 (параметр за замовчуванням)	Записування знімків із більшою кількістю деталей, ніж на знімках, знятих у розмірі Г ^{ВВ} 3264×2448.
쏍	3264×2448	Чудове співвідношення між розміром файлу та кількістю; підходить для
⁴ ۳	2272×1704	більшості ситуацій.
[² M	1600×1200	Зображення менше за [49 2272×1704; корисно, коли потрібно записати більше знімків.
YGĄ	640×480	Запис знімків, призначених для відображення на екрані телевізора формату 4:3 або для долучення до електронних листів.
<u>8</u> 2	3984×2656	Запис знімків із тим самим форматом кадру (3:2), що й у знімків, знятих 35-міліметровою [135] плівковою фотокамерою.
16:9 9 м	3968×2232	Запис знімків із таким самим форматом кадру (16:9), як і на широкоекранному телевізорі.
L ^{1:1}	3000×3000	Запис квадратних знімків.

* Загальна кількість захоплених пікселів і кількість захоплених пікселів по горизонталі і вертикалі. Приклад: 2 4000×3000 = 12 мегапікселів, 4000 × 3000 пікселів

Иалаштування розміру зображення

- Цей параметр також застосовується до інших режимів зйомки (за винятком режимів зйомки U1, U2 і U3).
- Розмір зображення JPEG можна вибрати під час перетворення зображень NRW (RAW) у формат JPEG за допомогою функції Обробка NRW (RAW) (¹⁹⁹⁴) (максимальне значення – 4000 × 3000 пікселів).
- Для зображення JPEG можна встановити параметр Розмір зображення, якщо вибрано NRW (RAW) + Fine або NRW (RAW) + Normal. Але пам'ятайте, що параметри 연 3984×2656, 명영 3968×2232 та [1] 3000×3000 вибрати неможливо.
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте у розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Ш79).

Кількість вільних кадрів

У таблиці подано приблизну кількість знімків, які можна зберегти на карті пам'яті розміром 4 Гб, для кожної комбінації параметрів **Розмір зображення** (СССТ77) та **Якість зображення** (СССТ75). Не забувайте, що кількість кадрів, які можна зберегти, залежить від композиції зображення (через особливості стиснення JPEG). Крім того, ця кількість може бути різною у карт пам'яті різних виробників, хоча й однакової ємності.

Вийнявши карту пам'яті, перевірте кількість кадрів, які можна зберегти у внутрішній пам'яті (прибл. 86 Мб), що відображається на екрані у режимі зйомки.

Розмір зображення	Якість зображення	Карта пам'яті ¹ (4 Гб)	Розмір друкованого знімка ² (см)
4000×3000 ¹² м (параметр за замовчуванням)	Fine Normal NRW (RAW)	620 1110 140	34 x 25
[⁸ ∰ 3264×2448	Fine Normal	930 1650	28 × 21
[⁴] 2272×1704	Fine Normal	1880 3350	19×14
[² m 1600×1200	Fine Normal	3650 6350	13 × 10
VGA 640×480	Fine Normal	20 100 30 100	5×4
랴 3984×2656	Fine Normal	700 1270	34 × 22
16-9 9 3968×2232	Fine Normal	840 1500	33 × 19
[^{1:1} 3000×3000	Fine Normal	830 1470	25 × 25

1 Якщо кількість кадрів, що залишилися, становить 10 000 або більше, на екрані відображається число «9999».

2 Розмір відбитка з роздільною здатністю виведення 300 точок/дюйм.

Розміри відбитка вираховуються поділом кількості пікселів на роздільну здатність принтера (точок/дюйм) і множенням на 2,54 см. Хоча, навіть якщо налаштування розмірів одинакові, у разі друку з більшою роздільною здатністю відбитки вийдуть меншими, ніж вказаний розмір. І навпаки, у разі друку з меншою роздільною здатністю відбитки вийдуть більшими, ніж вказаний розмір.

3 Розмір відбитка для зображень NRW (RAW) залежить від розміру обробленого зображення NRW (RAW) (Ш94).

Друк зображень із розміром 1:1

У разі друку зображень із розміром 1:1 виберіть у налаштуваннях принтера параметр «із рамкою».

Деякі принтери не підтримують друку зображень зі співвідношенням сторін 1:1.

Знайдіть відповідну інформацію в посібнику користувача принтера або зверніться за консультацією до авторизованого дилера виробника принтера.

Функції, які неможливо використовувати в поєднанні

Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню.

Функція, що передбачає обмеження	Параметр	Опис	
	Режим фокусування (Ш62)	Якщо для зйомки вибрано параметр 🔺 (безкінечність), спалах не працюватиме.	
Режим спалаху	Якість зображення (Щ75)	Якщо записано зображення NRW (RAW), функція зменшення ефекту червоних очей не застосовується, навіть коли встановлено значення ≠∞ (автоматичний режим зі зменшенням ефекту червоних очей) (включно зі зображеннями JEG, коли одночасно було записано зображення у форматах NRW (RAW) і JPEG).	
	Неперервна (🎞 71)	Спалах не працює.	
	Автобрекетинг (Ш68)	Спалах не працює.	
Автоспуск/Таймер посмішки/Пульт дист. керування	Режим зони АФ (Щ71)	Якщо для зйомки вибрано параметр Відстеження обнєкта , режими автоспуску/таймера посмішки/дистанційного керування недоступні.	
Режим фокусування	Режим зони АФ (Щ71)	Якщо вибрано параметр Відстеження обнєкта , функція МF (ручне фокусування) недоступна.	
Якість зображення	Неперервна (🎞71)	Якщо для зйомки вибрано режими BSS, Мульти-кадр 16, Неперервний Н: 120 кадр./с або Неперервний Н: 60 кадр./с режими NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine aбо NRW (RAW) + Normal недоступні.	
	Автобрекетинг (Ш68)	Якщо для зйомки вибрано параметр WB bracketing, параметри NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine та NRW (RAW) + Normal недоступні.	
Розмір зображення	Якість зображення (Щ75)	 Якщо параметр Якість зображення налаштовано на NRW (RAW), то Розмір зображення фіксується на значенні 1²² 4000×3000. Якщо вибрано якість зображення NRW (RAW) + Fine aбо NRW (RAW) + Normal, то для зображення ЛРЕG можна налаштувати параметр Розмір зображення. Однак параметри 1²² 3984×2656, 1⁸% 3968×2232 та 1⁴¹ 3000×3000 вибрати неможливо. 	
	Неперервна (🋄 71)	 Якщо для зйомки вибрано параметр Мульти-кадр 16, то пункт Розмір зображення фіксується на значенні [Ф] (2560 × 1920 пікселів). Якщо для зйомки вибрано параметр Неперервний Н: 120 кадр./с або Неперервний Н: 60 кадр./с, то пункт Розмір зображення фіксується на значенні [Ц] (1280 960 пікселів). 	
Чутливість ISO	Неперервна (🎞 71)	Якщо для зйомки вибрано параметр Мульти-кадр 16, Неперервний Н: 120 кадр./с або Неперервний Н: 60 кадр./с, то для пункту Чутливість ISO встановлюється значення Авто.	
	Активний D-Lighting (Щ72)	 Якщо для пункту Чутливість ISO встановлено значення Авто, а для пункту Активний D-Lighting встановлено інший режим, аніж Вимк., максимальне значення чутливості буде ISO 800. Якщо для зйомки для параметра Активний D-Lighting встановлено інший режим, аніж Вимк., параметри 1600, 2000, 2500, 3200 та Висока 1 у пункті Чутливість ISO недоступні. 	
	Режим зйомки користувацького режиму відео (Ш108)	 Якщо для пункту Чутливість ISO встановлено значення Авто, коли Режим зйомки встановлено на Ручний, чутливість ISO буде зафіксовано на значенні ISO 80. Якщо для пункту Режили зйомки вибрано значення Спеціальні ефекти, для Чутливість ISO буде встановлено значення Авто. 	

Функція, що передбачає обмеження	Параметр	Опис
Баланс білого	Picture Control (CC 68)	Якщо для зйомки вибрано параметр Монохромний , то пункт Баланс білого фіксується на значенні Авто (звичайний).
	Активний D-Lighting (Щ72)	Якщо для зйомки використовується режим Активний D-Lighting , ручне налаштування параметра Контраст неможливе.
Picture Control	Режим зйомки користувацького режиму відео (Ш108)	Коли для пункту Режим зйомки встановлено значення Спеціальні ефекти, параметр Picture Control .
Вимірювання	Активний D-Lighting (Щ72)	Значення параметра Вимірювання змінюється на Матричне, якщо для пункту Активний D-Lighting встановлено будь-який інший режим, крім Вимк.
Неперервна/ Автобрекетинг	Неперервна (Щ71)/ Автобрекетинг (Щ68)	Режими Неперервна та Автобрекетинг не можна використовувати одночасно. Значения параметра Автобрекетинг эмінюється на OFF, якщо для пункту Неперервна встановлено будь-який інший режим, крім Покадровий, значення параметра Неперервна змінюється на Покадровий, якщо для пункту Автобрекетинг встановлено будь-яке інше значення, крім OFF.
	Автоспуск (59)/ Пульт дист. керування(55)	Функції Неперервний Н, Неперервний М, Неперервний L aбо BSS і автостлус/Адистанційне керування неможливо використовувати одночасно. Якщо встановлено функції автостлуску або дистанційного керування, буде знято одне окреме зображення.
	Таймер посмішки (Ш60)	Якщо фотокамера виявить усміхнене обличчя, і спрацює затвор, буде знято лише одне зображення. Якщо встановлено параметр Зйомка з інтервалами , зйомка завершиться автоматично після зйомки одного зображення.
	Якість зображення (Щ75)	Використання функцій BSS, Мульти-кадр 16, Неперервний Н: 120 кадр./с, Неперервний Н: 60 кадр./с або Брекетинг балансу білого неможливе, якщо для параметра Якість зображення встановлено значення NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, або NRW (RAW) + Normal.
	Picture Control (CC 68)	Якщо для зйомки вибрано параметр Монохромний, режим Брекетинг балансу білого недоступний.
	Таймер посмішки (Щ60)	Фотокамера робить знімок із використанням функції виявлення обличчя незалежно від застосованого налаштування Режим зони АФ .
Режим зони АФ	Режим фокусування (Ф62)	Якщо вибрано режим МF (ручне фокусування), режим зони АФ встановити неможливо.
	Picture Control (CC 68)	Якщо вибрано параметр АФ із пошук. об'єкта , а для пункту Picture Control встановлено значення Монохромний, Режим зони АФ працює з використанням налаштування Авто .
	Баланс білого (Щ68)	Якщо вибрано параметр АФ із пошук. об'єкта, а для балансу білого встановлено значення Попер. встан. уруч., Лампа розжарювання, FL3 у пункті Лампа ден. Світла або Вибрати колірну темп., чи якщо виконується точне налашування кожного режиму балансу білого, Режим зони АФ працює з використанням налаштування Авто.

Функція, що передбачає обмеження	Параметр	Опис	
	Таймер посмішки (Щ60)	Під час зйомки з використанням таймера посмішки параметр режиму автофокусування змінити неможливо.	
Реж. автофокусування	Режим фокусування (Щ62)	Якщо для режиму фокусування вибрано значення 🛦 (безкінечність), він працює із використанням параметра Покадрове АФ.	
	Режим зони АФ (Щ71)	Якщо для пункту Режим зони АФ встановлено значення Пріоритет обличчя, Відстеження обнекта або АФ із пошук, об'єкта, режим Режим зони АФ працює із використанням налаштування Покадрове АФ.	
Вбудований світлофільтр	Режим зйомки у користувацькому режимі відео (ПП108)	Коли для параметра Режим зйомки встановлено значення Спеціальні ефекти, керування вбудованим світлофільтром здійснюється автоматично.	
Активний D-Lighting	Чутливість ISO (Ш68)	Якщо для параметра Чутливість ISO встановлено значення 1600, 2000, 2500, 3200 або Висока 1 , функція Активний D-Lighting недоступна.	
	Таймер посмішки (Щ60)	Віртуальний горизонт не відображатиметься під час зйомки з увімкненим таймером посмішки.	
Інформація про знімок	Режим зони АФ (Щ71)	 Віртуальний горизонт не відображатиметься під час зйомки з увімкненим режимом Пріоритет обличчя. Віртуальний горизонт не відображатиметься під час зйомки з увімкненим режимом Відстеження обнекта. Після фіксації об'єкта (під час відстеження об екта) гістограма відображатися не буде. Віртуальний горизонт і гістограма не відображатимуться під час зйомки з увімкненим режимом АФ із пошук. об'єкта. 	
Друк дати	Якість зображення (Щ75)	Коли для пункту Якість зображення встановлено налаштування NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine aбо NRW (RAW) + Normal, функція друку дати недоступна.	
	Неперервна (🎞 71)	Якщо для зйомки вибрано параметр Неперервний Н: 120 кадр./с або Неперервний Н: 60 кадр./с, функція друку дати недоступна.	
Параметри звуку	Неперервна (🎞71)	Якщо для зйомки вибрано параметр Неперервний Н, Неперервний М, Неперервний L, Неперервиий Н: 120 кадр./с. Неперервний Н: 60 кадр./с, BSS або Мульти-кадр 16, звук клацання затвора буде вимкнено.	
	Автобрекетинг (Щ68)	Коли в режимі зйомки вибрано функцію брекетингу експозиції (Tv, Av або Sv) , звук клацання затвора буде вимкнено	
	Таймер посмішки (Щ60)	Під час зйомки з таймером посмішки цифрове масштабування недоступне.	
Цифрове масштабув.	Режим фокусування (Щ62)	Функція цифрового масштабування недоступна, якщо вибрано режим МF (ручне фокусування).	
	Якість зображення (Щ75)	Використання функції цифрового масштабування неможливе, якщо для параметра Якість зображення встановлено значення NRW (RAW) , NRW (RAW) + Fine , або NRW (RAW) + Normal .	
	Неперервна (🎞 71)	Функція цифрового масштабування недоступна, якщо для зйомки вибрано параметр Мульти-кадр 16 .	
	Режим зони АФ (Щ71)	Під час зйомки з увімкненою функцією Відстеження обнєкта цифрове масштабування недоступне.	
	Памнять масштабуван. (Ш4, 72)	Функція цифрового масштабування недоступна, якщо натиснуто кнопку Fn 1.	

И Примітки щодо цифрового масштабування

- Цифрове масштабування неможливо використовувати з певними режимами зйомки.
- Коли увімкнено функцію цифрового масштабування, вибір параметрів для режиму зони АФ чи режиму вимірювання обмежено (🏍 75).

Діапазон регулювання витримки

Діапазон значень витримки залежить від значення діафрагми і налаштування чутливості ISO. На додаток, діапазон значень змінюється за описаних нижче параметрів неперервної зйомки.

Режими P, S, A, M

Параметр		Діапазон витримки		
l lah	парамстр		Режим М	
	Авто ² , ISO 80-200 ² , ISO 80-400 ² , ISO 80-800 ²	1/4000 ³ -1 c		
	ISO 80, 100	1/4000 ³ -15 c]	
	ISO 125	1/4000 ³ -13 с	1/4000 ³ 60 c	
	ISO 160	1/4000 ³ -10 c	1/4000 -00 C	
	ISO 200	1/4000 ³ -8 c	1	
	ISO 250	1/4000 ³ -6 c	T	
	ISO 320	1/4000 ³ -5 c	T	
	ISO 400	1/4000 ³ -4 c	T	
	ISO 500	1/4000 ³ -3 c		
	ISO 640	1/4000 ³ -2,5 c	1/4000 ³ -30 с	
	ISO 800	1/4000 ³ -2 c	1	
	ISO 1000	1/4000 ³ -1,6 c		
	ISO 1250	1/4000 ³ -1,3 c	1/4000 ³ -15 с	
	ISO 1600	1/4000 ³ -1 c	1	
	ISO 2000	1/4000 ³ -1/1,3 c		
	ISO 2500	1/4000 ³ -1/1,6 c	1/4000 ³ -8 c	
	ISO 3200	1/4000 ³ -1/2 c	1	
	Висока 1	1/4000 ³ -1/4 c	1/4000 ³ -2 c	

Параметр		Діапазон витримки	
		Режим P, S, A	Режим М
	Неперервний Н, Неперервний М, Неперервний L, BSS	1/4000 ³ -1/8 c	1/4000 ³ -1/8 c
Неперервна (🛄 71)	Мульти-кадр 16	1/4000-1/30 с	1/4000-1/30 c
	Неперервний Н: 120 кадр./с	1/4000-1/125 c	1/4000-1/125 c
	Неперервний Н: 60 кадр./с	1/4000-1/60 c	1/4000-1/60 c
	Зйомка з інтервалами	1/4000 ³ -1 c	1/4000 ³ -1 c

¹ Налаштування чутливості ISO обмежено залежно від налаштування неперервної зйомки (ДД79).

² У режимі **М** чутливість ISO фіксується на ISO 80.

³ Максимальне значення витримки різниться залежно від значення діафрагми. Витримка стає довшою, якщо значення діафрагми якщо встановлено значення діафрагми f/2 (ширококутне положення масштабування), для витримки можна встановити максимальне значення 1/2000 секунди. Якщо встановлено значення діафрагми від f/4,5 до f/8 (ширококутне положення масштабування), для витримки можна встановити максимальне значення від f/7,1 до f/8 (телескопічне положення масштабування), для витримки можна встановити максимальне значення від f/7,1 до f/8 (телескопічне положення), для витримки можна встановити максимальне значення від f/7,1 до f/8 (телескопічне положення), для витримки можна встановити максимальне значення від f/7,1 до f/8 (телескопічне положення).

У користувацькому режимі відео

Параметр		Діапазон витримки	
Режим айомки (П108)	Режим А	1/8000-1/30 c	
	Режим 🕅	1/4000-1/30 c	

Фокусування на об'єкті

Діапазон фокусування чи зона фокусування для налаштування фокуса різниться залежно від режиму зйомки і фокусування (ПС)2).

 У режимах зйомки P, S, A, M, U1, U2, U3 та в режимі спеціальних ефектів зону налаштування фокуса можна встановити, вибравши пункт Режим зони АФ ([] 71) у меню зйомки.

Використання функції АФ із пошуком об'єкта

Якщо натиснути до половини кнопку спуску затвора, коли для параметра **Режим зони АФ** у режимі **P**, **S**, **A**, **M**, **U**1, **U2** або **U3** вибрано значення **AФ із пошук. об'єкта**, фотокамера налаштує фокус під час виконання описаних нижче дій.

 Коли фотокамера виявляє основний об'єкт, вона на ньому фокусується. Коли об'єкт перебуває у фокусі, зони фокусування (до 12), що відповідають розміру об'єкта, засвітяться зеленим кольором.

Коли фотокамера виявляє обличчя людини, вона фокусується на ньому як на пріоритетному об'єкті.

 Фотокамера підтримує 9 зон фокусування; якщо головний об'єкт не виявлено, фотокамера автоматично вибирає зони фокусування, що містять об'єкти, які знаходяться найближче до фотокамери. Коли об'єкт перебуває у фокусі, зони фокусування, на яких наведено фокус, світяться зеленим.



Зона фокусування





Примітки щодо функції АФ із пошуком об'єкта

- Залежно від умов зйомки виявлений фотокамерою головний об'єкт може різнитися.
- Фотокамера може не виявити належним чином головний об'єкт в описаних нижче ситуаціях:
 - якщо зображення на моніторі надто темне чи яскраве;
 - якщо головний об'єкт не має чітко визначених кольорів;
 - якщо кадр скомпоновано так, що головний об'єкт знаходиться скраю екрана;
 - якщо головний об'єкт складається з однотипних об'єктів.
- Фотокамера підтримує 9 зон фокусування; в описаних нижче ситуаціях фотокамера автоматично вибирає зони фокусування, що містять об'єкти, які знаходяться найближче до фотокамери:
 - якщо для параметра Баланс білого встановлено значення Попер. встан. уруч., Лампа розжарювання, FL3 у пункті Fluorescent або Вибрати колірну темп., чи якщо виконується точне налаштування кожного режиму балансу білого;
 - якщо для параметра Picture Control встановлено значення Монохромний.

Використання режиму виявлення обличчя

Фотокамера використовує режим виявлення обличчя для автоматичного фокусування в описаних нижче випадках. Якщо фотокамера виявить кілька облич, навколо обличчя, на якому фокусується фотокамера, з'явиться подвійна рамка, а навколо інших облич з'явиться одинарна рамка.



Параметр	Кількість облич, які можна виявити	Зона фокусування (подвійна рамка)
Пріоритет обличчя вибрано для параметра Режим зони АФ (Д71)		
Сюжетний режим Автом. вибір	До 12	Обличчя, найближче до фотокамери
сюжету, Портрет, Нічний портрет,		
Порт-т дом. тварини* (ЦЦЗ5)		
😴 (Таймер посмішки) (🎞 60)	До 3	Обличчя, найближче до центру кадру

- * Якщо для парамера Автосп. р. Порт.дом.тв. встановлено значення OFF, коли вибрано пункт Порт-т дом. тварини, фотокамера виявлятиме людські обличчя (Ш42).
- Якщо у режимі Пріоритет обличчя натиснути до половини кнопку спуску затвора, тоді як не виявлено жодного обличчя або у разі відображення рамки без обличчя всередині, фотокамера автоматично вибере одну з 9 зон фокусування, в якій знаходиться об'єкт, найближчий до фотокамери.
- Коли вибрано пункт Автом. вибір сюжету, зона фокусування змінюється залежно від вибраного фотокамерою сюжету.
- Якщо в режимі Портрет або Нічний портрет після натиснення кнопки спуску затвора до половини фотокамера не виявить жодного обличчя, вона сфокусується на об'єкті в центрі кадру.
- Якщо вибрано параметр 🔁 (таймер посмішки), і після натиснення кнопки спуску затвора до половини фотокамера не виявить жодного обличчя, вона сфокусується на об'єкті в центрі кадру.

V Примітки щодо режиму виявлення обличчя

- Здатність фотокамери виявляти обличчя залежить від різних факторів, зокрема, чи дивиться об'єкт зйомки у фотокамеру. Фотокамера може не виявити обличчя в таких випадках:
 - якщо обличчя закрите окулярами або іншими предметами;
 - якщо обличчя заблизько або задалеко від фотокамери.
- Якщо в кадрі є кілька облич, вибір об'єкта відстеження і об'єкта для фокусування залежить від різних факторів, зокрема – напрямку погляду об'єкта.
- У деяких рідкісних випадках, зокрема у тих, які описано в розділі «Функція «Автофокусування»» (Ш86), об'єкт може бути поза фокусом, навіть якщо подвійна рамка стає зеленого кольору. Якщо фотокамера не фокусується, скористайтеся функцією «Фіксація фокуса» (Ш86).

И Перегляд зображень, знятих із використанням функції виявлення обличчя

Якщо збільшити зображення у режимі повнокадрового відтворення, повертаючи елемент керування масштабуванням у напрямку **Т** (**Q**), зображення буде збільшено в центрі обличчя, виявленого під час зйомки (Ф191).

Фіксація фокуса

Використовуйте функцію фіксації фокуса для фокусування на об'єктах за межами центру, коли для режиму зони АФ вибрано значення фокусування по центру.

- Слідкуйте, щоб відстань між фотокамерою та об'єктом не змінювалася.
- Після натиснення кнопки спуску затвора до половини експозиція фіксується.







Розмістіть об'єкт у центрі зони фокусування.

Натисніть кнопку спуску затвора до половини.

Перевірте, чи область фокусування виділено зеленим кольором.

R55

Утримуйте кнопку

спуску шторки

натиснутою до

половини і

виконайте повторне

компонування зображення.

Натисніть кнопку спуску шторки до кінця, щоб зробити знімок.

- Функції зйомки
- Щоб не натискати кнопку спуску затвора до половини, для зйомки з фіксацією фокуса (
 ^{EL} (AE-L/AF-L) (якщо не використовується параметр Автом. вибір сюжету (
 ^{SG}) у сюжетному режимі).

Функція «Автофокусування»

У описаних нижче ситуаціях функція автофокусування може не працювати належним чином. В окремих рідкісних випадках об'єкт може бути не в фокусі, незважаючи на те, що активна зона фокусування або індикатор фокусування світяться зеленим світлом:

- об'єкт дуже темний;
- у кадр входять об'єкти абсолютно різної яскравості (наприклад, сонце позаду об'єкта сильно затінює його);
- немає контрастності між об'єктом та оточуючим середовищем (наприклад, коли об'єкт портретної зйомки одягнений у білу сорочку і стоїть перед білою стіною);
- кілька об'єктів знаходяться на різній відстані від фотокамери (наприклад, тварина у клітці);
- об'єкти однотипні (жалюзі, будинки з кількома рядами вікон подібної форми тощо);
- об'єкт рухається дуже швидко.

У таких випадках натискайте кнопку спуску затвора до половини, щоб повторно сфокусуватися кілька разів або сфокусуйтеся на іншому об'єкті та зафіксуйте фокус. Використовуючи функцію фіксації фокуса, слідкуйте, щоб відстань між фотокамерою та зафіксованим об'єктом була такою самою, що й відстань до об'єкта в дійсності.

Фокусування фотокамери також можна виконати методом ручного фокусування (СС62, 🖚 2).

Ця фотокамера підтримує різноманітні функції в поєднанні з зовнішніми спалахами Speedlight у рамках системи творчого освітлення Nikon (CLS) (ПВ8). Використовуйте спалахи Speedlight, коли вбудований спалах не забезпечує достатнього освітлення.

До фотокамери можна приєднати перелічені далі спалахи Speedlight і блок безпроводового дистанційного керування спалахами Speedlight.

Спалахи Speedlight	SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-R200*
Блок безпроводового дистанційного керування спалахами Speedlight	SU-800

* Speedlight використовується як віддалений спалах. Приладдя Ring SX-1 неможливо встановити на цю фотокамеру. Щоб використовувати SB-R200, прикріпіть його до підставки Speedlight AS-20.

Оновлену інформацію про спалахи Speedlight для COOLPIX Р7700 наведено на наших сайтах і в каталогах продукції.

У разі використання спалаху Speedlight або блок безпроводового дистанційного керування спалахами Speedlight вбудований спалах автоматично переходить у положення 🕲 (вимк.). Коли на екрані відображається індикатор 🕄, на монітор також виводиться меню режиму спалаху Speedlight, який можна налаштувати так само, як і вбудований спалах (Ш56).

Приєднання спалаху Speedlight

- Перш ніж під'єднувати спалах Speedlight або блок безпроводового дистанційного керування спалахами Speedlight, зніміть кришку башмака для аксесуарів, як це показано справа (①).
- Якщо вбудований спалах відкрито, легенько закрийте його до клацання.
- Детальніші інструкції з під'єднання спалаху Speedlight та його використання наведено в посібнику користувача спалахом Speedlight.
- Коли спалах Speedlight не використовується, закривайте башмак для аксесуарів кришкою.



И Примітка щодо використання зовнішнього спалаху

Не під'єднуйте зовнішні спалахи, які не підтримуються фотокамерою. Нехтування цією вимогою може призвести до пошкодження фотокамери і зовнішнього спалаху.

Спалахи Speedlight (зовнішні спалахи)



У Використовуйте лише зовнішні спалахи Nikon

Використовуйте лише зовнішні спалахи Nikon Speedlight. Від'ємна напруга або напруга вище 250 В, застосована до башмака для аксесуарів, може не лише завадити нормальній роботі пристрою, але й призвести до пошкодження схеми синхронізації фотокамери або спалаху.

Функції, які можна використовувати зі спалахами Speedlight

• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ado SB-600

				Спалахи Speedlight, сумісні із системою CLS			
				SB-910 SB-900	SB-800	SB-700	SB-600
Один спалах		i-TTL	Спалах i-TTL-BL ¹	~	~	~	~
			Звичайний спалах i-TTL	∨ ³	✓ ³	~	✓ 3
		AA	Спалах з автоматичною діафрагмою	✓4		-	-
		А	Автоматичний не-TTL спалах			-	-
		GN	Ручний спалах із пріоритетом відстані	~	~	~	-
		М	Ручний спалах	~	~	~	~
		RPT	Багаторазовий спалах	V	~	-	-
Покращене безпроводове керування (AWL)		Інструкці	ія для спалаху ²	~	~	~	-
	алах	i-TTL	Спалах i-TTL	V	~	~	-
	Головний спа	AA	Спалах з автоматичною діафрагмою	~	~	-	-
		М	Ручний спалах	V	~	~	-
		RPT	Багаторазовий спалах	~	~	-	-
	Спалах із дистанційним керуванням	i-TTL	Спалах i-TTL	V	~	~	~
		AA	Спалах з автоматичною діафрагмою	~	~	-	-
		М	Ручний спалах	V	~	~	~
		RPT	Багаторазовий спалах	~	~	~	~
Передача інформації про колірну температуру спалаху			~	~	~	~	
Налаштування режиму спалаху на фотокамері			-	-	-	-	

Недоступно, якщо для режиму вимірювання вибрано параметр Точкове.

Дистанційне керування спалахом можливе тільки для групи А.

3 Можливе також налаштування на спалаху Speedlight.

4 Вибір режиму АА та А здійснюється за допомогою спеціальних налаштувань спалаху Speedlight.

• SU-800, SB-400 або SB-R200

		Спалахи Speedlight, сумісні із системою CLS				
				SU-800	SB-400	SB-R200
Один спалах		i-TTL	Спалах i-TTL-BL ¹	-	~	-
			Звичайний спалах i-TTL	-	~	-
		AA	Спалах з автоматичною діафрагмою	-	-	-
		А	Автоматичний не-TTL спалах	-	-	-
		GN	Спалах вручну з пріоритетом відстані	-	-	-
		М	Ручний спалах	-	✓3	-
		RPT	Багаторазовий спалах	-	-	-
Покращене безпроводове керування (AWL)	Головний спалах	Інструкція для спалаху ²		~	-	-
		i-TTL	Спалах i-TTL	-	-	-
		AA	Спалах з автоматичною діафрагмою	-	-	-
		М	Ручний спалах	-	-	-
		RPT	Багаторазовий спалах	-	-	-
	Спалах і з дистанційним керуванням	i-TTL	Спалах i-TTL	-	-	~
		AA	Спалах з автоматичною діафрагмою	-	-	-
		М	Ручний спалах	-	-	~
		RPT	Багаторазовий спалах	-	-	-
Передача інформації про колірну температуру спалаху			-	~	-	
Налаштування режиму спалаху на фотокамері			-	~	-	

Недоступно, якщо для режиму вимірювання вибрано параметр Точкове.

² Дистанційне керування спалахом можливе тільки для групи А.

³ Це налаштування можна встановити за допомогою режиму спалаху (Д56) фотокамери. Коли встановлено налаштування М\$ (ручний), спалах вмикатиметься примусово зі встановленою потужністю. Якщо вибрано інший режим спалаху, увімкнеться спалах і-TTL.

🖉 Примітки щодо спалаху і-TTL

- Попередні тестуючи спалахи спрацьовують для вимірювання світла, яке відбивається від об'єкта, щоб налаштувати потужність спалаху Speedlight.
- разі зйомки із використанням спалаху і-TL-BL цей параметр дозволяє регулювати потужність спалаху залежно від балансу між освітленням об'єкта і його фону.
- У разі зйомки із використанням стандартного спалаху і-TTL це налаштування дозволяє регулювати потужність спалаху для досягнення стандартного значення експозиції для основного об'єкта без урахування освітлення фону. Цей параметр є оптимальним для зйомки з акцентом на основних об'єктах.
- разі зйомки з використанням спалаху і-TTL, перш ніж виконувати зйомку, встановіть для режиму керування спалахом Speedlight значення i-TTL (окрім SB-400).
- разі зйомки з використанням SB-700 або SB-400, якщо для режиму Вимірювання фотокамери встановлено значення Матричне або Центрально-зважене, де встановлено спалах і-TTL-BL. Якщо для режиму фотокамери Вимірювання встановлено значення Точкове, буде встановлено стандартний спалах і-TTL.



🖉 Примітки щодо спалахів Speedlight

- Ця фотокамера не підтримує автоматичну високошвидкісну синхронізацію FP, фіксацію потужності спалаху, зменшення ефекту червоних очей або допоміжне підсвічування АФ під час АФ за кількома зонами, якщо використовуються спалахи Speedlight.
- Зі спалахами Speedlight SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 або SB-600 можна використовувати функцію масштабування спалаху, автоматично встановлюючи положення масштабувальної головки залежно від фокусної відстані.
- У разі використання спалахів Speedlight SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 або SB-600 краї знімків, зроблених на відстані менше 2 м із ширококутним положенням об'єктива, можуть бути затемненими. У таких випадках використовуйте ширококутний розсіювач.
- Якщо для спалаху Speedlight встановлено режим STBY (очікування), він вмикається і вимикається разом із фотокамерою. Упевніться, що на спалаху Speedlight світиться індикатор готовності.
- Для зйомки з покрашеним безпроводовим керуванням спалахами потрібно встановити спалах SB-910. SB-900. SB-800. SB-700 або блок безпроводового дистанційного керування SU-800 як «головний спалах» і спалах SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 або SB-600 як «спалах із дистанційним керуванням». (Якщо використовується фотокамера COOLPIX P7700, налаштування спалаху з дистанційним керуванням застосовуються тільки до групи А).
- Зйомку з покращеним безпроводовим керуванням спалахами можна також виконати за допомогою вбудованого спалаху в режимі блока керування спалахами. (Стосується лише групи А і каналу 3 CH) (🛄 57, 72, 🏍 56).
- Докладніше читайте у посібнику користувача для спалаху Speedlight.

И примітки щодо використання дистанційного керування спалахом

- Встановіть віддалений спалах поблизу об'єкта так, щоб світло зі спалаху Speedlight потрапляло на віконечко сенсора.
- Окрім попередніх тестуючих спалахів, головний спалах продукує під час зйомки незначну кількість спалахів для контролю віддаленого спалаху. Під час зйомки об'єкта на близькій відстані від головного спалаху ця незначна кількість спалахів може привести до несприятливих ефектів і не вдасться досягнути правильної експозиції. Щоб зменшити такі негативні ефекти, якщо головний спалах використовується для зйомки об'єкта на близькій відстані, поверніть головний спалах безпосередньо на об'єкт і використовуйте ширококутний розсіювач.
Функції відтворення

Збільшення зображення під час відтворення

Виберіть зображення, яке слід збільшити в режимі відтворення, і поверніть елемент керування масштабуванням у напрямку **Т** (**Q**).





Вказівник стану відображення

Функції відтворення

Дії, доступні у режимі збільшення зображення під час відтворення

Функція	Кнопка	Опис
Налаштування збільшення	W (E)/ T (Q)	 Можливе збільшення до 10 разів. Масштаб можна відрегулювати за допомогою диска керування.
Переміщення положення відображення	OK	Перемістіть положення відображення.
Обтинання	MENU	Обтинання лише відображуваної ділянки зображення і збереження її як окремого файлу (🍽 18).
Повернення до режиму повнокадрового відтворення	Øß	Повернення до режиму повнокадрового відтворення.

Збільшення зображень, знятих із використанням функцій виявлення обличчя і виявлення тварин

Зображення, зняті з використанням функцій виявлення обличчя (ЩЗ5) чи виявлення домашнього улюбленця (Щ42), збільшуються по центру обличчя чи мордочки, виявленої під час зйомки (за винятком зображень, записаних у режимах Неперервна (Щ71) або Брекетинг експозиції (Tv), Брекетинг експозиції (Av) або Брекетинг експозиції (Sv) (Щ68)). Якцю фотокамора виявлия кілька облич, для відображення іншого обличчя натискайте кнопки А., V., ◀ та ►. Цоб збільшити зону зображення, на якій немає облич, мініть коефіцієнт масштабування, а потім натисніть ▲, V., ◀ або ►.

Перегляд кількох зображень (відтворення ескізів і відображення календаря)

Поверніть елемент керування масштабуванням у напрямку **W** () у режимі відтворення. Ця функція дає змогу відобразити кілька зображень одночасно, що

ця функція дає змогу відооразити кілька зооражень одночасно, що полегшує пошук потрібного зображення.







2012 11 Su H Tu H Th F So 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Режим повнокадрового відтворення

Відтворення ескізів (4, 9, 16 та 72 зображення на екрані)

Відображення календаря

Дії, доступні у режимі відтворення ескізів і відображення календаря

Функція	Кнопка	Опис
Зміна кількості відображуваних зображень	W(5) /T(9)	 Змініть кількість відображуваних зображень (4, 9, 16 та 72 зображення на екрані). Повертаючи елемент керування масштабуванням у напрямку W () () під час відтворення на екрані 72 зображень, можна перейти в режим календаря. Повертаючи елемент керування масштабуванням у напрямку T (Q) під час відтворення на екрані календаря, можна перейти в режим відображення 72 зображень.
Вибір зображення і дати	CK CK	 Виберіть зображення у режимі відтворення ескізів. Виберіть дату у режимі відтворення календаря. Дату і зображення також можна вибрати, повертаючи основний диск керування.
Повернення до режиму повнокадрового відтворення	68	 У режимі відтворення ескізів знімок відображається в режимі повнокадрового відтворення. У режимі відображення календаря перший знімок за вибраною датою відображається в режимі повнокадрового відтворення.

И Примітка щодо відображення календаря

Для зображень, знятих за відсутності налаштування дати на фотокамері, встановлюється дата зйомки 1 січня 2012 року.

Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню) (режим відтворення)

У разі перегляду зображень у повнокадровому режимі чи режимі відтворення ескізів натисніть кнопку **MENU**, щоб встановити режим відтворення (Д10).



M	еню	відтворення	•
¥	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Швидка обробка D-Lighting Пом'якш. тону шкіри Ефекти фільтра Установлення друку	
	D 19	Показ слайдів Видалити	

Доступні меню відтворення

Параметр	Опис	
Г Швидка обробка ^{1, 2, 3}	Створення оброблених зображень із покращенням контрастності та насиченості.	6-6 12
D-Lighting ^{1, 3}	Створення копій із покращеною яскравістю та контрастністю шляхом підвищення яскравості темних ділянок знімка.	6-6 12
😰 Помнякш. тону шкіри ^{1, 2, 3}	Коли увімкнено цей параметр, фотокамера виявляє на збережених знімках обличчя і створює копії цих знімків із пом'якшенням тону шкіри облич.	6 13
Ефекти фільтра ^{1, 3}	Застосування різноманітних ефектів за допомогою цифрового фільтра. Доступні ефекти: Мнякий, Вибірковий колір, Перетинання екрана, «Рибняче око», Ефект мініатюри, Картина, Віньєтування.	6-6 14
Д Установлення друку ^{4, 5}	Коли зображення, збережені на карті пам'яті, видруковуються на принтері, функція встановлення завдання друку дає змогу вибрати зображення і вказати потрібну кількість друкованих копій.	æ 60
🕒 Показ слайдів	Зображення, збережені у внутрішній пам'яті або на карті пам'яті, автоматично відтворюються в режимі показу слайдів.	6-6 62
б Видалити ⁵	Передбачає видалення зображення. Можна одночасно видалити кілька знімків.	66 3
Оп Захист ⁵	Дає змогу встановити захист вибраних зображень і відео від випадкового видалення.	6 64
Повернути зображення ^{3, 4, 5}	Дає змогу встановити орієнтацію знімка, у якій він відображатиметься в режимі відтворення.	66 64
🔁 Зменшений знімок ^{1, 3}	Створення зменшеної копії зробленого знімка. Ця функція корисна для створення копій знімків для розміщення на веб-сайтах або долучення до електронних листів.	6 15

Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню) (режим відтворення)

Параметр	Опис	
🖢 Голосова нотатка ^{3, 6}	Дає змогу записувати голосові нотатки за допомогою мікрофона і додавати їх до відзнятих фото. Також ця функція передбачає можливість відтворення і видалення голосових нотаток.	€65
🞛 Копіювати ⁵	Дає змогу копіювати зображення з внутрішньої пам'яті на карту пам'яті і навпаки. Цю функцію також можна використовувати для копіювання відео.	æ 66
вк Чорне поле ^{1, 3}	Створення нового зображення з чорною рамкою.	6-0 15
Г Вирівнювання ^{1, 3}	Передбачає коригування нахилу на відзнятих фото.	6-6 16
NRW Обробка NRW (RAW) ^{1, 3, 5}	Створення копії формату JPEG, застосовуючи наявну у фотокамері функцію обробки RAW до зображень NRW (RAW) (Ш75), без використання комп'ютера.	~ 16
🖵 Парам. відображ. серії	Відображення серії знімків, знятих у режимі неперервної зйомки, як окремі знімки, або відображення лише основного знімка серії.	67
Вибрати основний знімок ⁵	 Зміна основного знімка низки зображень, які було знято в режимі неперервної зйомки (серія знімків, ↔8). У разі зміни цього налаштування перед відображенням меню виберіть потрібну послідовність. 	6 67

Ця функція використовується для редагування вибраного знімка і збереження його як окремого файлу. Пам'ятайте, однак, що викладені нижче знімки неможливо відредагувати.

- Зображення, зняті у форматі 16:9, 3:2 або 1:1 (за винятком використання функції налаштування чорного поля).
- Зображення, зняті в режимі Легка панорама або 3D фотографування.

Також пам'ятайте, що існує обмеження щодо обробки відредагованих зображень (🟍 11).

- ² За допомогою функцій «Швидка обробка» і «Пом'якш. тону шкіри» відредагувати вирізаний із відеофайлу кадр не вдасться.
- ³ Цю функцію неможливо застосувати для зображень серії, коли відображається лише основний знімок. Щоб скористатися цією функцією, перш ніж відобразити меню, натисніть кнопку 🐼 для відображення окремих зображень.
- ⁴ Цю функцію неможливо застосувати для зображень, знятих у сюжетному режимі **3D фотографування**.
- ⁵ На екрані вибору зображень виберіть зображення. Докладніше читайте в розділі «Використання екрана вибору зображень» (ССР95).

⁶ Долучити голосову нотатку до зображення, знятого в режимі **Легка панорама**, неможливо.

Докладніше про кожну функцію читайте в підрозділах «Редагування знімків» (2010) та «Меню відтворення» (2006) довідкового розділу.

Використання екрана вибору зображень

Екран вибору знімків відображається в описаних нижче меню.

Деякі параметри меню передбачають можливість вибору лише одного знімка, а деякі можуть застосовуватись до багатьох зображень одночасно.

Функції, що передбачають вибір лише одного знімка	Функції, що передбачають вибір багатьох знімків
 Меню відтворення: Повернути зображення* (Фб4), Обробка NRW (RAW) (Фб16), Вибрати основний знімок (Фб7) Меню налаштування: Вибрати зображення для параметра Екран привітання (Фб8) РісtBridge (принтер під'єднано): Вибір друку (Фб22) 	 Меню відтворення: Вибрати зображення для параметра Установлення друку (ФО60), Видал. вибрані зображ. для параметра Видалити (ФО63), Захист (ФО64), Вибрані зображення для параметра Копіювати (ФО66) PictBridge (принтер під'єднано): Вибір друку для параметра Меню друку (ФО33)

Щоб вибрати зображення, виконайте вказані нижче дії.

 Повертайте мультиселектор або натискайте на ньому ◀ або ▶, щоб вибрати потрібний знімок.

- Поверніть елемент керування масштабуванням у напрямку Т (Q), щоб перейти в режим повнокадрового відтворення, або в напрямку W (), щоб перейти в режим відтворення 12 ескізів.
- Для функцій, що передбачають вибір лише одного знімка, перейдіть до кроку 3.
- 3a

2

За допомогою кнопок 🛦 або 🛡 виберіть пункт ON чи OFF (або кількість копій).

 Якщо вибрано пункт ON, поряд із вибраним знімком відображатиметься позначка (У). Щоб додати інші зображення, повторіть дії кроків 1 і 2.

З Щоб підтвердити вибір знімка, натисніть кнопку 🛞.

 У разі вибору таких пунктів, як Видал. вибрані зображ., з'явиться діалогове вікно підтвердження. Виконайте вказівки на екрані.





Під'єднання фотокамери до телевізора, комп'ютера або принтера

Фотокамера передбачає можливість під'єднання до телевізора, комп'ютера та принтера.

 Перш ніж під'єднувати фотокамеру до зовнішнього пристрою, перевірте, чи достатній залишковий заряд елемента живлення, і вимкніть її. Про способи підключення і подальші дії читайте в цьому документі та документації, яка входить у комплект поставки пристрою.





Вставляйте штекер рівно.

Міні-роз'єм HDMI (тип C)

Вихідний аудіо-/відеороз'єм/роз'єм USB

Як відкрити кришку роз'єму

Перегляд зображень на екрані телевізора

619

D97

6-621



Зображення і відео, зняті за допомогою фотокамери, можна переглядати на екрані телевізора.

Спосіб підключення: вставте штекери аудіо-/відеокабелю, який входить у комплект, у вхідні роз'єми на телевізорі. Або під'єднайте до вхідного роз'єму HDMI на телевізорі кабель HDMI (тип C), який продається окремо.

Перегляд і впорядкування знімків на комп'ютері



Скопіювавши зображення на комп'ютер, крім відтворення, можна виконувати їх базове редагування та впорядкування.

Спосіб підключення: під'єднайте фотокамеру до роз'єму USB на комп'ютері за допомогою USB-кабелю, що входить до комплекту.

 Перед підключенням фотокамери до комп'ютера інсталюйте на комп'ютері програму ViewNX 2, скориставшись компакт-диском . Докладніше про використання і перенесення зображень на комп'ютер читайте на сторінці 🛄 99.

Друк знімків без використання комп'ютера



Під'єднавши фотокамеру до принтера з підтримкою стандарту PictBridge, зображення можна друкувати без використання комп'ютера.

Спосіб підключення: під'єднайте фотокамеру безпосередньо до роз'єму USB на принтері за допомогою USB-кабелю, що входить до комплекту.

Використання програми ViewNX 2

ViewNX 2 – це універсальний пакет програмного забезпечення, який дозволяє переносити, переглядати, редагувати та ділитися зображеннями. Інсталяція ViewNX 2 з компакт-диск інсталяції ViewNX 2.

Інструменти для ваших зображень



Інсталяція ViewNX 2

Сумісні операційні системи

Windows

- Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (з пакетом оновлень 1)
- Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (з пакетом оновлень 2)
- Windows XP Home Edition/Professional (з пакетом оновлень 3)

Macintosh

• Mac OS X (версія 10.6.8, 10.7.4)

Актуальні відомості про сумісність операційних систем дивіться на веб-сайті Nikon.

- 1 Увімкніть комп'ютер і вставте компакт-диск інсталяції ViewNX 2 у пристрій для читання компакт-дисків.
 - Мас OS: Коли відобразиться вікно ViewNX 2, двічі клацніть на піктограмі Welcome (Привітання).

ViewNX 2[™]

- У діалоговому вікні вибору мови виберіть мову, щоб відкрити вікно інсталяції.
 - Якщо потрібної мови немає, натисніть кнопку Region Selection (Вибір регіону), щоб вибрати інший регіон, після чого виберіть потрібну мову (кнопка Region Selection (Вибір регіону) недоступна в європейському випуску).
 - Клацніть по Next (Далі), щоб відобразити вікно інсталяції.



3 Запустіть інсталятор.

- Рекомендовано натиснути кнопку Installation Guide (Посібник з інсталяції) у вікні інсталяції, щоб заздалегідь дізнатися про інсталяцію ViewNX 2 і вимоги до системи.
- У вікні інсталяції натисніть кнопку Typical Installation (Recommended) (Типова інсталяція (рекомендовано)).
- Для встановлення програмного забезпечення дотримуйтеся екранних вказівок.

Після того як з'явиться вікно завершення інсталяції, вийдіть з інсталятора.

- Windows: натисніть кнопку Yes (Так).
- Mac OS: натисніть кнопку OK.

Інстальовано таке програмне забезпечення:

- ViewNX 2 (складається із трьох поданих нижче програмних модулів)
 - Nikon Transfer 2: для перенесення зображень на комп'ютер
 - ViewNX 2: для перегляду, редагування і друку перенесених зображень
 - Nikon Movie Editor (Редактор відео) : для базового редагування перенесених відео
- Рапогата Maker (для створення панорамного фото із серії зображень, знятих у сюжетному режимі «Додаткове освітлення панорами»)
- QuickTime (лише для Windows)

5 Вийміть компакт-диск інсталяції ViewNX 2 із пристрою для читання компакт-дисків.

4

Перенесення зображень на комп'ютер

Виберіть спосіб копіювання зображень на комп'ютер.

Скористайтесь одним із поданих нижче способів:

• Пряме під'єднання USB: Пряме під'єднання USB: вимкніть фотокамеру та перевірте, чи вставлено карту пам'яті. Підключіть фотокамеру до комп'ютера за допомогою USB-кабелю з комплекту. Фотокамера вмикається автоматично.

Для передачі зображень, збережених у внутрішній пам'яті фотокамери, перш ніж під'єднувати фотокамеру до комп'ютера, вийміть карту пам'яті з виробу.



- Гніздо карти пам'яті SD: якшо комп'ютер обладнано гніздом карти пам'яті SD. карту можна вставити безпосередньо в гніздо.
- Пристрій зчитування карт пам'яті SD: під'єднайте пристрій зчитування карт пам'яті (можна придбати окремо в сторонніх виробників) до комп'ютера та вставте карту пам'яті.

Якщо відображається запит щодо вибору програми, виберіть Nikon Transfer 2.

• Використовуючи Windows 7

Якщо відображається діалогове вікно, зображене справа, виконайте подані нижче кроки, щоб вибрати Nikon Transfer 2.

1 У меню Import pictures and videos (Імпорт знімків і відео) клацніть Change program (Змінити програму). З'явиться діалогове вікно

вибору програми; виберіть пункт Import File using Nikon Transfer 2 (Імпортувати файл за допомогою Nikon Transfer 2) і клацніть **ОК**.

Двічі клацніть на Import File (Імпортувати файл).

Якщо на карті пам'яті збережено багато зображень, для запуску Nikon Transfer 2 може знадобитися трохи часу. Зачекайте, поки не запуститься Nikon Transfer 2.



V Під'єднання USB-кабелю

Підключення може не бути розпізнане, якщо фотокамеру підключено до комп'ютера через концентратор USB.



2 Перенесіть зображення на комп'ютер.

- Перевірте, чи назва підключеної фотокамери або знімного диска відображається як «Source» (Джерело) у рядку заголовка «Options» (Параметри) програми Nikon Transfer 2 (①).
- Натисніть кнопку Start Transfer (Розпочати перенесення) (2).



• За замовчуванням із карти пам'яті буде скопійовано всі знімки.

3 Скасуйте підключення.

- Якщо фотокамеру під'єднано до комп'ютера, вимкніть її і від'єднайте USB-кабель.
- У разі використання пристрою зчитування карт пам'яті або гнізда для карти пам'яті виберіть відповідний параметр операційної системи комп'ютера для від'єднання знімного диска, що відповідає карті пам'яті, а тоді вийміть карту з пристрою зчитування карт пам'яті або гнізда для карти пам'яті.

Перегляд зображень

Запустіть програму ViewNX 2.

- Після перенесення на комп'ютер знімки відображаються у програмі ViewNX 2.
- Детальніші відомості про використання програми ViewNX 2 можна дізнатися у довідці в Інтернеті.



Запуск програми ViewNX 2 вручну

- Windows: двічі клацніть на ярлику ViewNX 2, що на робочому столі.
- Mac OS: клацніть на піктограмі ViewNX 2, що на панелі швидкого запуску.

Зйомка і відтворення відео

Зйомка відео

Відео можна записувати у двох описаних нижче режимах.

Режим 🏲 (відео)	Запис базового відео (зі звуком). Якщо для пункту Параметри відео встановлено налаштування відео HS, можна записувати сповільнене відео та пришвидшене відео (🗢 29).
Режим 🐙 CSM	Встановіть налаштування Режим зйомки і Чутливість ISO і записуйте
(користувацький режим відео)	оригінальне відео (зі звуком).

Поверніть диск перемикання режимів у положення [▶] (або [▶] CSM).

 Піктограма параметрів відео повідомляє про тип знятого відео.

Значення за замовчуванням: 1000前 HD 1080р ★ (1920×1080) (ФО28).

Доступна тривалість запису відео*



Параметри відео

 Значення максимальної тривалості запису, зазначене на ілюстрації, є демонстраційним – фактичне значення може відрізнятися.

2 Натисніть кнопку спуску затвора до кінця, щоб почати зйомку.

- Фотокамера встановлює фокус у центрі кадру. Під час відеозйомки зона фокусування не відображається.
- Докладніше читайте в розділі «Фокус та експозиція під час відеозйомки» (Ш102).
- Коли цей час буде повністю використано, відеозйомка автоматично зупиниться.





Фокус та експозиція під час відеозйомки

- Фокус можна налаштувати під час запису відео в описаний нижче спосіб відповідно до налаштування Реж. автофокусування (П108) в меню відео.
 - AF-S Покадрове AФ (параметр за замовчуванням): фокус фіксується, коли розпочинається запис відео. Щоб виконати автофокусування під час запису відео, натисніть кнопку AFL (AE-L/AF-L) (Ш2).
 - АГ-- ГПОстійне АФ: фотокамера безперервно фокусується навіть під час відеозйомки.
 Щоб зафіксувати експозицію і фокус під час запису відео, натисніть кнопку AFL (AE-L/AF-L).
 Щоб скасувати налаштування експозиції і фокуса, ще раз натисніть кнопку AFL (AE-L/AF-L).
- Якщо як режим фокусування (Щ62) вибрано значення MF (ручне фокусування), налаштуйте фокус вручну. Фокусування під час запису відео можна регулювати за допомогою кнопок мультиселектора ▲ (віддалення) або ▼ (наближення).
- Якщо для пункту Режим зйомки (Ш108) у користувацькому режимі відео встановлено значення Авт. реж. із пріор. діаф. або Ручний, налаштуйте значення витримки і діафрагми до запису відео (Ш48). Значення витримки і діафрагми неможливо налаштувати під час відеозйомки.

И Примітки щодо масштабування під час відеозйомки

- Під час запису відео індикатор масштабування не відображається.
- Під час відеозйомки, за допомогою функції цифрового масштабування, фотокамера може виконати збільшення до 2.
- Використання цифрового масштабування погіршує якість зображення. Якщо для відео вибрано значення <u>720во</u> HD 720p (1280×720) і <u>VGA (640×480)</u>, цифрове масштабування може використовуватись до 1,55 і 2 відповідно без втрати якості зображення.
- Якщо почати зйомку без використання функції цифрового масштабування і повернути елемент керування масштабуванням у напрямку **T**, масштабування припиниться після досягнення максимального коефіцієнта оптичного масштабування. Відпустіть елемент керування масштабуванням, потім поверніть його знову в напрямку **T** для увімкнення функції цифрового масштабування. Після завершення зйомки функція цифрового масштабування вимикається.
- Якщо для пункту Режим зйомки (Ш108) користувацького режиму відео встановлено значення Авт. реж. із пріор. діаф. або Ручний, оптичне масштабування буде недоступним під час запису відео.

И примітка щодо зйомки зображень і збереження відео

Під час запису зображень або збереження відео блимає індикатор, який показує кількість знімків, що залишились, або індикатор, який вказує на максимальну тривалість відео. *Якщо індикатор блимає, не відкривайте відсік для* елемента живлення/гніздо для карти пам'яті і не виймайте їх. Недотримання цієї вимоги може спричинити втрату даних або пошкодження фотокамери чи карти пам'яті.

🚺 Примітки щодо зйомки відео

- Під час зйомки може записатися звук, яким супроводжується робота елемента керування масштабуванням, використання функцій масштабування, автофокусування, зменшення вібрацій або регулювання діафрагми в разі зміни яскравості.
- Під час відеозйомки на екрані можуть з'являтися описані нижче ефекти. Ці ефекти зберігаються у записаному відео.
 - На зображеннях, знятих за освітлення флуоресцентними, ртутними або натрієвими лампами, можуть з'являтися смуги.
 - Об'єкти, які швидко переміщаються з однієї сторони кадру в іншу, наприклад поїзд або автомобіль, що рухається, може бути спотворено.
 - У разі панорамування відео може бути спотворено.
 - У разі переміщення фотокамери світло чи інші яскраві ділянки можуть спричинити ефект залишкового зображення.
- Спалах не працюватиме.

V Примітки щодо температури фотокамери

- Внаслідок тривалої відеозйомки або використання в умовах високої температури фотокамера може нагріватися.
- Якщо під час відеозйомки фотокамера сильно нагріється, зйомка автоматично припиниться для уникнення внутрішнього пошкодження фотокамери. На екрані з'явиться 10-секундний індикатор зворотного відліку (@10 c), і за 5 секунд фотокамера вимкнеться.



Зйомка відео HS (з високою частотою кадрів)

Якщо у швидкому меню для пункту Параметри відео (□□106) встановлено значення 🖽 🖽 Н 120 кадр./с (640×480), 720 в на 60 кадр./с (1280×720) або 🕮 Н 515 кадр./с (1920×1080) у режимі 🔭 (відеозйомка), можна знімати відео з можливістю сповільненого чи пришвидшеного відтворення.

🖉 Зовнішні мікрофони

Для запису звуку під час зйомки відео можна використовувати не лише вбудований мікрофон, але й стерео мікрофон ME-1 (можна придбати окремо; ☎012), під'єднавши його до роз'єму для зовнішнього мікрофона (□□2).

🖉 Детальніше

- Докладніше читайте у розділі «Максимальна тривалість відео» (🖚 29).
- Докладніше читайте у розділі «Імена файлів і назви папок» (🏍 100).

Зміна налаштувань режиму відео і користувацького режиму відео

- Корекція експозиції → Щ66
- Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню)
 - Меню відео → □ 108
 - Меню налаштування → □□110

Функції, які можна налаштувати за допомогою диска швидкого меню (режим відео, користувацький режим відео)

Якщо під час відеозйомки повернути диск швидкого меню, відобразиться швидке меню для функції, вибраної міткою. Після відображення швидкого меню вмикається мітка диска швидкого меню.

• Докладніше читайте у розділі «Використання швидкого меню» (СС 69).



Перелік доступних функцій різниться залежно від режиму відео.

Положення диска	Функція	🔭 (відео)	CSM (користувацький режим відео)
QUAL	Параметри відео (🔲 106)	~	~
ISO	Чутливість ISO (🎞 106)	-	~
WB	Баланс білого (🎞 106)	~	~
BKT	Автобрекетинг	-	-
My	Моє меню	-	-
1	Picture Control (CC 106)	-	~

🖉 Функції, які неможливо використовувати у поєднанні з іншими

Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню (Д79).

Функції, які можна налаштувати за допомогою диска швидкого меню (режим відео, користувацький режим відео)

Доступні швидкі меню

Параметр	Опис	
QUAL Параметри відео	Вибір типу відео, яке слід записати. У режимі 🔭 (відео) можна вибрати налаштування відео HS (з високою частотою кадрів) з можливістю сповільненого чи пришвидшеного відтворення. Значення за замовчуванням: 1980 та HD 1080 р★ (1920×1080).	6-6 28
ISO Чутливість ISO	Високе значення чутливості ISO дає змогу знімати об'єкти за тьмяного освітлення. Якщо для чутливості ISO встановлено значення Авто (параметр за замовчуванням), фотокамера автоматично встановлює чутливість ISO. • Якщо для чутливості ISO встановлено значення Авто , коли для пункту Режим зйомки у меню користувацького режиму відео (—107) встановлено значення Ручний , чутливість ISO фіксується на значенні ISO 80.	6-6 31
WB Баланс білого	Налаштування кольорів зображення подібно до того, як їх сприймає людське око. Хоча налаштування за замовчуванням, Авто (звичайний) , можна використовувати майже в будь-яких умовах освітлення, для отримання оптимальних результатів зйомки налаштування балансу білого можна встановлювати відповідно до ступеню хмарності чи конкретного джерела світла, якщо результати зйомки з налаштуваннями за замовчуванням незадовільні. • Щоб налаштувати баланс білого за допомогою колірної температури (Іб), виберіть значення Іб Вибрати колірну темп . у пункті Баланс білого у першому рядку, а тоді виберіть значення у пункті Вибрати колірну темп. у другому рядку. • Значення для попереднього встановлення вручну застосовується в режимах зйомки P , S , A , M , U 1, U2 і U3 та режимі відеозйомки.	ð €33
代 Picture Control	 Зміна параметрів запису зображення з урахуванням сюжету зйомки та ваших уподобань. За замовчуванням встановлено значення Стандартний. Якщо для параметра Режим зйомки (Ш108) в меню відео встановлено значення Авт. реж. із пріор. діаф. або Ручний, можна налаштувати функцію Picture Control. 	6-0 38

Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню) (режим відео, користувацький режим відео)

У режимі відео чи користувацькому режимі відео натисніть кнопку MENU, щоб встановити режим відео або користувацький режим відео.





Перелік доступних функцій різниться залежно від режиму відео.

Функція	🏲 (відео)	Р СSM (користувацький режим відео)
Режим зйомки (🎞 108)	-	✓
Корист. Picture Control (🎞 108)	-	✓
Реж. автофокусування (🎞 108)	✓	✓
Вбудований світлофільтр (🎞 108)	-	✓
Зменшення шуму вітру (🛄 108)	✓	✓



Функції, які неможливо використовувати у поєднанні з іншими

Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню (ДП79).

🖉 Детал

ьніше

Докладніше читайте в розділі «Основні принципи роботи» (Д10).

Функції, які можна налаштувати за допомогою кнопки MENU (меню) (режим відео, користувацький режим відео)

Доступні меню відео

Параметр	Опис	
Режим зйомки	 Вибір стандартного режиму зйомки з-поміж пунктів Авт. реж. із пріор. діаф. (налаштування за замовчуванням), Ручний і Спеціальні ефекти. Коли вибрано пункт Спеціальні ефекти, виберіть один із 7-ми спеціальних ефектів. Картина (параметр за замовчуванням), Кроспроцес, Мнякий, Ностальгічна сепія, Високий ключ, Низький ключ, Вибірковий колір Докладніше про кожен спеціальний ефект читайте на стор 45. 	∞ 58
Корист. Picture Control (Корист. Picture Control COOLPIX)	Дозволяє зберігати налаштування, встановлені у пункті Picture Control COOLPIX, які дають змогу визначати параметри редагування зображень відповідно до сюжету зйомки та ваших уподобань.	6-6 42
Реж. автофокусування	Виберіть спосіб фокусування фотокамери під час зйомки відео з нормальною швидкістю. Можна вибрати пункт Покадрове АФ (параметр за замовчуванням), за якого фокус фіксується, коли починається зйомка, або пункт Постійне АФ, за якого фотокамера постійно фокусується під час зйомки. Якщо вибрати пункт Постійне АФ, у знятому відео може бути чутно звук фокусування фотокамери. Щоб звук фокусування фотокамери не записувався, виберіть пункт Покадрове АФ.	≁ 59
Вбудований світлофільтр	Вибір налаштувань вбудованого світлофільтра Увімк. або Вимк. (налаштування за замовчуванням). Встановіть для цієї функції значення Увімк. у випадках перевитримки, спричиненої надмірною яскравістю об'єкта, щоб зменшити обсяг світла, що потрапляє у фотокамеру. • Коли для параметра Режим зйомки встановлено значення Спеціальні ефекти, керування вбудованим світлофільтром здійснюється автоматично.	€ 52
Зменшення шуму вітру	Налаштування функції приглушення шуму вітру з мікрофона під час зйомки відео. Під час відтворення може бути погано чутно не лише звук вітру, але й інші звуки. За замовчуванням встановлено значення Вимк.	6 59

Відтворення відео

- 1 Натисніть кнопку 🕨 (відтворення), щоб увімкнути режим відтворення.
 - За допомогою мультиселектора виберіть потрібний відеофайл.
 - Відеофайли позначаються піктограмою параметра відеозйомки (🔲 101).

2 Щоб відтворити відео, натисніть кнопку 🛞.

Операції, доступні під час відтворення відео

Для швидкого прокручування вперед або назад використовуйте мультиселектор або основний диск керування. Вгорі на моніторі відображаються елементи керування відтворенням. За допомогою кнопок мультиселектора \blacktriangleleft та \blacktriangleright або допоміжного диска керування виберіть піктограму елемента керування відтворенням і натисніть кнопку 🛞, щоб виконати потрібні дії.

Дія	Кнопка	Опис	
Прокручування назад	¥	Прокручування відео назад натисненням і утримуванням кнопки 🔞.	
Прокручування вперед	≯	Прокручування відео вперед натисненням і утримуванням кнопки 🔞.	
		Нижче (відтвор	описано дії, які можна виконувати за допомогою елементів керування енням у верхній частині екрана, коли відтворення призупинено.
Пауза			Прокручування відео назад на один кадр. Утримуйте кнопку 🕅 натиснутою для безперервного прокручування назад.*
			Прокручування відео вперед на один кадр. Утримуйте кнопку 👀 натиснутою для безперервного прокручування вперед.*
		×	Вирізання і збереження лише потрібних фрагментів відео (🏍 26).
		Â	Збереження вирізаного з відеофайлу кадру у вигляді знімка (🗢 27).
			Відновлення відтворення.
Завершення		Поверн	ення до режиму повнокадрового відтворення.

* Відео також можна покадрово прокручувати вперед або назад за допомогою мультиселектора або основного диска керування.

Для видалення відео скористайтеся режимом повнокадрового відтворення (ССЗ2) або відтворення ескізів (🛄 92), щоб вибрати відео, та натисніть кнопку 🛍 (🛄 33).

Регулювання гучності

Під час відтворення використовуйте елемент керування масштабуванням **Т/W** (Ш2).





Загальні налаштування фотокамери

Меню налаштування

Натисніть кнопку MENU → вкладка 🖞 (налаштування) (□11)

На екрані меню виберіть вкладку ♥, щоб вивести на екран меню налаштування; після цього можна змінити описані нижче налаштування.

Налаштування		
Р	Екран привіта	

	Часовий пояс і дата	
Y	Параметри монітора	
	Друк дати	OFF
	Автоспуск: після спуску	ON
	Зменшення вібрацій	(.)
	Допоміж. підсвіч. АФ	AUTO

Параметр	Опис	
Екран привітання	Вибір можливості відображення екрана привітання після увімкнення фотокамери. Зображення для екрана привітання можна вибрати.	
Часовий пояс і дата	Встановлення налаштувань, пов'язаних із датою і часом. Налаштування Часовий пояс дає змогу вказати часовий пояс регіону, де в основному використовується фотокамера, а також встановити або вимкнути параметр переходу на літній/зимовий час. Коли вибрано пункт призначення >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	€ 69
Параметри монітора	Налаштування перегляду знімка після зйомки та яскравості екрана. Вибравши режим Інформація про знімок, вкажіть, чи відображати віртуальний горизонт, гістограму і сітку кадрування на моніторі. За допомогою режиму Відобр. вірт. горизонту встановіть для індикатора віртуального горизонту значення Коло (параметр за замовчуванням) або Лінії.	6-0 71
Друк дати	Удруковування дати і часу зйомки на знімках під час зйомки. За замовчуванням встановлено значення Вимк Удруковування дат неможливе в таких випадках: - якщо для сюжетного режиму встановлено значення Легка панорама, Дод. освітл. панорами або 3D фотографування; - Коли для пункту Якість зображення ([[]]75) встановлено налаштування NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine або NRW (RAW) + Normal - якщо для пункту Неперервна ([]]71) вибрано значення Неперервний Н: 120 кадр./с або Неперервний Н: 60 кадр./с; - під час відеозйомки.	↔ 72

Параметр	Опис	
Автоспуск: після спуску	Встановлення або скасування налаштування після зйомки зображень з автоспуском. За замовчуванням встановлено значення Вийти з режиму автоспуску .	
Зменшення вібрацій	 Зменшення розмиття, спричиненого тремтінням фотокамери під час зйомки. За замовчуванням встановлено значення Увімк. Якщо для стабілізації зображення використовується штатив, встановіть для цієї функції значення Вимк., щоб уникнути її невідповідної роботи. 	
Допоміж. підсвіч. АФ	 Якщо встановлено налаштування Авто (параметр за замовчуванням), у темному середовищі засвічується допоміжний промінь АФ (ДЗ0), щоб допомогти фотокамері сфокусуватися. Залежно від положення зони фокусування чи вибраного сюжетного режиму допоміжний промінь АФ може не засвітитися, навіть якщо встановлено налаштування Авто. 	₩74
Значення кроку чутл. ISO	Змініть значення кроку чутливості, який слід встановити для пункту Чутливість ISO швидкого меню. За замовчуванням встановлено значення 1 крок .	6-6 74
Цифрове масштабув.	Якщо для режиму оптичного масштабування вибрано максимальне телескопічне положення і встановлено значення Увімк. (параметр за замовчуванням), обертання і утримання елемента керування масштабуванням у положенні Т (Q) дає змогу активувати функцію цифрового масштабування (Д) 29). Якщо встановлено налаштування Обтинання, параметри цифрового масштабування буде обмежено так (до позиції наближення Д), щоб не погіршувалася якість зображення. • Цифрове масштабування неможливо використовувати одночасно з певними налаштуваннями, наприклад режимом зйомки.	6 €75
Швидкість масштабув.	Встановлення швидкості роботи для функції масштабування. Якщо встановлено значення Авто (параметр за замовчуванням), під час зйомки зображень функція масштабування працюватиме зі швидкістю Звичайна . Під час відеозйомки функція масштабування працює зі швидкістю Низька (повільніше, ніж нормальна швидкість).	€ 76
Фіксована діафрагма	Якщо для режимів зйомки А або М встановлено значення Увімк., масштабування можна виконати з мінімальними змінами значення діафрагми. За замовчуванням встановлено значення Вимк.	
Параметри звуку	Увімкнення і вимкнення різноманітних звуків фотокамери. За замовчуванням усі звукові сигнали увімкнено. • За певних налаштувань, наприклад у режимі зйомки, звук роботи фотокамери вимкнено.	6-6 77
Орієнтація запису	Якщо вибрано значення Авто (параметр за замовчуванням), дані про орієнтацію зображення буде записано разом зі знімком.	6-6 77

Параметр	Опис	
Поверт. у верт. полож.	Якщо вибрано значення Увімк. (параметр за замовчуванням), у режимі відтворення зображення повертатимуться автоматично відповідно до вертикальної орієнтації фотокамери.	6 78
Автомат. вимкнення	Встановлення проміжку часу перед вимкненням монітора з метою заощадження електроенергії. За замовчуванням встановлено значення 1 хв .	6-6 78
Форматувати памнять/ Форматувати картку	 Форматування внутрішньої пам'яті (лише якщо не встановлено карту пам'яті) або карти пам'яті (коли встановлено карту пам'яті). Усі дані, збережені у внутрішній пам'яті чи на карті пам'яті, буде видалено під час форматування і відновити їх неможливо. Перш ніж виконувати форматування, обов'язково перенесіть важливі зображення на комп'ютер і збережіть їх. 	€79
Мова/Language	Зміна мови відображення на екрані фотокамери.	6-6 79
Параметри ТБ	 Налаштування параметрів для під'єднання до телевізора. Коли фотокамеру під'єднано до телевізора за допомогою аудіо- /відеокабелю, але на екрані телевізора зображення не відображається, встановіть для пункту Відеорежим значення NTSC або PAL відповідно до типу сигналу, сумісного з телевізійним мовленням. Можливе налаштування пункту HDMI. 	€80
Чутлив. зовн. мікрофона	Для чутливості зовнішнього мікрофона встановлено значення Авто (параметр за замовчуванням), Висока, Середня або Низька.	6-6 80
Корист. налаш. дисків кер.	Коли експозицію встановлено, змініть функцію основного диска керування на функцію допоміжного диска керування (Ш48). За замовчуванням встановлено значення Не міняти . • Можна використовувати тоді, коли для режиму зйомки вибрано значення P , S , A , M , U1 , U2 або U3 .	€€ 81
Обертан. диска керування	Можна змінити напрям дії, коли диск керування обертається під час зйомки. За замовчуванням встановлено значення Стандартне обертання. • Цей пункт доступний тоді, коли для режиму зйомки вибрано значення P , S , A , M , U 1, U2 або U3 .	€€ 81
Натис. мультисел. прав-ч	Якщо у режимі зйомки, коли вибрано налаштування Режим зони АФ (параметр за замовчуванням), натиснути мультиселектор ▶ ([+]), відобразиться режим зони АФ (□]71). Щоб відобразити налаштування Режим зони АФ, навіть якщо натиснуто ▶ ([+]), виберіть значення Вимк.	€€ 81
Парам-ри кнопки видал.	Якщо вибрано налаштування Щоб видал., натисніть двічі, зображення можна видалити натисненням кнопки 🗰 коли з'явиться повідомлення про підтвердження видалення. За замовчуванням встановлено значення Скасувати друге натискання.	~ 82

Параметр	Опис	
Кнопка фіксації АЕ/АФ	Вибір функції, що виконується після натиснення кнопки АБТ (AE-L/ AF-L) у режимі зйомки. Якщо вибрано налаштування Кнопка фіксації AE/AO (параметр за замовчуванням), після натиснення кнопки АБТ (AE-L/AF-L) під час зйомки фіксуються експозиція та фокус. • Якщо для сюжетного режиму встановлено значення Автом. вибір сюжету (236), функцію AF-L (фіксація фокуса), яка вмикається кнопкою АБТ (AE-L/AF-L) буде вимкнено.	
Fn1 + кнопка затвора	Вибір функції, що виконується після одночасного натиснення кнопки спуску затвора та кнопки Fn1 (функція 1) під час зйомки. За замовчуванням встановлено значення Вимк • Цей пункт доступний тоді, коли для режиму зйомки вибрано значення P , S , A , M , U 1, U2 або U3 .	€€ 83
Fn1 + диск керування	Вибір функції, що виконується після одночасного обертання диска керування та натиснення кнопки Fn1 (функція 1) у режимі зйомки. За замовчуванням встановлено значення Вимк. • Цей пункт доступний тоді, коли для режиму зйомки вибрано значення P , S , A , M , U1 , U2 , U3 або в користувацькому режимі відео.	6-6 84
Fn1 + диск вибору	Вибір функції, що виконується після одночасного обертання мультиселектора та натиснення кнопки Fn1 (функція 1) у режимі зйомки. За замовчуванням встановлено значення Вимк Цей пункт доступний тоді, коли для режиму зйомки вибрано значення P, S, A, M, U1, U2, U3 або в користувацькому режимі відео.	6-6 84
Відобр. довідки Fn1	Якщо встановлено значення Увімк. (параметр за замовчуванням) і під час зйомки натиснуто кнопку Fn 1 (функція 1), на екрані монітора будуть відображатись вказівки для функцій, призначених для Fn1 + кнопка затвора , Fn1 + диск керування і Fn1 + диск вибору. • В режимі зйомки або за налаштувань, коли кнопка Fn 1 не працює, буде відображатись позначка № .	€€ 85
Кнопка Fn2	Вибір функції, що виконується після натиснення кнопки Fn2 (функція 2) у режимі зйомки. За замовчуванням встановлено значення Вимк.	6-6 85
Налаштувати моє меню	Зареєструйте у пункті Моє меню (Ш68) пункти меню, які часто використовуються (максимум 5).	6-6 86
Скин. нумер. файлів	Якщо вибрано пункт Так , послідовність нумерації файлів буде скинуто. Після скидання нумерації буде створено нову папку, і нумерація файлів для пізніше відзнятих зображень розпочнеться з «0001».	6-6 87

Параметр	Опис	
Параметри GPS	Встановіть цей пункт, якщо підключено пристрій GPS (продається окремо). Записати дані GPS: якщо вибрано параметр Увімк. (параметр за замовчуванням), фотокамера починає отримувати сигнали із GPS- супутників і визначати дані місцезнаходження. Під час зйомки можна записувати для знімків дані про розташування (широта і довгота). Синхронізувати: сигнали GPS-супутників використовуються для налаштування внутрішнього годинника фотокамери (лише коли для параметра Записати дані GPS встановлено значення Увімк.).	6 €87
Завантаження Еуе-Fi	Увімкнення або вимкнення можливості надсилання зображень на комп'ютер за допомогою карти Еуе-Fi, яку можна придбати окремо. За замовчуванням встановлено значення Увімк.	
Од. інд. дист. руч. фок.	Використовуючи режим ручного фокусування, встановіть для індикатора значення відстані в метрах (параметр за замовчуванням) або футах.	
Інвертовані індикатори	Виберіть індикатор експозиції, який відображатиметься у режимі зйомки М , і напрям відображення позначок +/— індикатора для режиму брекетингу.	6-6 90
Керування спалахом	Якщо встановлено значення Авто (параметр за замовчуванням), спрацює додатковий спалах Speedlight (зовнішній спалах), якщо він використовується. Коли спалах Speedlight не використовується, спрацьовує вбудований спалах.	
Скинути все	Скидання налаштувань фотокамери до заводських значень. • Окремі значення, наприклад параметри Часовий пояс і дата і Мова/Language та налаштування користувача, збережені для диска перемикання режимів U1, U2 і U3 , скинуто не буде.	6-6 91
Версія мікропрограми	Відображення поточної версії вбудованого програмного забезпечення фотокамери.	6-6 94



Довідкові відомості

Розділ «Довідкові відомості» містить детальну інформацію про користування фотокамерою та корисні підказки.

Зйомка

Зйомка з ручним фокусуванням	
Використання функції «Легка панорама» (зйомка і відтворення)	🍋 3
Використання функції «Дод. освітл. панорами»	

Відтворення

Відтворення знімків у серії	
Редагування знімків	
Підключення фотокамери до телевізора	
(перегляд зображень на екрані телевізора)	
Підключення фотокамери до принтера (прямий друк)	

Відео

Редагування відео	26
-------------------	----

Меню

Швидке меню	
Меню зйомки (режими P, S, A, M)	
Спеціальні меню для U1, U2 і U3	
Меню відео і користувацького режиму відео	
Меню відтворення	
Меню налаштування	🗝 68

Додаткова інформація

Повідомлення про помилки	
Імена файлів і назви папок	
Додаткові аксесуари	
Зйомка з використанням пульта дистанційного керування ML-L3	

Зйомка з ручним фокусуванням

Ручне фокусування можна використовувати в таких режимах: P, S, A, M, U1, U2, U3, режимі спеціальних ефектів, сюжетному режимі **Спорт**, режимі відео або користувацькому режимі відео.

- Натисніть на мультиселекторі ▼ (₩ режим фокусування).
 - За допомогою мультиселектора виберіть пункт МF (ручне фокусування) і натисніть кнопку ().
 - У верхній частині екрана з'явиться символ ШЕ.
 Одночасно відобразяться область зображення та збільшена центральна частина знімка.





2 Налаштуйте фокус.

- За допомогою мультиселектора налаштуйте фокус, переглядаючи зображення на моніторі.
- Щоб сфокусуватися на віддалених об'єктах, натисніть 🔺.
- Щоб сфокусуватися на близьких об'єктах, натисніть 🛡.
- Фокус можна налаштувати більш детально, повертаючи мультиселектор і натиснувши кнопку



- Якщо натиснути кнопку ▶, фотокамера спершу фокусуватиметься за допомогою функції автофокусування, а після цього можна буде використати ручне фокусування.
 Виберіть Так і натисніть кнопку , щоб сфокусуватись на об'єкті у центральній частині екрана за допомогою функції автофокусування.
- Щоб перевірити компонування кадру, натисніть кнопку спуску затвора до половини. Натисніть кнопку спуску затвора до кінця, щоб зробити знімок.

3 Натисніть кнопку 🛞

- Встановлений фокус зафіксовано.
- Натисніть кнопку спуску затвора до кінця, щоб зробити знімок.
- Щоб повторно налаштувати фокус, натисніть ще раз кнопку (), і екран знову повернеться до стану, описаного у кроці 2.
- Щоб повернутися у режим автофокусування, перейдіть до кроку 1 і виберіть будь-яке налаштування, відмінне від MF.



- Для попереднього перегляду приблизної глибини різкості (ділянки спереду і позаду об'єкта, яка перебуває у фокусі) натисніть кнопку спуску затвора до половини.
- Функція цифрового масштабування недоступна.



6-02

Довідкові відомост

Використання функції «Легка панорама» (зйомка і відтворення)

Зйомка зображень за допомогою функції «Легка панорама»

Поверніть диск перемикання режимів у положення SCENE → кнопка MENU → 🖾 Панорама







Довідкові відомості

2 Виберіть діапазон зйомки № Звичайний (180°) або ше Широкий (360°) і натисніть кнопку (Ж.

- Нижче описані розміри зображень (Ш × В), коли фотокамера перебуває в альбомній орієнтації.
 - Б^{STD} Звичайний (180°):
 3200 × 560, якщо фотокамерою рухати горизонтально,
 1024 × 3200, якщо фотокамерою рухати вертикально.
 - СМОЕ Широкий (360°):
 6400 × 560, якщо фотокамерою рухати горизонтально,
 1024 × 6400, якщо фотокамерою рухати вертикально.
- За умови книжкової орієнтації комбінації напрямку руху і розміру зображення Ш × В є протилежними згаданим вище.
- Виконайте кадрування першої частини панорами і натисніть кнопку спуску затвора до половини, щоб налаштувати фокус.
 - Масштабування фіксується у ширококутному положенні.
 - На моніторі з'явиться розмітка кадрування.
 - Фотокамера фокусується на об'єкті в центрі кадру.
 - Можна налаштувати корекцію експозиції (Ш66).
 - Якщо для головного об'єкта не вдається виставити фокус або експозицію, спробуйте скористатися функцією фіксації фокуса (Ш86).



4 Натисніть кнопку спуску затвора до кінця і відпустіть її.

• З'являться піктограми [>, що показують напрямки панорами.



- Коли фотокамера визначить напрямок панорами, розпочнеться зйомка.
- З'явиться вказівник, який показує поточне положення зйомки.
- Коли вказівник досягне кінця, зйомка завершиться.





Вказівник

Приклад руху фотокамерою

- Оператор рухає фотокамеру по дузі горизонтально або вертикально без зміщень від початку до кінця вказівника.

Гримітки щодо зйомки в режимі «Легка панорама»

- Область зйомки на збереженому зображенні буде вужчою, ніж на моніторі під час зйомки.
- Якщо рух фотокамери надто швидкий, фотокамера сильно тремтить або зображення майже не міняється (наприклад, стіна або темрява), зйомка не вдасться.
- Якщо зйомка припиняється до того, як вказівник досягне половини діапазону зйомки, панорамні зображення не зберігатимуться.
- Якщо буде знято більше половини діапазону панорами, але зйомка закінчиться раніше, ніж буде досягнуто кінцевого положення, невідзняту ділянку буде збережено сірою.

Перегляд зображень, знятих у режимі «Легка панорама» (прокручування)

Перейдіть у режим відтворення (Ш32), відобразіть зображення, записане за допомогою режиму Легка панорама, у режимі повнокадрового відтворення і натисніть кнопку **®**. Коротший край зображення відобразиться на повний екран фотокамери, і ділянка перегляду автоматично прокрутиться.

- Для зображень, знятих за допомогою режиму Легка панорама, відображається піктограма (Рабо СС).
- Зображення прокрутиться у напрямку зйомки.
- Щоб виконати прокручування вперед чи назад, повертайте мультиселектор.

Під час відтворення вгорі на моніторі відображаються елементи керування відтворенням. Вибравши за допомогою кнопок мультиселектора ◀ або ► елемент керування відтворенням і натиснувши кнопку , можна виконати описані нижче дії.





Дія	Кнопка		Опис	
Прокручування назад	¥	Швидке прокручування назад, поки натиснуто кнопку 🕅.*		
Прокручування вперед	*	Швидке прокручування вперед, поки натиснуто кнопку 🔞.*		
		Нижче описано дії, які можна виконувати за допомогою елементів керування відтворенням у верхній частині екрана, коли відтворення призупинено.		
Пауза			Прокручування назад, поки натиснуто кнопку 👀.*	
			Прокручування, поки натиснуто кнопку 🐼.*	
			Перезапуск автоматичного прокручування.	
Завершення		Повернення до режиму повнокадрового відтворення.		

* Ці дії можна виконати, повертаючи мультиселектор.

Гримітки щодо перегляду зображень, записаних за допомогою функції «Легка панорама»

Панорамні зображення, збережені за допомогою інших функцій, ніж Легка панорама фотокамери COOLPIX Р7700, може не вдатися прокрутити, а також може не вдатися змінити масштаб таких зображень за допомогою цієї фотокамери.

Використання функції «Дод. освітл. панорами»

Використання штатива спрощує компонування знімка. Коли для стабілізації фотокамери використовується штатив, встановіть для параметра **Зменшення вібрацій** (\bigstar 73) у меню налаштування значення **Вимк.**

Поверніть диск перемикання режимів у положення SCENE → кнопка MENU → 💢 Панорама

- Виберіть 🖽 Дод. освітл. панорами і натисніть кнопку 🔞.
 - На дисплеї з'явиться піктограма D, вказуючи напрямок, у якому з'єднуються знімки.
- 2 За допомогою мультиселектора виберіть напрямок і натисніть кнопку [®].
 - Виберіть напрямок з'єднання знімків у панораму: праворуч (▷), ліворуч (Ҁ), вгору (△) або вниз (▽).
 - Жовта піктограма (DD) переміщується, показуючи напрямок.
 Щоб вибрати показаний напрямок, натисніть кнопку (C). На моніторі з'явиться біла піктограма (D), яка відобразить вибраний напрямок.
 - Після цього виконайте налаштування режиму спалаху (Ш56), автоспуску (Ш59)/пульта дистанційного керування (104), режиму фокусування (162) та корекції експозиції (166), якщо це необхідно.
 - Ще раз натисніть кнопку 🛞, щоб повторно вибрати напрям.
- **3** Виконайте кадрування першої частини панорами і зробіть перший знімок.
 - Фотокамера фокусується на об'єкті в центрі кадру.
 - Третина зображення відобразиться напівпрозорою.

Довідкові відомості









4 Зробіть наступний знімок.

- Скомпонуйте цей знімок так, щоб 1/3 цього кадру перекривала попередній знімок, і натисніть кнопку СПУСКУ ЗАТВОРА.
- Повторюйте потрібну кількість разів, шоб скласти повне зображення.

5 Після завершення зйомки натисніть кнопку 🛞.

Фотокамера повернеться до дії 2.

Г Примітки щодо функції «Дод. освітл. панорами»

- Перед тим як спустити затвор для першого знімка, налаштуйте режим спалаху, автоспуск/пульт дистанційного керування, режим фокусування та корекцію експозиції. Ці налаштування не можна буде змінити після зйомки першого знімка. Після зйомки першого знімка видалити знімки, змінити масштаб і налаштувати параметри Якість зображення (275) або Розмір зображення (277) неможливо.
- Якщо під час зйомки фотокамера перейде в режим очікування через спрацьовування функції автоматичного вимкнення (🗢 78), зйомку серії панорамних знімків буде припинено. Для запобігання цьому рекомендовано збільшити часовий інтервал, через який спрацьовує автоматичне вимкнення.

Індикатор АЕ/АР-Ц (фіксація експозиції)

У режимі панорамної зйомки всі знімки матимуть те саме значення експозиції. балансу білого та фокусування, що і перший знімок.

Після зйомки першого знімка на моніторі з'явиться позначка 🎎 🖉 🖉 для позначення фіксації значень експозиції, балансу білого та фокуса.





Довідкові відомост

Створення панорамних знімків за допомогою програми Panorama Maker

Перенесіть знімки на комп'ютер (Щ99) та відкрийте програму Panorama Maker, щоб з'єднати їх в єдиний панорамний знімок

- Програму Panorama Maker можна встановити на комп'ютері, скориставшись диском (СС 97), що додається.
- Щоб отримати додаткові відомості про використаня Panorama Maker, читайте інструкції на екрані та довідкову інформацію, що міститься у програмі Panorama Maker.

🖉 Детальніше

Докладніше читайте у розділі «Імена файлів і назви папок» (🖚 100).





Відтворення знімків у серії

Щоразу під час зйомки в перелічених нижче режимах неперервної зйомки зображення записуються групами, які називаються «серіями».

- У меню зйомки для пункту Неперервна (+ 44) вибрано значення Неперервний Н, Неперервний М, Неперервний L, Неперервний Н: 120 кадр./с або Неперервний Н: 60 кадр./с
- У сюжетному режимі Порт-т дом. тварини (Д42) вибрано параметр Спорт (Д37) або Неперервна

У режимі повнокадрового відтворення або відтворення ескізів (СССР92) перший кадр серії відображається як основний знімок, він позначає всю серію.

Відобразивши основний знімок серії у повнокадровому режимі відтворення, натискайте кнопку (), щоб переглянути окремо кожне зображення серії. Щоб повернутися до відображення лише основного знімка, натисніть на мультиселекторі .

Під час відображення окремих зображень серії можна виконувати такі дії:

- вибирати зображення: повертайте мультиселектор або натискайте кнопки ┥ чи ►;
- збільшувати зображення: повертайте елемент керування масштабуванням у напрямку Т (Q) (
 (
 (
 91).

🚺 Примітка щодо серії

Знімки, зняті у режимі неперервної зйомки за допомогою іншої фотокамери, аніж COOLPIX Р7700, неможливо відобразити як серію.

🖉 Параметри відображення серії

Параметр Парам. відображ. серії (🗢 67) у меню відтворення дає змогу визначити відображення всіх серій за допомогою основних знімків або у вигляді окремих зображень.

Якщо зображення серії вибрано, коли для пункту **Парам. відображ. серії** встановлено значення **Окремі знімки**, на моніторі з'явиться піктограма 🚇.

Зміна основного знімка серії

Основний знімок серії можна змінити за допомогою параметра **Вибрати основний знімок** (**Ф**67) у меню відтворення.







Видалення знімків у серії

Якщо у меню відтворення для пункту Парам. відображ. серії (🖚 67) встановлено значення

Лише основний знімок, натисненням кнопки 🗑 можна видалити описані нижче знімки.

- Якщо серію представлено тільки основним знімком: після вибору серії видаляються всі знімки серії;
- Якщо перед натисненням кнопки ш вибрати основний знімок і натиснути кнопку для відображення окремих зображень серії: видаляється відображений знімок.

Якщо використовується функція **Видалити** (**С** 63) у меню відтворення, можна видалити кілька зображень або вибрати і видалити кілька зображень серії.

Параметри меню відтворення, доступні для серії

Якщо під час відтворення серії зображень натиснути кнопку **MENU**, доступними будуть описані нижче пункти меню.

 Швидка обробка¹ 	→ ∂=0 12	 Зменшений знімок¹ 	→ ८० 15
 D-Lighting¹ 	→ ∂=0 12	 Голосова нотатка¹ 	→ ∂=0 65
 Помнякш. тону шкіри¹ 	→ ∂=0 13	 Копіювати² 	→ ∂=0 66
• Ефекти фільтра ¹	→ ∂=0 14	 Чорне поле¹ 	→ ∂=0 15
 Установлення друку² 	→ 6 €60	 Вирівнювання¹ 	→ ∂=0 16
• Показ слайдів	→ ∂=0 62	 Обробка NRW (RAW)¹ 	→ ∂=0 16
 Видалити² 	→ 6 63	• Парам. відображ. серії	→ 6−6 67
 Захист² 	→ 6 €64	 Вибрати основний знімок 	→ ∂=0 67
 Повернути зображення¹ 	→ ∂=0 64		

¹ Натисніть кнопку **MENU** після показу окремих зображень. Налаштування можна застосувати до окремих зображень.

² Якщо кнопку МЕЛИ натиснути під час відображення лише основного знімка серії, до всіх зображень вибраної серії будуть застосовані однакові налаштування. Щоб застосувати налаштування до окремих зображень, натисніть кнопку МЕЛИ після показу окремих зображень.

Редагування знімків

Функції редагування

Зображення можна без зусиль редагувати за допомогою функцій фотокамери, наведених нижче. Відредаговані зображення зберігаються як окремі файли (**Ф**100).

Функція редагування	Застосування
Швидка обробка (🏞 12)	Створення копії з підсиленою контрастністю та насиченістю кольорів.
D-Lighting (Створення копії поточного зображення з підсиленою яскравістю, контрастністю та висвітленням темних ділянок зображення.
Помнякш. тону шкіри (🖚 13)	Пом'якшення тону шкіри облич.
Ефекти фільтра (🗝 14)	Застосування різноманіїтних ефектів за допомогою цифрового фільтра. Доступні ефекти: Мнякий, Вибірковий колір, Перетинання екрана, «Рибняче око», Ефект мініатюри, Картина, Віньєтування.
Зменшений знімок (🖚 15)	Створення зменшених копій знімків, наприклад для зручності долучення до електронних листів.
Чорне поле (🗝 15)	Додавання чорного поля навколо знімка. Використовуйте, якщо бажаєте додати до знімка чорне поле.
Вирівнювання (🍽 16)	Виправлення нахилу кадру.
Обробка NRW (RAW) (🗢 16)	Створення копії формату JPEG, застосовуючи наявну у фотокамері функцію обробки RAW до зображень NRW (RAW) (Ш75), без використання комп'ютера.
Обтинання (🖚 18)	Обтинання частини зображення. Наближення об'єкта зйомки і зміна композиції кадру.

🖉 Вихідні зображення та відредаговані копії

- Копії, створені шляхом використання функцій редагування, не буде видалено в разі видалення вихідних зображень.
 Вихідні зображення не буде видалено в разі видалення копій, створених за допомогою функцій редагування.
- Редаговані копії зберігаються з тими самими датою і часом зйомки, що й вихідні зображення.
- Навіть якщо для редагування використовуються знімки з налаштуваннями Установлення друку (60) або Захист (604), ці налаштування не переносяться на відредаговані знімки.

🖉 Детальніше

Докладніше читайте в розділі «Імена файлів і назви папок» (🖚 100).

И Примітки щодо редагування зображень

- Описані нижче знімки відредагувати неможливо.
 - Зображення, зняті у форматі 16:9, 3:2 або 1:1 (за винятком використання функції налаштування чорного поля).
 - Зображення, зняті в режимі Легка панорама або 3D фотографування.
 - Зображення, зняті за допомогою іншої фотокамери, ніж COOLPIX Р7700.
- Якщо на знімку не виявлено жодного обличчя, функцію пом'якшення тону шкіри застосувати неможливо (313).
- Єдина доступна функція редагування для зображень NRW (RAW) це обробка NRW (RAW). Подальше редагування слід застосовувати до знімка JPEG, створеного за допомогою обробки NRW (RAW).
- Якщо копію, створену за допомогою COOLPIX Р7700, переглядати на іншій цифровій фотокамері, вам може не вдатися належним чином відобразити знімок або копіювати його на комп'ютер.
- Функції редагування недоступні, якщо у внутрішній пам'яті або на карті пам'яті недостатньо вільного місця.
- Перш ніж редагувати серію зображень, для якої відображається лише основний знімок (8), виконайте одну з наведених нижче дій.
 - Натисніть кнопку 🛞, щоб відобразити всі зображення серії, а тоді виберіть потрібний знімок.
 - Встановіть для параметра Парам. відображ. серії (
 67) значення Окремі знімки, щоб відображати всі знімки серії окремо, а тоді виберіть потрібний знімок.

Обмеження щодо редагування зображень

Застосовані функції редагування	Додаткові функції редагування
Швидка обробка D-Lighting	Можна використовувати функції Помнякш. тону шкіри, Ефекти фільтра, Зменшений знімок, Чорне поле, Вирівнювання або «Обтинання». Функції Швидка обробка та D-Lighting неможливо використовувати одночасно.
Помнякш. тону шкіри Вирівнювання Обробка NRW (RAW)	Є можливість використовувати додаткові функції редагування.
Ефекти фільтра	Можна використовувати функції Швидка обробка, D-Lighting, Помнякш. тону шкіри, Зменшений знімок, Чорне поле, Вирівнювання або «Обтинання»
Зменшений знімок	Додаткові функції редагування використовувати неможливо.
Чорне поле	Можна використовувати функцію Зменшений знімок.
Обтинання	Можна використовувати функції Чорне поле або Вирівнювання. Режим редагування зображення недоступний, якщо зображення зменшено до розміру 320 × 240 або 160 × 120.

Нижче перелічено обмеження, які стосуються зображень, створених шляхом редагування.

Копії, створені шляхом редагування, не підлягають повторному редагуванню з використанням тієї ж функції.

- Щоб скористатися певною функцією редагування разом із функцією створення зменшеного знімка, слід спочатку використати іншу функцію, а функцію створення зменшеного знімка використати для завершення редагування.
- Зображення, зняті з використанням функції пом'якшення тону шкіри, не підлягають редагуванню з використанням тієї ж функції.
- За допомогою функцій «Швидка обробка» і «Пом'якш. тону шкіри» відредагувати вирізаний із відеофайлу кадр не вдасться.

🖄 Швидка обробка: посилення контрастності та насиченості

Виберіть зображення (Щ32) → кнопка MENU (Щ10) → 🏝 Швидка обробка

За допомогою кнопок ▲ або ▼ на мультиселекторі виберіть рівень налаштування, тоді натисніть кнопку @.

- Вихідне зображення відображається ліворуч, а змінене праворуч.
- Щоб скасувати налаштування, натисніть 🗲.
- Копії, створені шляхом швидкої обробки, зберігаються як окремі файли і під час відтворення позначаються піктограмою (
 14).



🗗 D-Lighting: посилення яскравості та контрастності

Виберіть зображення (□□32) → кнопка MENU (□□10) → 🖭 D-Lighting



За допомогою кнопок **А** або **V** на мультиселекторі виберіть рівень налаштування, тоді натисніть кнопку **(श)**.

- Вихідне зображення відображається ліворуч, а змінене праворуч.
- Щоб скасувати налаштування, натисніть 🗲.
🖾 Пом'якшення тону шкіри: пом'якшення тону шкіри

Виберіть зображення (ДЗ2) → кнопка MENU (Д10) → 🖾 Помнякш. тону шкіри

- 1 За допомогою кнопок 🛦 або 🔻 на мультиселекторі виберіть рівень налаштування, тоді натисніть кнопку ОО.
 - З'явиться екран підтвердження і зображення, збільшене в ділянці обличчя, до якого було застосовано функцію пом'якшення тону шкіри.
 - Щоб скасувати налаштування, натисніть

2

Перевірте результат і натисніть кнопку 🕅.

- Можна поліпшити вигляд максимум 12 облич. Покращення буде виконано в порядку віддалення облич від центра кадру.
- Якщо функція пом'якшення тону шкіри використовується для редагування кількох облич, вибирайте потрібне обличчя за допомогою кнопок мультиселектора **4** і **•**.
- Щоб відрегулювати ступінь пом'якшення тону шкіри, натисніть кнопку **MENU** і поверніться до кроку 1.
- Копії, створені шляхом редагування із застосуванням функції пом'якшення тону шкіри, зберігаються як окремі файли і під час відтворення позначаються піктограмою 🖼 (📖 14).

V Примітки щодо функції «Пом'якш. тону шкіри»

- Певні аспекти, наприклад напрямок погляду об'єкта або яскравість обличчя, можуть впливати на правильність розпізнавання обличчя та досягнення потрібного ефекту.
- Якщо на зображенні не розпізнано жодного обличчя, з'явиться попередження, і на екрані відкриється меню відтворення.





🕽 Ефекти фільтра: застосування цифрових ефектів фільтра

Виберіть зображення (□□32) → кнопка MENU (□□10) → 🖉 Ефекти фільтра

Параметр	Опис
Мнякий	Злегка пом'якшує фокусування кадру від центру до країв. На зображеннях, знятих із використанням функції виявлення обличчя (Ш85) або тварини (Ш42), ділянки навколо облич будуть розмитими.
Вибірковий колір	Зберігає лише вибрані кольори знімка, решта знімка стає чорно-білою.
Перетинання екрана	Передбачає застосування ефекту сяяння до яскравих об'єктів, наприклад сонячних відблисків або вогнів міста. Підходить для нічних сюжетів.
«Рибняче око»	Використовується для створення ефекту зображень, знятих за допомогою об'єктива типу «риб'яче око». Підходить для фото, знятих у режимі макрозйомки.
Ефект мініатюри	Передбачає створення зображень, які виглядають як знята зблизька діорама. Підходить для фото, знятих зі скеруванням об'єктива з високої точки і розташуванням основного об'єкта зйомки в центрі кадру.
Картина	Передбачає створення зображень, які виглядають як намальовані картини.
Віньєтування	Створення зображень шляхом зменшення потужності додаткового освітлення від центру до країв зображення.

- За допомогою кнопок ▲ або ▼ на мультиселекторі виберіть тип ефекту фільтра, тоді натисніть кнопку ®.
 - Якщо вибрано параметр Перетинання екрана, «Рибняче око», Ефект мініатюри, Картина або Віньєтування, перейдіть до кроку 3.



1

Довідкові відомост

Налаштуйте ефект і натисніть кнопку 🕅.

- Мнякий: натискайте ▲ або ▼, щоб вибрати рівень застосування ефекту.
- Вибірковий колір: натискайте 🔺 або 🛡, щоб вибрати колір.



З Перевірте ефект і натисніть кнопку

- Щоб скасувати налаштування, натисніть 🗲.
- Копії, створені шляхом редагування із застосуванням ефекту фільтра, зберігаються як окремі файли і під час відтворення позначаються піктограмою () (СС) 14).



1 3 B

🎦 Зменшений знімок: зменшення розміру знімка

Виберіть зображення (□32) → кнопка MENU (□10) → 🕒 Зменшений знімок

- За допомогою кнопок ▲ або ▼ на мультиселекторі виберіть потрібний розмір копії, тоді натисніть кнопку .
 - Доступні розміри зображення: 640×480, 320×240, 160×120.

3	Вменшений знімок	
ſ	640×480	•
J	320×240	
	160×120	

Створити файл зменшеного

P

знімка?

2

Виберіть пункт **Так** і натисніть кнопку 🛞.

- Обрізані копії зберігаються як окремі файли (коефіцієнт стиснення приблизно 1:16).
- Зображення, створені за допомогою функції зменшеного знімка, відображаються у режимі відтворення як невеликі зображення, і водночас відображається позначка 🖾 (ПП14).

📧 Чорне поле: додавання до знімків чорної рамки

Виберіть зображення (□32) → кнопка MENU (□10) → 🔣 Чорне поле

За допомогою кнопок ▲ або ▼ на мультиселекторі виберіть товщину рамки, тоді натисніть кнопку [®].

• Виберіть товщину поля: Тонке, Середнє або Широке.



2 Виберіть пункт Так і натисніть кнопку 🛞.

 Копії, створені шляхом редагування із застосуванням чорних рамок, зберігаються як окремі файли і під час відтворення позначаються піктограмою 🖾 (СП 14).



- Частину знімка такої ж товщини, як і чорне поле, буде відрізано, оскільки чорне поле накладається на зображення.
- Якщо знімок із чорним полем друкується з використанням функції друку без рамки, чорне поле не буде надруковано.



Довідкові відомост

🝊 Вирівнювання: усунення нахилу знімка

Виберіть зображення (□□32) → кнопка MENU (□□10) → 🝊 Вирівнювання

Виправте нахил кадру за допомогою мультиселектора.

- Натисніть , щоб повернути знімок за годинниковою стрілкою на 1 градус.
- Щоб скасувати налаштування, натисніть кнопку MENU.



2 Натисніть кнопку 🛞

 Копії, створені шляхом редагування із застосуванням функції вирівнювання, зберігаються як окремі файли і під час відтворення позначаються піктограмою (С (С 14).

И Примітки щодо функції вирівнювання

- Після застосування функції вирівнювання краї знімка буде обрізано. Що сильніший нахил, то більшою є площа цієї ділянки.
- Вирівнювання неможливо застосувати, якщо кут нахилу перевищує 15 градусів.

NRW Обробка NRW (RAW): створення зображень JPEG на базі зображень NRW

Натисніть кнопку **MENU** (□10) → **NRW** Обробка NRW (RAW)

За допомогою мультиселектора виберіть зображення для обробки RAW і натисніть кнопку 🔞.



Довідкові відомост

2 Встановіть параметри обробки NRW (RAW).

- Налаштуйте параметри, наведені нижче, стежачи за зображенням і повертаючи елемент керування масштабуванням у бік Т (Q).
 Знову поверніть його в бік Т (Q), щоб повернутися до екрана налаштування.
 - Баланс білого: зміна налаштування для балансу білого (6 33).
 - Експозиція +/-: налаштування яскравості.
 - Picture Control: зміна налаштувань кінцевої обробки зображення (38).
 - Якість зображення: встановлення якості зображення Fine або Normal (Д75).
 - Розмір зображення: вибір розміру зображення (口기7). Якщо вибрано розмір ⁶² 3984×2656, 16월 3968×2232 або 나 3 3000×3000, до зображення буде застосовано обтинання.
 - Виправ. спотворення: виправлення спотворення (53).
 - D-Lighting: покращення яскравості і контрастності на темних ділянках знімків (🖚 12).
- Натисніть кнопку 🗰, щоб повернутися до параметрів за замовчуванням.
- Виберіть ЕХЕ, виконавши налаштування всіх параметрів.

З Виберіть параметр **Так** і натисніть кнопку **(К)**.

 За допомогою функції обробки NRW (RAW) буде створено зображення JPEG.



- Фотокамера COOLPIX Р7700 може створювати копії формату JPEG лише з оброблених знімків NRW (RAW), зроблених фотокамерою COOLPIX Р7700.
- Обробка NRW (RAW) > Баланс білого > Попер. встан. уруч. неможливо вибрати для фотографій, знятих із налаштуванням Баланс білого, для якого встановлено інше значення, ніж Попер. встан. уруч.
- Режим Фільтр зменш. шуму (5 52), який було встановлено для зйомки зображень, застосовується до створених зображень JPEG.

🖉 Детальніше

Докладніше читайте у розділі «Друк зображень із розміром 1:1» (Ш78).





🔀 Обтинання: створення обрізаної копії

Створіть копію, яка міститиме лише ту частину зображення, яка відображається на моніторі, коли відображається піктограма **МЕНИ** ⁸ у режимі відображення збільшеного зображення (Ш91).



Збільште знімок для обтинання (Ш91).

2 Вдоскональте композицію копії.

- Щоб відрегулювати коефіцієнт масштабування, повертайте елемент керування масштабуванням у напрямку Т (Q) або W (
).
- За допомогою кнопок ▲, ▼, ◄ або ▶ на мультиселекторі прокрутіть зображення, поки на моніторі не з'явиться лише та частина, яку потрібно скопіювати.







4 За допомогою мультиселектора виберіть пункт **Так** і натисніть кнопку **(К)**.

 Копії, створені шляхом обтинання, зберігаються як окремі файли і під час відтворення позначаються піктограмою (СП14).



🖉 Розмір зображення

Що менший масштаб обтинання, то меншим буде розмір (кількість пікселів) обрізаної копії знімка. Якщо для обрізаної копії вибрано розмір 320 × 240 або 160 × 120, у режимі відтворення відображатиметься невеличке зображення.

🖉 Обтинання знімка у книжковій орієнтації

Щоб повернути зображення в альбомну орієнтацію, використайте пункт **Повернути зображенн**я (64). Обрізавши зображення, поверніть його у книжкову орієнтацію. Щоб виконати обтинання знімка, який відображається у книжковій орієнтації, збільшуйте його, поки не зникнуть чорні поля з обох боків екрана. Обрізаний знімок буде відображатися в альбомній орієнтації.

Підключення фотокамери до телевізора (перегляд зображень на екрані телевізора)

Підключіть фотокамеру до телевізора з метою відтворення зображень на екрані телевізора. Якщо телевізор обладнано роз'ємом HDMI, для відтворення зображень фотокамеру можна під'єднати за допомогою кабелю HDMI, який продається окремо.

1 Вимкніть фотокамеру.

2 Підключіть фотокамеру до телевізора.

Підключення за допомогою аудіо-/відеокабелю, який входить у комплект

• Вставте жовтий штекер у відеовхід на телевізорі, а червоний і білий – в аудіовходи.



Підключення за допомогою окремо придбаного кабелю HDMI

• Вставте штекер у роз'єм HDMI на телевізорі.



3 Налаштуйте телевізор на відеоканал.

- Докладніше читайте у посібнику користувача, який додається до телевізора.
- 4 Відкрийте монітор та увімкніть фотокамеру, натиснувши та утримуючи кнопку 돈.
 - Фотокамера перейде у режим відтворення, а зроблені знімки відображатимуться на екрані телевізора.
 - Коли фотокамеру підключено до телевізора, її монітор не вмикається



Примітки щодо під'єднання кабелю HDMI

Кабель HDMI не входить у комплект. Для підключення фотокамери до телевізора слід використовувати кабель HDMI. який можна придбати окремо. Вихідний роз'єм на фотокамері – це міні-роз'єм HDMI (тип C). Купуючи кабель HDMI, слід перевіряти, чи кінець кабелю, який вставляється у пристрій, має міні-роз'єм HDMI.

И Примітки щодо під'єднання кабелю

- Під'єднуючи кабель, перевіряйте, чи правильно спрямовано штекер. Під'єднуючи кабель, не застосовуйте силу. Від'єднуючи кабель, не тягніть за штекер під кутом.
- Не під'єднуйте одночасно кабелі до міні-роз'єму HDMI та аудіо-/відеороз'єму/роз'єму USB.

Х Зображення на екрані телевізора відсутнє

Перевірте, чи налаштування пункту Параметри ТБ (🖚 80) у меню налаштування відповідають моделі вашого телевізора.

Використання пульта дистанційного керування телевізором (керування пристроєм HDMI)

Пульт дистанційного керування телевізором, що відповідає стандарту HDMI-CEC, можна використовувати для керування відтворенням вмісту фотокамери.

Пульт дистанційного керування можна використовувати замість мультиселектора або елемента керування масштабуванням для вибору знімків, відтворення/призупинення відтворення відео, перемикання між відеофайлами та перемикання повнокадрового відтворення і режиму відображення 4 ескізів тощо.

- Встановіть у меню налаштувань для пункту **Керування прис. НDMI (** 80) розділу Параметри ТБ значення Увімк. (параметр за замовчуванням) і під'єднайте фотокамеру до телевізора за допомогою кабелю HDMI.
- Пультом можна користуватися, скерувавши його на телевізор.
- Відомості щодо сумісності телевізора зі стандартом HDMI-CEC шукайте в посібнику користувача телевізора чи іншій документації до нього.

HDMI Ta HDMI-CEC L

«HDMI» розшифровується як High-Definition Multimedia Interface і є одним із типів мультимедійних інтерфейсів. «HDMI-CEC» розшифровується як HDMI-Consumer Electronics Control: ия технологія дозволяє об'єднувати операції між сумісними пристроями.

Підключення фотокамери до принтера (прямий друк)

Користувачі принтерів, сумісних із РісtBridge (217), можуть підключати фотокамеру безпосередньо до принтера та друкувати знімки, не використовуючи комп'ютера.

Підключення фотокамери до принтера

- 1 Вимкніть фотокамеру.
- 2 Увімкніть принтер.
 - Перевірте налаштування принтера.
- **3** За допомогою USB-кабелю, який входить у комплект, підключіть фотокамеру до принтера.
 - Перевірте, чи правильно спрямовано штекер. Від'єднуючи кабель, не тягніть за штекер під кутом.



4 Фотокамера увімкнеться автоматично.

 У разі правильного підключення на екрані фотокамери з'явиться екран запуску PictBridge (①). Потім з'явиться екран Вибір друку (②).



И Примітки щодо джерела живлення

- З метою запобігання несподіваному вимкненню фотокамери для підключення фотокамери до принтера використовуйте повністю заряджений елемент живлення.
- Якщо використовуються адаптер змінного струму EH-5b і з'єднувач живлення EP-5A (продаються окремо) (103), фотокамера COOLPIX P7700 може живитися від електромережі. Категорично заборонено використовувати інший адаптер змінного струму, ніж EH-5b, та інший з'єднувач живлення, ніж EP-5A. Недотримання цієї вимоги може призвести до перегрівання або пошкодження фотокамери.

2 Встановіть кількість копій і формат паперу.

кількість копій (не більше дев'яти).

встановити формат паперу (🖚 25).

Друк окремих зображень

Правильно підключивши фотокамеру до принтера (🖚 21), надрукуйте зображення, виконавши описані нижче дії.

- **1** За допомогою мультиселектора виберіть зображення для друку і натисніть кнопку **(N**).
 - Поверніть елемент керування масштабуванням до позначки W (
), щоб перейти в режим відображення 12 ескізів, або до T (Q), щоб повернутися до режиму повнокадрового відтворення.

• Виберіть пункт Копій і натисніть кнопку 🛞, щоб встановити

• Виберіть пункт Формат паперу і натисніть кнопку 🕅, щоб

Щоб визначити пріоритетні налаштування принтера, виберіть За





4 Почнеться друк.

промовчанням

- Після завершення друку екран стане таким, як його зображено у кроці 1.
- Після завершення друку вимкніть фотокамеру та від'єднайте USBкабель



Поточний відбиток/загальна кількість відбитків

3

Друк кількох зображень

Правильно підключивши фотокамеру до принтера (🖚 21), надрукуйте зображення, виконавши описані нижче дії.

- 1 Коли з'явиться екран Вибір друку, натисніть кнопку MENU.
 - Щоб вийти з меню друку, натисніть кнопку MENU.



- **2** Виберіть пункт **Вибір друку**, **Друк. всі зображення** або **Друк DPOF** і натисніть кнопку **(189)**.
 - Виберіть пункт Формат паперу і натисніть кнопку (В), щоб встановити формат паперу (ФО25).
 Щоб визначити пріоритетні налаштування принтера, виберіть За промовчанням.



Вибір друку

Виберіть зображення (не більше 99) та вкажіть кількість копій (не більше дев'яти для кожного окремого зображення).

- За допомогою кнопок ◀ або ▶ на мультиселекторі виберіть потрібні знімки, а тоді за допомогою кнопок ▲ або ▼ вкажіть кількість копій.
- Зображення, вибрані для друку, позначаються галочкою і цифрою, яка вказує на кількість копій, які потрібно надрукувати. Якщо вибрано 0, вибір завдання друку буде скасовано.



Довідкові відомості

- Поверніть елемент керування масштабуванням у напрямку Т (Q), щоб перейти в режим повнокадрового відтворення, або в напрямку W (), щоб перейти в режим відображення 12 ескізів.
- Завершивши налаштування, натисніть кнопку 🛞.
- На екрані буде відображено меню, показане праворуч.
 Щоб розпочати друк, виберіть пункт Розпочати друк і натисніть кнопку ().



Усі зображення, збережені у внутрішній пам'яті або на карті

Друк. всі зображення

Друк. всі зображення



🖉 Детальніше

Докладніше читайте у розділі «Друк зображень із розміром 1:1» (2278).

Формат паперу

Фотокамера підтримує такі формати паперу: За промовчанням (формат паперу за замовчуванням для поточного принтера), 3,5×5 дюймів, 5×7 дюймів, 100×150 мм, 4×6 дюймів, 8×10 дюймів, Letter, АЗ і А4. Відображаються лише ті формати, які підтримує поточний принтер.

Друк зображень

Окрім друку знімків, перенесених на комп'ютер, та друку знімків за допомогою безпосереднього підключення фотокамери до принтера, доступні описані нижче способи друку знімків, збережених на карті пам'яті.

- Вставте карту пам'яті у гніздо для карти пам'яті на DPOF-сумісному принтері.
- Віднесіть карту пам'яті до фотосалону.

Для друку такими способами позначте зображення і вкажіть кількість відбитків для кожного зображення, використовуючи пункт Установлення друку (🖚 60) у меню відтворення.

Редагування відео

Вибірка певних частин відео

Потрібні частини знятого відео можна зберегти як окремий файл.

Запустіть відтворення потрібного відео і призупиніть його в місці, з якого починається епізод, який ви бажаєте зберегти окремо (Д109).

- 2 Натискаючи на мультиселекторі кнопку ◀ або ►, виберіть на панелі елементів керування відтворенням пункт ☑ і натисніть кнопку .
 - З'явиться екран редагування відео.



3	За допомогою кнопок 🔺 або 🔻 виберіть на панелі
	інструментів редагування пункт 💹 (Вибрати точку
	початку).

- Повертаючи мультиселектор або за допомогою кнопок

 або

 відрегулюйте точку початку.
- Щоб скасувати дію, за допомогою кнопок A або V виберіть пункт (Назад), після чого натисніть кнопку (О).

За допомогою кнопок 🛦 або 🔻 виберіть пункт 🚟 (Вибрати точку кінця).

- Повертаючи мультиселектор або за допомогою кнопок зсуньте точку завершення на правому кінці смуги в точку завершення потрібної ділянки.
- Щоб перевірити відтворення певного відрізку відео, перш ніж його зберегти, виберіть пункт [▶] (Попередній перегляд) і натисніть кнопку (). Під час попереднього відтворення можна налаштувати гучність за допомогою елемента керування масштабуванням Т/W. Для швидкого прокручування вперед або назад використовуйте мультиселектор. Щоб зупинити попередній перегляд відео, знову натисніть кнопку ().
- Б Після завершення налаштування за допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт
 (Зберегти), а потім натисніть кнопку ().

Вибрати точку початку	
	- 2
3 8 m48s	



4

6 Виберіть пункт **Так** і натисніть кнопку

• Відредаговане відео буде збережено.



И Примітки щодо редагування відео

- Щоб запобігти вимкненню фотокамери під час редагування, використовуйте повністю заряджений елемент живлення. Якщо рівень заряду елемента живлення (), відредагувати відео неможливо.
- Вирізати новий фрагмент із відео, утвореного шляхом редагування, неможливо. Щоб вирізати інший фрагмент, виберіть і відредагуйте вихідний відеофайл.
- Оскільки редагування виконується з розбиванням фрагмента на секції тривалістю 1 секунда, точка початку та закінчення нового відео може дещо відрізнятися від заданих вами точок. Фрагменти тривалістю менше 2 секунд вирізати неможливо.
- Функції редагування недоступні, якщо у внутрішній пам'яті або на карті пам'яті недостатньо вільного місця.

🖉 Детальніше

Докладніше читайте у розділі «Імена файлів і назви папок» (🏍 100).

Збереження кадру з відео у вигляді знімка

Зі знятого відео можна вирізати кадр і зберегти його у вигляді знімка.

- Призупиніть відтворення відео та виберіть кадр, який слід вирізати (П109).



- Коли з'явиться діалогове вікно підтвердження, виберіть пункт Так і натисніть кнопку (В), щоб зберегти зображення.
- Знімок зберігається із налаштуванням якості Normal. Розмір зображення залежить від типу (розміру зображення) (28) вихідного відео.

Наприклад, розмір знімка, збереженого з відео формату 10800 трановання (1920×1080), буде

躍 (1920 × 1080 пікселів).



Швидке меню

QUAL Якість і розмір зображення

Відомості щодо встановлення якості та розміру зображення читайте у розділі «Зміна налаштувань пунктів «Якість зображення» і «Розмір зображення»» (Ш75).

QUAL Параметри відео

Поверніть диск перемикання режимів у положення 🔭 або 🧏 CSM → QUAL (диск швидкого меню) (□169) → Параметри відео

Можна вибрати тип відео для зйомки.

Фотокамера може записувати звичайне відео та відео HS (з високою частотою кадрів) (< 29) з можливістю сповільненого чи пришвидшеного відтворення.

Що більший розмір зображення і швидкість передачі даних, то вища якість зображення; проте водночас це призводить до збільшення розміру файлу.

Звичайне відео

Параметр	Опис		
10906 HD 1080р ★ (1920×1080) (параметр за замовчуванням)	Відео записується у форматі 16:9. • Швидкість передачі даних для відео: 18,8 Мбіт/с • Частота кадрів: прибл. 30 кадрів за секунду		
1080គ្នា HD 1080p (1920×1080)	Відео записується у форматі 16:9. • Швидкість передачі даних для відео: 12,6 Мбіт/с • Частота кадрів: прибл. 30 кадрів за секунду		
720m HD 720p (1280×720)	Відео записується у форматі 16:9. • Швидкість передачі даних для відео: 8,4 Мбіт/с • Частота кадрів: прибл. 30 кадрів за секунду		
<u>УбА</u> ео VGA (640×480)	Відео записується у форматі 4:3. • Швидкість передачі даних для відео: 2,9 Мбіт/с • Частота кадрів: прибл. 30 кадрів за секунду		

🖉 Примітка щодо швидкості передачі даних

Швидкість передачі даних для відео – це об'єм даних відео, який записується за одну секунду. Після впровадження системи змінної швидкості передачі даних (VBR) швидкість відеозйомки автоматично коливається відповідно до об'єкта, що дозволяє записати більше даних за одну секунду для відеозйомки об'єктів, які часто рухаються, збільшуючи тим самим розмір відеофайлу.

И Примітка щодо користувацького режиму відео

Значення УСА (640×480) для звичайного відео і відео НS (з високою частотою кадрів) вибрати неможливо.

Відео HS (лише для режиму ▶ 🗮 (відео))

Докладніше читайте у розділі «Запис сповільненого та пришвидшеного відео (відео HS)» (🖚 30).

Параметр	Опис	
<u>¥€А</u> ию НS 120 кадр./с (640×480)	Запис сповільненого відео зі швидкістю 1/4 від швидкості звичайного відтворення у форматі 4:3. • Макс. тривалість відео: 7 хв. 15 с (час відтворення: 29 хв.) • Швидкість передачі даних для відео: 2,8 Мбіт/с • Частота кадрів: прибл. 120 кадрів за секунду	
<u>720</u> ຄິສ HS 60 κадр./c (1280×720)	 Запис сповільненого відео зі швидкістю 1/2 від швидкості звичайного відтворення у форматі 16:9. Макс. тривалість відео: 14 хв. 30 с* (час відтворення: 29 хв.) Швидкість передачі даних для відео: 8,3 Мбіт/с Частота кадрів: прибл. 60 кадрів за секунду 	
1080 🕞 HS 15 кадр./c (1920×1080)	Запис пришвидшеного відео зі швидкістю 2 від швидкості звичайного відтворення у форматі 16:9. • Макс. тривалість відео: 29 хв. (час відтворення: 14 хв. 30 с) • Швидкість передачі даних для відео: 18,6 Мбіт/с • Частота кадрів: прибл. 15 кадрів за секунду	

* Максимальна тривалість одного відео – 30 секунд у випадку його збереження у внутрішню пам'ять.

Максимальна тривалість відео

Параметри відео (🚗 28)		Карта пам'яті (4 Гб) ²	
1080 00	HD 1080p ★ (1920×1080) ¹	25 хв.	
1080 20	HD 1080p (1920×1080)	40 хв.	
720 20	HD 720p (1280×720)	1 год.	
VGAED	VGA (640×480)	3 год.	

Вийнявши карту пам'яті, перевірте кількість кадрів, які можна зберегти у внутрішній пам'яті (прибл. 86 Мб), що відображається на індикаторі на екрані у режимі зйомки. Усі значення є приблизними. Максимальна тривалість відео залежить від виробника карти пам'яті та швидкості передачі даних для знятого відео.

¹ Якщо встановлено налаштування 2000 mt 1080p★ (1920×1080), коли використовується внутрішня пам'ять, максимальна тривалість одного відео становить 25 секунд.

² Максимальна тривалість одного відео становить 29 хвилин, а розмір файлу – 4 Гб, навіть якщо на карті пам'яті достатньо вільного місця. Максимальна тривалість зйомки одного відео відображається під час зйомки відео. Якщо фотокамера нагріється, запис відео може припинитися ще до завершення максимальної тривалості зйомки відео.

🖉 Детальніше

Докладніше читайте у розділі «Імена файлів і назви папок» (🏍 100).

Довідкові відомост

Запис сповільненого та пришвидшеного відео (відео HS)

Якщо для пункту **Параметри відео** у режимі [▶] (відео) встановлено налаштування відео HS (29), можна записувати відео HS (з високою частотою кадрів). Відео HS можна відтворювати у сповільненому режимі зі швидкістю 1/4 або 1/2 від швидкості звичайного відео, або ж відтворювати в пришвидшеному режимі зі швидкістю, вдвічі більшою за швидкість звичайного відео.

Докладніше про запис відео читайте у розділі «Зйомка відео» (Ш101).

Фрагменти, записані за налаштування VGA 📧 НЅ 120 кадр./с (640×480):

Відео записується упродовж щонайбільше 7 хвилин і 15 секунд із високою швидкістю і відтворюється у сповільненому режимі зі швидкістю в чотири рази повільнішою, аніж нормальна швидкість.

Запис	15 c	
Відтворення		1 хв.

Фрагменти, записані за налаштування 1080 🕞 HS 15 кадр./с (1920×1080):

У разі запису відео для пришвидшеного відтворення записується відео тривалістю до 29 хвилин. Відеофайли відтворюються зі швидкістю, удвічі вищою, аніж нормальна швидкість.

Запис	2 хв.		
Відтворення	1 хв.		

Гримітки щодо відео HS

- Звук не записується.
- Коли розпочинається запис відео блокуються налаштування положення масштабування, фокуса, експозиції і балансу білого.

ISO Чутливість

Поверніть диск перемикання режимів у положення Р, S, A, M, U1, U2, U3 або частя → ISO (диск швидкого меню) (Шб9) → Чутливість ISO

Що вища чутливість ISO, то менше світла необхідно для зйомки зображень. Що вищою є чутливість ISO, то темнішим може бути об'єкт зйомки. Крім того, навіть якщо яскравість об'єктів зйомки є майже однаковою, знімки можна робити з короткою витримкою, одночасно зменшуючи розмиття внаслідок тремтіння фотокамери чи руху об'єкта під час зйомки.

 Установлення високого рівня чутливості ISO є ефективним для зйомки темних об'єктів без використання спалаху, зйомки з масштабуванням у телескопічному положенні об'єктива та інших схожих ситуацій. Проте знімки можуть бути дещо зернистими.

Параметр	Опис		
Чутливість ISO	 Авто (параметр за замовчуванням): чутливість становить ISO 80 в яскраво освітлених приміщеннях; у темних приміщеннях фотокамера автоматично збільшує чутливість до максимум ISO 1600. В200 ISO 80-200, В400 ISO 80-400, В800 ISO 80-800, (автоматичний режим із фіксацією діапазону): виберіть діапазон, в якому фотокамера автоматично налаштовуватиме чутливість ISO. Фотокамера збільшує чутливість лише до максимального значення у вибраному діапазоні. Встановіть максимальне значення чутливості ISO для контролю «зернистості» на знімках. 80 - 3200, Висока 1 (еквівалент ISO 6400): чутливість ISO яо. 9200, Висока 1 (еквівалент ISO 6400): чутливість ISO фіксується на встановленому значенні. Значення кроку, яке можна встановити для пункту Значення кроку чутл. ISO у меню налаштування, можна змінювати (< 		
Мінімальна витримка	Якщо ви знімаєте в режимі Рабо А та для Чутливість ISO вибрано значення Авто, ISO 80-200, ISO 80-400 або ISO 80-800, витримка становитиме від 1/30 до однієї секунди, за якої діятиме автоматичний контроль чутливості ISO. За замовчуванням встановлено значення Жодний. Якщо встановлена витримка не забезпечує достатньої експозиції, чутливість ISO збільшується автоматично для отримання правильної експозиції. Якщо експозиція залишається недостатньою навіть після підвищення чутливості, витримка стає довшою.		

На екрані відображається піктограма поточного налаштування (Д12).

- Коли вибрано значення Авто, піктограма ISO не відображається за налаштування ISO 80; вона з'являється, коли чутливість ISO автоматично стає більшою за 80.
- Коли вибрано параметри ISO 80-200, ISO 80-400 або ISO 80-800, відображаються піктограма 🔝 та максимальне значення ISO.



Примітки щодо функції «Чутливість ISO»

- У режимі **М** (ручний), коли встановлено налаштування Авто, ISO 80-200, ISO 80-400 або ISO 80-800, чутливість ISO фіксується на ISO 80.
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте в розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Д79).

✓ Примітки щодо налаштувань чутливості ISO у режимі У СSM (користувацький режим) відео)

- У режимі Спеціальні ефекти пункт Режим зйомки (58) користувацького режиму відео вибрати неможливо.
- Пункти ISO 80-200, ISO 80-400, ISO 80-800, Висока 1 і Мінімальна витримка вибрати неможливо.
- Якщо для пункту Режим зйомки встановлено значення Авт. реж. із пріор. діаф., коли для параметра Чутливість ISO вибрано значення Авто, чутливість ISO буде обмежено до діапазону ISO 80-3200. Якщо для пункту Режим зйомки встановлено значення Ручний, чутливість ISO буде зафіксовано на значенні ISO 80.

WB Баланс білого (регулювання відтінку)

Поверніть диск перемикання режимів у положення Р, S, A, M, U1, U2, U3, भे або жСSM → WB (диск швидкого меню) (□169) → Баланс білого

Колір світла, що відбивається від об'єкта зйомки, залежить від кольору джерела освітлення. Людський мозок може пристосовуватися до зміни кольору джерела освітлення, тому білі об'єкти виглядають білими незалежно від того, чи вони знаходяться в затінку, під прямим сонячним промінням чи під лампами розжарювання. Цифрові фотокамери можуть імітувати ефект сприйняття кольору людським оком, виконуючи обробку знімків з урахуванням кольору джерела світла. Цей процес називається «баланс білого». Для передачі природних кольорів виберіть перед зйомкою налаштування балансу білого відповідно до джерела світла.

Хоча налаштування за замовчуванням, **Авто (звичайний)**, можна використовувати майже в будьяких умовах освітлення, для отримання оптимальних результатів зйомки налаштування балансу білого можна встановлювати відповідно до конкретного джерела світла.

Параметр		Опис		
AUTO1	Авто (звичайний) (параметр за замовчуванням)	Баланс білого автоматично регулюється відповідно до умов освітлення. Значення за замовчуванням підходить для більшості умов. Коли встановлено значення Авто (тепле освітл.) , зображення, зняті при світлі		
AUTO2	Авто (тепле освітл.)	ламі и розжарювання, зоерії ають тегілії кольори. У разі використання спалаху для зображень буде налаштовано відповідний баланс білого залежно від яскравості спалаху.		
☀	Денне світло	Баланс білого налаштовується для зйомки в умовах прямого сонячного світла.		
₩	Лампа розжарювання	Використовується при світлі ламп розжарювання.		
i	Лампа ден. Світла (FL1 - FL3)	Використовується при освітленні лампами денного світла більшості типів. Виберіть один із варіантів FL1 (біле флуоресцентне світло), FL2 (флуоресцентне біле/нейтральне денне світло) або FL3 (флуоресцентне денне світло).		
4	Хмарно	Використовується під час зйомки в похмуру погоду.		
윣	Спалах	Використовується в разі застосування спалаху.		
K	Вибрати колірну темп.	Використовується, якщо потрібно безпосередньо зазначити колірну температуру (↔34). • Виберіть значення 🔀 Вибрати колірну темп. у пункті Баланс білого у першому рядку, а тоді виберіть значення у пункті Вибрати колірну темп. у другому рядку.		
PRE	Попер. встан. уруч. (1 - 3)	Використовується під час зйомки в умовах незвичного освітлення. Докладніше читайте у розділі «Використання функції «Попер. встан. уруч.»» (🗢 35).		

Якщо встановлено інше значення, ніж **Авто (звичайний)**, на моніторі буде відображатись піктограма поточного значення (Щ12).

И Примітки щодо функції «Баланс білого»

- Коли вибрано інше налаштування балансу білого, ніж **Авто (звичайний), Авто (тепле освітл.)** або **Спалах**, для спалаху слід встановити значення 🏵 (вимк.) (ДС) 56).
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте в розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Ш79).



Точне налаштування балансу білого

Щоб виконати точне налаштування балансу білого, виберіть пункт **Тонке** налашт. і натисніть кнопку 🛞.

Щоб встановити значення точного налаштування, натисніть на мультиселекторі ▲, ▼, ◀ або ►.

- Наявні чотири напрямки: А (бурштиновий), В (синій), G (зелений) та М (пурпуровий). Точне налаштування можна виконати на шести рівнях в усіх напрямках.
- Якщо натиснути кнопку 1, курсор знову опиниться у центрі сітки точного налаштування (координати 0,0).
- Щоб повернутися до попереднього екрана, поверніть допоміжний диск керування.

Колір, що відображається на екрані точного налаштування для балансу білого, передає приблизний колір у цьому напрямку колірної температури. Коли колір встановлюється на екрані точного налаштування, на зображенні він може відтворюватися неточно. Наприклад, якщо для балансу білого встановлено значення **Лампа розкарювання**, зображення не матиме яскраво вираженого синього кольору, навіть якщо точне налаштування виконано в напрямку В (синій).

🖉 Колірна температура

Колір джерела світла по-різному сприймається через індивідуальні особливості сприйняття людини та інші обставини. Колірна температура – об'єктивне мірило кольору джерела світла, що визначається за температурою, до якої потрібно нагріти об'єкт, щоб він випромінював світло на тій самій довжині хвилі. Якщо джерела світла з колірною температурою близько 5000–5500К дають біле світло, то джерела світла з нижчою колірною температурою (наприклад, лампочки розжарювання) дають світло. Параметри балансу білого фотокамери адаптовано під нижченаведені колірною температурою.





Використання функції «Попер. встан. уруч.»

Використовуйте цей режим тоді, коли потрібно, щоб знімки, зроблені у незвичайних умовах освітлення (наприклад при лампі з червонуватим світлом), виглядали так, наче їх зроблено за звичайного світла.

Виконайте описані нижче дії для проведення зйомки після вимірювання значення балансу білого у вибраних для зйомки умовах освітлення.

• Можна задати максимум 3 значення: PRE1, PRE2 та PRE3.

2

 Поставте білий або сірий предмет біля джерела світла, яке буде використовуватись під час зйомки.







Рамка з об'єктом-орієнтиром

виберіть пункт PRE1, PRE2 або PRE3.
Значення також можна вибирати, повертаючи основний диск керування.
Натисніть ▼, щоб вибрати пункт Попер. встан. уруч.,

і за допомогою кнопок мультиселектора 🗲 або 🕨

Виведіть на екран швидке меню балансу білого (33)

і за допомогою кнопок 🗲 або 🕨 виберіть пункт PRE.

- Внаслідок цього об'єктив висунеться у положення масштабування для вимірювання.
- 4 Захопіть білий чи сірий об'єкт-орієнтир у рамку і натисніть кнопку ().
 - Спрацює затвор, і встановиться нове значення балансу білого (знімок при цьому не створюється).

V Примітка щодо функції «Попер. встан. уруч.»

Фотокамера не може виміряти значення балансу білого, якщо спрацьовує спалах. Якщо використовується спалах, встановіть для параметра Баланс білого значення Авто (звичайний), Авто (тепле освітл.) або Спалах.

Використання попередньо виміряного значення балансу білого

Виберіть пункт 🗙 у кроці 3. Для балансу білого буде встановлено останнє виміряне значення, і нове вимірювання не проводитиметься.

Виконання точного налаштування для виміряного значення балансу білого

Вибравши попереднє налаштування PRE1, PRE2 або PRE3, виберіть **Тонке налашт.** і натисніть кнопку 🐼 для виконання точного налаштування балансу білого (🖚 34).

ВКТ Брекетинг (неперервна зйомка зі зміною таких параметрів: експозиція і баланс білого)

Поверніть диск перемикання режимів у положення P, S, A, M, U1, U2 або U3 → BKT (диск швидкого меню) (□69) → Автобрекетинг

Можна виконувати неперервну зйомку, автоматично змінюючи при цьому експозицію (яскравість) разом із витримкою (Tv), діафрагмою (Av) або чутливістю ISO (Sv). Також можна записувати декілька знімків, змінюючи баланс білого (WB). Це ефективний прийом у тих ситуаціях, коли важко визначити яскравість зображення або коли одночасно використовуються декілька джерел світла, і налаштувати баланс білого складно.

1

Натисніть на мультиселекторі ◀ або ▶, щоб вибрати тип брекетингу (↔37), і натисніть ▼.

 Значення також можна вибирати, повертаючи основний диск керування.



Виберіть кількість знімків, які слід зробити, і натисніть
 Т.

• Можна вибрати 3 або 5 знімків.



50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 🛫

0.3 0.7 1.0

3 Виберіть діапазон кроків корекції.

- Для ТУ (брекетинг експозиції (Тv)), АУ (брекетинг експозиції (Av)) або SУ (брекетинг експозиції (Sv)), виберіть 0.3, 0.7 або 1.0.
- Для № (брекетинг балансу білого), виберіть 1, 2 або 3. Щоб встановити діапазон брекетингу, натисніть кнопку ▼ і виберіть Діапазон.

4 Натисніть кнопку швидкого меню або кнопку 6.

- Дисплей монітора перейде у режим зйомки.
- Щоб повернутися до параметрів за замовчуванням, виберіть Скинути і натисніть кнопку (М).

🖉 Детальніше

Докладніше читайте у розділі «Інвертовані індикатори» (🖚 90).



еріть	Скин	ути і	натис

Крон

0-036

Параметр		Опис			
OFF	OFF (параметр за замовчуванням)	Функцію брекетингу вимкнено.			
Ту Брекетинг експозиції (Tv)		Після повного натиснення кнопки спуску затвора починається неперервна зйомка з автоматичним регулюванням витримки. • «Тv» означає «значення часу».			
АV Брекетинг експозиції (Av)		Після повного натиснення кнопки спуску затвора починається неперервна зйомка з автоматичним регулюванням діафрагми. • «Av» означає «значення діафрагми».			
Sv	Брекетинг експозиції (Sv)	Після повного натиснення кнопки спуску затвора починається неперервна зйомка зі зміною чутливості ISO та зафіксованими значеннями витримки та діафрагми. • «Sv» означає «значення чутливості».			
WB	Брекетинг балансу білого	Після повного натиснення кнопки спуску затвора робиться один знімок і записується встановлена кількість знімків, кожен з яких матиме іншу колірну температуру.			

Якщо встановлено інше значення, ніж **OFF**, на моніторі буде відображатись піктограма поточного значення (Д12).

Залежно від режиму зйомки можна встановити різні типи брекетингу.

Режим зйомки	Брекетинг експозиції (Tv)	Брекетинг експозиції (Av)	Брекетинг експозиції (Sv)	Брекетинг балансу білого
Р (Програм. авт. режим)	V	-	-	V
S (Авт. реж. з пріор. витр.)	-	~	-	~
А (Авт. реж. із пріор. діаф.)	V	-	-	V
М (Ручний)	V	-	V	V

И Примітки до функції «Автобрекетинг»

- Якщо одночасно встановлено функцію корекції експозиції (Ш66), Брекетинг експозиції (Tv), Брекетинг експозиції (Av) або Брекетинг експозиції (Sv), то для знімка застосовуються комбіновані значення корекції експозиції. Нове значення корекції експозиції оновить точки відліку, які будуть відображатися на індикаторі.
- Для функції Брекетинг балансу білого виконується лише корекція колірної температури (у горизонтальному напрямку – від А (бурштиновий) до В (синій)). Корекція у вертикальному напрямку від G (зелений) до М (пурпуровий) не виконується.
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте в розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Ш79).

Система Picture Control (COOLPIX Picture Control) (зміна налаштувань для запису зображень)

Поверніть диск перемикання режимів у положення P, S, A, M, U1, U2, U3 або **Ж**СSM → 🖄 (диск швидкого меню) (□69)

Зміна параметрів запису зображення з урахуванням сюжету зйомки та ваших уподобань. Можна виконати детальне налаштування різкості, контрастності і насиченості.

Параметр		Опис		
Стандартний Стандартний (параметр за замовчуванням)		Стандартна обробка для отримання збалансованих результатів. Рекомендовано для більшості випадків.		
	Нейтральний	Мінімальна обробка для отримання природних результатів. Вибирайте для зображень, які пізніше буде інтенсивно оброблено або ретушовано.		
🕄 Яскравий		Покращення знімків для створення яскравих зображень з ефектом фотовідбитка. Вибирайте для зображень із переважанням основних кольорів (синього, червоного, зеленого).		
R	Монохромний	Робіть монохромні фотографії в чорно-білих тонах або в тонах сепії.		
1	Користувацький 1*	Зміна параметра Користувацький 1 у системі Корист. Picture Control COOLPIX.		
2	Користувацький 2*	Зміна параметра Користувацький 2 у системі Корист. Picture Control COOLPIX.		

 Відображається лише якщо зареєстровано параметр, налаштований у режимі Корист. Рісture Control (42).

Якщо встановлено інше значення, ніж **Стандартний**, на моніторі буде відображатись піктограма поточного значення (Ш12).

COOLPIX Picture Control

- Систему COOLPIX Picture Control, що пропонується для COOLPIX P7700, не можна використовувати з фотокамерами інших виробників, а також із режимами Capture NX, Capture NX 2 та ViewNX 2 Picture Control.
- У режимі 🐺 CSM (користувацький режим відео) неможливо скористатися функцією Рісture Control, якщо для параметра Режим зйомки (😎 58) меню користувацьких налаштувань відео вибрано значення Спеціальні ефекти.
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте в розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Ш79).

Зміна існуючих параметрів COOLPIX Picture Control: за допомогою функції швидкого налаштування і ручного налаштування

Систему COOLPIX Picture Control можна налаштовувати за допомогою функції Швидке налашт, яка дозволяє відрегулювати різкість, контрастність, насиченість та інші компоненти редагування зображення, або функції ручного налаштування, яка дозволяє виконати детальне налаштування компонентів окремо.

За допомогою мультиселектора виберіть пункт Picture Control і натисніть кнопку 🛞.

1

 Значення також можна вибирати, повертаючи основний диск керування.



Швидке налашт. • 🔲 🗕 🛄 🖬 🖬 Збіль. різк. зображ. 🗊 🔲 📰 🕞

Стандартний

Контраст Насиченість

Скинути

MENU Назад

- За допомогою кнопок ▲ або ▼ виділіть потрібний параметр (40), а за допомогою кнопок ◀ або ▶ виберіть значення.
 - Щоб установити значення, натисніть кнопку 🕅.
 - Якщо параметри за замовчуванням COOLPIX Picture Control замінено на інші, ці параметри у меню Picture Control буде позначено зірочкою (*).
 - Щоб повернутися до параметрів за замовчуванням, виберіть Скинути і натисніть кнопку 🕅.

Перегляд сітки системи COOLPIX Picture Control

Якщо повернути елемент керування масштабуванням у напрямку до **T** (**Q**), коли на моніторі відображається інформація, описана у кроці 1 (викладеному вище), відобразиться сітка, що показує контрастність і насиченість. Вертикальна вісь показує рівень контрастності, а горизонтальна вісь показує насиченість. Поверніть елемент керування масштабуванням у напрямку до **T** (**Q**) ще раз, щоб повернутися до попереднього екрана.

На сітці COOLPIX Picture Control відображаються поточні параметри та параметри за замовчуванням для інших режимів COOLPIX Picture Control.

- Повертайте мультиселектор, щоб перейти до інших режимів COOLPIX Picture Control.
- Натисніть кнопку 🛞, щоб відобразити екран COOLPIX Picture Control (крок 2, описаний вище).
- Для режиму Монохромний на сітці відображається лише контрастність.
- Сітка також відображається у режимі ручного налаштування параметрів Контраст або Насиченість.

	5	Стандар	отний		0
				1	• 🔂 : SD*
VTRAS					
ē			¥.	Μ	M:MC 1:C1
		NS	2		2:02
		& SATUR	ATION		[]]Назад

Режими швидкого налаштування і ручного налаштування

Параметр	Опис			
Швидке налашт. ¹	Автоматичне регулювання рівнів різкості, контрастності і насиченості. Можна виконати регулювання за п'ятьма рівнями, вибравши одне зі значень від -2 до +2. Вибирайте значення від -2 до +2 для послаблення чи підсилення впливу вибраного режиму COOLPIX Picture Control. Налаштування за замовчуванням – 0.			
Збіль. різк. зображ.	Виберіть рівень чіткості контурів для зйомки. Виберіть А (автоматичний) для автоматичного регулювання різкості; або ж налаштування різкості можна здійснити, вибравши одне з семи значень від 0 (різкість не збільшується) до 6 . Що вищим є число, то різкішим є знімок; нижче число – розмитіший знімок. Налаштування за замовчуванням: 3 для Стандартний або Монохромний , 2 для Нейтральний і 4 для Яскравий .			
Контраст	Регулювання контрастності. Виберіть режим A (автоматичний) для автоматичного регулювання контрастності залежно від типу сюжету; або ж налаштуйте контрастність, вибравши одне з семи значень від -3 до +3. Значення «-> пом'якшує переходи зображення, а «+> підвицує їхню різкість. Вибирайте менші значення, щоб уникнути «стирання» світлих ділянок портретів, яскраво освітлених сонячними променями, і більші значення для збереження деталей затуманених пейзажів та інших об'єктів із низькою контрастністю. Налаштування за замовчуванням – 0 .			
Насиченість ²	Регулювання яскравості кольорів. Виберіть режим A (автоматичний) для автоматичного регулювання насиченості залежно від типу сюжету; або ж налаштуйте насиченість, вибравши одне з семи значень від -3 до +3 . Значення зі сторони «–» дає змогу зменшити насиченість, а значення зі сторони «+» – збільшити насиченість. Налаштування за замовчуванням – 0 .			
Ефекти фільтра ³	Імітує ефект колірних фільтрів на монохромних фотографіях. Виберіть значення OFF (параметр за замовчуванням), Y (жовтий), O (оранжевий), R (червоний) або G (зелений). Y, O, R: підвищення контрастності. Можна використовувати для пом'якшення яскравості кольору неба на пейзажних знімках. Контрастність посилюється у такому порядку: Y → O → R. G: пом'якшення тону шкіри. Застосовується для портретної зйомки. 			

Параметр	Опис
Тонування ³	Виберіть відтінок для монохромних фотографій із-поміж таких пунктів: B&W (чорно-білий, параметр за замовчуванням), Sepia та Cyanotype (монохромне зображення з блакитним відтінком). Натисненням на поворотному мультиселекторі ▼, коли вибрано пункт Sepia або Cyanotype , можна вибрати один із семи рівнів насиченості. Для регулювання насиченості натискайте кнопки ◀ або ►.

1 Швидке налаштування неможливо виконати у режимах Нейтральний, Монохромний, Користувацький 1 і Користувацький 2.

Якщо після ручного налаштування використано швидке налаштування, значення, задані вручну, буде скинуто.

- Не відображається для режиму Монохромний.
- 3 Відображається лише для режиму Монохромний

V Примітки щодо функції «Збіль. різк. зображ.»

- Під час зйомки результати налаштування параметра Збіль. різк. зображ. неможливо переглянути на моніторі. Перевіряйте результати у режимі відтворення.
- Якщо встановлено режим 'ЖСSM (користувацький режим відео), для ефекту збільшення різкості зображення буде зафіксовано значення А (автоматичний).

🚺 Примітка щодо параметра «Контраст»

Якщо для пункту Активний D-Lighting (本53) встановлено будь-яке інше значення, крім Вимк., для параметра Контраст відображається символ 时, і налаштувати контрастність неможливо.

Контраст, Насиченість і А (автоматичний)

- Результати налаштування контрастності і насиченості різняться залежно від експозиції, а також положення і розміру об'єкта в кадрі.
- Режим COOLPIX Picture Control, в якому значення A (автоматичний) встановлено для пункту Контраст або Насиченість, відображатиметься на сітці COOLPIX Picture Control зеленим кольором.



Параметри, які можна налаштувати в режимах Користувацький 1 та Користувацький 2

Вибравши режим **Користувацький 1** або **Користувацький 2**, можна налаштовувати такі ж параметри як і у вихідному COOLPIX Picture Control.

Меню зйомки (режими P, S, A, M)

Корист. Picture Control (користувацькі режими COOLPIX Picture Control)

Поверніть диск перемикання режимів у положення Р, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка Р, S, A або M (□□10) → Корист. Picture Control

Можна зареєструвати до 2 параметрів редагування знімків, адаптованих як користувацькі режими COOLPIX Picture Control. Зареєстровані параметри відображатимуться як **Користувацький 1** та **Користувацький 2** у меню Корист. Picture Control COOLPIX.

Створення користувацьких режимів Picture Control COOLPIX

 За допомогою мультиселектора виберіть пункт Редагувати й зберегти і натисніть кнопку ().



- 2 Виберіть вихідний параметр COOLPIX Picture Control (↔ 39), який слід відредагувати, і натисніть кнопку ().
- За допомогою кнопок ▲ або ▼ виділіть потрібний параметр, тоді натискайте ◄ або ▶, щоб вибрати значення (↔39).
 - Пункти меню ті самі, що й під час налаштування режиму COOLPIX Picture Control.
 - Натисніть кнопку 🛞, щоб відобразити екран Зберегти як.
 - Щоб повернутися до параметрів за замовчуванням, виберіть пункт Скинути і натисніть кнопку 🕅.

- COOLPIX Корист. Picture Control буде зареєстровано.
- Режими Користувацький 1 або Користувацький 2 можна вибрати на екрані Picture Control та Корист. Picture Control після реєстрації.

Зберегти як 🛛 📼					
Користувацький 1					
Користувацький 2					

Видалення користувацьких режимів Picture Control COOLPIX

Виберіть пункт **Видалити** у кроці 1 розділу «Створення користувацьких режимів Picture Control COOLPIX» і видаліть зареєстрований режим Корист. Picture Control.

Вимірювання

Поверніть диск перемикання режимів у положення P, S, A, M, U1, U2 або U3 \rightarrow кнопка MENU \rightarrow вкладка P, S, A або M (\Box 10) \rightarrow Вимірювання

Цей процес передбачає вимірювання рівня яскравості об'єкта для визначення експозиції. Відповідний параметр дає змогу вибрати спосіб вимірювання експозиції.

Параметр		Опис		
۲	Матричне (параметр за замовчуванням)*	Фотокамера використовує для вимірювання широку ділянку екрана. Цей режим вимірювання забезпечує можливість отримання оптимальної експозиції в різноманітних умовах зйомки. Рекомендований для звичайної зйомки.		
0	Центрально-зважене	Фотокамера вимірює експозицію за всім кадром, але надає перевагу об'єкту в центрі кадру. Це класичний вимір для портретів зі збереженням деталей на задньому фоні та визначенням експозиції за світлом по центру кадру. Для вимірювання експозиції нецентральних об'єктів можна також використовувати фіксацію фокуса (С 86).		
•	Точкове*	Фотокамера вимірює зону, позначену колом у центрі кадру. Цей метод можна використовувати тоді, коли об'єкт вимірювання є світлішим або темнішим за фон. Під час зйомки об'єкт повинен перебувати в ділянці, позначеній колом. Для вимірювання експозиції нецентральних об'єктів можна також використовувати фіксацію фокуса (Ш86).		

* Якщо для Вимірюв. звняз. із фок. встановлено значення Увімкнути і Режим зони АФ (ФС47) налаштовано на режим Вручну, фотокамера вимірює яскравість об'єкта шляхом надання вищого пріоритету зоні фокусування. Докладніше читайте у розділі «Вимірюв. зв'яз. із фок.» (ФС55).

V Примітки щодо функції «Вимірювання»

- Коли використовується режим цифрового масштабування, для пункту Вимірювання встановлюється значення Центрально-зважене або Точкове залежно від коефіцієнта збільшення.
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте у розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Ш79).

🖉 Ділянка вимірювання експозиції

- Коли значення Центрально-зважене або Точкове вибрано для пункту Вимірювання, з'явиться вказівник діапазону вимірювання (Ш12) (якщо встановлено інший режим, аніж цифрового масштабування).
- Коли для параметра Вимірюв. звняз. із фок. встановлено значення Увімкнути (налаштування за замовчуванням), вказівник діапазону вимірювання в режимі Точкове не відображається.

Неперервна зйомка

Поверніть диск перемикання режимів у положення Р, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка Р, S, A або M (□10) → Неперервна

Зміна параметрів для режиму неперервної зйомки та BSS (вибір найкращого знімка).

	Параметр	Опис			
5	Покадровий (параметр за замовчуванням)	Одне натиснення кнопки спуску затвора передбачає зйомку одного знімка.			
	Неперервний Н	 Фотокамера безперервно фокусується, поки до кінця натиснуто кнопку спуску затвора. Зйомка завершується, коли відпустити кнопку спуску затвора або коли знято максимальну кількість зображень. Неперервний Н: виконується неперервна зйомка до 6 зображень зі швидкістю близько 8 кадрів за секунду. Неперервний М: виконується неперервна зйомка до 6 зображень зі швидкістю близько 4 кадрів за секунду. Наперервний М: виконується неперервна зйомка до 6 зображень зі швидкістю близько 4 кадрів за секунду. 			
Ð	Неперервний М				
Ð	Неперервний L	швидкістю близько 1 кадр за секунду (коли для якості зображення встановлено значення Normal, а для розміру зображення – значення 12 4000×3000).			
BSS	BSS (вибір найкращого знімка)	Режим BSS застосовується для зйомки за слабкого освітлення без спалаху, коли фотокамера наближує об'єкт зйомки, або тоді, коли рух фотокамери може розмити зображення. Якщо до кінця натиснути кнопку спуску затвора та утримувати її в цьому положенні, буде зроблено до 10 знімків, і фотокамера автоматично вибере і збереже найчіткіші знімки.			
▦	Мульти-кадр 16	Щоразу внаслідок повного натиснення кнопки спуску затвора виконується неперервна зйомка 16 зображень зі швидкістю приблизно 30 кадрів за секунду, які потім об'єднуються фотокамерою в один знімок. • Режим зображення фіксується на значенні т (2560 x 1920 піксепів). • Функція цифрового масштабування недоступна.			
120	Неперервний Н: 120 кадр./с	Після повного натиснення кнопки спуску затвора починається неперервна зйомка з короткою витримкою. • Неперервний Н: 120 кадр./с: зйомка 60 кадрів зі швидкістю 1/125 секчляц им циялице			
60 Неперервний Н: 60 кадр./с Розмір зображення фіксується на значенні Шт (1280		на семунан и шандше. • Неперервний Н: 60 кадр./с: зйомка 60 кадрів зі швидкістю 1/60 секунди чи швидше. Розмір зображення фіксується на значенні ЦМ (1280 × 960 пікселів).			
Θ	Зйомка з інтервалами	Фотокамера автоматично робить знімки через вказаний проміжок часу (🗢 45).			

Якщо встановлено інше значення, ніж **Покадровий**, на моніторі буде відображатись піктограма поточного значення (Щ12).

И Примітки щодо режиму неперервної зйомки

- Для налаштування фокуса, експозиції та балансу білого фіксуються значення, встановлені для першого знімка серії.
- Частота кадрів може зменшитися залежно від якості, розміру знімків, типу карти пам'яті та умов зйомки.
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте в розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Ф79).

Примітка щодо режиму «BSS» (вибір найкращого знімка)

Режим **BSS** призначено для зйомки нерухомих об'єктів. Якщо об'єкт зміститься чи композиція зміниться, режим BSS може не дати бажаних результатів.



Примітка щодо параметра «Мульти-кадр 16»

На зображеннях, знятих за освітлення, що миготить із високою частотою (наприклад, флуоресцентне світло, ртутні чи натрієві лампи) можуть з'являтися смуги або зміни яскравості чи відтінків.



Примітки щодо функції «Неперервний Н»

- Для збереження зображень після зйомки може знадобитися певний час. Час, необхідний для збереження знятих зображень, залежить від кількості зображень, швидкості запису карти пам'яті тощо.
- У разі збільшення чутливості ISO на зображеннях можуть з'являтися шуми.
- На зображеннях, знятих за освітлення, що миготить із високою частотою (наприклад, флуоресцентне світло, ртутні чи натрієві лампи) можуть з'являтися смуги або зміни яскравості чи відтінків.

Зйомка з інтервалами

Поверніть диск перемикання режимів у положення Р, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка Р, S, A або M (□10) → Неперервна

Виберіть пункт 30 с, 1 хв, 5 хв або 10 хв.

За допомогою мультиселектора виберіть значення 🕑	H
Зйомка з інтервалами для пункту Неперервна, тоді	1
натисніть кнопку 🛞.	



2 Виберіть інтервал між знімками і натисніть кнопку (В).

- Максимальна кількість кадрів, зроблених під час зйомки з інтервалами, залежить від вибраного інтервалу.
 - 30 с: 600 зображень
 - 1 хв: 300 зображень
 - 5 хв: 60 зображень
 - 10 xв: 30 зображень

3 Натисніть кнопку MENU.

• Фотокамера повернеться в режим зйомки.

Зйомка з інтервалами ен 100 30 с 1 л 1 хв 5 л 5 хв 10 л 10 хв

4	Натисніть кнопку спуску затвора до кінця, щоб зробити
	перший знімок та увімкнути режим зйомки з
	інтервалами.

- В інтервалах між знімками екран вимикається, а індикатор вмикання живлення блимає.
- Безпосередньо перед зйомкою наступного знімка екран знову автоматично вмикається.

P RUAL COSOS			٢	RO
]		⊗
1,/2	50	7 FS	.6 [NURNE: (600]

5 Натисніть кнопку спуску затвора до кінця, щоб закінчити зйомку.

 Зйомка закінчиться автоматично, якщо внутрішню пам'ять або карту пам'яті буде заповнено або якщо кількість відзнятих кадрів досягне максимального значення.

М Примітки щодо режиму «Зйомка з інтервалами»

- Щоб фотокамера несподівано не вимкнулася під час зйомки, елемент живлення має бути повністю зарядженим.
- Якщо використовуються адаптер змінного струму EH-Sb і з'єднувач живлення EP-SA (продаються окремо) (
 103), фотокамера COOLPIX P7700 може живитися від електромережі. Категорично заборонено використовувати інший адаптер змінного струму, ніж EH-Sb, та інший з'єднувач живлення, ніж EP-SA. Недотримання цієї вимоги може призвести до перегрівання або пошкодження фотокамери.
- Під час зйомки з інтервалами не повертайте перемикач режимів в інше положення.

🖉 Детальніше

Докладніше читайте у розділі «Імена файлів і назви папок» (🏍 100).

Режим зони АФ

Поверніть диск перемикання режимів у положення P, S, A, M, U1, U2, U3 або EFFECTS \rightarrow кнопка MENU \rightarrow вкладка P, S, A, M або (\square (\square 10) \rightarrow Режим зони АФ

Можна встановити обмеження для зони фокуса в режимі автофокуса.

- Режим зони АФ можна також вибрати натисненням на мультиселекторі 🕨 (💾) (🛄 55, 🏍 81).
- У режимах P, S, A, M налаштування за замовчуванням Центр (звичайний).
- У режимі EFFECTS за замовчуванням встановлено значення Авто.

Параметр		Опис	
(<u>@</u>)	Пріоритет обличчя	Фотокамера автоматично виявляє і фокусується на обличчі (докладніше читайте у розділі «Використання режиму виявлення обличчя» (Ш 85)). Якщо фотокамера виявила декілька облич, вона сфокусується на найближчому до неї. Якщо ви фотографуєте неживі предмети або об'єкт, обличчя якого розпізнати неможливо, для режиму зони АФ встановлюється значення Авто . Фотокамера автоматично вибирає зону фокусування (всього – до дев'яти зон), в якій знаходиться об'єкт, найближчий до неї.	
(=)	Авто	Фотокамера автоматично вибирає зону фокусування (всього – до дев'яти зон), в якій знаходиться об'єкт, найближчий до неї. Натисніть до половини кнопку спуску затвора, щоб активувати зону фокусування. Після натиснення кнопки спуску затвора до половини вибрана фотокамерою зона фокусування відобразиться на екрані (всього – до дев'яти зон).	С С С С С С С С С С С С С С С С С С С

Параметр		Опис	
[1]	Вручну	Виберіть положення фокуса вручну із 99 зон, зображених на екрані. Цей параметр використовується у випадках, коли об'єкт відносно нерухомий і знаходиться не в центрі кадру. Повертайте мультиселектор або натискайте кнопки ▲, ▼, ◀ чи ▶, щоб перемістити зону фокусування до об'єкта, і зробіть знімок. • Щоб налаштувати вказані нижче параметри, натисніть кнопку ऒ, щоб тимчасово скасувати виділення зони фокусування, і встановіть потрібні налаштування. • Режим спалаху, режим фокусування або автоспуск Щоб повернутись до екрана вибору зони фокусування, натисніть ще раз кнопку ऒ. • Якщо в параметрі Розмір зображення (□17) вибрано значення Ц ¹ зооо×зооо, для вибору буде доступно 81 зона фокусування.	
[=] [=]	Центр (звичайний) Центр (широкий)	Фотокамера встановлює фокус у центрі кадру. Зона фокусування завжди відображається в центрі кадру. Доступні два розміри зони фокусування.	
¢	Відстеження обнєкта	Стеження за об'єктом починається в момент вибору об'єкта для фокусування. Внаслідок цього об'єкт потрапляє в зону фокусування, і вона починає рухатися за ним. Дивіться розділ «Використання функції «Відстеження об'єкта»» (ФФ49).	
	Параметр	Опи	c
---	----------------------	--	--
Ν	АФ із пошук. об'єкта	Коли фотокамера виявляє основний об'єкт, вона на ньому фокусується. Докладніше читайте у розділі «Використання функції АФ із пошуком об'єкта» (Ш84).	са из проессиональная Зони фокусування

V Примітки щодо параметра «Режим зони АФ»

- Коли увімкнено функцію цифрового масштабування, фотокамера фокусуватиметься на об'єкті в центрі кадру незалежно від значення, встановленого для параметра Режим зони АФ.
- В окремих рідкісних випадках функція автофокусування може не спрацьовувати, як очікувалось (Ш86). Тоді сфокусуватися на об'єкті неможливо.
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте в розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Ш79).
- У режимі спеціальних ефектів
 (відстеження об'єкта) і
 (4Ф) із пошуком об'єкта) використовувати неможливо.
 Для режиму Експозиція із масштаб. налаштування зафіксовано на значенні Центр (звичайний).
- Якщо після застосування функції, що вибирає і фокусується на об'єкті, а саме функції АФ із пошуком об'єкта, фотокамера не сфокусується на потрібному об'єкті, встановіть для пункту Режим зони АФ значення Вручну, Центр (звичайний) або Центр (широкий) і вирівняйте зону фокусування з потрібним об'єктом. Можна також використати функцію фіксації фокуса (Ш86).

Використання функції «Відстеження об'єкта»

Поверніть диск перемикання режимів у положення Р, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка Р, S, A або M (□10) → Режим зони АФ

В цьому режимі знімайте об'єкти, що рухаються. Стеження за об'єктом починається в момент вибору об'єкта для фокусування. Внаслідок цього об'єкт потрапляє в зону фокусування, і вона починає рухатися за ним.

- За допомогою мультиселектора виберіть пункт
 Відстеження обнєкта і натисніть кнопку (М).
 - Змінивши налаштування і повернувшись до екрана зйомки, натисніть кнопку MENU.



Розташуйте об'єкт у центрі рамки і натисніть кнопку ОК.

- Об'єкт буде зафіксовано.
- Якщо фотокамера не може сфокусуватися на об'єкті, рамка починає світитися червоним. Змініть композицію кадру і спробуйте ще раз.
- Як тільки об'єкт буде зафіксовано, навколо нього з'явиться жовта рамка зони фокусування і розпочнеться стеження за об'єктом.
- Натисніть кнопку (), щоб скасувати фіксацію об'єкта.
- Якщо фотокамера губить об'єкт із поля зору, зона фокусування зникає, і тоді виявити та зафіксувати об'єкт потрібно ще раз.

3 Натисніть кнопку спуску затвора до кінця, щоб зробити знімок.

- Якщо в разі натиснення кнопки спуску затвора до половини фотокамера сфокусується в зоні фокусування, то ця зона засвітиться зеленим, і фокус буде зафіксовано.
- Якщо кнопку спуску затвора натиснути до половини, коли зона фокусування не відображається, фотокамера сфокусується на центрі кадру.

И Примітки щодо функції «Відстеження об'єкта»

- Функція цифрового масштабування недоступна.
- Перш ніж зафіксувати об'єкт, налаштуйте масштабування, режим спалаху, режим фокусування та параметри меню. Якщо після фіксації об'єкта змінити хоч один із цих параметрів, фіксування об'єкта скасується.
- За певних умов, наприклад якщо об'єкт швидко рухається, якщо фотокамера сильно труситься або якщо є декілька схожих об'єктів, фотокамера може не зафіксувати або не стежити за об'єктом, чи стежити за іншим об'єктом. Крім того, на відстеження об'єкта впливають інші чинники, наприклад розмір та яскравість об'єкта.
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте в розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Ш79).







Реж. автофокусування

Поверніть диск перемикання режимів у положення P, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка P, S, A або M (□10) → Реж. автофокусування

Цей режим дає змогу вибрати спосіб фокусування фотокамери.

	Параметр	Опис
AF-S	Покадрове АФ (параметр за замовчуванням)	Фотокамера фокусується лише після натиснення кнопки спуску затвора до половини.
AF-F	Постійне АФ	Фотокамера безперервно фокусується, поки кнопку спуску затвора не буде натиснуто до половини. Призначено для зйомки об'єктів, які рухаються. Коли фотокамера виконує фокусування, чутно звуковий сигнал.

И Примітка щодо режиму автофокусування

Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте в розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (ПП79).

Режим автофокусування для відеозйомки

Встановити режим автофокусування для відеозйомки можна за допомогою параметра **Реж. автофокусування** (ФС) у меню зйомки відео чи меню меню користувацького режиму відео.

Корек. експоз. спалаху

Поверніть диск перемикання режимів у положення P, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка P, S, A або M (□10) → Корек. експоз. спалаху

Параметр Корек. експоз. спалаху використовується для регулювання потужності спалаху.

Використовуйте цей параметр, коли спалах надто яскравий чи надто темний.

Параметр	Опис
+0.3 - +2.0	Потужність спалаху збільшується з +0,3 до +2,0 EV із кроком 1/3 EV, щоб головний об'єкт кадру виглядав яскравішим.
0.0 (параметр за замовчуванням)	Потужність спалаху не регулюється.
-0.32.0	Потужність спалаху зменшується з –0,3 до –2,0 EV із кроком 1/3 EV, щоб запобігти появі небажаних яскравих ділянок і відблисків.

Якщо встановлено інше значення, ніж **0.0**, на моніторі буде відображатись піктограма поточного значення (СП12).

🔽 Примітка щодо функції «Корек. експоз. спалаху»

Зі встановленням для додаткового спалаху функції корекції експозиції спалаху, додатково застосовуватимуться значення корекції, налаштовані для фотокамери і спалаху Speedlight.

Фільтр зменш. шуму

Поверніть диск перемикання режимів у положення Р, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка Р, S, A або M (□10) → Фільтр зменш. шуму

Встановлення рівня для функції зменшення шуму, яка звичайно застосовується під час записування знімка.

	Параметр	Опис
NR⁺	Високий	Зменшення шуму на вищому рівні, ніж стандартний.
NR	Звичайний (параметр за замовчуванням)	Зменшення шуму на стандартному рівні.
NR	Низький	Зменшення шуму на нижчому рівні, ніж стандартний.

Налаштування фільтра зменшення шуму можна перевірити на моніторі під час запису зображення (С 12).

Вбудований світлофільтр

Поверніть диск перемикання режимів у положення Р, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка Р, S, A або M (□10) → Вбудований світлофільтр

Коли використовується вбудований у фотокамеру світлофільтр, обсяг світла, що потрапляє у фотокамеру під час зйомки, можна зменшити до 1/8, що еквівалентно налаштуванню на три пункти меншого значення експозиції. Його можна використовувати у випадках перевитримки, спричиненої надмірною яскравістю об'єкта.

Параметр	Опис
Увімк.	Світлофільтр використовується для зменшення обсягу світла.
Вимк. (параметр за замовчуванням)	Світлофільтр не використовується.

Якщо встановлено інше значення, ніж **Вимк.**, на моніторі буде відображатись піктограма поточного значення (Ш12).

🖉 Ефекти вбудованого світлофільтра

Використання фільтра може дати можливість знімати об'єкти, що є надто яскравими, без перевитримки зображення. Його також можна використовувати тоді, коли потрібно збільшити тривалість витримки за низького значення діафратми.

Наприклад, якщо із витримкою 1/2000 секунди з правильною експозицією використати світлофільтр для зменшення обсягу світла у три етапи, то можна задати витримку 1/250 секунди, не змінюючи значення діафрагми.

Виправ. спотворення

Поверніть диск перемикання режимів у положення P, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка P, S, A або M (□10) → Виправ. спотворення

Вкажіть, чи коригувати зовнішні спотворення, спричинені характеристиками об'єктива.

Параметр	Опис
Увімк.	Спотворення виправлятимуться. Розмір кадру в порівнянні з розміром кадру, якщо функцію виправлення спотворення вимкнено, буде меншим.
Вимк. (параметр за замовчуванням)	Спотворення не виправлятимуться.

Якщо вибрано значення Увімк., на моніторі відображається піктограма цього налаштування (Д12).

Активний D-Lighting

Поверніть диск перемикання режимів у положення P, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка P, S, A або M (□10) → Активний D-Lighting

Функція Активний D-Lighting зберігає деталі на освітлених ділянках та в затінку, створюючи знімки з природною контрастністю. На знятих зображеннях відтворюється природна контрастність, яку видно неозброєним оком. Ця функція підходить для зйомки висококонтрастних кадрів, наприклад яскравих пейзажів крізь двері чи вікна темного приміщення або для зйомки затінених об'єктів на сонячному березі моря.

	Параметр	Опис
	Високий Звичайний Низький	Встановіть рівень ефекту функції Активний D-Lighting, який застосовуватиметься під час зйомки.
OFF	Вимк. (параметр за замовчуванням)	Функція Активний D-Lighting не застосовується.

Якщо встановлено інше значення, ніж **Вимк.**, на моніторі буде відображатись піктограма поточного значення (Ш12).

Гримітки щодо функції «Активний D-Lighting»

- У разі використання функції Активний D-Lighting записування знімків триватиме довше.
- Величина експозиції є меншою, ніж тоді, коли для параметра Активний D-Lighting встановлено значення Вимк. Щоб забезпечити належну градацію кольорів, налаштування яскравих ділянок, затінених ділянок і напівтонів слід виконувати перед записуванням зображень.
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте в розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Ш79).

🖌 Активний D-Lighting у порівнянні з D-Lighting

Параметр **Активний D-Lighting** у меню зйомки передбачає зменшення значення експозиції для оптимізації динамічного діапазону перед зйомкою. Параметр **D-Lighting** (*Ф*12) у меню відтворення передбачає оптимізацію динамічного діапазону на зображеннях після зйомки.

Пам'ять масштабуван.

Поверніть диск перемикання режимів у положення Р, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка Р, S, A або M (□10) → Памнять масштабуван.

У разі використання елемента керування масштабуванням з одночасним натисненням кнопки Fn1 фотокамера крок за кроком змінює попередньо визначену фокусну відстань (еквівалент формату 35 мм [135] кута огляду) об'єктива зі змінною фокусною відстанню. Можна використати викладені нижче налаштування: 28 мм, 35 мм, 50 мм, 85 мм, 105 мм, 135 мм, 200 мм.

- За допомогою мультиселектора виберіть фокусну відстань і натисніть кнопку (), щоб позначити вибране значення символом () або видалити цей символ.
- Можна вибрати декілька фокусних відстаней.
- Згідно з налаштуванням за замовчуванням усі поля позначено символом [
- Щоб завершити налаштування, натисніть 🕨 на мультиселекторі.
- Фокусна відстань, визначена у пункті Почат. полож. масшт., автоматично змінюється на [

И Примітки щодо роботи функції масштабування

- Використовуйте елемент керування масштабуванням, одночасно натискаючи кнопку Fn1, щоб змінити фокусну відстань на відстань, задану в пам'яті масштабування.
- Буде встановлено фокусну відстань, найближчу за значенням до тієї, що була до використання елемента керування масштабуванням. Щоб перейти до наступного заданого рівня фокусної відстані, відпустіть елемент керування масштабуванням і використайте його знову.
- Перебуваючи в режимі цифрового масштабування, зніміть палець із кнопки Fn1.

Почат. полож. масшт.

Поверніть диск перемикання режимів у положення Р, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка Р, S, A або M (□10) → Почат. полож. масшт.

Коли фотокамера увімкнена, встановлюється попередньо визначена фокусна відстань (еквівалент формату 35 мм [135] кута огляду) об'єктива зі змінною фокусною відстанню.

Можна використати викладені нижче налаштування: 28 мм (параметр за замовчуванням), 35 мм, 50 мм, 85 мм, 105 мм, 135 мм, 200 мм.

Поп. пер. експ. у реж. М

Поверніть диск перемикання режимів у положення P, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка P, S, A або M (□10) → Поп. пер. експ. у реж. М

Зі зміною у режимі **М** (ручний) комбінацій витримки і діафрагми відповідно змінюватиметься і яскравість екрана зйомки.

Якщо встановлено значення Увімкнено, яскравість екрана зйомки змінюватиметься.

• За замовчуванням встановлено значення Вимкнено.

Вимірюв. зв'яз. із фок.

Поверніть диск перемикання режимів у положення Р, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка Р, S, A або M (□10) → Вимірюв. звняз. із фок.

Встановлення вимірювання яскравості шляхом надання вищого пріоритету зоні фокусування, коли для **Режим зони АФ** (**Ф**47) встановлено значення **Вручну**.

Параметр	Опис
Увімкнути (параметр за замовчуванням)	Якщо для параметра Вимірювання ($$ 43) встановлено значення Матричне, яскравість вимірюється з акцентом на зоні фокусування. Якщо для параметра Вимірювання встановлено значення Точкове, яскравість вимірюється в зоні фокусування.
Вимкнути	Функцію вимірювання яскравості у поєднанні з обраною зоною фокусування вимкнено.

Реж. блока кер. спалах.

Поверніть диск перемикання режимів у положення Р, S, A, M, U1, U2 або U3 → кнопка MENU → вкладка Р, S, A або M (□10) → Реж. блока кер. спалах.

Вкажіть, як спрацьовуватиме безпроводовий додатковий спалах, якщо для режиму спалаху (Ш56) встановлено значення **\$СМD** (режим блока керування спалахами).

 Режим блока керування спалахами підтримується лише, коли для налаштування групи віддаленого спалаху вибрано групу А і встановлено канал 3 СН

Параметр	Опис
Режим спалаху	Стандартний спалах (параметр за замовчуванням): Спалах (Speedlight) спрацьовує незалежно від яскравості об'єкта. Повільна синхронізація: Спалах освітлює основний об'єкт, і водночас для зйомки фону використовується довга витримка. Синхроніз. за задн. шторкою: Спалах спрацьовує примусово якраз перед тим, як закривається затвор. Зменш. еф. черв. очей: Ідеально підходить для зйомки портретів. Якщо на знімку фотокамера виявляє ефект червоних очей, функція зменшення ефекту червоних очей обробляє зображення перед тим, як його буде записано (Ш58).
Режим керув. спалахом	 TTL (параметр за замовчуванням): Заповнюючий спалах спрацьовує з обсягом світла, який генерують усі спалахи (Speedlight), що автоматично налаштовуються відповідно до умов зйомки. Значення корекції становить від -3,0 EV до +3,0 EV. Ручний: Заповнюючий спалах спрацьовує після налаштування обсягу світла, який генерують усі спалахи. Виберіть потужність сигналу з-поміж таких пунктів: М\$Повний (повний спалах), M\$1/2, M\$1/4, M\$1/8, M\$1/16, M\$1/32, M\$1/64, M\$1/128.

🖉 Детальніше

- Докладніше читайте в розділі «Використання режиму блока керування спалахами» (🖚 57).
- Докладніше читайте в розділі «Спалахи Speedlight (зовнішні спалахи)» (🛄 87).

Використання режиму блока керування спалахами

Якщо для режиму спалаху (Ш57) встановлено значення **\$СМD** (режим блока керування спалахами), ви матимете змогу безпроводовим способом управляти додатковим спалахом, встановленим не на камері.

- Встановіть для групи і каналу спалаху з дистанційним керуванням групу А і канал 3 СН відповідно.
- Встановіть спалах у межах діапазону, вказаного на схемі нижче.
- Налаштуйте спалах із дистанційним керуванням у напрямку фотокамери так, щоб світло вбудованого спалаху потрапляло на сенсорне віконечко безпроводового спалаху з дистанційним керуванням. Встановіть спалах із дистанційним керуванням ближче до об'єкта, аніж фотокамера.



• Відстані, зображені на схемі вище, можуть різнитися залежно від оточення.

И Примітки щодо користування режимом блока керування спалахами

- У режимі блока керування спалахами вбудований у фотокамеру спалах продукує спалахи низького рівня з метою контролю роботи спалаху. Тому у режимі блока керування спалахами вбудований спалах має бути завжди піднятим.
 Спалах із дистанційним керуванням спрацьовує відповідно до налаштувань пункту Реж. блока кер. спалах. (56)56).
- Вбудований спалах недоступний, якщо для нього встановлено режим блока керування спалахами.
- Упевніться, що на об'єктив фотокамери не потрапляє світло безпосередньо зі спалаху або сильні відблиски. За таких умов може не вдатися отримати правильну експозицію.
- Якщо світло спалаху з дистанційним керуванням відбивається і прямо не освітлює об'єкт, встановіть для пункту Режим керув. спалахом в меню Реж. блока кер. спалах. (56) значення Ручний щоб налаштувати потужність спалаху.
- Окрім попередніх тестуючих спалахів вбудований у фотокамеру спалах продукує під час зйомки спалахи низького рівня відповідно до часу спрацювання спалаху. У разі зйомки об'єкта з короткої відстані від фотокамери ці спалахи низького рівня можуть з'явитися на зображенні. Щоб уникнути таких негативних ефектів, використовуйте нижчу чутливість ISO чи більше значення діафратии (Ш49).
- Детальніше про налаштування спалаху читайте в посібнику Speedlight.

Спеціальні меню для U1, U2 і U3

Відомості щодо встановлення спеціальних меню для U1, U2 і U3 (вкладки U1, U2 і U3) читайте у розділах «U1, U2 та U3 (Режими User Settings (налаштування користувача))» (Ш52) та «Доступні спеціальні меню для U1, U2 або U3» (Ш73).

Меню відео і користувацького режиму відео

Режим зйомки (лише користувацький режим відео)

Поверніть диск перемикання режимів у положення '₩CSM → кнопка MENU → вкладка ма (користувацький режим відео) (□□107) → Режим зйомки

Встановіть стандартний режим зйомки у пункті 🔭 СЅМ (користувацький режим відео).

Параметр	Опис
Авт. реж. із пріор. діаф. (параметр за замовчуванням)	Режим призначено для досягнення ефекту розмитого фону або для зйомки чітких об'єктів із заднім і переднім планами у фокусі. (Д50).
Ручний	Режим призначено для самостійної корекції експозиції відповідно до вимог зйомки (Ф50).
Спеціальні ефекти	 Застосування різноманітних ефектів під час зйомки. Буде вибрано один із 7 спеціальних ефектів зйомки. Картина (параметр за замовчуванням), Кроспроцес, Мнякий, Ностальгічна сепія, Високий ключ, Низький ключ і Вибірковий колір Докладніше про кожен спеціальний ефект читайте на стор. 45.

🖉 Примітка щодо режиму зйомки

Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте у розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (ПП79).

Корист. Picture Control (лише користувацький режим відео)

Відомості щодо встановлення режиму Корист. Picture Control читайте у розділі «Корист. Picture Control (користувацькі режими COOLPIX Picture Control)» (🖚 42).

Реж. автофокусування

Поверніть диск перемикання режимів у положення 🔭 або 🐙 СSM → кнопка MENU → вкладка 🐙 (відео)
або 🚮 (користувацький режим відео) (📖 107) 🇲 Реж. автофокусування

Виберіть спосіб фокусування фотокамери під час зйомки відео з нормальною швидкістю (🖚 28).

Параметр	Опис
Покадрове АФ АF-S (параметр за замовчуванням)	Фіксація фокуса, коли розпочинається запис відео. Цей параметр слід використовувати, коли відстань між фотокамерою та об'єктом під час зйомки майже не змінюється.
АF-F Постійне АФ	Фотокамера безперервно фокусується під час відеозйомки. Підходить для випадків, коли відстань між фотокамерою й об'єктом під час зйомки змінюється. При цьому може записатися звук фокусування фотокамери. Якщо цей звук дуже помітний, рекомендовано увімкнути параметр Покадрове АФ .

И Примітка щодо режиму автофокусування

Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте у розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (ПП79).

Вбудований світлофільтр (лише користувацький режим відео)

Відомості щодо встановлення вбудованого світлофільтра читайте у розділі «Вбудований світлофільтр» (🗢 52).

Зменшення шуму вітру

Поверніть диск перемикання режимів у положення 🔭 або 🧖 СSM → кнопка MENU → вкладка 🐙 (відео) або 🛃 (користувацький режим відео) (□□107) → Зменшення шуму вітру

	Параметр	Опис
	Увімк.	Запис відео зі зменшенням шуму вітру з мікрофона. Цей параметр підходить для зйомки за сильного вітру. Під час відтворення може бути погано чутно не лише звук вітру, але й інші звуки.
OFF	Вимк. (параметр за замовчуванням)	Звук вітру не зменшується.

Якщо вибрано значення Увімк., на моніторі відображається піктограма цього налаштування (Ш12).

Меню відтворення

Детальніше про функції редагування знімків (Швидка обробка, D-Lighting, Помнякш. тону шкіри, Ефекти фільтра, Зменшений знімок, Чорне поле, Вирівнювання, Обробка NRW (RAW)) читайте в розділі «Редагування знімків» (🕕 10).

凸 Установлення друку (установлення друку DPOF)

Натисніть кнопку ▶ (режим відтворення) → кнопка МЕЛU (□10) → 🛃 Установлення друку

Якщо для друку зображень, записаних на карті пам'яті, застосувати один із вказаних нижче способів, інформацію про знімки, які потрібно надрукувати, та кількість копій можна заздалегідь зберегти на карті пам'яті.

- Друк за допомогою DPOF-сумісного (Д 17) принтера, обладнаного гніздом для карти пам'яті.
- Замовлення відбитків у фотосалоні, який надає послугу DPOF.
- Друк шляхом підключення фотокамери до PictBridge-сумісного принтера (2017) (21). (Якщо карту пам'яті вийнято з фотокамери, налаштування друку можна також здійснювати для зображень, записаних у внутрішній пам'яті).
- За допомогою мультиселектора виберіть пункт Вибрати зображення і натисніть кнопку (Ж).



 Поверніть мультиселектор або за допомогою кнопок ◀ або ▶ виберіть потрібні знімки, а потім за допомогою кнопок ▲ або ▼ вкажіть для кожного з них кількість копій.



Установлення друку

Вибрати зображення Видал, встановл, друку

- Зображення, вибрані для друку, позначаються галочкою і цифрою, яка вказує на кількість копій, які потрібно надрукувати. Якщо кількість копій не вказана, вибір буде скасовано.
- Поверніть елемент керування масштабуванням у напрямку Т (Q), щоб перейти в режим повнокадрового відтворення, або в напрямку W (), щоб перейти в режим відображення 12 ескізів.
- Завершивши налаштування, натисніть кнопку 🕅.

Довідкові відомост

3 Вкажіть, чи потрібно друкувати дату зйомки і дані про зйомку.

- Виберіть пункт Дата і натисніть кнопку (К), щоб друкувати на всіх. фото поточного завдання друку дату зйомки.
- Виберіть пункт Інформація і натисніть кнопку 🕅 шоб надрукувати інформацію про зйомку (витримка і значення діафрагми) на всіх знімках у завданні друку.
- Виберіть пункт Готово і натисніть кнопку ОО, щоб виконати завдання друку.
- відтворення.

Примітки щодо друку дати зйомки та інформації про зйомку

Якщо в меню завдання друку вибрано параметри Дата та Інформація, то дата зйомки та інформація про зйомку будуть друкуватися за умови використання DPOF-сумісного принтера (🖉 17), який підтримує друк дати зйомки та інформації про зйомку.

- Інформацію про зйомку неможливо надрукувати з використанням функції друку DPOF (24), якщо фотокамеру під'єднано безпосередньо до принтера за допомогою USB-кабелю.
- Параметри Дата та Інформація скидаються щоразу, коли відображається меню Установлення друку.
- Дата, яка друкується на знімку, це дата, записана на фотокамері під час зйомки. Якщо параметр фотокамери Часовий пояс і дата змінено в меню налаштування після того, як знімки вже зроблено, дата, надрукована за допомогою цього параметра, не зміниться.



Знімки NRW (RAW) неможливо вибрати для друку. Створіть знімок JPEG, використовуючи функцію Обробка NRW (RAW) (< 16), а тоді виберіть цей знімок JPEG для друку.

11 Видалення усіх установлень друку

У кроці 1 процедури налаштування друку (🖚 60) виберіть пункт Видал. встановл. друку і натисніть кнопку 🕅, щоб видалити позначки друку для всіх зображень.

4 Друк дати

Якщо в меню налаштування вибрати пункт Друк дати (572), під час зйомки на фотографіях будуть друкуватися час і дата зйомки. Такі знімки із зазначеною датою можна друкувати навіть на принтерах, які не підтримують автоматичного вдруковування дати. На цих знімках зазначатиметься дата, навіть якщо увімкнено функцію Установлення друку і вибрано дату на екрані завдання друку.

Детальніше

Докладніше читайте у розділі «Друк зображень із розміром 1:1» (2278).



Установлення друку	•
1	
i	
Готово	
🗹 Дата	
Інформація	



🕒 Показ слайдів

Натисніть кнопку ▶ (режим відтворення) → кнопка MENU (□10) → ▶ Показ слайдів

Дає змогу переглядати зображення, збережені у внутрішній пам'яті або на карті пам'яті, за допомогою режиму автоматичного показу слайдів.

За допомогою мультиселектора виберіть пункт Запустити і натисніть кнопку (Ж).

- Щоб змінити інтервал відображення знімків, виберіть пункт Інтервал кадрів, натисніть кнопку (), кажіть потрібний інтервал, а тоді виберіть пункт Запустити.
- Щоб автоматично повторити показ слайдів, увімкніть параметр Інтервал, натисніть кнопку (), тоді виберіть пункт Запустити.
 Якщо повтор увімкнено, відповідний пункт буде позначено галочкою ().

2 Почнеться показ слайдів.

- Натискайте на мультиселекторі ▶, щоб відобразити наступний знімок, або ◄, щоб відобразити попередній. Для швидкого прокручування вперед натисніть та утримуйте кнопку ▶, для прокручування назад – кнопку ◄.

Виберіть можливість завершення або повтору показу слайдів.

 Після відтворення останнього кадру чи під час паузи відображатиметься екран праворуч. Виберіть
 і натисніть кнопку
 (), щоб повернутися до дії 1. Виберіть
 шоб повторити показ слайдів.

V Примітки щодо показу слайдів

- Якщо показ слайдів передбачає використання відеофайлів (🛄 109), відображатиметься лише перший кадр відео.
- Для серій знімків (3) із вибраним налаштуванням Лише основний знімок відображається лише основний знімок серії.
- Зображення, зняті у режимі Легка панорама, під час показу слайдів відображатимуться у повнокадровому режимі. Такі зображення не прокручуватимуться.
- Показ слайдів триває не більше 30 хвилин, навіть якщо вибрано пункт Інтервал (🖚 78).







🗑 Видалити

Натисніть кнопку **▶** (режим відтворення) → кнопка **MENU** (◯◯10) → 🖆 Видалити

Видалення зображення. Можна видалити кілька зображень.

На екрані вибору зображень вкажіть зображення, яке слід видалити. Докладніше читайте в розділі «Використання екрана вибору зображень» (ССР95).

Параметр	Опис
Видал. вибрані зображ.	 На екрані вибору зображень вкажіть зображення для видалення. Докладніше читайте у розділі «Використання екрана вибору зображень» (Д95). Якщо вибрано зображення, для збереження яких у режимі Image quality (Д75) задано значення NRW (RAW) + Fine або NRW (RAW) + Normal, одночасно будуть видалені зображення формату як NRW (RAW), так і JPEG. Якщо вибрано серію, для якої відображається лише основний знімок (80, буде видалено усі знімки відображеної серії.
Усі зображення	Видалення усіх зображень. • Цей параметр недоступний, коли відображаються окремі зображення серії.
Уся серія	Видалення усіх знімків серії, включно з тим, що на екрані. • Цей параметр доступний, коли відображаються окремі зображення серії.
Видал. вибрані зображ. NRW	На екрані вибору знімків відображаються лише знімки NRW (RAW). Виберіть і видаліть знімки. • Для знімків, які одночасно записані у форматах NRW (RAW) та JPEG, буде видалено лише зображення NRW (RAW).
Видал. вибрані зображ. JPEG	На екрані вибору знімків відображаються лише знімки JPEG. Виберіть і видаліть знімки. • Для знімків, які одночасно записані у форматах NRW (RAW) та JPEG, буде видалено лише зображення JPEG.

И Примітки щодо видалення зображень

- Відновити видалені зображення неможливо. Перш ніж видаляти, перенесіть усі важливі зображення на комп'ютер.
- Зображення, позначені піктограмою 🖾, захищені і видаленню не підлягають (🖚 64).
- Знімки, одночасно записані у форматах NRW (RAW) та JPEG, позначаються символом 🎬 на екрані вибору знімків.

Оп Захист

Натисніть кнопку 🕨 (режим відтворення) → кнопка МЕЛИ (□10) → Оп Захист

Дає змогу встановити захист вибраних зображень від випадкового видалення. На екрані вибору зображень виберіть потрібне зображення і встановіть або скасуйте захист. Докладніше читайте у розділі «Використання екрана вибору зображень» (Ш95). При цьому слід пам'ятати, що форматування внутрішньої пам'яті фотокамери або карти пам'яті (�79) призводить до незворотного видалення навіть захищених файлів. Захищені знімки позначаються піктограмою у режимі відтворення (Ш15).

街 Повернути зображення

Натисніть кнопку ▶ (режим відтворення) 🗲 кнопка MENU (ССП10) 🗲 🔂 Повернути зображення

Орієнтацію зображень, які відтворюються на моніторі фотокамери, можна змінити після зйомки. Знімки можна повертати на 90° за або проти годинникової стрілки.

Знімки, записані у вертикальній орієнтації, можна повертати на 180° у будь-якому напрямку. Виберіть на екрані вибору знімків потрібний знімок (Щ95), щоб відкрити екран повертання знімка. Повертайте мультиселектор або натискайте на ньому ◀ або ▶, щоб повернути знімок на 90°.











Повернуто на 90° за годинниковою стрілкою

Натисніть кнопку 🛞, щоб підтвердити відображену на екрані орієнтацію та зберегти для знімка дані орієнтації.

🖌 Примітки щодо повертання зображень

- Зображення, зняті в режимі 3D, неможливо повернути.

🖢 Голосова нотатка

Натисніть кнопку ▶ (режим відтворення) → виберіть зображення → кнопка MENU (□10) →

🖢 Голосова нотатка

Вбудований у фотокамеру мікрофон дає змогу записувати голосові нотатки для знімків.

 Для знімка без голосової нотатки відображається екран запису, а для знімка з голосовою нотаткою (знімка, позначеного в режимі повнокадрового відтворення позначкою ()) відображається екран відтворення голосової нотатки.

Записування голосових нотаток

- Голосову нотатку можна записати тривалістю до 20 секунд, поки натиснуто кнопку 🛞.
- Не торкайтеся мікрофона під час записування.
- Під час записування на екрані блимають індикатори REC і []].
- Після завершення запису відображається екран відтворення голосової нотатки.

Відтворення голосових нотаток

- Щоб відтворити голосову нотатку, натисніть кнопку 🛞. Щоб завершити відтворення, натисніть кнопку 🛞 ще раз.
- Щоб відрегулювати гучність, під час відтворення повертайте елемент керування масштабуванням у напрямку Т або W.
- Щоб повернутися до меню відтворення, до або після відтворення голосової нотатки натисніть на мультиселекторі . Натисніть кнопку MENU, щоб вийти з меню відтворення.

Видалення голосових нотаток

Натисніть кнопку m на екрані відтворення голосової нотатки. За допомогою кнопок ▲ або ▼ на мультиселекторі виберіть пункт Так і натисніть кнопку ®, щоб видалити лише голосову нотатку.

М Примітки щодо голосових нотаток

- У разі видалення знімка з голосовою нотаткою видаляється як зображення, так і додана до нього голосова нотатка.
- Для зображень, до яких уже додано голосову нотатку, записати інші голосові нотатки неможливо. Перш ніж записати нову голосову нотатку, слід видалити наявну.
- Голосові нотатки неможливо прикріпити до знімків, зроблених за допомогою інших фотокамер, ніж COOLPIX Р7700.
- Голосову нотатку знімка, для якого встановлено налаштування Захист (🗢 64), видалити неможливо.
- Голосові нотатки неможливо прикріпити до знімків, знятих у режимі Легка панорама.

🖉 Детальніше

Докладніше читайте у розділі «Імена файлів і назви папок» (🏍 100).







Довідкові відомост

🖽 Копіювати (копіювання даних із внутрішньої пам'яті на карту пам'яті і навпаки)

Натисніть кнопку 🕨 (режим відтворення) → кнопка MENU (◯ 10) → 🖽 Копіювати

Фотокамера передбачає можливість копіювання зображень із внутрішньої пам'яті на карту пам'яті і навпаки.

 За допомогою мультиселектора виберіть потрібний параметр на екрані копіювання та натисніть кнопку (19).

- Із фотокам. на картку: копіювання знімків із внутрішньої пам'яті на карту пам'яті.
- Із картки на фотокам.: копіювання знімків із карти пам'яті у внутрішню пам'ять.

Виберіть параметр копіювання і натисніть кнопку .

- Вибрані зображення: копіювання зображень, вибраних на екрані вибору зображень (Ш95). Якщо вибрано серію, для якої відображається лише основний знімок (20), буде скопійовано усі знімки відображеної серії.
- Усі зображення: копіювання усіх знімків. Якщо вибрано знімок із серії, цей параметр не відображається.
- Поточна серія: цей параметр відображається у разі вибору знімка із серії перед відображенням меню відтворення. Буде скопійовано усі знімки поточної серії.

И Примітки щодо копіювання зображень

- Можна копіювати файли у форматі JPEG, NRW, MOV, WAV і MPO. Файли, записані у будь-кому іншому форматі, копіюванню не підлягають.
- Разом із зображеннями буде скопійовано голосову нотатку Голосова нотатка (6665), прикріплену до зображення, і налаштування Захист (6664).
- Якщо вибрано зображення, для збереження яких у режимі Якість зображення (Ш75) задано значення NRW (RAW) + Fine aбo NRW (RAW) + Normal, одночасно будуть видалені зображення формату як NRW (RAW), так і JPEG.
- Зображення, записані за допомогою фотокамери іншого виробника або іншої моделі, а також зображення, змінені на комп'ютері, копіюванню не підлягають.
- Налаштування Установлення друку (660) із зображеннями скопійовано не буде.
- Якщо для параметра Парам. відображ. серії (<> 67) встановлено значення Лише основний знімок, вибрано знімок із серії і натиснуто кнопку (для відображення окремих знімків (<> 8), доступна лише можливість копіювання зображень Із картки на фотокам.

Копіювати 🖷 13 фотокам. на картку 13 картки на фотокам. яті



Повідомлення: «У памняті відсутні зображення.»

Якщо в режимі відтворення не буде виявлено знімків, збережених на карті пам'яті, з'явиться повідомлення **У памняті** відсутні зображення. Натисніть кнопку **MENU**, виберіть пункт **Копіювати** в меню відтворення та скопіюйте зображення, збережені у внутрішній пам'яті фотокамери, на карту пам'яті.

Детальніше

1

Докладніше читайте у розділі «Імена файлів і назви папок» (🖚 100).

🖵 Парам. відображ. серії

Натисніть кнопку ▶ (режим відтворення) → кнопка МЕЛИ (↓10) → 🖳 Парам. відображ. серії

Виберіть спосіб відображення серії знімків неперервної зйомки (серія, 🏍 8) для перегляду в режимі повнокадрового відтворення (СС 32) або відтворення ескізів (СС 92).

Налаштування застосовуються до усіх серій і зберігаються в пам'яті фотокамери, навіть якщо її вимкнено.

Параметр	Опис
Окремі знімки	Відтворюється кожен знімок серії.
Лише основний знімок (параметр за замовчуванням)	Повернення серії, у якій знімки відображаються по одному, до відображення лише основного знімка.

🗳 Вибрати основний знімок

Натисніть кнопку 💽 (режим відтворення) → виберіть потрібну серію → кнопка MENU (印10) → Г Вибрати основний знімок

Якщо для параметра Парам. відображ. серії встановлено значення Лише основний знімок, можна встановити відображення основного знімка в режимі повнокадрового відтворення (Ш32) або відтворення ескізів (Ш92) для кожної серії знімків.

- Змінюючи це налаштування, перш ніж натиснути MENU, виберіть потрібну серію в режимі повнокадрового відтворення або відтворення ескізів.
- Виберіть зображення на екрані вибору основного зображення. Докладніше читайте у розділі «Використання екрана вибору зображень» (ССР95).

Меню налаштування

Екран привітання

Натисніть кнопку **MENU →** вкладка ¥ (□10) → Екран привітання

Можна вибрати, чи відображати екран привітання на моніторі, коли вмикається фотокамера.

Параметр	Опис
Жодний (параметр за замовчуванням)	Відображатиметься екран зйомки чи відтворення; екран привітання не відображатиметься.
COOLPIX	Перш ніж відображатиметься екран зйомки чи відтворення, відображатиметься екран привітання.
Вибрати зображення	Дозволяє вибрати відзняте зображення, для відображення як екран привітання. Відкрийте екран вибору зображення, виберіть зображення (□ 95) і натисніть кнопку ⓓ, щоб його зареєструвати. • Вибраний знімок буде збережено в пам'яті фотокамери, і він з'являтиметься на екрані привітання, навіть якцю оригінальний знімок видалено. • Не можна зареєструвати викладені нижче знімки. • Зображення, зняті з описаними нижче значеннями для налаштування Розмір зображення, зняті з описаними нижче значеннями для налаштування Розмір зображення, зняті з описаними нижче значеннями для налаштування Розмір зображення, зменшені до розміру 320 × 240 або менші за допомогою функції зменшеного знімка (ⓓ 15) чи обтинання (ⓓ 18) • Зображення, зняті в режимі Легка панорама • Зображення, зняті в режимі ЗD

Часовий пояс і дата

Параметр	Опис
Дата й час	Встановіть на фотокамері поточну дату і час. Для встановлення дати та часу використовуйте мультиселектор. • Виберіть пункт: натискайте кнопки ▶ або ◀ (вибір здійснюватиметься у такому порядку: Д (день) → М (місяць) → Р (рік) → години → хвилини). • Встановіть потрібне значення: натискайте ▲ або ▼. Дату і час також можна вибрати, повертаючи мультиселектор або основний диск керування. • Заверште налаштування: виберіть пункт хвилини і натисніть кнопку 🐼 або ▶.
Формат дати	Виберіть послідовність відображення дня, місяця і року (Рік/Місяць/День, Місяць/ День/Рік, День/Місяць/Рік).
Часовий пояс	Можна вказати значення для часового поясу рідного регіону क та увімкнути або вимкнути режим переходу на літній/зимовий час. Якщо вказано пункт призначення ≫, буде автоматично вирахувано різницю у часі між пунктом призначення і часовим поясом рідного регіону क та зафіксовано дату й час пункту призначення. Цей параметр корисний під час подорожей.

Встановлення часового поясу місця призначення



4 За допомогою кнопок **◄** або **▶** виберіть пункт призначення (Часовий пояс).

- Відобразиться різниця у часі між вашим рідним регіоном і пунктом призначення.
- У регіонах, в яких діє режим переходу на літній/зимовий час, натисніть кнопку А, щоб активувати функцію переходу на літній/ зимовий час. Після увімкнення цієї функції вгорі на екрані з'явиться піктограма **%**, і годинник буде переведено на одну годину вперед. Щоб вимкнути функцію переходу на літній/ зимовий час, натисніть **V**.
- Якщо різницю у часі вибрати неможливо, встановіть правильний час за допомогою пункту Дата й час.
- За допомогою кнопки 🕑 вкажіть часовий пояс пункту призначення.
- Якщо вибрано часовий пояс пункту призначення, у режимі зйомки на екрані фотокамери відображається піктограма -

🖉 🔒 Місцевий часовий пояс

- Щоб перейти до часового поясу рідного регіону, виберіть пункт 🛧 Місцевий часовий пояс у кроці 2 і натисніть кнопку 🔞.
- Щоб змінити часовий пояс рідного регіону, виберіть пункт
 Місцевий часовий пояс у кроці 2 і виконайте ту саму процедуру, що й для пункту
 Місце призн. подорожі, для встановлення часового поясу рідного регіону.







Параметри монітора

Натисніть кнопку MENU → вкладка	🖌 (🛄 10) 🗲 Параметри монітора
---------------------------------	-------------------------------

Параметр	Опис
Перегляд зображення	Увімк. (параметр за замовчуванням): знімок відображається на екрані відразу після того, як його було знято, після чого екран повертається у режим зйомки. Вимк.: зняте зображення не відображається на моніторі. Інформація про рівень тону: інформація про рівень тону (Ш9) відображається на моніторі відразу після зйомки.
Яскравість	Виберіть одне з п'яти налаштувань яскравості екрана. Налаштування за замовчуванням — 3 .
Інформація про знімок	Виберіть налаштування дисплея, які відображатимуться на моніторі під час зйомки. Можна вибрати одні налаштування дисплея (□12) для монітора (□9) в режимі Показати інформацію та інші для монітора в режимі Прихов. інформацію. За замовчуванням усі параметри приховано. Э Віртуальний горизонт: відображення віртуального горизонту для перевірки горизонтального розташування фотокамери. Якщо фотокамера в горизонтальному або вертикальному положенні, позначка на дисплеї віртуального горизонту світитиметься зеленим. Пістограми: відображення графіка, який показує розподіл яскравості на знімку (□12). Ш Сітка кадрування: відображення розмітки у вигляді квадратів для кадрування. • Щоб приховати або показати параметр, виберіть його за допомогою мультиселектора і натисніть кнопку (), щоб встановити чи прибрати символ ✓.
Відобр. вірт. горизонту	Встановіть для індикатора віртуального горизонту значення Коло (параметр за замовчуванням) або Лінії (Ф12).

Довідкові відомості

И Примітки щодо інформації про знімок

- Під час запису відео гістограма не відображається. Віртуальний горизонт відображатиметься лише перед запуском зйомки.
- Віртуальний горизонт не відображатиметься в описаних нижче сюжетних режимах.
 Автом. вибір сюжету, Портрет, Нічний портрет, Шжа, Панорама, Порт-т дом. тварини і 3D фотографування
- Віртуальний горизонт і гістограма можуть не відображатися у разі зйомки за деяких налаштувань у режимах Таймер посмішки або Режим зони АФ. Докладніше читайте у розділі «Ш81».
- У режимах зйомки U1, U2 та U3 параметр Інформація про знімок у меню налаштування встановити неможливо. Виберіть вкладку U1, U2 або U3 і встановіть параметр Інформація про знімок у спеціальних меню режимів U1, U2 і U3 (©73).

Друк дати (вдруковування дати і часу на знімках)

Натисніть кнопку МЕЛU → вкладка 🖞 (□10) → Друк дати

Під час зйомки у знімки можна вдруковувати дату та час зйомки. Такі знімки із зазначеною датою можна друкувати навіть на принтерах, які не підтримують автоматичного вдруковування дати (��61).



Параметр		Опис
DATE	Дата	У знімки вдруковується дата.
DATE	Дата й час	У знімки вдруковуються дата та час.
OFF Вимк. (параметр за замовчуванням)		Дата та час не вдруковуються.

Якщо встановлено інше значення, ніж **Вимк.**, на моніторі буде відображатись піктограма поточного значення (Ш12).

Примітки щодо друку дати

- Надруковані дату і час неможливо видалити із зображення, так само як і неможливо надрукувати дату і час після зйомки зображення.
- Удруковування дати і часу неможливе в таких випадках:
 - якщо для сюжетного режиму встановлено значення Легка панорама, Дод. освітл. панорами або
 - 3D фотографування;
 Коли для пункту Якість зображення (Д75) встановлено налаштування NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine або NRW (RAW) + Normal
 - якщо для пункту Неперервна (44) вибрано значення Неперервний Н: 120 кадр./с або Неперервний Н: 60 кадр./с;
 - під час відеозйомки.
- Дату буде записано у форматі, встановленому в меню налаштування за допомогою параметра Часовий пояс і дата (□24, ∞69).

🖉 Параметри «Друк дати» та «Установлення друку»

Якщо друк здійснюється із DPOF-сумісних принтерів, які підтримують друк дати зйомки та інформації про знімок, дату та інформацію можна надрукувати на зображеннях, не видруковуючи при цьому дату і час, встановлені у режимі **Друк дати**, за допомогою відповідних параметрів у меню **Установлення друку** (\clubsuit 60).

Автоспуск: після спуску

Натисніть кнопку МЕЛU → вкладка ¥ (□10) → Автоспуск: після спуску

Встановлення або скасування режиму автоспуску (ССС 59) або режимів дистанційного керування зі спрацьовуванням із затримкою у 10, 2 чи 1 секунду (СС 104) після зйомки.

Параметр	Опис
Вийти з режиму автоспуску (параметр за замовчуванням)	Скасування режиму автоспуску після зйомки зображень. • Налаштування у режимі швидкого дистанційного спуску або режимі таймера посмішки скасовано не буде (Ш60).
Залиш. в режимі автоспуску	Увімкнення режиму неперервної зйомки, не скасовуючи налаштування, після зйомки зображень. • Налаштування буде скасовано із вимкненням фотокамери.

Зменшення вібрацій

Натисніть кнопку MENU → вкладка ¥ (□10) → Зменшення вібрацій

Параметр		Опис
(4)	Увімк. (параметр за замовчуванням)	Корекція тремтіння фотокамери, що зазвичай виникає під час зйомки з телескопічним положенням об'єктива чи за довгої витримки. Корекція тремтіння фотокамери виконується як під час відеозйомки, так і під час фотозйомки. Фотокамера автоматично виявляє напрямок панорами і коригує лише вібрації, що виникають внаслідок тремтіння фотокамери. Наприклад, за панорамного руху фотокамери по горизонталі режим зменшення вібрацій зменшує негативний ефект лише від вертикального тремтіння фотокамери. Якщо фотокамера рухається вертикально, функція зменшення вібрацій діє лише на горизонтальне тремтіння.
OFF	Вимк.	Режим зменшення вібрацій не увімкнено.

 Якщо для стабілізації фотокамери використовується штатив, встановіть для режиму зменшення вібрацій значення Вимк.

Якщо вибрано значення Увімк., на моніторі відображається піктограма цього налаштування (Ш12).

И Примітки щодо функції зменшення вібрацій

- Після увімкнення фотокамери або переходу до режиму зйомки з режиму відтворення зачекайте, поки дисплей стабілізується.
- Через особливості режиму зменшення вібрацій знімки, відображені на екрані фотокамери відразу після зйомки, можуть виглядати розмитими.
- У деяких випадках режим зменшення вібрацій може не повністю усувати ефекти тремтіння фотокамери.
- Коли для сюжетного режиму Нічний пейзаж встановлено значення На штативі, або в режимі спеціальних ефектів вибрано значення Експозиція із масштаб. чи Розфок. під час експоз. режим зменшення вібрацій не виконуватиметься, навіть якщо для пункту Зменшення вібрацій встановлено значення Увімк.

Допоміж. підсвіч. АФ

Натисніть кнопку МЕЛU → вкладка ¥ (□10) → Допоміж. підсвіч. АФ

Увімкнення або вимкнення допоміжного променя АФ, який допомагає під час автофокусування в умовах слабкого освітлення.

Параметр	Опис
Авто (параметр за замовчуванням)	Допоміжний промінь АФ автоматично засвічується в умовах слабкого освітлення. Діапазон дії допоміжного променя становить приблизно 4,0 м з максимальним ширококутним і приблизно 2,0 м з максимальним телескопічним положенням об'єктива. • Однак у деяких зонах фокусування і сюжетних режимах, таких як Музей (ЩЗ9) Порт-т дом. тварини (Щ42), допоміжний промінь АФ не вмикається, навіть якщо встановлено значення Авто .
Вимк.	Допоміжний промінь АФ не вмикається. Фотокамера може не сфокусуватись за умов слабкого освітлення.

М Примітка щодо допоміжного променя АФ

У режимах зйомки **U1, U2** та **U3** параметр **Допоміж. підсвіч. АФ** у меню налаштування встановити неможливо. Виберіть вкладку **U1, U2** або **U3** і встановіть параметр **Допоміж. підсвіч. АФ** у спеціальних меню режимів **U1, U2** і **U3** (Д73).

Значення кроку чутл. ISO

Натисніть кнопку MENU → вкладка 🖞 (□10) → Значення кроку чутл. ISO

Змініть значення кроку чутливості, який слід встановити для пункту **Чутливість ISO** (🗪 31) швидкого меню.

Параметр	Опис
1 крок (параметр за замовчуванням)	Значення кроку чутливості ISO встановлено на 1. • 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Висока 1 (еквівалент ISO 6400)
1/3 кроку	 Значення кроку чутливості ISO встановлено на 1/3. 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, Висока 1 (еквівалент ISO 6400)

Цифрове масштабув.

Натисніть кнопку MENU → вкладка ¥ (□10) → Цифрове масштабув.

Увімкнення або вимкнення функції цифрового масштабування.

Параметр	Опис
Увімк. (параметр за замовчуванням)	Коли для фотокамери налаштовано положення максимального оптичного наближення, утримування елемента керування масштабуванням у положенні т (Q) призведе до увімкнення функції цифрового масштабування (Q 29).
Обтинання	Обмеження збільшення до положення оконстранти собмеження за на індикаторі масштабування. Крім того, цифрове масштабування обмежується діапазоном, в якому якість зображення знімків не погіршується (□29). • Функція цифрового масштабування недоступна, коли для розміру зображення вибрано значення [27] 4000×3000, [27] 3264×2448, [27] 3984×2656, [58] 3968×2232 або [1] 3000×3000. • Функція цифрового масштабування недоступна, коли для відео вибрано значення [1000] Н 1080р★(1920×1080), [1000] Н 1080р (1920×1080), [18:10 кадр./с (640×480), [20]] К 50 кадр./с (1280×200) або [1921] К 15 кадр./с (1920×1080). • Функція цифрового масштабування недоступна, коли для пункту Неперервна встановлено значення Неперервний Н: 120 кадр./с або Неперервний Н: 60 кадр./с.
Вимк	Функція цифрового масштабування непоступна

И Примітки щодо функції цифрового масштабування

- Коли увімкнено функцію цифрового масштабування, фотокамера фокусується по центру кадру.
- Функція цифрового масштабування недоступна, якщо для сюжетної зйомки вибрано налаштування Автом. вибір сюжету, Портрет, Нічний портрет, Легка панорама у пункті Панорама, Порт-т дом. тварини або 3D фотографування.
- Функція цифрового масштабування недоступна, якщо у режимі спеціальних ефектів вибрано налаштування Експозиція із масштаб.
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте в розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Ш79).
- Коли використовуеться режим цифрового масштабування, для пункту Вимірювання (ФФ43) встановлюється значення Центрально-зважене або Точкове залежно від коефіцієнта збільшення.

Швидкість масштабув.

Натисніть кнопку **MENU →** вкладка **¥** (□10) → Швидкість масштабув.

Встановлення швидкості роботи для функції масштабування. Зменште швидкість масштабування, щоб звести до мінімуму записування звуку роботи цієї функції під час відеозйомки.

Параметр	Опис
Авто (параметр за замовчуванням)	Під час зйомки фотографій функція масштабування працює зі швидкістю Звичайна. Щоб звести до мінімуму записування звуку роботи функції масштабування, під час відеозйомки функція масштабування працює з нижчою швидкістю, ніж Звичайна.
Звичайна	Під час зйомки фотографій і відео масштабування працює зі стандартною швидкістю. Під час зйомки фотографій і відео повертання елемента керування масштабуванням до кінця в одному чи іншому напрямку забезпечує швидку зміну масштабу, а його часткове повертання – повільну зміну.
Низька	Під час зйомки фотографій та відео масштабування працює з нижчою швидкістю, ніж Звичайна.

Якщо встановлено інше значення, ніж **Авто**, на моніторі буде відображатись піктограма поточного значення (Ш12).

Фіксована діафрагма

Натисніть кнопку **MENU** → вкладка **¥** (□10) → Фіксована діафрагма

Параметр	Опис
Увімк.	У режимі зйомки A або M масштабування можна виконати з мінімальними змінами значення діафрагми. • Коли діафрагмове число перевищує діапазон значень діафрагми у новому положенні масштабування, значення діафрагми не фіксоване.
Вимк. (параметр за замовчуванням)	Значення діафрагми не фіксоване.

🖉 Детальніше

Докладніше читайте в розділі «Значення діафрагми (діафрагмове число) і масштабування» (Ш49).

Параметри звуку

Натисніть кнопку МЕЛU → вкладка 🖞 (□10) → Параметри звуку

Налаштування описаних нижче параметрів звуку.

Параметр	Опис
Звук кнопки	Встановіть для усіх описаних нижче параметрів звуку значення Увімк. (параметр за замовчуванням) або Вимк. • Звуковий сигнал налаштування (звук лунає по завершенні налаштування) • Звуковий сигнал фокусування (двічі лунає звуковий сигнал, коли фотокамера фокусується на об'єкті) • Звуковий сигнал помилки (звуковий сигнал лунає тричі на позначення помилки) • Під час увімкнення фотокамери лунатиме звуковий сигнал запуску. (Звуковий сигнал не лунатиме, якщо для пункту Екран привітання встановити значення Жодний).
Звук клацання затвора	Встановіть для звуку клацання затвора значення Увімк. (параметр за замовчуванням) або Вимк. .

И Примітки щодо параметрів звуку

- У сюжетному режимі Порт-т дом. тварини тони кнопок і звук клацання затвора не відтворюються, навіть якщо встановлено значення Увімк.
- Навіть якщо встановлено значення Увімк., звук клацання затвора не лунатиме в режимі відеозйомки.
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте в розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Ш79).

Орієнтація запису

Натисніть кнопку **MENU** → вкладка ¥ (□10) → Орієнтація запису

Параметр	Опис
Авто (параметр за замовчуванням)	Дані про орієнтацію записуються зі знятим зображенням. Під час відтворення, коли для пункту Поверт. у верт. полож. (< Увімк., зображення обертатиметься автоматично.
Вимк.	Дані про орієнтацію зображення записано не буде, і зображення завжди записуватимуться з альбомною орієнтацією.

Дані про орієнтацію можна змінити після завершення зйомки, використовуючи пункт

Повернути зображення у меню відтворення (64).

И примітки щодо запису даних про орієнтацію зображення

- У режимах Неперервна або Автобрекетинг усі зображення записуються з тою самою орієнтацією, що й перше зображення.
- Якщо зйомка виконується фотокамерою, повернутою монітором догори чи додолу, то, можливо, отримати правильні дані про орієнтацію не вдасться.

Поверт. у верт. полож.

Натисніть кнопку МЕЛU → вкладка ¥ (□10) → Поверт. у верт. полож.

Параметр	Опис
Увімк. (параметр за замовчуванням)	У разі зміни орієнтації фотокамери відтворювані зображення повертаються відповідно до записаних даних про орієнтацію зображення.
Вимк.	Зображення не обертатиметься, навіть якщо змінено орієнтацію фотокамери.





Автомат. вимкнення

Натисніть кнопку МЕЛU → вкладка 🖞 (□10) → Автомат. вимкнення

Якщо фотокамеру увімкнути та протягом певного проміжку часу не виконати жодної дії, екран вимкнеться, і фотокамера перейде до режиму очікування задля економії ресурсу елемента живлення (¹²23).

У цьому меню можна встановити період часу, після якого фотокамера повинна перейти в режим очікування.

Можна вибрати значення 30 с, 1 хв (параметр за замовчуванням), 5 хв або 30 хв.

Иалаштування функції автоматичного вимкнення

- В описаних нижче випадках час, через який фотокамера переходить у режим очікування, є фіксованим.
 - Коли відображається меню: З хвилини (коли для функції автоматичного вимкнення встановлено значення 30 с або 1 хв)
 - Під час відтворення показу слайдів: максимум 30 хвилин
 - Коли під'єднано адаптер змінного струму EH-5b: 30 хвилин
- У разі перенесення зображень із використанням карти Еуе-Fi, фотокамера не переходить у режим очікування.

Форматувати пам'ять/Форматувати картку

Натисніть кнопку **MENU** → вкладка ¥ (□10) → Форматувати памнять/Форматувати картку

Форматування внутрішньої пам'яті або карти пам'яті.

У разі форматування дані з внутрішньої пам'яті чи карти пам'яті видаляються. Відновити видалені дані неможливо. Перед форматуванням перенесіть важливі знімки на комп'ютер.

Форматування внутрішньої пам'яті

Шоб відформатувати внутрішню пам'ять, вийміть карту пам'яті з фотокамери. У меню налаштування з'явиться пункт Форматувати памнять.

Форматування карти пам'яті

Якщо у фотокамеру встановлено карту пам'яті, її можна відформатувати. У меню налаштування з'явиться пункт Форматувати картку.

Форматування внутрішньої пам'яті і карти пам'яті

- Не вимикайте фотокамеру та не відкривайте кришку відсіку для елемента живлення/гнізда для карти пам'яті під час форматування.
- У разі першого встановлення у цю фотокамеру карти пам'яті, яка використовувалась в іншому пристрої, відформатуйте її за допомогою цієї фотокамери.

Мова/Language

Натисніть кнопку MENU → вкладка ¥ (□10) → Мова/Language

Виберіть одну з 31 мов для відображення меню і повідомлень фотокамери.

			_
Čeština	Чеська	Nederlands	Г
Dansk	Датська	Norsk	Н
Deutsch	Німецька	Polski	П
English	(параметр за замовчуванням)	Português (BR)	П (Е
Español	Іспанська	Português (PT)	П
Ελληνικά	Грецька	Русский	Р
Français	Французька	Română	Ρ
Indonesia	Індонезійська	Suomi	¢
Italiano	Італійська	Svenska	Ш
Magyar	Угорська	Tiếng Việt	В

Nederlands	Голландська
Norsk	Норвезька
Polski	Польська
Português (BR)	Португальська (Бразилія)
Português (PT)	Португальська
Русский	Російська
Română	Румунська
Suomi	Фінська
Svenska	Шведська
Tiếng Việt	В'єтнамська

Türkçe	Турецька
Українська	Українська
عربي	Арабська
简体中文	Спрощена китайська
繁體中文	Офіційна китайська
日本語	Японська
한글	Корейська
ภาษาไทย	Тайська
हिन्दी	Хінді
বাংলা	Бенгальська
தமிழ்	Тамільська

Параметри ТБ

Натисніть кнопку MENU → вкладка ¥ (□10) → Параметри ТБ

Виконання налаштувань для підключення до телевізора.

Параметр	Опис
Відеорежим	Виберіть аналоговий вихідний відеосигнал з-поміж параметрів NTSC або PAL відповідно до вашої системи телемовлення.
HDMI	Вибирайте роздільну здатність зображення для вихідного сигналу HDMI із таких значень: Авто (параметр за замовчуванням), 480р , 720р або 1080і . Якщо встановлено значення Авто , роздільну здатність для вихідного сигналу, яка найкраще підходить для під'єднаного телевізора, буде вибрано автоматично з-поміж таких значень: 480р , 720р , 1080і .
Керування прис. HDMI	Вибирайте налаштування прийому сигналів фотокамерою із телевізора, коли телевізор, який відповідає стандарту HDMI-CEC, під'єднано за допомогою кабелю HDMI. Якцю встановлено значення Увімк. (параметр за замовчуванням), керувати функціями фотокамери під час відтворення можна за допомогою пульта дистанційного керування телевізора. Докладніше читайте у розділі «Використання пульта дистанційного керування телевізором (керування пристроєм HDMI)» (ФО20).
3D вихід HDMI	Встановіть спосіб виведення 3D-зображень на пристрої HDMI. Виберіть значення Увімк. (параметр за замовчуванням) для тривимірного відтворення 3D-зображень, знятих цією фотокамерою, на екрані телевізора чи моніторі, під'єднаному за допомогою кабелю HDMI.

Чутлив. зовн. мікрофона

```
Натисніть кнопку MENU → вкладка ¥ (□10) → Чутлив. зовн. мікрофона
```

Записуючи відео, встановіть для чутливості зовнішнього мікрофона значення **Авто** (параметр за замовчуванням), **Висока, Середня** або **Низька**.

Якщо для чутливості мікрофона встановлено значення **Авто**, фотокамера автоматично встановлює чутливість мікрофона.

Корист. налаш. дисків кер.

Натисніть кнопку МЕЛU → вкладка ¥ (□10) → Корист. налаш. дисків кер.

Коли експозицію встановлено, змініть функцію основного диска керування на функцію допоміжного диска керування (Ш48).

 Цей параметр доступний тоді, коли для режиму зйомки вибрано значення P, S, A, M, U1, U2 або U3 або в користувацькому режимі відео (коли для Режим зйомки встановлено значення Авт. реж. із пріор. діаф. або Ручний).

Параметр	Опис
Не міняти (параметр за замовчуванням)	У режимі Р за допомогою основного диска керування можна налаштувати гнучку програму. У режимі S, A або M встановіть витримку за допомогою основного диска керування і діафрагму за допомогою допоміжного диска керування.
Помін. ф-ції осн. та доп. д-ків	У режимі Р за допомогою допоміжного диска керування можна налаштувати гнучку програму. У режимі S, A або M встановіть витримку за допомогою допоміжного диска керування і діафрагму за допомогою основного диска керування.

Обертан. диска керування

Натисніть кнопку МЕЛU → вкладка ¥ (□10) → Обертан. диска керування

Можна змінити напрям дії, коли диск керування обертається під час зйомки.

- Наприклад, коли для пункту S встановлено значення Стандартне обертання (параметр за замовчуванням), значення витримки встановлюється на низькошвидкісну сторону, якщо обертати основний диск керування проти годинникової стрілки.
 Коли встановлено режим Інвертоване обертання, значення витримки встановлюється на високошвидкісну сторону, якщо обертати основний диск керування проти годинникової стрілки.
- Цей параметр доступний тоді, коли для режиму зйомки вибрано значення P, S, A, M, U1, U2 або U3 або в користувацькому режимі відео (коли для Режим зйомки встановлено значення Авт. реж. із пріор. діаф. або Ручний).

Натис. мультисел. прав-ч

Натисніть кнопку MENU → вкладка 🖞 (□10) → Натис. мультисел. прав-ч

Встановіть значення **Вимк.**, щоб не відображати режим зони АФ (☎ 47) у разі натиснення мультиселектора ►.

• За замовчуванням встановлено значення Режим зони АФ.

Парам-ри кнопки видал.

Натисніть кнопку MENU → вкладка ¥ (□10) → Парам-ри кнопки видал.

Параметр	Опис
Щоб видал., натисніть двічі	Натисніть кнопку 🛍 ще раз, щоб видалити зображення після появи повідомлення про підтвердження видалення (ШЗЗЗ).
Скасувати друге натискання (параметр за замовчуванням)	Навіть якщо натиснути кнопку 🗰 ще раз, поки відображається повідомлення про підтвердження видалення, зображення видалено не буде.

Кнопка фіксації АЕ/АФ

Натисніть кнопку MENU → вкладка ¥ (□10) → Кнопка фіксації АЕ/АФ

Вибір функції, що виконується після натиснення кнопки 👫 (AE-L/AF-L) (🖽 4) у режимі зйомки.

Параметр	Опис
Фіксація АЕ/АФ (параметр за замовчуванням)	Після натиснення кнопки АЕL (AE-L/AF-L) фіксується експозиція і фокус.
Лише фіксація АЕ	Після натиснення кнопки 👫 (AE-L/AF-L) фіксується лише експозиція.
Фіксація АЕ (утримання)	Після натиснення кнопки 👫 (AE-L/AF-L) фіксується і утримується дане значення експозиції. Щоб скасувати налаштування, натисніть кнопку ще раз.
Лише фіксація АФ	Після натиснення кнопки 👫 (AE-L/AF-L) фіксується лише фокус.

Налаштування кнопки AE+L (AE-L/AF-L) відображається на моніторі під час зйомки (СС 12).

• Докладніше про роботу фотокамери після натиснення кнопки AEL (AE-L/AF-L) під час запису відео читайте у розділі «Фокус та експозиція під час відеозйомки» (Ш102).

И Примітки шодо налаштування кнопки фіксації АЕ/АФ

- Якщо для сюжетного режиму встановлено значення Автом. вибір сюжету, функцію AF-L (фіксація фокуса), яка вмикається кнопкою AFL (AE-L/AF-L) буде вимкнено. Якщо для сюжетного режиму встановлено значення Феєрверк, кнопка AF-L (AE-L/AF-L) недоступна.
- Фіксацію експозиції (AE-L) неможливо використовувати, якщо для режиму зйомки встановлено значення M.
- **MF** (ручне фокусування).



🖉 Детальніше

Докладніше читайте у розділі «Фіксація фокуса» (🛄 86).

Fn1 + кнопка затвора

Натисніть кнопку MENU → вкладка ¥ (□10) → Fn1 + кнопка затвора

Вибір функції, що виконується після одночасного натиснення кнопки спуску затвора та кнопки **Fn1** (функція 1) (Ш4) під час зйомки.

 Можливе використання тоді, коли для режиму зйомки вибрано значення P, S, A, M, U1, U2 або U3.

Параметр	Опис
Вимк. (параметр за замовчуванням)	Зйомка без змін у налаштуваннях.
NRW (RAW)/NORMAL (Якість зображення) (Щ75)	 Якщо задано параметр Fine або Normal, виконуйте зйомку з налаштуванням NRW (RAW). Якщо задано параметр NRW (RAW), виконуйте зйомку з налаштуванням Normal. Розмір зображення – ¹² 4000×3000. Якщо задано параметр NRW (RAW) + Fine або NRW (RAW) + Normal, виконуйте зйомку, не змінюючи налаштування.
Чутливість ISO (🏞 31)	Зйомка з параметром Чутливість ISO , для якого налаштовано значення Авто.
Баланс білого (🏞 33)	 Зйомка з балансом білого, для якого налаштовано значення Авто (звичайний). Неможливо використовувати, якщо для пункту Picture Control встановлено значення Монохромний.
Picture Control (38)	Зйомка з параметром COOLPIX Picture Control, для якого налаштовано значення Стандартний .

Fn1 + диск керування/Fn1 + диск вибору

Натисніть кнопку MENU → вкладка ¥ (□10) → Fn1 + диск керування/Fn1 + диск вибору

Вибір функції, що виконується після одночасного обертання диска керування чи мультиселектора та натиснення кнопки **Fn1** (функція 1) у режимі зйомки.

- Операція виконується у разі обертання основного або допоміжного диска керування.
- Цей пункт доступний тоді, коли для режиму зйомки вибрано значення P, S, A, M, U1, U2, U3 або в користувацькому режимі відео.

Параметр	Опис
Вимк. (параметр за замовчуванням)	Зйомка без налаштованих функцій. Операцію буде вимкнено.
Вимірювання (🖚 43)	Зміна налаштувань вимірювання.
Неперервна (🍽 44)	Зміна налаштувань неперервної зйомки.
Корек. експоз. спалаху (ठ=ठे51)	Зміна налаштувань параметра Корек. експоз. спалаху
Активний D-Lighting (🍽 53)	Зміна налаштувань параметра Активний D-Lighting.
Чутливість ISO (🍽 31)	Зміна налаштування чутливості ISO.
Баланс білого (🏞 33)	 Зміна налаштування для балансу білого. Цей параметр недоступний для параметрів Виміряти і Тонке налашт. у меню Попер. встан. уруч.
Picture Control (🗝 38)	 Зміна налаштувань параметра COOLPIX Picture Control. Цей параметр недоступний для параметра Швидке налашт. і ручного режиму налаштування.
Зменшення вібрацій (🍽 73)	Зміна налаштування для режиму зменшення вібрації.

М Примітка щодо кнопки Fn1 + диск керування/Fn1 + диск вибору

Роботу функції вимкнено, коли АЕ або АФ заблоковано.
Відобр. довідки Fn1

Натисніть кнопку MENU → вкладка 🖞 (□□10) → Відобр. довідки Fn1

Параметр	Опис
Увімк. (параметр за замовчуванням)	 Якщо під час зйомки натиснуто кнопку Fn1 (функція 1), на екрані монітора будуть відображатись вказівки для функцій, призначених для Fn1 + кнопка затвора (
Вимк.	Навіть якщо натиснено кнопку Fn 1, довідка не відображається.

Кнопка Fn2

Натисніть кнопку MENU → вкладка 🖞 (🛄 10) → Кнопка Fn2

Вибір функції, що виконується після натиснення кнопки **Fn**2 (Ш4) під час зйомки.

Параметр	Опис	
Вимк. (параметр за замовчуванням)	Зйомка без налаштованих функцій. Операцію буде вимкнено.	
Віртуальний горизонт, Перегл./прих. гіст., Перегл./прих. сіт. кадр.	Приховування чи відображення віртуального горизонту, гістограми та сітки кадрування (��71) на моніторі під час зйомки.	
Вбудований світлофільтр	Зміна налаштувань вбудованого світлофільтра (🖚52).	

Налаштувати моє меню

Натисніть кнопку МЕЛU → вкладка 🖞 (□10) → Налаштувати моє меню

Зареєструйте у пункті Моє меню пункти меню, що часто використовуються (максимум 5). Зареєстрований пункт Моє меню відображається, коли диск швидкого меню встановлено у положення № ,що дозволяє швидко знайти і змінити параметри (лише якщо для режиму зйомки встановлено значення P, S, A, M, U1, U2 або U3).



Можна зареєструвати нижченаведені пункти.

Корист. Picture Control (🗢 42)	Корек. експоз. спалаху (🏞 51)	Цифрове масштабув. (🏍 75)
Вимірювання (🗢 43)	Фільтр зменш. шуму (🏞 52)	Форматувати памнять/ Форматувати картку (🚗 79)
Неперервна (🍽 44)	Виправ. спотворення (🏞 53)	Вбудований світлофільтр (🏞 52)
Режим зони АФ (🍽 47)	Активний D-Lighting (🏞 53)	Завантаження Eye-Fi (🍽 89)
Реж. автофокусування (🍽 51)	Зменшення вібрацій (🏍73)	Немає (видалити)*

Виберіть, щоб видалити пункт із режиму Моє меню.

1

Реєстрація у режимі «Моє меню»

- За допомогою мультиселектора виберіть пункт меню та натисніть кнопку 🛞.
 - Відобразиться екран вибору пункту меню.



4 [+] Режим зони АФ

5 🕅 Реж. автофокусування

Виберіть пункт меню, який потрібно зареєструвати, і натисніть кнопку ().

- Вибраний пункт меню буде ввімкнено.
- Щоб завершити налаштування, натисніть 🗲 на мультиселекторі.



Скин. нумер. файлів

Натисніть кнопку MENU → вкладка 🖞 (□10) → Скин. нумер. файлів

Якщо вибрано пункт Так, послідовність нумерації файлів буде скинуто (🖚 100). Після скидання нумерації буде створено нову папку, і нумерація файлів для пізніше відзнятих зображень розпочнеться з «0001».



🚺 Примітки щодо функції скидання нумерації файлів

Функцію Скин. нумер. файлів неможливо застосувати, коли номер папки досяг 999 і у папці є зображення. Вставте нову карту пам'яті чи відформатуйте внутрішню пам'ять/карту пам'яті (🏞 79).

Параметри GPS

Натисніть кнопку MENU → вкладка ¥ (□10) → Параметри GPS

Встановіть цей пункт, якщо підключено пристрій GPS (продається окремо).

Цей пункт доступний, якщо до роз'єму для аксесуарів (🛄 2) підключено пристрій GPS (продається окремо) (🖚 102).

Параметр	Опис	
Записати дані GPS	 Якщо вибрано параметр Увімк., фотокамера починає отримувати сигнали із GPS- супутників і визначати дані місцезнаходження. Під час зйомки можна записувати для знімків (\$68) дані про розташування (широта і довгота). Перед тим як використовувати функцію GPS, виберіть для параметра Часовий пояс і дата (\$66) правильні значення. 	
Синхронізувати	Сигнали GPS-супутників використовуються для налаштування внутрішнього годинника фотокамери (лише коли для параметра Записати дані GPS встановлено значення Увімк.). Перед тим як розпочати синхронізацію, перевірте стан визначення місцезнаходження.	

Примітки шодо синхронізації

- Налаштування дати/часу за допомогою параметра Синхронізувати встановлюється відповідно до часової зони у розділі Часовий пояс і дата (📖 24, 🏍 69) меню налаштування. Перед налаштуванням параметра Синхронізувати перевірте часовий пояс.
- Дата/час, встановлені за допомогою параметра Синхронізувати, не є такими точними, як у радіогодинників. Скористайтеся параметром Часовий пояс і дата у меню налаштування для встановлення часу, якщо він неточний у розділі Синхронізувати.

Запис даних GPS на зображеннях

Коли підключено пристрій GPS (продається окремо), отримуються сигнали зі супутників GPS, і можна вирахувати поточне розташування (широту і довготу) і записати ці дані разом із відзнятим зображенням.



- Перевірте, чи штекер встановлено правильною стороною. Якщо вставити штекер неправильною стороною, можна пошкодити сам штекер або роз'єм.
- Щоб використовувати вбудований спалах, не під'єднуйте пристрій GPST до башмака для аксесуарів.
- Щоб активувати запис даних про розташування, встановіть для параметра Записати дані GPS у пункті Параметри GPS значення Увімк. (параметр за замовчуванням) (50).
- Встановлювати зв'язок із GPS-супутниками слід на відкритому просторі.

Индикатор прийому GPS-сигналу

Потужність GPS-сигналу можна бачити на екрані зйомки.

- Все: сигнали надходять від чотирьох або більше супутників і забезпечують визначення місцезнаходження. Дані про розташування записуються на зображенні.
- в в сигнали надходять від трьох супутників і забезпечують визначення місцезнаходження. Дані про розташування записуються на зображенні.
- Жа: сигнали супутника надходять, але визначити місцезнаходження неможливо. Дані про розташування, записані останніми, записуються на зображенні.
- Отримати сигнал супутника та визначити місцезнаходження неможливо. Дані про розташування не записуються на зображенні.

Зображення із записаними даними про розташування

- Зображення із записаними даними про розташування у режимі відтворення позначаються піктограмою 🔏 (🛄 14).
- Записані на зображенні дані про розташування можна переглядати на карті за допомогою програми ViewNX 2 після перенесення знімка на комп'ютер (Д) 97).
- Фактичне місце зйомки може відрізнятися від даних GPS, записаних на зображенні, залежно від точності отриманої інформації і її відповідності даним геодезичної системи, використовуваної фотокамерою.

V Примітки щодо GPS

- Визначаючи положення, зважайте на місце, де ви перебуваєте.
- Час і дата внутрішнього годинника фотокамери записуються в момент зйомки і відображаються на екрані під час відтворення. Дані часу, які отримуються разом із даними про розташування і записуються на зображення, на екрані фотокамери не відображаються.
- Дані про розташування записуються лише на першому кадрі серії зображень, знятих у режимі неперервної зйомки.



Прийом GPS-сигналів

6-088

Примітка щодо зображень із записаними даними про місцезнаходження

Фотографії із записаними даними про місцезнаходження дозволяють ідентифікувати особу. Будьте обережними, коли передаєте фотографії із записаними даними про місцезнаходження третім особам або завантажуєте їх у мережу, наприклад Інтернет, де вони будуть загальнодоступними.

Завантаження Еуе-Fi

Натисніть кнопку MENU → вкладка ¥ (□10) → Завантаження Еуе-Fi

Параметр	Опис
Увімк. (параметр за замовчуванням)	Завантаження знімків, створених фотокамерою, у попередньо вибране місце призначення.
Вимк.	Зображення завантажено не буде.

М Примітки щодо карт Еуе-Fi

- Зауважте, що за умови слабкого сигналу, навіть якщо вибрано параметр Увімк., зображення завантажено не буде.
- Вибирайте пункт Вимк. у місцях, де заборонено користуватися безпроводовими пристроями.
- Докладніше читайте у посібнику користувача карти Еуе-Fi. У випадку несправності звертайтеся до виробника карти.
- Фотокамера може вмикати і вимикати карти Eye-Fi, проте може не підтримувати інші функції Eye-Fi.
- Фотокамера не сумісна з функцією Endless Memory. Якщо цю функцію встановлено на комп'ютері, вимкніть її. Якщо функцію Endless Memory увімкнено, кількість відзнятих зображень може не відображатися правильно.
- Карти Еуе-Fi можна використовувати лише у країні придбання. Дотримуйтеся норм щодо користування безпроводовими пристроями.
- Вибір для параметра значення Увімк. призведе до швидшого розряджання елемента живлення.

Индикатор зв'язку Еуе-Fi

Стан зв'язку карти Еуе-Fi у фотокамері можна перевірити на моніторі (Ш12).

- 🕅 для параметра Завантаження Еуе-Fi встановлено значення Вимк.
- 🛜 (світиться): увімкнено режим завантаження Еуе-Fi; очікується завантаження.
- 🛜 (миготить): увімкнено режим завантаження Еуе-Fi; виконується завантаження даних.
- Сталася помилка; неможливо здійснювати управління картою Еуе-Fi.

Од. інд. дист. руч. фок.

Натисніть кнопку МЕЛU → вкладка ¥ (□10) → Од. інд. дист. руч. фок.

Встановіть для індикатора значення **м** (метри) (параметр за замовчуванням) або **фт** (фути), коли встановлено режим ручного фокусування (**Ф**2).

Інвертовані індикатори

Змініть напрям відображення +/– індикатора експозиції (ДСБО), який відображається, коли вибрано режим зйомки **М**, та індикатора, який відображається під час налаштування брекетингу ($\overset{\bullet}{\bullet}$ 36).

За замовчуванням сторона + індикаторів встановлена ліворуч, а сторона – встановлена праворуч.

Керування спалахом

Натисніть кнопку MENU → вкладка ¥ (□□10) → Керування спалахом

Можна вибрати спалах.

	Параметр	Опис	
AUTO	Авто (параметр за замовчуванням)	Коли використовується салах Speedlight (зовнішній спалах) (Ш87), спрацьовує спалах Speedlight. Коли спалах Speedlight не використовується, спрацьовує вбудований спалах.	
310 9	Додатковий спалах	Вбудований спалах завжди вимкнено. Використовується лише спалах Speedlight.	

И Примітка щодо функції керування спалахом

Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте у розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (ПП79).

Скинути все

Натисніть кнопку **MENU →** вкладка **¥** (□10) → Скинути все

Якщо вибрано пункт Скинути, буде відновлено заводські значення параметрів фотокамери.

Спливне меню

Параметр	Параметр за замовчуванням
Режим спалаху (🛄 56)	Авто
Автоспуск (Щ59)/Таймер посмішки (Щ60)/ Пульт дист. керування (🗢 104)	OFF
Режим фокусування (Щ62)	Автофокусування

Зйомка в сюжетному режимі

Параметр	Параметр за замовчуванням
Сюжетне меню (🛄 35)	Автом. вибір сюжету
Нічний пейзаж (ДЗ8)	У руках
Налаштування відтінку в режимі Шжа (🛄 39)	Посередині
HDR для параметра Заднє освітлення (🛄40)	Вимк.
Панорама (Ш41)	Звичайний (180°) для параметра Легка панорама
Порт-т дом. тварини (🛄42)	Автосп. р. Порт.дом.тв.: ОN Неперервна: Неперервна

Меню «Спеціальні ефекти»

Параметр	Параметр за замовчуванням
Спеціальні ефекти (🛄45)	Корист. чорно-білий

Меню відео і користувацького режиму відео

Параметр	Параметр за замовчуванням
Режим зйомки (🗢 58)	Авт. реж. із пріор. діаф.
Спеціальні ефекти (🗢 58)	Картина
Реж. автофокусування (🖚 59)	Покадрове АФ
Вбудований світлофільтр (🖚 59)	Вимк.
Зменшення шуму вітру (🍽 59)	Вимк.

Швидке меню

Параметр	Параметр за замовчуванням	
Якість зображення (Щ75)	Normal	
Розмір зображення (ДД77)	12m 4000×3000	
Параметри відео (🗢 28)	1080 to 1080 p 🛨 (1920×1080)	
Чутливість ISO (🍽 31)	Авто	
Мінімальна витримка (🗢 31)	Жодний	
Баланс білого (🗢 33)	Авто (звичайний)	
Автобрекетинг (🖚 36)	OFF	
Picture Control (🗢 38)	Стандартний	

Меню зйомки

Параметр	Параметр за замовчуванням	
Вимірювання (🗢 43)	Матричне	
Неперервна (🗢 44)	Покадровий	
Зйомка з інтервалами (🖚 45)	30 c	
Режим зони АФ (🗢 47)	Центр (звичайний)	
Реж. автофокусування (🖚 51)	Покадрове АФ	
Корек. експоз. спалаху (🍽 51)	0.0	
Фільтр зменш. шуму (🏞 52)	Звичайний	
Вбудований світлофільтр (🖚 52)	Вимк.	
Виправ. спотворення (🍽 53)	Вимк.	
Активний D-Lighting (🖚 53)	Вимк.	
Памнять масштабуван. (🖚 54)	Вибрано всі значення	
Почат. полож. масшт. (🏞 54)	28 мм	
Поп. пер. експ. у реж. М (🖚 55)	Вимкнено	
Вимірюв. звняз. із фок. (🖚 55)	Увімкнути	
Реж. блока кер. спалах. (🕕 56)	Режим спалаху: Стандартний спалах Режим керув. спалахом: TTL	

Меню налаштування

Параметр	Параметр за замовчуванням
Екран привітання (🗢 68)	Жодний
Перегляд зображення (🗝 71)	Увімк.
Яскравість (🗢 71)	3

Параметр	Параметр за замовчуванням
Інформація про знімок (🏍 71)	Приховати всі елементи
Відобр. вірт. горизонту (🍽 71)	Коло
Друк дати (🏞 72)	Вимк.
Автоспуск: після спуску (🖚 73)	Вийти з режиму автоспуску
Зменшення вібрацій (🖚73)	Увімк.
Допоміж. підсвіч. АФ (🗢 74)	Авто
Значення кроку чутл. ISO (🏞 74)	1 крок
Цифрове масштабув. (🏞 75)	Увімк.
Швидкість масштабув. (🏞 76)	Авто
Фіксована діафрагма (🏞 76)	Вимк.
Звук кнопки (🖚 77)	Увімк.
Звук клацання затвора (🍽 77)	Увімк.
Орієнтація запису (🗢 77)	Авто
Поверт. у верт. полож. (🏞 78)	Увімк.
Автомат. вимкнення (🗢 78)	1 хв
HDMI (🖚 80)	Авто
Керування прис. HDMI (🍽 80)	Увімк.
3D вихід HDMI (🍽 80)	Увімк.
Чутлив. зовн. мікрофона (🍽 80)	Авто
Корист. налаш. дисків кер. (🍽 81)	Не міняти
Обертан. диска керування (🗝 81)	Стандартне обертання
Натис. мультисел. прав-ч (🍽 81)	Режим зони АФ
Парам-ри кнопки видал. (🖚 82)	Скасувати друге натискання
Кнопка фіксації АЕ/АФ (🍽 82)	Фіксація АЕ/АФ
Fn1 + кнопка затвора (🍽 83)	Вимк.
Fn1 + диск керування (🖚84)	Вимк.
Fn1 + диск вибору (🍽 84)	Вимк.
Відобр. довідки Fn1 (🍽 85)	Увімк.
Кнопка Fn2 (ССВ5)	Вимк.
Налаштувати моє меню (🗢 86)	1: Корист. Picture Control 2: Вимірювання 3: Неперервна 4: Режим зони АФ 5: Реж. автофокусування
Записати дані GPS (🖚 87)	Увімк.

Параметр	Параметр за замовчуванням
Завантаження Еуе-Fi (🖚 89)	Увімк.
Од. інд. дист. руч. фок. (🗢 90)	м
Інвертовані індикатори (🖚 90)	-0+
Керування спалахом (🍽 90)	Авто

Інше

Параметр	Параметр за замовчуванням	
Формат паперу (🗝 22, 23)	За промовчанням	
Інтервал кадрів для параметра Показ слайдів (🗝 62)	3 c	
Парам. відображ. серії (🗢 67)	Лише основний знімок	

Меню режиму зйомки: реєстрація Корист. Picture Control (🗢 42) Меню налаштування: Часовий пояс і дата (ठे 69), Мова/Language (ठे 79) і Відеорежим (ठे 80) для параметра Параметри ТБ

 User settings (Параметри користувача), зареєстровані в положеннях U1, U2 та U3 диска перемикання режимів, не буде скинуто до значень за замовчуванням, коли використовується функція Скинути все. Щоб повернути ці налаштування до заводських значень, використовуйте пункт Скинути user settings (СП73).

Версія мікропрограми

Натисніть кнопку MENU → вкладка 🖌 (◯10) → Версія мікропрограми	1
З'явиться поточна версія мікропрограми фотокамери.	9
	COOLPIX P7700 Ver.X.X
	П Назад

Повідомлення про помилки

У таблиці нижче подано повідомлення про помилки та інші попередження, які відображаються на екрані, а також варіанти вирішення пов'язаних із ними проблем.

Відображення	Причина/Вирішення	
(миготить)	Годинник не встановлено. Встановіть дату та час.	6 9
Елемент живлення розряджено.	Елемент живлення розряджено. Зарядіть або замініть елемент живлення.	16, 18
Висока температура елемента живлення	Висока температура елемента живлення. Вимкніть фотокамеру і дайте елементу живлення охолонути, перш ніж продовжити роботу. Через 5 секунд після появи цього повідомлення монітор вимкнеться, а індикатор вмикання живлення почне швидко блимати. Через три хвилини після того, як почнуть блимати індикатори, фотокамера вимкнеться автоматично, проте можна також натиснути перемикач живлення, щоб вимкнути її вручну.	23
Фотокамера вимкнеться для запобігання перегріву.	Фотокамера нагрілась всередині. Фотокамера вимикається автоматично. Залиште фотокамеру вимкненою, доки вона не охолоне, а тоді знову увімкніть її.	-
(миготить червоним)	Не вдається виконати фокусування. • Виконайте фокусування ще раз. • Скористайтесь функцією фіксації фокуса.	30 86
Зачекайте, доки фотокамера завершить записування.	Фотокамера не може виконувати інші дії, доки не буде виконано запис. Зачекайте, поки повідомлення не зникне з екрана автоматично по завершенні запису.	-
Картку памняті захищено від запису.	Перемикач захисту від запису карти пам'яті знаходиться у положенні блокування. Посуньте перемикач захисту від запису у положення запису.	-
Недоступно із	Перемикач захисту від запису карти Еуе-Fi знаходиться у положенні блокування. Посуньте перемикач захисту від запису у положення запису.	-
Eye-Fi.	Помилка доступу до карти Eye-Fi. • Перевірте, чи чистий роз'єм. • Перевірте, чи правильно встановлено карту пам'яті.	20 20
Цю картку не можна використовувати.	Помилка доступу до карти пам'яті. • Використовуйте рекомендовані карти.	21
Не вдається прочитати цю картку.	 Перевірте, чи чистий роз'єм. Перевірте, чи правильно встановлено карту пам'яті. 	20 20

Повідомлення про помилки

Відображення	Причина/Вирішення	
Картку не відформатовано. Форматувати картку? Так Ні	Карту пам'яті не було відформатовано для використання у цій фотокамері. У разі форматування усі дані, збережені на карті пам'яті, буде видалено. Якщо на карті є дані, які потрібно зберегти, перш ніж форматувати карту пам'яті, виберіть пункт Ні і виконайте резервне копіювання даних на комп'ютер. Щоб відформатувати карту, натисніть Так і натисніть кнопку ® .	20
Бракує памняті.	Карта пам'яті повна. Виберіть нижчу якість чи менший розмір зображення. Видаліть знімки та відео. Замініть карту пам'яті. Вийміть карту пам'яті і використовуйте внутрішню пам'ять.	75, 77 33, 109, •••63 20 21
	Під час запису зображення сталася помилка. Відформатуйте внутрішню пам'ять або карту пам'яті.	6 79
Не вдається зберегти зображення.	Немає доступних номерів файлів. Вставте нову карту пам'яті чи відформатуйте внутрішню пам'ять або карту пам'яті.	20, •••79
	Зображення неможливо використовувати для екрана привітання.	68
	Недостатньо місця для збереження копії. Видаліть зображення з місця призначення.	33
Не вдалося створити панораму. Не вдалося створ. пан. Пан. фотокам. лише в одн. напр. Не вдалося створити панораму. Панорамуйте фотокам. повільн.	Зйомку в режимі Легка панорама виконати неможливо. Режим Легка панорама може бути недоступним у таких випадках: • якщо зйомку не було завершено через певний період часу; • якщо надто швидко вести фотокамерою; • якщо рух фотокамери не є прямим відносно напрямку панорами.	∂~0 3
Не вдалося зробити другий знімок	Під час зйомки 3D-зображень після першого кадру неможливо зняти другий кадр. • Спробуйте виконати зйомку ще раз. Зробивши перший знімок, порухайте фотокамерою горизонтально і захопіть об'єкт у рамку так, щоб вирівняти його із вазівником. • За певних умов зйомки, наприклад коли об'єкт рухається, темний чи низької контрастності, другий знімок може не вдатися зробити.	43
Не вдалося зберегти 3D зображення	Не вдалося зберегти 3D-зображення. • Спробуйте виконати зйомку ще раз. • Видаліть непотрібні зображення. • За певних умов зйомки, наприклад коли об'єкт рухається, темний чи низької контрастності, 3D-знімок може не вдатися зробити, і зображення зберегти не вдасться.	43 33 -

Відображення	Причина/Вирішення	
Звуковий файл не вдається зберегти.	 Неможливо долучити голосову нотатку до цього файлу. Голосові нотатки неможливо прикріпити до знімків, зроблених у режимі Легка панорама, або до відеофайлів. Виберіть зображення, зняте цією фотокамерою. 	- 🏍 65
Не вдається змінити зображення.	 Неможливо відредагувати вибране зображення. Перевірте умови, потрібні для редагування. Обробка RAW неможлива для знімків NRW (RAW), зроблених іншою фотокамерою, ніж COOLPIX Р7700. Ці параметри неможливо використовувати з відеофайлами. 	↔10 - -
Не вдається записати відео.	Помилка часу очікування під час запису відео. Виберіть карту пам'яті з вищою швидкістю запису.	21
Не вдається скинути нумерацію файлів.	Неможливо створити більше папок. Вставте нову карту пам'яті чи відформатуйте внутрішню пам'ять або карту пам'яті.	20, •••79
У памняті відсутні зображення.	 У внутрішній пам'яті чи на карті пам'яті немає зображень. Щоб переглянути зображення, збережені у внутрішній пам'яті, вийміть карту пам'яті. Щоб скопіювати зображення з внутрішньої пам'яті фотокамери на карту пам'яті янисніть кнопку MENU і виберіть пункт Копіювати в меню відтворення. 	20
Файл не містить жодних даних зображення.	Файл створено за допомогою іншої фотокамери, ніж COOLPIX P7700. Файл неможливо переглянути на цій фотокамері.	
Цей файл не вдається відтворити.	Перегляньте файл за допомогою комп'ютера чи будь-якого іншого пристрою, який використовувався для створення чи редагування цього файлу.	-
Усі зображення приховані.	Немає зображень для відтворення у режимі показу слайдів.	-
Це зображення не вдається видалити.	Зображення захищено. Вимкніть захист.	6 64
Пункт призначення подорожі знаходиться в поточному часовому поясі.	Часовий пояс місця призначення такий самий, що й рідного perioну.	-
Не вдається змінити моє меню за поточних параметрів.	 Усі зареєстровані пункти меню неможливо змінити за поточного налаштування. Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Для поточного режиму зйомки параметри налаштувати неможливо. Змініть пункт меню, який потрібно зареєструвати у пункті Моє меню. 	79 - 6-0 86
Диск перемикання режимів не знаходиться у правильному положенні.	Диск перемикання режимів встановлено між двома режимами. Поверніть диск перемикання режимів, щоб вибрати потрібний режим.	26

Відображення	Причина/Вирішення	
Відкрийте спалах.	 Якщо для сюжетного режиму встановлено значення Автом. вибір сюжету, знімок можна зробити, навіть якщо спалах опущений; у такому разі спалах не спрацює. Якщо вибрано сюжетний режим Нічний портрет або Заднє освітлення, коли для пункту HDR встановлено значення Вимк., щоб зробити знімок, потрібно підняти спалах. 	36 37, 40
Помилка налаштування спалаху Speedlight	Відомості щодо налаштувань читайте у посібнику користувача спалаху Speedlight чи блока керування спалахами Speedlight.	87, 2-0 56
Помилка обнектива	Стався збій у роботі об'єктива. Вимкніть і знову увімкніть фотокамеру. Якщо помилку не вдасться усунути, зверніться до продавця чи авторизованого представника сервісного центру Nikon.	23
Помилка передавання даних	Під час зв'язку з принтером сталася помилка. Вимкніть фотокамеру, від'єднайте і ще раз під'єднайте USB-кабель.	6-6 21
Помилка системи.	У внутрішній схемі фотокамери сталася помилка. Вимкніть фотокамеру, вийміть і ще раз вставте елемент живлення, а тоді знову увімкніть фотокамеру. Якщо помилку не вдасться усунути, зверніться до продавця чи авторизованого представника сервісного центру Nikon.	23
Не вдалося отримати дані GPS.	Неправильно налаштовано годинник фотокамери. Змініть місцезнаходження або час і знову визначте місцезнаходження.	-

Відображення	Причина/Вирішення	
Помилка принтера: перевірте стан принтера.	Помилка принтера Перевірте принтер. Вирішивши проблему, виберіть пункт Відновити і натисніть кнопку 🛞, щоб відновити друк.*	-
Помилка принтера: перевірте папір	Завантажено папір невідповідного формату. Завантажте папір вказаного формату, виберіть пункт Відновити і натисніть кнопку 🛞, щоб відновити друк.*	-
Помилка принтера: зминання паперу	У принтері застряг папір. Вийміть папір, який застряг, виберіть пункт Відновити і натисніть кнопку 🛞, щоб відновити друк.*	-
Помилка принтера: закінчився папір	У принтер не завантажено папір. Завантажте папір вказаного формату, виберіть пункт Відновити і натисніть кнопку 🛞, щоб відновити друк.*	-
Помилка принтера: перевірте чорнило	Помилка, пов'язана з рівнем чорнила Перевірте рівень чорнила, виберіть пункт Відновити і натисніть кнопку 🐼, щоб відновити друк.	-
Помилка принтера: закінчилося чорнило	Картридж із чорнилом порожній. Замініть картридж із чорнилом, виберіть пункт Відновити і натисніть кнопку 🛞 , щоб відновити друк.	-
Помилка принтера: файл пошкоджено	Сталася помилка, спричинена файлом із зображенням. Виберіть пункт Скасувати і натисніть кнопку 🛞, щоб скасувати друк.	-

* Докладніше читайте у посібнику користувача, який додається до принтера.

Імена файлів і назви папок

Імена файлам зі знімками, відео та голосовими нотатками присвоюються, як описано нижче.

Ім'я файлу: <u>DSCN0001</u>.JPG

(1) (2) (3)

	Не відображається на моніторі фотокамери.			
	DSCN	Вихідні зображення, відеофайли, зображення, вирізані з відеофайлу		
(1) Ілентифікатор	SSCN	Невеличкі копії		
(i) identifying top	RSCN	Обрізані копії		
	FSCN	Знімки, створені за допомогою інших функцій редагування, крім обтинання чи зменшення знімка, а також відео, створені за допомогою функції редагування відео		
(2) Номер файлу	Призначається автоматично у порядку зростання, починаючи з «0001» до «9999». • Коли номер файлу у папці сягає 9999, створюється нова папка, і наступному файлу присвоюється номер «0001».			
	Позначає тип файлу			
	JPG	Зображення JPEG		
	.NRW	Зображення RAW		
(3) Розширення	.MOV	Відео		
	.WAV	Голосові нотатки • Ідентифікатор та ім'я файлу ті самі, що й зображення, до якого долучено голосові нотатки.		
	.MPO	3D-зображення		

Назва папки: 100NIKON

(2)

(1) Номер папки	Призначається автоматично у порядку зростання, починаючи зі «100» до «999». • Нова папка створюється за викладених нижче умов: • коли кількість файлів у папці досягає 200 • коли виконується функція Скин. нумер. файлів (ФФ91) • Якщо у папці немає файлів, нова папка не створюється, навіть якщо вибрано пункт Скин. нумер. файлів (ФФ91).		
(2) Назва папки	NIKON	Знімки і відео, зняті в інших режимах, аніж режим панорамної зйомки чи зйомки з інтервалами	
	P_001	 Зображення, зняті в режимі панорамної зйомки Нова папка створюється щоразу, коли робиться знімок. Знімки зберігаються серією; нумерація файлів починається з «0001». 	
	INTVL	 Зображення, зняті в режимі зйомки з інтервалами Нова папка створюється щоразу, коли робиться знімок. Знімки зберігаються серією; нумерація файлів починається з «0001». 	

Примітки

- Якщо у режимі зйомки зображень для параметра Якість зображення (Ш75) вибрано налаштування NRW (RAW) + Fine aбо NRW (RAW) + Normal, знімки формату NRW (RAW) та JPEG, записані одночасно, матимуть однакові ідентифікатор і номер файлу. Пара файлів зберігається в одну папку і вважається одним файлом.
- Якщо у чи з внутрішньої пам'яті або карти пам'яті копіюються зображення або голосові файли (666), файл буде названо описаним нижче чином.
 - Вибрані зображення

Файли, скопійовані за допомогою функції «Вибрані зображення», буде скопійовано у поточну папку (або у папку, яка використовується для наступних зображень), де їм будуть призначені номери файлів у порядку зростання після найбільшого номера файлу в пам'яті.

- Усі зображення

Файли, скопійовані за допомогою параметра «Усі зображення», разом із папкою, буде скопійовано разом. Номери папок присвоюються у порядку зростання після найбільшого номера папки на вибраному носії. Імена файлів не змінюються.

 Якщо номер поточної папки 999, якщо у папці 200 файлів чи якщо файл має номер 9999, більше знімків зробити не вдасться, доки не буде відформатовано внутрішню пам'ять чи карту пам'яті (¹), або не буде встановлено нову карту пам'яті.

Додаткові аксесуари

Оновлену інформацію про аксесуари для COOLPIX Р7700 наведено на наших сайтах і в каталогах продукції.



Підключення адаптера змінного струму ЕН-5b і з'єднувача живлення ЕР-5А

Встановивши з'єднувач живлення у фотокамеру та під'єднавши адаптер змінного струму, фотокамеру можна підключити до електромережі.

Адаптер змінного струму та з'єднувач живлення продаються окремо.



Перш ніж закривати кришку відсіку для елемента живлення/гнізда для карти пам'яті, повністю вставте кабель з'єднувача живлення в гніздо у відсіку для елемента живлення. Якщо частина кабелю виступає з паза, то під час закривання кришки кабель чи саму кришку може бути пошкоджено.

Вставте штекер постійного струму адаптера змінного струму EH-5b у роз'єм постійного струму з'єднувача живлення EP-5A.

Фільтр

Можна прикріпити 40,5-мм фільтр із різьбою 40.5 NC.

Бленда об'єктива

Якщо прикріплено бленду об'єктива HN-CP17 (продається окремо), світло, яке негативно впливає на зображення, усуватиметься. Бленда також захищає поверхню об'єктива. До бленди об'єктива можна прикріпити 58-мм фільтр із різьбою.



Якщо використовується доступне у продажу перехідне кільце, зніміть кільце об'єктива (Ш1). Недотримання цієї вимоги може призвести до проблем.

• Бленду об'єктива HN-CP17 можна використовувати, не знімаючи кільця об'єктива.



Довідкові відомост

Зйомка з використанням пульта дистанційного керування ML-L3

Використовуйте для спуску затвора пульт дистанційного керування ML-L3 (продається окремо) (••102). Це зручний пристрій для зйомки групових знімків, на яких хочете бути присутні й ви, та ефективного усунення розмитості зображення, що виникає внаслідок тремтіння фотокамери, спричиненого натисненням кнопки спуску затвора.

Під час зйомки за допомогою пульта дистанційного керування рекомендовано використовувати штатив. Якщо для забезпечення стійкості фотокамери використовується штатив, виберіть для параметра **Зменшення вібрацій** (**7**3) у меню налаштування значення **Вимк.**

 Натисніть ◀ () автоспуск) на поворотному мультиселекторі.

2 За допомогою мультиселектора виберіть режим дистанційного керування і натисніть ▶, щоб вивести налаштування на екран.

- Виберіть налаштування режиму дистанційного керування і натисніть кнопку OK.
- інтисніть кнопку надсилання на пульті дистанційного керування, щоб зробити знімок негайно (швидкий дистанційний спуск).
- ⁶ 10s (10 секунд),
 ⁶ 2s (2 секунди) і
 ⁶ 1s (1 секунда): натисніть кнопку надсилання на пульті дистанційного керування, щоб зробити знімок із певною затримкою (пульт дистанційного керування з автоспуском).
- Відображається піктограма вибраного режиму дистанційного керування.
- Якщо протягом кількох секунд не натиснути кнопку 🛞, вибір буде скасовано.

3 Виконайте кадрування зображення.





Пульт дист. керування



4 Направте передавач на інфрачервоний приймач на передній панелі фотокамери (ПП1) і натисніть кнопку надсилання.

- Натискайте кнопку надсилання з відстані не більше 5 м.
- У режимі швидкого дистанційного спуску затвор спрацьовує негайно після потрапляння об'єкта у фокус.
- Якщо в режимі автоспуску встановлено час **§ 10s** (10 секунд) або
 § 2s (2 секунди), після потрапляння об'єкта у фокус індикатор автоспуску буде спочатку блимати, а потім, приблизно за одну секунду до спрацьовування затвора, засвітиться сталим світлом. Щоб зупинити таймер до зйомки, знову натисніть кнопку надсилання.
- У режимі дистанційного керування з автоспуском, коли спрацьовує затвор, для режиму дистанційного керування встановлюється режим 🖥 (швидкий дистанційний спуск).

Заміна елемента живлення пульта дистанційного керування ML-L3 (літієвий елемент живлення 3 В CR2025)



- Замінюючи елемент живлення пульта дистанційного керування, простежте, щоб позитивний (+) і негативний
 (-) контакти було розміщено правильно.

И Примітки щодо пульта дистанційного керування

- Пульт дистанційного керування може не працювати навіть із відстані 5 м і менше у разі зйомки з підсвіткою.
- Деякі функції неможливо використовувати у поєднанні з іншими налаштуваннями меню. Докладніше читайте в розділі «Функції, які неможливо використовувати в поєднанні» (Ш79).

🖉 Детальніше

Докладніше читайте в розділі «Автоспуск: після спуску» (🖚 73).





👸 - Технічні примітки та індекс

Усунення несправностей	
Догляд за виробами	 ن/-9
Фотокамера	
Елемент живлення	ģ.10
Зарядний пристрій	
Карти пам'яті	
Догляд за фотокамерою	ÌÓ-13
Чищення	
Зберігання	
Технічні характеристики	ÌČ-14
Індекс	ò-19

Усунення несправностей

Якщо фотокамера не працює як очікувалось, перш ніж звертатись до продавця чи авторизованого представника сервісного центру Nikon, перевірте список типових проблем, викладених нижче. Докладнішу інформацію читайте на сторінках, номери яких вказано у стовпчику праворуч.

• Докладніше читайте у розділі «Повідомлення про помилки» (🖚 95).

Проблема	Причина/Вирішення	<u> </u>
Фотокамеру увімкнено, але вона не реагує на будь-які дії.	 Зачекайте, поки фотокамера завершить записування. Якщо несправність не зникла, вимкніть фотокамеру. Якщо фотокамера не вимикається, вийміть і знову вставте елемент чи елементи живлення або, якщо використовується адаптер змінного струму, від'єднайте та знову під'єднайте адаптер змінного струму. Зауважте, що хоча буде втрачено всі дані, записування яких тривало, виймання чи від'єднання джерела живлення не вплине на дані, які вже записано. 	- 23
Фотокамера не вмикається.	 Елемент живлення розряджено. Фотокамеру неможливо увімкнути, якщо відкрита кришка відсіку для елемента живлення/гнізда для карти пам'яті. Якщо монітор закрито екраном до середини, живлення не вдасться увімкнути, навіть якщо натиснуто перемикач живлення або кнопку . Якщо до фотокамери підключити комп'ютер чи принтер, фотокамера увімкнеться автоматично, навіть якщо монітор закритий. Якщо вимкнути фотокамеру та увімкнути її знову, коли вона підключена до комп'ютера або принтера, відкрийте монітор і натисніть перемикач живлення. 	22 18 8
Фотокамера вимикається без попередження.	 Елемент живлення розряджено. Якщо впродовж певного часу не було виконано жодної дії, фотокамера автоматично вимкнулася відповідною функцією задля заощадження електроенергії. Фотокамера нагрілась всередині. Залиште фотокамеру вимкненою, доки вона не охолоне. За низької температури фотокамера та елемент живлення можуть не працювати належним чином. 	22 23 - &-
На екрані нічого не відображається.	 Фотокамеру вимкнено. Елемент живлення розряджено. Фотокамера перебуває у режимі очікування для заощадження електроенергії: натисніть перемикач живлення, кнопку стуску затвора чи кнопку	23 22 23 96, 99 96, ∞019 ∞045
Важко розгледіти	 Налаштуйте яскравість екрана. Екран брудний Поцисть те екран 	110, 6 71

Живлення, екран і налаштування

Проблема	Причина/Вирішення	
Дата і час запису неправильні.	 Якщо годинник не налаштовано (під час зйомки блимає індикатор «Дату не встановлено»), знімки матимуть мітку часу «00/00/0000 00:00», а відео матимуть дату «01/01/12 00:00». Встановіть правильні дату і час за допомогою пункту Часовий пояс і дата у меню налаштування. Годинник фотокамери показує трохи інший час, ніж звичайний годинник. Регулярно перевіряйте годинник фотокамери, звіряючи час і з очнішими часовими механізмами, і перевстановіть його у разі потреби. 	24, 110, ♠69 110, ♠69
На моніторі не відображається інформація.	Можливо, дані зйомки та інформацію про фотографію приховано. Натискайте кнопку DISP , доки не відобразяться дані зйомки чи інформація про знімок.	9
Пункт Друк дати недоступний.	Параметр Часовий пояс і дата у меню налаштування не встановлено.	24, 110, •••69
Дата не з'являється на зображеннях, навіть коли увімкнено пункт Друк дати .	 Вибрано режим зйомки, який не підтримує функції удруковування дати. Інша встановлена функція не дозволяє виконати удруковування дати. Дату неможливо вдрукувати у відео. 	110, ക് 72 79 -
Коли вмикається фотокамера, відображається екран налаштування часового поясу і дати.	Елемент живлення годинника розряджено; усі налаштування відновлено до їх заводських значень.	25
Скинуто налаштування фотокамери.		
Налаштування Скин. нумер. файлів виконати неможливо.	Функцію Скин. нумер. файлів неможливо застосувати, коли номер папки досяг 999 і у папці є зображення. Замініть карту пам'яті чи відформатуйте внутрішню пам'ять або карту пам'яті.	113, 🍽 87
Монітор вимкнено, індикатор вмикання живлення швидко миготить.	Висока температура елемента живлення. Вимкніть фотокамеру і дайте елементу живлення охолонути, перш ніж продовжити роботу. Через три хвилини після того, як почне блимати індикатор вмикання живлення, фотокамера вимкнеться автоматично, проте можна також натиснути перемикач живлення, щоб вимкнути її вручну.	23
Підвищення температури фотокамери.	Якщо такі функції, як відеозйомка або надсилання зображень за допомогою карти Еуе-Fi, використовуються тривалий час, або якщо фотокамера використовується за високої температури, температура фотокамери може піднятись. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.	103

Проблеми.	DOR	'язані	31	310	мкою
		/10 a.i.i			

Проблема	Причина/Вирішення	
Не вдається встановити режим зйомки.	Від'єднайте кабель HDMI або USB-кабель.	96, 99, ♠19, ♠21
Неможливо зняти зображення.	 Якщо фотокамера перебуває у режимі відтворення, натисніть кнопку [▶] або кнопку спуску затвора. Якщо відображаються меню, натисніть кнопку MENU. Елемент живлення розряджено. Якщо вибрано сюжетний режим Нічний портрет або Заднє освітлення, коли для пункту HDR встановлено значення Вимк., підніміть спалах. Якщо піктограма спалаху миготить, коли кнопку спуску затвора натиснуто до половини, спалах заряджаеться. Відомості щодо налаштувань читайте у посібнику користувача спалаху Speedlight. У разі зйомки з покращеним безпроводовим керуванням спалахами встановіть для пурти налаштування групи А. Використовуючи вбудований спалах я ксрування спалахими, налаштуйте спалах на канал номер 3. Якщо для спалаху встановлено іншу групу, аніж групу А, скасуйте налаштування спалаху. 	32 10 22 37, 40, 56 56 87
Неможливо виконати зйомку у режимі 3D.	За певних умови зйомки, наприклад коли об'єкт рухається або надто темний чи низької контрастності, другий знімок може не бути знято або може не вдатися зберегти зображення у форматі 3D.	-
Не вдається виконати фокусування.	 Неправильні налаштування режиму фокусування. Перевірте або змініть налаштування. Фокусування виконується на одному з об'єктів, з яким автофокус не працює належним чином. Встановіть для пункту Допоміж. підсвіч. АФ у меню налаштування значення Авто. Коли кнопку стуску затвора було натиснуто до половини, об'єкт зйомки знаходився поза зонюю фокусування. Для режиму фокусування встановлено значення MF (ручне фокусування). Вимкніть і знову увімкніть фотокамеру. 	62, 63 86 111, ** 74 30, 71 62 23
Під час зйомки на екрані відображаються кольорові смужки.	Кольорові смужки можуть з'являтися у разі зйомки однотипних об'єктів (наприклад, жалюзі); це не є несправністю. Кольорові смужки не з'являтимуться на збережених зображеннях чи записаних відео. Проте, у разі використання режимів Неперервний Н: 120 кадр. (с do 14 5120 кадр./с (640х480) на знятих зображеннях і записаному відео можуть відображатися кольорові смужки.	-
Зображення розмиті.	 Використовуйте спалах. Використовуйте функцію зменшення вібрацій. Використовуйте функцію BSS (вибір найкращого знімка). Використовуйте штатив для стабіпізації фотокамери (для отримання кращих результатів використовуйте автоспуск). 	56 111 71 59
Яскраві цятки на зображеннях, знятих із використанням спалаху.	Спалах відбивається від часточок у повітрі. Встановіть спалах у положення 🕲 (вимк.).	57

Проблема	Причина/Вирішення	- CC
Спалах не спрацьовує.	 Спалах встановлено у положення 🕥 (вимк.). Вибрано режим зйомки, в якому спалах не спрацьовує. Інша встановлена функція обмежує роботу спалаху. Вбудований спалах не спрацьовує, якщо використовується зовнішній спалах (продається окремо). У разі зйомки з покращеним безпроводовим керуванням спалахами встановіть для групи налаштування групи А. Використовуючи вбудований спалах як блок керування спалахами, налаштуйте спалах на канал номер 3. Читайте посібник користувача Speedlight (зовнішній спалах). 	57 64 79 87 87
Функція цифрового масштабування недоступна.	 Для пункту Цифрове масштабув. у меню налаштування вибрано значення Вимк. або Обтинання. Коли у сюжетному режимі вибрано Автом. вибір сюжету, Портрет, Нічний портрет, Легка панорама для пункту Панорама, Порт-т дом. тварини або 3D фотографування, функція цифрового масштабування недоступна. Функція цифрового масштабування недоступна, якщо у режимі спеціальних ефектів вибрано налаштування Експозиція із масштаб Встановлено інші функції, які обмежують роботу функції цифрового масштабування. 	111 36, 36, 37, 41, 42, 43 46 79
Пункт Розмір зображення недоступний.	 Інша встановлена функція обмежує налаштування Розмір зображення. Якщо для сюжетного режиму встановлено значення Легка панорама у пункті Панорама або 3D фотографування, розмір зображення буде зафіксовано. 	79 41, 43
Відсутній звук під час спуску затвора.	 Для параметра Звук клацання затвора у пункті Параметри звуку у меню налаштування вибрано значення Вимк Вибрано сюжетний режим Спорт, Музей або Порт-т дом. тварини. Встановлено інші функції, які обмежують використання звуку затвора. Не блокуйте гучномовець. 	111 37, 39, 42 79 2
Допоміжний промінь АФ не вмикається.	Для пункту Допоміж. підсвіч. АФ у меню налаштування вибрано значення Вимк Навіть якщо встановлено значення Авто , допоміжний промінь АФ може не вмикатися через положення зони фокусування або вибраний сюжетний режим.	111
На знімках видно сліди забруднення.	Об'єктив брудний. Почистьте об'єктив.	Ö - 13
Кольори неприродні.	Налаштування балансу білого не відповідає джерелу освітлення.	68, 🍽 33
На екрані або знімку відображаються кружальця або смуги кольорів спектру.	Якщо об'єкт зйомки підсвічується ззаду або у разі зйомки в умовах дуже яскравого освітлення (під прямим сонячним промінням), на знімку можуть відображатися кружальця або смуги кольорів спектру. Змінть розташування відповідно до джерела світла, щоб світло не потрапляло безпосередньо в об'єктив, і спробуйте зробити знімок ще раз.	-
Зняте зображення стає зернистим.	Об'єкт темний, витримка надто довга або чутливість ISO надто висока. • Використовуйте спалах. • Вкажіть нижче значення чутливості ISO.	56 68, 240 31

Проблема	Причина/Вирішення	Ш Ш
Зображення надто темні (недовитримка).	 Спалах встановлено у положення 🏵 (вимк.). Віконце спалаху заслонено. Об'єкт поза діапазоном спалаху. Налаштуйте значення корекції експозиції. Збільште чутливість ISO. Об'єкт підсвічується. Підніміть спалах, виберіть сюжетний режим Заднє освітлення, коли для пункту НDR вибрано значення Вимк., або встановіть режим спалаху 🍎 (заповнюючий спалах). У меню зйомки для пункту Вбудований світлофільтр вибрано значення Увімк. 	57 28 56 66 68,
Зображення надто яскраві (перевитримка).	 Налаштуйте значення корекції експозиції. У меню зйомки виберіть параметр Вбудований світлофільтр. 	66 72, 66 52
Коригуються ділянки, на які не вплинув ефект червоних очей.	Якщо під час зйомки у сюжетному режимі Нічний портрет застосовано налаштування 4 (автоматичний режим зі зменшенням ефекту червоних очей) або «заповнюючий спалах зі зменшенням ефекту червоних очей», вбудована функція зменшення ефекту червоних очей може, вкрай рідко, бути застосованою до областей, на які не вплинув цей ефект. Встановіть для режиму спалаху інше налаштування, аніж 4 (автоматичний режим зі зменшенням ефекту червоних очей), виберіть сюжетний режим, інший аніж Нічний портрет , і відновіть зйомку.	37, 56
Неочікувані результати застосування функції пом'якшення тону шкіри.	 Пом'якшення тону шкіри може не дати бажаного результату залежно від умов зйомки. Для зображень із чотирма чи більше обличчями намагайтесь використовувати функцію Помнякш. тону шкіри у меню відтворення. 	44 93, ☎ 13
Для збереження зображень потрібно багато часу.	 У викладених нижче ситуаціях для збереження зображень може знадобитися більше часу: якщо увімкнено функцію зменшення шуму; якщо увімкнено функцію зменшення шуму; якщо зйомка зображень виконується з такими налаштуваннями: У руках для параметра Нічний пейзаж НDR з іншим значення, ніж Вимк., у режимі Заднє освітлення Легка панорама для параметра Панорама для пункту Неперервна у меню зйомки встановлено значення Неперервний Н: 120 кадр./с або Неперервний Н: 60 кадр./с У разі використання паймера посмішки під час зйомки У разі використання паймера Активний D-Lighting під час зйомки Якщо для пункту Якість зображенья вибрано значення NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine aбо NRW (RAW) + Normal 	- 57 38 40 41 71, 6 44 60 72, 6 53 75
Неможливо встановити або використовувати параметри Неперервна або Автобрекетинг .	Інша встановлена функція обмежує роботу параметрів Неперервна або Автобрекетинг .	79
Неможливо налаштувати режим COOLPIX Picture Control.	Інша встановлена функція обмежує налаштування COOLPIX Picture Control.	79

Проблеми, пов'язані з відтворенням

Проблема	Причина/Вирішення	
Неможливо відтворити файл.	 Файл перезаписано чи перейменовано на комп'ютері або фотокамері іншої моделі. Файл неможливо відтворити у режимі зйомки з інтервалами. Зображення NRW (RAW) або відео, зняті іншою фотокамерою, ніж COOLPIX P7700, відтворити неможливо. 	- 71 75, 101
Неможливо відтворити серію знімків.	 Послідовне відтворення зображень, знятих у режимі неперервної зйомки за допомогою інших фотокамер, аніж СООLPIX Р7700, є неможливим. Перевірте налаштування Парам. відображ. серії. 	- 94, 🍽 67
Неможливо збільшити зображення.	 Функцію збільшення під час відтворення неможливо використовувати для відео, зменшених знімків чи обрізаних копій розміру 320 × 240 пікселів або менше. Функція збільшення під час відтворення може бути недоступною для знімків, зроблених за допомогою іншої фотокамери, аніж СООLРІХ Р7700. 3D-зображення неможливо збільшити, коли фотокамеру підключено через роз'єм HDMI, і зображення відтворюються у форматі 3D. 	- - 43
Неможливо записати чи відтворити голосову нотатку.	 Голосові нотатки неможливо долучити до відеофайлів. Голосові нотатки неможливо долучити до знімків, зроблених за допомогою інших фотокамер, ніж COOLPIX Р7700, а голосові нотатки, записані іншими фотокамерами, неможливо відтворити. 	109 94
Неможливо відредагувати знімки та відео.	 Перевірте умови, потрібні для редагування зображень та відео. Знімки та відео, зняті за допомогою іншої фотокамери, аніж COOLPIX P7700, відредагувати неможливо. 	94, 硽 11, 🍋 26 -
Зображення не відображаються на екрані телевізора.	 Пункти Відеорежим або HDMI встановлено неправильно у меню напаштування Параметри TБ. Кабелі під'єднано як до міні-роз'єму HDMI, так і до аудіо-/відеороз'єму/ роз'єму USB. На карті пам'яті немає зображень. Замініть карту пам'яті. Вийміть карту пам'яті, щоб відобразити зображення з внутрішньої пам'яті. 	112, ************************************
Програма Nikon Transfer 2 не запускається, коли фотокамеру підключено до комп'ютера.	 Фотокамеру вимкнено. Елемент живлення розряджено. USB-кабель під'єднано неправильно. Фотокамера не розпізнаеться комп'ютером. Упевніться, що операційна система, яка використовується, сумісна з фотокамерою. Комп'ютер не налаштовано на автоматичний запуск Nikon Transfer 2. Докладніше про програму Nikon Transfer 2 читайте в довідці ViewNX 2. 	23 22 96 - 97 100
Зображення, які слід надрукувати, не відображаються.	 На карті пам'яті немає зображень. Замініть карту пам'яті. Вийміть карту пам'яті, щоб надрукувати зображення з внутрішньої пам'яті. Зображення, зняті у форматі ЗD, неможливо надрукувати. 	20 21 43

Усунення несправностей

Проблема	Причина/Вирішення	
Неможливо вибрати формат паперу за допомогою фотокамери.	 За викладених нижче умов формат паперу неможливо вибрати за допомогою фотокамери, це стосується навіть принтерів, сумісних із PictBridge. Вибирайте формат паперу за допомогою принтера. Формат паперу, вибраний за допомогою фотокамери, не сумісний із принтером. Використовується принтер, який автоматично встановлює формат паперу. 	0−0 22, 0−0 23 -

Догляд за виробами

Фотокамера

Щоб забезпечити тривалу службу цього пристрою Nikon, дотримуйтеся викладених далі застережень під час його зберігання чи використання.

Перед використанням виробів уважно прочитайте і візьміть до уваги попередження у розділі «Техніка безпеки» (СС viii).

Уникайте контакту пристрою з водою

У разі занурення у воду чи контакту з надмірною вологою пристрій буде пошкоджено.

И Не кидайте пристрій

Якщо пристрій зазнає сильного удару чи вібрації, він може не працювати належним чином.

V Обережно користуйтеся об'єктивом та іншими рухомими частинами

Не застосовуйте силу до об'єктива, кришки об'єктива, екрана, гнізда для карти пам'яті чи відсіку для батареї. Ці частини легко пошкодити. Застосування сили до кришки об'єктива може призвести до несправностей фотокамери чи пошкодження об'єктива. Якщо монітор розбився, будьте обережні, щоб не травмуватись розбитим склом і уникнути контакту рідких кристалів дисплея зі шкірою чи потрапляння їх у рот або очі.

И Не спрямовуйте об'єктив на джерела яскравого світла впродовж тривалого часу

Не спрямовуйте об'єктив на сонце чи інше джерело яскравого світла впродовж тривалого часу, використовуючи чи зберігаючи фотокамеру. Яскраве світло може призвести до погіршення роботи датчика зображення CCD і появи білих плям на фотографіях.

У Тримайте пристрій подалі від сильних магнітних полів

Не використовуйте і не зберігайте пристрій поблизу обладнання, яке продукує сильне електромагнітне випромінювання чи магнітні поля. Сильний статичний заряд чи магнітні поля, які створює інше обладнання (наприклад, радіопередавачі), можуть створювати перешкоди в роботі монітора, пошкоджувати дані, які збережено на карті пам'яті, чи негативно впливати на роботу внутрішніх схем фотокамери.

У Уникайте різких змін температури

Різкі зміни температури – наприклад, коли ви заходите до теплого приміщення у холодну погоду або виходите з нього – можуть призвести до утворення конденсату всередині пристрою. Щоб уникнути утворення конденсату, заздалегідь покладіть пристрій у футляр чи пластиковий пакет.

Вимикайте пристрій, перш ніж виймати елемент живлення чи карту пам'яті або від'єднувати його від джерела живлення

Не виймайте елемент живлення, коли пристрій увімкнено чи поки записуються або видаляються зображення. Примусове вимкнення живлення у таких випадках може призвести до втрати даних чи пошкодження пам'яті пристрою або внутрішніх схем.

Догляд за виробами



Примітки щодо монітора

- Екрани та електронні видошукачі сконструйовано з надзвичайно високою точністю; щонайменше 99,99% пікселів є ефективними, та не більше як 0,01% пікселів відсутні або пошкоджені. Отже, хоча такі дисплеї можуть містити пікселі, які постійно світяться (білі, червоні, сині або зелені) або завжди вимкнені (чорні), це не є несправністю та не впливає на зображення, записані за допомогою пристрою.
- В умовах яскравого освітлення зображення на екрані можуть стати погано видними.
- Цей монітор обладнано світлодіодною підсвіткою. У разі зниження яскравості відображення чи миготіння зверніться до авторизованого представника сервісного центру Nikon.

Елемент живлення

- Перед використанням елемента живлення уважно прочитайте і візьміть до уваги попередження у розділі «Техніка безпеки» (Шуі – vііі).
- Перш ніж використовувати фотокамеру, перевірте заряд елемента живлення і замініть або зарядіть його в разі потреби. Не продовжуйте заряджати елемент живлення, якщо він повністю заряджений, оскільки це призведе до скорочення терміну його служби. У разі зйомки важливих подій радимо мати при собі повністю заряджений запасний елемент живлення, якщо це можливо.
- Не використовуйте елемент живлення за навколишньої температури нижче 0 °С або вище 40 °C.
- Елемент живлення слід перед використанням заряджати у приміщенні за температури повітря від 5 °С до 35 °С.
- Якщо температура елемента живлення знаходиться в діапазоні від 0 °С до 10 °С або від 45 °С до 60 °С, ємність заряду може зменшитися.
- За навколишньої температури нижче 0 °C або вище 60 °C заряджання не відбувається.
- Пам'ятайте, що під час користування фотокамерою елемент живлення може нагріватися; перед заряджанням дайте йому охолонути. Недотримання цієї рекомендації може стати причиною пошкодження елемента живлення, погіршення його продуктивності або неможливості нормального заряджання в подальшому.
- У холодну погоду ємність елемента живлення переважно знижується. Перевірте, чи елемент живлення повністю заряджений, перш ніж фотографувати надворі в холодну погоду. Тримайте запасні елементи живлення у теплому місці і замініть їх у разі потреби. Коли переохолоджений елемент живлення зігріється, він може дещо відновити свій заряд.
- У разу забруднення контактів елемента живлення фотокамера може припинити працювати. Якщо контакти елемента живлення забрудняться, перед використанням протріть їх чистою сухою тканиною.

- Якщо елемент живлення не використовуватиметься впродовж деякого часу, вставте його у фотокамеру і повністю розрядіть, перш ніж відкласти на зберігання. Елемент живлення слід зберігати у прохолодному місці за температури від 15 °C до 25 °C. Не зберігайте елемент живлення у гарячому чи надто холодному місці.
- Якщо елемент живлення не використовується, виймайте його з фотокамери чи зарядного пристрою. Якщо не вийняти елемент живлення, незначна кількість електроенергії споживається, навіть якщо фотокамера не використовується. Це може призвести до надмірного розрядження елемента живлення, що унеможливить користування фотокамерою. Спроби ввімкнути або вимкнути фотокамеру з розрядженим елементом живлення можуть скоротити термін служби елемента живлення. Якщо рівень заряду елемента живлення низький, зарядіть його перед використанням.
- Заряджайте елемент живлення принаймні один раз у півроку та повністю розряджайте його перед зберіганням.
- Вийнявши елемент живлення з фотокамери або зарядного пристрою, встановіть кришку роз'єму, що постачається в комплекті, і зберігайте у прохолодному місці.
- Помітне зменшення часу, впродовж якого повністю заряджений елемент живлення зберігає свій заряд у разі використання за кімнатної температури, вказує на те, що елемент живлення слід замінити. Придбайте новий елемент живлення EN-EL14.
- Замініть елемент живлення, якщо він швидко розряджається. Використані елементи є цінною вторинною сировиною. Здайте їх на переробку відповідно до місцевих вимог.

Зарядний пристрій

- Перед використанням зарядного пристрою уважно прочитайте і візьміть до уваги попередження у розділі «Техніка безпеки» (розділи (Пуі – (Пуііі)).
- Зарядний пристрій, що постачається в комплекті, можна використовувати лише із перезаряджуваним літій-іонним елементом живлення EN-EL14.
- МН-24 сумісний із розетками змінного струму 100-240 В, 50/60 Гц. У разі використання виробу в інших країнах за потреби використовуйте перехідник штекера, що продається окремо. Детальні відомості щодо перехідників штекера, які використовуються в тій чи іншій країні, вам може надати туристична агенція.

Карти пам'яті

- Використовуйте лише карти пам'яті Secure Digital. Дивіться розділ «Рекомендовані карти пам'яті» (221).
- Використовуючи карти пам'яті, ретельно виконуйте всі застереження, вказані в документації карти пам'яті.
- Не прикріплюйте до карти пам'яті наклейок чи клейких стрічок.
- Не форматуйте карту пам'яті на комп'ютері.
- Якщо вперше використовується карта пам'яті, що перед тим використовувалася з іншим пристроєм, обов'язково відформатуйте її за допомогою фотокамери.
 Якщо використовується нова карта пам'яті, рекомендовано спершу відформатувати її за допомогою фотокамери.
- Під час форматування всі дані з фотокамери повністю видаляються. Перед форматуванням перенесіть важливі знімки на комп'ютер.
- Якщо після вставляння карти пам'яті у фотокамеру з'явиться повідомлення «Картку не відформатовано. Форматувати картку?» карту слід відформаттувати. Якщо на карті пам'яті є зображення, які потрібно зберегти, виберіть **Ні**, збережіть зображення на комп'ютері, а тоді відформатуйте карту пам'яті. Щоб відформатувати карту, натисніть **Так** і натисніть кнопку 🐼.
- Не виконуйте описані нижче дії під час форматування, записування або видалення даних із карти пам'яті чи копіювання їх на комп'ютер. Недотримання цього заходу безпеки може спричинити втрату даних або пошкодження карти пам'яті. Не:
 - відкривайте відсік для елемента живлення/гніздо для карти пам'яті.
 - вимикайте фотокамеру.
 - від'єднуйте адаптер змінного струму.

Догляд за фотокамерою

Чищення

Об'єктив	Намагайтесь не торкатись скляних частин пальцями. Усувайте пил чи ворсинки за допомогою груші (зазвичай, невеликий пристрій із гумовою кулькою на кінці; коли її стискають, на іншому кінці утворюється потік повітря). Щоб усунути відбитки пальців, жир чи інші плями, які не можна просто здути, обережно витріть об'єктив сухою м'якою ганчіркою або ганчіркю для окулярів спіральними рухами від центру до країв. Не витирайте об'єктив з силою чи жорсткою тканиною. Недотримання цих заходів безпеки може спричинити пошкодження або проблеми. Якщо таким чином почистити об'єктив не вдасться, злегка змочіть ганчірку у засобі для чищення об'єктивів, доступному у продажу.
Монітор	Усувайте пил чи ворсинки за допомогою повітря. Щоб видалити відбитки пальців, маслянисті речовини чи інші плями, обережно протріть монітор сухою м'якою ганчіркою або ганчіркою для чищення сонячних окулярів. Не протирайте монітор, сильно натискаючи, або твердим матеріалом. Недотримання цих заходів безпеки може спричинити пошкодження або проблеми.
Корпус	Усуньте пил, бруд чи пісок за допомогою повітря, а тоді обережно протріть корпус за допомогою м'якої сухої ганчірки. Після користування фотокамерою на пляжі чи в іншому місці, де багато піску або пилу, витріть пісок, пил чи сіль сухою ганчіркою, злегка змоченою в чистій воді, а тоді ретельно висушіть корпус. Зауважте, що сторонні матеріали всередині фотокамери можуть призвести до пошкоджень, на які не поширюється дія гарантії.

Не використовуйте леткі органічні розчинники, наприклад спирт, хімічні миючі засоби, протикорозійні чи протитуманні реагенти.

Зберігання

Виймайте елемент живлення, якщо фотокамера не використовуватиметься впродовж тривалого часу. Не зберігайте фотокамеру поруч із нафталіновими чи камфорними кульками від молі чи у будь-якому із вказаних далі місць або за вказаних умов:

- поруч із обладнанням, яке продукує сильні електромагнітні поля, наприклад телевізори чи радіоприймачі;
- за температури нижче -10 °С чи вище 50 °С;
- у місцях із поганою вентиляцією або вологістю понад 60%.

Щоб уникнути появи плісняви чи цвілі, виймайте фотокамеру з місця зберігання принаймні один раз на місяць. Перш ніж знову відкласти фотокамеру на зберігання, увімкніть її і кілька разів натисніть кнопку спуск.

Зберігаючи елемент живлення, обов'язково прочитайте і виконуйте застереження частини «Елемент живлення» (🌽 10) розділу «Догляд за виробами».

Технічні характеристики

Тип	Компактна цифрова фотокамера
Кількість ефективних пікселів	12,2 млн.
Датчик зображення	СMOS 1/1,7 дюйма; всього пікселів – прибл. 12,76 млн.
Обнектив	Об'єктив NIKKOR з оптичним масштабуванням 7,1
Фокусна відстань	6,0-42,8 мм (кут огляду еквівалентний куту огляду об'єктива 28-200 мм формату 35 мм [135])
Діафрагмове число	f/2-4
Схема	13 елементів у 10 групах (елементи 2 об'єктивів ED)
Цифрове збільшення	Фотографії: до 4 (кут огляду еквівалентний куту огляду об'єктива прибл. 800 мм формату 35 мм [135]) Відеофайли: до 2 (кут огляду еквівалентний куту огляду об'єктива прибл. 400 мм формату 35 мм [135])
Зменшення вібрацій	Зміщення об'єктива
Автофокусування (АФ)	АФ із функцією визначення контрастності
Діапазон фокусування	 [W]: прибл. від 50 см до∞, [T]: прибл. від 80 см до∞ Режим макрозйомки: прибл. від 2 см (ширококутне положення масштабування) ∞ (Усі відстані вимірюються від центру передньої поверхні об'єктива)
Вибір зони фокусування	Пріоритет обличчя, автоматичний режим (автоматичний вибір однієї з 9 зон), центральна зона (широка, нормальна), ручний режим із 99 зонами фокусування, відстеження об'єкта, АФ із пошуком об'єкта
Монітор	ТЕТ РК-дисплей із широким кутом огляду, діагональ 7,5 см (3-дюйм.), роздільна здатність прибл. 921 тис. точок, покриття проти відблиску, 5-рівневе регулювання яскравості, ТЕТ РК-дисплей зі змінним кутом нахилу
Покриття кадру (режим зйомки)	Прибл. 100% по горизонталі і 100% по вертикалі (порівняно з фактичним кадром)
Покриття кадру (режим відтворення)	Прибл. 100% по горизонталі і 100% по вертикалі (порівняно з фактичним кадром)
Зберігання	
Носій	Внутрішня пам'ять (прибл. 86 Мб) Карта пам'яті SD/SDHC/SDXC
Файлова система	DCF, Exif 2.3, DPOF та MPF-сумісна
Формати файлів	Фотографії: JPEG, NRW (RAW) (власний формат Nikon) 3D-зображення: MPO Звукові файли (голосові нотатки): WAV Відеофайли: MOV (відео: H.264/MPEG-4 AVC, аудіо: AAC stereo)
Розмір зображення (піксели)	• 12 МП 4000×3000 • 8 МП 3264×2448 • 4 МП 2272×1704 • 2 МП 1600×1200 • VGA 640×480 • 3:2 3984×2656 • 16:9.9 МП 3968×2232 • 1:1 3000×3000

Nikon COOLPIX Р7700 Цифрова фотокамера
Чутливість ISO (стандартна иутливість на	 ISO 80 - 1600 ISO 3200 висока 1 (еквівалент 6400) (поступно у разі використання
виході)	режимів P, S, A або M)
Експозиція	
Режим вимірювання	Матричне (224-сегментне), центрально-зважене або точкове фокусування Якщо для пункту Режим зони АФ встановлено значення Вручну , зону АФ можна пов'язати з діапазоном вимірювання за допомогою пункту Вимірюв. звняз. із фок.
Регулювання експозиції	Програмована автоматична експозиція з гнучкою програмою, автоматичний режим із пріоритетом витримки, автоматичний режим із пріоритетом діафрагми, ручний режим, режим брекетингу експозиції (ТV, AV, SV), коригування експозиції (із кроком 1/3 EV у діапазоні +/-3,0 EV для зображень і +/-2,0 EV для відео)
Затвор	Механічний та електронний затвор СМОS
Швидкість	 1/4000 * - 1 с 1/4000 * - 60 с (коли для чутливості ISO встановлено значення 80-400 у режимі M) Якщо встановлено значення діафрагми від f/4,5 до f/8 (ширококутне положення) або значення від f/7,1 до f/8 (телескопічне положення)
Діафрагма	7-пелюсткова ірисова діафрагма з електронним управлінням
Діапазон	13 кроків по 1/3 EV (W) (режим A , M)
Автоспуск	Можна вибрати тривалість 1, 2 секунди чи 10 секунд
Вбудований спалах	
Діапазон (прибл.) (чутливість ISO: автоматичний режим)	[W]: від 0,5 до 10 м [Т]: від 0,5 до 5,5 м
Керування спалахом	Доступні режими автоматичного спалаху TTL із попередніми тестуючими спалахами і налаштування спалаху вручну, корекція експозиції спалаху
Корекція експозиції спалаху	Iз кроком 1/3 EV у діапазоні -2 до +2 EV
Башмак для аксесуарів	Гарячий башмак ISO 518 із контактами синхронізації і даних, а також запобіжний фіксатор
Система творчого освітлення Nikon	 Підтримка керування спалахом і-TTL у поєднанні зі спалахами Speedlight, які сумісні з системою творчого освітлення Nikon (у точковому режимі вимірювання підтримується лише режим керування стандартним спалахом і-TTL). Підтримується режим обміну даними про колір спалаху. Функція покращеного безпроводового керування спалахами підтримується у разі налаштування SB-910, SB-900, SB-800 або SB-700 режиму головного спалаху або у разі налаштування SU-800 у режим блока керування спалахами (налаштування SD-800, SB-800 або SB-700 режиму головного спалаху або у разі налаштування SU-800 у режим блока керування спалахами (налаштування Fanaxy з дистанційним керуванням застосовуються тільки до групи А). Функцією покращеного безпроводового керування можна користуватися, встановивши для вбудованого спалаху режим блока керування спалахами (стосується лише групи А і каналу 3 CH).
Інтерфейс	Високошвидкісний USB
Протокол передачі даних	MTP, PTP

Вихідний відеосигнал	Можна вибрати NTSC і PAL
Вихідний сигнал HDMI	Можна використовувати в режимах «Авто», 480р, 720р та 1080i
Вхідні/вихідні рознєми	 Аудіо-/Бідеовихід; цифровий вхід/вихід (USB) Міні-роз'єм HDMI (тип С) (вихід HDMI) Роз'єм для зовнішнього мікрофона (міні-роз'єм стерео (діаметр 3,5 мм), гніздо типу «рІид-іп рожег») Роз'єм для аксесуарів
Підтримувані мови	Арабська, бенгальська, китайська (спрощена та традиційна), чеська, данська, голландська, англійська, фінська, французька, німецька, грецька, хінді, угорська, індонезійська, італійська, японська, корейська, норвезька, польська, португальська (європейська і бразильська), румунська, російська, іспанська, шведська, тамільська, тайська, турецька, українська, в'єтнамська
Джерела живлення	 Один перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення EN-EL14 (входить у комплект поставки) Адаптер змінного струму EH-5b (використовується разом зі з'єднувачем живлення EP-5A) (продається окремо)
Термін служби елемента живлення ¹	
Знімок	Прибл. 330 кадрів для EN-EL14
Відеозйомка ²	Прибл. 1 год. 10 хв. для EN-EL14
Рознєм для штатива	1/4 (ISO 1222)
Розміри (Ш × В × Г)	Прибл. 118,5 x 72,5 x 50,4 мм (без частин, що виступають)
Maca	Прибл. 392 г (з елементом живлення і картою пам'яті SD)
Умови експлуатації	
Температура	0 °C - 40 °C
Вологість	85% і менше (без конденсації)

- Технічні примітки та індекс
- Якщо не зазначено інше, усі значення вираховуються за повністю зарядженого елемента живлення і температури оточення 23 ±3 °С, згідно визначення CIPA (Camera and Imaging Products Association у Асоціація виробників фотокамер і засобів обробки зображень).
- ¹ Значення вираховуються відповідно до Стандарти СІРА (Camera and Imaging Products Association у Асоціація виробників фотокамер і засобів обробки зображень) для вимірювання тривалості роботи елементів живлення фотокамери. Продуктивність для фотознімків виміряно за описаних тестових умов: для якості зображення вибрано значення **Normai**, для розміру зображення встановлено значення **Normai**, для розміру зображення можуть різнитись залежно від умов зйомки, наприклад від інтервалу зйомки та часу відображення меню і зображень.
- ² Окремий відеофайл не може бути більшим за 4 Гб за розміром або довшим за 29 хвилин за тривалістю. Запис може припинитись і до досягнення цього обмеження, якщо підвищиться температура фотокамери.

Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення EN-EL14

Тип	Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення
Номінальна ємність	7,4 В постійного струму, 1030 мАгод
Робоча температура	0 °C - 40 °C
Розміри (Ш × В × Г)	Прибл. 38 × 53 × 14 мм (без частин, що виступають)
Maca	Прибл. 48 г (без кришки контактів)

Зарядний пристрій МН-24

Номінальна споживана потужність	100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, макс. 0,2 А
Номінальна вихідна потужність	8,4 В постійного струму, 0,9 А
Акумулятор з комплекту поставки	Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення EN-EL14
Тривалість заряджання	Прибл. 1 год. і 30 хв. для повністю розрядженого елемента живлення
Робоча температура	0 °C - 40 °C
Розміри (Ш × B × Г)	Прибл. 70 × 26 × 97 мм (без перехідника штекера)
Маса	Прибл. 89 г (без перехідника штекера)

Технічні характеристики

- Nikon не нестиме відповідальності за будь-які помилки у цьому посібнику.
- Вигляд цього виробу і його технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Підтримувані стандарти

- DCF: Правила розробки для файлових систем фотокамер стандарт, який широко використовується у галузі цифрових фотокамер для забезпечення сумісності фотокамер різних виробників.
- DPOF: Digital Print Order Format поширений стандарт, який дозволяє друкувати знімки у фотосалоні або за допомогою домашнього принтера з використанням завдань друку, що зберігаються на карті пам'яті.
- Ехіf версії 2.3: Ця фотокамера підтримує формат Eхif (сумісний формат графічних файлів для цифрових фотокамер) версії 2.3 – стандарт, який дозволяє використовувати збережені разом із зображенням дані для оптимізації передачі кольору під час друку знімків за допомогою принтерів, сумісних із Exif.

Докладніше читайте у посібнику користувача принтера.

 PictBridge: Стандарт, розроблений сумісно виробниками цифрових фотокамер і принтерів, який дозволяє друкувати знімки напряму, не підключаючи фотокамеру до комп'ютера.

AVC Patent Portfolio License

Цей виріб ліцензовано згідно умов ліцензії AVC Patent Portfolio License для особистого та некомерційного використання споживачем з метою (і) кодування відео відповідно до стандарту AVC («відео стандарту AVC») та/або (іі) декодування відео стандарту AVC, закодованого споживачем у ході особистої та некомерційної діяльності або отриманого від постачальника відеовмісту, що має ліцензію на постачання відео стандарту AVC. Ліцензія не надається для використання в будь-який інший спосіб, і використання в будь-який інший спосіб не може бути передбачене ліцензією. Додаткові відомості можна отримати в компанії MPEG LA, LLC.

Див. http://www.mpegla.com.

Ліцензія FreeType (FreeType2)

Частина цього програмного забезпечення охороняється авторським правом (с) 2012 The FreeType Project («www.freetype.org»). Усі права захищено.

Ліцензія MIT (Harfbuzz)

Частина цього програмного забезпечення охороняється авторським правом (с) 2012 The Harfbuzz Project («http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz»). Усі права захищено.

Інформація про товарні знаки

- Microsoft, Windows та Windows Vista є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками корпорації Майкрософт (Microsoft Corporation) у США та/або інших країнах.
- Macintosh, Mac OS i QuickTime є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими у США та в інших країнах. Логотип і Frame і символ і Frame є товарними знаками корпорації Apple Inc.
- Adobe та Acrobat є зареєстрованими товарними знаками корпорації Adobe Systems Inc.
- Логотипи SDXC, SDHC та SD є товарними знаками компанії SD-3C, LLC.
- PictBridge є товарним знаком.
- HDMI, логотип **Нартп**та High-Definition Multimedia Interface є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI Licensing LLC.
- Усі інші товарні знаки, згадані у цьому посібнику користувача чи іншій документації, яка додається до виробу Nikon, є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками їхніх відповідних власників.

Індекс

Символи AE/AF-L 43, ↔7 Representation Picture Control 67, 68, 105, 106, **6**38 BKT Автобрекетинг 67, 68, 🖚 36 Автоматичний режим 26, 34 S Автоматичний режим із пріоритетом витримки 48, 50 А Автоматичний режим із пріоритетом діафрагми 48, 50 👏 Автоспуск/таймер посмішки/пульт дистанційного керування 55, 59, 60, **6**104 WB Баланс білого 67, 68, 105, 106, **6**33 🗲 🛇 Важіль відкривання спалаху 56 Відтворення ескізів 92 AE-L KHONKAAE-L/AF-L 4 Fn1 Кнопка Function 1 4, 🍽 54, 🝽 83, **6**084, **6**085 Fn2 Кнопка Function 2 4, 🍽 85 🗑 Кнопка видалення 33, 🍽 9, 🍽 65 DISP Кнопка (відображення) 9 Кнопка відтворення 5, 32 MENU Кнопка меню 10, 70, 93, 107, 110 🛞 Кнопка підтвердження вибору 6 ₩CSM Користувацький режим відео 101 № Моє меню 67, 68, 🍋 86 Р Програмований автоматичний режим 48, 50 **EFFECTS** Режим «Спеціальні ефекти» 45 🔭 Режим відео 101 Η Режим зони АФ 55, 71, 🍽 47 U1, U2 або U3 Режим налаштувань користувача 52 Режим спалаху 55, 56 🕆 Режим фокусування 55, 62 М Ручний режим 48, 50 SCENE Сюжетний режим 35 Телескопічне 29

ISO Чутливість ISO 67, 68, 105, 106, **6**31 **W** Ширококутне 29 QUAL Якість зображення/розмір зображення/ параметри відео 67, 68, 75, 105, 🍋 28 JPG 🗢 100 .MOV 🍋100 .MPO 🍋100 .NRW 00100 .WAV 🍋100 Числа 3D вихід HDMI 🏍80 3D фотографування 3D 43 В BSS 71, 🗝44 C CLS 87 COOLPIX Picture Control 67, 68, 105, 106, **6**38 D D-Lighting 93, 6012 DSCN 🗢 100 F Fn1 + диск вибору 4, 113, 🍽 84 Fn1 + диск керування 4, 113, 🕶 84 Fn1 + кнопка затвора 4, 113, 🍽 83 FSCN **60100** Η HDMI 112, 🗢 19, 🗢 80 HDR 40 Ρ PictBridge 96, 🗢 21, 🖉 17 Picture Control 67, 68, 105, 106, 🖚 38 R RSCN 00100

Індекс

<u>S</u>

SSCN **Ф 100** Speedlight **87, Ф 102** <u>U</u> USB-кабель **96, Ф 21**

V

ViewNX 2 97

А

Авто 57 Автобрекетинг 67, 68, 🗝 36, 🍽 44 Автом. вибір сюжету 🚟 36 Автомат. вимкнення 23, 112, 🍽 78 Автоматичний режим із пріоритетом витримки 48, 50 Автоматичний режим із пріоритетом діафрагми 48, 50 Автореж. зі змен. еф. чер.оч. 57, 58 Автоспуск 55, 59 Автоспуск: після спуску 111, 🍽73 Адаптер змінного струму 17, 🍋 102, **6**103 Активний D-Lighting 72, 🍋 53 Аудіо-/відеокабель 96, 🍽 19 АФ із пошук. об'єкта 71, 84, 🍽 49 Б Баланс білого 67, 68, 105, 106, 🍋 33 Башмак для аксесуарів 87 Башмак для аксесуарів 1 Безкінечність 63 Бленда об'єктива 🏼 🍽 103

B

Вбудований світлофільтр 72, 108, 552 Великий план 38 Версія мікропрограми 114, 594 Вечірка/у приміщенні 37 Виявлення обличчя 85 Вибір найкращого знімка 39, 71, 544 Вибрти основний знімок 94, 567 Видалити 33, 109, 59, 563, 565 видошукач ў 13 Вимірюв. зв'яз. із фок. 72, 🍋 55 Вимірювання 71, 🍽 43 Вимк. 57 Виправ. спотворення 72, 🏍 53 Вирівнювання 94, 🍋 16 Вирізання знімків 109, 🍽 27 Високошвидкісна неперервна 71, 🏞 44 Витримка 48, 82 Вихідний аудіо-/відеороз'єм/роз'єм USB 96, oto 19, oto 21 Відео HS 104, 🗢 29, 🗢 30 Відеорежим 112, 🍽 80 Відобр. вірт. горизонту 110, 🍋71 Відобр. довідки Fn1 4, 113, 🍽 85 Відображення календаря 92 Відстеження об'єкта 71, ☎48, ☎49 Відтворення 32, 109, 🍋65 Відтворення відео 109 Відтворення ескізів 92 Віртуальний горизонт 12, 110, 🍽71 Вхідний аудіо-/відеороз'єм 96, 🍽 19 Г

Гістограма 15, 110, Столи 15, 110, Столи 15, 110, Столи 15, 110, Столи 15, 100, Столи 15, 100,

Д

Дані про дату зйомки 9, 12 Дата й час 24, Фб9 Диск керування 3, 5, 48 Диск корекції експозиції 66 Диск перемикання режимів 26 Диск швидкого меню 67, 105 Дод. освітл. панорами 41, Фб6 Додаткові аксесуари Фб102 Допоміж. підсвіч. АФ 111, Фб74 Допоміжний диск керування 3, 5, 48 Друк Ф21, Ф22, Ф23 Друк DPOF Ф24 Друк дати 110, Ф72

E

Екран привітання 110, **Ф**68 Елемент живлення 16, 18 Елемент керування масштабуванням 3, 5, 29 Ефекти фільтра 93, **Ф**14, **Ф**40 Ж

Живлення 22, 23, 24

3

З'єднувач живлення 17, 🍋 102, 🔶 103 Завантаження Еуе-Fi 114, 🍽 89 Заднє освітлення 🎦 40 Запис відеофайлів 101 Запис сповільненого відео 104, 🍋 30 Заповнюючий спалах 57 Зарядний пристрій 16 Захист 93, 🍽 64 Захід сонця 🚔 37 Зберегти user settings 🍋 52 Збіль. різк. зображ. 🍋 40 Збільшення під час відтворення 91 Звук клацання затвора 111, 🍽 77 Звук кнопки 111, 🍽 77 Зйомка 26 Зйомка з інтервалами 71, 🍽 44, 📥 45 Зменшений знімок 93, 🍋 15 Зменшення вібрацій 111, 🍽73 Зменшення шуму вітру 108, 🍋 59 Значення діафрагми 48 Значення кроку чутл. ISO 111, 🗝74 Зображення NRW (RAW) 76, 🍋 16 Зовнішній мікрофон 104, 🍽 102 Зовнішній спалах 87, 🍋 56, 📥 102 Зона фокусування 31, 🍽 47

l

Ідентифікатор •100 Ім'я файлу •100 Інвертовані індикатори 114, •90 Індикатор автоспуску 59 Індикатор АФ/доступу 30 Індикатор внутрішньої пам'яті 22 Індокатор рівня заряду елемента живлення 22 Інформація про знімок 110, •71 Інформація про рівень тону 9, 14, •71

. Їжа **ї | 39**

К

Карта пам'яті 20, 21 Керування прис. HDMI 112, 🍽 80 Керування спалахом 114, 🍽 90 Кількість вільних кадрів 22, 78 Кільце об'єктива 1, 🍋 103 Кнопка Fn2 113, 🗢 85 Кнопка спуску затвора 4, 6, 30 Кнопка фіксації АЕ/АФ 113, 🍽 82 Ковпачок об'єктива 7 Колірна температура 🍋 34 Комп'ютер **96** Контраст 🍽 40 Копія зображення 94, 🍽 66 Корек. експоз. спалаху 71, 🍋 51 Корекція експозиції 66 Корист. Picture Control 71, 107, 🍽 42 Корист. Picture Control COOLPIX 71, 107, **6**642 Корист. налаш. дисків кер. 🛛 112, 🗢 81 Користувацький режим відео 101 Кришка башмака для аксесуарів 87 Кришка башмака для аксесуарів 1 Кришка відсіку для елемента живлення/гнізда для карти пам'яті 18, 20

Л

Легка панорама 41, 🗢 3 Лише близька відстань 63

Μ

Макрозйомка 63 Масштабування 29 Меню відтворення 93 Меню зйомки 70 Меню налаштування 110 Мікрофон 101, Ф65 Мінімальна витримка 68, 106, Ф31 Міні-роз'єм HDMI 96, Ф19 Мова/Language 112, Ф79 Моє меню 68, 113, Ф86 Монітор 8, 9, 12, Ž:13

Індекс

Музей 🏛 39 Мульти-кадр 16 71, 🗝 44 Мультиселектор 3, 5, 55 Н Назва папки 🍽 100 Налаштувати моє меню 113, 🍽 86 Насиченість 🍽 40 Натис. мультисел. прав-ч 112, 🍽 81 Натиснення до половини 4, 30 Неперервна 71, 🍽 44 Нічний пейзаж 🔣 38 Нічний портрет 🎦 37 0 Об'єктив 🍎 13, 🍎 14 Об'єм пам'яті 22 Обертан. диска керування 112, 🍽 81 Обробка NRW (RAW) 94, 🍽 16 Обтинання 🍽 18 Од. інд. дист. руч. фок. 114, 🍽 90

Оптичне масштабування 29 Орієнтація запису 111, 🗝77 Основний диск керування 3, 5, 48 Отвір для ремінця фотокамери 7

Π

Пам'ять масштабуван. 72, 🍋54 Панорама 🎞 41 Парам. відображ. серії 94, 🍽 67 Параметр дати для налаштованого друку 🏞 61 Параметри GPS 114, 🍽 87 Параметри відео 106, 🖚 28 Параметри звуку 111, 🗝77 Параметри монітора 110, 🗝71 Параметри ТБ 112, 🗝80 Парам-ри кнопки видал. 112, 🍽 82 Пейзаж 🕋 37 Перегл. сітку 🍋 39 Перезаряджуваний елемент живлення 16 Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення 16 Перемикач живлення/індикатор вмикання живлення 23

Перемикач живлення/індикатор вмикання живлення 2 Перехід від одної вкладки до іншої 11 Пляж 🐏 37 Повернути зображення 93, 🍽 64 Поверт. у верт. полож. 112, 🍋78 Повільна синхронізація 57 Повнокадрове відтворення 32 Поворотний мультиселектор 3, 5, 55 Покадрове АФ 71, 108, 🗢 51, 🗢 59 Покадровий 71, 🍽 44 Показ слайдів 93, 🍋 62 Пом'якш. тону шкіри 44, 93, 🍽 13 Поп. пер. експ. у реж. М 72, 🏍 55 Попереднє встановлення уручну 🍋 35 Портрет 🛃 36 Порт-т дом. тварини 🦋 42 Постійне АФ 71, 108, 🗢 51, 🗢 59 Почат. полож. масшт. 72, 🍋 54 Прямий друк 96, 🗝 21 Принтер 96, 🗝 21 Пристрій GPS 🍋 88, 🗢 102 Пришвидшене відео 104, 🗝 30 Пріоритет обличчя 71, 🗝 47 Програмований автоматичний режим 48, 50 Пульт дистанційного керування 55, 🍋 104, **6**105

Ρ

Редагування відео 🍋 26 Редагування знімків 🍽 10 Реж. автофокусування 63, 71, 108, 🍽 51, **6** 6 5 9 Реж. блока кер. спалах. 57, 72, 🏞 56 Режим «Спеціальні ефекти» 45 Режим АФ 71, 108, 🗢 51, 🗢 59 Режим відео **101** Режим відтворення 32 Режим експозиції 48 Режим зйомки 27, 108, 🗢 58 Режим зони АФ 55, 71, 🗝 47 Режим переходу на літній чи зимовий час 24, **6**70

Режим спалаху 55, 56 Режим фокусування 55, 62 Режими User Settings (налаштувань користувача) 52 Рівень тону 15

Різниця у часі **Ф**70 Роз'єм для аксесуарів 2, **Ф**88 Розмір зображення 75, 77 Розширення **Ф**100 Ручне фокусування 63, **Ф**2 Ручний 57 Ручний режим 48, 50

<u>C</u>

Серія 32, 58 Синхроніз. за задн. шторкою 57 Система творчого освітлення Nikon 87 Система творчого освітлення Nikon 57 Сика кадрування 12, 110, 571 Скин. нумер. файлів 113, 587 Скинути user settings 54 Скинути иser settings 54 Скинути иser 114, 591 Сніг 37 Спалах 55, 56 Спорт 37 Сутінки/світанок 38 Сюжетний режим 35

Τ

Таймер посмішки 55, 60 Телескопічне 29 Тонування 6-041 Тривалість відео 101, 6-029

<u>y</u>

Установлення друку 93, 🍋 60

Φ

Фесрверк **39** Фіксація фокуса Фіксована діафрагма **111, 6**Фільтр зменш. шуму **71, 6**Фокус **30, 6**47, 6651, 6659 Фокусна відстань **72, 6**54, **2**Формат паперу **6** Форматування внутрішньої пам'яті 112, Ф79 Форматування карти пам'яті 20, 112, Ф79 Форматувати 20, 112, Ф79 Функції, які неможливо використовувати в поєднанні 79

Ц

Цифрове масштабув. 29, 111, 🏞 75

Ч

Ш

Швидка обробка 93, 🗢 12 Швидке меню 67, 105 Швидке налашт. 🗢 40 Швидкість масштабув. 111, 🗢 76 Ширококутне 29 Шнур дистанційного керування 🗢 102

Я

Якість зображення **75** Яскравість екрана **110**, **Ф71**

e la

Даний посібник не може бути відтворений в будь-якій формі цілком або частково (за винятком короткого цитування в статтях оглядах) без письмового дозволу компанії NIKON.

> **FX2H01(Y6)** 6MNA68Y6-01

NIKON CORPORATION

© 2012 Nikon Corporation