

Оглавление

1.	Правила эксплуатации и безопасности.....	1
1.1.	Введение	1
1.2.	Безопасность. Общие положения	2
1.3.	Безопасная эксплуатация телефона	2
1.3.1.	Общие правила.....	2
1.3.2.	Правила пользования телефоном.....	4
1.3.3.	Эксплуатация аккумуляторной батареи.....	5
1.3.4.	Эксплуатация зарядного устройства.....	7
1.3.5.	Уход за телефоном и аксессуарами.....	9
2.	Описание телефона	10
2.1.	Комплект поставки	10
2.2.	Внешний вид	12
2.3.	Назначение клавиш	13
2.4.	Дисплей.....	16
2.4.1.	Вид экрана	16
2.4.2.	Значки.....	16
2.5.	Аккумулятор	18
2.6.	SIM карта	18
2.7.	Подготовка телефона к работе	19
2.7.1.	Установка / извлечение аккумулятора, SIM карты и micro-SD карты	19
2.7.2.	Зарядка аккумулятора	21
2.7.3.	Использование micro SD карты и USB кабеля.....	22
2.8.	Включение/выключение телефона	24
2.8.1.	Снятие блокировки телефона.....	24
2.8.2.	Снятие блокировки SIM карты	25
2.8.3.	Подключение к сети оператора	27

Оглавление

3.	Порядок совершения звонков.....	28
3.1.	Основные функции.....	28
3.1.1.	Ввод номера и установление соединения.....	28
3.1.2.	Международные звонки.....	28
3.1.3.	Поиск номера в телефонной книге.....	29
3.1.4.	Совершить вызов в ответ на сообщение.....	29
3.1.5.	Завершение разговора.....	29
3.1.6.	Ответ на вызов.....	29
3.1.7.	Экстренный вызов.....	30
3.1.8.	Ожидание установления связи.....	30
3.1.9.	Регулировка громкости разговора.....	30
3.1.10.	Использование гарнитуры.....	30
3.2.	Опции по время разговора.....	31
3.2.1.	Удержание вызова.....	31
3.2.2.	Завершить вызов.....	31
3.2.3.	Новый вызов.....	31
3.2.4.	Телефонная книга.....	31
3.2.5.	Центр сообщений.....	31
3.2.6.	Диктофон.....	32
3.2.7.	Выключить микрофон.....	32
3.2.8.	Тональный сигнал (DTMF).....	32
3.2.9.	Громкая связь.....	32
4.	Структура меню телефона.....	33
5.	Функции меню телефона.....	37
5.1.	Телефонная книга.....	37
5.1.1.	Меню быстрого доступа.....	37

5.1.2.	Основное меню.....	37
5.1.2.1.	Просмотр.....	37
5.1.2.2.	Поиск.....	38
5.1.2.3.	Новая запись.....	38
5.1.2.4.	Копировать все.....	38
5.1.2.5.	Удалить.....	39
5.1.2.6.	Группы.....	39
5.1.2.7.	Быстрый набор.....	40
5.1.2.8.	Спец. номер.....	40
5.1.2.9.	Настройки.....	41
5.1.2.10.	Фото абонента, Мелодия абонента, Видео абонента.....	43
5.2.	Центр сообщений.....	44
5.2.1.	Сообщения.....	44
5.2.1.1.	Создать сообщение.....	44
5.2.1.2.	Входящие.....	46
5.2.1.3.	Исходящие.....	47
5.2.1.4.	Отправленные.....	47
5.2.1.5.	Черновики.....	47
5.2.1.6.	Удалить папку.....	47
5.2.1.7.	Шаблоны.....	47
5.2.1.8.	Настройки.....	48
5.2.2.	Чат.....	52
5.2.3.	E-mail.....	52
5.2.3.1.	Доставить.....	52
5.2.3.2.	Создать E-mail.....	52
5.2.3.3.	Входящие.....	53
5.2.3.4.	Неотправленные.....	53
5.2.3.5.	Отправлено.....	53
5.2.3.6.	Черновики.....	53
5.2.3.7.	Удалить все папки.....	53

Оглавление

5.2.3.8.	Удалить все метки	53
5.2.3.9.	Профили	53
5.2.4.	Голосовая почта	53
5.2.5.	ИС-сообщения	54
5.2.5.1.	Получение	54
5.2.5.2.	Просмотр	54
5.2.5.3.	Язык	55
5.2.5.4.	Настройки	55
5.3.	Журнал звонков	56
5.3.1.	Пропущенные	56
5.3.2.	Исходящие	56
5.3.3.	Входящие	57
5.3.4.	Удалить	57
5.3.5.	Время	58
5.3.6.	Стоимость	58
5.3.7.	Счетчик SMS	59
5.3.8.	GPRS счетчик	59
5.4.	Настройки	60
5.4.1.	Профили	60
5.4.1.1.	Звуки	60
5.4.1.2.	Громкость	61
5.4.1.3.	Тип сигнала	61
5.4.1.4.	Режим сигнала	62
5.4.1.5.	Дополнительно	62
5.4.1.6.	Способ ответа	62
5.4.2.	Стандартные	62
5.4.2.1.	Время и дата	62
5.4.2.2.	Автоматическое включение / выключение	63

5.4.2.3.	Язык.....	64
5.4.2.4.	Метод ввода.....	64
5.4.2.5.	Клавиши навигации.....	64
5.4.2.6.	Автосинхронизация.....	64
5.4.2.7.	Режим полёта.....	65
5.4.2.8.	Быстрый доступ.....	65
5.4.3.	Дисплей.....	66
5.4.3.1.	Обои.....	66
5.4.3.2.	Скринсейвер.....	66
5.4.3.3.	Включение телефона.....	66
5.4.3.4.	Выключение телефона.....	67
5.4.3.5.	Вид меню.....	67
5.4.3.6.	Отображать дату и время.....	67
5.4.3.7.	Отображать номер владельца.....	67
5.4.3.8.	Отображать имя оператора.....	67
5.4.3.9.	Подсветка.....	68
5.4.3.10.	Приветствие.....	68
5.4.4.	Опции вызова.....	68
5.4.4.1.	ID абонента.....	68
5.4.4.2.	Ожидание вызова.....	69
5.4.4.3.	Переадресация.....	69
5.4.4.4.	Запрет вызова.....	70
5.4.4.5.	Переключение линии.....	70
5.4.4.6.	Ежеминутный сигнал.....	71
5.4.4.7.	Таймер разговора.....	71
5.4.4.8.	Автодозвон.....	71
5.4.4.9.	Закрытая группа.....	71
5.4.4.10.	IP номер.....	72
5.4.5.	Сеть.....	72
5.4.5.1.	Выбор сети.....	72

Оглавление

5.4.5.2.	Известные сети	72
5.4.5.3.	GPRS соединение	72
5.4.6.	Безопасность	73
5.4.6.1.	Запрос PIN кода	73
5.4.6.2.	Блокировка телефона	73
5.4.6.3.	Автоблокировка	73
5.4.6.4.	Фиксированный набор	74
5.4.6.5.	Запрет вызова	74
5.4.6.6.	Изменить пароль	74
5.4.7.	Эквалайзер	74
5.4.8.	Bluetooth	75
5.4.8.1.	Активизация	75
5.4.8.2.	Поиск гарнитуры	75
5.4.8.3.	Мои устройства	75
5.4.8.4.	Подключенные	75
5.4.8.5.	Настройки	76
5.4.8.6.	Информация	76
5.4.9.	Заводские настройки	76
5.5.	Мультимедиа	77
5.5.1.	Фотокамера	77
5.5.2.	Фотоальбом	79
5.5.3.	Аудиоплеер	80
5.5.4.	Видеокамера	81
5.5.5.	Видеоальбом	82
5.5.6.	Фоторедактор	82
5.5.7.	Композитор	83
5.5.8.	Диктофон	84
5.5.9.	FM радио	85

5.5.10.	Расписание FM записей	87
5.6.	Игры	88
5.6.1.	Java	88
5.6.2.	Настройки Java	88
5.6.3.	Безопасность Java	88
5.6.4.	Игры.....	88
5.6.4.1.	Самолет	89
5.6.4.2.	Мозаика.....	89
5.6.4.3.	Настройки игр	90
5.7.	Приложения.....	91
5.7.1.	Календарь	91
5.7.2.	Задачи (органайзер).....	92
5.7.3.	Будильник	92
5.7.4.	Мировое время	93
5.7.5.	Калькулятор	93
5.7.6.	Конвертер единиц.....	94
5.7.7.	Валюта	94
5.7.8.	Секундомер.....	94
5.7.8.1.	Обычный секундомер.....	94
5.7.8.2.	Мульти-секундомер	95
5.7.9.	Электронные книги	95
5.8.	Услуги.....	97
5.8.1.	SIM-меню	97
5.8.2.	Интернет	97
5.8.2.1.	Домашняя страница	97
5.8.2.2.	Закладки.....	97
5.8.2.3.	Последние страницы.....	97
5.8.2.4.	Введите адрес	97

Оглавление

5.8.2.5.	Настройки	98
5.8.3.	Профили	98
5.8.3.1.	GSM:	98
5.8.3.2.	GPRS:	99
5.9.	Мои файлы	100
5.9.1.	Действия над папками	100
5.9.2.	Действия над файлами	100
5.9.3.	Использование фотографий	101
6.	Ввод текста	102
6.1.	Методы ввода текста	102
6.2.	Режимы ввода текста	102
6.2.1.	Софт клавиши меню	102
6.2.2.	Буквенно-цифровые клавиши	103
6.2.3.	Навигационные клавиши	104
6.2.4.	Управляющие клавиши	104
6.3.	Числовой режим	105
6.3.1.	Буквенно-цифровые клавиши	105
6.4.	Режим символов	105
6.4.1.	Софт клавиши меню	105
6.4.2.	Навигационная клавиша	106
7.	Решение проблем	107
8.	Эксплуатация аккумуляторной батареи	110
9.	Словарь	111
10.	Список сервисных центров Fly	114

1. Правила эксплуатации и безопасности

1.1. Введение

Благодарим за выбор сотового GSM/GPRS телефона Fly MC120.

Прочтение настоящего руководства позволит использовать все возможности данного телефона.

Сотовый телефон Fly MC120 предназначен для работы в GSM/GPRS сетях. Телефон Fly MC120 обеспечивает не только голосовую связь, но также имеет и массу дополнительных функций.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в данное Руководство без предварительного уведомления.

1.2. Безопасность. Общие положения

- При утере телефона или его краже необходимо срочно сообщить оператору о происшедшем и заблокировать SIM карты. Это позволит избежать дополнительных расходов на оплату трафика.
- При контактах с абонентскими службами операторов (при утере или краже) может потребоваться знание IMEI телефона. Номер IMEI напечатан на наклейке, находящейся под батареей на корпусе телефона. Также номера IMEI можно узнать, набрав комбинацию *#06#. Рекомендуется записать оба номера IMEI и сохранить.
- Дополнительные меры предосторожности:
 - Устанавливайте PIN код самостоятельно и меняйте его в случае, если он стал известен третьим лицам.
 - При вождении автомобиля рекомендуется убирать телефон из поля зрения водителя.
 - Следуйте правилам пользования мобильной связью за рулём.

1.3. Безопасная эксплуатация телефона

Перед использованием сотовым телефоном ознакомьтесь со следующими правилами.

1.3.1. Общие правила

- Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.

- Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём. Используйте функцию «Хэндс Фри» или остановите машину на время разговора.
- Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих сетях, где возможно наличие горючих материалов.
- При нахождении в местах, где используются горючие смеси, на заправках, химических производствах и т.д. необходимо неукоснительно соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами в данных местах.
- Во избежание травм, необходимо хранить телефон и его аксессуары в недоступных для детей местах.
- Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинальных аккумулятора или ЗУ может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.
- Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.
- Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его сильным ударам.

- Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям, от выхода из строя оборудования до пожара.
- Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся газов. Это может привести к пожару.
- Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур, давления, влажности, это может привести к его выходу из строя.

1.3.2. Правила пользования телефоном

- Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.
- Оберегайте от ударов жидкокристаллический дисплей телефона. В случае повреждения дисплея и попадании жидкокристаллического вещества в глаза, необходимо срочно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
- В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля. Расположение телефона в зоне работы подушек безопасности может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.
- Использование острых предметов для нажатия клавиш клавиатуры может привести к её выходу из строя.

- Расположение сотового телефона в тесном контакте с магнитными картами, кредитными картами, флоппи-дисками и другими магнитными носителями информации может привести к потере информации на этих носителях.
- К включенному сотовому телефону могут притягиваться мелкие металлические предметы, которые могут послужить причиной поломки телефона.
- Попадание жидкостей в телефон может привести к короткому замыканию или протечке аккумулятора или иным неисправностям. При попадании жидкости в телефон необходимо как можно быстрее вынуть аккумулятор из телефона и обратиться в сервисную службу.
- Излучение сотового телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле и радиоприемников, офисного оборудования.

1.3.3. Эксплуатация аккумуляторной батареи

- Разборка или модификация аккумулятора может привести его к неисправностям, таким как утечка жидкости, перегрев или воспламенение.
- Необходимо придерживаться существующих правил при утилизации старых и вышедших из строя аккумуляторов.
- Помещение аккумулятора в огонь может привести к его воспламенению или взрыву.
- Применение усилий при установке/выемке аккумулятора в телефон может привести к его повреждению.

- Применение острых предметов для установки/выемки аккумулятора в телефон может привести к его повреждению.
- Не следует ничего припаивать к контактам аккумулятора. Это может привести к его повреждению, перегреву и воспламенению.
- Попадание аккумуляторной жидкости в глаза может привести к слепоте. В случае попадания аккумуляторной жидкости в глаза, необходимо срочно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
- Не рекомендуется оставлять аккумулятор рядом с нагревательными приборами, Это может привести к утечке жидкости, перегреву или воспламенению.
- При перегреве аккумулятора, изменении цвета, деформации корпуса в процессе использования или хранения необходимо его заменить на новый.
- Попадание аккумуляторной жидкости на кожу может привести к ожогу. Необходимо срочно смыть жидкость водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
- При появлении течи аккумулятора или появления запаха необходимо аккуратно вынуть аккумулятор в отдалении от открытого огня, чтобы не привести к его возгоранию.
- Контакт аккумулятора с водой может привести к его перегреву или коррозии.
- Перегрев аккумулятора, в том числе от попадания прямых солнечных лучей может привести к его протечке, понижению его ёмкости, сокращению срока службы.
- Хранить аккумулятор желательно в затененном месте вдали от солнечных лучей.

- Срок службы аккумуляторной батареи ограничен. Он зависит от количества циклов зарядки. Если аккумулятор перестаёт заряжаться, это означает окончание срока его службы и его необходимо заменить на новый.

1.3.4. Эксплуатация зарядного устройства

- Самостоятельная разборка или модификация зарядного устройства может привести к травмам, поражениям электрическим током, возгоранию или выходу из строя зарядного устройства.
- Зарядное устройство предназначено для работы с сетями переменного тока напряжением 220 V. Использование зарядного устройства с сетями другого напряжения может привести к повреждению, как самого зарядного устройства, так и телефона и аккумулятора.
- Запрещается замыкать выходные контакты зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током, задымлению или порче зарядного устройства.
- Повреждение кабеля зарядного устройства может привести к его возгоранию или поражению электрическим током.
- Рекомендуется регулярно удалять пыль с контактов зарядного устройства.
- Не рекомендуется располагать вблизи включенного в сеть зарядного устройства посуду с жидкостью. Попадание капель жидкости на зарядное устройство может привести к короткому замыканию и повреждению зарядного устройства.

- При попадании жидкости на зарядное устройство необходимо срочно выключить питание во избежание короткого замыкания, поражения электрическим током воспламенения или порчи зарядного устройства.
- Во избежание короткого замыкания, поражения электрическим током воспламенения или порчи зарядного устройства не рекомендуется использование зарядного устройства в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.
- Во избежание поражения электрическим током не рекомендуется прикасаться к включенному зарядному устройству мокрыми руками.
- Для предотвращения короткого замыкания и воспламенения зарядного устройства необходимо следить, чтобы на провод зарядного устройства не устанавливались тяжелые объекты.
- Перед чисткой зарядного устройства необходимо его отключить от сети переменного тока.
- Запрещается вынимать зарядное устройство из розетки сети переменного тока, вытаскивая его за кабель. Это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию и воспламенению зарядного устройства.
- Не рекомендуется располагать включенное зарядное устройство на влажных и запыленных поверхностях, а также вблизи телевизионных и радиоприемников (работающее зарядное устройство может создавать помехи, влияющие на качество звука и изображения).

1.3.5. Уход за телефоном и аксессуарами

- Телефон, аккумулятор и зарядное устройство не защищены от влаги. Для сроков эксплуатации телефона и аксессуаров их необходимо беречь от попадания влаги и не использовать в ваннных комнатах, помещениях с повышенной влажностью, под дождем.
- Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства рекомендуется использовать мягкую материю.
- При уходе за телефоном и аксессуарами не рекомендуется применять алкоголь, бензин и прочие растворители.
- Загрязнение контактов разъема зарядного устройства может быть причиной плохого электрического контакта и, как следствие, невозможность зарядки аккумулятора.

2. Описание телефона

2.1. Комплект поставки

Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона Fly. Пожалуйста, проверьте все ли комплектующие на месте.

(*Изображения могут отличаться от набора, входящего в Ваш комплект.)



Телефон



Аккумуляторная батарея



Руководство
пользователя




Проводная гарнитура



**micro SD (T-Flash) карта
памяти**
(опционально)



Зарядное устройство



USB кабель

2.2. Внешний вид





2.3. Назначение клавиш

Клавиша	Описание
Клавиша Вызов	С помощью этой клавиши можно ответить на входящий вызов или осуществить вызов. При однократном нажатии - отображает журнал звонков.

Описание телефона

Клавиша Отмена	<p>В режиме вызова, разговора завершает соединение.</p> <p>В режиме меню при однократном нажатии переводит телефон в режим ожидания.</p> <p>При длительном нажатии – включение / выключение телефона.</p> <p>Окончание любой выполняемой операции с переходом в режим ожидания.</p>
Правая, Левая софт	<p>Эти клавиши выполняют действия, которые отображаются в нижней части экрана.</p>
Клавиша Ок	<p>В режиме ожидания нажатие клавиши вызывает главное меню.</p> <p>В прочих режимах нажатие на клавишу подтверждает выполнение выбранных операций (пунктов меню).</p>
4-х позиционная навигационная клавиша	<p>В режиме меню перемещает выделение пунктов.</p> <p>В режиме ввода переводит курсор вправо – влево, вверх – вниз.</p> <p>Служит для быстрого вызова функций. По умолчанию в режиме ожидания:</p> <ul style="list-style-type: none">● Вверх: меню Bluetooth● Вниз: Список записей телефонной книги● Влево: Входящие раздела Создать сообщения● Вправо: Профиль <p>В разделе меню "Настройки" можно установить запуск других приложений, запускаемых нажатием этих клавиш.</p>
Буквенно-цифровые клавиши	<p>Служат для набора номера, текста сообщения и ввода различных символов.</p>

<p>Клавиша #</p>	<p>Длительное нажатие в режиме ожидания включает / выключает звук сигналов. В режиме ввода переключает метод ввода.</p>
<p>Клавиша *</p>	<p>В режиме ожидания однократное нажатие вводит символ *, двукратное – международный префикс +, трехкратное – символ P, четырехкратное – W.</p>
<p>Клавиша Воспроизведение / Пауза</p>	<p>Длительное нажатие в режиме ожидания включает аудиоплеер в режим Воспроизведение. Нажатие клавиши при воспроизведении переводит плеер в режим Пауза.</p>
<p>Клавиша FM радиоприемник / Увеличение громкости</p>	<p>Длительное нажатие в режиме ожидания включает FM радиоприемник. В режимах разговора, воспроизведения аудиофайла плеером и работы FM радиоприемника нажатие на клавишу увеличивает громкость.</p>
<p>Клавиша Фотокамера / Уменьшение громкости</p>	<p>Длительное нажатие в режиме ожидания включает режим фотокамеры. В режимах разговора, воспроизведения аудиофайла плеером и работы FM радиоприемника нажатие на клавишу уменьшает громкость.</p>

2.4. Дисплей

2.4.1. Вид экрана











Изображение на дисплее в ждущем режиме состоит из трех зон:



2.4.2. Значки

Индикация режима работы телефона и информация о пропущенных вызовах, пришедших сообщениях в телефоне производится посредством значков, появляющихся в верхней части дисплея.

Значок	Описание
	Индикация уровня принимаемого сигнала

	Клавиатура заблокирована
	Активирован будильник
	Индикация наличия пропущенных вызовов
	Новое непрочитанное SMS сообщение При наличии скобок – буфер SMS переполнен.
	Новое непрочитанное MMS сообщение
	Уровень заряда аккумуляторной батареи
	Режим сигнала – только звук
	Режим сигнала – без звука (только вибросигнал)
	Режим сигнала - вибросигнал одновременно со звуковым сигналом
	Режим сигнала – вибросигнал, потом звуковой сигнал

2.5. Аккумулятор

В поставляемом комплекте уровень зарядки аккумулятора составляет около 50 % от полной ёмкости и позволяет использовать телефон сразу после покупки. В первое время эксплуатации телефона рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею полностью. Это позволит продлить срок службы аккумулятора.

2.6. SIM карта

Перед началом эксплуатации сотового телефона необходимо в него установить SIM карту выбранного оператора сотовой связи.

На SIM картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сети оператора сотовой связи, а также записи телефонной книги и сообщения. Информация, записанная на SIM карте, может быть прочитана на любом телефоне стандарта GSM/GPRS.

Для предотвращения потери информации с SIM карты рекомендуется не прикасаться к металлическим контактам SIM карты, не подвергать SIM карту воздействию электрических и магнитных полей. При повреждении SIM карты становится невозможным установление связи между телефоном и сетью оператора сотовой связи.

Внимание!

Перед извлечением SIM карт из телефона, телефон предварительно необходимо выключить. Также не допускается извлечение SIM карт, если телефон подключен к зарядному устройству.

2.7. Подготовка телефона к работе

2.7.1. Установка / извлечение аккумулятора, SIM карты и micro-SD карты.

2.7.1.1. Установка SIM карт и аккумулятора

Установка SIM карт

Установку SIM карты следует производить в предназначенный для неё слот. Сторона SIM карт с металлическими контактами должна быть снизу.

Установка аккумулятора

Установка аккумулятора должна производиться в соответствии с нанесенной на нем маркировкой.

Установка / снятие крышки аккумуляторного отсека

При установке крышки аккумуляторного отсека её необходимо сдвинуть по направлению вверх до фиксации. Снятие крышки аккумуляторного отсека производится её сдвигом вниз.

2.7.1.2. Извлечение аккумулятора и SIM карт

Внимание!

Перед тем, как извлечь аккумулятор телефона необходимо выключить. Извлечение аккумулятора при включенном телефоне может послужить причиной повреждения SIM карты.

2.7.1.3. Установка и извлечение micro SD карты

Телефон поддерживает работу с картами памяти формата micro-SD.

Установка micro-SD карты

Чтобы установить microSD карту необходимо:

- Выключить телефон.
- Снять крышку аккумуляторного отсека.
- Поднять аккумуляторную батарею.
- Сдвинуть и поднять фиксирующую рамку слота.
- Установить microSD карту в слот.
- Опустить рамку и, сдвинув её, зафиксировать microSD карту.

Установить аккумуляторную батарею и заднюю крышку телефона.

Внимание!

Следует соблюдать осторожность при установке и извлечении карты памяти. Применение силы и острых предметов при установке или извлечении может повредить слот карты и саму карту памяти.

Рекомендуется использовать только сертифицированные microSD карты.

Извлечение microSD карты

Извлечение microSD карты производится в порядке, обратном установке.

2.7.2. Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора, установленного в телефоне необходимо:

- Подключить разъем зарядного устройства к телефону.
- Подключить зарядное устройство в сеть переменного тока 220 V.
- Во время зарядки на дисплее включенного телефона в правом верхнем углу значок уровня заряда аккумулятора будет индцировать процесс зарядки. При подключении выключенного телефона к зарядному устройству на дисплее появляется индикатор зарядки.

На заметку:

В первое время эксплуатации телефона рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею полностью.

На заметку:

Когда аккумуляторная батарея критически разряжена, дисплей не будет отображать текущее состояние аккумуляторной батареи в течении 30 мин с момента начала зарядки. Через 30 минут индикатор состояния заряда будет виден снова.

- Когда значок уровня заряда аккумулятора не индцирует процесс зарядки, а показывает, что аккумулятор заряжен полностью, означает, что процесс зарядки завершен. Процесс зарядки аккумулятора может длиться более 2,5 часов.

- После окончания зарядки аккумулятора необходимо отключить зарядное устройство от сети и отсоединить разъем от телефона.

Внимание!

Зарядку аккумулятора телефона можно производить при температуре окружающей среда от $- 10\text{ C}^{\circ}$ до $+ 45\text{ C}^{\circ}$ в проветриваемых помещениях с использованием только зарядного устройства, входящего в комплект.

2.7.3. Использование micro SD карты и USB кабеля.

При наличии USB-кабеля можно использовать телефон как Flash-диск. При подключении к компьютеру выключенного телефона он автоматически переходит в режим Flash-диска. Если телефон включен, то на дисплее появится вопрос о выборе режима работы – **Flash-диск**, **WEB-камера** или **COM порт**.

При выборе режима **Flash-диск** компьютер самостоятельно установит необходимые драйверы и в окне "Мой компьютер" появятся два новых съемных диска. Первый из них – карта памяти, второй - память телефона. Таким образом, можно загружать файлы с компьютера на телефон и считывать информацию из телефона.

При выборе **WEB-камеры**, телефон начинает работать в режиме web-камеры.

Режим **COM-порт** необходим для работы телефона с программой PS Sync, поставляемой в комплекте с телефоном.

Директорию с программой PC Sync необходимо скопировать на диск C:\ в директорию Program Files. Для установки драйвера необходимо запустить InstallDriver.exe из директории C:\Program Files\MTKUSB_Driver.

С описанием работы программы PS Sync можно ознакомиться в разделе Справка.

Таким образом, можно закачивать файлы с компьютера на телефон и считывать информацию из телефона. Рекомендуется оставлять как минимум 100Кб свободной памяти на micro-SD карте для системных нужд.

2.8. Включение/выключение телефона

Включение/выключение телефона осуществляется длительным нажатием (более 2 сек.) клавиши **Отмена**.

При включении телефона без SIM карт на дисплее телефона появится сообщение «**Вставьте SIM карту**». Если исправная SIM карта установлена в телефоне, телефон автоматически определяет её наличие и на дисплее появятся следующие сообщения:

Текст сообщения	Описание
Введите пароль	Установлена блокировка телефона
Введите PIN	Установлена блокировка SIM карты PIN кодом
Поиск сети	Телефон осуществляет поиск сети Вашего оператора сотовой связи

2.8.1. Снятие блокировки телефона

Для защиты от несанкционированного доступа телефон можно установить автоматическую блокировку телефона. Если активирована эта функция, то при каждом включении телефона необходимо вводить код для снятия блокировки телефона. При необходимости, данную функцию можно отключить.

Ввод кода для снятия блокировки осуществляется следующим образом:

- Необходимо включить телефон.

- Пользуясь цифровыми клавишами ввести код для снятия блокировки телефона. Правая софт клавиша служит для удаления ошибочно введенных цифр, левая софт клавиша – для подтверждения окончания ввода.

По умолчанию установлен код 0000.

Для снятия блокировки телефона при утере кода необходимо обращаться в сервисные центры.

2.8.2. Снятие блокировки SIM карты

PIN

Для защиты SIM карты от несанкционированного использования можно установить блокировку SIM карты PIN (Personal Identification Number – Персональный идентификационный код) кодом. Этот код запрограммирован оператором сотовой связи на SIM-карте. PIN код можно узнать, посмотрев документы, прилагающиеся к SIM карте.

Если активирована функция блокирования SIM карты, то при каждом включении телефона необходимо PIN код перед использованием телефона. При необходимости, данную функцию можно отключить.

Ввод 4-х значного PIN кода осуществляется следующим образом:

- Необходимо включить телефон.
- Пользуясь цифровыми клавишами ввести PIN код. Правая софт клавиша служит для удаления ошибочно введенных цифр, левая софт клавиша – для подтверждения окончания ввода.

Описание телефона

При ошибочном 3-х кратном вводе подряд неправильного PIN-кода SIM-карта блокируется. Для ее разблокировки требуется PUK-код.

При необходимости, можно самостоятельно изменить PIN код, заданный оператором на новый (см. раздел «Безопасность»).

PUK

Персональный код разблокировки. Необходим для разблокировки или изменения PIN-кода. Данный код запрограммирован на SIM-карте. При его утере необходимо обратиться к оператору.

Для разблокировки SIM-карты (после 3-х кратного ошибочного ввода PIN-кода), необходимо ввести PUK-код и нажать "OK".

Далее необходимо ввести новый PIN-код (любой) и нажать клавишу меню "OK".

При появлении на дисплее вопроса подтверждения нового PIN кода, необходимо его ввести еще раз и нажать "OK".

При ошибочном 10-ти кратном подряд вводе PUK-кода SIM-карта заблокируется и более не подлежит разблокировке и дальнейшему использованию.

2.8.3. Подключение к сети оператора

После включения и успешной инициации SIM карты телефон переходит в режим поиска сети сотовой связи. После установления связи между телефоном и сетью сотовой связи на дисплее появляется имя оператора сотовой связи, с которым установлено соединение и телефон переходит в режим ожидания.

Если на дисплее телефона появляется сообщение «Только SOS», то это означает, что телефон находится вне зоны действия сети оператора сотовой связи, в сети которого телефон может зарегистрироваться при использовании данной SIM карты, но в зоне действия других операторов. Допустимы вызовы только экстренных служб.

3. Порядок совершения звонков

3.1. Основные функции

3.1.1. Ввод номера и установление соединения

Когда телефон находится в режиме ожидания необходимо набрать на дисплее необходимый номер и для соединения с абонентом нажать клавишу **Вызов**.

Изменение набранного номера

Цель	Действие
Последняя цифра	Нажать один раз клавишу меню [Удалить] (она находится справа).
Любая другая цифра	Нажать правую или левую навигационную клавишу. Подвести курсор к той цифре, которую надо стереть. Нажать клавишу меню [Удалить] (она находится справа).
Весь дисплей	Нажать и удерживать клавишу меню [Удалить] (она находится справа) более двух секунд.

3.1.2. Международные звонки

Для ввода символа «+», означающего, что звонок международный, необходимо дважды на дисплее нажать клавишу * до его появления на дисплее. Для ввода символа паузы – трижды нажать клавишу *, для ввода символа W – четыре раза.

Далее вводится код страны, код зоны и телефонный номер. По завершении ввода номера необходимо нажать **Клавишу Вызова**.

3.1.3. Поиск номера в телефонной книге

При необходимости совершить звонок абоненту, чей телефонный номер записан в телефонной книге телефона, необходимо нажать **Правую софт клавишу** меню.

Можно выбрать имя искомого абонента из телефонной книги, воспользовавшись навигационными клавишами - вверх/вниз. Если необходимо посмотреть детали записи выбранного абонента, то следует выбрать **Опции** и пункт **Просмотр**. Для совершения звонка выбранному абоненту необходимо нажать **Вызов**.

3.1.4. Совершить вызов в ответ на сообщение

Для совершения вызова на номер, содержащийся в SMS или MMS сообщении, необходимо, находясь в режиме чтения сообщения, выбрать **Опции**, пункт меню **Использовать номер, Опции, Позвонить..**

3.1.5. Завершение разговора

Для завершения разговора следует нажать клавишу **Отмена**.

3.1.6. Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует, и/или световой сигнал. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет ото-

бражаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера.

Ответ на вызов осуществляется нажатием клавиши **Вызов**, для отклонения вызова – нажатием **Правой софт клавишу [Отказ]** или клавиши **Отмена**.

3.1.7. Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона можно как при наличии SIM карты, так и при её отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер служб экстренного вызова и нажать Клавишу Ответа и Вызова. Чаще всего номер экстренных служб – 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

3.1.8. Ожидание установления связи

При троекратном нажатии на дисплее клавиши * введется символ паузы P, при четырехкратном – символ ожидания -W.

3.1.9. Регулировка громкости разговора

Во время разговора можно регулировать громкость разговора нажатием клавиш **Уменьшение / Увеличение громкости** на верхней части корпуса телефона.

3.1.10. Использование гарнитуры

Для принятия вызова и по окончании разговора при использовании гарнитуры следует нажать клавишу на гарнитуре.

3.2. Опции по время разговора

Во время разговора при нажатии центральной софт клавиши [Опции] доступно следующее:

3.2.1. Удержание вызова

С помощью этой функции можно временно приостановить разговор и сделать или принять другой вызов, не теряя при этом, соединения с первым абонентом. Доступность данной услуги необходимо уточнить у оператора связи.

3.2.2. Завершить вызов

При выборе данного пункта прекращается текущее активное соединение и переход к удержанному соединению, если ранее было выбрано Удержание вызова, или завершение разговора и переход в режим ожидания.

3.2.3. Новый вызов

Выбор данного пункта меню позволяет переключаться между текущим активным и удержанным вызовами.

3.2.4. Телефонная книга

Позволяет, не прерывая разговора, быстро перейти в меню режима телефонной книги.

3.2.5. Центр сообщений

Позволяет, не прерывая разговора, быстро перейти в меню режима Сообщения. При этом во время разговора возможна отправка SMS сообщений.

3.2.6. Диктофон

Включение диктофона для записи разговора. Доступно следующее управление записью: Пауза, Запись, Стоп. Полученной записи разговора можно присвоить имя и сохранить или не сохранять.

3.2.7. Выключить микрофон

Возможно, во время разговора, отключать микрофон телефона. Для этого, необходимо выбрать пункт меню Выкл. микрофон.

3.2.8. Тональный сигнал (DTMF)

Включение / выключение DTMF-сигналов клавиш. С помощью DTMF сигналов возможно управление удаленными устройствами, например, автоответчиками.

3.2.9. Громкая связь

Нажатие Правой софт клавиши [**Громкая связь**] после соединения с абонентом позволяет перевести телефон в режим «Громкой связи». Повторное нажатие клавиши переводит телефон в обычный режим. В режиме «Громкой связи» доступны все опции, как и в обычном режиме.

4. Структура меню телефона

1. Телефонная книга
 - 1.1. Просмотр
 - 1.2. Поиск
 - 1.3. Новая запись
 - 1.3.1. На SIM-карту
 - 1.3.2. В телефон
 - 1.4. Копировать все
 - 1.5. Удалить
 - 1.6. Группы
 - 1.6.1. Друзья
 - 1.6.2. Семья
 - 1.6.3. VIP
 - 1.6.4. Работа
 - 1.6.5. Другие
 - 1.7. Быстрый набор
 - 1.7.1. Статус
 - 1.7.2. Список
 - 1.8. Спец. номер
 - 1.8.1. Свой номер
 - 1.8.2. Сервисные номера
 - 1.8.3. Номер SOS
 - 1.9. Настройки
 - 1.9.1. Память
 - 1.9.2. Выбор памяти
 - 1.9.3. Поля записи
 - 1.9.4. Моя визитка
 - 1.10. Фото абонента
 - 1.11. Мелодия абонента

2.
 - 1.12. Видео абонента
 - Центр сообщений
 - 2.1. Сообщения
 - 2.1.1. Создать сообщение
 - 2.1.2. Входящие
 - 2.1.3. Исходящие
 - 2.1.4. Отправленные
 - 2.1.5. Черновики
 - 2.1.6. Удалить папку
 - 2.1.7. Шаблоны
 - 2.1.8. Настройки
 - 2.2. Чат
 - 2.3. E-mail
 - 2.3.1. Доставить
 - 2.3.2. Создать E-mail
 - 2.3.3. Входящие
 - 2.3.4. Неотправленные
 - 2.3.5. Отправлено
 - 2.3.6. Черновики
 - 2.3.7. Удалить все папки
 - 2.3.8. Удалить все метки
 - 2.3.9. Профили
 - 2.4. Голосовая почта
 - 2.5. ИС-сообщения
 - 2.5.1. Получение
 - 2.5.2. Просмотр
 - 2.5.3. Языки
 - 2.5.4. Настройки
 3. Журнал вызовов
 - 3.1. Пропущенные
 - 3.2. Исходящие

- 3.3. Входящие
- 3.4. Удалить
 - 3.4.1. Пропущенные
 - 3.4.2. Исходящие
 - 3.4.3. Входящие
 - 3.4.4. Удалить все
- 3.5. Время
 - 3.5.1. Последний вызов
 - 3.5.2. Исходящие
 - 3.5.3. Входящие
 - 3.5.4. Сбросить все
- 3.6. Стоимость
 - 3.6.1. Последний разговор
 - 3.6.2. Общая стоимость
 - 3.6.3. Сброс
 - 3.6.4. Лимит
 - 3.6.5. Стоимость минуты
- 3.7. Счетчик SMS
 - 3.7.1. Отправлено
 - 3.7.2. Получено
- 3.8. GPRS-счетчик
 - 3.8.1. Посл.раз отправлено
 - 3.8.2. Посл.раз получено
 - 3.8.3. Всего отправлено
 - 3.8.4. Всего получено
 - 3.8.5. Сбросить
- 4. Настройки
 - 4.1. Профили
 - 4.1.1. Основной
 - 4.1.2. Совещание
 - 4.1.3. Уличный
 - 4.1.4. Домашний
 - 4.2. Стандартные
 - 4.2.1. Время и дата
 - 4.2.2. Авто вкл./выкл.
 - 4.2.3. Язык
 - 4.2.4. Метод ввода
 - 4.2.5. Клавиши навигации
 - 4.2.6. Автосинхронизация
 - 4.2.7. Режим полёта
 - 4.2.8. Быстрый доступ
 - 4.3. Дисплей
 - 4.3.1. Обои
 - 4.3.2. Скринсейвер
 - 4.3.3. Включение телефона
 - 4.3.4. Выключение телефона
 - 4.3.5. Вид меню
 - 4.3.6. Отображать дату и время
 - 4.3.7. Отображать номер владельца
 - 4.3.8. Отображать имя оператора
 - 4.3.9. Подсветка
 - 4.3.10. Приветствие
 - 4.4. Опции вызова
 - 4.4.1. ID абонента
 - 4.4.2. Ожидание вызова
 - 4.4.3. Переадресация
 - 4.4.4. Запрет вызова
 - 4.4.5. Переключение линии
 - 4.4.6. Ежеминутный сигнал
 - 4.4.7. Таймер разговора
 - 4.4.8. Автодозвон
 - 4.4.9. Закрытая группа
 - 4.4.10. IP номер
 - 4.1.5. Наушники
 - 4.1.6. Bluetooth

- 4.5. Сеть
 - 4.5.1. Выбор сети
 - 4.5.2. Известные сети
 - 4.5.3. GPRS-соединение
- 4.6. Безопасность
 - 4.6.1. Запрос PIN кода
 - 4.6.2. Блокировка телефона
 - 4.6.3. Автоблокировка
 - 4.6.4. Фиксированный набор
 - 4.6.5. Запрет вызова
 - 4.6.6. Изменить пароль
- 4.7. Эквалайзер
- 4.8. Bluetooth
- 4.9. Заводские установки
- 5. **Мультимедиа**
 - 5.1. Фотокамера
 - 5.2. Фотоальбом
 - 5.3. Аудио плеер
 - 5.4. Видеокамера
 - 5.5. Видеоальбом
 - 5.6. Фоторедактор
 - 5.7. Композитор
 - 5.8. Диктофон
 - 5.9. FM радио
 - 5.10. Расписание FM записей
- 6. **Игры**
 - 6.1. Java
 - 6.2. Настройки Java
 - 6.2.1. Громкость
 - 6.2.2. Вибрация
 - 6.2.3. Профили
 - 6.2.4. Сист. память
- 6.3. **Безопасность Java по умолчанию.**
 - 6.3.1. Третья сторона
 - 6.3.2. Надёжный домен
 - 6.3.3. Восстановит настройки
- 6.4. **Игры**
 - 6.4.1. Вертолёт
 - 6.4.2. Мозаика
 - 6.4.3. Настройки игр
- 7. **Организер**
 - 7.1. Календарь
 - 7.2. Задачи
 - 7.3. Будильник
 - 7.4. Мировое время
 - 7.5. Калькулятор
 - 7.6. Конвертор единиц
 - 7.7. Валюта
 - 7.8. Секундомер
 - 7.8.1. Обычный секундомер
 - 7.8.2. Мульти-секундомер
 - 7.9. Электронные книги
- 8. **Услуги**
 - 8.1. SIM-меню (при наличии)
 - 8.2. Интернет
 - 8.2.1. Домашняя страница
 - 8.2.2. Закладки

Меню телефона

- 8.2.3. Последние страницы
- 8.2.4. Введите адрес
- 8.2.5. Установки
- 8.3. Профили
 - 8.3.1. GSM
 - 8.3.2. GPRS
- 9. **Мои файлы**
 - 9.1. Память телефона
 - 9.2. Карта памяти

5. Функции меню телефона

5.1. Телефонная книга

Сделанные записи контактов хранятся в виде отсортированного списка в памяти телефона и SIM-карт.

5.1.1. Меню быстрого доступа

Для быстрого доступа к информации о контактах, содержащейся в памяти телефона и SIM карте достаточно в режиме ожидания нажать **Правую Софт** клавишу меню. При этом на дисплей телефона выводится отсортированный по алфавиту список записей контактов, сохраненных в памяти телефона и SIM карты.

Доступные функции меню в режиме быстрого поиска аналогичны меню **Просмотр** (см. 5.1.2.1.) основного меню Телефонной книги.

5.1.2. Основное меню

В основном меню телефонной книги есть 9 разделов.

5.1.2.1. Просмотр

Для быстрого перехода к необходимому контакту достаточно набрать на клавиатуре дисплея начальные буквы искомой записи. В нижней части дисплея отображаются введенные буквы.

Выбор метода ввода (рус./цифры/лат.) осуществляется клавишей **#**.

При нажатии клавиши меню **[Опции]** возможны следующие операции с выделенной записью контакта:

Функции меню

1. **Отправить SMS.** Переход в режим набора и отправки сообщения на номер, указанный в данной записи контакта.
2. **Отправить MMS.** Переход в режим набора и отправки сообщения на номер, указанный в данной записи контакта.
3. **Просмотр.** Просмотр всех полей выделенной записи контакта.
4. **Изменить.** Редактирование любого из полей выделенной записи контакта.
5. **Удалить.** Удаление выделенной записи контакта.
6. **На SIM карту.** Копирование выделенной записи контакта из памяти телефона на SIM-карту.
7. **Переместить.** Перемещение выделенной записи контакта между памятью телефона на SIM-картой.
8. **В телефон.** Копирование выделенной записи контакта с SIM-карты в память телефона.
9. **Отправить контакт.** Переход в режим набора и отправки сообщения выбранного контакта через SMS, MMS, Bluetooth или сохранение в файл.

5.1.2.2. Поиск

С помощью данного пункта меню производится поиск записи контакта по имени.

Для поиска записи контакта необходимо ввести имя искомой записи частично или полностью и нажать клавишу меню **[Опции]**.

5.1.2.3. Новая запись

Добавление новой записи контакта в память телефона или на SIM карту.

5.1.2.4. Копировать все

Копирование всех записей из памяти телефона на SIM-карту или всех записей с SIM-карты на телефон.

5.1.2.5. Удалить

Удаление всех записей контактов из памяти телефона, SIM карты или выборочно.

5.1.2.6. Группы

Для удобства пользования телефоном и Телефонной книгой возможно распределение записей контактов по группам. Для этого в телефоне предустановленно 5 следующих групп: "Друзья", "Семья", "VIP", "Работа", "Другие".

Для каждой из этих групп можно установить индивидуальные настройки, выбрав группу и нажав клавишу меню **[Опции]**.

- **Имя группы.** Можно изменить имя группы, нажав клавишу меню **[Изменить]**. Редакция имени группы производится в режиме ввода текста.
- **Мелодия.** Выбор мелодии звукового сигнала, который будет воспроизводиться при входящем звонке абонента, внесенного в данную группу. Выбор мелодии производится из списка доступных мелодий путем нажатия навигационной клавиши.
- **Изображение.** Выбор изображения, которое будет выводиться на дисплее при входящем звонке абонента, внесенного в данную группу. Выбор изображения производится из списка предустановленных изображений или любых произвольных изображений, находящихся в памяти телефона.
- **Присвоить видео.** Выбор видеофайла, который будет воспроизводиться при входящем звонке абонента, внесенного в данную группу.
- **Список.** Режим просмотра записей контактов в данной группе с возможностью добавления в данную группу новых записей из имеющихся в памяти телефона и SIM-карты.

Чтобы добавить в группу нового абонента, необходимо нажать клавишу меню **[Опции]** и выбрать пункт **[Добавить]**. Будет предложен список записей контактов, сохраненных в памяти

Функции меню

телефона. После выбора нужной записи необходимо нажать клавишу меню **ОК** чтобы добавить запись в данную группу.

5.1.2.7. Быстрый набор

Назначить функцию быстрого набора номера можно для буквенно-цифровых клавиш с цифрами от 2 до 9 (Клавиша дисплея с цифрой 1 по умолчанию используется для Голосовой почты). Для входа в меню Быстрого набора необходимо выбрать пункт "Настройка". Из предложенного списка для клавиш с цифрами от 2 до 9 выбрать нужную и нажать клавишу меню **[Опции]**.

Если для выбранной клавиши уже имеется назначенный номер, то его можно "Изменить" или "Удалить", если для выбранной клавиши не назначен номер (против номера клавиша надпись <Пусто>), то для назначения номера необходимо выбрать "Изменить" и нажать клавишу меню **"ОК"**. Далее, из появившегося на дисплее списка всех записей контактов, хранящихся в памяти телефона и SIM-карты необходимо выбрать нужный номер и нажать клавишу меню **"ОК"**.

Для того чтобы функция быстрого набора была активирована в телефоне необходимо изменить "Статус" данной функции на режим "Включено".

Для того чтобы воспользоваться быстрым набором, необходимо, когда телефон находится в режиме ожидания, нажать и удерживать клавишу, на которую назначен нужный номер. Через 2 сек. произойдет вызов выбранного номера.

5.1.2.8. Спец. номер

В данном разделе меню можно установить специальные телефонные номера, не включаемые в общий список, хранящий с Телефонной книге.

Для просмотра или редактирования своего телефонного номера, сервисных номеров и SOS номеров необходимо выбрать один из пунктов меню:

- **Свой номер.** Можно ввести имя и номер, которые будут отображаться на дисплее в режиме ожидания.
- **Сервисный номер.** Номера сервисных служб оператора, записанные на SIM-карте.
- **Номер SOS.** Можно ввести до 5 номеров служб экстренной помощи, которые будут храниться в памяти телефона.

5.1.2.9. Настройки

Данный пункт позволяет настроить режимы работы телефона с Телефонной книгой.

5.1.2.9.1. Память

На дисплей выводится информация о количестве записей контактов, сохраненных в памяти телефона и на SIM-карте и количестве свободных ячеек для записей контактов.

5.1.2.9.2. Выбор памяти

Данный пункт позволяет выбрать память, куда первоочередно будут записываться новые записи контактов.

5.1.2.9.3. Поля записи

Для каждой записи контакта, сохраняемого в памяти телефона, можно, кроме обязательных полей "Имя" и "Номер", выбрать еще 10 дополнительных полей:

- "Домашний" – номер домашнего телефона,
- "Имя компании",
- "E-mail адрес" - адрес электронной почты,

Функции меню

- "Рабочий" – номер рабочего телефона,
- "Факс" – номер факса,
- "День рождения" – поле для ввода даты дня рождения,
- "Изображение" – поле для выбора изображения для контакта,
- "Присвоить видео" – поле для выбора видеофайла для контакта,
- "Мелодия" – поле для выбора звукового сигнала для контакта,
- "Группы" – поле для возможности включения новой записи контакта в какую-либо группу.

5.1.2.9.4. Моя визитка

В данном разделе можно создать, изменить, сохранить и отправлять свою визитную карточку.

Визитная карточка состоит из следующих полей:

- "Имя" – NICK (псевдоним),
- "Номер" – номер основного телефона,
- "Домашний" – номер домашнего телефона,
- "Имя компании",
- "E-mail адрес" – адрес электронной почты,
- "Рабочий" – номер рабочего телефона,
- "Факс" – номер факса.

В любое из перечисленных полей можно ввести информацию, которую вы готовы сообщить о себе.

Свою визитную карточку можно передать на другой телефон, используя SMS, MMS, Bluetooth или сохранить в файл формата *.vcf.

Для отправки визитки необходимо выбрать пункт "Отправить мой контакт" и выбрать метод доставки (об отправке SMS и MMS сообщений см. соответствующие разделы настоящего руководства).

5.1.2.10. Фото абонента, Мелодия абонента, Видео абонента

Контактам, сохраненным в телефонной книге в памяти телефона можно подключить изображение, мелодию или видеоролик, которые будут воспроизводиться при входящем вызове от данного абонента.

5.2. Центр сообщений

Данный раздел позволяет создать новое SMS/EMS или MMS сообщение и отправить сообщение по нужным адресам.

5.2.1. Сообщения

5.2.1.1. Создать сообщение

Если выбран пункт меню SMS, возможно короткого текстового сообщения, которое можно отправить на сотовые телефоны одному или нескольким абонентам. Для этого необходимо:

- Выбрать [Создать сообщение] в меню [Сообщения].
- Выбрать тип сообщения – SMS.
- Для создания сообщения можно воспользоваться любым методом ввода текста.
- Ввести текст сообщения, нажать [Опции] и [Выполнено]. Далее доступен один из следующих режимов:
 - **Отправить.** После отправки SMS в этом режиме копия отправленного сообщения не сохраняется в телефоне.
 - **Отправить и сохранить.** Сообщение будет и отправлено и сохранено.
 - **Сохранить в черновиках.** Сообщение будет только сохранено. Отправить его позже можно из папки Черновики.
 - **Отправить многим.** Возможна отправка сообщения 10 получателям.
 - **Отправить группе.** Можно отправить сообщение группе. Для этого выберите группу из телефонной книги.
- Можно самостоятельно ввести номер телефона получателя или воспользоваться поиском в телефонной книге.

- После ввода номера (номеров) и нажатия клавиши меню ОК на дисплее отобразится статус отправки сообщения.

Если выбран тип нового сообщения – MMS, то возможно создание и отправка полноценного мультимедийного сообщения, в котором кроме текста могут содержаться картинки, видео или мелодии на сотовые телефоны и E-mail адреса. Для создания и отправки MMS сообщения необходимо:

- Выбрать [Создать сообщение] в меню [Сообщения].
- Выбрать тип сообщения – MMS.
- Ввести номер (адрес электронной почты) получателя, получателя копии и получателя скрытой копии, напишите тему сообщения и текст внутри него. Номер (адрес электронной почты) можно вводить самостоятельно или из Телефонной книги.

После этого нужно добавить мультимедиа контент в тело сообщения:

Можно:

- Добавить, изменить текст, переместить текст.
- Добавить, изменить, переместить изображение.
- Добавить, изменить, переместить аудиофайл.
- Добавить слайд с новыми вложениями.
- Просмотреть созданное MMS сообщения.

Установить время отображения каждого слайда, входящего в состав MMS-сообщения

- После того, как сообщение будет написано, нажать клавишу меню **[Опции]** и затем **[Выполнено]**, после чего **[Сохранить]**. Доступны следующие опции:
 - 1) **Отправить**. Сообщение будет отправлено, но его копии в памяти телефона не сохранятся.
 - 2) **Отправить и сохранить**. Сообщение будет отправлено и сохранено.

- 3) **Сохранить в черновики.** Сообщение будет только сохранено. Оно может быть отправлено позже.
 - 4) **Опции отправки.** Можно установить срок актуальности (действия) сообщения, отчет о доставке и отчет о прочтении, а так же, приоритет.
 - 5) **Выход.** Выход из режима создания сообщения. Можно сохранить редактируемое сообщение.
- После выбора режима отправки сообщения телефон перейдет в режим отправки и отобразит статус отправки сообщения.

5.2.1.2. Входящие

В данной папке находятся все поступившие SMS и MMS сообщения. При получении нового сообщения телефон проигрывает информационный сигнал и на дисплее появляется индикация о поступившем сообщении.

В режиме просмотра входящего сообщения нажмите клавишу меню **[Опции]**, чтобы воспользоваться следующими функциями:

1. **Ответить SMS.** Позволяет ответить на входящее сообщение с помощью SMS.
2. **Переслать.** Отправить выбранное сообщение другому адресату
3. **Изменить.** Редактировать выбранное сообщение.
4. **Удалить.** Позволяет удалить данное сообщение.
5. **Удалить все.** Очистить папку Входящие.
6. **Использовать номер.** Позволяет позвонить по номеру, с которого пришло сообщение или внести этот номер в Телефонную книгу.
7. **Использовать URL.** Позволяет автоматически открыть WAP браузер для просмотра страницы или загрузки контента с данного URL. Для этого необходимо предварительно настроить WAP браузер и активировать услугу WAP-GPRS.
8. **Использовать E-mail.** Сохранение E-mail адреса из полученного сообщения.

-
- 9. **Чат.** Ввод номера абонента, приславшего сообщение в Чат.
 - 10. **Сохранить объект.** Позволяет сохранить объекты из MMS входящих сообщений.
 - 11. **Дополнительно.** Позволяет копировать или переместить выбранное сообщение в память SIM-карты или телефона, а так же скопировать или переместить все сообщения в другую память (SIM-карты или телефона).

5.2.1.3. Исходящие

В данной папке размещены неотправленные сообщения. С сообщениями в этой папке доступны следующие действия: **Отправить, Изменить, Удалить, Удалить все, Извлечь номер**, а также, дополнительные действия.

5.2.1.4. Отправленные

В данной папке находятся все отправленные сообщения, если выбирался пункт меню Отправить и сохранить.

5.2.1.5. Черновики

В данной папке находятся неотправленные сообщения, когда после ввода текста была выбрана команда **Сохранить**.

5.2.1.6. Удалить папку

Данный пункт меню предназначен для очистки любой из папок пункта Сообщения.

5.2.1.7. Шаблоны

Для создания нового SMS/MMS сообщения можно использовать готовые шаблоны. Например, “Перезвоните мне позже,” “Может, поужинаем вместе”, “Как Ваши дела?” и т.д. Можно создать и добавить свой шаблон.

5.2.1.8. Настройки

В этом пункте меню можно просмотреть и отредактировать настройки профилей, Общие настройки, просмотреть заполнение Памяти.

5.2.1.8.1. SMS

1. Профили

Настройки профиля зависят от выбранного оператора.

Период действия. Позволяет установить срок актуальности сообщений - максимальный, 1 час, 6 часов, 12 часов, 1 день, 3 дня, 1 неделя.

Тип сообщения. Текст, Факс, E-mail.

2. Общие настройки

В данном меню доступны следующие настройки:

1. Отчет о доставке SMS. Включение / выключение отчета о доставке SMS адресату.
2. Блокировка пересылки SMS.
Данный пункт меню позволяет заблокировать возможность пересылки сообщений другим абонентам. Нажатие левой софт клавиши включает или выключает данную опцию. (*Необходимо, уточните у оператора о поддержке данной функции)

3. Память SMS

Показывает состояние памяти, выделенной для SMS сообщений на SIM-карте и в телефоне.

4. Выбор памяти

Выберите память для сохранения сообщений по умолчанию.

5. Канал связи

Выбор канала связи по которому должны передаваться SMS сообщения GPRS или GSM.

Внимание!

Большинство операторов поддерживают передачу SMS сообщений только по каналу GSM.

5.2.1.8.2. MMS

В данном разделе меню можно установить общие и дополнительные параметры мультимедийных сообщений.

1. Создание

В данном пункте меню можно настроить установки, которые будут использованы при создании MMS сообщений.

2. Отправка

Параметры необходимые для отправки MMS сообщений.

1) **Период действия.**

Можно выбрать период, в течении которого сервер будет пытаться доставить сообщение

- (1) Максимальный: максимальный период, определен оператором.
- (2) 1 неделя.
- (3) 1 день.
- (4) 12 часов.
- (5) 1 час.

2) **Отчет о доставке**

Телефон отобразит состояние доставки сообщения.

Функции меню

- (1) Включить.
- (2) Выключить.

3) **Отчет о прочтении**

Получать или нет отчет о прочтении сообщения от каждого из получателей.

- (1) Включено.
- (2) Выключено.

4) **Приоритет**

- (1) Высокий.
- (2) Обычный .
- (3) Низкий.

5) **Время слайда**

Можно установить время, в течение которого будет воспроизводиться каждый слайд.

6) **Время доставки**

Можно установить время, в течение которого телефон будет пытаться отправить сообщение.

- (1) Сразу же.
- (2) В течение часа.
- (3) За 12 часов.
- (4) за 24 часа.

3. Загрузка

Пункт меню, в котором задаются параметры загрузки MMS сообщений.

1) **Домашняя сеть**

- (1) Автоматически.
- (2) По запросу.
- (3) Отменить.

2) **Роуминг**

- (1) Как домашняя.

- (2) По запросу.
- (3) Отменить.
- 3) **Отчет о прочтении**
 - (1) По запросу.
 - (2) Отправить.
 - (3) Никогда не отправлять.
- 4) **Отчет о доставке**
 - (1) Включить.
 - (2) Выключить.

4. Фильтры

Можно установить фильтры трех типов для входящих MMS:

- 1) Анонимные (Разрешить/Запретить).
- 2) Реклама (Разрешить/Запретить).

5. Профиль

Необходимо выбрать профиль, соответствующий выбранному оператору сотовой связи или ввести новый, если нет соответствующего профиля.

Опции профиля.

- 1) **Переименовать профиль.**
- 2) **Домашняя страница.** Адрес мультимедийного центра (MMS центр).
- 3) **Профили.** Выбор GPRS профиля из списка.
- 4) **Тип связи:**
 - (1) По запросу - этот тип соединения будет работать по запросам приложений через указанный в настройках IP адрес.

Функции меню

На заметку

Постоянный тип соединения увеличивает энергопотребление.

(2) HTTP: этот тип соединения будет работать через указанный в настройках адрес прокси и адрес порта.

5) **Логин** - поле для ввода логина.

6) **Пароль** - поле для ввода пароля.

6. Память.

На дисплей выводится информация о состоянии памяти телефона (занято / свободно).

5.2.2. Чат

Телефон позволяет организовать переписку SMS сообщениями с выбранными абонентами, наподобие чата. В отличие от обычных SMS сообщений, упрощен процесс создания и отправки сообщений.

5.2.3. E-mail

Телефон поддерживает прием и отправку сообщений электронной почты. Для работы с данной функцией необходимо иметь учетную запись на сервере электронной почты. Необходимо уточнить, что данная услуга поддерживается оператором связи.

5.2.3.1. Доставить.

Отображает количество отправленной и полученной почты

5.2.3.2. Создать E-mail

Создать новое сообщение. Необходимо ввести получателей, тему письма, вложить файлы.

5.2.3.3. Входящие

Каталог с полученными письмами. Телефон поддерживает ASCII, UTF8, WIN-1251, KOI8-R кодировки.

5.2.3.4. Неотправленные

Каталог с исходящими письмами. Выбрав любое письмо можно его отправить, сохранить, изменить, переместить в черновик или удалить.

5.2.3.5. Отправлено

Данный каталог хранит отправленные письма.

5.2.3.6. Черновики

Каталог для хранения черновиков

5.2.3.7. Удалить все папки

Удаление сообщений из выбранных папок.

5.2.3.8. Удалить все метки

Удаление всех выбранных писем во всех папках.

5.2.3.9. Профили

Настройка сетевых профилей.

5.2.4. Голосовая почта

Используя данный телефон можно пользоваться услугой оператора "Голосовая почта".

На заметку:

Голосовая почта - функция сети. Необходимо уточнить ее доступность у оператора

5.2.5. ИС-сообщения

Сеть может предоставлять такие информационные услуги как, информация о погоде, о такси, о ресторанах и т.д.

Телефон будет оповещать о приеме новых информационных сообщений в следующих случаях:

- 1 Когда телефон находится в режиме ожидания.
- 2 Когда включен режим приема ИС-сообщений.
- 3 Когда активизирован выбранный канал.

На заметку:

Информационные сообщения - функция сети. Необходимо уточнить ее доступность у оператора

Доступны следующие опции:

5.2.5.1. Получение

Можно включить/выключить данную функцию.

5.2.5.2. Просмотр

Можно читать приходящие ИС сообщения (о погоде и т.д.).

5.2.5.3. Язык

Можно выбрать язык, на котором будут приходить ИС сообщения. Количество поддерживаемых языков зависит от SIM карты.

5.2.5.4. Настройки

Можно менять список каналов, используя функции Выбрать, Добавить, Изменить и Удалить. Количество наименований зависит от SIM карты.

5.3. Журнал звонков

В данном разделе можно получить информацию о количестве осуществленных, принятых и пропущенных звонков, их длительности, стоимости, а также информацию об объеме переданного и полученного GPRS трафика.

На заметку:

Телефон может отображать информацию об Исходящих, Входящих и Пропущенных вызовах.

5.3.1. Пропущенные

В списке пропущенных вызовов хранится информация по каждому из пропущенных вызовов. Для того чтобы просмотреть информацию достаточно нажать клавишу меню **[Ок]**. Так же можно позвонить по любому номеру из списка пропущенных вызовов.

Доступны следующие действия при нажатии клавиши меню **[Опции]**:

- 1) **Удалить.** Удаление записи о вызове.
- 2) **Сохранить в телефонную книгу.** Сохранение номера пропущенного вызова в телефонной книге.
- 3) **Позвонить.** Соединение с номером, вызов с которого был пропущен.
- 4) **Изменить.**
- 5) **Отправить SMS.**
- 6) **Отправить MMS.**

5.3.2. Исходящие

В данном пункте содержится информация о последних набранных с телефона номерах. Можно посмотреть подробную информацию о каждом из вызовов. Для этого достаточно нажать клавишу меню **[Ок]**. Так же можно осуществить вызов по любому из сохраненных номеров.

Доступны следующие действия при нажатии клавиши меню **[Опции]**:

- 1) **Удалить.** Удаление записи о вызове.
- 2) **Сохранить в телефонную книгу.** Сохранение номера исходящего вызова в телефонной книге.
- 3) **Позвонить.** Повторный вызов по выбранному номеру.
- 4) **Изменить.**
- 5) **Отправить SMS.**
- 6) **Отправить MMS.**

5.3.3. Входящие

В данном пункте содержится информация о последних входящих вызовах (если активирована услуга АОН). Можно посмотреть подробную информацию о каждом из вызовов. Для этого достаточно нажать клавишу меню **[ОК]**. Так же можно осуществить вызов по любому из сохраненных номеров.

Доступны следующие действия при нажатии клавиши меню **[Опции]**:

- 1) **Удалить.** Удаление записи о вызове.
- 2) **Сохранить в телефонную книгу.** Сохранение номера исходящего вызова в телефонной книге.
- 3) **Позвонить.** Повторный вызов по выбранному номеру.
- 4) **Изменить.**
- 5) **Отправить SMS.**
- 6) **Отправить MMS.**

5.3.4. Удалить

Из данного пункта меню можно удалять записи из журнала:

- 1) **Пропущенные.** Можно удалить всю информацию о пропущенных вызовах.
- 2) **Исходящие.** Можно удалить всю информацию об исходящих вызовах.
- 3) **Входящие.** Можно удалить всю информацию о входящих вызовах.

Функции меню

- 4) **Удалить все.** Можно удалить всю информацию о всех вызовах (пропущенных, исходящих и входящих вызовах).

5.3.5. Время

В этом пункте можно получить информацию о длительности разговоров:

- 1) **Последний вызов.** Длительность последнего разговора.
- 2) **Исходящие.** Суммарная длительность исходящих вызовов с момента последней очистки счетчика журнала длительности вызовов.
- 3) **Входящие.** Суммарная длительность входящих вызовов с момента последней очистки счетчика журнала длительности вызовов.
- 4) **Сбросить все.**

На заметку:

Тарифицируемая оператором длительность разговоров может отличаться от сохраненной в данном пункте. Это зависит от системы биллинга оператора, выбранного тарифного плана и принципов тарификации.

5.3.6. Стоимость

Телефон может показывать стоимость разговоров, если Ваш оператор поддерживает эту услугу. Доступны следующие опции:

- **Последний вызов.** Информация о стоимости последнего вызова.
- **Общая стоимость.** Общая стоимость вызовов.
- **Сброс.** Сброс всех счетчиков.
- **Лимит.** Для установки максимальной стоимости одного разговора необходимо ввести PIN2.
- **Стоимость минуты.** Для ввода информацию о стоимости единицы времени разговора необходимо ввести PIN2.

На заметку:

Не все SIM карты и операторы поддерживают данную услугу.

5.3.7. Счетчик SMS

Вывод на дисплей информации о количестве отправленных и принятых SMS сообщений.

5.3.8. GPRS счетчик

Можно посмотреть количество объема принятого и отправленного через GPRS канал трафика.

Доступны следующие опции:

- 1) **Посл. раз отправлено.** Информация об объеме отправленного трафика через GPRS канал за последний сеанс связи.
- 2) **Посл. раз получено.** Информация об объеме полученного трафика через GPRS канал за последний сеанс связи.
- 3) **Всего отправлено.** Информация об общем объеме отправленного трафика через GPRS канал.
- 4) **Всего получено.** Информация об общем объеме принятого трафика через GPRS канал.
- 5) **Сбросить.** Сброс всех счетчиков (рекомендуется это делать в начале расчетного месяца).

5.4. Настройки

В данном пункте меню собраны все основные установки режимов работы телефона, такие как, настройки вызова, настройки дисплея, настройки сети, настройки безопасности и т. д.

5.4.1. Профили

Этот раздел предназначен для настройки типа вызова, звука и подсветки в зависимости от условий эксплуатации телефона.

Доступные профили:

- **Основной,**
- **Совещание,**
- **Уличный,**
- **Домашний,**
- **Наушники,**
- **Bluetooth.**

Необходимо выбрать профиль, который больше подходит для текущего момента, и включить его, выбрав [**Включить**] для его активации или [**Настроить**] для настройки.

Настраиваемые опции:

5.4.1.1. Звуки

Можно установить звуки для следующих событий:

- 1) **Входящий вызов.** Эта опция позволяет выбирать различные мелодии и звуки для использования в качестве сигнала о входящем вызове. Можно использовать композиции, полученные с помощью MMS сообщений или WAP, загруженные на micro SD карту или в память через USB кабель или Bluetooth. Телефон будет воспроизводить выделенную композицию.

- 2) **Включение телефона.** Можно выбрать любой из 6 тонов или тишину. Выбранная мелодия будет воспроизводиться при включении телефона.
- 3) **Выключение телефона.** Можно выбрать любой из доступных тонов или тишину. Выбранная мелодия будет воспроизводиться при выключении телефона.
- 4) **Звук сообщения.** Можно выбрать любой из доступных тонов или тишину, для сигнала о новом сообщении.
- 5) **Звук клавиш.** Звук, издаваемый при нажатии клавиш:
 - **Без звука.** При нажатии на клавиши никаких звуков не будет.
 - **Звук.** При нажатии клавиши будет слышен выбранный звук.
 - **Голос:** При нажатии на клавиши номер нажатой цифры будет произноситься человеческим голосом (русский / английский).
 - **Виброрежим.** Включение виброрежима индикации нажатия клавиш

5.4.1.2. Громкость

Данный раздел меню предназначен для установки уровня громкости для сигналов вызова и нажатия клавиш.

5.4.1.3. Тип сигнала

Можно изменить тип сигнала следующим образом:

- **Только мелодия.** При входящем вызове будет воспроизводиться звуковой сигнал, установленный в меню Звуки|Входящий вызов.
- **Виброрежим.** Будет работать только вибровызов без звука.
- **Мелодия+Вибрация.** Будут работать одновременно и вибровызов и звуковой сигнал.
- **Вибрация->Мелодия.** Сначала будет включен вибро-вызов, а затем, звуковой сигнал.

Функции меню

5.4.1.4. Режим сигнала

Можно выбрать способ оповещения о входящем вызове:

- **Один раз.** Звуковой сигнал будет воспроизводиться один раз.
- **Повтор.** Звуковой сигнал будет повторяться.
- **Возрастающий.** Уровень громкости звукового сигнала будет возрастать, начавшись с минимального.

5.4.1.5. Дополнительно

Можно включить или выключить звуковую сигнализацию следующих событий:

- **Внимание**
- **Ошибка**
- **Регистрация в сети**
- **Соединение**

5.4.1.6. Способ ответа

Этот раздел позволяет выбрать способ ответа на входящий вызов.

- **Любая клавиша.** При активизации данной опции можно ответить на входящий вызов нажатием на любую клавишу меню кроме клавиши завершения разговора.

5.4.2. Стандартные

В этом меню можно изменить такие параметры как установки дисплея, время и дату, система ввода текста и т.д.

5.4.2.1. Время и дата

Установка времени и даты.

1. Часовой пояс

Можно выбрать часовой пояс.

2. Установить

Установка времени и даты:

- 1) **Час:Мин.** Поле для ввода времени.
- 2) **Год/Месяц/День:** Поле для ввода даты.
- 3) В зависимости от текущей даты включите / выключите "Летнее время".

Для сохранения введенных данных необходимо нажать **[ОК]**.

3. Формат

Можно выбрать удобный формат отображения времени и даты.

- 1) **Формат времени:**
 - 24-часовой;
 - 12-часовой.
- 2) **Формат даты:**
 - Год/Месяц/День (пример: 2006/05/25);
 - Год-Месяц-День (пример: 2006-05-25);
 - Месяц/День/Год (пример: Май 25, 2006);
 - День/Месяц/Год (пример: 25-Май-2006).

5.4.2.2. Автоматическое включение / выключение

Установка времени автоматического включения / выключения телефона. Доступно 4 установки включения / выключения.

Функции меню

5.4.2.3. Язык

Выбор языка интерфейса меню.

Доступны следующие языки:

- English (английский);
- Русский.
- Украинский (опционально)

5.4.2.4. Метод ввода

Выбор метода ввода текста, который будет использоваться по умолчанию.

5.4.2.5. Клавиши навигации

Для навигационной клавиши можно самостоятельно назначить функции, которые будут вызываться при ее нажатии в режиме ожидания. Для этого достаточно выбрать клавишу, нажать клавишу меню **[Изменить]** и назначить другую функцию, выбрав нужную из предложенного списка.

Значение клавиш по умолчанию:

- Верхняя: Bluetooth;
- Нижняя: Просмотр телефонной книги;
- Левая: Создать сообщение;
- Правая: Профили .

5.4.2.6. Автосинхронизация

Включение / выключение автоматической синхронизации времени и даты.

На заметку:

Не все операторы поддерживают данную услугу.

5.4.2.7. Режим полёта

Данный режим используется для работы телефона в тех местах, где действуют ограничения на использование радио оборудования. В меню доступно три режима работы телефона

- Обычный режим
- Режим полёта
- Запрос при включении

5.4.2.8. Быстрый доступ

Это настраиваемое меню быстрого вызова самых используемых пунктов меню. Нажмите **[Изменить]** (левая клавиша меню) для редактирования.

Установки по-умолчанию:

- 1) Новая запись;
- 2) Поиск;
- 3) Группы;
- 4) Свой номер;
- 5) Память;
- 6) Выбор памяти;
- 7) Приветствие;
- 8) Звуки;
- 9) Громкость;
- 10) Будильник.

Вызов меню быстрого доступа можно осуществить клавишами быстрого доступа, выбрав в установках для одной из клавиш навигации - Быстрый доступ (см. п. 5.4.2.5).

5.4.3. Дисплей

Можно изменить следующие настройки дисплея:

5.4.3.1. Обои

Выбор картинки, которая будет отображаться, как фон экрана в режиме ожидания. Доступны следующие варианты:

- 1) **Стандартные.** 8 различных изображений, предустановленных производителем.
- 2) **Загруженные.** Можно выбрать картинки или фотографии из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер изображения ограничен.

5.4.3.2. Скринсейвер.

Изменение настройки заставки.

- 1) **Настройки:**
включено / выключено
- 2) **Выбрать:**
 - (1) **Стандартные.** 8 различных изображений, предустановленных производителем.
 - (2) **Загруженные.** Можно выбрать картинки или фотографии из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер изображения ограничен.

5.4.3.3. Включение телефона.

В данном разделе можно выбрать изображение или анимацию, которая будет воспроизводиться на дисплее телефона во время его включения.

- 1) **Стандартные.** 9 различных рисунков и анимаций, предустановленных производителем.

- 2) **Загруженные.** Можно выбрать картинки и анимации из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или micro SD карты. Размер ограничен.

5.4.3.4. Выключение телефона

В данном разделе можно выбрать изображение или анимацию, которая будет воспроизводиться на дисплее телефона во время его выключения.

- 1) **Стандартные.** 9 различных рисунков и анимаций, предустановленных производителем.
- 2) **Загруженные.** Можно выбрать картинки и анимации из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер ограничен.

5.4.3.5. Вид меню

Выбор вида основного меню телефона.

5.4.3.6. Отображать дату и время

Включение / выключение индикации на дисплее телефона в режиме ожидания текущих даты и времени.

5.4.3.7. Отображать номер владельца

Включение / выключение индикации на дисплее телефона в режиме ожидания номера установленной SIM карты.

5.4.3.8. Отображать имя оператора

Включение / выключение индикации на дисплее телефона в режиме ожидания имени оператора сети связи, в которой зарегистрирован телефон.

5.4.3.9. Подсветка

Установка режимов работы дисплея телефона в режиме ожидания. Регулируемые параметры:

- **Яркость.** Задание уровня яркости подсветки дисплея. Всего 5 уровней яркости подсветки дисплея.
- **Время.** Задание времени подсветки дисплея в интервале от 5 до 60 секунд.

На заметку:

Уровень яркости и длительность подсветки влияют на энергопотребление.

5.4.3.10. Приветствие

Включение / выключение приветствия, появляющегося на дисплее телефона при его включении. Также можно отредактировать текст приветствия или ввести необходимый текст.

5.4.4. Опции вызова

Эти настройки являются функцией сети. Убедитесь, что Ваша сеть поддерживает их.

5.4.4.1. ID абонента

Во время исходящего вызова сеть оператора запрашивает номер телефона, с которого он производится. Можно разрешить или запретить данную операцию. Доступны следующие опции:

1. **Задается сетью.**
2. **Скрывать ID.** Если Вы не хотите, чтобы был виден Ваш телефонный номер, то выберите этот пункт.
3. **Отображать ID.** При исходящем вызове Ваш номер будет передан абоненту.

На заметку:

Не все сети дают возможность изменять перечисленные настройки. Если ID скрыт, могут появиться ограничения на исходящую связь

5.4.4.2. Ожидание вызова

Эта услуга сети позволяет не пропустить второй входящий вызов (в то время, когда Вы уже разговариваете).

Доступны следующие опции:

- **Включить.**
- **Выключить.**
- **Статус.** Отображает текущий статус использования данной услуги.

5.4.4.3. Переадресация

Эта услуга сети позволяет переадресовывать входящие вызовы на указанный номер с учетом следующих условий:

1. **Все голосовые вызовы.** Все голосовые вызовы будут переадресованы.
2. **Если нет сети.** Если телефон выключен или вы находитесь, все зоны действия сети, все входящие в этот моменты вызовы будут переадресованы на указанный номер.
3. **Если нет ответа.** Если нет ответа на входящий вызов в течение заданного времени, происходит переадресация на указанный номер.
4. **Если занят.** Если Ваш номер занят (вы ведете разговор), входящий вызов будет переадресован.
5. **Все вызовы данных.** Все вызовы для передачи данных будут переадресованы.

Функции меню

6. **Отменить все.** Отменяет все ранее установленные переадресации.

Следующие опции доступны для каждого из перечисленных режимов:

1. **Включить.** Активировать выбранный пункт меню.
2. **Выключить.** Выключить выбранный пункт меню.
3. **Статус.** Отображает текущий статус этой услуги.

5.4.4.4. Запрет вызова

Телефон позволяет воспользоваться сетевыми функциями по установке ограничений на исходящие и на входящие вызовы.

1. **Исходящие вызовы**
 - 1) **Все звонки.**
 - 2) **Международные вызовы.**
 - 3) **Международные кроме в дом.сеть** . Если Вы находитесь за границей, Вы можете звонить только на номера текущей страны и в страну, где Вы заключали договор с оператором.
2. **Входящие вызовы**
 - 1) **Все звонки.**
 - 2) **В роуминге.**
3. **Отменить все**
4. **Изменить пароль**

5.4.4.5. Переключение линии

Выбор Линия 1 или 2.

На заметку:

При выборе Линия 2 возможны только входящие вызовы. Информация, выводимая на дисплей при выборе Линии 2, зависит от SIM карты.

5.4.4.6. Ежеминутный сигнал

При включении этой функции в динамике телефона будут раздаваться сигналы таймера во время разговора. Опции:

- Выключить.
- Один раз.
- Периодический.

5.4.4.7. Таймер разговора

При включении этой функции на дисплее будет отображаться время разговора.

5.4.4.8. Автодозвон

При включении этой функции будет осуществляться авто набор номера 10 раз в том случае, когда:

- набранный номер не отвечает или телефон сбрасывает звонок.
- нажата клавиша соединения на гарнитуре.

5.4.4.9. Закрытая группа

Данное меню позволяет ограничить входящие и исходящие вызовы выбранной группой абонентов. За подробной информацией о создании и использовании закрытых групп абонентов необходимо обращаться к оператору мобильной связи.

5.4.4.10. IP номер

В данном разделе можно ввести и использовать до 3-х номеров шлюзов провайдеров IP телефонии для звонков по каналам IP. Вызов осуществляется следующим образом:

- 1) Из телефонной книги (в памяти телефона или SIM карты) необходимо выбрать абонента, с которым необходимо установить связь.
- 2) Нажать софт клавишу [**Опции**] и выбрать пункт IP-вызовов.

Телефон автоматически осуществит набор номера шлюза провайдера IP телефонии, передаст код доступа и, далее, будет произведен набор номера выбранного абонента.

5.4.5. Сеть

Эти настройки являются функцией сети. Убедитесь, что ваша сеть поддерживает их.

5.4.5.1. Выбор сети

Можно выбрать сеть самостоятельно или это будет осуществляться автоматически.

На заметку:

Можно поменять сеть лишь в том случае, если открыт роуминг, и соглашение на изменение сети.

5.4.5.2. Известные сети

Можно составить список предпочитаемых сетей.

5.4.5.3. GPRS соединение

- **По запросу.** Активизация GPRS соединения только по требованию доступа к данной услуге при передаче/приеме MMS, WAP и т.д.

- **Всегда.** GPRS соединение активно постоянно.

На заметку:

Режим "Всегда" увеличивает энергопотребление.

5.4.6. Безопасность

Всего на телефоне доступны 6 типов настроек безопасности. Они необходимы для того, чтобы Вашим телефоном не смогли воспользоваться посторонние люди.

5.4.6.1. Запрос PIN кода

SIM карты защищены PIN кодом. Для разблокировки достаточно набрать правильный PIN код при включении телефона.

5.4.6.2. Блокировка телефона

Без ввода кода невозможно совершить вызов. Пароль по умолчанию 0000.

5.4.6.3. Автоблокировка

Для исключения случаев нечаянного нажатия клавиш клавиатуры существует автоматическая блокировка. Если необходимо ответить на вызов, то необязательно разблокировать клавиатуру.

В данном разделе устанавливается время, через которое клавиатура будет блокироваться:

- **Отключить** ,
- **5 сек,**
- **30 сек,**

- 1 мин,
- 5 мин.

5.4.6.4. Фиксированный набор

Когда включена функция списка фиксированного набора (СФН), можно звонить только на те номера, которые внесены в этот список. Для того чтобы набрать номер, не входящий в этот список, необходимо ввести PIN2. Если SIM карта не поддерживает PIN2, то эта функция недоступна.

5.4.6.5. Запрет вызова

Когда включена функция запрета вызовов, можно звонить только на те номера, которые не внесены в список. Для того чтобы набрать номер, входящий в список, необходимо ввести PIN2. Если SIM карта не поддерживает PIN2, то эта функция недоступна.

5.4.6.6. Изменить пароль

Чтобы ввести новый пароль необходимо набрать старый пароль, затем ввести новый.

5.4.7. Эквалайзер

Данный раздел меню позволяет выбрать для прослушивания файлов, воспроизводимых Аудиоплеером, желаемый профиль из следующих предустановленных:

- Обычный ,
- Низкие частоты,
- Танцы,
- Классика,
- Высокие частоты,
- Вечеринка,

- Поп,
- Рок,
- Восстановить стандартные.

В опциях каждого профиля можно более точно настроить звучание:

5.4.8. Bluetooth

5.4.8.1. Активизация

Включение/Выключение Bluetooth.

5.4.8.2. Поиск гарнитуры

Поиск гарнитуры и её подключение.

5.4.8.3. Мои устройства

В данном разделе меню можно:

1. **Подключить.** Подключение к найденному устройству.
2. **Переименовать.** Изменять имена ранее подключенных Bluetooth устройств.
3. **Удалить.** Удалить ранее подключенное устройство
4. **Удалить все.** Удалить все ранее подключенные устройства.
5. **Список сервисов.** Отобразить список сервисов, поддерживаемых между вашим телефоном и найденным устройством.

5.4.8.4. Подключенные

Список устройств, подключенных и используемых в настоящий момент. В данном разделе меню можно работать с найденными и подключенными Bluetooth устройствами.

5.4.8.5. Настройки

1. **Видимость.** Включено. Телефон могут найти другие Bluetooth устройства. Выключено. Телефон не видим для других Bluetooth устройств.
2. **Имя устройства.** Позволяет просматривать и редактировать имя телефона, видимое для других Bluetooth устройств.
3. **Идентификация.** Запрос пароля при подключении новой гарнитуры.
4. **Аудио-канал.** Выбор устройства, на котором будет осуществляться разговор при входящем вызове: Гарнитура или Телефон.
5. **Передача данных.** Выбор общей папки, для доступа с других Bluetooth устройств – куда можно сохранять любые файлы. Необходимо указать права доступа для этой папки с других устройств – Полный доступ или Только чтение.

5.4.8.6. Информация

Данный пункт меню отображает техническую информацию о доступных режимах работы Bluetooth.

5.4.9. Заводские настройки

При необходимости можно восстановить заводские установки телефона.

В этом случае не будут удалены загруженные объекты и записи телефонной книги. Для сброса всех установок необходимо ввести пароль телефона – 0000.

5.5. Мультимедиа

5.5.1. Фотокамера

В телефон встроена 1,2 мегапиксельная камера, которая позволяет производить фото и видео съемку.

Быстрое включение в режиме ожидания режима Фотокамера осуществляется длительным нажатием клавиши **Фотокамера** на верхней части корпуса телефона.

1. Создание фотографий и их сохранение

Для того, чтобы сделать и сохранить фотографии необходимо соблюдать следующий порядок действий.

- 1) В меню выбрать режим [**Фотокамера**].
- 2) На дисплее телефона будет отображаться изображение, получаемое с камеры в режиме реального времени.
- 3) Используя навигационную клавишу можно воспользоваться функцией телеобъектива.
- 4) Для съемки необходимо нажать центральную навигационную клавишу
- 5) Для сохранения сделанной фотографии необходимо нажать клавишу меню [**Сохранить**].
- 6) Сохраненную фотографию можно просмотреть.

2. Использование буквенно-цифровых клавиш

Можно изменить настройки камеры, используя буквенно-цифровые клавиши.

Клавиша	Настройки
1	Эффекты

Функции меню

- 2 Баланс белого (авто, дневной цвет, свет от лампы накаливания, свет от лампы дневного освещения, облака , белое накаливание)
- 4 Задержка съемки Выкл., 5,10, 15 сек.
- 5 Мультисъемка Выкл., 4, 6, 9 кадров.
- 6 Ночной режим Вкл. / Выкл.
- 7 Качество (низкое, среднее, хорошее).
- 8 Размер изображения:
176x220/ 160x120/ 320x240/ 640x480/ 1280x1024
- 0 Съемка
- # Отобразить или спрятать иконки

3. Опции

При нажатии клавиши меню **[Опции]**, можно перейти в режимы установок камеры.

- 1) **Просмотр.** Просмотр фотоснимков, сохраненных в памяти.
- 2) **Параметры.** Установка параметров съемки.
- 3) **Изображение.** Установка размеров и качество снимков.

На заметку:

Необходимо помнить, что чем больше размер и чем лучше качество фотографии, тем больше места фотография занимает в памяти телефона или в памяти микро SD карты.

- 4) **Баланс белого.** Настройки баланса белого.

-
- 5) **Режим съемки.** Выбор режима съемки – Авторежим / Ночной режим.
 - 6) **Эффекты.** Выбор эффектов при создании фотографии.
 - Обычный ,
 - Черно-белый,
 - Ретро,
 - Ретро – зелень ,
 - Ретро - синий,
 - Цв. инверсия,
 - 7) **Рамка.** Выбор рамки для фотографий.
 - 8) **Место сохранения.** Выбор памяти для сохранения фотографий. Доступно – память телефона, микро-SD карта (при ее наличии).
 - 9) **Заводские установки.** Возврат режимов работы камеры к первоначальным.

5.5.2. Фотоальбом

Просмотреть все сделанные фотографии можно воспользовавшись разделом меню [**Фотоальбом**]. На дисплей будет выведено изображение, а также имя и размер файла.

- **Просмотр.** Просмотр сделанных и сохраненных в альбоме фотографий.
- **Режим просмотра.** Выбор режима вывода на дисплей сделанных фотографий - Список / Картинки.
- **Переслать.** Сохраненные фотографии можно применить в качестве обоев, скринсейвера, заставки для включения/выключения телефона, использовать как фото абонента из телефонной книги, передать по MMS, или через Bluetooth, отправить по E-mail.

Функции меню

- **Переименовать.** Переименование выбранной фотографии.
- **Удалить.** Удалить выбранную фотографию.
- **Удалить все.** Очистить фотоальбом.
- **Сортировать.** Произвести сортировку всех фотографий, сохраненных в фотоальбоме.
- **Место сохранения.** Выбор памяти для сохранения фотографий. Доступно – память телефона, микро-SD карта (при ее наличии).

5.5.3. Аудиоплеер

На телефоне можно прослушивать файлы с аудиозаписями (файлы с расширением MP3, MIDI), используя музыкальный плеер. Музыкальные файлы должны располагаться в директории My music в памяти телефона или карты памяти.

Быстрое включение в режиме ожидания режима Аудиоплеера осуществляется длительным нажатием клавиши **Воспроизведение** на верхней части корпуса телефона.

Для просмотра музыкальных композиций, включенных в список воспроизведения и настроек плеера необходимо нажать клавишу меню [**Опции**]. Для воспроизведения необходимо нажать центральную часть навигационной клавиши.

Регулировка громкости при воспроизведении осуществляется клавишами **Уменьшение / Увеличение громкости** на верхней части корпуса телефона.

При переходе **Список / Опции** доступны следующие опции:

- 1) **Прослушать.** Включение воспроизведения выбранного файла.
- 2) **Информация.** Информация о выбранном файле – имя композиции, качество, размер, время, исполнитель и т.д..
- 3) **Сделать мелодией.** Установить выбранный файл мелодией входящего вызова.

-
- 4) **Добавить.** Добавить файлы в список воспроизведения.
 - 5) **Удалить.** Удалить выбранный файл из списка воспроизведения.
 - 6) **Удалить все.** Очистить список воспроизведения.
 - 7) **Настройки.** Выбор режимов воспроизведения.
 - **Список музыки.** Выбор места хранения файлов для воспроизведения.
 - **Автосписок.** Включение / выключение автоматического создания списка воспроизведения.
 - **Повтор.** Включение / выключение режима повтора воспроизведения.
 - **Случайный порядок.** Включение / выключение режима произвольного выбора файла из списка для воспроизведения.
 - **Фоновый режим.** Включение / выключение фонового режима. При включенном фоновом режиме воспроизведение файлов из списка будет продолжаться при другом использовании телефона (кроме разговора).
 - **BT стерео выход.** Включение / выключение стерео выхода по Bluetooth.
 - **BT стерео гарнитура.** Переход в режим установок Bluetooth для подключения стереонаушников или гарнитуры.

5.5.4. Видеокамера

Встроенная камера, может работать в режиме видеосъемки.

При нажатии клавиши меню [**Опции**] доступны следующие функции:

- 1) **Просмотр.** Просмотр отснятых и сохраненных в памяти телефона или карты памяти видеороликов.
- 2) **Настройки камеры.** Установка режимов съемки:
 - **Баланс белого**
 - **Экспозиция.** Настройки экспозиции: -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4.
 - **Ночной режим.** Включение и Выключение ночного режима.

- **Частота** . Выбор частоты освещения 50Hz / 60Hz.
- 3) **Настройки видео**. Установка качества записываемого видео.
 - 4) **Эффекты**. Выбор эффектов при создании видеоролика.
 - Обычный ,
 - Черно-белый,
 - Ретро,
 - Ретро – зелень,
 - Ретро - Синий,
 - Цв. Инверсия.
 - 5) **Место сохранения**. Выбор памяти для сохранения фотографий. Доступно – память телефона, micro SD карта (при ее наличии).
 - 6) **Заводские установки**. Возврат режимов работы видеокамеры к первоначальным.

5.5.5. Видеоальбом

Просмотр отснятых и сохраненных в памяти телефона или карты памяти видеороликов. При нажатии софт клавиши [**Опции**] доступны функции, аналогичные разделу меню [**Опции**] Фотоальбома.

5.5.6. Фоторедактор

Данный пункт меню предназначен для редактирования фотографий и изображений. Функция [**Редактор**] позволяет использовать различные эффекты для редактирования изображения. В меню [**Редактор**] доступны два меню:

1. **Оптимизация** – используется оригинальный размер изображения для редактирования.
 - 1) **Сохранить как**. Можно сохранить рисунок до 5 раз под разными именами.

- 2) **Добавить рамку.** 10 предустановленных рамок. При выборе нужной рамки она накладывается поверх редактируемого изображения.
 - 3) **Добавить иконку.** 18 цветных иконок, которые можно размещать в любом месте редактируемого изображения.
 - 4) **Добавить текст.** Ввод текста на редактируемое изображение.
 - 5) **Флип.**
 - 6) **Расширить полотно.** Изменение размера изображения до размеров дисплея.
 - 7) **Помощь.**
2. **Редактирование** – размер изображения автоматически оптимизируется под размер дисплея.


5.5.7. Композитор

Для самостоятельного создания мелодий в формате IMY и их использования в качестве звукового сигнала, можно воспользоваться возможностями телефона, объединенными в разделе меню "Композитор".

Создания новой мелодии.

- 1) Выбрать [**Добавить**].
- 2) Запись мелодии осуществляется клавишами буквенно-цифровой клавиатуры.

На заметку:
 1: до, 2: ре, 3: ми, 4: фа, 5: соль, 6: ля, 7: си, 8: Вибрация – телефон будет вибрировать, 9: Свет – свето-индикатор будет включен, 0: Пауза – обозначает пустые места.

*: увеличивает и уменьшает ноту 

Опции, доступные при написании музыки:

- 1) **Прослушать.** Можно прослушать, написанную композицию перед сохранением.

Функции меню

- 2) **Скорость.** Можно изменить скорость воспроизведения написанной мелодии. Доступны следующие 3 скорости воспроизведения:
 - Быстрая,
 - Обычная,
 - Медленная
- 3) **Инструмент.** Выбор музыкального инструмента. Доступны для выбора следующие инструменты:
 - 1) Фортепиано,
 - 2) Гитара,
 - 3) Скрипка,
 - 4) Саксофон,
 - 5) Стальной барабан,
 - 6) Флейта,
 - 7) Гармонь,
 - 8) Труба,
 - 9) Музыкальная шкатулка,
 - 10) Ксилофон.
- 4) **Сохранить.** Ввод имени нового файла.

5.5.8. Диктофон

Телефон позволяет производить запись звука в файлы форматов AMR или WAV.

Если в памяти нет сохраненных файлов диктофонных записей, то доступны только две следующие опции:

- 1) **Запись.**
- 2) **Установки.**

Если в памяти имеются файлы диктофонных записей, то доступны следующие 8 опций:

- 1) **Запись.**
- 2) **Прослушать.**
- 3) **Добавить.** Продолжение записи в выбранный файл.
- 4) **Переименовать.**
- 5) **Удалить.**
- 6) **Удалить все.**
- 7) **Настройки.**
 - Выбор места хранения диктофонных записей – память телефона / micro SD карта.
 - Выбор формата файлов диктофонных записей (AMR / WAV).
- 8) **Переслать.**
 - **В список мелодий.** Использовать выбранную запись в качестве звукового сигнала входящего вызова.
 - **MMS** Отправить запись через MMS.
 - **E-mail** Отправить через E-mail.
 - **Через Bluetooth.** Переслать запись через Bluetooth.

5.5.9. FM радио

Функция FM радио делает мобильный телефон портативным радио приемником. Встроенный радио модуль позволяет слушать стерео радио передачи. Для прослушивания радио, необходимо всегда подключать к телефону наушники, они используются как антенна.

Быстрое включение в режиме ожидания FM радиоприёмника осуществляется длительным нажатием клавиши **FM радиоприёмник** на верхней части корпуса телефона.

Регулировка громкости осуществляется клавишами **Уменьшение / Увеличение громкости** на верхней части корпуса телефона.

Основные элементы меню:

Функции меню

- **Имя канала.** Отображается имя канала, присвоенное пользователем.
- **Частота.** Текущая радиочастота приемника
- **Шкала.** Отображается текущая позиция на шкале FM-радио диапазона.
- **Громкость.** 7 уровней громкости радио.
- **Быстрый поиск.** Нажатие верхней части навигационной клавиши активирует быстрый поиск (загорается индикатор зеленого цвета на шкале), позволяет настроиться на ближайшую частоту с хорошим уровнем сигнала.
- **Запись.** Включение / выключение записи.
- **Питание.** Включение / Выключение радио.
- **Увеличение частоты.** Правая часть навигационной клавиши.
- **Уменьшение частоты.** Левая часть навигационной клавиши.

Опции: При нажатии левой клавиши меню можно перейти в опции FM радио приемника

- **Список каналов:** в данном меню хранятся до 30 сохраненных каналов.
- **Ручной режим:** поиск нужной радиостанции вручную. Если вы желаете сохранить найденный канал в список каналов, нажмите и удерживайте любую клавишу от 1 до 9 – для сохранения канала под выбранным вами номером.
- **Автопоиск :** автоматический поиск каналов.
- **Настройки.**
 - Фоновый режим.
 - Громкая связь.
 - Формат записи (WAV / AMR).
 - Качество аудио.
 - Место сохранения (Телефон / Карта памяти).
- **Запись:** для того чтобы начать запись выбранного радиоканала, нажмите центральную навигационную клавишу. В правой части экрана вы увидите значок, подтверждающий запись радиозаписи.

- **Продолжить запись:** позволяет дополнить уже сохраненную запись в AMR формате. Данная функция появляется только при наличии хотя бы одного сохраненного файла
- **Мои записи:** перечень имеющихся доступных файлов.

5.5.10. Расписание FM записей

В данном разделе можно настроить режимы автоматической записи трансляции FM радиостанций. В установках можно задать время начала и окончания записи, повтор записи по дням недели, выбрать необходимую радиостанцию из списка имеющихся в памяти телефона, или ввести частоту вручную, задать формат и качество записи и т.д.

5.6. Игры

5.6.1. Java

Телефон позволяет просматривать и запускать приложения, написанные на языке JAVA. Это могут быть игры или деловые программы.

Наиболее популярный способ загрузки JAVA приложений – через Интернет.

Изначально в телефоне загружена одна JAVA игра.

Для запуска выбранной игры или приложения необходимо нажать центральную навигационную клавишу. .

5.6.2. Настройки Java

В данном разделе меню можно изменять режимы работы Java приложений и получить информацию о загрузке памяти телефона.

- 1) **Громкость** . Установка громкости звукового сопровождения Java приложений.
- 2) **Вибрация**. Включение/выключение виброрежима при выполнении Java приложений.
- 3) **Профили**. Выберите профиль для возможности работы Java приложений в интернете.
- 4) **Системная память**. Информация об объеме доступной кэш-памяти для Java приложений.

5.6.3. Безопасность Java

Раздел для ввода установок безопасности.

5.6.4. Игры

Вход в раздел загруженных игр.

В телефоне установлены 3 игры. Ниже, приведено описание к этим играм.

Меню игр.

- **Начать.** Запуск выбранной игры.
- **Уровень.** Выбор уровня сложности игры, из следующих предложенных - легкий/ нормальный/ трудный.
- **Результаты.** Просмотр лучших сохраненных результатов. При нажатии клавиши меню [**Сброс**] и все результаты будут удалены.
- **Помощь.** Описание игры и клавиш управления.

Если во время игры нажать правую клавишу меню, то можно временно выйти из игры. Выбрав этот пункт меню [**Далее**], можно продолжить игру.

5.6.4.1. Самолет

Инструкция:

Управляйте самолетом и не допускайте его столкновений с препятствиями.

Используйте клавишу 5, чтобы лететь вверх.

5.6.4.2. Мозаика

Инструкция:

Из маленьких частей необходимо собрать картинку.

Используйте 2 (или верхняя навигационная клавиша) чтобы передвинуть кусочек мозаики наверх, клавишу 4 (или левая навигационная клавиша) чтобы передвинуть кусочек мозаики влево, клавишу 6 (или правая навигационная клавиша) чтобы передвинуть кусочек мозаики вправо, и клавишу 8 (или нижнюю навигационную клавишу) чтобы передвинуть кусочек мозаики вниз.

5.6.4.3. Настройки игр

Можно изменять настройки игр, аналогично настройкам Java приложений (см. п.п. 6.2).

Доступные настройки:

- 1) **Звук.** Включено / Выключено.
- 2) **Вибрация.** Включено / Выключено.

Нажатием левой или правой навигационных клавиш производится выбор нужной настройки. Нажатием клавиши меню **[Ok]**, сделанные изменения сохраняются.

5.7. Приложения

В телефоне установлены приложения, помогающие в организации работы и отдыха – календарь, органайзер, будильник, калькулятор, конвертер единиц, секундомер и т.д.

5.7.1. Календарь

Приложение "Календарь" предназначено для вывода на дисплей календаря текущего месяца, выполняет функций органайзера, показывает наличие запланированные на текущую дату дел.

Используя навигационную клавишу, можно перемещать курсор выбора даты. Для быстрого перехода к предыдущему или последующему месяцу можно воспользоваться боковыми клавишами регулировки громкости.

При нажатии клавиши меню [**Опции**] доступны следующие функции:

- 1) **Просмотр задач.** Просмотр списка задач, запланированных на выделенную дату.
- 2) **Просмотр даты.** Быстрый переход к необходимой дате.

В режиме просмотра задач при нажатии клавиши меню [**Опции**] доступны следующие 5 опций:

- **Просмотр.** Просмотр выделенной задачи.
- **Добавить.** Добавление новой задачи.
- **Изменить задачу.** Редактирование выделенной задачи.
- **Удалить задачу.** Удаление выделенной задачи.
- **Удалить все.**
- **Отправить задачу.** Позволяет отправить задачу по Bluetooth, через MMS, или e-mail, а также, сохранить задачу в файл.

5.7.2. Задачи (органайзер)

Приложение "Задачи" позволяет вводить новые и редактировать уже введенные задачи. На дисплей выводится полный перечень задач, введенных ранее в телефон, независимо от даты.

Доступны следующие функции:

- **Просмотр.**
- **Добавить.**
- **Изменить задачу.**
- **Удалить задачу.**
- **Удалить все.**
- **Отправить задачу.** Позволяет отправить задачу по Bluetooth, через MMS, или E-mail, а также, сохранить задачу в файл.

5.7.3. Будильник

Возможно установить до 5 значений времени срабатывания будильника ежедневно.

Доступны следующие опции:

- **Включить/выключить.** Включение / выключение выбранного будильника.
- **00:00.** Задание времени срабатывания будильника.
- **Повтор.** Выбор режима повтора срабатывания будильника – один раз/каждый день/выбранный день (дни) недели (П, В, С, Ч, П, С, В)
- **Опции .**
 - Можно выбрать в качестве сигнала будильника мелодию или включение FM радио.
 - Установка мелодии будильника или выбор FM радиостанции, включаемой вместо сигнала будильника.
- **Интервал.** Устанавливается время, через которое телефон повторит сигнал будильника, если его не отключить.

- **Тип сигнала.** Выбор типа сигнала будильника. Доступно:
 - Только мелодия,
 - Мелодия и вибрация,
 - Виброрежим,

Для сохранения введенных настроек необходимо нажать клавишу меню **[Выполнено]**.

Чтобы выключить будильник, когда он звонит, нужно нажать клавишу меню **[Стоп]**. При нажатии клавиши меню **[Позже]** сигнал будильника будет повторен через 5 минут.

5.7.4. Мировое время

Данное приложение позволяет быстро узнать точное время в крупнейших городах всего мира. Выбор необходимого города производится нажатием левой или правой частей навигационной клавиши.

На дисплей выводится следующая информация:

- Название города,
- Текущие дата и время,
- Время суток – день или ночь (☀️🌙).

5.7.5. Калькулятор

Телефон можно использовать для проведения несложных математических расчетов с помощью встроенного калькулятора, выполняющего простые арифметические операции – сложение, вычитание, умножение, деление.

5.7.6. Конвертер единиц

С помощью этого приложения можно быстро вычислять значения величин из разных систем измерений, а так же, конвертацию валют.

5.7.7. Валюта

Для пользования конвертеров валют первоначально необходимо ввести курс обмена валют. После ввода значения суммы местной валюты и нажатия клавиши меню **[Ок]** на дисплей выводится сумма в иностранной валюте.

5.7.8. Секундомер

В этом меню представлены две обычные для секундомеров функции – "Обычный секундомер" и "Мульти-секундомер".

5.7.8.1. Обычный секундомер

5.7.8.1.1. Единое время

- 1) Нажатием клавиши меню **[Старт]** запускается отсчет времени.
- 2) Нажатием клавиши меню **[Стоп]** отсчет времени останавливается.
- 3) При нажатии клавиши меню **[Далее]** отсчет времени возобновляется.
- 4) Для фиксации промежуточных и конечного результата необходимо нажать клавишу меню **[Время]**.

5.7.8.1.2. Время круга

Данная функция полезна для измерения время круга при измерении спортивных результатов.

Нажатием клавиши меню **[Старт]** запускается отсчет времени.

Нажатием клавиши меню **[Стоп]** отсчет времени останавливается.

При нажатии клавиши меню **[Далее]** отсчет времени возобновляется.

Для фиксации результата прохождения круга необходимо нажать клавишу меню **[Круг]**.

5.7.8.1.3. Результаты

Просмотр ранее сохраненных результатов. Доступны опции:

- **Просмотр.** Просмотр всех ранее сохраненных результатов.
- **Удалить.** Удаление выбранной записи результатов.
- **Удалить все.** Удаление всех сохраненных записей.

5.7.8.2. Мульти-секундомер

Используя навигационную клавишу для записи отсчета времени для каждого из направлений – Вправо, Влево, Вверх, Вниз.

5.7.9. Электронные книги

С помощью этого приложения можно читать текстовые файлы как электронные книги.

Нажатие на левую клавишу меню **[Опции]** дает доступ к следующим пунктам (при наличии электронных книг в памяти телефона или micro SD карты):

1. **Открыть**
2. **Настройки**

Данное меню содержит установки для чтения электронных книг:

- 1) **Шрифт.** Тип шрифта, для отображения книги на экране телефона.
- 2) **Прокрутка.** Выбор вариантов прокрутки – Постранично или Построчно.

Функции меню

- 3) **Автопрокрутка.** Включение или отключения автоматической прокрутки текста электронной книги.
- 4) **Скорость автопрокрутки.** Укажите значение скорости от 1 до 5
- 5) **Полный экран.** Включите или выключите отображение книги в полноэкранном формате
- 6) **Кодировка.** Выберите корректную кодировку текста.
3. **Информация**
4. **Удалить**
5. **Удалить все файлы.** Удалить все сохраненные книги.
6. **Сортировать**
7. **Сбросить настройки**
8. **Помощь**

5.8. Услуги

Это меню позволяет пользоваться сервисами SIM-карты и передачи данных WAP.

5.8.1. SIM-меню

Внимание: Наличие данного пункта меню и его структура зависят от типа SIM-карты. SIM-меню позволяет пользоваться дополнительными информационными услугами оператора.

5.8.2. Интернет

Телефон поддерживает передачу данных по протоколу - WAP (Wireless Application Protocol), что позволяет просматривать адаптированные Интернет страницы без использования компьютера.

5.8.2.1. Домашняя страница

Подключение к домашней странице выбранного профиля (оператора).

5.8.2.2. Закладки

В данный раздел в список закладок можно добавлять необходимые страницы. При наличии закладок не придется каждый раз вводить адрес нужной страницы, достаточно выбрать ее в списке закладок.

5.8.2.3. Последние страницы

В этом меню отображается список последних посещенных страниц.

5.8.2.4. Введите адрес

Ввод адреса нужной wap страницы.

5.8.2.5. Настройки

В этом меню можно настроить браузер. Необходимо выбрать профиль с помощью навигационных клавиш. Для корректировки установок профиля доступны следующие опции:

- 1) **Профиль.** Выбор профиля из предустановленных, изменение установок выбранного профиля, ввод нового профиля.
 - (1) **Имя профиля.** Ввод и редактирование имени профиля.
 - (2) **Домашняя страница.** Ввод и редактирование адреса домашней страницы.
 - (3) **Профили.** Выбор профиля доступа к сети.
 - (4) **Тип связи.** Выбор типа подключения.
 - (5) **Логин.** Ввод и редактирование логина для доступа к сети.
 - (6) **Пароль.** Ввод и редактирование пароля для доступа к сети.
- 2) **Дополнительно.** Задание времени ожидания, разрешение отображения изображений.
- 3) **WAP Push.** Включить/Выключить.
- 4) **Очистить кэш.** Удалить из памяти последние загруженные страницы.
- 5) **Очистить врем. файлы.** Удалить из памяти последние загруженные файлы.
- 6) **Сертификаты.** Список сертификатов от WAP сайтов. Доступны просмотр и удаление.

5.8.3. Профили

В данном разделе содержится информация о профилях доступа к сети. В случае отсутствия профиля, соответствующего настройкам Вашего оператора, необходимо произвести настройки самостоятельно.

5.8.3.1. GSM:

- 1) **Имя профиля.** Ввод имени профиля.
- 2) **Номер.** Номер дозвона.
- 3) **Логин.**

- 4) **Пароль.**
- 5) **Тип линии.** Выбор типа сетевого соединения – аналоговый или ISDN.
- 6) **Скорость.** Выбор допустимой скорости 14.4 Kbps, 9.6 Kbps и 4.8Kbps.
- 7) **DNS.** IP адрес

5.8.3.2. GPRS:

- 1) **Имя профиля.** Ввод имени профиля.
- 2) **APN.** Ввод адреса точки доступа для GPRS подключения.
- 3) **Логин.**
- 4) **Пароль.**

5.9. Мои файлы

В данном разделе можно просматривать и производить различные действия с содержимым памяти телефона и micro-SD карты.

В правом верхнем углу дисплея выводится информация о доступном и свободном объеме памяти.

5.9.1. Действия над папками

- 1) **Открыть.**
- 2) **Создать.**
- 3) **Переименовать.**
- 4) **Удалить.**
- 5) **Сортировать.** Сортировка папок по выбранным условиям.

5.9.2. Действия над файлами

С файлами, размещенными в выбранной папке можно производить действия, в зависимости от типа файла.

Доступные опции:

- 1) **Просмотр (Воспроизвести, Установить).** Пункт меню зависит от типа файла. Позволяет просматривать файлы изображений и фотографий, воспроизводить видео и аудио файлы, устанавливать Java приложения.
- 2) **Использовать.**
- 3) **Информация.**
- 4) **Переименовать.**
- 5) **Копировать.**

-
- 6) **Переместить.**
 - 7) **Удалить.**
 - 8) **Удалить все.**
 - 9) **Сортировать.**

5.9.3. Использование фотографий

Файлы изображений и фотографий форматов bmp, jpg могут быть использованы для:

- 1) **На основной экран.** Выбранный файл будет установлен в качестве обоев.
- 2) **Скринсейвер.** Выбранный файл будет использоваться в качестве скринсейвера.
- 3) **Заставка включения.** Выбранный файл будет использоваться в качестве заставки при включении.
- 4) **Заставка выключения.** Выбранный файл будет использоваться в качестве заставки при выключении.
- 5) **Тел. книга.**
 - (1) **В новую запись.** Файл изображения будет прикреплен к новой записи.
 - (2) **В выбранную запись.** Файл изображения будет прикреплен к выбранной записи.
 - (3) **В группу.** Файл изображения будет прикреплен к группе.
- 6) **MMS.** Можно отправить выбранный файл, используя MMS.
- 7) **Через Bluetooth:** Можно отправить файл через Bluetooth.

6. Ввод текста

С помощью клавиатуры дисплея телефона возможен ввод и редактирование текста при написании SMS, MMS, записи имени абонента в телефонную книгу, создании записей в органайзере.

Систему ввода текста в телефоне можно установить самостоятельно в настройках телефона или воспользоваться настройками по умолчанию.

В режиме ввода текста можно изменить систему ввода, используя клавишу #.

6.1. Методы ввода текста

С помощью софт клавиши # можно выбрать любой из следующих режимов и языков: русский, eZi -русский, английский, eZi -английский, цифры, символы.

6.2. Режимы ввода текста

Ввод текста осуществляется на клавиатуре сенсорного дисплея.

6.2.1. Софт клавиши меню

Клавиша	Действие
Левая	Вызов меню [Опции]
Правая	[Удалить]
	Позволяет удалять введенную информацию. При однократном нажатии удаляется один знак слева от курсора. При долгом нажатии - удаляется весь текст. Курсор по введенному тексту перемещается с помощью навигационных

клавиш.

[Назад]

При нажатии софт клавиши меню [Назад] осуществляется возврат к предыдущему меню.

6.2.2. Буквенно-цифровые клавиши

Клавиши	Режим abc	Режим eZi
0	Ввод пробела.	Выбор предложенного словарем слова и ввод пробела.
1	Ввод символов: .,-?!'@:#\$/_ 1	Ввод “.”
2 ÷ 9	Ввод букв и цифр. Нажатием соответствующей клавиши несколько раз осуществляется выбор нужной буквы или цифры. Внизу дисплея строка подсказки, показывающая, какие буквы соответствуют данной клавиши. Выбираемая буква выделена.	Для ввода буквы достаточно нажатия соответствующей клавиши только один раз. После набора слова нажатием на навигационную клавишу можно выбрать нужное слово из базы данных.
*	Вызов таблицы символов. Перемещение курсора для выбора требуемого символа осуществляется клавишами навигации.	
#	Переключить метод ввода текста: ABC, abc, 123, eZi ABC, eZi abc, АБВ, абв, eZi АБВ, eZi абв.	

6.2.3. Навигационные клавиши

Клавиша	Действие	
Левая и правая части навигационной клавиши	Позволяют перемещать курсор по введенному тексту. При длительном нажатии курсор перемещается посимвольно.	
Нижняя и верхняя части навигационной клавиши	Режим абв Перемещает курсор на одну и более строк вверх или вниз. При длительном нажатии курсор перемещается построчно.	Режим eZi После набора слова нажатие на клавиши вверх или вниз позволяет выбрать нужное слово из базы данных.

6.2.4. Управляющие клавиши

Клавиша	Действие
Клавиша ответа	Не задействована.
Клавиша завершения вызова	Вернуться в режим ожидания.

6.3. Числовой режим

Режимы работы клавиш меню, навигационной клавиши и управляющих клавиш аналогичны режиму ввода текста

6.3.1. Буквенно-цифровые клавиши

Клавиша	Действие
0 ~ 9	Ввод цифр от 0 до 9.
*	Вызов таблицы символов.
#	Переключить метод ввода текста: abc, абв, T9 abc, T9 абв, 123, Символы.

6.4. Режим символов

Переход в режим ввода символов осуществляется нажатием софт клавиши «*». На дисплей выводится полная таблица символов.

6.4.1. Софт клавиши меню

Клавиши	Действие
Левая клавиша меню	[ОК] Служит для выбора символа, выделенного курсором. После ее нажатия телефон переходит в режим ввода текста, определенный по умолчанию.
Правая клавиша меню	[Назад]

Ввод текста

	Служит для возврата к предыдущему режиму.
--	---

6.4.2. Навигационная клавиша

Клавиши	Действие
Левая, правая, нижняя, верхняя	Позволяют перемещать курсор по таблице символов

7. Решение проблем

Прежде чем обращаться в сервисную службу прочитайте, пожалуйста, эту информацию.

При включении телефона могут появиться следующие сообщения:

Установите SIM карту.

Убедитесь, что Ваша SIM-карта находится в телефоне и установлена правильно.

Телефон заблокирован, введите пароль

Автоматическая блокировка включена. Вам необходимо ввести пароль телефона.

Введите PIN-код

- Когда Вы включаете Ваш телефон первый раз, Вам необходимо ввести PIN код.
- Функция запроса о вводе PIN кода может быть отключена. Но сначала, Вам необходимо включить телефон и ввести PIN код. Затем эту функцию можно отключить в настройках.

Введите PUK-код

Если PIN-код введен неправильно 3 раза - Вам необходимо ввести PUK код, для разблокировки PIN-кода

“Нет сети”

Если на экране появилась надпись «Нет сети», возможно, Вы находитесь в месте слабого уровня сигнала, например в подземном переходе, в лифте или метро. Выйдите на открытую местность и попробуйте сделать исходящий вызов.

Вы ввели номер, но соединения нет

Решение проблем

- Вы нажали кнопку соединения?
- Вы уверены, что телефон находится в зоне действия Вашей GSM сети?
- У Вас могут быть заблокированы исходящие вызовы.

До Вас не могут дозвониться

- Проверьте, включен ли Ваш телефон.
- Находитесь ли Вы в зоне вашей GSM сети.
- Убедитесь, что уровень сигнала больше нуля.




Вас не слышат

- Включен ли у Вас микрофон?
- Не закрываете ли Вы микрофон рукой или одеждой?
- Подключены ли у Вас наушники или Bluetooth гарнитура?

Телефон начинает подавать сигналы, а экран мигать и отображается надпись “Батарея разряжена”

Аккумуляторная батарея разряжена. Следует ее зарядить.

Плохое качество разговора

- Проверьте уровень сигнала GSM-сети (); Количество уровней отображает мощность сигнала – от хорошего приема () до плохого ().
- Попробуйте продолжить разговор около окна, если вы находитесь в здании, или немного отойти от места с низким уровнем сигнала.

Номер телефона не набирается, при вызове его из Телефонной книги

- Просмотрите эту запись в Телефонной книге, что номер был правильно сохранен.
- Сохраните номер телефона еще раз, если это необходимо.

8. Эксплуатация аккумуляторной батареи

Телефон питается от аккумуляторной батареи. Оптимально заряжать аккумуляторную батарею после ее полной разрядки.

Отключайте зарядное устройство от источника питания, когда не заряжаете аккумуляторную батарею. Не оставляйте аккумуляторную батарею на зарядку более чем на неделю. Перезаряд может испортить аккумуляторную батарею.

Экстремальные температуры влияют на зарядку аккумуляторной батареи. Может потребоваться охлаждение либо нагрев для начала зарядки. Если температура аккумуляторной батареи превысит 40°C, она не будет заряжаться.

Не допускайте коротких замыканий контактов аккумуляторной батареи.

Не используйте поврежденную аккумуляторную батарею.

Не оставляйте аккумуляторную батарею в слишком холодных или горячих местах. Даже полностью заряженная переохлажденная или перегретая аккумуляторная батарея не позволит телефону правильно функционировать.

Держите аккумуляторную батарею в местах с температурой от 15°C до 25°C.

9. Словарь

■ Информационные сообщения

Активируйте эту опцию, чтобы получать широковещательные текстовые сообщения с информацией о дорожном движении или погоде.

■ DTMF(Тональный набор)

Тип сигнального набора, используемый для автоматического банкинга или удаленного управления устройствами через телефон.

■ Международный индикатор

Для правильного набора международного номера, добавляйте символ [+] перед ним.

■ Оператор сотовой связи

Ваш сотовый телефон не может работать без зарегистрированной SIM-карты. Ее выдает компания, которая называется оператором сотовой связи.

■ PIN-код (Персональный идентификационный номер)

Этот пароль, защищающий информацию вашей SIM-карты. Он предоставляется оператором связи. PIN-код состоит от 4х до 8ми цифр, и при необходимости, может быть изменен.

■ PIN2-код

Этот пароль защищает специальные разделы вашей SIM-карты. В некоторых странах PIN2-код может не предоставляться операторами связи.

■ PUK-код (Персональный код разблокировки)

Этот пароль необходим, чтобы разблокировать SIM-карту. Он предоставляется оператором связи.

■ Роуминг

Роуминг позволяет вам использовать ваш телефон с вашим номером в других сетях.

■ SIM-карта

SIM-карта – это электронный чип, содержащий информацию о подключенных услугах, паролях и некоторую личную информацию.

■ SMS (Сервис коротких сообщений)

Отправка и получение текстовых сообщений происходит через GSM сеть и центр SMS сообщений. Данная услуга, должна поддерживаться вашим оператором связи

■ WAP

Это протокол связи, специальным образом разработанный для мобильных телефонов. С помощью него, мобильное устройство может быстро и удобно выйти в интернет.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

10. Список сервисных центров Fly

Полный список авторизованных сервисных центров Fly также доступен на сайте www.fly-phone.com.

Россия

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Абакан	"Дивком"	сервисный центр	ул.Комсомола, 35	(3902) 22-82-43
Абакан	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Маршала Жукова, 24	(3902) 22-73-96
Анапа	"Сота - Сервис"	сервисный центр	ул.Новороссийская, 120А	(86133) 3-18-13
Архангельск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Вологодская, 8	(911) 562-60-30
Астрахань	СРС-Астрахань	сервисный центр	ул.Бабушкина, 3, оф.20	(8512) 44-73-55
Барнаул	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр-кт Ленина, 189	(3852) 77-87-98
Барнаул	"МобиЛэнд"	сервисный центр	ул.Ленина, 106, оф.512	(3852) 77-92-62
Белгород	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Пушкина, 67	(4722) 36-29-62
Бийск	"Мобилайн - Сервис"	сервисный центр	ул.Мерлина, 2, кв.22	(3854) 24-09-67
Благовещенск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Зейская, 136, оф. 208	(4162) 22-19-89
Брянск	ИП Андрушин Д.В.	сервисный центр	ул.Куйбышева, 19	(4832) 51-01-99
Брянск	"Сотосервис"	сервисный центр	ул.Красноармейская, 154. ТЦ "Александра", 2 корпус, 2 этаж	(4832) 33-41-44; 37-04-03
Брянск	"Про - Сервис"	сервисный центр	пер.Канатный, 5	(4832) 74-12-11
Бугульма	СРС-Бугульма	сервисный центр	ул.Советская, 56	(85514) 3-40-85
Великий Новгород	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Духовская, 23	(8162) 76-61-95
Владивосток	"Про - Сервис"	сервисный центр	Карл Либкнехт, 11	(4232) 20-66-00

Список АСЦ

Владивосток	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Фокина, 27	(4232) 30-02-53
Владимир	"Про - Сервис"	приемный пункт	Большой пр-д, 16А	(4922) 37-68-46
Волгоград	"Каро - Сервис"	сервисный центр	пр.Ленина, 89	(8442) 98-50-77
Волгоград	CPS-Волгоград	сервисный центр	ул.Мира, 8	(8442) 38-86-05
Волгоград	"Скала - Телеком"	сервисный центр	ул.Профсоюзная, 15В	(8442) 94-33-98
Волгоград	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Мира, 2	(8442) 38-82-32, 38-82-56
Вологда	Smile - Mobile	сервисный центр	ул.Связи, 3	(8172) 24-65-00; 24-26-62
Вологда	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Батюшкова, 11, офис 416	(8172) 50-52-52, доб. 41452
Воронеж	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	пл.Ленина, 15	(4734) 72-70-45
Воронеж	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.9 Января, 68	(4734) 39-55-47
Воронеж	"Доктор - Сервис"	сервисный центр	ул.Плехановская, 44	(4732) 77-44-55; 59-77-99; 77-00-13
Воронеж	CPS-Воронеж	сервисный центр	ул.Фр. Энгельса, 60	(4732) 59-75-98
Воронеж	ОАО Орбита - сервис	сервисный центр	ул.Донбасская, 1	(4732) 52-05-44
Воронеж	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Фридриха Энгельса, 52	(4732) 20-48-83, 20-48-76
Екатеринбург	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Щорса, 7	(343) 254-51-93
Екатеринбург	"Мобифон - Трэйд"	сервисный центр	ул.Шейнкмана, 57	(343) 269-00-49; 215-14-54; 215-13-11
Екатеринбург	CPS-Екатеринбург	сервисный центр	ул.8 Марта, 99	(343) 257-44-62

Список АСЦ

Екатеринбург	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Ленина, 38А	(3432) 379-20-20
Иваново	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Красногвардейская, 5, офис 36	(4932) 35-30-59, 30-70-53
Иваново	CPS-Иваново	сервисный центр	ул.Громобоя, 18	(4932) 41-20-52
Ижевск	"Т - Сервис" ("Креско - Ижевск")	сервисный центр	ул. Вадима Сивкова, 152	(3412) 50-24-05
Ижевск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ленина, 7	(3412) 51-45-80
Иошкар-Ола	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Зарубина, 12А	(8362) 42-57-20
Иркутск	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Ядринцева, 1А/2	(3952) 33-09-47
Иркутск	"Хайтэк - Иркутск"(ИП Козонова)	сервисный центр	ул.Карла Маркса, 30, оф.73	(3952) 20-33-57
Иркутск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Российская, 19Б	(3952) 20-21-44
Иошкар-Ола	Smile - Mobile	сервисный центр	ул.Советская, 106, оф.16	(8362) 31-11-60
Казань	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Адмиралтейская, 3	(843) 557-55-86
Казань	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Декабристов, 114	(843) 543-46-04
Казань	"Ладофон"	сервисный центр	ул.Гвардейская, д. 16 А	(843) 295-64-24
Казань	CPS-Казань	сервисный центр	пр-т Ямашева, 15/61	(843) 290-08-14
Казань	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Левобулачная, 24	(8432) 526-03-31, 526-03-39
Калининград	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Мусоргского, 10, 2 этаж, павильон 257	(4012) 50-85-05, доб. 44468
Калуга	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Московская, 184А	(4842) 78-34-73

Кемерово	"Сервис - Сота Кузбасс"	сервисный центр	ул.Красноармейская, 144	(3842) 58-60-55
Кемерово	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр.Октябрьский, 53/2,офис 701	(3842) 35-13-36
Киров	"Радиотехник - Сервис"	сервисный центр	ул.Ленина, 129-а	(8332) 37-63-70
Киров	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Дрелевского, 26Б	(8332) 69-06-27
Комсомольск-на-Амуре	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ленина, 39, офис 11	(4217) 41-00-77, доб. 89095
Кострома	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Советская, 107А	(4942) 42-00-71; 39-15-20
Краснодар	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Калинина, 337А	(861) 274-50-77
Краснодар	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Карасунская, 86	(861) 251-21-16
Краснодар	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Северная, 378	(861) 274-50-77
Краснодар	"Мега - Телеком"	сервисный центр	ул.Трамвайная, 2	(861) 219-36-77
Краснодар	"Скала - Телеком"	сервисный центр	ул.Октябрьская, 72Д	(861) 262-47-99
Краснодар	"Ладофон"	сервисный центр	ул.Красная,158	(861) 253-50-30
Краснодар	"Техносервис"	сервисный центр	ул.Чекистов, 38, оф.147	(861) 273-68-56
Краснодар	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Ставропольская, 234	(861) 233-59-05, 233-76-74
Красноярск	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Воронова, 14/2	(3912) 33-88-55
Красноярск	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Дубровинская, 100	(3912) 33-88-55
Красноярск	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Маркса, 139	(3912) 33-88-55
Красноярск	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Полтавская, 38	(3912) 33-88-55
Красноярск	СРС-Красноярск	сервисный центр	ул.Ленина, 128	(3912) 21-16-11

Список АСЦ

Красноярск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Кириентского, 89	(3912) 90-04-01
Курган	"Товарищество предпринимате-лей"	сервисный центр	ул.Красина, д. 41	(3522) 45-87-54
Курск	"Про - Сервис"	приемный пункт	пр.Кулакова, 43	(4712) 37-70-50
Липецк	CPS Липецк 2	сервисный центр	ул.Космонавтов 6	(4742) 34-01-01
Липецк	CPS-Липецк	сервисный центр	ул.Советская, 66	(4742) 77-74-56
Липецк	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Студеновская, 7	(4742) 72-80-90
Магнитогорск	"Сервисный центр"	сервисный центр	пр-т Ленина 82, помещение №2	(3519) 28-82-66
Магнитогорск	Smile - Mobile ("Мир Связи")	сервисный центр	пр.Ленина, 37	(3519) 20-82-71
Магнитогорск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Калинина, 4	(3519) 23-11-89
Махачкала	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Даходаева, 3	
Москва	"CPS-Технический Центр"	сервисный центр	Шелепихинская наб, 18	(495) 797-34-34
Москва	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	Багратионовский пр, 7, ТК «Горбушкин двор»	(495) 737-92-52
Москва	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	Новинский б-р, 12	(495) 290-34-22
Москва	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	Орликов пер, 6, кор.1	(903) 759-39-66
Москва	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Садовая-Кудринская, 20	(495) 933-00-01, доб. 4010
Москва	"Ладифон"	приемный пункт	Даев переулок, 33	(495) 207-71-97
Москва	"Ладифон"	сервисный центр	ул.Авиамоторная, 44/2	(495) 981-45-92; 981-45-93

Москва	"Про - Сервис"	приемный пункт	пл. Тверской заставы, Владение 3, м. Белорусская	(495) 771-73-26
Москва	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Бумажный проезд, 14, стр.2	(495) 771-73-10
Москва	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Новослободская, 62, корп. 19	(495) 771-73-26
Москва	"Смайл - Мобайл"	сервисный центр	Внутренний проезд, 8, стр.14	(495) 225-96-92
Москва	ИП Косов С.В.	сервисный центр	ул.Новослободская, 20, стр.6	(495) 585-43-75; 258-75-93
Москва	"Смайл - Мобайл"	приемный пункт	1-ый Смоленский пер.,22/10	(495)660-15-11
Москва	"Смайл - Мобайл"	приемный пункт	Чонгарский бул.,10,стр.1	(495)660-15-11
Мурманск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ленина, 80	(1522) 45-59-94
Набережные Челны	"Про - Сервис"	приемный пункт	бул.Энтузиастов, 1/12	(8552) 39-68-25
Набережные челны	"Элекам - Сервис плюс"	сервисный центр	пр.Хасана Туфана, 5/129	(4/09)(8552) 38-12-51; 38-12-46
Нижний Новгород	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Бекетова, 13К	(8312) 33-62-66
Нижний Новгород	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Горького, 65А	(8312) 33-62-66
Нижний Новгород	"Доктор Сервис 52"	сервисный центр	ул.Белинского, 62, оф.3	(8312) 78-48-58; 78-48-59
Нижний Новгород	"СМТЕЛ - Н-Н"	сервисный центр	ул.Арзамасская, 3	(8312) 16-62-76
Нижний Новгород	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Литвинова, 74, корпус 31, 2 этаж	(8312) 20-08-99
Новокузнецк	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Ушинского, 7	(3843) 46-15-05
Новороссийск	"Скала - Телеком"	сервисный центр	пр.Ленина, 25	(8617) 71-61-60

Список АСЦ

Новосибирск	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	п-кт Карла Маркса, 13	(383) 346-35-13
Новосибирск	"Доктор - Сервис"	сервисный центр	ул.Б. Хмельницкого, 60	(383) 271-67-67
Новосибирск	"Сервис - Сота"	сервисный центр	пр-т.Димитрова, 17	(383) 221-80-21; 221-15-17; 221-89-70
Новосибирск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Вертковская, 42	(383) 361-09-24
Новосибирск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Мичурина, 12А	(383) 220-73-57
Омск	"Инфорсер - Трейд"	сервисный центр	ул.Гагарина, 8/2	(3812) 27-88-97; 24-39-38
Омск	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр.К.Маркса, 71	(3812) 45-11-45; 8(913) 630-41-82
Омск	CPS-Омск	сервисный центр	ул.Гагарина, 4	(3812) 93-52-73; 24-93-93; 24-96-65
Орел	"Феникс - Электроникс"	сервисный центр	ул.8 Марта, 25	(4862) 40-86-81; 40-86-82
Орел	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул. Набережная Дубровинского, 60	(4862) 42-75-04
Оренбург	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Кирова, 25	(3532) 77-58-39
Оренбург	CPS - Оренбург	сервисный центр	ул.8-го Марта, 25	(3532) 77-61-58
Пенза	"Средства Связи"	сервисный центр	ул.Московская, 100, 2 этаж	(8412) 56-56-30
Пенза	CPS - Пенза	сервисный центр	ул.8 Марта, 17/198	(8412) 64-72-96
Пенза	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Карпинского, 2, офис 6	(8412) 48-09-33
Пермь	"Контакт"	сервисный центр	ул.Большевистская,84	(342) 219-60-70; 219-64-79
Пермь	Smile - Mobile	сервисный центр	ул.Тургенева, 23	(3422) 62-50-57

Список АСЦ

Пермь	"Про - Сервис"	сервисный центр	бул. Гагарина, 58А	(342) 248-49-69
Петрозаводск	Smile - Mobile	сервисный центр	пр.Первомайский, 20	(8142) 70-70-08
Петрозаводск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Антикайнена, 34	(8142) 77-31-09.
Петропавловск-Камчатский	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ленинградская, 33 А	(4152) 46-88-52
Псков	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Яна Фабрициуса, 11	(8112) 12-25-12, 12-25-25
Псков	"Телфо"	сервисный центр	ул.Профсоюзная, 3	(8112) 79-31-80
Пятигорск	"Кавказ GSM - Сервис"	сервисный центр	ул.Комарова 5/ Козлова 41	(8793) 39-51-51
Пятигорск	СРС-Пятигорск	сервисный центр	ул.Крайнего, 45	(8793) 39-08-22
Пятигорск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Орджоникидзе, 11/3	
Россошь	ИП Давыдченкова Л.Н.	сервисный центр	ул.Пролетарская, 88	(473) 96-280-66
Ростов	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Станиславского, 120/10	(863) 240-22-44
Ростов-на-Дону	"Вольта - Сервис"	сервисный центр	ул.Семашко, 25	(863)269-80-40
Ростов-на-Дону	"Ладофон"	сервисный центр	ул.Социалистическая, 73/70, литер А	(863) 299-02-23
Ростов-на-Дону	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Варфаломеева, 364	(863) 227-62-02, 227-62-03
Ростов-на-Дону	"Сити-Сервис"	сервисный центр	пр.Чехова,71	(8632) 50-10-88
Ростов-на-Дону	"Доктор-Сервис 61"	приемный пункт	пр-кт Буденновский,12, корп.А	
Ростов-на-Дону	Smile - Mobile	сервисный центр	ул.Красноармейская, 3Б	(632) 67-01-61
Ростов-на-Дону	"Скала - Телеком"	сервисный центр	ул.Баумана, 6/8А	(863) 200-17-70

Список АСЦ

Рязань	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Кудрявцева, 66	(4912) 24-91-73
Рязань	CPS-Рязань	сервисный центр	Московское шоссе, 20	(4912) 34-88-78
Рязань	"Азбука - Морзе"	сервисный центр	ул.Маяковского, 49	(4912) 24-69-93
Самара	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Дачная, 2	(846) 959-24-64
Самара	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Кирова, 240	(846) 959-24-64
Самара	"Ладифон"	сервисный центр	ул.Молодгвардейская, 33, литер АА1	(846) 229-69-01
Самара	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Коммунистическая, 27	(846) 266-54-46
Санкт-Петербург	"CPS-Neva"	сервисный центр	Большой пр. П.С, 57/1	(812) 380-93-93
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	6 линия В.О, 27А	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	Проспект Испытателей, 6, к.1	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	проспект Просвещения, 30, к.1	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	Столярный пер,18/69	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.М.Казакова, 40	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Рубинштейна, 29/28	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Савушкина, 9	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Садовая, 56	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Доктор - Сервис СПб"	сервисный центр	Ждановская наб, 7, офис 8	(812) 320-80-20; 235-11-69
Санкт-Петербург	"Ладифон"	сервисный центр	ул.2-я Красноармейская, 6	(812) 325-08-11
Санкт-Петербург	"Ориента-Сервис"	сервисный центр	Александровский парк, 5, оф.102	(812) 346-60-90
Санкт-Петербург	"Про - Сервис"	приемный пункт	Комендантский пр, 12/1	(812) 449-09-84

Санкт-Петербург	"Телефорум"	приемный пункт	ул.Садовая, 27/9 ст. метро Садовая	(812) 319-41-75
Санкт-Петербург	"Ориента-Сервис"	приемный пункт	Сенная пл., 11, пав.23Г	(812)310-57-08
Санкт-Петербург	"Ориента-Сервис"	приемный пункт	пр.Просвещения, 19, ТК "НОРД"	(812)333-31-21
Санкт-Петербург	"Про - Сервис"	сервисный центр	Васильевский остров, Средний пр, 36/40	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Гороховая, 54	(812) 449-09-84.
Саратов	Smile - Mobile (ООО Радиоточка)	сервисный центр	ул.Большая Садовая, 239, оф.603	(8452) 48-99-66
Саратов	Smile - Mobile (ООО Радиоточка)	приемный пункт	ул.Посадского, 272	(8452) 48-99-66
Саратов	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Большая Казачья, 59/65	(8452) 27-73-56
Североура-льск	"Мобифон - Трэйд"	приемный пункт	ул.Комсомольская, 13	(908) 6382966
Смоленск	GCS "Доктор-Сервис"	сервисный центр	пр-т Гагарина 10/2, Гамаюн, 3 этаж	(4812) 385155
Смоленск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ново-Ленинградская, 11, ТД "Наташа", пав. 9	(4812) 32-96-11
Ставрополь	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Ленина, 351	(8652) 37-15-63
Ставрополь	"Мобайл - Сервис"	сервисный центр	ул.Карла Маркса, 59	(8652) 26-85-45
Ставрополь	ИП Козин ("Мобильный Мир")	сервисный центр	ул.Доваторцев, 19	(8652) 74-19-44
Сургут	"Мобайл - Сити"	сервисный центр	ул.Майская, 14	(3462) 24-21-51
Сургут	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Быстринская, 20/3	(3462) 23-70-05; 23-70-06
Сыктывкар	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Карла Маркса, 191, 1 этаж	(8112) 24-51-10

Список АСЦ

Таганрог	"Доктор-Сервис 61"	сервисный центр	ул.Биржевой спуск, 8б.	(8634) 32-43-24
Тамбов	"Про - Сервис"	приемный пункт	бул.Энтузиастов, 1Г	(4752) 58-00-00; 58-16-70
Тверь	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Малая Самара, 2	(4822) 77-00-31
Тверь	Трест-69 (ООО Голубой Экран"	сервисный центр	ул.Победы, 11	(4822) 76-43-76
Тверь	Трест-69 (ООО Голубой Экран"	сервисный центр	ул.Горького, 33	(4822) 55-76-36
Тольятти	"Про - Сервис"	приемный пункт	остановочный комплекс "Южное шоссе"	(8482) 21-65-63
Томск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Розы Люксембург, 19	(3822) 51-72-75
Тула	CPS-Тула	сервисный центр	пр-т.Ленина, 77, офис 601	(4872) 36-15-40
Тула	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Союзная, 11Г	(4872) 27-23-98
Тюмень	"Сотовик"	сервисный центр	ул.Республики, 143	(3452) 31-09-17
Тюмень	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Свердлова, 5, корпус 1	(3452) 52-20-56
Ульяновск	"Ульяновск-GSM"	приемный пункт	ул.Л.Толстого, 38	(8422)42-42-42, доб.306; 95-59-29
Ульяновск	CPS-Ульяновск	сервисный центр	ул. Гончарова, 23, 2 этаж	(8422) 41-74-70
Уфа	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр.Октября, 11/127	(3472) 92-40-61
Уфа	CPS-Урал	сервисный центр	ул.Кольцевая, 43	(3472) 91-25-25; 42-64-17
Уфа	"Сервисный центр"	сервисный центр	ул.Харьковская, 103	(347) 228-68-16

Хабаровск	"СМТЕЛ- Хабаровск"	сервисный центр	ул.Панькова, 20	(4212) 75-20-40, доб. 111
Хабаровск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Волочаевская, 123	(4212) 41-00-71; 41-00-77
Чебоксары	"Альфа - Коннект"	сервисный центр	ул.К. Воробьевых, 10	(8352) 62-77-11
Чебоксары	"Про - Сервис"	приемный пункт	бул.Купца Ефремова, 3, офис 211	(8352) 62-11-22
Челябинск	"Сервисный центр"	сервисный центр	пр. Победы, 172	(351) 790-52-56
Челябинск	CPS-Челябинск	сервисный центр	ул.Российская, 43	(351) 790-93-11; 790-93-23
Челябинск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Каслинская, 32	(351) 247-44-70
Череповец	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Ленина, 39А	(8202) 60-33-50, доб. 44517, 41504
Якутск	"НК - Сервис"	сервисный центр	ул.Петра Алексеева, 73	(4112) 43-37-59
Ярославль	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Некрасова, 39А	(4852) 40-64-46
Ярославль	CPS-Ярославль	сервисный центр	пр-т.Октября, 31	(4852) 72-02-95

Список АСЦ

Казахстан

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Актобе	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Абулхаир-хана, 64	(3132) 52-40-42
Алматы	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Розыбакиева, 376	(327) 263-72-75; 263-72-76
Астана	"Про - Сервис"	сервисный центр	мкр Аль-Фараби, ул. Г.Мустафина, 81/1, блок 3	(3172) 44-77-55-58-573; 44-77-55-58-574
Караганда	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Нуркена Абдирова, 51	(3212) 50-10-71; 50-10-81
Шымкент	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Тауке-хана, д.б/н.	(3252) 55-89-30

Беларусь

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Минск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Сурганова, 27, оф.1, станция метро "Академия наук"	(37517) 292-46-05

Список АСЦ

Латвия

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Минск	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр. Саванорю, 1	(5) 201-11-11

Україна

Місто	Адреса СЦ	Контактний телефон	Найменування компанії
Вінниця	пр-т. Юності, 18	(0432) 43-50-56	"Інек-В"
Дніпропетровськ	пр-т. К.Маркса, 57	(0562) 320-622	"Алло"
Дніпропетровськ	пр-т. К.Маркса, 79	(0562) 311-659	"Cellworks" / ЧП Козлова Л.Л.
Донецьк	вул.Челюскінців, 157	(062) 381-06-90	"I.Com.Service"/ СПД Зотов А.С.
Запоріжжя	пр-т. Леніна, 145-В	(0612) 12-22-02, 20-08-09	"Юпітер" / ЧП"Бондарь Ю.А.
Івано-Франківськ	вул. Красовського, 1	(0342) 55-95-86	"Астер"
Кіровоград	пр-т.Комуністичний, 1	(0522) 24-96-47	СЦ"Оптон"
Каменець-Подільський	пр-т. Грушевського, 46	(03849) 3-95-30	"Парітет"/ЧП Годоба С.Ф.
Київ	Русанівська набережна, 8	(044) 555-79-49, 555-89-19	"Равіс"
Київ	вул. Щусева, 10	(044) 251-29-67	"Соніко Україна"
Краматорськ	вул. Соціалістична, 51	(0626) 41-45-00	"Талісман"
Кременчук	вул. Халаменюка, 14	(053) 679-31-70	"Телефончик"
Кривий Ріг	вул. Косіора, 4	(056) 492-23-38	"ProCentr" / ЧП Фадеев
Луганськ	вул. 16 лінія, 7	(0642) 42-03-05	ООО "Міртекс Компани"
Луцьк	вул. Київський Майдан, 3	(0332) 24-13-39	"Евант"
Львів	вул. Кульпарківська, 59	(0322) 97-71-50	"Менс-Сервіс"
Маріупіль	вул.Енгельса,32	(0629) 534-716	"Мир Связи" / СПД "Гмыря А.В"
Миколаїв	вул. Декабристів, 23-В	(0512) 58-05-02	"Роксолана"
Мукачеве	пл. Миру, 7	(0313) 12-21-83	"Люкссот" / ЧП "Голперт"
Одеса	вул. Новощепной ряд,2	(048) 728-93-11	"Реком Сервіс"

Список АСЦ

Полтава	пл. Незалежності, 1-В	(0532) 50-67-50	"Айкон-Сервіс"
Рівне	вул. Драгоманова 11	(036) 226-68-67	"Менс"
Севастополь	вул.Генерала Петрова 3	8 (050) 331-13-30	"Центр-Сервіс-Ком"
Сєверодонецьк	вул. Маяковського, 13	(06452) 430-30,422-41	"Северодонецькрадиотехника"
Сімферополь	пр. Кірова, 34-В	(0652) 51-13-88	"Свіфт"
Харків	вул.Пушкінська 32	8(050) 323-16-16	ЧП "Сотел"
Суми	вул.Червоногвардійська,25	(0542) 37-25-50	"Профтел"/ЧП"Пономаренко О.Н."
Суми	вул. Соборна,32	(0542) 37-17-12	"Сотік"/СПД"Погасий Л.В."
Тернопіль	вул. Стаднікової, 1	(035) 243-42-27	"Евант"
Харків	вул. Чернишевського, 1	(057) 706-03-61	"М-Сервіс" / СПД "Михайлюта Д.А."
Херсон	вул. Джержинського,1	(0552) 42-30-77	СЦ"Техномастер" /ЧП"Укр-Трейдінг"
Хмельницький	вул. Толстого, 1/1	(0382) 79-58-86	"Менс"
Хмельницький	вул. Проскурівська,16	(0382) 70-02-33	СЦ"М-Сервіс" /СПД"Казмірчук "
Хмельницький	вул. Подільская,10	(0382) 70-10-83	"Мир Связи" / ЧП"Гурская Т.А."
Черкаси	вул.Одеська 8 корпус 41 оф.803	(0472) 56-26-26	СЦ"SoTos"
Чернівці	вул. Головна,27	(0372) 57-37-32	Интерком-Чернівці /ЧП Ряполова Л.М.
Чернігів	вул. Мстиславська,28-А	(0462) 61-45-86	СЦ"ЮкаСервіс"/СПД"Жилияков В.Б."