

Gsmart



G1342

## Авторское право

---

Все мобильные устройства GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC., упомянутые в настоящем документе, включая устройства, аксессуары, программное обеспечение, тексты, музыку и фотографии, принадлежат или авторизованы оригинальными производителями компании GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение части или всей содержащейся в этом документе информации, в любой форме, без предварительного письменного разрешения компании GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. запрещено.

# Информация по безопасности

---

В этом разделе содержится важная информация о безопасной и эффективной работе с устройством. Пожалуйста, прочитайте эту информацию перед использованием устройства.

- Используйте только аккумуляторы и адаптер питания, предоставляемые производителем. Использование неоригинальных аксессуаров может привести к аннулированию Вашей гарантии.
- Не извлекайте аккумулятор во время зарядки телефона.
- Не используйте телефон вблизи источников электромагнитного излучения, таких как телевизоры, радиоприемники, микроволновые печи.
- Отсоедините адаптер питания из разъема розетки во время грозы, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не подвергайте телефон или аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей.
- Не храните телефон при температурах выше 60°C (140°F).
- Не используйте для чистки телефона моющие средства. Не берите телефон влажными руками во время его зарядки. Это может привести к удару электрическим током или к серьезному повреждению телефона.
- Не берите телефон влажными руками во время его зарядки. Это может привести к удару электрическим током или к серьезному повреждению телефона.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРА

- Используйте только оригинальные аккумуляторы.
- Храните аккумулятор в сухом, защищенном от попадания любой жидкости месте во избежание короткого замыкания.
- Храните аккумулятор вдали от металлических предметов во избежание короткого замыкания.
- Не используйте поврежденные или деформированные аккумуляторы.
- Если аккумулятор издает неприятный запах, прекратите его использование.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
- Если произошла утечка аккумулятора:
  - Не допускайте контакт жидкости с Вашей кожей, глазами или одеждой. Если жидкость попала на кожу или глаза, промойте чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.
- Храните аккумулятор вдали от огня, поскольку это может привести к взрыву батареи.
- Не пытайтесь открыть или отремонтировать аккумулятор самостоятельно.
- Не бросайте аккумулятор в огонь или в воду.
- Утилизируйте или уничтожайте использованные аккумуляторы в соответствии с местным законодательством

## ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

- Выключайте телефон в районах с потенциально взрывоопасной атмосферой или вблизи быстросовспламеняющихся объектов, таких как АЗС, складов горючего, химических заводов и других.
- Не пользуйтесь мобильными телефонами во время вождения автомобиля. Используйте гарнитуру.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ В САМОЛЕТЕ**

**Не пользуйтесь телефоном на борту самолета.** Сигналы телефона могут вызвать помехи в навигационных системах. Использование телефона на борту самолета является нарушением закона большинства стран.

### **Авторское право© 2012. Все права защищены.**

Android является торговой маркой компании Google Inc. Использование этой торговой марки возможно только с разрешения компании Google Inc.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc. Java, JME и все другие знаки на основе Java являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в Соединенных Штатах Америки и в других странах.

### **Информация по воздействию радиочастотного излучения (SAR)**

ЭТО МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. Ваш мобильный телефон содержит передатчик и приемник радиосигналов. Он разработан и произведен так, чтобы не превышать предельные уровни радиооблучения, рекомендованные международными стандартами. Эти стандарты были разработаны независимой научной организацией ICNIRP, и включают в себя требования по безопасности и защите людей, независимо от возраста и состояния здоровья человека. Стандарты используют единицу измерения известную как Specific Absorption Rate (удельный коэффициент поглощения) или SAR. Предел ICNIRP SAR в стандартах в среднем является 2 Вт/кг на 10 грамм веса человека. Испытания SAR проводятся с использованием устройств в стандартном рабочем режиме, передающих сигналы на своей максимальной мощности по всем диапазонам рабочих частот. Фактический уровень SAR работающего устройства может оказаться ниже максимального значения, потому что устройство предназначено для использования со стандартным значением мощности при установлении соединения с сетью. Эти показатели меняются в зависимости от ряда факторов, например, от расстояния между Вами и базовой станцией. Самое высокое значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP при использовании устройства около уха – 0,396 Вт/кг. При использовании устройства и аксессуаров показатели SAR могут меняться. Значения SAR могут отличаться в зависимости от национального законодательства и стандартов, требований к испытаниям и частотных диапазонов. Дополнительную информацию о SAR можно найти на сайте Промышленной Ассоциации Сотовой Связи (CTIA) [www.wow-com.com](http://www.wow-com.com).

- Стандартное значение SAR 2,0 Вт/кг; максимальное значение SAR при использовании устройства 0,54 Вт/кг.
- Для уменьшения воздействия электромагнитных волн, пожалуйста, осторожно используйте устройство.

### **Директива WEEE**

Логотип WEEE на изделии или на его упаковке означает, что этот продукт не должен быть утилизирован или переработан с обычными бытовыми отходами. Поскольку Вы несете ответственность за утилизацию всех Ваших электронных и электрических приборов, Вам необходимо сдать использованное оборудование в указанные точки сбора для утилизации опасных отходов. Надлежащая утилизация Вашего электронного оборудования для переработки позволит нам помочь сохранить природные ресурсы. Кроме того, надлежащая утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность здоровья человека и окружающей среды. Для получения более подробной информации об утилизации или восстановлении электронного и электрического оборудования и пунктов утилизации, пожалуйста, обратитесь в службу сбора бытовых отходов Вашего города, в магазин, где было приобретено оборудование или к производителю оборудования.

## **Соответствие RoHS**

Этот продукт соответствует Директиве 2002/95/ЕС Европейского Парламента и Совета от 27 января 2003 года по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS), а также ее поправкам.

Соответствия требованиям Европейского союза

Оборудование соответствует требованиям RF 1999/519/EC, Рекомендациям Совета от 12 июля 1999 года по ограничению воздействия электромагнитных полей на человека (0-300 ГГц). Это оборудование отвечает следующим стандартам: EN 300 328, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-7, EN 301489-17, EN 301489-24, EN 301 511, EN 301 908-1/2, EN 50360, EN62209-1, EN 300440-1/-2, EN 50332-1/-2 и EN 60950-1. Изменения или модификации данного продукта без согласования с заводом-изготовителем могут аннулировать соглашение EMC и Ваше право на использования данного продукта. Этот продукт соответствует условиям EMC, которые включали использование совместимых периферийных устройств и экранированных кабелей между компонентами системы. Используйте совместимые периферийные устройства и экранированные кабели в компонентах системы, чтобы уменьшить возможность создания помех для радио, телевидения и других электронных устройств. Настоящим мы заявляем, что это мобильное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC.

## **Информация о защите прав интеллектуальной собственности**

Права на все использованные технологии в этом устройстве являются собственностью их соответствующих владельцев. Продукт работает на платформе Android, выполненной на базе Linux, возможности которого могут быть расширены за счет различных приложений of Java-Script SW. Google, логотип Google, Android, логотип Android, Gmail и YouTube являются торговыми марками Google Inc.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными торговыми марками компании Wireless Fidelity Alliance, Inc. Java, JME и все другие знаки на основе Java являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в Соединенных Штатах Америки и в других странах. microSD является торговой маркой SD Card Association..

## Общая информация

В этом разделе содержится важная информация о безопасной и эффективной работе с устройством. Пожалуйста, прочитайте эту информацию перед использованием устройства. Незнание следующей информации может привести к нарушению закона.

- Перед использованием устройства, пожалуйста, убедитесь, что Вы полностью зарядили аккумулятор.
- Не извлекайте аккумулятор из устройства во время зарядки.
- Перед установкой SIM-карты в устройство, убедитесь, что устройство выключено.
- Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно. Это должно быть сделано сертифицированным специалистом.
- Используйте устройство в соответствии с инструкциями.
- В некоторых странах запись телефонных разговоров является нарушением закона. Всегда спрашивайте разрешения другой стороны, если Вы собираетесь записать разговор.
- Для защиты Вашего слуха уменьшите громкость перед использованием стереонаушников или других аудиоустройств.
- Во избежание повреждения сенсорного экрана и устройства не применяйте чрезмерного давления на них, а также вынимайте устройство из кармана, прежде чем сесть. Кроме того, рекомендуется использовать только стилус или палец для взаимодействия с сенсорным экраном. Гарантия не распространяется на трещины на сенсорном экране, вызванные неправильным использованием.
- Если Вы используете устройство в течение длительного времени (разговор по телефону, просмотр онлайн или зарядка батареи), устройство может нагреваться. В большинстве случаев эта ситуация является нормальной.
- Обратитесь за сервисным обслуживанием к поставщику или уполномоченному сервисному провайдеру в случае, если: 1. Устройство было повреждено. 2. Вы следуете инструкциям по использованию устройства, а устройство не работает в нормальном режиме. 3. Устройство подверглось воздействию воды. 4. Была пролита жидкость или объект упал на устройство.
- Не вставляйте посторонние предметы в слоты и отверстия Вашего устройства.
- Устройство должно находиться вдали от источников тепла, таких как печи, радиаторы отопления, или другого оборудования, которое выделяет тепло.
- На поверхности или внутри устройства может возникнуть конденсат, если Вы перемещаете устройство между средами с различными температурами и/или диапазоном влажности. Чтобы избежать повреждения, прежде чем использовать устройство, подождите, пока влага не испарится.
- Во избежание повреждения, не ставьте устройство на неустойчивые поверхности, столы, стойки, краешки и т.д.
- Перед чисткой, пожалуйста, отключите устройство. Используйте влажную ткань для очистки, но не используйте воду, жидкие или аэрозольные средства для чистки сенсорного экрана.



# Оглавление

---

Авторское право.....	0-1
Информация о безопасности.....	0-2
Общая информация.....	0-5
<b>Раздел 1 Начало работы.....</b>	<b>1-1</b>
1.1 Телефон.....	1-1
1.2 Установка и извлечение SIM-карты, карты памяти и аккумулятора.....	1-3
1.3 Зарядка аккумулятора.....	1-5
1.4 Включение и выключение телефона.....	1-6
1.5 Блокирование/ Разблокирование.....	1-6
1.6 LED-уведомления.....	1-7
1.7 Первичные настройки.....	1-7
1.8 Использование гарнитуры.....	1-8
1.9 Регулировка звука.....	1-8
1.10 Контакты.....	1-8
1.11 Главный экран.....	1-11
<b>Раздел 2 Функции телефона и ввод данных.....</b>	<b>2-1</b>
2.1 Голосовые звонки.....	2-1
2.2 Использование клавиатуры экрана.....	2-2
<b>Раздел 3 Электронная почта и Сообщения.....</b>	<b>3-1</b>
3.1 Создание и отправка текстовых сообщений.....	3-1
3.2 Мультимедийные сообщения.....	3-2
3.3 Голосовые сообщения.....	3-2
3.4 Учетные записи электронной почты.....	3-3
3.5 Использование электронной почты.....	3-4
<b>Раздел 4 Интернет.....</b>	<b>4-1</b>
4.1 Подключение к Интернет.....	4-1
4.2 Режимы Bluetooth.....	4-2
<b>Раздел 5 Мультимедийные приложения.....</b>	<b>5-1</b>
5.1 Фото и видео.....	5-1
5.2 Просмотр фото и видео.....	5-4
5.3 Использование MP3-плеера.....	5-4
<b>Раздел 6 Программы.....</b>	<b>6-1</b>
6.1 В Вашем телефоне установлены следующие программы.....	6-1
6.2 Браузер.....	6-2


6.3 Калькулятор.....	6-6
6.4 Календарь .....	6-6
6.5 Почтовая программа Gmail .....	6-7
6.6 Карты.....	6-7
6.7 Обмен информацией о месторасположении .....	6-7
6.8 Адреса .....	6-8
6.9 Навигация .....	6-8
6.10 Поиск.....	6-8
6.11 Программа Google Talk.....	6-9
6.12 Сеть YouTube .....	6-9
6.13 Play Маркет .....	6-9
6.14 Новости и Погода.....	6-9
6.15 Лучший выбор .....	6-10
6.16 FM Radio.....	6-10
6.17 Диктофон.....	6-10
6.18 USB Менеджер.....	6-11
6.19 Менеджер файлов .....	6-11
6.20 Загрузки .....	6-11
6.21 Программа Google+.....	6-11
6.22 Print Screen Экрана .....	6-12
<b>Раздел 7 Управление телефоном .....</b>	<b>7-1</b>
7.1 Настройки телефона.....	7-1
7.2 Базовые настройки .....	7-5
7.3 Защита телефона .....	7-6
7.4 Сброс настроек телефона.....	7-7
7.5 Спецификации.....	7-7



## 1. Начало работы

### 1.1 Телефон


В этом разделе Вы ознакомитесь с аппаратными элементами устройства.



№	Элемент	Описание
1	<b>Разъем для наушников</b>	Используйте гарнитуру для громкой связи или для прослушивания музыки.
2	<b>Кнопка питания</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд для включения или выключения телефона.</li> <li>Для экономии заряда аккумулятора быстро нажмите на кнопку для временного включения или выключения телефона.</li> </ul>
3	<b>Динамик</b>	Источник звука и музыки.
4	<b>Сенсорный экран</b>	Сенсорный дисплей.
5	<b>LED</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уведомление состояния заряда аккумулятора.</li> <li>Другие уведомления (Новое текстовое сообщение / Пропущенный вызов).</li> </ul>
6	<b>Датчик приближения (P-sensor)/ Датчик освещенности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Датчик приближения: Автоматическая блокировка дисплея при приближении телефона к лицу во время вызова.</li> <li>Датчик освещенности: Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от освещения.</li> </ul>
7	<b>Меню</b>	Нажмите для просмотра опций меню.
8	<b>Начало</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вернуться на Главный экран.</li> <li>Нажмите и удерживайте, чтобы вернуться в предыдущее меню.</li> </ul>
9	<b>Поиск</b>	Соединение с веб-сайтом или функция поиска в телефоне.

# 1 Начало работы

10	<b>Вернуться</b>	Вернуться к предыдущей странице.
11	<b>Микрофон</b>	Приемник звука.
12	<b>Порт Micro USB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подключите USB-кабель к компьютеру и используйте телефон в качестве модема или USB-накопителя.</li> <li>Подключите USB-кабель и адаптер переменного тока для зарядки аккумулятора.</li> </ul>
13	<b>Звук</b>	Нажмите вверх или вниз для увеличения громкости. Переместите клавишу вниз до упора для включения режима вибрации.
14	<b>Слот для microSD-карты</b>	Вставьте Вашу micro SD-карту
15	<b>Кнопка камеры</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите для начала работы камеры.</li> <li>В режиме камеры или видеокamеры нажмите для того, чтобы сделать снимок или снять видео.</li> </ul>
16	<b>LED-вспышка</b>	Улучшает качество фотографий при съемке.
17	<b>5 Мп камера</b>	5-мегапиксельная камера на задней панели устройства поддерживает фото и видеосъемку высокого качества.
18	<b>Задняя крышка</b>	Откройте крышку, чтобы установить или извлечь аккумулятор или SIM-карту.
19	<b>Динамик</b>	Источник звука и музыки.




## 1.2 Установка и извлечение SIM-карты, аккумулятора и карты памяти

Снять заднюю панель


1. Поверните телефон задней крышкой вверх.



2. Надавите пальцем на слот в верхней части.



3. Оттяните заднюю панель в верхней части.




### **SIM-карта**

SIM-карта содержит номер Вашего телефона, дополнительную память телефона, а также подробности сети.


### **Установка SIM-карты**

Вставьте SIM-карту. Убедитесь, что золотые контакты обращены вниз, а скошенный угол обращен внутрь аккумулятора. Телефон оснащен двум слотами для двух SIM-карт, верхний слот – для SIM-карты 2, нижний – для SIM-карты 1.

## 1 Начало работы



Установка SIM-карты 1



Установка SIM-карты 2

### Извлечение SIM-карты


1. Извлеките аккумулятор.
2. Вытяните SIM-карту из слота.

### Аккумулятор

Ваш телефон оснащен аккумуляторной батареей. Срок работы аккумулятора зависит от сети, используемых приложений, а также типа соединения Вашего телефона.

### Установить аккумулятор

Установите аккумулятор. Убедитесь, что контакты аккумулятора размещены в соответствии с разъемами аккумулятора.



### Извлечь аккумулятор

Приподнимите аккумулятор, а затем извлеките его.


### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы продлить срок использования аккумулятора и избежать возникновения пожара.
- Используйте только оригинальные аккумуляторы, предназначенные для телефона.
- Не храните аккумуляторы при температуре ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и выше  $+45^{\circ}\text{C}$ .

### Замена задней панели

1. Установите крепление крышки в отверстие нижней панели телефона.

## 1 Начало работы



2. Затем, надавите в четырех точках задней панели до щелчка.



### Карта памяти

Вам понадобится карта памяти microSD для сохранения фотографий, музыки, видео и других данных.

### Установка карты памяти

1. Вставьте карту памяти золотыми контактами вниз.
2. Надавите на карту памяти до щелчка.



### Извлечение карты памяти


1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Память» > «Извлечь SD-карту».
2. Нажмите на карту памяти вниз, чтобы извлечь ее из слота.

## 1.3 Зарядка аккумулятора

Обратите внимание, что в комплекте поставляется не полностью заряженный аккумулятор, пожалуйста, зарядите аккумулятор перед использованием.

1. Подключите зарядное устройство.
2. Подключите адаптер к розетке.

## 1 Начало работы



### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Аккумулятор можно также заряжать при подключении телефона к компьютеру.
- Не извлекайте аккумулятор из телефона при подключении адаптера переменного тока, а также во время его зарядки.

## 1.4 Включение и выключение телефона

После установки SIM-карты и зарядки аккумулятора, Вы можете включить телефон.

### Включение телефона

Включите и удерживайте кнопку включения, пока телефон не завибрирует.

### Выключение телефона

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение нескольких секунд.
2. На экране появится всплывающее окно, нажмите «Отключить питание».
3. Выберите «ОК» для подтверждения.


### Перевод телефона в спящий режим

Чтобы перевести телефон в спящий режим, слегка нажмите кнопку питания. Экран будет отключен. Для включения экрана, слегка нажмите кнопку

питания еще раз.

## 1.5 Блокировка/ Разблокировка


Вы можете использовать две функции телефона после того, как перевели его из спящего режима.



### Разблокировка телефона


Перетяните значок G на экране на значок «Блокировка» для разблокировки устройства.

## 1 Начало работы



### Изображение

Перетяните значок G на значок «Камера» на экране для получения изображений.



## 1.6 LED-уведомления

Типы	Описания
Красный	Аккумулятор заряжается.
Зеленый	Аккумулятор заряжен.
Мигающий красный	Низкий заряд аккумулятора.
Мигающий зеленый	Уведомление (Новое сообщение/ Пропущенный вызов)
Мигающий голубой	Активация телефона во время зарядки.

## 1.7 Первичные настройки

Вставьте SIM-карту. Перед тем как включить или перенастроить Ваш телефон необходимо выполнить следующие шаги:

1. На экране Приветствия, Вы можете изменить установленный язык ввода по умолчанию или нажать «Начать» для продолжения настроек. На этом этапе, Вы можете нажать «Экстренный вызов» для выполнения экстренного вызова.
2. На экране настроек учетных записей Google, нажмите «Создать аккаунт» для создания учетной записи, нажмите «Войти» для регистрации учетной записи Google или «Не сейчас» для того, чтобы создать учетную запись позже. Следуйте инструкции на экране для регистрации.
3. Используя экран месторасположения Google, Вы можете позволить или запретить посковой системе Google и другим сервисам Google анонимный сбор информации о Ваших предпочтениях, месторасположении и прочем. Нажмите «Далее».
4. Установите Ваше имя для персонализации некоторых приложений. Нажмите «Далее».
5. Нажмите «Заккрыть» для завершения

первичных настроек.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

За некоторые типы соединения с Интернетом, такие как использование локальных сервисов и автосинхронизацию Вашей учетной записи, Ваш мобильный оператор может взимать дополнительную плату. Вы можете включить или отключить эти настройки на телефоне и вернуться к ним позже.

## 1.8 Использование гарнитуры

Подключите гарнитуру к разъему для гарнитуры для разговора по телефону или прослушивания музыки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Использование гарнитуры может ограничивать слышимость. Не пользуйтесь гарнитурой, если она ставит Вас под угрозу.
- Не устанавливайте максимальную громкость, так как это может привести к повреждению слуха.

Нижеприведенная инструкция рассчитана только для использования оригинальных наушников GSmart:

Типы	Описание
Нажатие кнопки на наушниках	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите кнопку, чтобы принять входящий вызов. Чтобы удержать вызов, нажмите на кнопку; повторное нажатие снимет вызов с удерживания.</li> <li>• В режиме музыка/видео нажмите кнопку, чтобы начать воспроизведение;</li> <li>• Чтобы остановить или возобновить воспроизведение, нажмите на кнопку еще раз.</li> </ul>

Нажатие и удерживание кнопки на наушниках	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для завершения вызова нажмите и удерживайте кнопку.</li> <li>• При прослушивании аудио файла, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы вернуться в Список воспроизведения.</li> <li>• При использовании других функций, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы запустить музыкальный проигрыватель.</li> <li>• Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите и удерживайте кнопку.</li> </ul>
---	--

## 1.9 Регулировка звука

**Настройка громкости рингтона, будильника и воспроизведения медиа файлов**

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Звук» > «Громкость».
2. Для настройки громкости звука перетяните ползунок следующим образом:
  - а. Перетяните влево для уменьшения и вправо для увеличения громкости звука. Нажмите «ОК» для сохранения настроек.
  - б. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Звук» > «Режим без звука» для установки беззвучного режима в телефоне.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

При установке беззвучного режима на телефоне, все звуки за исключением звонка будильника и воспроизведения медиа файлов будут отключены.

## 1.10 Контакты



Телефонная книга, содержащая список «Контактов» позволяет хранить имена, номера телефонов,



## 1 Начало работы

адреса электронной почты и другую информацию. Контакты хранятся в памяти телефона. Благодаря социальным сетям можно подключиться к сети Google, корпоративным учетным записям, а также обмениваться информацией со своими контактами.

### Добавить контакт



1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Контакты».
2. Нажмите  далее >  для добавления контакта.
3. Появится окно для нового контакта.
4. Заполните контактную информацию в каждой строке при помощи клавиатуры экрана.
5. Нажмите «Готово» для сохранения информации.


### Примечание:

**Невозможно добавить изображение к контактам, сохраненным на SIM-карте.**

### Поиск контакта

Для поиска контакта выполните следующие шаги:





- Нажмите . В строке поиска введите первые буквы контакта для поиска. Список фильтруется при вводе. После окончания поиска, нажмите  для того, чтобы вернуться к списку контактов.



### Группы контактов

Для создания групп контактов, выполните следующие шаги:





### Добавить группу контактов

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Контакты».
2. Нажмите значок . Выберите значок  или  для переключения между группами контактов.
3. На экране существующих групп нажмите значок  для того, чтобы добавить группу. Следуйте инструкции на экране для установки новой группы.
4. Введите название группы контактов.
5. Нажмите «Добавить контакт» для добавления нового контакта. Нажмите «ОК» для подтверждения.
6. Все члены группы будут отображены ниже.

### Удалить группу контактов

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Контакты».

## 1 Начало работы

2. Нажмите значок . Выберите значок  или значок  для переключения между группами контактов.
3. На экране удаленных групп, нажмите значок  для добавления новой группы.
4. Выберите учетную запись для добавления группы (Если у Вас две учетные записи).
5. Введите название группы.
6. Введите имя контакта. Контакты группы будут отображены ниже
7. Нажмите «Готово» для завершения настроек.

### Управление учетными записями

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Контакты».
2. Нажмите «Меню» > «Аккаунты».
3. Отметьте «Автосинхронизация» в приложениях для выполнения автоматической синхронизации данных.

### Импорт / Экспорт Контактос

#### Импорт контактов с SIM-карты.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Контакты».
2. Нажмите «Меню» > Импорт/Экспорт > Импортировать с SIM-карты.
3. Выберите SIM-карту 1 или SIM-карту 2 (если вставлена SIM-карта 2). Нажмите «ОК».
4. Выберите учетную запись для сохранения импортируемых контактов.
5. Выберите контакт или отметьте «Все». Нажмите «ОК».
6. Посмотрите информацию в строке состояния.

#### Импорт контактов из хранилища

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Контакты».
2. Нажмите «Меню» > Импорт/Экспорт > Импорт из накопителя.
3. Выберите учетную запись для сохранения импортируемых контактов.
4. Выберите файлы vCard. Следуйте инструкциям

подменю.

5. Посмотрите информацию в строке состояния.

### Резервное копирование контактов

#### Экспорт контактов на SIM-карту

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Контакты».
2. Нажмите «Меню» > Импорт/Экспорт > Экспорт на SIM-карту.
3. Выберите SIM-карту 1 или SIM-карту 2 (если вставлена SIM-карта 2). Нажмите «ОК».
4. Выберите контакт или отметьте «Все». Нажмите «ОК».



#### Экспорт контактов в хранилище

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Контакты».
2. Нажмите «Меню» > Импорт/Экспорт > Экспорт на накопитель.
3. Нажмите «ОК» для подтверждения.


### Избранные контакты

Для удобства и простоты поиска, Вы можете создать список избранных контактов и добавить в него все, наиболее часто используемые контакты.

#### Добавить в список Избранное

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Контакты».
2. Нажмите значок  в строке Контакты нажмите и удерживайте выбранный контакт.
3. Нажмите иконку «Звездочка» для добавления в список Избранных.
4. Когда Вы нажмете значок , Вы сможете найти контакт в списке Избранных.

#### Удалить из списка Избранного

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Контакты».
2. Нажмите значок  для отображения списка Избранных контактов.
3. Выберите контакт на экране.

## 1 Начало работы

4. Нажмите иконку «Звездочка» для удаления из списка Избранных.

### 1.11 Главный экран

На главном экране Вы сможете быстро получить доступ к общим функциям и просмотреть уведомление о пропущенных звонках, полученных сообщениях, заряде аккумулятора и состоянии подключения.

**Главный экран по умолчанию:** Основные функции.




Для включения экрана проведите по главному экрану слева направо или наоборот. Иконки, расположенные на Главном экране отображают различные функции:





Значки	Описания
    	Наиболее важные ярлыки и папки.



Нажмите для запуска «Меню приложений».


**Настройки Главного экрана:** Настройки меню быстрого доступа Главного экрана.




Значки	Описания
	Wi-Fi-соединение установлено/отключено.
	Bluetooth-соединение установлено/отключено.
	GPS-соединение установлено/отключено.
	Режим синхронизации включен/отключен.
	Нажмите для регулировки яркости экрана.

**Мультимедийные приложения Главного экрана:** Настройки мультимедийных приложений.

## 1 Начало работы



**Настройка Главного экрана вручную:** Вы можете добавить ярлыки и виджеты на Главный экран.



### Навигация

**Нажать:** Нажмите на значки экрана для настройки приложений.

**Нажать и удерживать:** Нажмите и удерживайте значки на Главном экране для их активации. Нажмите и удерживайте значки приложений для того, чтобы добавить их на Главный экран.

**Провести:** Для смены страниц Главного экрана проведите справа налево или слева направо.






**Перетянуть:** После нажатия и удерживания значка на Главном экране, Вы можете установить его либо перетянуть в любое место экрана или Корзину.

### Значки в строке состояния

Значки в строке состояния отображают различную информацию о текущих настройках телефона.

Нажмите на строку состояния и прокрутите вниз для просмотра уведомлений и системной информации.

Типы	Значки	Описания
Звук		Звук отключен.
		Режим вибрации включен.
		Подключены беспроводные наушники.
		Подключена беспроводная гарнитура.
		Включена громкая связь.
Аккумулятор		Полный заряд аккумулятора.
		Низкий заряд аккумулятора.


Подключения		Очень низкий заряд аккумулятора.
		Аккумулятор заряжается.
		Нет сигнала SIM-карты 1 и SIM-карты 2 /SIM-карта не установлена.
		Максимальный уровень сигнала SIM-карты 1 и SIM-карты 2. Меньшие деления индикаторов показывают низкий уровень сигнала.
		GPRS/ EDGE/ 3G/ HSDPA соединения установлены.
		Соединение с сетью установлено.
		Точка доступа Wi-Fi найдена.
		Сеть Wi-Fi доступна.
		Сеть Wi-Fi активирована.
		Включен режим «В самолете».
		Идет вызов.
		Вызов удерживается.
		Точка доступа Wi-Fi

Уведомления		активирована.
		Одновременно активны: USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi
		GPS подключен.
		Bluetooth активирован.
		Телефон подключен к компьютеру через разъем USB.
		Новое текстовое сообщение.
		Новое сообщение электронной почты.
		Новое сообщение Gmail.
		Будильник.
		Уведомление о задаче.
		Пропущенный вызов.
		Установлено USB-соединение.
		Общее уведомление.
		Используется приложение FM-радио.
		Проигрывается песня.
		Загрузка приложений.

## 1 Начало работы

### Последние действия

Отображение последних действий обеспечивает удобный способ переключения между недавно используемыми приложениями. Коснитесь приложения для переключения.



1. Нажмите и удерживайте клавишу Home.
2. На экране отобразятся последние действия.
3. Удалите событие, проведя справа налево.

### Использование виджетов

Вы можете добавлять и устанавливать Виджеты на Главный экран.

#### Добавить виджет

1. На Главном экране нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «ВИДЖЕТЫ».
2. Доступный лист Виджетов будет отображен на экране. Выберите виджет для отображения на Главном экране.

#### Удалить виджет


1. Нажмите и удерживайте выделенные виджеты. Значок виджета увеличится, при этом значок Корзины отобразится в нижней части экрана.
2. Для удаления значка виджета перетащите его на значок Корзины.

#### Папки

Вы можете добавить/ удалить папку на Главном экране.

#### Создать папку

1. На Главном экране нажмите «Меню» > «Добавить» > «Папки».
2. Нажмите на выбранную папку для отображения ее на Главном экране.
3. Нажмите и удерживайте выделенную папку. Значок папки увеличится, при этом значок Корзина отобразится в нижней части экрана.
4. Для удаления папки перетащите ее на значок Корзины.



#### Удалить папку


1. Нажмите и удерживайте папку на Главном

## 1 Начало работы

- экране. Размер папки увеличится, на Главном экране появится слово «Удалить».
2. Перетащите папку на слово «Удалить».

### Настройки обоев

Вы можете устанавливать обои или фотографии на Главном экране по умолчанию либо полученные при помощи камеры телефона.



### Установка обоев из папки Живые обои или Обои

1. На Главном экране нажмите «Меню» > «Обои».
2. Нажмите на папку Живые обои или Обои.
3. Обе папки будут отображены на экране.
4. Нажмите для предварительного просмотра.
5. Нажмите для установки выбранных Вами обоев.

### Установка обоев из Галереи

1. Удерживайте любое место на Главном экране. Появится всплывающее окно.
2. Нажмите «Галерея». Просмотрите изображения из файлов.
3. Нажмите на выбранное изображение.
4. Пальцем обозначьте необходимый размер

- изображения.
5. Нажмите «Обрезать» и обрезанное изображение будет установлено на Главном экране в качестве обоев.

## 2 Функции телефона и ввод данных

## 2. Функции телефона и ввод данных


### Функции телефона


Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Телефон».

### 2.1 Голосовые вызовы



#### Вызов

##### Вызов с Экрана телефона


1. Откройте Экран телефона.
2. Введите необходимый номер телефона, используя клавиатуру.
3. Нажмите значок .
4. Выберите SIM-карту 1 или SIM-карту 2 (если вставлена SIM-карта 2).



#### Примечание:


Нажмите значок , чтобы удалить неправильную цифру. Нажмите и удерживайте , чтобы удалить весь номер телефона.

#### Вызов из группы Контакты

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Телефон».
2. Нажмите значок .
3. Выберите номер абонента для звонка.
4. Выберите рабочий, домашний или мобильный номер. Выберите SIM-карту 1 или SIM-карту 2 (если вставлена SIM-карта 2).

#### Экстренные вызовы

Вам необходимо разблокировать телефон для выполнения экстренного вызова.

Введите международный номер службы экстренной помощи 112. Нажмите значок  для звонка.

#### Международные вызовы

1. Откройте Экран телефона.
2. Нажмите и удерживайте «0» до появления международного префикса «+».
3. Введите код страны, код региона, номер телефона.
4. Выберите SIM-карту 1 или SIM-карту 2 (если вставлена SIM-карта 2).

#### Ответ на вызов

При поступлении входящего звонка:

- Телефон звонит, если сигнал звонка включен.
- На экране появляется уведомление.

#### Прием или отклонение входящего вызова

- Чтобы принять вызов, нажмите Клавишу вызова.
- Для отклонения вызова нажмите Клавишу разъединения.


#### Быстрый ответ на входящий вызов

Во время входящего звонка. Вы можете быстро ответить при помощи сообщения. Для ответа на звонок, проведите по иконке сообщений на экране.




## 2 Функции телефона и ввод данных



### Удержание вызова

Во время звонка нажмите значок  для его удержания.

### Переключение между вызовами

Если у Вас во время разговора поступил второй входящий вызов, проведите по иконке «Разговор» для того, чтобы удержать первый вызов и ответить на второй. Нажмите значок  для переключения между вызовами.

### Установка конференц-связи

1. Во время разговора нажмите значок  для ввода другого телефонного номера.
2. Когда Вы получите ответ на звонок, нажмите значок  для установки конференц-связи.





Если во время разговора поступил еще один вызов, также нажмите «Объединить» для установки конференц-связи.

### ПРИМЕЧАНИЕ:


**Конференц-связь является услугой сети. Проверьте у мобильного оператора наличие данной функции.**

### Управление другими функциями голосового вызова

Во время конференц-связи:

- Нажмите значок  для активации громкой связи или еще раз значок  для ее отключения.
- Нажмите значок  для включения микрофона, или еще раз значок  для отключения.

### Завершение вызова

Нажмите значок  для завершения вызова.

## 2.2 Использование экранной

### клавиатуры

Экранная клавиатура по умолчанию появляется на экране при вводе текстовых сообщений или сообщений электронной почты.


### Использование экранной клавиатуры

- Используйте Клавиши на экранной клавиатуре, также, как Вы используете их на клавиатуре компьютера.
- Нажмите Клавишу для ввода символа.

### Настройки ввода данных

Ваш телефон поддерживает несколько методов ввода данных. Вы можете выбрать один из них.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Язык и ввод».
2. Нажмите «По умолчанию». Появится всплывающее окно.
3. Выберите предпочтительный метод ввода.





### Основные настройки

Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Язык и ввод».


## 2 Функции телефона и ввод данных

1. Языковые настройки:
  - Выберите язык
  - Словарь пользователя
2. Настройки клавиатуры (метод ввода данных):
  - Android клавиатура
  - TouchPal клавиатура.
  - Google voice
3. Голосовые настройки:
  - Голосовой поиск
  - Текстовый поиск
4. Мышь
  - Скорость работы

### Словарь пользователя

На экране словаря нажмите значок , чтобы добавить выбранные слова в словарь пользователя. Для редактирования или удаления слов нажмите значок .

### Метод ввода TouchPal




### Основные настройки

- **Звук при нажатии клавиш:**  
Настройка звука при нажатии клавиш.

- **Вибрация при нажатии клавиш:**  
Настройка вибрации при нажатии клавиш.
- **Всплывание букв при нажатии:**  
Установка функции всплывания букв и слов при нажатии на клавиши.
- **Альтернативные символы:**  
Отображение альтернативных символов на клавишах при вводе текста.
- **Расположение клавиатуры:**  
Возможность выбора альбомной или книжной раскладки клавиатуры.
- **Оболочка:**  
Возможность выбора оболочки.
- **Интеллектуальный ввод текста:**  
Возможность ввода текста на различных языках.
- **Языки:**  
Настройка ввода текста на различных языках.
- **Управление словарем:**  
Резервное копирование и обновление словаря пользователя.
- **Помощь & Дополнительно:**  
Проверка обновлений, рекомендуемых программ, дополнительной информации.

## 2 Функции телефона и ввод данных

### Использование метода ввода TouchPal



Значки	Описания
	Нажмите для активации настроек.
	Нажмите для копирования, удаления или редактирования слов.
	Нажмите для активации голосового метода ввода.
	Нажмите для введения заглавных букв.
	Нажмите для удаления слов.
	Нажмите для переключения методов ввода текста. Нажмите и удерживайте для отображения настроек выбранных языков ввода текста.
	Нажмите для перехода на цифровую клавиатуру.
	Нажмите для перехода на следующую строку.


### Клавиатура Android

- **Вибрация при нажатии клавиш:**  
Вибрация при нажатии клавиш или использовании экранной клавиатуры пользователем.
- **Звук при нажатии клавиш:**  
Звуки при нажатии клавиш или использовании экранной клавиатуры пользователем.
- **Всплывание букв при нажатии:**  
Установка функции всплывания букв и слов при нажатии на клавиши.
- **Корректировка слов:**  
Корректировка слов при касании к экрану.
- **Автообъединение:**  
Объединение первых букв в словах.
- **Отображение ключевых настроек:**  
Автоматически/ Всегда отображать/ Всегда скрывать.
- **Голосовой ввод:**  
Голосовой ввод текста или выключение, за исключением клавиши символов.
- **Язык ввода:**  
Вы можете изменить язык ввода текста.
- **Быстрая корректировка:**  
Выявление типичных ошибок в словах.
- **Выбор:**  
Предложение слов для выбора при вводе текста.
- **Автопроверка:**  
Отображение ошибок правил пунктуации, проверка лишних пробелов, заглавных букв.

### Использование клавиатуры Android

- Для переключения между заглавными и маленькими буквами нажмите значок
- Для переключения на клавиатуре между буквами и цифрами, нажмите значок

## 2 Функции телефона и ввод данных






## 3. Электронная почта и Сообщения

Используйте функцию «Сообщения» для ввода текстовых и MMS сообщений. Создайте учетные записи электронной почты в Интернете и используйте «Электронную почту» для отправки и получения сообщений электронной почты.



### 3.1 Создание и отправка текстовых сообщений

В Вашем телефоне предусмотрены несколько способов создания и отправки текстовых сообщений.

#### Через экран сообщений




1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «SMS/MMS».
2. Нажмите значок  для создания сообщения.
3. В поле «Кому» введите телефонный номер получателя или нажмите значок  для добавления контакта.
4. Создайте сообщение в поле «Введите сообщение».
5. Нажмите значок  для отправки сообщения. Вам необходимо выбрать SIM-карту 1 или SIM-карту 2 (Если вставлена SIM-карта 2).

#### Через Контакты

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Контакты».
2. Выберите контакт.
3. Нажмите значок «Текст» .
4. Составьте Ваше сообщение.
5. Нажмите значок  для отправки Вашего сообщения. Вам необходимо выбрать SIM-карту 1 или SIM-карту 2 (Если вставлена SIM-карта 2).

#### Через Журнал вызовов

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Контакты».

2. Нажмите значок  для просмотра «Истории звонков».
3. Выберите звонок из «Журнала вызовов».
4. Нажмите значок .
5. Создайте Ваше сообщение.
6. Нажмите значок  отправки Вашего сообщения. Вам необходимо выбрать SIM-карту 1 или SIM-карту 2 (Если вставлена SIM-карта 2).


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

При выходе из сообщения перед отправкой, неотправленное сообщение будет автоматически сохранено, как черновик.


#### Прием и управление сообщениями

Все отправленные сообщения контакту и полученные от него представляют собой поток связанных между собой фраз.

#### Ответить на текстовое сообщение

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «SMS/MMS».
2. Выберите сообщение для ответа.
3. Нажмите «Введите сообщение» для создания сообщения.
4. Нажмите значок  для отправки сообщения. Вам необходимо выбрать SIM-карту 1 или SIM-карту 2 (Если вставлена SIM-карта 2).


#### Переслать текстовое сообщение

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «SMS/MMS».
2. Выберите сообщение, чтобы переслать.
3. Нажмите и удерживайте сообщение.
4. Нажмите «Переслать».
5. В поле «Кому» введите номер получателя.
6. Нажмите значок  для отправки Вашего сообщения. Вам необходимо выбрать SIM-карту 1 или SIM-карту 2 (Если вставлена SIM-карта 2).

**Удалить все сообщения**

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «SMS/MMS».
2. Нажмите «Меню» > «Удалить все цепочки».
3. Нажмите «Удалить» сообщения.

**Удалить текстовое сообщение**

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «SMS/MMS».
2. Выберите и удерживайте сообщение для удаления.
3. Нажмите значок  для удаления сообщения.

**Удалить сообщение**

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «SMS/MMS».
2. Выберите контакт, от которого Вы получили сообщение.
3. Нажмите и удерживайте сообщение, которое Вы хотите удалить.
4. Нажмите «Удалить» для удаления сообщения.



**3.2 Мультимедийные сообщения**

Мультимедийные сообщения могут содержать письма, изображения, аудио или видео файлы.

**Создание и отправка мультимедийных сообщений**

В Вашем телефоне предусмотрены несколько способов создания и отправки мультимедийных сообщений.




**Через экран сообщений**

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «SMS/MMS».
2. Нажмите значок .
3. В поле «Кому» введите телефонный номер получателя.
4. Нажмите значок  для того, чтобы вставить изображение или видео файл. Сообщение автоматически конвертируется в MMS-сообщение.





5. Нажмите «Введите сообщение».

6. Нажмите значок  для отправки Вашего сообщения.

**Через Контакты**

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Контакты».
2. Выберите контакт.
3. Нажмите значок «Текст» . Откроется окно сообщений.
4. В поле «Кому» введите телефонный номер получателя.
5. Нажмите значок  для того, чтобы вставить изображение или видео файл. Сообщение автоматически конвертируется в MMS-сообщение.
6. Нажмите «Введите сообщение».
7. Нажмите значок  для отправки Вашего сообщения.







**Через Журнал вызовов**

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Телефон».
2. Нажмите значок .
3. Выберите вызов из «Журнала вызовов».
4. Нажмите значок .
5. В поле «Кому» введите телефонный номер получателя.
6. Нажмите значок  для того, чтобы вставить изображение или видео файл. Сообщение автоматически конвертируется в MMS-сообщение.
7. Нажмите «Введите сообщение».
8. Нажмите значок  для отправки Вашего сообщения.

**3.3 Голосовые сообщения**

В Вашем телефоне предусмотрена функция отправки Голосовых сообщений.

### Создать Голосовое сообщение

1. Нажмите **Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «SMS/MMS».**
2. Нажмите значок  для создания нового сообщения.
3. В поле «Кому» введите телефонный номер получателя.
4. Нажмите значок  запись аудио.
5. Нажмите значок  для записи аудио файла.
6. Нажмите значок  чтобы остановить запись.
7. Нажмите значок  для прослушивания записи.
8. Нажмите «Готово» или «Отменить», затем вернитесь к экрану.
9. Нажмите «Воспроизвести», чтобы прослушать Вашу запись еще раз, «Заменить», чтобы изменить файл, «Удалить», чтобы удалить Вашу запись из MMS сообщения.
10. Для того, чтобы вставить текст нажмите «Введите сообщение», затем введите текст сообщения при помощи экранной клавиатуры.
11. Нажмите значок  для отправки Вашего сообщения.

## 3.4 Учетные записи электронной почты

Ваш телефон поддерживает функцию отправки и получения электронной почты таким же образом, как и ПК.

### Настройка учетной записи электронной почты

- Ваш может Настроить «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Email».
2. Введите адрес Вашей электронной почты и Пароль. Затем нажмите «Далее».
  3. Электронная почта будет установлена в телефоне автоматически.
    - Если настройки электронной почты были успешно установлены, Вы получите сообщение от мастера настройки электронной почты.

- Если настройки электронной почты не были найдены, мастер настройки начнет процесс установки автоматически. Следуйте инструкциям для завершения настройки.
4. Введите имя учетной записи и Ваше имя, затем нажмите «Готово».

### ПРИМЕЧАНИЕ:

**Имя учетной записи это надпись, отображенная на экране электронной почты.**

### Открыть электронную почту

Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ», затем «Email» для отображения Вашей электронной почты.

### Добавить вторую учетную запись

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Email».
2. Нажмите «Меню» > «Настройки» > «ДОБАВИТЬ АККАУНТ».
3. Следуйте инструкции для того, чтобы добавить новую учетную запись.

### Удалить учетную запись

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Email».
2. Нажмите «Меню» > «Настройки».
3. Выберите учетную запись для удаления (Если у Вас больше двух учетных записей).
4. Нажмите «Удалить аккаунт».
5. Нажмите «ОК» для подтверждения.

### Настройки учетной записи

Вы можете настроить общие параметры учетной записи электронной почты, такие как Имя учетной записи, частота просмотра электронных сообщений, учетная запись по умолчанию и другие.

### Настройка Имени учетной записи

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Email».
2. Нажмите «Меню» > «Настройки».

## 3 Электронная почта и Сообщения

3. Выберите учетную запись (Если у Вас больше двух учетных записей).
4. Нажмите «Название аккаунта» или «Ваше имя» для изменения.
5. Нажмите «ОК» для подтверждения.

### Настройка частоты просмотра электронных сообщений


1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Email».
2. Нажмите «Меню» > «Настройки».
3. Выберите учетную запись (Если у Вас больше двух учетных записей).
4. Нажмите «Частота проверки папки Входящие». Вы можете настроить проверку новых электронных сообщений каждые 5, 10, 15, 30 минут, каждый час или Никогда.

### Настройка учетной записи по умолчанию

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Email».
2. Нажмите «Меню» > «Настройки».
3. Выберите учетную запись (Если у Вас больше двух учетных записей).
4. Выберите «Аккаунт по умолчанию» для отправки сообщений по умолчанию с указанного адреса.

### Выбрать учетную запись

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Email».
2. Нажмите «Учетные записи» для просмотра всего списка.
3. Выберите учетную запись, которую хотите использовать.






### Настройка параметров электронной почты

1. Выберите учетную запись электронной почты на Вашем экране.
2. Нажмите «Меню» > «Настройки» > «Общие» для настройки учетной записи электронной почты.

## 3.5 Использование электронной почты

### Создание и отправка электронного сообщения


1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Email», затем выберите учетную запись электронной почты.
2. Нажмите значок .
3. В поле «Кому» введите электронный адрес получателя или нажмите значок , чтобы добавить из контактов.
4. В поле «Тема» введите тему сообщения.
5. Создайте электронное сообщение.
6. Нажмите значок  для отправки электронного сообщения.



### 3 Электронная почта и Сообщения

#### Отправка электронного сообщения через Контакты

Вы можете отправлять электронные сообщения контактам, адреса которых сохранены в «Контактах».

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Контакты».
2. Выберите имя контакта.
3. Нажмите «Email», выберите или создайте электронный адрес в подменю.
4. Введите тему и создайте сообщение.
5. Нажмите значок  для отправки электронного сообщения.

#### Получение электронных сообщений





Электронная почта доставляется в папку «Прикрепить файл» автоматически при подключении к беспроводным сетям.

#### Просмотр электронного сообщения

В папке «Входящие» отображаются только заголовки сообщений электронной почты. Откройте электронное сообщение, чтобы просмотреть полный текст сообщения.

#### Ответить или переслать электронное сообщение

Откройте электронное сообщение.

1. Прделайте следующие действия:
  - Ответить: Нажмите значок 
  - Ответить всем: Нажмите значок  > «Ответить всем».
  - Переслать: Нажмите значок  > Переслать.
2. В поле «Кому» введите электронный адрес получателя.
3. Создайте электронное сообщение.
4. Нажмите значок  для отправки.


#### Управление электронными сообщениями

##### Удалить электронное сообщение

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Email».

2. На экране входящих сообщений просмотрите все сообщения.

3. Выберите электронное сообщение, затем

нажмите значок  для удаления сообщения.

## 4. Интернет

### 4.1 Подключение к Интернет

Ваш телефон подключается к Интернет при помощи:

- Wi-Fi соединения
- GPRS / EDGE / 3G / 3.5G

#### Примечание:

Подключение к Интернет является платной услугой. Если Вы хотите отключить соединение, нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Ещё...» > «Мобильная сеть» > для отключения данных мобильных сетей.

#### Wi-Fi-соединение

Ваш телефон поддерживает функцию соединения с сетями через Wi-Fi соединение.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Wi-Fi».
2. Нажмите для проверки функций Wi-Fi соединения, а также включения или выключения Wi-Fi соединения.

#### Подключиться к сети Wi-Fi

1. Нажмите «Настройки Wi-Fi-соединения», проверьте наличие подключения Wi-Fi-соединения. Начните поиск сетей Wi-Fi.
2. На экране отобразятся сети Wi-Fi. Нажмите «Соединение с сетью», затем «Подключить».
3. Если Вы выберете незащищенную сеть, соединение будет выполнено автоматически.
4. При подключении к защищенной сети, Вам будет предложено ввести пароль. Введите пароль, затем нажмите «Подключить». Когда Wi-Fi соединение будет установлено, значок




отобразится в строке состояния.

#### Добавить сеть Wi-Fi

1. Нажмите «Меню приложений» >

- «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Wi-Fi».
2. Нажмите «Настройки Wi-Fi-соединения».
3. В сетях Wi-Fi, нажмите «Добавить сеть». На экране отобразится новое окно.
4. Следуя инструкциям, введите необходимую информацию, затем нажмите «Сохранить» для сохранения настроек.



#### Настройки параметров Wi-Fi соединения

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Wi-Fi».
2. Нажмите «Настройки Wi-Fi».
3. Нажмите «Меню» > «Дополнительные функции».

#### Модем и Портативная точка доступа

Вы можете передавать данные с телефона благодаря USB-кабелю, Bluetooth-соединению или точке доступа Wi-Fi.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Ещё...» >

«Режим модема».

2. Вы можете включать/выключать USB-модем, портативную точку доступа Wi-Fi, Bluetooth-соединение и устанавливать настройки портативной точки доступа Wi-Fi.

### Настройки VPN

Настройки и управление Виртуальными Частными сетями (VPN).

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Ещё...» > «VPN».
2. Вы должны настроить блокировку экрана паролем или PIN-кодом. Пожалуйста, выберите один из способов блокировки экрана.
3. Нажмите «Добавить сеть VPN».
4. Нажмите «Сохранить» для окончания настроек.

### Настройка соединения для передачи данных вручную

Если Вы создали несколько соединений для передачи данных, выберите одно из них для настройки передачи данных вручную.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Ещё...» > «Мобильная сеть».
2. На экране отобразится список соединений. Переключите на необходимое Вам соединение.
3. Выберите Роуминг для передачи данных в случае необходимости.


## 4.2 Режимы Bluetooth

Ваш телефон поддерживает три режима Bluetooth-соединения:

- Режим установлен: Bluetooth-соединение установлено. Ваш телефон распознает другие Bluetooth устройства, при этом остается невидимым для них.
- Видимый режим: Bluetooth-соединение установлено, при этом Ваш телефон распознают другие Bluetooth устройства.
- Режим не установлен.

### Для установки или отключения Bluetooth-соединения

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Bluetooth».
2. Нажмите «Настройки Bluetooth-соединения».
3. Нажмите для проверки и активации Bluetooth-соединения.
4. Проверьте, распознают ли другие Bluetooth устройства Ваш телефон.



### Соединение с Bluetooth-устройствами

Соединение с Bluetooth-устройствами позволяет обмениваться информацией с друзьями.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Bluetooth».
2. Нажмите «Настройки Bluetooth» для просмотра опций меню.
3. Для поиска новых устройств нажмите «Поиск устройств».
4. Нажмите на выбранное устройство для соединения.
5. Для обмена информацией, введите пароль, затем нажмите «ОК».

### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Пароль, введенный Вами в телефон должен совпадать с паролем, введенным в другое Bluetooth-устройство. Если Вы уже установили соединение с Bluetooth-устройством, при повторном соединении не потребуется ввод пароля.
2. Если Вы хотите просмотреть полученные файлы, нажмите «Меню» > «Полученные файлы».

## 5. Мультимедийные приложения

### 5.1 Фото и видео

Ваш телефон оснащен 5-мегапиксельной камерой для фото и видеосъемки.

#### Фотосъемка




Значок	Функция
	Отображение последнего изображения. Нажмите для перехода к Экрану обзора. Вставьте SD-карту.
	Отображение режима съемки. Нажмите для переключения между режимами фото и видеосъемки.

	Нажмите, чтобы сфотографировать
	Настройки параметров камеры.
	Нажмите для установки режима вспышки.
	Нажмите для настройки масштабирования.



1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Камера». Экран автоматически переключится в режим съемки.
2. Сильно нажмите на кнопку спуска затвора или на значок чтобы сделать фотографию.

#### Видеосъемка



## 5 Мультимедийные приложения



Значок	Функция
	Отображение оставшегося времени записи.
	Отображение последнего видео. Нажмите для перехода к Экрану обзора. Вставьте SD-карту.
	Отображение режима съемки. Нажмите для переключения между режимами фото и видеосъемки.
	Нажмите для записи видео.
	Настройки параметров видеокамеры.
	Нажмите для настройки масштабирования.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Видеокамера».
2. Используйте телефон в качестве видеокамеры.
3. Для записи видео, нажмите на кнопку спуска затвора или на значок .
4. Чтобы остановить запись, нажмите на кнопку спуска затвора или значок .

### Просмотр фотографий

После съемки фотографии используйте следующие функции в режиме просмотра:




Значок	Функция
	Нажмите, чтобы отправить по электронной почте или текстовым сообщением.
	Нажмите для просмотра всех изображений Галереи.

### Просмотр видео

После съемки видео используйте следующие функции в режиме просмотра:

## 5 Мультимедийные приложения



Значок	Функция
	Нажмите, чтобы поделиться изображением.
	Нажмите для воспроизведения или остановки видео.
	Проведите, чтобы перемотать вперед или назад.

### Настройка параметров камеры

На экране камеры или видео камеры нажмите значок , чтобы просмотреть и установить общие настройки камеры и видеокамеры

Режим	Настройки	Доступные опции
Камера	Режим вспышки	Автоматически/ Включен/ Выключен
	Баланс белого	Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Пасмурно.
	Выдержка	+2,+1,0,-1,-2.
	Геотег	ВЫКЛ / ВКЛ.
	Размер фото	5Мпикс, 3Мпикс,

Режим видео-камеры		2Мпикс, 1Мпикс, VGA.
	Качество изображения	Самое высокое, Высокое, Normal, Jpeg 100%, Jpeg 95%, Jpeg 85%, Jpeg75 %, Jpeg 65%, Jpeg 55%.
	Эффекты	None, Сепия, Негатив.
	Anti Banding	50 Гц, 60 Гц, выключен.
	Режим вспышки	Вкл/ Выкл.
	Баланс белого	Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Пасмурно.
	Замедление	Выкл,1с,1.5с, 2с, 2.5с, 3с, 5с и 10с.
	Качество видео	QVGA, CIF и QCIF.
	Геотеги	ВЫКЛ / ВКЛ.
	Видео Encoder	H263, H264 и MPEG4.
	Аудио Encoder	AMRNB и AAC.
	Продолжительность видео	30 минут, 10 минут, 30 секунды.
	Эффекты	None, Сепия, Негатив.
	Режим питания	Нормальный_Р ежимпитания,Н изкий_Режимпитания.

## 5.2 Просмотр фото и видео

### Просмотр фотографий в альбоме

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Галерея».
2. Для просмотра изображения выберите папку с изображениями.
3. Нажмите на изображение для просмотра.
4. Для просмотра предыдущего или следующего изображения проведите по экрану слева направо или справа.

### Воспроизвести в режиме слайд-шоу

1. Во время просмотра изображений нажмите «Меню» > «Слайд-шоу».
2. Нажмите еще раз на экран для остановки воспроизведения слайд-шоу.

### Установить изображение в качестве обоев

1. Во время просмотра изображений нажмите «Меню» > «Установить картинку как» > «Обои».
2. Перетащите выбранное изображение.
3. Нажмите «КАДРИРОВАТЬ» для установки изображения в качестве обоев.

### Установить изображение в качестве значка контакта

1. Во время просмотра изображений нажмите «Меню» > «Установить картинку как» > «Фотография контакта».
2. Выберите контакт, чтобы добавить изображение.
3. Перетащите выбранное изображение.
4. Нажмите «КАДРИРОВАТЬ» для установки изображения в качестве значка контакта.

### Редактировать изображение

Во время просмотра изображения:

- Чтобы повернуть изображение, нажмите «Меню» > «Повернуть вправо или влево».
  - Чтобы обрезать изображение, нажмите «Меню» > «Кадрировать».
1. Перетащите выбранное изображение.

2. Нажмите «КАДРИРОВАТЬ» для сохранения изображения.

- Для добавления эффектов, нажмите «Меню» > «Изменить».
- 1. Выберите эффект для того, чтобы добавить к изображению.
- 2. Нажмите «ГОТОВО» для сохранения обновленного изображения.

### Просмотреть свойства файла

1. Во время просмотра изображения нажмите «Меню» > «Сведения».
2. На экране отобразится информация о файле. Нажмите «Закрыть», чтобы вернуться к изображению.

### Воспроизведение видеофайла

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Галерея» > выберите видеофайл.
2. После отображения списка видеофайлов, выберите один из них для отображения.

### Воспроизведение видеофайла из папки Видео

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Видео».
2. После отображения списка видеофайлов, выберите один из них для отображения.

## 5.3 Использование MP3-плеера


Вам необходимо скопировать аудиофайлы на карту памяти телефона перед прослушиванием музыки. MP3-плеер воспроизводит только те аудиофайлы, которые сохранены на карте памяти телефона. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Музыка».

### Экран

- **Экран воспроизведения:** Отображает область управления и воспроизведения.




## 5 Мультимедийные приложения



Значок	Функция
	Анимированная или графическая обложка альбома.
	Часть экрана для отображения информации.
	Нажмите, чтобы вернуть к предыдущей песне
	Нажмите, чтобы воспроизвести или остановить песню.
	Нажмите, чтобы перейти к следующей песне.
	Проведите, чтобы перемотать вперед или назад.
	Нажмите для отображения текущего списка Воспроизведения.


	Нажмите для перемешивания.
	Нажмите, чтобы включить или отключить функцию повтора.

- **Экран библиотеки:** Отображает категории папок для быстрого и легкого поиска медиафайлов.



- **Экран текущего воспроизведения:** Нажмите значок для просмотра текущего Списка воспроизведения. Используйте значок, расположенный слева каждого медиафайла для установки последовательности воспроизведения.

## 5 Мультимедийные приложения




### Воспроизведение музыки

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Музыка».
2. На экране отобразится Библиотека. Нажмите «Песни» и все песни будут отображены на экране.
3. Выберите песню, которая будет воспроизведена автоматически.

### Изменение параметров воспроизведения

время воспроизведения нажмите «Меню».

- Нажмите «Библиотека» для отображения Библиотеки на экране.
- Нажмите «Создать микс» для перемешивания всех воспроизводимых песен.
- Нажмите «Добавить в плейлист», чтобы добавить песню в плейлист.
- Нажмите «Использовать» в качестве рингтона или рингтона 2, чтобы использовать песню в качестве рингтона.
- Нажмите «Ещё» > «Удалить» для удаления песни.




### Редактировать Вашу музыку

На экране воспроизведения Вы можете добавить эффекты, нажмите «Меню» > «Еще» > «Звуковые эффекты».

1. Включите «Эквалайзер».
2. Нажмите для выбора эффекта и дальнейшей настройки элементов.

## 5 Мультимедийные приложения



### Создание Плейлиста

Возможность добавления песен в плейлист или создание плейлиста.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Музыка».
2. В «Библиотеке», нажмите и удерживайте песню, которую хотите добавить. Нажмите «Добавить в плейлист» в плейлист.
3. Выберите плейлист. Или, нажмите «Создать» для создания нового плейлиста. Введите название нового плейлиста, затем нажмите «Сохранить». Песня будет добавлена в новый плейлист автоматически.

### Удаление музыкальных файлов из плейлиста

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Музыка».
2. В «Библиотеке», нажмите и удерживайте песню, которую хотите удалить. Нажмите «Удалить» из плейлиста.
3. Нажмите «ОК» для удаления песни из плейлиста.

## 6. Программы

### 6.1 В Вашем телефоне установлены следующие программы:

Значок	Программы	Описание
	Лучший выбор	Для более удобного и легкого использования телефона мы предлагаем лучшее программное обеспечение и функционал.
	Браузер	Для просмотра Веб-страниц.
	Калькулятор	Для выполнения основных арифметических функций: сложение, вычитание, умножение, деление.
	Календарь	Для создания и контроля графика встреч.
	Видеокамера	Для записи видео.
	Камера	Для съемки изображений.
	Часы	Для установки времени, будильника, таймера и секундомера.

	Загрузка	Для просмотра файлов, загруженных через электронную почту или из других источников.
	Email	Для отправки и получения электронных сообщений.
	Менеджер файлов	Для управления файлами.
	FM Radio	Для прослушивания музыки и новостей на FM-радио.
	Галерея	Для просмотра и редактирования фото и видео изображений.
	Gmail	Почтовая программа Google
	Google+	Для проверки обновленной информации друзей и обновления информации о себе.
	Локатор	Для обмена информацией о расположении с друзьями.
	Карты	Программа Google для поиска интересных Вас мест.


	<b>SMS/MMS</b>	Для отправки и получения текстовых и MMS сообщений.
	<b>Чат</b>	Программа Google для отправки сообщений.
	<b>Музыка</b>	Для воспроизведения и управления музыкальными и аудио файлами.
	<b>Навигация</b>	Для определения расположения.
	<b>Новости и Погода</b>	Программа Google для поиска новостей и прогноза погоды.
	<b>Контакты</b>	Для сохранения контактов, номеров, адресов электронной почты.
	<b>Телефон</b>	Для осуществления звонков.
	<b>Адреса</b>	Для поиска мест рядом с Вашим текущим расположением.
	<b>Play Маркет</b>	Для поиска приложений и игр, которые можно скачать и установить на телефоне.
	<b>Поиск</b>	Поиск в Интернет.
	<b>Настройки</b>	Для настройки параметров

		телефона, вызовов и беспроводных настроек.
	<b>Диктофон</b>	Для записи звука.
	<b>Меню SIM-карты</b>	Для использования услуг, предоставляемых оператором мобильной связи.
	<b>Google Talk</b>	Для мгновенного обмена сообщениями.
	<b>Видео</b>	Воспроизведение видео.
	<b>YouTube</b>	Для поиска, просмотра и загрузки потокового видео.


## 6.2 Браузер

Откройте Браузер для просмотра Веб-страниц.


1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Браузер».
2. Введите адрес в адресной строке.
3. Вы можете открыть несколько веб-страниц

одновременно. Нажмите значок  для просмотра всех открытых веб-страниц.

Нажмите значок  , чтобы открыть новую страницу.

Нажмите значок  , чтобы закрыть страницу.

## 6 Программы



### Установить домашнюю страницу

1. Во время просмотра Веб-страниц, нажмите «Меню» > «Настройки» > «Общие» > «Стартовая страница».
2. Введите адрес страницы, которую Вы хотите установить в качестве домашней страницы.
3. Нажмите «ОК» для сохранения настроек.

### Управление закладками

1. Во время просмотра Веб-страниц, нажмите «Меню» > «Закладки». Вы сможете просмотреть список наиболее посещаемых веб-страниц.
2. Во время просмотра «Закладок», нажмите «Меню» чтобы добавить последнюю просмотренную страницу или список «Закладок».

### Управление Веб-страницами

Во время просмотра Веб-страниц, нажмите «Меню» для изменения параметров отображения или настройки других функций:

Домашняя страница	Нажмите, чтобы вернуться на домашнюю страницу.
Обновление	Нажмите для обновления Веб-страницы.
Перейти	Перейти к следующей Веб-странице.
Закладки	Выберите для просмотра списка предпочтительных страниц для посещения.
Сохранить в закладках	Добавить веб-страницу в закладки.
Обменяться страницами	Нажмите для обмена страницами.
Найти на странице	Нажмите для поиска текста на веб-странице.
Сохранить для чтения в автономном режиме	Нажмите сохранить веб-страницу для дальнейшего просмотра в автономном режиме.
История	Нажмите для просмотра истории.
Выйти	Нажмите, чтобы закрыть Браузер.
Настройки--	Нажмите, чтобы установить определенные функции.
Основная информация	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Стартовая страница: Ввести URL и установить, как домашнюю страницу.</li> <li>● Автозаполнение</li> </ul>

	<p>форм: авто заполнение веб-формы одним нажатием.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Текст автозаполнения: Настройка текста для авто заполнения веб-форм.</li> </ul>		<p>использоваться позже.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Очистить данные формы: для очистки всех типов сохраненных данных.</li> <li>● Доступ к геоданным: для разрешения сайтам определять Ваше месторасположение.</li> <li>● Закрыть геоданные: для отмены доступа сайтам определять Ваше месторасположение.</li> <li>● Сохранять пароли: для сохранения имени пользователей и паролей доступа к Веб-сайтам.</li> <li>● Очистить пароли: для очистки всех сохраненных паролей.</li> </ul>
Личные данные	<p>Нажмите для настройки параметров конфиденциальности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Очистить кэш: для очистки локально сохраненных данных и базы данных.</li> <li>● Очистить историю: для очистки истории навигации браузера.</li> <li>● Сообщать об опасности: для отображения предупреждения в случае возникновения проблем с безопасностью сайта.</li> <li>● Разрешить cookie: для разрешения сайтам читать и сохранять данные cookie.</li> <li>● Удалить cookie: для очистки всех сохраненных cookies браузера.</li> <li>● Сохранять данные форм: для сохранения всех типов данных, которые будут</li> </ul>		
		Специальные возможности	<p>Нажмите для настройки параметров браузера:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Фикс. масштаб: для управления сайтами масштабom отображаемых страниц.</li> <li>● Размер текста: для регулировки размера текста.</li> <li>● Режим инверсии: для отображения страниц в</li> </ul>

	инвертированном цвете (белое/черное и наоборот).
Расширенные	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поисковая система: для выбора поисковой системы.</li> <li>Фоновые вкладки: чтобы открыть новое окно позади текущего.</li> <li>Разрешить JavaScript: для включения/отключения функции JavaScript на Веб-страницах.</li> <li>Разрешить плагины: для включения, включения по требованию, отключения.</li> <li>Настройки веб-сайтов: для дополнительных настроек отдельных сайтов.</li> <li>Масштаб по умолчанию: для установки функции масштабирования.</li> <li>Обзор страниц: для отображения последних открытых страниц.</li> <li>Мобильный вид: для включения/отключения настройки страниц по размеру экрана.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Блокир. всплыв. окна: для блокирования всплывающих окон.</li> <li>Кодировка текста: для установки кодировки текста.</li> <li>Сброс настроек : для восстановления настроек по умолчанию.</li> </ul>
Настройки контента	<ul style="list-style-type: none"> <li>Загрузка результатов поиска: для разрешения браузеру отображения результатов поиска.</li> <li>Загружать графику: Отображение изображений на веб-странице.</li> </ul>
Лаборатория Google	<ul style="list-style-type: none"> <li>Панель инструментов: проведите слева направо для быстрого управления и скрытия приложений и строк состояния URL.</li> <li>Во весь экран: для использования режима полного экрана и скрытия строки состояния.</li> <li>Переход: проведите от одного края к другому и наоборот для перехода к</li> </ul>



следующему/  
предыдущему  
экрану.


### 6.3 Калькулятор


При помощи калькулятора Вы сможете выполнять основные арифметические функции на телефоне.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Калькулятор».
2. На экране Калькулятора, нажмите «Меню» для отображения панели ввода.

### 6.4 Календарь

Приложение Календарь поможет Вам составить расписание и настроить звуковые напоминания о встречах и других событиях.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Календарь».
2. Выберите учетную запись на экране. Пожалуйста, следуйте инструкциям для того, чтобы войти в учетную запись.
3. Нажмите «Меню» > «День», «Неделя», «Месяц» или «Повестка дня» для изменения данных Вашего события.
4. Нажмите значок , чтобы вернуться к текущим событиям.
5. Нажмите «Меню» > «Настройки» для проверки дополнительных настроек.



#### Просмотреть события

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Календарь».
2. Нажмите «Меню» > «Повестка дня», чтобы просмотреть расписание запланированных событий.

#### Запланировать событие

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Календарь».
2. Нажмите «Меню» > «Новое мероприятие».
3. Введите детали события.
4. Выберите даты в полях «Начало» и «Конец».
5. Выберите событие из списка, чтобы установить повторение события.
6. Выберите время напоминания из списка, чтобы установить время напоминания о событии.
7. После завершения настроек, нажмите «Готово», чтобы вернуться к Календарю.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированное событие будет отображено в строке состояния.

## 6.5 Почтовая программа Gmail

Программа Gmail является Веб-службой электронной почты компании Google. Программа Google Mail автоматически настраивается при первом включении телефона. В зависимости от настроек синхронизации программа Gmail синхронизируется с учетной записью Google автоматически.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Gmail».
2. Нажмите «Создать» или нажмите «Войти» в учетную запись Google. Следуйте инструкциям, отображенным на экране, чтобы войти или создать имя пользователя и пароль Gmail.
3. После того, как Вы зашли на сайт, Вы можете читать и отправлять почту с Вашей учетной записи Gmail.




## 6.6 Карты

Программа Google для поиска интересующих Вас мест.



### ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении к Интернет и GPS-навигации, может взиматься дополнительная плата.

### Открыть программу Карты

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Карты».
2. Для поиска интересующих Вас мест выполните следующее:
  - Мое месторасположение: чтобы вернуться в точку отправления: нажмите значок  «Мое месторасположение»
  - Поиск карт: нажмите значок  для поиска интересующих Вас мест. Введите ключевое слово для начала поиска.
  - Для установки места назначения: Нажмите значок  Введите точку отправления и место назначения. Сервис «Карты» укажет путь к месту назначения. Вы можете выбрать режим «В

машине», «В автобусе», «Пешком».

- Поиск места: нажмите значок  для поиска ресторанов, кафе, баров, аттракционов.
- Для выбора слоев «Карты»: Нажмите значок  для выбора необходимого слоя карты.

Нажмите «Меню» для просмотра дополнительной информации:

- Чтобы очистить карту: нажмите «Меню» > «Очистить карту».
- Для просмотра условий, параметров конфиденциальности и других уведомлений: нажмите «Меню» > «Настройки» > «Условия использования».
- Для просмотра информации о программе Google Map: нажмите «Меню» > «Настройки» > «О программе».



## 6.7 Обмен информацией о месторасположении

Вы можете обмениваться информацией о

месторасположении на карте с друзьями.


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При подключении к Интернет и GPS-навигации, может взиматься дополнительная плата.
2. В настройках Google GPS могут возникнуть неточности, что может быть связано с погодными условиями.


#### Войти в программу

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Локатор».
2. Нажмите «Создать» или нажмите «Войти» в учетную запись Google. Следуйте инструкциям, отображенным на экране, чтобы войти или создать имя пользователя и пароль.
3. После того, как зашли на сайт, выберите учетную запись для обмена информацией о месторасположении или изменении настроек конфиденциальности.

#### Добавить друзей

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Локатор».
2. Нажмите значок , затем следуйте инструкции на экране.

#### Проверка Вашего месторасположения





1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Локатор».
2. Нажмите значок  для поиска ближайших мест.
3. Нажмите место для проверки Вашего месторасположения.

## 6.8 Адреса

Программа Google Maps предназначена для поиска интересующих вас мест, расположенных рядом с Вашим текущим месторасположением. Детальная информация о них будет отображаться на экране.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении к Интернет и GPS-навигации, может взиматься дополнительная плата.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Адреса», или нажмите «Места», используя программу Google Maps.
2. Для поиска: Нажмите значок  или введите место поиска или выберите категорию из предложенного списка.
3. Результат поиска будет отображен на карте или в списке. Выберите место поиска для просмотра полной информации о нем. Нажмите значок звездочка в правом верхнем углу экрана для того, чтобы добавить место на Карту. Нажмите значок  для того, чтобы вернуться к Картам. Нажмите значок , чтобы определить направление. Нажмите значок , чтобы набрать телефонный номер.

## 6.9 Навигация

Навигация осуществляется за счет подключения систем GPS к спутникам и Интернет с голосовыми подсказками. Выберите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Навигация».

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При подключении к Интернет и GPS-навигации, может взиматься дополнительная плата.
2. В некоторых регионах программа Google Maps Navigation не доступна.

## 6.10 Поиск

Поиск любой информации в Интернет. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Поиск».

#### Добавить элементы поиска в устройство


1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Поиск».

- Нажмите «Меню» > «Настройки» > «Источники поиска». Выберите желаемые элементы для установки на телефоне.

### 6.11 Программа Google Talk

Программа Google Talk предназначена для мгновенного обмена сообщениями.

#### Войти в программу Google Talk

- Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Google Talk».
- Нажмите «Создать» или «Войти» для входа в учетную запись Google. Следуйте инструкциям, отображенным на экране, чтобы войти или создать имя пользователя и пароль Gmail.
- После того, как Вы зашли на сайт, Вы можете использовать программу Google Talk:
  - Для просмотра списка друзей: нажмите «Меню» > «Все друзья».
  - Для создания чата с друзьями нажмите значок .
  - Для настройки параметров программы: нажмите «Меню» > «Настройки».
  - Для просмотра заблокированных контактов: нажмите «Меню» > «Далее» > «Блокированы».
  - Для создания чата с друзьями: нажмите «Меню» > «Добавить друга».
  - Для выхода: нажмите «Меню» > «Выйти».
  - Для просмотра условий и конфиденциальности: нажмите «Меню» > «Настройки» > «Условия и конфиденциальность».

### 6.12 Сеть YouTube

Сеть YouTube предназначена для поиска, просмотра и загрузки потокового видео.


#### Использовать сеть YouTube

- Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «YouTube».
- Видео файлы сгруппированы по категориям. Нажмите «Меню» > «Обзор». Выберите

доступные для просмотра категории.

- Выберите видео файл для просмотра.

#### Загрузить Ваш видео файл

- Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «YouTube».
- Нажмите «АККАУНТ», войдите в Вашу учетную запись.
- Нажмите значок , чтобы выбрать видео файл для загрузки.

### 6.13 Play Маркет

Программа Android Market предназначена для поиска, загрузки и установки приложений и игр на Ваш телефон.

- Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Play Маркет».
- Нажмите «Далее», чтобы настроить Вашу учетную запись Google. Нажмите «Создать», чтобы создать новую учетную запись или «Войти», чтобы войти в свою учетную запись.
- Начните поиск и скачивание приложений, после того, как Вы вошли в систему. Нажмите «Приложения» для просмотра списка доступных приложений и «Игры» для просмотра списка доступных игр.
- Вы также можете нажать «Загрузка» для просмотра приложений, которые Вы загрузили.

### 6.14 Новости и Погода

Программа для автоматического поиска различных категорий новостей, текущих погодных условий, температуры.

- Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Новости и Погода». Проведите по экрану для переключения между экранами Погоды и Новостей.
- Нажмите «Меню» > «Обновление» для обновления информации.
- Нажмите «Меню» > «Настройки» для настройки другой версии приложений.

## 6 Программы

### ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении к Интернет, может взиматься дополнительная плата.



### 6.15 Лучший выбор







Позволяет легко и удобно использовать устройство, благодаря лучшему программному обеспечению и функциональности. При помощи данной программы можно легко найти ссылки на необходимые Вам услуги.


1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Лучший выбор».
2. Введите желаемую ссылку для загрузки страницы.

### 6.16 FM Radio

Вы можете слушать музыку или новости на FM-радио. Подключите гарнитуру перед использованием программы.




1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «FM Radio».

2. Нажмите значок  для переключения между гарнитурой и динамиком.
3. Нажмите значок  для сохранения новой радиостанции.
4. Проведите по значку  для поиска новых станций, нажмите  или  для того, чтобы найти доступную радиостанцию.
5. Нажмите значок , чтобы выйти из программы FM-Radio.



### 6.17 Диктофон

#### Записать голосовую заметку

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Диктофон».
2. Нажмите значок  для записи голосовой заметки. Для остановки записи, нажмите значок . Для воспроизведения записи нажмите значок .
3. Нажмите «ОК» для сохранения записанной голосовой заметки. Или, нажмите «Отменить»

## 6 Программы

для выхода.

### Воспроизвести голосовую заметку


После записи все голосовые заметки сохраняются на карте памяти. Используйте MP3-плеер для их воспроизведения.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Музыка» > «Плейлисты» > «Мои записи».
2. Отобразится список голосовых заметок, выберите заметку для прослушивания.

## 6.18 USB Менеджер

Существует три режима USB-соединения после подключения устройства к ПК при помощи USB-кабеля:

1. Синхронизация с ПК: режим Android Manager. Нажмите «Синхронизация с ПК», телефон активирует Android Manager. ПК должен открыть Android Manager, чтобы выполнить синхронизацию данных.
2. Интернет-соединение: дает доступ ПК к мобильным сетям через телефон.
3. Зарядка: режим зарядки аккумулятора. Нажмите «зарядка» для начала подзарядки телефона.



## 6.19 Менеджер файлов

Менеджер файлов помогает управлять файлами на телефоне и SD-карте.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Менеджер файлов».
2. Нажмите значок [иконка папки] для просмотра папок.
3. Выберите папку для просмотра.

## 6.20 Загрузки

Файлы и другие элементы, загруженные Вами из Браузера или Электронной почты хранятся на Вашей SD-карте. Вы можете просматривать, открывать, удалять любые загруженные Вами элементы.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Загрузки».
2. Нажмите «Сортировать по размеру» или «Сортировать по дате».

## 6.21 Программа Google+

Вы можете обновить информацию о себе, проверить обновленную информацию Ваших друзей,

## 6 Программы

общаться с друзьями в Google +.  
Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Google +».

- **Лента** : для проверки обновленной информации друзей, обмена информацией с друзьями.
- **Фото** : для просмотра фотографий групп и загрузки фотографий с Вашего телефона.
- **Круги** : для добавления новых друзей в круги друзей и создания новых кругов друзей.
- **Чат** : для отправки сообщений своим друзьям.
- **Профиль** : для просмотра личной информации, сообщений и фотографий.

### 6.22 Print Screen Экрана

Вы можете использовать эту функцию для того, чтобы сделать Print Screen любого экрана устройства. Пожалуйста, нажмите клавишу регулировки громкости вниз, удерживая нажатой кнопку питания. Снимки экранов будут сохранены в / sdcard / Picture / Screenshots, где Вы можете просматривать Print Screen экранов в Галерее.



## 7. Управление телефоном

### 7.1 Настройки телефона

Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» для просмотра и настройки параметров Вашего телефона.

#### Беспроводные сети

Приложение	Описание
Wi-Fi	Установка/ Отключение Wi-Fi-соединения.
Bluetooth	Установка/ Отключение Bluetooth-соединения. Управление соединениями, идентификация устройств.
Передача данных	Отображение информации об использовании устройств.
Ещё:	
Режим полета	Отключение всех беспроводных интерфейсов.
VPN	Настройка и управление соединением VPN.
Режим модема	Настройка точки доступа для передачи Интернет на другие устройства.
Wi-Fi-соединение	Установка/ Отключение Wi-Fi-соединения.
Настройки Wi-Fi-соединения	Установка и управление подключением к беспроводным сетям.
Мобильная сеть	Настройка опций для использования роуминга, мобильных сетей (GSM/UMTS).

#### Устройство

Приложение	Описание
<b>Настройки двойных SIM-карт:</b>	
Настройка подписки	Подключение/ отключение SIM-карт, установка имени SIM-карт, настройки беспроводных соединений.
<b>ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ПОДПИСКИ</b>	Выбор SIM-карты для Voice/UMSD/MMI –соединений, предпочтительных вызовов.
<b>Звук:</b>	
Громкость	Установка уровня громкости звука рингтона, будильника, воспроизведения медиафайлов.
Режим без звука	Включение/ выключение беззвучного режима. Все звуки за исключением звонка будильника и воспроизведения медиафайлов будут отключены.
Рингтон	Установка рингтона входящего звонка для SIM-карты 1 или SIM-карты 1.
Уведомление по умолчанию	Установка рингтона уведомления по умолчанию.
Вибросигнал и рингтон	Установка режима вибрации во время вызова.
<b>ОТКЛИК НА ДЕЙСТВИЯ</b>	Проверка включения/ выключения блокировки



	экрана, звука касания к экрану, вибрации при касании.
<b>Экран:</b>	
<b>Яркость</b>	Регулировка яркости экрана.
<b>Обои</b>	Установка обоев из Галереи, живых обоев или обоев.
<b>Автоповорот экрана</b>	Настройка положения экрана автоматически.
<b>Спящий режим</b>	Регулировка времени задержки перед автоматическим выключением экрана.
<b>Размер шрифта</b>	Выбор размера шрифта из списка.
<b>Память</b>	Отображение используемой памяти телефона.
<b>Темы</b>	Выберите один из режимов для Главного экрана
<b>Батарея</b>	Отображение заряда аккумулятора.
<b>Приложения:</b>	
<b>Управление приложениями</b>	Управление/удаление установленными приложениями.
<b>Место установки</b>	Установка предпочтительного месторасположения для новых приложений.

## Личные данные

Приложение	Описание
<b>Аккаунты</b>	Разрешение/отклонение приложениям

	синхронизировать, отсылать и получать данные.
<b>Мое местоположение:</b>	
<b>По координатам сети</b>	Разрешение приложениям использовать данные из таких источников, как сеть Wi-Fi, мобильные сети для определения приблизительного месторасположения.
<b>По спутникам GPS</b>	Разрешение приложениям использовать GPS-навигацию для определения месторасположения.
<b>Учитывать при поиске</b>	Разрешение Google использовать данные о Вашем месторасположении для улучшения результатов поиска и других услуг.
<b>Безопасность:</b>	
<b>Блокировка экрана</b>	Блокировка экрана: ключ блокировки, PIN-код, пароль.
<b>Сведения о владельце</b>	Ввод текста для отображения на экране.
<b>Настроить блокировку</b>	Блокировка SIM-карты и изменение PIN-кода SIM-карты.
<b>Показывать пароль</b>	Включение/отключение отображения пароля.

<b>Администраторы устройства</b>	Добавление/удаление администратора устройства.
<b>Неизвестные источники</b>	Разрешение/отклонение на установку не лицензионных приложений.
<b>Надежные учетные данные</b>	Предоставление доступа приложениям к защищенным сертификатам.
<b>Установка с SD-карты</b>	Установка зашифрованных сертификатов с SD-карты.
<b>Очистить учетные данные</b>	Очистка памяти и удаление пароля.
<b>Язык и ввод:</b>	
<b>Язык</b>	Выбор языка для ввода текста на Вашем телефоне.
<b>Проверка орфографии</b>	Настройки по умолчанию преобразования текста в речь.
<b>Пользовательский словарь</b>	Возможность создания словаря пользователя при помощи приложения User Dictionary Manager.
<b>По умолчанию</b>	Выбор метода ввода.
<b>Клавиатура Android</b>	Настройки Android-клавиатуры.
<b>Голосовой ввод Google</b>	Настройки приложения Google Voice для распознавания голоса.
<b>TouchPal клавиатура</b>	Настройки TouchPal клавиатуры.
<b>Голосовой поиск</b>	Настройки языка ввода.

	контроль нецензурной речи.
<b>Синтез речи</b>	Настройки по умолчанию преобразования текста в речь.
<b>Скорость перемещения</b>	Настройки скорости перемещения курсора.
<b>Восстановление и сброс:</b>	
<b>Копирование данных</b>	Резервное копирование данных, паролей сети Wi-Fi, других настроек Google.
<b>Резервный аккаунт</b>	Резервное копирование частных кэшей.
<b>Автовосстановление</b>	Разрешение на восстановление резервной копии или переустановки настроек.
<b>Сброс настроек</b>	Удаление всех данных и настроек из памяти телефона.

## Система

Приложение	Описание
<b>Дата и время:</b>	
<b>Дата и время сети</b>	Проверка предоставленных данных сети.
<b>Часовой пояс сети</b>	Установка часового пояса для Вашего месторасположения.
<b>Дата</b>	Установка даты на телефоне.
<b>Время</b>	Установка времени на телефоне.

<b>24-часовой формат</b>	Настройка 24-часового формата отображения времени.
<b>Формат даты</b>	Установка предпочтительного формата отображения даты.
<b>Спец возможности:</b>	
<b>Подключение к ПК</b>	Настройки USB-менеджера по умолчанию.
<b>СЛУЖБЫ</b>	Просмотр доступных приложений.
<b>Большой текст</b>	Регулировка размера текста.
<b>Кнопка питания</b>	Использование кнопки питания для завершения разговора.
<b>Автоповорот экрана</b>	Автоматическая настройка поворота экрана.
<b>Озвучивать пароли</b>	Включить/отключить голосовой пароль.
<b>Задержка при нажатии и удерживать</b>	Выбор минимального, среднего, максимального времени удерживания.
<b>Установка веб-скриптов</b>	Установка скриптов из сервисов Google.
<b>Для разработчиков:</b>	
<b>Отладка по USB</b>	Выбор режима USB-соединения.
<b>Идентификатор устройства</b>	Отображение ID-номера устройства.
<b>Оставить включенным</b>	Всегда активный экран во время зарядки.
<b>Фиктивные местоположений</b>	Отображение макета расположения.
<b>Пароль для резервного</b>	Открытый доступ к экрану резервного

<b>копирования</b>	копирования.
<b>Включен строгий режим</b>	Мигание экрана при длительной установке или работы приложений.
<b>Местоположение указатель</b>	Отображение данных о текущем месторасположении.
<b>Показывать нажатия</b>	Отображение обратной связи прикосновений.
<b>Показать обновления</b>	Мигание экрана во время обновлений.
<b>Показывать загрузку ЦП</b>	Постоянное отображение заряда аккумулятора на экране.
<b>Ускорить работу GPU</b>	Использование аппаратного ускорения 2D.
<b>Окно : масштаб</b>	Установка окна «в окне» для просмотра.
<b>Переход : масштаб</b>	Настройка скорости перехода окон анимации
<b>Не сохранять действия</b>	Закрытие сервиса после окончания работы с ним.
<b>Лимит фоновых процессов</b>	Установка контроля за приложениями, работающими в фоновом режиме.
<b>Все ANR</b>	Отображение приложения, не отвечающего на запрос.
<b>О телефоне:</b>	
<b>Обновить систему</b>	Отображение времени последнего обновления.
<b>Общая информация</b>	Отображение заряда и статуса аккумулятора.

<b>Правовая информация</b>	Отображение доступной информации о телефоне.
<b>Модель</b>	Отображение номера телефона.
<b>Версия Android</b>	Отображение версии Android.
<b>Прошивка модуля связи</b>	Отображение версии радио.
<b>Версия ядра</b>	Отображение версии ядра.
<b>Номер сборки</b>	Отображение версии программного обеспечения.

## 7.2 Базовые настройки

### Дата и Время

Настройки даты и времени на Вашем телефоне.

#### Установить дату и время

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Дата и время».
2. Если дата и время установлены автоматически, Вы не сможете изменить их вручную.
3. Чтобы изменить время вручную, нажмите «Установить дату». Чтобы настроить дату, введите день, месяц, год, затем используйте «+» или «-» для изменения значений. Нажмите «Сохранить» для сохранения настроек.
4. Выберите часовой пояс из списка.
5. Нажмите «Установить время». Используйте «+» или «-» для изменения значений минут и часов. Вы можете переключить на формат AM/PM отображения времени.
6. Проверьте настройки 24-часового формата отображения времени.
7. Выберите предпочтительный формат отображения даты и времени

#### Настройка функции будильника

Вы можете настроить функцию будильника на Вашем

телефоне.

#### Установить функцию будильника

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Часы».
2. На закладке Будильник, выберите существующие настройки будильника или нажмите «Меню» > «Добавить будильник» для установки новых будильников.
3. Введите минуты, часы, затем используйте «+» или «-» для изменения значений. Вы можете переключить на формат AM/PM отображения времени. Нажмите «Сохранить» для сохранения настроек.
4. Нажмите «Повторить», чтобы выбрать день для звонка будильника. Нажмите «ОК» для подтверждения.
5. Нажмите «Рингтон» для выбора звонка будильника. Нажмите «ОК» для подтверждения настроек.
6. Нажмите «Режим вибрации» для включения/отключения вибрации во время звонка будильника
7. Нажмите «Название» и введите описание будильника.
8. Нажмите «Готово» для сохранения всех настроек будильника.

#### Активировать будильник

Выберите «Будильник», затем активируйте функцию будильника.

#### Отключить подсветку в режиме ожидания телефона

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Экран» > «Спящий режим».
2. Выберите Экран из списка. Ваши настройки будут сохранены автоматически.

#### Регулировка яркости

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Экран» > «Яркость».
2. Используйте ползунок яркости для настройки яркости экрана.

3. Перетяните ползунок яркости влево для уменьшения и вправо для увеличения яркости экрана. Нажмите «ОК» для подтверждения.

#### Изменить положение экрана

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Экран».
2. Проверьте положение экрана для его автоматической настройки.

#### Настройка экрана во время зарядки телефона

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Для разработчиков» > «Оставить включенным».
2. Проверьте наличие сигнала на экране устройства во время его зарядки.

©©©

#### Изменить рингтон входящего вызова

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Звук».
2. Нажмите «Рингтон», нажмите «Рингтон SIM-карты 1/ Рингтон SIM-карты 2».
3. Выберите мелодию звонка из списка
4. Нажмите «ОК» для подтверждения

#### Изменить рингтон для других функций

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Звук».
2. Нажмите «Уведомление по умолчанию»
3. Выберите мелодию звонка из списка.
4. Нажмите «ОК» для подтверждения

## 7.3 Защита телефона

Для настройки безопасности Вашего телефона от несанкционированного использования Вы можете установить PIN-код или пароль для ввода по запросу.

#### Установить PIN-код SIM /RUIM-карты

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Безопасность» > «Настроить блокировку».
2. Выберите SIM/RUIM-карту 1 или SIM/RUIM-карту 2

(Если вставлена SIM-карта 2).

3. Проверьте блокировку SIM/RUIM-карты. Введите PIN-код. Затем нажмите «ОК».

#### Изменить PIN-код SIM /RUIM-карты

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Безопасность» > «Настроить блокировку».
2. Выберите SIM/RUIM-карту 1 или SIM/RUIM-карту 2 (Если вставлена SIM-карта 2.)
3. Для изменения PIN-кода, нажмите «Изменить» PIN-код SIM/RUIM-карты. Введите старый PIN-код. Затем нажмите «ОК».
4. Введите новый PIN-код и подтвердите.

#### Установка пароля для защиты телефона

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Безопасность» > «Блокировка экрана» > «Пароль».
2. Выберите пароль, затем нажмите «Продолжить». Подтвердите пароль, затем нажмите «ОК».
3. Если Вы хотите прервать действие функции защиты паролем, нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Месторасположение и Безопасность» > «Изменить блокировку экрана». Подтвердите свой пароль, затем нажмите «Продолжить». Нажмите «Нет» для того, чтобы прервать действие пароля.

#### Настройка шаблона блокировки

Вы можете обеспечить безопасность сохранения данных телефона путем настройки блокировки экрана после его включения или выхода из спящего режима.

1. Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Безопасность» > «Блокировка экрана» > «Графический ключ».
2. Прочитайте информацию на экране, затем нажмите «Далее». Изучите пример шаблона, затем нажмите «Далее».
3. Используйте для создания шаблона разблокировки не менее четырех точек. Нажмите «Продолжить».
4. Введите шаблон еще раз, затем нажмите

«Подтвердить».

- Если Вы хотите прервать действие шаблона разблокировки, нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Месторасположение и безопасность» > «Изменить блокировку экрана». Подтвердите сохраненный шаблон, затем нажмите «Нет» для отмены шаблона блокировки экрана.

## 7.4 Сброс настроек телефона

Вы можете сбросить все свои настройки к заводским, установленным в телефоне по умолчанию. При сбросе настроек, все данные, хранящиеся в памяти телефона могут быть стерты.

- Нажмите «Меню приложений» > «ПРИЛОЖЕНИЯ» > «Настройки» > «Восстановление и сброс».
- Нажмите «Сброс настроек» > «Сбросить настройки телефона», чтобы стереть все настройки телефона.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

**Перед сбросом настроек телефона, сделайте резервную копию всех данных телефона.**

## 7.5 Спецификации

Техническая информация	
Платформа	Android 4.0
Процессор	Qualcomm 7225A at 800 МГц
Память	ROM 1 GB RAM 512 MB
<b>Дисплей</b>	
Размер	3.5"
Разрешение	320 x 480
<b>Размер</b>	
Размеры (L x W x H)	121 x 62.5 x 12.5 мм
Вес	127 грамм с батареей
<b>Питание</b>	
Аккумулятор	Литий-ионный, 1300 мАч
Зарядное устройство,	100-240V, 50 / 60Гц,

питание	0,3 А макс.
Выходной ток	5В, 1А
Время ожидания	До 144 часов (Может изменяться в зависимости от доступности сети и индивидуального использования)
Время разговора	До 4.8 часов (Может изменяться в зависимости от доступности сети и индивидуального использования)
<b>Радиочастотные стандарты</b>	
GSM/GPRS/EDGE	850 / 900 / 1800 /1900 МГц
WCDMA/HSDPA	900 / 2100МГц
<b>Подключение</b>	
GPS	GPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 3.0
USB	Micro USB
Аудио выход	3,5 мм стерео
<b>Цифровая камера</b>	
Цифровая камера	5.0 Мп, автофокус, функция видеозаписи
<b>Карта памяти</b>	
Карта памяти	MicroSD (до 32 Гб)
<b>Температура</b>	
Использование	-15°C.....55°C
<b>Слот для SIM-карты</b>	
Два слота для SIM-карт	

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Также они могут изменяться в зависимости от региона.
- Примечание: В устройствах на ОС Android установлено приложение AD, которое может влиять на появление непредвиденных ошибок

процессора и высокое потребление энергии, из-за чего происходит прерывание передачи мобильных данных. Мы предлагаем удалить это приложение для предотвращения подобных ошибок, сохранения энергии и нормальной работы устройства.

При изменении этого документа, пожалуйста, скачайте последнюю версию на официальном сайте GSmart. Также, Вам необходимо будет скачать Руководство пользователя на официальном сайте GSmart.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.  
B2, No. 207, Sec. 3, Pai-Hsin Road,  
Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan  
+886-2-89132220  
[www.gigabytecm.com](http://www.gigabytecm.com)