

1. Комплект поставки

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone | 2. Сетевой адаптер | 3. Наушники |
| 4. Кабель USB | 5. Краткое руководство | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности | 8. Аккумулятор | |


2. Обзор устройства

- | | | |
|----------|-------------------------|--|
| 1 | Гнездо наушников | Подключение наушников. |
| 2 | Меню | Отображение опций меню |
| 3 | Главная страница | Отображение главного меню |
| 4 | Назад | Переход к предыдущей странице |
| 5 | Порт USB | Подключение кабеля Micro USB |
| 6 | Громкость + \ - | Настройка уровня громкости |
| 7 | Камера | Функция фотосъемки |
| 8 | Динамик | Воспроизведение звуков |
| 9 | Питание | Вкл./Выкл. устройства;
вход/выход из спящего режима |



3. Снятие задней крышки и извлечение батареи

- Чтобы снять заднюю крышку, удерживая устройство одной рукой, другой рукой приподнимите крышку со стороны защелки.



- Извлечение батареи: удерживая устройство одной рукой, другой рукой извлеките батарею.
Внимание: Перед извлечением батареи отключите питание устройства.

4. Установка SIM карт и карты памяти Micro SD



а. Установка SIM карт

- Слот внизу (СЛОТ 1) предназначен для карт 3G WCDMA (совместим с картами 2G), СЛОТ 2 предназначен для GSM-карт.
- Убедитесь, что SIM-карта установлена разъемом вниз.

в. Установка карт памяти Micro SD

- Чтобы установить карту памяти Micro SD, подключите ее в разъем лицевой стороной вниз.
- Для извлечения карты micro SD вытяните ее из разъема.

5. Зарядка

- Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает 3~4 часа. Работа устройства при зарядке может продлить время зарядки батареи.
Внимание: Если батарея долгое время не использовалась, она может разрядиться. В этом случае требуется перезарядка.



6. Включение /спящий режим / выключение

- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение нескольких секунд. После загрузки на экране устройства будет отображена главная страница.
- Нажмите кнопку **Питание** один раз для входа в режим ожидания, для выхода из этого режима снова нажмите кнопку **Питание**.
- Чтобы отключить питание, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, затем выберите **Выключение питания**.

Технические характеристики

Процессор	Qualcomm MSM7225A-AB at 1 GHz
Память	256Mb RAM + 512Mb ROM, карты памяти Micro SD до 32 Гб
ОС	Andriod 2.3.5 (Gingerbread)
Дисплей	3.45-дюймовый TN LCD, ёмкостный сенсорный (2 Dots)
Разрешение	320x480 пикселей
Сотовые сети	WCDMA + GSM (UMTS:2100MHz; GSM:900/1800MHz)
Интерфейсы	USB 2.0, Micro SD, USB Host
Беспроводное соединение	WiFi (802.11b/g/n), 3G
Батарея	1400 mAh литий-полимерная аккумуляторная батарея
Габариты	116x62x11.2 мм (Д x Ш x В)
Вес	95 гр.

Примечание

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.



Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.