


1. Комплект поставки

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone | 2. Сетевой адаптер | 3. Наушники |
| 4. Кабель USB | 5. Краткое руководство | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности | 8. Аккумулятор | |

2. Обзор устройства

- | | | |
|-----------|-------------------------|--|
| 1 | Громкость + \ - | Настройка уровня громкости |
| 2 | Питание | Вкл./Выкл. устройства;
вход/выход из спящего режима |
| 3 | Гнездо наушников | Подключение наушников. |
| 4 | Порт USB | Подключение кабеля Micro USB |
| 5 | Меню | Отображение опций меню |
| 6 | Главная страница | Отображение главного меню |
| 7 | Назад | Переход к предыдущей странице |
| 8 | Поиск | Поиск в Интернет и в телефоне |
| 9 | Динамик | Воспроизведение звуков |
| 10 | Камера | Функция фотосъемки |



3. Снятие задней крышки и извлечение батареи

- Чтобы снять заднюю крышку, удерживая устройство одной рукой, другой рукой приподнимите крышку со

стороны защелки.



- Извлечение батареи: удерживая устройство одной рукой, другой рукой извлеките батарею.

4. Установка SIM карт и карты памяти Micro SD



Установка
SIM2



Установка
SIM1



Установка
карты памяти
SD

а. Установка SIM карт

- Слот внизу (СЛОТ 2) предназначен для карт GSM, СЛОТ 1 предназначен для карт 3G WCDMA (совместим с картами 2G).


- Убедитесь, что карта SIM 2 установлена разъемом вверх, а карта SIM 1 – разъемом вниз.

б. Установка карт памяти Micro SD

- Чтобы установить карту памяти Micro SD, подключите ее в разъем лицевой стороной вниз.
- Для извлечения карты micro SD вытяните ее из разъема.

5. Зарядка

- Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает 3.5 часа. Работа устройства при зарядке может продлить время зарядки батареи.



Внимание: Если батарея долгое время не использовалась, она может разрядиться. В этом случае требуется перезарядка. Даже если Вы не пользуетесь устройством, перезарядка батареи может потребоваться каждые три месяца.

6. Включение /спящий режим / выключение

- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение нескольких секунд. После загрузки на экране устройства будет отображена главная страница.
- Нажмите кнопку **Питание** один раз для входа в режим ожидания, для выхода из этого режима снова нажмите кнопку **Питание**.
- Для выключения устройства или перехода в режим ожидания нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите пункт **Выключить / Перейти в режим ожидания**.

Технические характеристики

Процессор	Cortex A9 at 1 GHz
Память	512MB RAM + 4GB eMMC, карты памяти Micro SD до 32 Гб
ОС	Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich)
Дисплей	4" TFT LCD, ёмкостный с функцией мульти-тач (multi-touch)
Разрешение	480x 800 пикселей
Сотовые сети	WCDMA + GSM (UMTS:900/2100MHz; GSM:850/900/1800/1900MHz)
Интерфейсы	USB 2.0, Micro SD (совместимость с micro SDHC), USB Host
Беспроводное соединение	WiFi (802.11 b/g/n), 3G
Батарея	1500 mAh Li-Poly (литий-полимерная аккумуляторная батарея)
Габариты	124*64*10.95 мм (Д x Ш x В)
Вес	140 гр.

Примечание

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.



Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.