


1. Комплект поставки

- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1. Телефон з кількома картами Prestigio MultiPhone | 2. Адаптер змінного струму | 3. Навушники |
| 4. Кабель USB | 5. Стилий посібник | 6. Гарантійний талон |
| 7. Заходи з безпеки | 8. Акумулятор | |

2. Огляд пристрою

- | | | |
|-----------|------------------------------|--|
| 1 | Кнопка гучності + \ - | Налаштування рівня гучності |
| 2 | Живлення | Увімкнення/вимкнення пристрою; Зупинка/активація пристрою |
| 3 | Гніздо для навушників | Підключення навушників |
| 4 | Порт USB | Підключення кабелю Micro USB |
| 5 | Меню | Відображення налаштувань меню |
| 6 | Головний екран | Повернення на Головний екран |
| 7 | Назад | Повернення на попередню сторінку |
| 8 | Пошук | Пошук в Інтернеті та в телефоні |
| 9 | Динамік | Прослуховування дзвінків та музики |
| 10 | Камера | Фотографування |



3. Зняття задньої панелі та акумулятора

- Зняття задньої панелі: міцно тримайте пристрій однією рукою по боках та підніміть задню панель іншою рукою, натискаючи на скобу.



- Щоб витягнути акумулятор, міцно тримайте пристрій однією рукою по боках та витягніть акумулятор іншою рукою.

4. Установка SIM-карток та картки Micro SD



Вставте картку SIM2



Вставте картку SIM1



Вставте картку SD

а. Установка SIM-карток

- Гніздо у нижній частині призначено для другої GSM-картки, перше гніздо призначено для картки 3G WCDMA

(сумісної з картою 2G).


- Переконайтесь, що зона контактів на картці SIM2 направлена догори, а контакти картки SIM1 направлено донизу.

b. Вставте картку Micro SD

- Щоб вставити картку Micro SD, сторона з контактами повинна бути направлена до передньої сторони пристрою, а сторону з надрукованим маркуванням – до задньої сторони пристрою.
- Щоб витягнути картку micro SD з телефону, витягніть картку з гнізда.

5. Зарядка

- Вставте один кінець кабелю USB в порт USB пристрою та увімкніть адаптер живлення в розетку.
- Повна зарядка пристрою звичайно триває 3,5 години. Робота з пристроєм під час зарядки через адаптер змінного струму може збільшити тривалість зарядки.



Увага: якщо ви довгий час не використовуєте пристрій, він поступово розряджається. Заряджайте пристрій перед наступним використанням або заряджайте пристрій кожні 3 місяці, навіть якщо ви його не використовуєте.

6. Увімкнення живлення /Режим очікування/Вимкнення живлення

- Натисніть та утримуйте **кнопку живлення** кілька секунд. Автоматично відкриється **Головний** екран після екрану запуску.
- Натисніть **кнопку живлення** один раз, щоб перейти у режим очікування, та натисніть її знову, щоб активувати пристрій.

- Натисніть та утримуйте **кнопку живлення**, а потім доторкніться до пункту **Вимкнути/Режим очікування**, щоб вимкнути пристрій або перевести його в режим очікування.

Технічні специфікації

| | |
|----------------------------|--|
| Процесор | Cortex A9 1 ГГц |
| Пам'ять | 512Мб ОЗП + 4Гб eMMC, гніздо для картки Micro SD підтримує до 32Гб |
| ОС | Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
| Дисплей | 4" TFT LCD, емнісний сенсорний |
| Роздільна здатність | 480x 800 пікселів |
| Режим мережі | WCDMA + GSM (UMTS:900/2100МГц; GSM:850/900/1800/1900МГц) |
| Інтерфейси | USB 2.0, Micro SD (підтримує micro SDHC), USB Host |
| Зв'язок | WiFi (802.11 b/g/n), 3G |
| Акумулятор | 1500 мА/год. літій-полімерний акумулятор |
| Розміри | 124*64*10,95мм (Д x Ш x В) |
| Вага | 140 г |

Примітка

Оскільки продукти компанії Prestigio постійно оновлюються та вдосконалюються, програмне та апаратне забезпечення вашого пристрою може незначно відрізнятись зовнішнім виглядом або функціональністю у порівнянні з тими, що наведено у цьому стислому посібнику



Цим Prestigio заявляє, що цей Смартфон відповідає основним вимогам та іншим відповідним правилам директиви ЄС 1999/5/ES. З текстом повної версії декларації відповідності можна ознайомитися за адресою <http://www.prestigio.com/compliance>.