


1. Packing List

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone | 2. Сетевой адаптер | 3. Наушники |
| 4. Кабель USB | 5. Краткое руководство | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности | 8. Аккумулятор | 9. Чехол |


2. Обзор устройства

- | | | |
|----------|-------------------------|--|
| 1 | Громкость + \ - | Настройка уровня громкости |
| 2 | Разъем наушников | Подключение наушников |
| 3 | Порт USB | Подключение кабеля Micro USB |
| 4 | Меню | Отображение опций меню |
| 5 | Назад | Переход к предыдущей странице |
| 6 | Главная страница | Отображение главного меню |
| 7 | Питание | Вкл./Выкл. устройства;
вход/выход из спящего режима |
| 8 | Камера | Функция фотосъемки |
| 9 | Динамик | Воспроизведение звуков |




3. Снятие задней крышки и извлечение батареи

- Чтобы снять заднюю крышку, удерживая устройство одной рукой, другой рукой приподнимите крышку со стороны защелки.



- Извлечение батареи: удерживая устройство одной рукой, другой рукой извлеките батарею.

4. Установка SIM карт и карты памяти Micro SD



Установка SIM-карт



Установка SD-карты

а. Установка SIM карт

- Слот справа (2) предназначен для GSM-карт, слот слева (1) предназначен для карт 3G WCDMA (совместим с картами 2G).
- Убедитесь, что SIM-карта установлена разъемом вниз.

в. Установка карты памяти Micro SD

- Чтобы установить карту памяти Micro SD, подключите ее в разъем контактами вниз и протолкните карту до щелчка.
- Для извлечения карты micro SD вытяните её из разъема.

5. Зарядка

- Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает 3.5 часа. Работа устройства при зарядке может продлить время зарядки батареи.



Внимание: Если батарея долгое время не использовалась, она может разрядиться. В этом случае требуется перезарядка. Даже если Вы не пользуетесь устройством, перезарядка батареи может потребоваться каждые три месяца.

6. Включение / спящий режим / выключение

- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение нескольких секунд. После загрузки на экране устройства будет отображена главная страница.
- Нажмите кнопку **Питание** один раз для входа в режим ожидания, для выхода из этого режима снова нажмите кнопку **Питание**.
- Для выключения нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите пункт **Выключить**.

Технические характеристики

Процессор	Двухъядерный MT6577 Cortex A9 Dual Core 1 ГГц
Память	512MB DDR2 RAM + 4GB eMMC, Micro SD (до 32 Гб)
ОС	Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Дисплей	5.0" WVGA TFT-TN LCD, ёмкостный с функцией «мульти-тач»
Разрешение	800*480 WVGA пикселей
Сотовые сети	WCDMA + GSM (UMTS:900/2100MHz; GSM:850/900/1800/1900MHz)
Интерфейсы	USB 2.0, Micro SD (совместимость с micro SDHC/SDXC)
Беспроводное соединение	WiFi (802.11 b/g/n), 3G
Батарея	2300 мА/ч - литий-полимерный аккумулятор
Габариты	148.5*79*10.5 мм (В * Ш * Г)
Вес	199 гр.

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.



Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.