


1. Комплект поставки

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone | 2. Сетевой адаптер | 3. Наушники |
| 4. Кабель USB | 5. Краткое руководство | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности | 8. Аккумулятор | |


2. Обзор устройства

- | | | |
|----------|-------------------------|--|
| 1 | Громкость + \ - | Настройка уровня громкости |
| 2 | Разъем наушников | Подключение наушников |
| 3 | Порт USB | Подключение кабеля Micro USB |
| 4 | Меню | Отображение опций меню |
| 5 | Назад | Переход к предыдущей странице |
| 6 | Главная страница | Отображение главного меню |
| 7 | Питание | Вкл./Выкл. устройства;
вход/выход из спящего режима |
| 8 | Камера | Функция фотосъемки |
| 9 | Динамик | Воспроизведение звуков |



3. Снятие задней крышки и извлечение батареи

- Чтобы снять заднюю крышку, удерживая устройство одной рукой, другой рукой приподнимите крышку со стороны защелки.



- Извлечение батареи: удерживая устройство одной рукой, другой рукой извлеките батарею.

4. Установка SIM карт и карты памяти Micro SD



а. Установка SIM карт

- Слот справа (2) предназначен для карт GSM-карт, слот слева (1) – для карт 3G WCDMA (совместим с картами 2G).
- Убедитесь, что SIM-карта установлена разъемом вниз.

в. Установка карты памяти Micro SD

- Чтобы установить карту памяти Micro SD, подключите ее в разъем контактами вниз и протолкните карту до щелчка.
- Для извлечения карты micro SD вытяните её из разъема.

5. Зарядка

- Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает 3.5 часа. Работа устройства при зарядке может продлить время зарядки батареи

Внимание: Если батарея долгое время не использовалась, она может разрядиться. В этом случае требуется перезарядка.

6. Включение / спящий режим / выключение

- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение нескольких секунд. После загрузки на экране устройства будет отображена главная страница.
- Нажмите кнопку **Питание** один раз для входа в режим ожидания, для выхода из этого режима снова нажмите кнопку **Питание**.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите пункт **Выключить** для выключения устройства или перехода в режим ожидания.



Технические характеристики

Процессор	Высокопроизводительный четырехядерный процессор 1.2 ГГц
Память	eMMC 4 Гб+DDR2 1 Гб, Micro SD (до 32 Гб)
ОС	Android 4.2 (Jelly Bean)
Дисплей	5" HD720p, ёмкостный с функцией «мульти-тач»
Разрешение	1280*720
Сотовые сети	WCDMA + GSM (UMTS:900/2100 МГц; GSM:850/900/1800/1900 МГц)
Интерфейсы	USB 2.0, Micro SD (совмест. с micro SDHC)
Беспроводное соединение	WiFi (802.11 b/g/n), 3G
Батарея	2000 мА/ч – литий-полимерный аккумулятор
Габариты	142.9*72.9*8.4 мм (В * Ш * Г)
Вес	100 гр. (без батареи)

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/certificates>

