

Мобильный телефон Руководство пользователя

Содержание

- Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.
- Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени.
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте opensource.samsung.com.
- Телефон использует негармонизированную частоту и может нормально работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении без ограничений разрешено во всех странах Европейского Союза. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

www.samsung.com	
-----------------	---------------

Printed in Korea
CH68-34785A
Russian. 07/2011. Rev. 2.0

- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.

- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за телефоном и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбоям в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от −20 °C до 50 °C

- Оставленный в салоне автомобиля телефон может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.

Безопасность

Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами

Распространение записей, которые содержат материал, защищенный авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (PЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0,821 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиоборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)

(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного знака показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при

Меры предосторожности

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непечно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз
Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.

Избегайте использования телефона вблизи источников электромагнитных полей

- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.

Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимися кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.

Утилизация

неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта

(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)
Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего телефона.

Избегайте использования телефона вблизи источников электромагнитных полей

- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.

- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полосами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использование
Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство элктронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором
Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.

Использование

- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе.


- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву телефона.
- Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Во время разговора по телефону соблюдайте следующие инструкции

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите прямо в микрофон телефона.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.




- Не сжимайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте перерывы.

Использование телефона

Включите телефон, вставьте аккумулятор и зарядное устройство, нажмите кнопку **П** и выберите **Использовать телефон**.

Внешний вид устройства



Использование телефона в режиме ожидания

В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

- Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде**
 - В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте телефон на борту самолета
Использование телефона на борту самолета строго запрещено. Телефон может создать помехи в работе элктронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Использование телефона в режиме ожидания

Берегите слух



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлекь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

- Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении**
 - Избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.
- Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе**
Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства.

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

- При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции.**
 - Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
 - Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
 - Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит
Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Использование телефона в режиме ожидания

В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

- Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.
- Пользуйтесь устройством громкой связи.

- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускоряют выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.

- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекает внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набравите номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.

- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлекь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлекь внимание от ситуации на дороге.

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Избегайте использования телефона в режиме ожидания
В режиме ожидания телефон потребляет меньше энергии, чем в режиме разговора. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, используйте следующие функции:

Установка SIM или USIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM или USIM-карты.



- Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.



Зарядка аккумулятора

- Включите зарядное устройство в сеть.
- После завершения зарядки отключите зарядное устройство от сети.



К розетке сети переменного тока

Ответ на вызов

- При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [↔].
- Для ответа на видеовызов выберите пункт **Камера вкл.**, чтобы вызывающий абонент мог видеть вас через объектив передней камеры.
- Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости мелодии вызова

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- Если используется профиль «Без звука», отрегулировать громкость мелодии вызова невозможно.

- Выберите пункт **Громкость** → **Сигнал вызова**.
- Перетащите ползунок, чтобы отрегулировать уровень громкости, и выберите пункт **Сохранить**.

Регулировка громкости во время разговора

Для настройки громкости динамика во время разговора пользуйтесь клавишами громкости.

- Когда вы находитесь в шумном месте, иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.


- Во время зарядки устройства сенсорный экран может не реагировать на касания, что вызвано нестабильной подачей энергии. В этом случае отключите зарядное устройство от мобильного устройства.
- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае мобильное устройство может быть повреждено.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство от сети, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать от сети переменного тока, чтобы прервать процесс подачи электроэнергии. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Установка карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).

- После форматирования на ПК карты памяти могут стать несовместимыми с мобильным устройством. Поэтому их форматирование следует выполнять только с помощью устройства.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.

- Откройте защитную крышку разъема для карты памяти, расположенного на боковой стороне устройства.



Выбор мелодии вызова

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- Во время использования профиля «Без звука» сменить мелодию вызова невозможно.

- Выберите пункт **Мелодия вызова** или **Мелодия видеовызова**.
- Выберите мелодию, затем пункт **Применить**.

Для переключения на другой профиль выберите его из списка.

Набор номера из списка последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу [↔], чтобы открыть список недавно набранных номеров.
- Перейдите влево или вправо к нужному типу вызова.
- Выберите нужный номер и нажмите клавишу [↔] для набора.

Виджеты

В этом разделе описано использование виджетов, расположенных на экране ожидания.

- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Для использования веб-виджета может потребоваться дополнительная оплата.
- Доступность виджетов зависит от региона или оператора мобильной связи.



- Перейдите в поле ввода данных об отправителе.
- Введите имя отправителя и выберите пункт **Готово**.
- Выберите пункт **Сохранить** → **Принять**.

Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

Включение функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Выберите пункт **Отправка SOS**, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений.
- Выберите пункт **Получатели** → **Добавить получателей** → **Контакты**. В списке получателей также можно вводить номер с кодом страны (с префиксом «+»). Переходите к шагу 6.
- Выберите пункт **Несколько**.
- Выберите контакты → выберите пункт **Добавить**.
- По окончании выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
- Выберите пункт **Повтор**, укажите, сколько раз необходимо повторить отпарку экстренного сообщения, и выберите пункт **Сохранить**.
- Нажмите клавишу «Назад» → **Да**.

Отправка экстренного сообщения

- Убедитесь, что сенсорный экран и клавиши заблокированы, и нажмите клавишу громкости четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на указанные номера телефонов.
- Для выхода из экстренного режима нажмите и удерживайте клавишу [⏏] и нажмите клавишу [⏏].

- Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.




- Осторожно нажмите на карту до щелчка.

- Закройте крышку разъема для карты памяти.

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Предупреждение — ситуации, которые могут привести к повреждению вашего устройства или другого оборудования
	Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения
	Затем — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать сообщение » означает, что необходимо выбрать пункт меню Сообщения , а затем — пункт Создать сообщение
	Квадратные скобки — клавиши устройства. Например, [⏏] означает клавишу питания/завершения вызова



Запуск виджета

- В режиме ожидания перейдите влево или вправо к нужному экрану.
- Выберите виджет на экране ожидания, чтобы запустить его.

Упорядочивание виджетов

Избранные виджеты можно расположить на любой панели экрана ожидания.

- Чтобы открыть панель виджетов, коснитесь значка [⊕] в левом верхнем углу экрана.
- Ознакомьтесь с отказом от ответственности и выберите пункт **Согласен** (при необходимости).
- Прокрутите панель виджетов влево или вправо, чтобы найти нужный виджет.
- Перетащите виджет на экран ожидания.
- Коснитесь значка [⊕].

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Чтобы изменить язык ввода, коснитесь значка **RU**.
- Для переключения между алфавитным режимом и режимом T9 коснитесь значка ⬢**T9**. Если режим T9 включен, точка рядом с его значком становится зеленой.
- Чтобы перейти в режим ввода цифр или символов, коснитесь значка **123** или **sym**.

Режим T9

- Касайтесь алфавитно-цифровых клавиш в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово.
- Когда на дисплее появится нужное слово, коснитесь значка ⏏, чтобы вставить пробел. Если отображается не то слово, которое нужно, коснитесь значка ⏏, чтобы подставилось другое слово.

Камера

Фотосъемка

- Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Направте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Для выполнения снимка коснитесь значка [⏏]. Снимок будет сохранен автоматически.

Просмотр снимков

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → файл снимка.

Запись видео

- Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Коснитесь значка [⏏], чтобы перейти в режим видеозаписи.
- Направте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Чтобы начать запись, коснитесь значка [⏏].
- Коснитесь значка [⏏], чтобы остановить запись. Видеозапись будет сохранена автоматически.

Просмотр видеозаписей

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** и укажите видеофайл.

Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу [⏏].
- Введите PIN-код и выберите пункт **Готово** (при необходимости).
- После запуска мастера установки настройте устройство в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране.

Чтобы выключить устройство, выполните действие, указанное в шаге 1.

- Если извлечь аккумулятор более чем на несколько минут, время и дата будут сброшены.


Сенсорный экран

В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.

- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться царапины.

- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите защитную пленку с его поверхности.
- На сенсорный экран устройства нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека, поэтому лучше всего работать с сенсорным экраном непосредственно с помощью пальцев рук. Сенсорный экран может не реагировать на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

- Касание: Одним прикосновением выбирают пункты меню и параметры, а также запускаются приложения.
- Касание и удерживание: Коснитесь элемента и удерживайте его, чтобы вызвать всплывающее меню.



Режим ввода цифр

Коснитесь алфавитно-цифровой клавиши, чтобы ввести соответствующую цифру.

Режим ввода символов

Коснитесь алфавитно-цифровой клавиши, чтобы ввести соответствующий символ.

Прочие возможности ввода текста

- Чтобы переместить курсор, коснитесь значка ⤴, а затем коснитесь необходимой виртуальной клавиши навигации.
- Для удаления символов по одному коснитесь значка ✕. Для удаления целых слов коснитесь значка ⏏ и удерживайте его.
- Для ввода знаков препинания касайтесь клавиши **1**.
- Чтобы перейти на новую строку, коснитесь значка ⏏.
- Чтобы изменить регистр, коснитесь значка ⤴.

Добавление контакта

- В некоторых случаях оператор мобильной связи заранее задает папку, в которой должны сохраняться новые контакты. Чтобы изменить папку, в которой сохраняются контакты, В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Настройки** → **Сохраняте контакты** → укажите область памяти.

- В режиме ожидания выберите пункт **Набор** и введите номер телефона.
- Выберите пункт [⋮] → **Добавить в Контакты** → укажите область памяти (при необходимости) → **Создать контакт**.

- Перемещение: Прикоснитесь к экрану и переместите палец вверх, вниз, вправо или влево, чтобы выбрать элементы в списке.
- Перетаскивание объектов: Прикоснитесь к выбранному элементу и удерживайте его, а затем перетащите его по экрану.

Работа с меню


Чтобы перейти к меню устройства, выполните следующие действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню выберите пункт **Меню**.
- Перейдите влево или вправо к экрану главного меню.
- Выберите пункт меню или приложение.
- Для перехода на один уровень вверх нажмите клавишу «Назад», для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏏].

- Для доступа к некоторым меню требуется ввести PIN2-код: PIN2-код предоставляется вместе с SIM или USIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием ПО.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания, выберите пункт **Набор** и введите код региона и номер телефона.
- Нажмите клавишу [↔], чтобы набрать номер. Чтобы выполнить видеовызов, коснитесь значка [⏏].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].



- При необходимости выберите тип номера. (при необходимости)
- Введите сведения о контакте.

- Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS- или MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение**.
- Перейдите в поле ввода получателей → выберите пункт **Ввод вручную**.
- Введите номер абонента и выберите пункт **Готово**.
- Перейдите в поле ввода текста.
- Введите текст сообщения и выберите пункт **Готово**. *См. раздел «Ввод текста»*. Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 7. Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 6.
- Выберите пункт **Добавить медиа** и вложите файл.
- Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
- Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Ложный вызов

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.



SAMSUNG ELECTRONICS 	
Декларация соответствия (R&TTE)	
<i>Компания,</i>	Samsung Electronics
подтверждает, что данный	
	мобильный телефон стандартов GSM, WCDMA, Wi-Fi : GT-S3770

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50369 : 2001/AC2006 <p>EN 62209-1 : 2006</p>
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) <p>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) <p>EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)</p></p></p>
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) <p>EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) <p>EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)</p></p></p>

Настоящим декларируется, что (были проведены все существенные радиотехнические тесты и что) указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении IV) директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BAST, Forstyh House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:
Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Предоставить в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.07.04
Joong-Hoon Choi / Менеджер
(место и дата выпуска)
(фамилия и подпись, уполномоченного лица)

* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонные сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.