


Вигляд телефону



1 Чотирьохпозиційна навігаційна клавіша
У режимі очікування: вхід у режим «Моє меню» (вгору) або заданих меню користувача (вліво/вправо/вниз); у режимі меню: перегляд пунктів меню

2 Клавіша доступу до Інтернету/ Підтвердження
У режимі очікування: запуск браузера; у режимі меню: вибір виділеної опції меню або підтвердження введення.

3 Клавіша набору номера
Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів
Надсилання екстреного повідомлення

► Активізація та надсилання екстреного повідомлення

4 Клавіша сервера голосової пошти
У режимі очікування: доступ до сервера голосової пошти (натисніть і утримуйте)

5 Клавіша блокування клавіатури
У режимі очікування: блокування клавіатури (натисніть і утримуйте)

6 Буквено-цифрові клавіші

7 Програмні клавіші
Виконання дій, зазначених внизу екрана

8 Клавіша Увімк./вимк. живлення / Вихід із меню
Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню: скасування введення та повернення телефону до режиму очікування

9 Клавіша режиму без звуку
У режимі очікування: увімкнення або вимкнення режиму без звуку (натисніть і утримуйте)

Телефон відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана:

Значок	Опис	Значок	Опис
	Потужність сигналу		Клавіші заблоковано
	З'єднання через мережу GPRS		Активовано будильник
	Здійснюється виклик		Увімкнено FM-радіо
	Підключено до безпечної веб-сторінки		Режим без звуку (сповіщення вібрацією)
	Підключено до ПК		Режим без звуку (звук вимкнено)
	Активовано переадресацію викликів		Режим дзвінка: вібрація
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)		Звук вимкнено (під час виклику)
	Нове повідомлення		Рівень заряду акумулятора
	Активовано функцію екстрених повідомлень		

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть кришку акумулятора та встановіть SIM-картку.



2. Встановіть акумулятор і знову закрийте кришку акумулятора.



Зарядження акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій.



2. Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.

Не виймайте акумулятор із телефону, не відключивши попередньо зарядний пристрій. Це може завдати шкоди телефону.

Позначки

	Примітка: примітки, поради з користування та додаткова інформація
	Далі: порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію. Наприклад: Натисніть <Меню> → Повідомлення (означає Меню, далі Повідомлення)
	Квадратні дужки: клавіші телефону. Наприклад: [↔] (відповідає клавіші Увімк./вимк. живлення / Виходу з меню)
	Кутові дужки: програмні клавіші для керування різноманітними функціями в різних режимах. Наприклад: <OK> (відповідає програмній клавіші OK)

Увімкнення та вимкнення телефону

- Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте [↔].
- Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте [↔].

Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
- Щоб набрати номер, натисніть [↔].
- Щоб завершити виклик, натисніть [↔].

Додавання нового контакту

- У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть <Опції>.
- Виберіть **Зберегти контакт** → розташування в пам'яті (телефон або SIM) → **Новий**.
- Виберіть тип номера (за потреби).
- Введіть контактні відомості.
- Натисніть <Зберег.> або [OK], щоб зберегти контакт в пам'яті.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS-повідомлення

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **SMS-повідомлення**.
- Введіть текст повідомлення.
- Натисніть <Опції> → **Зберегти та відправити** або **Лише відправити**.
- Введіть номер телефону одержувача.
- Натисніть <Опції> → **Надіслати** щоб надіслати повідомлення.

Перегляд SMS-повідомлень

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
- Виберіть SMS-повідомлення.

Відповідь на виклик

- Під час вхідного виклику, натисніть [↔].
- Щоб завершити виклик, натисніть [↔].

Регулювання гучності

Регулювання гучності звуку дзвінка

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Установки** → **Установки звуку** → **Вхідний виклик** → **Гучність звуку сповіщення про виклик**.
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб відрегулювати рівень гучності.
- Натисніть <Зберег.>.

Регулювання гучності голосу під час виклику

Під час здійснення виклику натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність динаміка.

Змінення звуку дзвінка

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Установки** → **Установки звуку** → **Вхідний виклик** → **Звук дзвінка**.
- Виберіть категорію звуку дзвінка → звук дзвінка.
- Натисніть <Зберег.>.

Увімкнення мобільної сигналізації

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Установки** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
- Введіть пароль і натисніть <OK>.
- Прокрутіть вліво або вправо й виберіть **Увімк.**
- Прокрутіть вниз і натисніть [OK], щоб відкрити список одержувачів.
- Натисніть <Опції> → **Телефонна книга** щоб відкрити список контактів.
- Виберіть потрібний контакт і натисніть [OK].
- Виберіть номер (за потреби).
- Завершивши вибір контактів, натисніть <Вибрати>, щоб повернутися до списку одержувачів.
- Натисніть <Опції> → **Зберегти** щоб надіслати повідомлення.
- Прокрутіть вниз і введіть ім'я відправника.
- Натисніть <Зберег.> → <Прийн.>.

Щоб активувати мобільну сигналізацію, під час її першого використання потрібно буде прийняти угоду кінцевого користувача.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

- У режимі очікування натисніть [↔].
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.
- Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я абонента.
- Натисніть [OK], щоб переглянути відомості про виклик або [↔], щоб набрати номер.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [✱], щоб перейти в режим введення тексту. Залежно від країни, ви можете мати можливість використовувати режим введення для своєї мови.
- Натисніть [✱], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть і утримуйте [#], щоб перейти до режиму символів.

Режим T9

- Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші для введення всього слова.
- Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, натискайте [0] для вибору альтернативного слова.

Активізація та надсилання екстреного повідомлення

Ви можете надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію.

Активізація функції екстрених повідомлень

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Повідомлення** → **Екстрені повідомлення** → **Параметри надсилання**.
- Прокрутіть вліво або вправо й виберіть **Увімк.**
- Прокрутіть вниз і натисніть [OK], щоб відкрити список одержувачів.
- Натисніть [OK], щоб відкрити список контактів.
- Виберіть потрібний контакт і натисніть [OK].
- Виберіть номер (за потреби).
- Завершивши вибір контактів, натисніть <Вибрати>, щоб повернутися до списку одержувачів.
- Натисніть <Опції> → **Так** щоб надіслати повідомлення.
- Прокрутіть вниз і вкажіть кількість повторних надсилай екстреного повідомлення.
- Натисніть <Зберег.> → <Так>.

Надсилання екстреного повідомлення

- При заблокованій клавіатурі натисніть чотири рази [↔], щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо вказані номери. Телефон перейде в екстрений режим і відправить заздалегідь створене екстрене повідомлення.
- Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [↔].

Режим ABC

Натискайте відповідну буквено-цифрову клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим цифр

Натисніть відповідну буквено-цифрову клавішу, щоб ввести цифру.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символ.

• Переміщення курсору здійснюється за допомогою навігаційної клавіші.
• Щоб видалити символи по одному натисніть <Очист.>. Щоб видалити всі символи, натисніть і утримуйте <Очист.>.
• Щоб вставити між символами пробіл, натисніть [#].
• Щоб ввести знаки пунктуації, натисніть [1].

Установлення та використання будильників

Створення нового будильника

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Програми** → **Будильник**.
- Виберіть пустий запис будильника та натисніть [OK].
- Вкажіть параметри будильника.
- Натисніть <Зберег.>.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника:

- Натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути сигнал остаточно.
- Натисніть <Підтверд.> або [OK], щоб вимкнути сигнал із повторенням, або натисніть <Пауза> або будь-яку іншу клавішу, щоб вимкнути сигнал на період затримки.

Вимкнення будильника

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Програми** → **Будильник**.
- Перейдіть до будильника, який потрібно вимкнути, і натисніть [OK].
- Прокрутіть вниз (за потреби).
- Прокрутіть вліво або вправо й виберіть **Вимк.**
- Натисніть <Зберег.>.

Установки будильника буде скинуто, якщо після його встановлення з телефону виймався акумулятор.