

Установлення SIM-картки та акумулятора

- Зніміть кришку акумуляторного відсіку та встановіть SIM-картку.



- Установіть акумулятор і закрийте кришку акумуляторного відсіку.



Заряджання акумулятора

- Підключіть зарядний пристрій, який входить до комплекту поставки.
- Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.



До розетки змінного струму

Не виймайте акумулятор з телефону до того, як відключено зарядний пристрій. Це може завдати шкоди телефону.

Вигляд телефону



У верхній частині екрана телефону відображаються такі індикатори стану:

Значок	Опис	Значок	Опис
	Потужність сигналу		Активовано функцію екстрених повідомлень
	Підключення до мережі GPRS		Увімкнено FM-радіо
	Підключення до мережі GPRS		Активовано будильник
	Передача даних у мережі GPRS		Режим без звуку (сповіщення вібрацією)
	Триває виклик		Режим без звуку (звук вимкнено)
	Підключення до безпечної веб-сторінки		Режим дзвінка: вібрація
	Підключено до ПК		Звук вимкнено (під час виклику)
	Активовано функцію переадресації викликів		Рівень заряду акумулятора
	Нове повідомлення		
	Нове повідомлення голосової пошти		

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [✳] для переключення між режимами T9 і АБВ. Залежно від країни, можна скористатися режимом введення для своєї мови.
- Натисніть [✳], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть і утримуйте [✳], щоб перейти до режиму символів.

Режим T9

- Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші для введення всього слова.
- Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відобразиться, натисніть [0], щоб вибрати альтернативне слово.

Режим АБВ

Натискайте відповідну буквено-цифрову клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші для введення цифр.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші для введення символів.

- Використовуйте навігаційну клавішу для переміщення курсора.
- Для видалення символів по одному натисніть [C]. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть [#].
- Щоб ввести знаки пунктуації, натисніть [1].

Додавання нового контакту

- У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть <Опції>.
- Виберіть **Зберегти контакт** → розташування в пам'яті (телефон або SIM-картка) → **Новий**.
- Виберіть тип номера (за потреби).
- Введіть контактні дані.
- Натисніть <Зберег.> або [OK], щоб зберегти контакт у пам'яті.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS-повідомлення

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Повідомлення** → **Створити повідомлення**.
- Введіть текст повідомлення.
- Натисніть <Опції> → **Зберегти та відправити** або **Лише відправити**.
- Введіть номер телефону одержувача.
- Щоб надіслати повідомлення, натисніть <Опції> → **Надіслати**.

Перегляд SMS-повідомлень

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
- Виберіть SMS-повідомлення.

Увімкнення мобільної сигналізації

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі викрадення або якщо хтось спробує використати телефон з іншою SIM-карткою. У такому випадку телефон автоматично надішле сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує оператор зв'язку.

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Установки** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
- Введіть пароль і натисніть <OK>.
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімк.**
- Прокрутіть вниз і натисніть [OK], щоб відкрити список одержувачів.
- Натисніть <Опції> → **Телефонна книга**, щоб відкрити список контактів.
- Виберіть номер (за потреби).
- Натисніть <Опції> → **Зберегти**, щоб зберегти одержувачів.
- Прокрутіть вниз і введіть ім'я відправника.
- Натисніть <Зберег.> → <Прийн.>.

Під час першого використання мобільної сигналізації відобразиться запит на прийняття угоди кінцевого користувача для активації мобільної сигналізації.

Позначки

	Примітка: нотатки, поради з користування та додаткові відомості
→	Далі: порядок параметрів або меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: натисніть <Меню> → Повідомлення (означає Меню , далі Повідомлення)
[]	Квадратні дужки: клавіші телефону; наприклад: [↵] (відповідає клавіші увімкнення та вимкнення живлення/виходу з меню)
< >	Кутові дужки: програмні клавіші для керування різноманітними функціями в усіх розділах; наприклад: <OK> (відповідає програмній клавіші OK)

Увімкнення або вимкнення телефону

- Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте [↵].
- Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте [↵].

Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть код регіону та номер телефону.
- Щоб набрати номер, натисніть [↵].
- Щоб завершити виклик, натисніть [↵].

Відповідь на виклик

- Під час вхідного виклику натисніть [↵].
- Щоб завершити виклик, натисніть [↵].

Регулювання гучності

Регулювання гучності звуку дзвінка

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Установки** → **Установки звуку** → **Вхідний виклик** → **Гучність звуку сповіщення про виклик**.
- Щоб відрегулювати рівень гучності, прокрутіть вліво або вправо.
- Натисніть <Зберег.>.

Регулювання гучності динаміка під час виклику

Щоб відрегулювати гучність динаміка під час розмови, скористайтеся клавішею гучності.

Змінення звуку дзвінка

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Установки** → **Установки звуку** → **Вхідний виклик** → **Звук дзвінка**.
- Виберіть категорію звуку дзвінка → **звук дзвінка**.
- Натисніть <Зберег.>.

Виклик нещодавно набраного номера

- У режимі очікування натисніть [↵].
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклика.
- Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я.
- Натисніть [OK], щоб переглянути відомості про виклик, або [↵], щоб набрати номер.

Активация та надсилання екстрених повідомлень

Якщо виникне надзвичайна ситуація, можна буде надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям.

Активация екстреного повідомлення

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Повідомлення** → **Екстрені повідомлення** → **Параметри надсилання**.
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімк.**
- Прокрутіть вниз і натисніть [OK], щоб відкрити список одержувачів.
- Натисніть [OK], щоб відкрити список контактів.
- Виберіть контакт і натисніть [OK].
- Виберіть номер (за потреби).
- Вибравши контакти, натисніть <Вибрати>, щоб повернутися до списку одержувачів.
- Натисніть <Опції> → **Так**, щоб зберегти одержувачів.
- Прокрутіть вниз і вкажіть, скільки разів слід надіслати екстрене повідомлення.
- Натисніть <Зберег.>.

Надсилання екстреного повідомлення

- Щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо задані номери, натисніть клавішу гучності чотири рази при закритому телефоні. Телефон перейде в екстрений режим і надішле попередньо задане екстрене повідомлення.
- Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [↵].

Установлення та використання сигналів

Встановлення нового будильника

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Програми** → **Будильник**.
- Перейдіть до пустої ділянки для встановлення будильника та натисніть [OK].
- Виберіть параметри будильника.
- Натисніть <Зберег.>.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал, виконайте такі дії:

- Натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути сигнал остаточно.
- Натисніть <Підтверд.> або [OK], щоб вимкнути будильник із затримкою, або натисніть <Пауза> чи будь-яку клавішу, щоб тимчасово вимкнути будильник.

Вимкнення будильника

- У режимі очікування натисніть <Меню> → **Програми** → **Будильник**.
- Виберіть будильник, який потрібно відключити, і натисніть [OK].
- Прокрутіть вниз (за потреби).
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Вимк.**
- Натисніть <Зберег.>.

Якщо акумулятор замінено, запланований сигнал будильника може не пролувати.