

- \* Залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.
- \* Залежно від країни телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-13080A  
Ukrainian. 02/2007. Rev. 1.0



**SGH-E790**  
**Посібник**  
**користувача**





# Основні застережні заходи



Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

## Інформація про авторські права

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу.
- Java™ є торговим знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.

## Безпека за кермом понад усе

Ніколи не користуйтеся телефоном за кермом. Спершу зупиніть автомобіль.

## Вимикайте телефон під час заправки автомобіля паливом

Не користуйтеся телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

## Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечно та незаконне.

## Вимикайте телефон біля будь-якого медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтесь діючих положень та правил.

## Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

## Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.


## Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

## Обережність при користуванні

Користуйтеся телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

## Екстрені дзвінки

Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть .

## Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

## Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і призвести до завдання шкоди вам чи вашому телефону.

- Телефон може вибухнути, якщо ви вставите акумулятор неправильного типу.
- Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкцій виробника.



Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може призвести до пошкодження слуху.

## Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на "Інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 35.

# Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватися телефоном.

У цьому посібнику використовуються такі значки:



Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.




Вказує на те, що вам слід натискати навігаційні клавіші для переходу до певної опції та її вибору.



Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [↶].



Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, <Меню>.



- **Фото- та відеокамера**

За допомогою модуля камери вашого телефону ви можете фотографувати та записувати відео.

## Особливі функції вашого телефону



- **Музичний плеєр**

Дає змогу відтворювати музичні файли на вашому телефоні. Використовуйте інші функції телефону, слухаючи музику.



- **Редактор зображень**

Дає змогу урізати, перевертати та прикрашати фотографії, змінювати їхній розмір.



- **Режим без зв'язку**

Переключіть телефон у режим без зв'язку для використання його додаткових (які не потребують доступу до мережі) функцій під час перебування в літаку.



- **Bluetooth**

Дає змогу надсилати медіа-файли та персональні дані або підключатися до інших пристроїв за допомогою безпроводової технології Bluetooth.



- **Веб-браузер**

Скористайтесь доступом до безпроводового Інтернету, щоб отримувати найсвіжішу інформацію та широкий набір мультимедійних даних.



- **Email**

Дає змогу надсилати та отримувати повідомлення Email із вкладеними зображеннями, відео та звуками.



- **MMS (Служба мультимедійних повідомлень)**

Дає змогу надсилати та отримувати MMS-повідомлення у вигляді комбінації тексту, зображень і звуків.



- **Екстрене повідомлення**

Надсилення екстрених повідомлень рідним або знайомим у випадку надзвичайної ситуації.

## Зміст

### **Розпакування 6**

*Перевірте комплектацію поставки*

### **Початок 6**

*Початок користування телефоном*

Збирання та зарядження телефону ..... 6

Увімкнення та вимкнення ..... 7

Вигляд телефону..... 7

Клавіші та значки..... 8

Доступ до функцій меню..... 11

Введення тексту ..... 12

Настройка телефону..... 13

### **Додаткові функції телефону 15**

*Почніть із функцій виклику, камери, музичного плеєра,  
Інтернету та інших особливих можливостей*

Здійснення викликів або відповідь на виклики..... 15

Використання камери ..... 17

Відтворення музики..... 18

Перегляд веб-сторінок..... 20

Використання телефонної книги..... 20

Надсилання повідомлень ..... 21

Перегляд повідомлень ..... 23

Використання Bluetooth ..... 24

### **Функції меню 26**

*Перелік усіх опцій меню*

### **Інформація щодо здоров'я та безпеки 35**

## Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, натисніть <Меню> в режимі очікування.

### 1 Журнал викликів

- 1 Останні контакти
- 2 Пропущені дзвінки
- 3 Вихідні дзвінки
- 4 Вхідні дзвінки
- 5 Видалити всі
- 6 Час дзвінка
- 7 Вартість<sup>1</sup>

### 2 Телефонна книга

- 1 Список контактів
- 2 Створити контакт
- 3 Групи
- 4 Швидкий набір
- 5 Моя візитівка
- 6 Мій номер
- 7 Управління
- 8 Сервісний номер<sup>1</sup>

### 3 Програми<sup>2</sup>

- 1 Музичний плеєр
- 2 Диктофон
- 3 Будильник
- 4 Світовий час
- 5 Редактор зображень
- 6 Браузер
- 7 Світ Java
- 8 Калькулятор
- 9 Конвертер
- 10 Таймер
- 11 Секундомір
- 12 Керування ключами
- 13 Нагадування
- 14 SIM AT<sup>1</sup>

### 4 Google<sup>3</sup>

### 5 Повідомлення

- 1 Створити повідомлення
- 2 Мої повідомлення
- 3 Шаблони
- 4 Видалити всі
- 5 Установки
- 6 Екстрені повідомлення
- 7 Стан пам'яті

### 6 Мої файли

- 1 Зображення
- 2 Відео
- 3 Музика
- 4 Звуки
- 5 Інші файли
- 6 Карта пам'яті<sup>4</sup>
- 7 Стан пам'яті

### 7 Календар

### 8 Камера

### 9 Установки

- 1 Час і дата
- 2 Установки телефону
- 3 Установки дисплея
- 4 Установки звуку
- 5 Підсвічування
- 6 Послуги мережі
- 7 Bluetooth
- 8 Безпека
- 9 Установки з'єднань
- 10 Скидання установок

1. Доступне, лише якщо функція підтримується вашою SIM-карткою.
2. Послідовність пунктів меню буде змінено, якщо послуги Google не підтримуватимуться.
3. Це меню буде замінено на меню браузера, якщо послуги Google не підтримуватимуться.
4. Доступне лише тоді, коли в телефон вставлено карту пам'яті.



## Розпакування

Перевірте комплектацію поставки

- Телефон
- Дорожній адаптер
- Акумулятор
- Посібник користувача

Ви можете замовити різноманітні аксесуари у місцевого дилера Samsung.




Залежно від країни та оператора зв'язку комплектація телефону або наявність аксесуарів у дилера Samsung можуть відрізнятися.


## Початок

Початок користування телефоном

### Збирання та зарядження телефону



## Зняття кришки акумулятора



## Увімкнення та вимкнення

Увімкнення	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Відкрийте телефон.</li><li>2. Натисніть і утримуйте [📞].</li><li>3. Якщо необхідно, введіть PIN і натисніть &lt;OK&gt;.</li></ol>
Вимкнення	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Відкрийте телефон.</li><li>2. Натисніть і утримуйте [📞].</li></ol>

## Вигляд телефону

### За відкритого телефону



## За закритого телефону



## Клавiші та значки

### Клавiші



Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.



Доступ до таких меню в режимі очікування:

- Вгору: Моє меню
- Вниз/Вліво/Вправо: ваші улюблені розділи меню

У режимі меню: перегляд опцій меню.



У режимі очікування: запуск веб-браузера.

У режимі меню: вибір виділеної опції меню, а також підтвердження введення.



Набір номера або відповідь на виклик.  
У режимі очікування: відображення  
останніх набраних номерів, пропущених  
або отриманих викликів.



Видалення символів з дисплея або  
вибраних об'єктів.



Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути  
або вимкнути телефон.  
Завершення виклику.  
У режимі меню: скасування набору  
тексту та повернення телефону в режим  
очікування.



Введення чисел, літер і деяких  
спеціальних символів.



Введення спеціальних символів або  
виконання спеціальних функцій.













Регулювання гучності телефону.























Для увімкнення камери натисніть і  
утримуйте в режимі очікування.  
У режимі камери: фотографування та  
записування відео.

## Значки

Для відображення стану телефону у верхньому  
рядку екрана можуть з'являтися такі значки.  
Значки, що відображаються на дисплеї, можуть  
відрізнятися залежно від країни або оператора  
зв'язку.

	Потужність сигналу
	Мережа GPRS
	З'єднання з мережею GPRS
	Передача даних в мережі GPRS
	Мережа EDGE
	З'єднання з мережею EDGE
	Передача даних в мережі EDGE
	Здійснюється виклик
	Поза зоною обслуговування або ввімкнено режим без зв'язку
	Підключено Інтернет через ПК з використанням телефону як модему

	Підключено до безпечної веб-сторінки
	Синхронізовано з ПК
	Активовано переадресацію викликів
	Домашня зона
	Офісна зона
	Мережа роумінгу
	<p>Нове повідомлення</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: SMS-повідомлення/MMS-повідомлення</li> <li>: Email</li> <li>: Голосова пошта</li> <li>: Повідомлення конфігурації</li> </ul>

	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Bluetooth увімкнено
	Увімкнено функцію екстрених повідомлень
	Задано будильник/нагадування
	Режим без звуку (Вимк. звук)
	Режим без звуку (Вібрація)
	Сповіщення про виклик встановлено на вібрацію
	Вимкнення звуку під час дзвінка
	Рівень заряду акумулятора

## Доступ до функцій меню

### Вибір опції

1. Натисніть потрібну програмну клавішу.
2. Натискайте навігаційні клавіші для вибору наступної або попередньої опції.
3. Натисніть **<Вибрати>** або **[OK]** для підтвердження відображеної функції або виділеної опції.
4. Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на один рівень вгору. Натисніть **[↶]** для повернення в режим очікування.

Використання клавiш швидкого доступу

Натиснiть цифрову клавiшу, яка вiдповiдає номеру потрiбноi вам опцiї.

## Введення тексту

Змiнення режиму введення тексту

- Натиснiть i утримуйте [ \* ] для переключення мiж режимами T9 (T9Abc) i режимом АБВ (Abc).
- Натиснiть [ \* ], щоб змiнити регiстр або переключитися в режим цифр (123).
- Натиснiть i утримуйте [ # ], щоб перейти в режим символiв.

Режим АБВ

Для введення слова:

Натискайте вiдповiдну клавiшу, поки на дисплеї не з'явиться потрiбний символ.

Режим T9

Для введення слова:

1. Натискайте клавiшi вiд [2] до [9] для початку введення слова.
2. Введiть слово повнiстю перед тим, як редагувати або видаляти символи.
3. Коли вiдобразиться потрiбне слово, натиснiть [ # ], щоб додати пробiл.  
В iншому випадку натиснiть [0] для виведення альтернативних варiантiв слiв.

Цифровий режим	Натискайте клавіші з потрібними цифрами.
Режим символів	Щоб вибрати символ, натисніть відповідну цифрову клавішу.
Інші операції	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натисніть <b>[1]</b> для введення знаків пунктуації або спеціальних символів.</li> <li>• Натисніть <b>[#]</b>, щоб додати пробіл.</li> <li>• Натискайте навігаційні клавіші, щоб пересувати курсор.</li> <li>• Натисніть <b>[C]</b> для видалення символів по одному.</li> <li>• Щоб повністю очистити дисплей, натисніть і утримуйте <b>[C]</b>.</li> </ul>

## Настройка телефону

### Мова інтерфейсу

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Мова**.
2. Виберіть мову.

### Мелодія дзвінка

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки звуку** → **Вхідний виклик** → **Звук дзвінка**.
2. Виберіть категорію дзвінка.
3. Виберіть звук дзвінка.
4. Натисніть **<Зберег.>**.



### Гучність звуків клавіатури

У режимі очікування натисніть [▲/▼] для регулювання гучності звуків клавіатури.

### Заставки для режиму очікування

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Заставка**.
2. Натисніть [Вліво] або [Вправо], щоб вибрати **Звичайний**.
3. Виберіть **Головний дисплей**.
4. Виберіть категорію зображень або відео.
5. Виберіть зображення або відеокліп.
6. Натисніть **<Вибрати>**.
7. Натисніть **<Зберег.>**.

### Кольорова схема режиму меню

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Кольорова схема**.
2. Виберіть кольорову схему.

### Швидкий доступ до розділів меню

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу.
3. Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

### Режим без звуку

Ви можете увімкнути режим без звуку, щоб не заважати іншим. У режимі очікування натисніть і утримуйте [#].

### Блокування телефону





1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімкнути**.
3. Введіть новий пароль (від 4 до 8 цифр) і натисніть **<ОК>**.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<ОК>**.

## Додаткові функції телефону



*Почніть із функцій виклику, камери, музичного плеєра, Інтернету та інших особливих можливостей*

### Здійснення викликів або відповідь на виклики

#### Телефонування

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Натисніть [].  
Натискайте [ / ] для регулювання гучності.
3. Натисніть [, щоб завершити виклик.

**Відповідь  
на виклик**

1. Коли телефон задзвонить, натисніть [.
2. Натисніть [, щоб завершити виклик.


**Використання  
функції  
гучномовця**

Щоб увімкнути гучномовець, під час розмови натисніть [ОК], а потім <Так>.

Натисніть [ОК] ще раз, щоб вимкнути гучномовець.

**Здійснення  
конференц-  
виклику**

1. Під час розмови зателефонуйте другому абоненту.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Об'єднати**.

3. Повторіть кроки 1 і 2, щоб додати інших абонентів.
4. Під час конференц-зв'язку:
  - Натисніть <Опції> та виберіть **Приватна розмова** для проведення приватної розмови з одним із учасників конференції.
  - Натисніть <Опції> та виберіть **Видалено** для завершення зв'язку з одним абонентом.
5. Натисніть [, для завершення конференц-виклику.

## Використання камери

### Фотографування



1. Для увімкнення камери в режимі очікування натисніть і утримуйте [Камера].
2. Спрямуйте камеру на об'єкт і відрегулюйте зображення.
3. Натисніть [ОК] або [Камера], щоб зробити фотографію. Фотографія зберігається автоматично.
4. Натисніть <Перегл.>, щоб зробити іншу фотографію.

### Перегляд фотографій

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії**.
2. Виберіть потрібну фотографію.

### Записування відео

1. Для увімкнення камери в режимі очікування натисніть і утримуйте [Камера].
2. Натисніть [1], щоб перейти до режиму записування.
3. Натисніть [ОК] або [Камера], щоб розпочати записування.

4. Натисніть **[ОК]**, <> або [Камера], щоб зупинити записування. Відеозапис зберігається автоматично.
5. Натисніть <> для записування іншого відео.

#### Перегляд відео

1. У режимі очікування натисніть <**Меню**> та виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи**.
2. Виберіть потрібний відеозапис.

## Відтворення музики

#### Копіювання музичних файлів у телефон

Зробити це можна у такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет
- Завантажити з комп'ютера за допомогою додаткової програми Samsung PC Studio. Див. Посібник користувача Samsung PC Studio.
- Отримати через Bluetooth
- Скопіювати файли на карту пам'яті, а потім вставити її в телефон

### Створення списку відтворення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Музичний плеєр**.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати музику з** → місце розташування в пам'яті.
3. Натисніть **[ОК]** для вибору файлів, потім натисніть **<Додати>**.
4. Натисніть **<Назад>**, щоб повернутися до режиму музичного плеєра.

### Відтворення музичних файлів

1. У режимі музичного плеєра натисніть **[ОК]**.
2. Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:
  - **ОК**: пауза або поновлення відтворення.
  - **Вправо**: перехід до наступного файлу.
  - **Вліво**: повернення до попереднього файлу.
  - **▲/▼**: регулювання гучності.
3. Натисніть **[Вниз]**, щоб зупинити відтворення.

## Перегляд веб-сторінок

### Запуск веб-браузера

У режимі очікування натисніть **[ОК]**. Відкриється домашня сторінка вашого оператора зв'язку.

### Навігація по Інтернету

- Для пересування між об'єктами браузера натискайте **[Вгору]** або **[Вниз]**.
- Щоб вибрати об'єкт, натисніть **[ОК]**.
- Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть **<Назад>**.
- Щоб отримати доступ до параметрів браузера, натисніть **<Опції>**.

## Використання телефонної книги

### Додавання абонентів

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть **Зберегти контакт** → місце розташування в пам'яті → **Новий**.
3. Для **Телефон** виберіть тип номера.
4. Вкажіть контактну інформацію.
5. Натисніть **<Зберег.>** або **[ОК]**, щоб зберегти контакт.

### Пошук контактної інформації

1. У режимі очікування натисніть **<Контакти>**.
2. Введіть кілька перших літер потрібного імені.

- 
3. Виберіть абонента.
  4. Перейдіть до номера та натисніть [↶], щоб здійснити виклик, або [OK], щоб редагувати контактну інформацію.

- 
3. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти та відправити** або **Лише відправити**.
  4. Введіть номери адресатів.
  5. Натисніть [OK], щоб надіслати повідомлення.

## Надсилання повідомлень

### Надсилання SMS-повідомлення

- 
1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **SMS-повідомлення**.
  2. Введіть текст повідомлення.

### Мультимедійне повідомлення

- 
1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **MMS-повідомлення**.
  2. Виберіть **Тема**.
  3. Введіть тему повідомлення та натисніть [OK].



4. Виберіть **Зображення або відео** та додайте зображення або відеокліп.
5. Виберіть **Звук** та додайте звуковий запис.
6. Виберіть **Текст**.
7. Введіть текст повідомлення та натисніть **[ОК]**.
8. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати**.
9. Введіть номери адресатів або адреси Email.
10. Натисніть **[ОК]**, щоб надіслати повідомлення.

**Надсилання  
електронної  
пошти**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Email**.
2. Виберіть **Тема**.
3. Введіть тему повідомлення Email і натисніть **[ОК]**.
4. Виберіть **Повідомлення**.
5. Введіть текст повідомлення Email і натисніть **[ОК]**.
6. Виберіть **Файл вкладено**.
7. Додайте зображення, відео, звук, музику або документи.
8. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати**.
9. Введіть адреси Email.
10. Натисніть **[ОК]**, щоб надіслати повідомлення.

## Перегляд повідомлень

### Перегляд текстових повідомлень

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть текстове повідомлення.

### Перегляд MMS- повідомлень

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть мультимедійне повідомлення.

### Перегляд електронної пошти

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть обліковий запис.
3. Натисніть **<Так>** для завантаження нових повідомлень Email або їх заголовків.
4. Виберіть повідомлення або заголовок.
5. Якщо вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** та виберіть **Отримати**, щоб переглянути все повідомлення Email.

## Використання Bluetooth

Телефон обладнано технологією Bluetooth, яка використовується для безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, та обміну даними між ними, а також дає змогу розмовляти за допомогою функції «Вільні руки» або дистанційно контролювати телефон.

### Увімкнення Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Bluetooth** → **Активация** → **Увімк..**
2. Виберіть **Видимість мого телефону** → **Увімк..**, щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон.

### Пошук і підключення до пристроїв через Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Пошук нових пристроїв**.
2. Виберіть пристрій.
3. Введіть PIN-код Bluetooth телефону або іншого пристрою, якщо він його має, та натисніть **<ОК>**.  
Після того як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде встановлене.

### Надсилання даних

1. Зайдіть до одного із розділів – **Телефонна книга, Мої файли, Календар**, або **Нагадування**.
2. Виберіть елемент.
3. Натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати через** → **Bluetooth**.
4. У разі надсилання контакту вкажіть, які дані потрібно надіслати.
5. Здійсніть пошук і виберіть пристрій.
6. За необхідності введіть PIN-код Bluetooth і натисніть <ОК>.

### Отримання даних

1. Коли пристрій намагається встановити зв'язок із телефоном, натисніть <Так>, щоб дозволити з'єднання.
2. За необхідності натисніть <Так> для підтвердження отримання.

## Функції меню

*Перелік усіх опцій меню*

Цей розділ надає коротке пояснення функцій меню вашого телефону.

### Журнал викликів

Меню	Опис
Останні контакти, Пропущені дзвінки, Вихідні дзвінки, Вхідні дзвінки	Перегляд інформації про останні вихідні, вхідні та пропущені виклики.
Видалити всі	Видалення інформації про кожен тип дзвінків.
Час дзвінка	Перевірка тривалості вихідних та вхідних викликів.

#### Меню

#### Опис

Вартість

Перевірка вартості викликів, якщо цю функцію підтримує ваша SIM-картка.

### Телефонна книга

#### Меню

#### Опис

Список контактів

Пошук контактної інформації в телефонній книзі.

Створити контакт

Додавання нового контакту до телефонної книги.

Групи

Впорядкування контактів у групах абонентів.

Швидкий набір

Призначення швидкого набору для найуживаніших номерів.

Меню	Опис
Моя візитівка	Створення візитівки та її надіслання іншим особам.
Мій номер	Перевірка власних номерів телефону або надання їм імен.
Управління	Впорядкування контактів телефонної книги або змінення стандартних установок телефонної книги.
Сервісний номер	Перегляд сервісних телефонних номерів (SDN), призначених вашим оператором зв'язку, якщо ця функція підтримується вашою SIM-карткою.

## Програми

Меню	Опис
Музичний плеєр	Прослуховування музики.
Диктофон	Записування голосових нагадувань та інших звуків.
Будильник	Встановлення будильників. Тип сигналу попередження звичайного будильника відповідає типу сигналу про виклики.
Світовий час	Встановлення місцевого часового поясу та перевірка поточного часу в інших частинах світу.
Редактор зображень	Редагування фотографій за допомогою різноманітних інструментів редагування.

Меню	Опис
Браузер	Запуск веб-браузера.
Світ Java	Доступ до ігор та програм Java.
Калькулятор	Виконання арифметичних функцій.
Конвертер	Здійснення перетворень, наприклад, довжини та температури.
Таймер	Встановлення на телефоні зворотного відліку часу.
Секундомір	Вимірювання часу, що минув.
Керування ключами	Керування ліцензійними ключами, які було отримано для активації інформації, заблокованої за допомогою систем DRM.

Меню	Опис
Нагадування	Створення та впорядкування нагадувань про важливі події.
SIM AT	Використання різних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку.

## Google

За допомогою цього меню можна підключитися до мережі та запустити пошукову систему Google.

## Повідомлення

Меню	Опис
Створити повідомлення	Створення та надсилання текстових, мультимедійних повідомлень та електронної пошти.

Меню	Опис
Мої повідомлення	Доступ до повідомлень, які ви отримали, надіслали або які не вдалося надіслати.
Шаблони	Створення та використання шаблонів найуживаніших повідомлень і текстових фрагментів.
Видалити всі	Видалення всіх повідомлень у кожній скриньці повідомлень за один раз.
Установки	Налаштування різноманітних опцій служб надсилання повідомлень.

Меню	Опис
Екстрені повідомлення	Введення параметрів надсилання та отримання екстрених повідомлень. Щоб надіслати екстрене повідомлення, натисніть клавішу [▲/▼] 4 рази в режимі очікування при закритому телефоні.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується в кожній папці з повідомленнями.

## Мої файли

Меню	Опис
Зображення, Відео, Музика, Звуки, Інші файли	Доступ до медіа-файлів та інших файлів, збережених у пам'яті телефону.



Меню	Опис
Карта пам'яті	Доступ до файлів, збережених на карті пам'яті. Це меню відображається лише тоді, коли карту пам'яті вставлено в телефон.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується медіа-об'єктами.

## Календар

Стеження за своїм розкладом.

## Камера

За допомогою вбудованої в телефон камери ви можете робити фотографії та записувати відео.

## Установки

Меню	Опис
Час і дата	Змінення часу й дати, що відображаються на дисплеї вашого телефону.
Установки телефону → Мова	Вибір мови для інтерфейсу дисплея.
Установки телефону → Привітання	Введення привітання, яке виводитиметься на дисплей під час увімкнення телефону.
Установки телефону → Швидкий доступ	Використання [Вниз], [Вліво] та [Вправо] для швидкого доступу до певних меню в режимі очікування.

Меню	Опис
Установки телефону → Мое меню	Встановлення меню за своїм вибором із використанням улюблених пунктів меню; увійти до нього можна, натиснувши в режимі очікування [Вгору].
Установки телефону → Кнопка гучності	Налаштування телефону на виконання певних функцій у разі натискання й утримання [▲/▼] під час надходження виклику.
Установки телефону → Додаткові установки	Змінення додаткових установок використання телефону.

Меню	Опис
Установки телефону → Режим без зв'язку	Переключення телефону в режим без зв'язку, в якому не активні функції, що потребують з'єднання з мережею.
Установки дисплея → Заставка	Вибір зображення головного дисплея, що виводитиметься в режимі очікування.
Установки дисплея → Стиль основного меню	Вибір стилю відображення головного меню.
Установки дисплея → Кольорова схема	Вибір зразка кольорової схеми для режиму меню.
Установки дисплея → Яскравість	Регулювання яскравості дисплея для використання в різних умовах освітлення.

Меню	Опис
Установки дисплея → Стиль набору номера	Змінення установок дисплея під час набору номера.
Установки дисплея → Clock display	Вибір типу та розташування годинника, який відображатиметься в режимі очікування.
Установки дисплея → Показати інформацію про абонента	Встановлення відображення сповіщень про пропущені виклики з інформацією про останній виклик.
Установки звуку → Вхідний виклик	Змінення звукових установок для вхідних викликів.
Установки звуку → Звук клавіатури	Вибір звуку клавіш, який лунатиме під час їх натискання.

Меню	Опис
Установки звуку → Звук повідомлення	Змінення звукових установок окремо для кожного типу вхідних повідомлень.
Установки звуку → Увім/Вимк	Вибір звуку, який супроводжуватиме увімкнення або вимкнення телефону.
Установки звуку → Режим без звуку	Встановлення типу сповіщення, який використовуватиметься телефоном у режимі без звуку для відповідної події.
Установки звуку → Додаткові звуки	Встановлення інших звуків, які використовуються телефоном.

Меню	Опис
Підсвічування → Час підсвічування	Вибір тривалості підсвічування та роботи дисплея в разі невикористання телефону.
Підсвічування → Підсвічування клавіатури	Встановлення параметрів використання підсвічування клавіатури.
Послуги мережі → Переадресація дзвінків	Встановлення телефону на переадресацію вхідних викликів за вказаним номером телефону.
Послуги мережі → Заборона дзвінків	Встановлення телефону на обмеження викликів.
Послуги мережі → Очікування дзвінка	Встановлення телефону на сповіщення про надходження іншого виклику під час розмови по телефону.

Меню	Опис
Послуги мережі → Вибір мережі	Автоматичний або ручний вибір мережі для використання в роумінгу за межами покриття домашньої мережі.
Послуги мережі → Ідентифікація номера	Встановлення приховування свого телефонного номера від особи, якій ви телефонуєте.
Послуги мережі → Сервер голосової пошти	Збереження номера сервера голосової пошти та доступ до голосових повідомлень.
Послуги мережі → Закрита група користувачів	Обмеження вхідних і вихідних викликів вибраною групою користувачів.

Меню	Опис
Bluetooth	Встановлення безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями Bluetooth.
Безпека → Перевірка PIN	Активація PIN-коду для захисту SIM-картки від несанкціонованого використання.
Безпека → Зміна PIN-коду	Змінення PIN-коду.
Безпека → Блокування телефону	Активація пароля телефону для захисту телефону від несанкціонованого використання.
Безпека → Зміна пароля	Змінення пароля телефону.

Меню	Опис
Безпека → Конфіденційність	Блокування доступу до повідомлень, файлів або всіх функцій меню в телефоні (крім функцій виклику).
Безпека → Блокування SIM- картки	Встановлення телефону на роботу лише з вашою SIM-карткою за допомогою коду блокування SIM.
Безпека → Фіксований набір	Встановлення телефону на обмеження викликів лише вказаною групою номерів (якщо підтримується вашою SIM-карткою).
Безпека → Змінити PIN2	Змінення поточного коду PIN2 (якщо функція підтримується вашою SIM-карткою).

Меню	Опис
Безпека → Мобільна сигналізація	Якщо хтось намагається використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим.
Установки з'єднань	Створення та змінення профілів, що містять установки з'єднання вашого телефону з мережею.
Скидання установок	Скидання змін, зроблених в установках телефону.

## **Інформація щодо здоров'я та безпеки**

### **Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)**

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2,0 Вт/кг.<sup>1</sup>

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0,876 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

---

1. Межа SAR для мобільних телефонів становить 2,0 Ватт/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

### **Застереження щодо користування акумуляторами**

---

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.
- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.

- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літєві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0° C (32° F).

- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

## Безпека за кермом

---

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.



## **Умови експлуатації**

---

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

## **Електронні пристрої**

---

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

### **Кардіостимулятори**

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

### **Слухові апарати**

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

## **Інші медичні прилади**

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар.

Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

## **Транспортні засоби**

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

## **Заборона на використання бездротових телефонів**

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

## **Вибухонебезпечне середовище**

---

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіобладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.

Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порошок або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.


### Екстрені дзвінки

---

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені дзвінки можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування. Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть [  ].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

### Інша важлива інформація щодо безпеки

---

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподушкою, пам'ятайте, що пневмоподушка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та

переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподушкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання встановлене в транспортному засобі неправильно, спрацювання пневмоподушки може спричинити серйозні травми.

- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

## **Догляд та технічне обслуговування**

---

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари, за межами досяжності маленьких дітей та домашніх улюбленців. Вони можуть нанести невиправну шкоду пристроям або задихнутись, узявши до рота маленькі деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтеся телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у запорошених та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.

- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.
- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протріть його м'якою тканиною.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Якщо телефон або батарея намокли, індикатор пошкодження від води всередині телефону змінить колір. В цьому разі ви втрачаєте право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.
- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не підносьте його надто близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їх зір.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.s



## Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми,

Samsung Electronics

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

### Мобільний телефон стандарту GSM: SGH-E790

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека EMC	: EN 609501-1:2001
	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	: EN 50360:2001
	: EN 50361:2001
Мережа	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(й):

BAVT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Ідентифікаційна позначка: 0168

# CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics Euro QA Lab.\*

*Вона може бути отримана за поданням запиту.  
(Представник у ЄС)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 11. 28

**Yong-Sang Park / S. Manager**

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

\*Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.