



SGH-G810

Посібник
користувача



Використання цього посібника

Цей посібник користувача спеціально призначений для ознайомлення з функціями та можливостями вашого телефону. Для швидкого початку роботи див. «Короткий довідник».

Вказівні значки

Перш ніж починати, ознайомтесь із такими вказівними значками:



Попередження—ситуації, що можуть призвести до травмування Вас або інших осіб



Увага—ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону чи іншого обладнання



Примітка—нотатки, поради з користування та додаткова інформація

- ▶ *Див.*—сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад:
 - ▶ стор. 12 (вказує звернутися до сторінки 12)
- *За цим далі*—порядок опцій або меню, які треба вибрати, щоб виконати дію; наприклад: Натисніть [Меню] → **Медіа** → **Муз. плеєр** (показує [Меню], далі **Медіа**, далі **Муз. плеєр**)
- [] *Квадратні дужки*—клавіші телефону; наприклад: [⊖] (відповідає клавіші увімкнення або вимкнення живлення)
- < > *Кутові дужки*—програмні клавіші для керування різноманітними функціями на кожному екрані; наприклад: <Добре> (відповідає програмній клавіші **Добре**)

Авторські права та товарні знаки

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Цей продукт містить програмне забезпечення Symbian Ltd. © 1998-2008. Symbian та Symbian OS – товарні знаки Symbian Ltd.
- Java™ – товарний знак Sun Microsystems, Inc.

The logo for Symbian OS, featuring the word "symbian" in a lowercase, bold, sans-serif font, with "OS" in a smaller, uppercase font directly below it.

- Bluetooth® – зареєстрований товарний знак Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі — Bluetooth QD ID: B013532.
- Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком Microsoft Corporation.

Зміст

Відомості про безпеку та використання	4	PC Studio	52
1. Зв'язок	12	3. Засоби підвищення персональної продуктивності	53
Виклики	12	Контакти	53
Повідомлення	15	Календар	57
Журнал	32	Quickoffice®	59
2. Мультимедіа	36	Adobe® Reader®	60
Музичний плеєр	36	Нотатки	61
Камера	38	4. Інтернет	62
Галерея	40	Перегляд веб-сторінки	62
ShoZu	41	Змінення установок браузера	64
Редактор відео	43	Додавання закладки	64
Редактор зображень	46	Використання закладки	65
Радіо	48	Збереження веб-сторінки та перегляд її в автономному режимі	65
Flash® Player	50	Завантаження файлів з Інтернету	66
RealPlayer®	50		
Диктофон	51		

5. З'єднання	67	Менеджер програм	84
Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth	67	Менеджер пристроїв	86
З'єднання через USB	71	Менеджер ключів активації	87
Синхронізація телефону	72	Менеджер карт пам'яті	88
		Менеджер з'єднань	90
6. Додаткові програми	74	8. Установки	92
Калькулятор	74	Загальні установки	92
Годинник	74	Установки телефону	98
Конвертер	76	Установки з'єднання	101
Дані GPS	78	Установки програм	104
Орієнтири	79		
Oxford	80	9. Усунення неполадок	107
Навігація	81		
XTRA	81	Предметний покажчик	112
7. Менеджери	83		
Менеджер файлів	83		

Відомості про безпеку та використання

Щоб запобігти виникненню небезпечних чи протизаконних ситуацій, а також забезпечити найефективнішу роботу вашого пристрою, дотримуйтеся таких заходів безпеки.



Заходи безпеки

Тримайте телефон подалі від малих дітей та домашніх тварин

Тримайте телефон та його аксесуари поза досяжністю малих дітей чи тварин. Малі деталі можуть спричинити задихання або серйозну травму, якщо їх проковтнути.

Захист слуху



Прослуховування гарнітури з великою гучністю може пошкодити слух. Встановлюйте тільки мінімальний рівень гучності, при якому можна чути розмову або музику.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені. Уникайте розміщення свого телефону та його аксесуарів поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене радіобладнання може спричинити серйозне поранення при швидкому розкритті повітряних подушок безпеки.

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте тільки рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблені для Вашого телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу Ваш телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил при утилізації використаних батарей.
- Ніколи не кладіть акумулятори чи телефони всередину або на прилади, що виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити, радіатори. Акумулятори при перегріві можуть вибухнути.

Уникайте радіоперешкод для кардіостимуляторів

Аби уникнути можливих перешкод, тримайте мобільні пристрої на відстані не ближче ніж 15 см від кардіостимуляторів, як рекомендовано виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпровідних технологій. Якщо є підстава для підозри, що Ваш телефон перешкоджає кардіостимулятору або іншому медичному обладнанню, негайно вимкніть цей телефон і зв'яжіться з виробником кардіостимулятора чи медичного обладнання для отримання інструкцій.

Вимикайте телефон при перебуванні у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях тех. обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки чи інструкції. Ваш телефон може спричинити вибух чи пожежу на сховищах пального чи хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт. Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, газу чи вибухонебезпечні речовини у одному приміщенні з телефоном, його частинами та аксесуарами.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Надсилаючи текстові повідомлення або граючи в ігри на телефоні, тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та інтелектуальне введення тексту), а також робіть перерви



Заходи безпеки

Ніколи не ризикуйте безпекою за кермом

Уникайте користування телефоном під час керування автомобілем та дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільних пристроїв під час керування автомобілем. Для підвищення безпеки, при можливості, використовуйте аксесуар "Вільні руки".

Дотримуйтеся усіх правил та попереджень щодо безпеки

Дотримуйтеся усіх правил, що обмежують використання мобільного пристрою у визначених місцях.

Користуйтеся тільки аксесуарами, рекомендованими компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або спричинити поранення.

Вимикайте телефон біля медичного обладнання.

Ваш пристрій може перешкоджати медичному обладнанню в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтеся усіх правил, попереджувальних плакатів та вказівок медичного персоналу.

Перебуваючи у літаку, вимкніть телефон або вимкніть всі функції безпроводного зв'язку.

Ваш пристрій може спричинити перешкоди для обладнання літака. Виконуйте всі правила авіакомпанії та вимикайте телефон або увімкніть режим, що вимикає всі функції безпроводного зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Захист батарей та зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією надто низької чи надто високої температури (нижче 0° C або вище 45° C). Екстримальні температури можуть зменшити зарядну ємність і термін служби акумуляторів.
- Запобігайте контакту акумуляторів з металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати контакти "+" та "-" акумулятора і призвести до тимчасового або незворотного пошкодження батареї.

- Ніколи не користуйтеся пошкодженими зарядним пристроєм чи акумулятором.
- Якщо встановити в телефон акумулятор неправильного типу, існує небезпека вибуху. Утилізуйте використані акумулятори згідно інструкцій виробника.

Поводьтеся зі своїм телефоном дбайливо та розсудливо

- Не допускайте намокання Вашого пристрою — рідина може спричинити серйозні пошкодження. Не беріть телефон мокрими руками. Пошкодження, що викликані потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Щоб запобігти пошкодженню рухомих деталей, уникайте використання та зберігання телефону в запилених та брудних місцях.
- Ваш це складний електронний пристрій. Щоб уникнути серйозних пошкоджень, захищайте його від ударів та необережного поводження.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі.
- Не користуйтеся спалахом телефонної камери чи підсвічуванням близько до очей дітей чи тварин.
- Телефон і карти пам'яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

Уникайте створення радіоперешкод для іншого електронного устаткування.

Ваш апарат випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно-екранованого електронного обладнання, такого як кардіостимулятори, слухові апарати та медичне устаткування вдома чи в автомобілях. Зверніться до виробника електронного обладнання для усунення проблем, пов'язаних з радіоперешкодами, у разі їх виникнення.



Важливі відомості щодо використання

Користуйтеся апаратом у нормальному положенні

Не торкайтесь внутрішньої антени телефону.

Дозволяйте обслуговувати свій телефон тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити телефон, і Ви втратите право на гарантійний ремонт.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Уникайте зарядження акумуляторів протягом часу, більшого ніж тиждень, оскільки перезаряд може скоротити термін служби акумулятора.
- З часом невикористовуванні акумулятори розряджаються, тож перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо Ви не використовуєте їх.
- Використовуйте акумулятори тільки за їх прямим призначенням.

Обережно поводьтеся з SIM-картами та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання телефоном інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи телефону.
- Захищайте карти від сильних ударів, статичної напруги та електричних перешкод від іншого обладнання.
- Частий запис та стирання скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтесь золотистих контактів і виводів пальцями чи металевими предметами. У разі забруднення карти витріть її м'якою тканиною.

Забезпечення доступу до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед подорожжю до віддаленої чи нерозвинутої місцевості подбайте про запасний спосіб зв'язку з персоналом екстрених служб.

Інформація про сертифікацію за питомим рівнем поглинання (SAR)

Ваш телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, котру випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, які перевищують максимально припустимий рівень опромінення (відомий як SAR - питомий рівень поглинання), що становить 2.0 вати на кілограм тканин тіла.

Під час тестування максимальний зафіксований питомий рівень поглинання для цієї моделі становив 0.197 ват на кілограм. При звичайному використанні справжній рівень SAR, імовірно, буде набагато меншим, бо телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що при можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, телефон зменшує загальний вплив радіочастотної енергії на Вас.

Декларація відповідності на останній сторінці посібника користувача показує відповідність Вашого пристрою Європейській директиві про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Детальніше про питомий рівень поглинання (SAR) та пов'язані з ним стандарти Євросоюзу, можна дізнатись, відвідавши Веб-сайт Samsung mobile.

Телефон дає змогу надсилати й отримувати виклики й повідомлення різноманітних типів через мережу мобільного зв'язку та Інтернет.

Виклики

У цьому розділі описуються функції телефону, пов'язані з викликами. Щоб дізнатися про основні функції викликів, див. «Короткий довідник».

Виклики за міжнародними номерами

1. Двічі натисніть [✳], щоб вставити символ + (він замінює міжнародний код доступу).
2. Введіть повний номер, на який потрібно зателефонувати (код країни, регіональний код і номер телефону), після чого натисніть [↵], щоб його набрати.
3. Для завершення виклику натисніть [☎].

Виклики за номерами зі списку контактів

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Контакти**, щоб відкрити список контактів.
2. Виберіть потрібний контакт або введіть кілька перших літер імені контакту для автоматичного здійснення пошуку.

3. Натисніть [**↵**], щоб зателефонувати на стандартний номер контакту.



Можна також натиснути клавішу підтвердження, щоб відкрити контактну інформацію та вибрати інший номер або тип виклику (наприклад відео).

Вставлення паузи

Під час викликів на автоматичні системи можна вставити паузу між номером телефону та іншими цифрами.

Щоб вставити паузу, натисніть [*****] для вибору типу паузи:

- **p** (автоматична пауза) – тричі натисніть [*****], щоб вставити автоматичну паузу. Телефон автоматично передасть цифри після паузи у дві секунди.

- **w** (керована пауза) – чотири рази натисніть [*****], щоб вставити паузу, керовану вручну. Після паузи необхідно натиснути <Надісл.> для передавання решти цифр.

Перегляд пропущених викликів та здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на дисплеї телефону.

Для телефонування за номером, з якого надійшов пропущений виклик, виконайте описані нижче дії.

1. Натисніть клавішу підтвердження.
2. Перейдіть до пропущеного виклику.
3. Натисніть [**↵**] для набору номера.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. У режимі очікування натисніть [↵] для відображення списку останніх номерів.
2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть [↵].

Переадресація викликів

Ця послуга може підтримуватися або не підтримуватися вашим оператором мобільного зв'язку або мережею.

Для переадресації вхідних викликів на інший номер виконайте такі дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Установки** → **Телефон** → **Переадр. дзвін**.
2. Виберіть тип виклику та натисніть клавішу підтвердження.

3. Перейдіть до потрібного типу переадресації та натисніть <Опції> → **Активізувати**.
4. Якщо переадресовуються голосові виклики, виберіть куди саме здійснюватиметься переадресація (поштова скринька або інший номер телефону), і натисніть клавішу підтвердження.
5. Введіть номер і натисніть <Добре> (в разі потреби).

Заборона викликів

Щоб активувати цю функцію, необхідно отримати пароль заборони від свого оператора зв'язку.

Для заборони вхідних викликів із певного номера виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Установки** → **Телефон** → **Забор. дзвінка**.
2. Перейдіть до потрібного типу переадресації та натисніть <Опції> → **Активізувати**.
3. Введіть пароль заборони й натисніть <Добре>.



Якщо тричі ввести хибний пароль заборони, телефон буде заблоковано. У такому разі зверніться до свого оператора зв'язку.

■ ■ Повідомлення

У цьому розділі описано функції обміну повідомленнями. Інструкції щодо введення тексту наведено в «Короткий довідник». Для отримання пояснень щодо опцій див. "Змінення опцій повідомлень". ► стор. 28

Папки повідомлень

Відкривши «Повідомлення», ви побачите функцію **Нове повідом.** та список папок:

- **Вхідні:** отримані повідомлення, за винятком електронної пошти та СВ-повідомлень
- **Мої папки:** шаблони повідомлень і збережені повідомлення
- **Пошт. скринь.:** вхідні повідомлення електронної пошти; тут відображається ім'я, вказане під час створення поштової скриньки

- **Чернетки:** ще не надіслані повідомлення
- **Надіслані:** останні надіслані повідомлення
- **Вихідні:** місце тимчасового зберігання повідомлень, які очікують на надсилання
- **Звіти:** звіти про доставку текстових і мультимедійних повідомлень; перед надсиланням повідомлення в його опціях необхідно вказати запит звіту про доставку



- Повідомлення, надіслані за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth, не зберігаються в папках Чернетки та Надіслані.
- Якщо мультимедійне повідомлення надіслано за адресою електронної пошти, звіт про його доставку може не надійти.

Значки в папці «Вхідні»

У папці «Вхідні» поруч із повідомленнями відображаються такі значки:

Значок	Опис
	Непрочитане текстове повідомлення
	Сповіщення про мультимедійне повідомлення
	Непрочитане мультимедійне повідомлення
	Непрочитане смарт-повідомлення
	Непрочитане сервісне повідомлення
	Дані, прийняті через з'єднання Bluetooth
	Повідомлення невизначеного типу

Стан папки «Вихідні»

Якщо ви перебуваєте поза зоною обслуговування, або якщо відсутнє підключення до мережі чи до сервера електронної пошти, повідомлення залишатимуться в папці «Вихідні» до відновлення зв'язку. Стан папки «Вихідні» пояснює причину затримки повідомлення в цій папці:

- **Надсилаю:** телефон підключається; повідомлення буде надіслано відразу після підключення
- **Очікує:** повідомлення знаходиться в черзі за іншим повідомленням, його буде надіслано якомога швидше
- **Знов надіслати о (час):** повідомлення не вдалося надіслати, його буде надіслано в зазначений час
- **Відкладено:** користувач запланував надіслати це повідомлення пізніше

- **Помилка:** телефон спробував надіслати повідомлення кілька разів, але зробити це не вдалося

SMS-повідомлення



SMS-повідомлення, довші за 160 символів, надсилаються як кілька повідомлень, що може призвести до додаткових витрат.

Надсилання SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → **Нове повідом.** → **Текстове повідом.**
2. Введіть номер телефону або натисніть клавішу підтвердження, щоб вибрати потрібний контакт.
3. Перейдіть нижче та введіть текст.
4. Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу підтвердження → **Надіслати.**

Перегляд SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → **Вхідні**.
2. Перейдіть до повідомлення та натисніть клавішу підтвердження.

Завантаження повідомлень із SIM-картки

Якщо на SIM-картці збережено текстові повідомлення, для перегляду їх необхідно скопіювати на телефон.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → **<Опції>** → **SIM-повідомлення**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Позн./Скас.позн.** → **Позначити** (щоб вибрати одне повідомлення) або **Позначити всі** (щоб вибрати всі повідомлення).

3. Натисніть **<Опції>** → **Копіювати** → **Вхідні** або іншу папку.

Тепер можна переглядати повідомлення з папки на телефоні.

MMS-повідомлення

Щоб мати змогу надсилати MMS-повідомлення, необхідно спочатку вказати точку доступу.

Встановлення точки доступу

Оператор зв'язку може надавати установки точки доступу за допомогою смарт-повідомлення. Інструкції з автоматичного встановлення точки доступу за допомогою смарт-повідомлення наведені в розділі "Збереження даних або установок зі смарт-повідомлень у телефон". ► стор. 27

Щоб встановити точку доступу вручну, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Установки** → **З'єднання** → **Точки доступу**.
2. Перейдіть нижче та натисніть клавішу підтвердження, щоб вибрати наявну точку доступу, або натисніть <Опції> → **Нова точка доступу**.
3. Вкажіть параметри точки доступу згідно інструкцій, наданих оператором зв'язку.

Надсилання MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → **Нове повідом.** → **Мультимед. повід.**
2. Введіть номер телефону або натисніть клавішу підтвердження, щоб вибрати контакт.

3. Перейдіть нижче та введіть тему.
4. Перейдіть нижче та введіть текст.
5. Щоб вставити наявний мультимедійний об'єкт, натисніть <Опції> → **Вставити об'єкт** → тип об'єкта. Щоб створити та вставити новий мультимедійний об'єкт, натисніть <Опції> → **Вставити новий** → тип об'єкта.
6. Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу підтвердження → **Надіслати**.



Можна додавати лише зображення з роздільною здатністю 176 x 144 або нижчою.

Редагування MMS-повідомлення

Перед надсиланням MMS-повідомлення його можна відредагувати:

- Щоб додати поля до заголовка повідомлення, натисніть <Опції> → **Адресні поля** → тип поля

- Щоб змінити вигляд повідомлення, натисніть <Опції> → положення тексту
- Для попереднього перегляду повідомлення натисніть <Опції> → **Попер.перег. повід.**
- Щоб видалити елемент, натисніть <Опції> → **Видалити додаток** → елемент



До слайдів можна додавати зображення, звуки або відеозаписи; проте до одного слайду можна додати лише один тип медіафайла.

Перегляд MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → **Вхідні.**
2. Перейдіть до повідомлення та натисніть клавішу підтвердження.

Прослуховування голосової пошти

Якщо номер голосової пошти попередньо задано оператором зв'язку, доступ до неї можна отримати, натиснувши й утримуючи [1].

Якщо номер голосової пошти не задано попередньо або якщо його потрібно змінити, виконайте наведені нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Інструменти** → **Скр.дзвінків.**
2. Введіть номер голосової пошти, наданий оператором зв'язку.
3. Натисніть <Добре>.

Отримати доступ до голосової пошти можна в режимі очікування, натиснувши й утримуючи [1].

Email-повідомлення

Перш ніж надсилати або отримувати повідомлення електронної пошти, необхідно створити поштову скриньку.

Створення поштової скриньки

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → <Опції> → **Установки** → **Ел. пошта** → **Поштові скриньки.**
2. Натисніть <Опції> → **Нова пошт. скрин.**
3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб запустити майстер створення поштової скриньки, і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Нова поштова скринька автоматично з'явиться в розділі «Повідомлення». Щоб змінити поточну поштову скриньку, поверніться до установок електронної пошти та вкажіть для «Поточ. пошт. скрин.» іншу скриньку.



У разі використання протоколу POP3 поштова скринька не буде автоматично оновлюватися під час підключення. Для перегляду нових повідомлень необхідно відключитися, а потім підключитися знову.

Надсилання Email-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → **Нове повідом.** → **Ел. пошта.**
2. Введіть адресу електронної пошти або натисніть клавішу підтвердження, щоб вибрати контакт.
3. Перейдіть нижче та введіть тему.
4. Перейдіть нижче та введіть текст.
5. Натисніть <Опції> → **Вставити** → тип вкладення (необов'язково).
6. Натисніть клавішу підтвердження → **Надіслати.**

У режимі без зв'язку або за межами зони обслуговування повідомлення буде збережено в папці «Вихідні», доки підключення не буде відновлено або телефон не увійде до зони обслуговування.

Перегляд Email-повідомлення

Відкривши поштову скриньку, можна переглянути завантажені раніше повідомлення електронної пошти без підключення, або підключитися до поштового сервера для перегляду нових повідомлень. Після завантаження повідомлень електронної пошти їх можна переглядати в режимі без зв'язку.

Для перегляду нових повідомлень в режимі підключення виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → поштова скринька.
2. Натисніть <Опції> → **З'єднати.**

3. Натисніть <Опції> → **Завант. ел. пошту** → **Нове.**

Для перегляду нових повідомлень у режимі без зв'язку виконайте описані нижче дії.

1. Повторіть кроки 1-3, описані вище.
2. Натисніть <Опції> → **Роз'єднати.**

Перегляд і збереження вкладень електронної пошти



Вкладення електронної пошти (📎) можуть містити віруси, які можуть пошкодити телефон. Щоб захистити свій телефон, відкривайте вкладення тільки від тих відправників, яким ви довіряєте. Для отримання додаткових відомостей див. "Керування сертифік.". ▶ стор. 96

Для перегляду вкладення виконайте описані нижче дії.

1. Відкривши Email-повідомлення, натисніть **<Опції>** → **Додатки**.
2. Перейдіть до вкладення та натисніть клавішу підтвердження.
Вкладення відкриється у відповідній програмі.

Для збереження вкладення виконайте описані нижче дії.

1. Відкривши Email-повідомлення, натисніть **<Опції>** → **Додатки**.
2. Перейдіть до вкладення та натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

Видалення Email-повідомлення

Повідомлення електронної пошти можна видаляти як лише з телефону, так і з телефону та поштового сервера.

Для видалення повідомлення лише з телефону виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → поштова скринька.
2. Перейдіть до повідомлення та натисніть **<Опції>** → **Видалити** → **Лише телефон**.



Заголовок повідомлення електронної пошти залишатиметься в поштовій скриньці, доки повідомлення не буде видалено з поштового сервера.

Щоб видалити повідомлення з телефону та з поштового сервера, виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → поштова скринька.

2. Перейдіть до повідомлення та натисніть **<Опції>** → **Видалити** → **Телефон і сервер**.



Якщо ви перебуваєте в режимі без зв'язку, повідомлення буде видалено з сервера під час наступного підключення. У разі використання протоколу POP3 вказані повідомлення буде видалено після завершення з'єднання з поштовою скринькою.

Звукові повідомлення

Можна надсилати звукові повідомлення з голосовими нагадуваннями або звукозаписами. Процедура створення голосового нагадування або звукозапису описано в розділі "Диктофон". ► стор. 51

Надсилання звукового повідомлення

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → **Нове повідом.** → **Звуков. повідомлення**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Додати одержувача**.
3. Перейдіть до одержувача та натисніть клавішу підтвердження → **<Добре>** → номер (у разі потреби).
4. Для додавання наявного звукозапису виконайте описані нижче дії.
 - a. Натисніть **<Опції>** → **Вставити аудіокліп** → **3 Галереї**.
 - b. Перейдіть до потрібного звукозапису та натисніть клавішу підтвердження (перейдіть до кроку 6).

5. Для створення та вставлення нового звукозапису виконайте описані нижче дії.

- a. Натисніть <Опції> → **Вставити аудіокліп** → **Новий аудіокліп**.
- b. Після завершення записування натисніть <Стоп>, щоб автоматично додати аудіокліп до звукового повідомлення.

6. Натисніть <Опції> → **Надіслати**.

Інформаційні повідомлення

Якщо ваш оператор зв'язку підтримує цю функцію, можна підписатися на повідомлення стільникової трансляції (СВ-повідомлення) та отримувати автоматичні сповіщення або новини. Щоб дізнатися про доступні теми повідомлень стільникової трансляції, зверніться до свого оператора зв'язку.

Додавання теми повідомлень стільникової трансляції

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → <Опції> → **Стільн. трансляція**.
2. Натисніть <Опції> → **Тема** → **Додати вручну**.
3. Введіть назву та номер теми й натисніть <Добре>.

Передплата повідомлень стільникової трансляції

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → <Опції> → **Стільн. трансляція**.
2. Перейдіть до теми та натисніть <Опції> → **Додати**.

Відтепер телефон прийматиме нові повідомлення автоматично.

3. Щоб скасувати передплату, натисніть **<Опції>** → **Видалити**.



Деякі настройки з'єднання можуть блокувати стільникову трансляцію. Зверніться до свого оператора зв'язку для отримання відповідних установок підключення.

Перегляд теми стільникової трансляції

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → **<Опції>** → **Стільн. трансляція**.
2. Перейдіть до папки з темами та натисніть клавішу підтвердження.
3. Перейдіть до теми та натисніть клавішу підтвердження.

Встановка автоматичного сповіщення про нові повідомлення стільникової трансляції

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → **<Опції>** → **Стільн. трансляція**.
2. Перейдіть до потрібної теми та натисніть **<Опції>** → **Виділити**.
3. Щоб скасувати автоматичне сповіщення, натисніть **<Опції>** → **Зняти виділення**.

Смарт-повідомлення

Телефон може отримувати багато видів смарт-повідомлень, зокрема, візитівки, мелодії дзвінка, події календаря, закладки браузера та набори установок. Оператор зв'язку може надсилати смарт-повідомлення для завантаження установок у телефон.

Збереження даних або установок зі смарт-повідомлень у телефон

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → **Вхідні**.
2. Перейдіть до повідомлення та натисніть клавішу підтвердження.
3. Натисніть **<Опції>** та збережіть дані або установки згідно типу смарт-повідомлення:
 - Візитна картка: виберіть **Зберегти візитку**
 - Тон дзвінка: щоб зберегти у **Галерея**, виберіть **Зберегти**
 - Календарний запис: виберіть **Зберег.в Календарі**
 - WAP-повідомлення: виберіть **Дод. до закладок** або **Зберегти у Контакти**
 - Сервісний номер SMS: виберіть **Зберегти**

- Номер голосової пошти: виберіть **Зберегти у Контакти**
- Установки точки доступу: виберіть **Зберегти**
- Установки електронної пошти: виберіть **Зберегти**

Можна також отримувати сповіщення електронної пошти про кількість нових повідомлень у віддаленій поштової скриньці.

Сервісні повідомлення

Від оператора зв'язку можна також отримувати сервісні повідомлення, які автоматично видаляються після завершення терміну дії. Сервісні повідомлення можна переглядати з папки «Вхідні» (можливо, знадобиться завантажити повідомлення від оператора зв'язку). Для отримання додаткової інформації про сервісні повідомлення зверніться до свого оператора зв'язку.

Змінення опцій повідомлень

Змінення опцій текстових повідомлень

У режимі очікування натисніть [Меню] →

Повідомл. → <Опції> → **Установки** →

Текстове повідомл., щоб змінити наступні опції:

- **Центри повідомлень:** перегляд усіх заданих центрів повідомлень або додавання нового центру (натисніть <Опції> → **Нов. центр повідом.**)
- **Поточ. центр повід.:** встановлення центру повідомлень, який використовуватиметься для надсилання текстових повідомлень
- **Кодування символів:** встановлення типу кодування символів (**Повна підтримка** для Unicode майже вдвічі скорочує максимальну довжину повідомлення)
- **Отримати звіт:** отримання звіту після доставки повідомлення

- **Дійсність повідомл.:** встановлення періоду, протягом якого повідомлення дійсне; якщо повідомлення не можна доставити протягом заданого проміжку часу, воно видаляється з центру повідомлень
- **Повідомл. надісл. як:** конвертування текстових повідомлень в інший формат
- **Пріорит. з'єднання:** встановлення типу з'єднання з мережею
- **Відп. чер. цей центр:** використання однакового центру повідомлень під час отримання відповіді на повідомлення

Змінення опцій мультимедійних повідомлень

У режимі очікування натисніть [Меню] →

Повідомл. → <Опції> → **Установки** →

Мультим. повідомл., щоб змінити наступні опції:

- **Розмір зображення:** встановлення розміру зображень, які додаються до мультимедійних повідомлень (під час надсилання повідомлення на адресу електронної пошти для параметра розміру автоматично встановлюється значення **Маленький**)
 - **Режим створ. MMS:** встановлення режиму створення мультимедійних повідомлень
 - **Поточ. точ. доступу:** встановлення точки доступу, яка використовуватиметься під час надсилання мультимедійних повідомлень
 - **Завант. мультимед.:** отримання мультимедійних повідомлень
 - **Дозв. аноним. повід.:** опція дає змогу дозволити або заборонити отримання повідомлень від анонімних відправників
 - **Отримувати рекламу:** опція дає змогу дозволити або заблокувати отримання рекламних повідомлень
 - **Отримувати звіт:** отримання звіту після доставки повідомлення
 - **Забор. надсил.звітів:** заборона надсилання звітів про доставку для мультимедійних повідомлень
 - **Дійсність повідомл.:** встановлення періоду, протягом якого повідомлення дійсне; якщо повідомлення не можна доставити протягом встановленого часу, воно видаляється з центру повідомлень
- Змінення опцій електронної пошти**
- У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → <Опції> → **Установки** → **Ел. пошта**, щоб змінити наступні опції:

- **Поштові скриньки:** перегляд списку заданих поштових скриньок; для кожної поштової скриньки можна настроїти такі опції:

Установки з'єднання

- **Вхідна електр. пошта:** встановлення опцій для вхідних повідомлень електронної пошти
- **Вихідна ел. пошта:** встановлення опцій для вихідних повідомлень електронної пошти

Устан. користувача

- **Моє ім'я:** встановлення імені користувача
- **Надіслати повідомл.:** надсилання повідомлення електронної пошти негайно або під час наступного підключення до сервера
- **Надісл. собі копію:** збереження копій вихідних повідомлень електронної пошти

- **Додати підпис:** створення підпису, який буде додаватися до повідомлення електронної пошти
- **Сигнали про пошту:** відображення значку в разі отримання нового повідомлення електронної пошти

Установ. завантаж.

- **Завантаж. ел. пошти:** встановлення завантаження заголовків повідомлень електронної пошти або повних повідомлень із вкладеннями (можна вказати обмеження розміру для повідомлень)
- **Кількість завантаж.:** встановлення максимальної кількості заголовків, які можна отримати за один раз
- **Шлях до папки IMAP4 (IMAP4):** встановлення шляху до папки, яка буде синхронізуватися із сервером
- **Передплата папок (IMAP4):** встановлення зв'язку з поштовою скринькою й оновлення папок

Автомат. завантаж.

- **Оповіщення ел. пошти:** отримання сповіщень у разі надходження нового повідомлення електронної пошти
- **Завантажен. ел. пошти:** встановлення автоматичного завантаження електронної пошти із сервера
- **Поточ. пошт. скрин.:** встановлення поштової скриньки для повідомлень

Змінення опцій сервісних повідомлень

У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → <Опції> → **Установки** → **Серв. повідомлення**, щоб змінити наступні опції:

- **Сервісні повідомл.:** встановлення цієї опції дає змогу отримувати сервісні повідомлення
- **Завантаж. повідомл.:** завантаження нових сервісних повідомлень автоматично або вручну

Змінення опцій повідомлень стільникової трансляції

У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → <Опції> → **Установки** → **Стільник. трансляц.**, щоб змінити наступні опції:

- **Прийом:** отримання повідомлень стільникової трансляції
- **Мова:** отримання повідомлень стільникової трансляції на всіх або вибраних мовах (**Всі** або **Вибрані**)
- **Виявлення тем:** автоматичне збереження номера теми в разі отримання повідомлення стільникової трансляції, яке не стосується існуючої теми

Змінення інших опцій повідомлень

У режимі очікування натисніть [Меню] → **Повідомл.** → <Опції> → **Установки** → **Інші**, щоб змінити наступні опції:

- **Збер. надісл. повід.:** збереження копій надісланих повідомлень

- **Кільк. збер. повід.:** встановлення максимальної кількості повідомлень, які зберігатимуться в папці «Надіслані»; після збереження нових повідомлень старі повідомлення видалятимуться
- **Поточна пам'ять:** визначення розташування для збереження повідомлень

Журнал

Цей розділ містить відомості про перегляд даних журналу, які стосуються викликів, пакетних даних та інших подій.

Останні виклики

Можна переглядати та видаляти інформацію про останні пропущені та вхідні виклики, а також про набрані номери.

Перегляд журналу останніх викликів

Для перегляду інформації про останні пропущені та вхідні виклики, а також про набрані номери виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Журнал** → **Недавні дзв.**
2. Перейдіть до типу викликів і натисніть клавішу підтвердження.



Щоб зателефонувати за номером із журналу викликів, перейдіть до потрібного номера та натисніть [**↔**].

Видалення записів журналу останніх викликів

Можна очистити всі записи останніх викликів, стерти запис про один виклик або видалити один номер із журналу.

Для очищення всього журналу останніх викликів виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Журнал** → **Недавні дзв.**
2. Натисніть <Опції> → **Очистити реєстри.**
3. Натисніть <Так> для підтвердження.

Для очищення одного запису про виклик виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Журнал** → **Недавні дзв.** → тип дзвінка.
2. Натисніть <Опції> → **Очистити список.**
3. Натисніть <Так> для підтвердження.

Для видалення одного номера з журналу виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Журнал** → **Недавні дзв.** → тип дзвінка.

2. Перейдіть до потрібного номера й натисніть [С] або <Опції> → **Видалити.**
3. Натисніть <Так> для підтвердження.

Тривалість викликів

Щоб переглянути тривалість останнього виклику, вихідних, вхідних або всіх викликів, у режимі очікування натисніть [Меню] → **Журнал** → **Тривал. дзв.**

Для скидання таймерів викликів виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Журнал** → **Тривал. дзв.**
2. Натисніть <Опції> → **Очистити таймери.**
3. Введіть код блокування (стандартний код блокування: **00000000**), а потім натисніть <Добре>.

Пакетні дані

Щоб переглянути об'єм переданих або прийнятих пакетних даних, у режимі очікування натисніть [Меню] → **Журнал** → **Пакетні дані**.

Для скидання показів лічильників пакетних даних виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Журнал** → **Пакетні дані**.
2. Натисніть <Опції> → **Очистити лічильн.**
3. Введіть код блокування (стандартний код блокування: **00000000**), а потім натисніть <Добре>.

Журнал подій

За допомогою журналу подій можна переглядати відомості про події з'єднання та фільтрувати журнали.

Перегляд журналу подій

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Журнал**.
2. Прокрутіть праворуч, щоб перейти до журналу.



Деякі записи, наприклад, розділені на декілька частин текстові повідомлення, будуть відображатися як одна подія.

Фільтрування подій журналу

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Журнал**.
2. Прокрутіть праворуч, щоб перейти до журналу.
3. Натисніть <Опції> → **Фільтрувати**.
4. Перейдіть до типу фільтра та натисніть клавішу підтвердження.

Очищення журналу подій

Для видалення вмісту журналу без можливості відновлення виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Журнал**.
2. Прокрутіть праворуч, щоб перейти до журналу.
3. Натисніть <Опції> → **Очистити журнал**.
4. Натисніть <Так> для підтвердження.

Тривалість зберігання записів у журналі

Можна змінювати період, протягом якого події зберігаються в журналах. Після завершення цього періоду події буде автоматично видалено для звільнення пам'яті.

Щоб встановити час зберігання записів у журналі, виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Журнал**.
2. Натисніть <Опції> → **Установки**.
3. Натисніть <Опції> → **Змінити**.
4. Перейдіть до тривалості зберігання та натисніть клавішу підтвердження.



Якщо вибрати **Немає журналу**, події не зберігатимуться в журналі.

Мультимедіа

У цьому розділі описано мультимедійні програми телефону: Музичний плеєр, Камера, Галерея, ShoZu, Редактор відео, Редактор зображень, Радіо, Flash-плеєр, RealPlayer і Диктофон.

Музичний плеєр

За допомогою Музичного плеєра можна відтворювати музичні файли форматів mp3, aac або wma.

Додавання музичних файлів у телефон

Музичні файли можна додавати в телефон, завантажуючи їх з Інтернету або передаючи з комп'ютера через програму PC Studio (див. довідку PC Studio), карту пам'яті microSD або медіапрогравач Windows.

Додавання файлів до музичної бібліотеки

Для автоматичного додавання файлів до музичної бібліотеки виконайте описані нижче дії.

1. Додайте музичні файли у телефон.
2. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Муз. плеєр** → **<Опції>** → **Музична бібліотека**.
3. Натисніть **<Опції>** → **Оновити Муз. бібліотеку**.

Відтворення музичних файлів

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Муз. плеєр** → **<Опції>** → **Музична бібліотека**.
2. Перейдіть до списку відтворення.

3. Натисніть <Опції> → **Відтворити**.
4. Під час відтворення використовуйте такі клавіші:

Клавіша	Функція
Підтвердження	Пауза або поновлення відтворення
Навігація (вгору)	Відтворення з початку; попередній запис (натисніть протягом 3 секунд); прокрутка назад у межах запису (натисніть і утримуйте)
Навігація (вниз)	Наступний запис; прокрутка вперед у межах запису (натисніть і утримуйте)
Гучність	Збільшення або зменшення гучності
0	Припинення відтворення

Також можна скористатися такими можливостями:

- Щоб відтворити записи у випадковому порядку, натисніть <Опції> → **Випадкове відтвор.** → **Увімк.**
- Щоб відтворити запис або всі записи повторно, натисніть <Опції> → **Повторення.**
- Щоб закрити музичний плеєр і залишити відтворення музики у фоновому режимі, натисніть <Опції> → **У фонов. режимі.**

Створення списку відтворення

Для створення довільного списку відтворення виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Муз. плеєр.**
2. Натисніть <Опції> → **Музична бібліотека** → **Списки записів.**

3. Натисніть <Опції> → **Новий сп. записів** → розташування в пам'яті (у разі потреби).
4. Введіть ім'я для списку відтворення та натисніть клавішу підтвердження.
5. Перейдіть до запису та натисніть клавішу підтвердження, щоб додати його до списку відтворення.

Камера

Телефон дає змогу знімати цифрові фотографії (у форматі jpg) і записувати відео (у форматі mp4).

Фотографування

1. Відкрийте кришку камери.
2. Оберніть телефон на 90° проти годинникової стрілки (ліворуч).

3. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт і відрегулюйте зображення (див. розділ "Використання клавіатури в режимі камери").

4. Щоб зробити знімок, натисніть [Камера].



Натисніть <Опції> та перейдіть до **Установки**. Виберіть **Загальні** → **Увімк./вимк. GPS** → **Увімк.** та зробіть фото. На фотографії збережеться інформація про поточне місцезнаходження, таким чином її можна завантажити до служби «Мапи Google».

Використання клавіатури в режимі камери

Клавіша	Функція
Навігація (вліво)	Відкриття Quickview
Навігація (вправо)	Увімкнення або вимкнення спалаху

Клавіша	Функція
Навігація (вниз)	Встановлення часу затримки перед фотографуванням
Навігація (вгору)	Приховання або відображення вказівок на екрані
1	Увімкнення режиму відеозйомки
2	Змінення режиму зйомки
3	Встановлення часу затримки перед фотографуванням
*	Увімкнення або вимкнення спалаху
0	Увімкнення або вимкнення функції макрозйомки
#	Приховання або відображення вказівок на екрані

Перегляд фотографій

- У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Галерея** → **Зображення**.

- Перейдіть до відповідного зображення та натисніть клавішу підтвердження.

Відеозйомка

- Відкрийте кришку камери.
- Оберніть телефон на 90° проти годинникової стрілки (ліворуч).
- Щоб перейти до режиму відеозйомки, тричі натисніть [1].
- Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт і відрегулюйте зображення (див. розділ "Використання клавіатури в режимі відеозйомки").
- Натисніть [Камера], щоб розпочати зйомку.
- Щоб зупинити зйомку, натисніть <■> або [Камера].

Використання клавіатури в режимі відеозйомки

Клавіша	Функція
Навігація (вліво)	Відкриття Quickview
Навігація (вправо)	Увімкнення або вимкнення записування звуку
Навігація (вниз)	Встановлення часу затримки перед початком відеозйомки
Навігація (вгору)	Приховання або відображення значків на екрані
1	Переключення в режим фотографування
3	Встановлення часу затримки перед початком відеозйомки
#	Приховання або відображення значків на екрані

Відтворення відео

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Галерея** → **Відеокліпи**.
2. Перейдіть до відповідного відеозапису та натисніть клавішу підтвердження.

Галерея

За допомогою Галереї можна впорядкувати всі медіафайлами та інтернет-посилання.

Відкриття медіафайла

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Галерея**.
Медіафайли автоматично впорядковуються за типом.
2. Перейдіть до папки з медіафайлами та натисніть клавішу підтвердження.
3. Перейдіть до медіафайла та натисніть клавішу підтвердження.

Додавання інтернет-посилання до Галереї

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Галерея** → **Посилання**.
2. Натисніть <Опції> → **Нове посилання** → розташування в пам'яті (у разі потреби).
3. Введіть ім'я та веб-адресу, після чого натисніть клавішу підтвердження.

Відтворення потокового вмісту з Інтернету

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Галерея** → **Посилання**.
2. Перейдіть до посилання та натисніть клавішу підтвердження.
Запуститься програма RealPlayer і відобразиться запит на безпроводове підключення до Інтернету.
3. Натисніть <Так>.

ShoZu

За допомогою ShoZu можна завантажувати фотографії та відеозаписи на улюблені веб-сайти або блоги, а також отримувати останні оновлення.

Активація ShoZu

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Встановл.** → **ShoZu** → <Опції> → **Activate** → <Так>.
2. Введіть ім'я користувача та пароль ShoZu, після чого натисніть <Добре>.
3. Перейдіть до точки доступу та натисніть клавішу підтвердження (у разі потреби).

Створення нового пункту призначення

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Встановл.** → **ShoZu** → **Share-It** → **Destinations** → <Опції> → **Add new destination** → <Так>.
2. Введіть ім'я пункту призначення, адресу електронної пошти, ім'я користувача (у разі потреби) та пароль.
3. Щоб додати новий пункт призначення, натисніть <Опції> → **Save**.

Завантаження файла

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Встановл.** → **ShoZu** → **Share-It** → **All files**.
2. Виберіть файл і натисніть <Опції> → **Send**.

3. Виберіть пункт призначення.
4. Натисніть <**Upload**>.



За допомогою ShoZu можна завантажувати фотографії з інформацією про місце розташування до служби «Мапи Google». Під час пошуку певного розташування у службі «Мапи Google» користувачі зможуть побачити ваші фотографії.

Завантаження останніх оновлень

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Встановл.** → **ShoZu** → **ZuCasts** → **Get ZuCasts** → веб-сайт.
2. Щоб завантажити останні оновлення веб-сайту, дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Редактор відео

За допомогою Редактора відео можна редагувати або створювати власне відео, поєднуючи фотографії або відеозаписи.

Скорочення відео

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Редактор відео** → **Редагування**.
2. Виберіть відеофайл.
3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати відтворення.
4. Позначте початок і кінець нового відеозапису:
 - Натисніть **<Почати>** у тому місці, з якого має починатися новий відеозапис.
 - Натисніть **<Кінець>** у тому місці, в якому має закінчуватися новий відеозапис.

5. Натисніть **<Опції>** → **Налаштування** та змініть властивості збереження відеофайла, такі як якість зображення, префікс імені або розташування в пам'яті.

6. Після завершення натисніть **<Назад>** → **<Опції>** → **Зберегти**.

Після збереження нового відеозапису телефон відтворить його автоматично.

Додавання звуку у відео

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Редактор відео** → **Редагування**.
2. Виберіть відеофайл.
3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати відтворення.
4. Натисніть **<Опції>** → **Аудіо** і виберіть одну з таких опцій:
 - **Аублювання аудіо**: додавання одного зі збережених звукозаписів.

- **Синхр. дублювання:** додавання звуку за допомогою створення нового звукозапису.
5. Щоб додати існуючий звукозапис, натисніть **<Опції>** → **Почати дублювання** → звукозапис.
- Щоб додати новий звукозапис, натисніть **<Запис>** і створіть звукозапис.
- Після додавання звукозапису телефон відтворить відео автоматично.
6. Натисніть **<Назад>**.
7. Натисніть **<Опції>** → **Настройки** та змініть властивості збереження відеофайла, такі як якість зображення, префікс імені або розташування в пам'яті.
8. Після завершення натисніть **<Назад>** → **<Опції>** → **Зберегти**.
- Після збереження нового відеозапису телефон відтворить його автоматично.

Створення слайд-шоу

Поєднавши улюблені фотографії, можна створити слайд-шоу.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Редактор відео** → **Фотофільм**.
2. Виберіть потрібні фотографії та натисніть **<Готово>**.
3. Під час перегляду фотографій натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Опис
Ефект	Змінення кольорів або застосування спеціальних ефектів
Додати → Додати фотографії, Додати текст	Додавання фотографії або тексту

Опція	Опис
Перехід	Змінення переходу від відтворення одного відеокліпу або фотографії до іншого
Розповідь → Додати	Додавання звукозапису у слайд-шоу
Тривалість	Встановлення тривалості відтворення фотографій
Перемістити	Змінення послідовності фотографій
Налаштування	Змінення властивостей збереження відеофайла, таких як якість зображення, стандартний підпис або розташування в пам'яті

4. Після завершення натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

Після збереження нового відеозапису телефон відтворить його автоматично.

Створення презентації

Поєднавши фотографії та відео, можна створити презентацію.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Редактор відео** → **Розкадрування**.
2. Виберіть потрібні фотографії та відеозаписи й натисніть **<Готово>**.

Можна використовувати ті ж самі опції, що й для створення слайд-шоу. Див. попередній розділ.

Також можна скористатися опцією **Редагувати кліп** для скорочення відеозапису або додавання звуку у відеозапис.

- Після завершення натисніть <Опції> → **Зберегти**.

Після збереження нового відеозапису телефон відтворить його автоматично.

Редактор зображень

За допомогою редактора зображень можна редагувати зображення або застосовувати до них розважальні ефекти.

Застосування ефектів до зображень

- У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Редактор зображень**.
- Натисніть <Опції> → **Нове зображення** → **Відкрити** або **Зробити фотографію**.
- Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.

- Натисніть <Опції> → **Ефекти** → потрібний ефект.
- Виберіть ефект, який потрібно застосувати, і натисніть <Готово>.
- Після завершення натисніть <Опції> → **Зберегти як**.
- Введіть нове ім'я файлу для збереження зображення та натисніть <Добре>.

Налаштування зображення

- У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Редактор зображень**.
- Натисніть <Опції> → **Нове зображення** → **Відкрити** або **Зробити фотографію**.
- Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.

4. Натисніть <Опції> → **Налаштувати** → виберіть опцію налаштування (автоматичний рівень, яскравість, контрастність або колір).
 5. За допомогою навігаційної клавіші налаштуйте зображення за своїм уподобанням і натисніть <Готово>.
 6. Після завершення натисніть <Опції> → **Зберегти як**.
 7. Введіть нове ім'я файла для збереження зображення та натисніть <Добре>.
3. Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.
 4. Натисніть <Опції> → **Перетворити** → **Обернути** або **Перевернути**.
 5. За допомогою навігаційної клавіші оберніть або переверніть зображення за своїм уподобанням і натисніть <Готово>.
 6. Після завершення натисніть <Опції> → **Зберегти як**.
 7. Введіть нове ім'я файла для збереження зображення та натисніть <Добре>.

Перетворення зображення

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Редактор зображень**.
2. Натисніть <Опції> → **Нове зображення** → **Відкрити** або **Зробити фотографію**.

Вставлення візуального ефекту



1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Редактор зображень**.
2. Натисніть <Опції> → **Нове зображення** → **Відкрити** або **Зробити фотографію**.

3. Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.
4. Натисніть <Опції> → **Вставити** → виберіть візуальний ефект (рамку, зображення, картинку з галереї, емозначку або текст).
5. Виберіть візуальний ефект і натисніть <**Вибрати**>.
6. Натисніть <**Готово**> або <Опції> → **Готово**.
7. Після завершення натисніть <Опції> → **Зберегти як**.
8. Введіть нове ім'я файла для збереження зображення та натисніть <**Добре**>.

Радіо



За допомогою FM-радіо можна прослуховувати улюблені радіостанції.

Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру до відповідного гнізда.
2. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Радіо**.
3. Щоб здійснити пошук доступних радіостанцій, виберіть  або .
4. Скористайтеся такими опціями:
 - Щоб перейти до потрібної радіостанції, ввівши частоту вручну, натисніть <Опції> → **Ручна настройка**.
 - Для регулювання рівня гучності натисніть [Гучність].

- Для переключення звуку на гучномовець натисніть <Опції> → **Увімкн. гучномовець**.
- Для користування іншими функціями під час прослуховування радіо натисніть <Опції> → **У фонов. режимі**.

Налаштування списку улюблених радіостанцій

Після налаштування списку радіостанцій можна перейти до них, натиснувши  або  у режимі радіо.

Збереження радіостанцій за допомогою автоматичного настроювання

1. У режимі радіо натисніть <Опції> → **Радіостанції**, щоб перейти до списку радіостанцій.
2. Натисніть <Опції> → **Автозбер. радіостан.**

3. Натисніть <Так> для підтвердження (всі наявні радіостанції буде замінено).
4. Після завершення натисніть <Назад>.

Збереження радіостанції вручну

1. У режимі радіо перейдіть до потрібної станції.
2. Натисніть <Опції> → **Збер. радіостанцію**.
3. Виберіть вільну позицію.
4. Введіть ім'я радіостанції та натисніть <Добре>.

Flash® Player

Телефон містить програму Flash-плеєр для перегляду файлів у форматі Flash (swf).

Щоб переглянути файл Flash, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Flash-плеєр**.
2. Перейдіть до flash-файла та натисніть клавішу підтвердження (прокрутіть праворуч, щоб перейти до файлів, збережених на карті пам'яті).

RealPlayer®

Телефон містить програму RealPlayer для перегляду багатьох типів медіафайлів та потокового вмісту з Інтернету. RealPlayer підтримує файли з такими розширеннями: 3gp, mp4, rm, ram, ra та rv.

Відтворення медіафайла у RealPlayer

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **RealPlayer**.
2. Натисніть <Опції> → **Відкрити** → **Останні кліпи** або **Збережений кліп**.
3. Перейдіть до медіафайла та натисніть клавішу підтвердження.

Відтворення потокового Інтернет-вмісту за допомогою RealPlayer

Якщо відкрити посилання на потоковий Інтернет-вміст у браузері, програма RealPlayer буферизує та відтворює вміст (див. розділ "Перегляд веб-сторінки" ► стор. 62). Надалі можна керувати параметрами потокового вмісту за допомогою програмних клавіш і клавіші гучності.

Диктофон

Диктофон можна використовувати для записування та відтворення голосових нагадувань та звукозаписів.

Записування голосового кліпу

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Диктофон**.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб почати записування.
3. Після завершення записування натисніть **<Стоп>**.

Голосовий кліп буде автоматично збережено.

Відтворення голосового кліпу

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Медіа** → **Диктофон**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Іти до Галереї**.
3. Перейдіть до голосового кліпу та натисніть клавішу підтвердження.
Відтворення почнеться автоматично.
4. Користуйтеся екранними кнопками для керування відтворенням.

PC Studio

Програма PC Studio, яка міститься на однойменному компакт-диску, працює в ОС Windows і дає змогу впорядковувати особисту інформацію, а також синхронізувати файли між комп'ютером і телефоном. Щоб отримати додаткові відомості, встановіть програму та зверніться до довідки PC Studio.

Встановлення програми PC Studio

1. Вставте компакт-диск PC Studio до комп'ютера з операційною системою Windows.
2. Виберіть мову майстра.
3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані.



Під час встановлення майстер автоматично встановить необхідні драйвери USB.

Використання PC Studio

Щоб підключити телефон до комп'ютера за допомогою програми PC Studio, необхідно перевести телефон у відповідний режим USB (Див. розділ "Використання PC Studio" ► стор. 71).

Засоби підвищення персональної продуктивності

У цьому розділі можна дізнатися, як керувати контактами, планувати календарні події, створювати нотатки та користуватися програмами Quickoffice та Adobe Reader.

Контакти

У цьому розділі можна дізнатися, як використовувати картки та групи контактів для збереження особистої інформації, такої як імена, номери телефонів та адреси.

Створення нової контактної картки

Можна зберігати контактні картки в пам'яті телефону або на SIM-картці.

Створення нової контактної картки в пам'яті телефону

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Контакти**.

2. Натисніть <Опції> → **Новий контакт**.
3. Введіть контактні відомості.



Щоб додати інші інформаційні поля, натисніть <Опції> → **Додати деталі** → тип деталей. Щоб призначити контактній картці зображення, натисніть <Опції> → **Додати мініатюру** → зображення.

4. Завершивши введення інформації, натисніть <Готово>, щоб зберегти контактну картку.

Створення нової контактної картки на SIM-картці

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Контакти**.
2. Натисніть <Опції> → **Контакти SIM** → **Каталог SIM** (SIM-картка).

3. Натисніть <Опції> → **Новий SIM-контакт**.
4. Введіть контактні відомості.
5. Після завершення введення інформації, натисніть <Готово>, щоб зберегти контактну картку.

Пошук контактної картки

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Контакти**.
2. Введіть кілька перших символів імені контакту в рядку пошуку.
Буде перелічено контактні картки з виділенням імені, яке найбільш відповідає введеному.
3. Перейдіть до потрібного контакту й натисніть клавішу підтвердження, щоб його відкрити.

Копіювання контактних карток

Для копіювання контактних карток з одного місця зберігання в інше виконайте описані нижче дії.

1. Відкрийте список контактів.
 - a. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Контакти** (пам'ять телефону).
 - b. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Контакти** → <Опції> → **Контакти SIM** → **Каталог SIM** (SIM-картка).
2. Перейдіть до контакту та натисніть <Опції> → **Копіюв. в Контакти** або **Коп. в каталог SIM**.



Якщо в телефон вставлено карту пам'яті, можна також скопіювати контакти на карту або з карти: натисніть <Опції> → **Копіювати** → **На картку пам'яті** або **3 картки пам'яті**.

Встановлення стандартного номера або адреси

Деякі контактні картки можуть містити декілька номерів або адрес.

Для призначення номера або адреси як стандартних виконайте наведені нижче дії.

1. Відкрийте список контактів (див. розділ "Копіювання контактних карток" ► стор. 54).
2. Перейдіть до потрібного контакту та натисніть клавішу підтвердження.
3. Натисніть <Опції> → **За умовчанням**.
4. Виберіть стандартний тип і натисніть клавішу підтвердження.
5. Перейдіть до відповідного номера або адреси та натисніть клавішу підтвердження.
6. Після завершення натисніть <Назад>.

Призначення контактній картці номера швидкого набору

Можна призначити номери швидкого набору для восьми контактних карток ([2] – [9]); клавішу [1] зарезервовано як номер швидкого набору для голосової пошти).

Для призначення номера швидкого набору виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Контакти**.
2. Перейдіть до потрібного контакту та натисніть клавішу підтвердження.
3. Перейдіть до номера телефону та натисніть <Опції> → **Призн. швид. набір**.
4. Перейдіть до відповідного номера та натисніть клавішу підтвердження.
5. Натисніть <Так> (у разі потреби).

Призначення звуку дзвінка контактній картці або групі

Можна призначити звук дзвінка будь-якій контактній картці або групі.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Контакти**.
2. Перейдіть до потрібного контакту або групи та натисніть клавішу підтвердження.
3. Натисніть <Опції> → **Тон дзвінка**.
4. Перейдіть до потрібного звуку дзвінка та натисніть клавішу підтвердження.



Для окремого контакту використовується звук дзвінка, призначений контактній картці останнім. Наприклад, якщо призначити звук дзвінка групі, а потім призначити інший звук дзвінка контактній картці з цієї групи, то в разі виклику від цього контакту лунатиме звук, призначений контактній картці.

Створення групи контактів

Можна створювати групи контактів і надсилати повідомлення всій групі.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Контакти**.
2. Прокрутіть вправо, щоб переглянути список груп.
3. Натисніть <Опції> → **Нова група**.
4. Введіть ім'я та натисніть клавішу підтвердження.
5. Перейдіть до нової групи та натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити її.
6. Натисніть <Опції> → **Додати членів**.
7. Перейдіть до кожного контакту, який потрібно додати, і натисніть клавішу підтвердження.
8. Завершивши вибір контактів, натисніть <Добре>, щоб зберегти їх у групі.

Синхронізація контактів

Для синхронізації контактів із використанням поточного профілю синхронізації виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Контакти**.
2. Перейдіть до потрібного контакту й натисніть <Опції> → **Синхронізація** → **Початок**.
3. Перейдіть до профілю синхронізації або пристрою та натисніть клавішу підтвердження.



Процедуру змінення профілів або установок синхронізації наведено в розділі "Синхронізація телефону".

► стор. 72

Календар

Календар використовується для відстеження зустрічей, днів народження та інших подій.

Створення події в календарі

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Календар**.
2. Перейдіть до дати та натисніть <Опції> → **Новий запис** → тип події:
 - **Зустріч:** нагадування, яке спрацьовує в заданий день і час
 - **Пам'ятка:** загальний текст
 - **Річниця:** щорічне нагадування про особливу дату
 - **Справа:** нотатка про окреме завдання
3. Заповніть поля та налаштуйте установки події.

- Після завершення натисніть **<Готово>**, щоб зберегти запис.



У полі **Синхронізація** можна зазначити, чи буде подія **Приватна** (видима тільки для вас), **Публічна** (видима для будь-кого з доступом до ваших даних після синхронізації), або ж вибрати варіант **Жодної** (без синхронізації).

Змінення режиму перегляду календаря

- У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Календар**.
- Натисніть **<Опції>** → тип перегляду.

Припинення нагадування про подію

Якщо встановлено нагадування про подію в календарі, сигнал лунатиме в заданий час протягом однієї хвилини. Щоб зупинити сигнал, натисніть **<Стоп>**.

Щоб сигнал пролунав повторно через короткий проміжок часу, натисніть **<Тиша>** → **<Затримка>**.

Змінення опцій календаря

У будь-якому режимі перегляду календаря натисніть **<Опції>** → **Установки**, щоб змінити такі опції:

- Тон сигналу календаря:** встановлення персоналізованого сигналу
- Час затримки сигналу:** встановлення тривалості затримки для сигналів календаря
- Стандартний вигляд:** встановлення режиму перегляду, який відобразатиметься після відкриття календаря
- Перший день тижня:** встановлення першого дня для відображення тижня
- Заголовок тижня:** встановлення заголовка тижня – номери тижня або дати

Quickoffice®

За допомогою Quickoffice можна відкривати на телефоні файли Word, Excel і PowerPoint

Відкриття документа Quickoffice

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Quickoffice**.
2. Прокрутіть вправо для переключення між програмами (Quickword, Quicksheet і Quickpoint).
3. Перейдіть до потрібного документа та натисніть клавішу підтвердження.
4. Під час перегляду документа натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Опис
Масштабування	Збільшення частини документа

Опція	Опис
Робочий аркуш	Перехід до іншого робочого аркуша
Перейти	Перехід на початок, кінець або до певного місця документа
Опції пошуку	Пошук тексту
Оновити для редагув.	Автоматичне прокручування документа
Змінити розмір	Змінення розміру стовпця або рядка, або масштабування стовпця за розміром найширшого
Панорамування	Переміщення праворуч або ліворуч
Повний екран	Перегляд у повноекранному режимі

Оновлення Quickoffice

Програма Quickmanager дає змогу завантажувати оновлення програм, нові продукти Quickoffice або спеціальні пропозиції.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Quickoffice**.
2. Прокрутіть вправо, щоб переключитися на **Quickmanager**.
3. Перейдіть до об'єкта Quickmanager і натисніть клавішу підтвердження.

Adobe® Reader®

Програма Adobe Reader дає змогу відкривати та переглядати документи формату PDF.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Adobe PDF**.

2. Натисніть <Опції> → **Знайти файл**.
3. Перейдіть до типу пам'яті та натисніть клавішу підтвердження.
4. Перейдіть до типу файла та натисніть клавішу підтвердження.
5. Перейдіть до потрібного файла та натисніть клавішу підтвердження.
6. Під час перегляду документа натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Опис
Масштабування	Збільшення частини документа
Знайти	Пошук тексту
Показати	Перегляд або обертання документа у повноекранному режимі

Опція	Опис
Перейти до	Перехід до іншої сторінки

Нотатки

За допомогою програми нотаток можна занотовувати текст і синхронізувати ці записи з іншими пристроями.

Створення нотатки

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Нотатки**.
2. Натисніть <Опції> → **Нова нотатка**.
3. Введіть текст.
4. Після завершення введення тексту натисніть <Готово>, щоб зберегти нотатку.

Синхронізація нотаток з іншими пристроями

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Нотатки**.
2. Перейдіть до потрібної нотатки та натисніть <Опції> → **Синхронізація** → **Початок**.
3. Перейдіть до профілю синхронізації або пристрою та натисніть клавішу підтвердження.

Ваш телефон дає змогу підключатися до Інтернету безпроводовими каналами зв'язку за допомогою вбудованого браузера. Для підключення до Інтернету необхідно виконати описані нижче дії.

- Замовити доступ до безпроводової мережі з підтримкою передавання даних
- Активувати послугу передавання даних для своєї SIM-картки
- Отримати точку доступу до Інтернету від оператора зв'язку
- Задати установки браузера



Телефон попередньо налаштовано на безпроводовий доступ до Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету, зверніться до оператора зв'язку для завантаження нових установок браузера.

■ ■ Перегляд веб-сторінки


1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Веб**.



Буде відображено список закладок і папок.

2. Доступ до веб-сторінки:

- Перейдіть до закладки або папки та натисніть клавішу підтвердження.
- Введіть веб-адресу, після чого натисніть клавішу підтвердження.

3. Під час перегляду веб-сторінки натисніть і утримуйте клавішу підтвердження, щоб відобразити або приховати панель інструментів:

Значок	Опис
	Часто використовувані посилання

Значок	Опис
	Огляд сторінки
	Оновити
	Пошук

4. Щоб закрити веб-з'єднання, натисніть **<Закрити>**.



- Якщо на телефоні відображається повідомлення «Недостатньо пам'яті», закрийте всі інші програми, щоб звільнити системну пам'ять, а потім перезапустіть браузер.
- На телефоні відобразатиметься індикатор захисту (🔒) у випадках, коли використовуватиметься шифроване підключення.

Під час перегляду сторінки натисніть **<Опції>** для доступу до таких функцій:

- **Іти до веб-адреси:** перехід до веб-сторінки за вказаною веб-адресою
- **Закладки:** відкриття списку закладок
- **Зберегти як закладку:** створення закладки поточної сторінки
- **Повернути екран:** перехід до широкоекранного режиму
- **Опції навігації:** перегляд зображення нещодавно відвіданих сторінок або перезавантаження поточної сторінки
- **Опції масштабуван.:** збільшення або зменшення масштабу веб-сторінки
- **Вікно:** ця опція дає змогу заборонити або дозволити відображення спливаючих вікон у вікні браузера

- **Видал. приватні дані:** видалення даних, переданих під час сеансу підключення до Інтернету, таких як файли cookie, дані в кеш-пам'яті, архів відвіданих сторінок, дані, внесені у форми, та паролі
- **Інструменти:** збереження сторінок для перегляду в автономному режимі, надсилання веб-сторінки або перегляд інформації про неї
- **Знайти:** пошук тексту на веб-сторінці
- **Установки:** змінення установок браузера

Змінення установок браузера

У браузері натисніть <Опції> → **Установки** для доступу до таких функцій:

- **Загальні:** встановлення точки доступу, домашньої сторінки, архіву відвіданих сторінок, параметрів безпеки та програм Java





- **Сторінка:** встановлення опцій завантаження та відображення Інтернет-вмісту
- **Безпека:** налаштування опцій закладок і файлів cookie
- **Веб-канали:** встановлення автоматичного оновлення сторінки

Додавання закладки

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Веб.**
2. Натисніть <Опції> → **Менедж. закладок** → **Додати закладку.**
3. Введіть ім'я закладки, адресу та точку доступу, а також, у разі потреби, ім'я користувача та пароль.
4. Натисніть <Опції> → **Зберегти.**

■ Використання закладки

Під час перегляду сторінок можна також отримувати доступ до закладок (див. розділ "Додавання закладки." ► стор.64). Натисніть <Опції> → **Закладки** для доступу до таких функцій:

Значок	Опис
	Стартова сторінка точки доступу
	Папка автоматичних закладок
	Папка, створена користувачем
	Стандартна папка
	Папка веб-каналів
	Закладка

■ Збереження веб-сторінки та перегляд її в автономному режимі

Після збереження веб-сторінки можна переглядати її копію в автономному режимі без підключення до Інтернету. Збережена копія не буде оновлюватися автоматично, тому необхідно періодично підключатися до Інтернету для отримання поточної версії.

Збереження веб-сторінки

1. Скористайтеся браузером для доступу до веб-сторінки (див. розділ "Перегляд веб-сторінки." ► стор.62).
2. Натисніть <Опції> → **Інструменти** → **Зберегти сторінку.**

Веб-сторінку буде збережено в телефоні.

Перегляд збереженої веб-сторінки

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Веб**.
2. Перейдіть до пункту **Збережені сторін**. та натисніть клавішу підтвердження.
3. Перейдіть до збереженої сторінки та натисніть клавішу підтвердження.
4. Щоб оновити веб-сторінку, натисніть <Опції> → **Опції навігації** → **Перезавантажити**.

Завантаження файлів з Інтернету

Файли, завантажені з Інтернету, зберігаються в телефоні у відповідній папці Галерея. Наприклад, завантажені зображення зберігаються в папці «Зображення».



Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди телефону. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.



Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, змінінню або пересиланню деяких файлів.

У цьому розділі можна дізнатися, як передавати та приймати дані за допомогою телефону через безпроводове з'єднання Bluetooth або кабель для передачі даних.

Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth

Можна встановлювати зв'язок з іншими пристроями, які підтримують технологію Bluetooth, на відстані до 10 метрів. Стіни та інші перешкоди між пристроями можуть блокувати або погіршувати безпроводове з'єднання.




Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth



1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Зв'язок** → **Bluetooth**.
2. Перейдіть до пункту **Bluetooth** і натисніть клавішу підтвердження.
3. Щоб зробити телефон видимим для інших пристроїв, перейдіть до пункту **Видимість телефону** та натисніть клавішу підтвердження.
4. Виберіть опцію видимості та натисніть клавішу підтвердження.

Пошук і підключення до пристрою, обладнаного безпроводовим адаптером Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Зв'язок** → **Bluetooth**.
2. Прокрутіть вправо, щоб відкрити список підключених пристроїв.
3. Натисніть <Опції> → **Новий парн. пристрій**.

Телефон виконає пошук і відобразить список пристроїв, які підтримують Bluetooth:

Значок	Тип пристрою
	Мобільний телефон
	ПК
	Автокомплект «Вільні руки»

Значок	Тип пристрою
	Гарнітура або аудіопристрій
	Невідомий пристрій

4. Перейдіть до пристрою та натисніть клавішу підтвердження.
5. Введіть код доступу Bluetooth і натисніть клавішу підтвердження.



Щоб установити зв'язок з іншим пристроєм із підтримкою Bluetooth, на обох пристроях необхідно ввести однаковий код доступу. Гарнітури або автокомплекти можуть використовувати фіксований код доступу, наприклад **0000**.

6. Щоб надсилати та отримувати дані без підтвердження, натисніть <Так>. В іншому випадку натисніть <Ні>, щоб отримувати підтвердження про з'єднання.

Змінення опцій підключеного пристрою

У списку підключених пристроїв натисніть <Опції>, щоб перейти до таких опцій:

- **Новий парн. пристрій:** пошук іншого пристрою Bluetooth
- **З'єднати з аудіоприст.:** встановлення з'єднання з підключеним аудіопристроєм
- **Призн. коротку назву:** призначення короткого імені для підключеного пристрою
- **Вст. як авторизований/Вст. як неавторизован.:** встановлення дозволу для інших пристроїв підключатись автоматично або запитувати дозвіл на підключення
- **Видалити:** видалення пристрою зі списку

- **Видалити всі:** видалення всіх пристроїв зі списку
- **Вихід:** закриття списку підключених пристроїв


Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Виберіть файл або об'єкт, який потрібно надіслати.
2. Натисніть <Опції> → **Надіслати** → **Через Bluetooth**.
3. Перейдіть до підключеного пристрою та натисніть клавішу підтвердження.
4. Введіть код доступу та натисніть <Добре> (у разі потреби).

Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Якщо інший пристрій намагається встановити зв'язок із вашим телефоном, натисніть <Так>, щоб дозволити з'єднання.
2. Натисніть <Так> знову, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (у разі потреби).



Отримані об'єкти розміщуються в папці «Вхідні». Значок  показує, що повідомлення отримані через Bluetooth.

Увімкнення віддаленого режиму SIM-картки

Для користування віддаленим режимом SIM-картки за допомогою сумісного автокомплекту «Вільні руки» виконайте описані нижче дії.

1. Підключіться до свого пристрою з авторизованого автокомплекту «Вільні руки».
2. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Зв'язок** → **Bluetooth** → **Віддалений режим SIM** → **Увімкнено**.

Відтепер телефонувати або відповідати на виклики можна лише з підключеного автокомплекту «Вільні руки» через SIM-картку телефону.

Щоб вимкнути цей режим, натисніть [⊖] → **Вийти з віддал. SIM**.

З'єднання через USB

Встановлення стандартної дії для USB-з'єднання

Для встановлення стандартної дії, яку слід виконувати під час підключення телефону до ПК через кабель для передачі даних, виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Зв'язок** → **USB** → **Режим USB**.
2. Встановіть стандартний режим USB (**Прогр. мультимедіа**, **PC Studio** або **Передача даних**).



Замість стандартного режиму USB, можна також використовувати режим **Запит. про з'єднання**. У разі застосування цього режиму відобразатиметься запит щодо вибору режиму USB під час кожного підключення до ПК.

Використання PC Studio

1. Змініть режим USB-з'єднання на **PC Studio**.
2. З'єднайте телефон із ПК за допомогою кабелю для передачі даних.
3. Запустіть PC Studio для керування особистими даними та медіафайлами.

Для отримання додаткової інформації див. довідку PC Studio.

Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Музичні файли можна скопіювати на телефон шляхом синхронізації з медіапрогравачем Windows версії 11.

1. Змініть режим USB-з'єднання на **Прогр. мультимедіа**.
2. З'єднайте телефон із ПК за допомогою кабелю для передачі даних.

- У спливаючому вікні, яке з'явиться на екрані ПК, виберіть **Sync digital media files to this device** (Синхронізувати цифрові медіафайли з пристроєм).
- Введіть ім'я свого телефону та натисніть кнопку **Finish** (Готово).
- Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
- Натисніть **Start Sync** (Почати синхронізацію).
- Після завершення синхронізації від'єднайте телефон від ПК.
- У спливаючому вікні, яке відобразиться на екрані ПК, виберіть **Open folder to view files** (Відкрити папку для перегляду файлів).
- Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.
- Після завершення від'єднайте телефон від ПК.

Копіювання файлів на карту пам'яті

- Вставте карту пам'яті в телефон.
- Змініть режим USB-з'єднання на **Передача даних**.
- З'єднайте телефон із ПК за допомогою кабелю для передачі даних.

Синхронізація телефону

Цей розділ містить відомості про синхронізацію даних, збережених у телефоні, з даними на ПК або іншому безпроводовому пристрої.

Створення нового профілю синхронізації

У телефоні міститься профіль синхронізації для PC Studio.

Для створення нового профілю синхронізації виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Зв'язок** → **Синхроніз.**
2. Натисніть <Опції> → **Нов. профіль синхрон.**
3. Натисніть <Так>, щоб скопіювати установки наявного профілю, або <Ні>, щоб задати нові установки.
4. Задайте такі дані:
 - **Назва профілю синхр.:** призначення назви профілю синхронізації
 - **Програми:** зазначення переліку програм для синхронізації
 - **Установки з'єднання:** встановлення опцій для з'єднання з мережею
5. Натисніть <Назад>, щоб зберегти новий профіль.

Синхронізація даних

1. Підключіть телефон до іншого безпроводового пристрою з підтримкою Bluetooth (див. розділ "Пошук і підключення до пристрою, обладнаного безпроводовим адаптером Bluetooth." ► стор.68).
2. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Зв'язок** → **Синхроніз.**
3. Натисніть <Опції> → **Синхронізувати.**
4. Перейдіть до пристрою та натисніть клавішу підтвердження (у разі потреби).
Індикатор перебігу відобразиться в нижній частині екрана телефону.



Після завершення синхронізації можна натиснути <Опції> → **Дивитися журнал**, щоб переглянути список змінених даних.

Додаткові програми

У цьому розділі можна дізнатися про використання калькулятора, годинника, конвертера, даних GPS і орієнтирів.

Калькулятор

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Калькул.**
2. Для виконання основних математичних операцій використовуються буквенно-цифрові клавіші та навігаційна клавіша.



Щоб вставити десятковий роздільник, натисніть [#]. Щоб очистити результат, натисніть [C]. Для переключення між функціями натисніть [*].

3. Під час виконання обчислень, натиснувши <Опції>, можна отримати доступ до таких функцій:

- **Останній результат:** вставлення результату останнього обчислення
- **Пам'ять:** збереження, відновлення або очищення тимчасової пам'яті калькулятора
- **Очистити екран:** очищення всіх обчислень на екрані

Годинник

Можна задати установки годинника, встановити будильники або переглянути світовий час.

Змінення установок годинника

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Годинник**.
2. Натисніть <Опції> → **Установки** (див. розділ "Дата і час" ► стор. 94).

Встановлення нового будильника

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Годинник**.
2. Прокрутіть вправо, щоб переглянути будильники.
3. Натисніть <Опції> → **Встановити сигнал**.
4. Вкажіть параметри будильника.
5. Натисніть <Готово>.

Зупинення сигналу будильника

Під час звучання сигналу натисніть <Стоп> для зупинення сигналу або <Затримка> для повторення сигналу через заданий час. Сигнал можна відкласти (перенести повторне спрацювання) до 5 разів.



Установки поточного профілю не впливають на гучність сигналу будильника.

Створення світового часу

Завдяки функції світового часу можна дізнатися про час в іншому місті або в іншій країні.

Для створення світового часу виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Годинник**.

2. Прокрутіть вправо, щоб переглянути записи світового часу.
3. Натисніть <Опції> → **Додати місто**.
4. Перейдіть до потрібного міста й натисніть клавішу підтвердження, або введіть перші кілька літер назви міста для пошуку у списку.
5. Повторіть кроки 3 та 4, щоб додати більше міст (у разі потреби).
6. Після завершення додавання міст натисніть <Вихід>.

Конвертер

За допомогою конвертера можна здійснювати перетворення вимірів або грошових одиниць. Для перетворення грошових одиниць необхідно спочатку зазначити основну грошову одиницю та курс обміну.

Додавання грошових одиниць і курсів обміну



Вартість основної грошової одиниці завжди дорівнює 1. Курси обміну інших грошових одиниць необхідно ввести відповідно до їхнього співвідношення з основною. Курси обміну часто змінюються. Для забезпечення точного перетворення слід ввести поточний курс обміну.

Для зазначення основної грошової одиниці виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Конверт**.
2. Прокрутіть вправо, доки не відобразиться пункт **Валюта**.
3. Натисніть <Опції> → **Курси обміну**.
4. Перейдіть до потрібної грошової одиниці та натисніть <Опції> → **Перейменув. валюту**.

5. Введіть назву основної грошової одиниці та натисніть клавішу підтвердження.
6. Натисніть <Опції> → **Встан. як осн. валюту.**
7. Натисніть клавішу підтвердження, щоб підтвердити вибір.

Для додавання інших грошових одиниць і курсів обміну виконайте описані нижче дії.

1. Повторіть кроки 1-4, описані вище.
2. Введіть назву нової грошової одиниці та натисніть клавішу підтвердження.
3. Перейдіть до нової грошової одиниці та введіть курс обміну.
4. Натисніть <Опції> → **Зберегти.**

Перетворення грошових одиниць

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Конверт.**

2. Прокрутіть вправо, доки не відобразиться пункт **Валюта.**
3. Прокрутіть донизу до пункту **Одиниця**, а потім вправо, щоб вибрати грошову одиницю для перетворення.
4. Прокрутіть донизу до пункту **Кільк-ть** і введіть значення для перетворення.
5. Прокрутіть донизу до пункту **Одиниця**, а потім вправо, щоб вибрати грошову одиницю, в яку здійснюється перетворення.
Відобразиться результат перетворення.

Перетворення одиниць виміру

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Конверт.**
2. Прокрутіть вправо, щоб змінити тип одиниці виміру.

3. Прокрутіть донизу до пункту **Одиниця**, після чого перейдіть вправо, щоб змінити основну одиницю виміру (у разі потреби).
4. Прокрутіть донизу до пункту **Кільк-ть** і введіть значення основної одиниці.
5. Прокрутіть донизу до пункту **Одиниця**, а потім вправо, щоб змінити одиницю перетворення (у разі потреби).
Відобразиться результат перетворення.

Дані GPS

Перегляд даних GPS може бути корисним для вибору напрямку, визначення місцезнаходження або відстеження подробиць подорожі. Перед використанням даних GPS необхідно активувати метод позиціонування за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth або підключення до безпроводової мережі.

Активація методу позиціонування

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Інструменти** → **GPS-дані**.
2. Натисніть <Опції> → **Устан. позиціонуван.**
3. Перейдіть до методу позиціонування (**Інтегрована GPS, Bluetooth GPS** або **На базі мережі**) та натисніть <Опції> → **Увімкнути**.



Якщо задіяти метод Bluetooth GPS, потрібно встановити з'єднання з пристроєм, який підтримує технологію Bluetooth (див. розділ "Пошук і підключення до пристрою, обладнаного безпроводовим адаптером Bluetooth" ► стор. 68). Після активації методу позиціонування телефон намагатиметься відкрити відповідне з'єднання під час запуску даних GPS.

Навігація за допомогою даних GPS

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Інструменти** → **GPS-дані** → **Навігація**.
2. Натисніть <Опції> → **Вст. пункт** **призначен.** → **Координати**.
3. Введіть широту та довготу пункту призначення та натисніть клавішу підтвердження.
Відобразиться напрямок на пункт призначення, ваша поточна швидкість і тривалість подорожі.
4. Щоб зупинити GPS-навігацію, натисніть <Опції> → **Припинити навігацію**.

Перегляд поточного місцеперебування

У режимі очікування натисніть [Меню] → **Інструменти** → **GPS-дані** → **Положення**.

Відстеження подробиць подорожі

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Інструменти** → **GPS-дані** → **Відстань**.
2. Натисніть <Опції> → **Пуск**.
Телефон відстежуватиме подробиці подорожі: відстань, час і швидкість.
3. Щоб зупинити відстеження подробиць подорожі, натисніть <Опції> → **Стоп**.

Орієнтири

За допомогою функції «Орієнтири» можна зберегти поточне місцеперебування або вручну ввести нові місця.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Інструменти** → **Орієнтири**.

2. Натисніть <Опції> → **Новий орієнтир** → **Поточне положення** або **Ввести вручну**.



Для автоматичного додавання поточного місцеперебування телефон має бути на зв'язку.

3. Введіть відомості про орієнтир (у разі потреби).
4. Після завершення введення інформації про орієнтир натисніть <Готово>.

Oxford

За допомогою Oxford можна здійснювати пошук слів у різних мовах і завантажувати нові словники. Доступний перелік словників залежить від регіону.

Пошук слів

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Встановл.** → **Oxford**

2. Введіть слово англійською мовою та натисніть клавішу підтвердження.

Змінення або завантаження словників

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Встановл.** → **Oxford** → <Опції> → **Direction** → **Choose**.
2. Виберіть словник або пункт **Download...**, щоб завантажити новий словник.

Змінення опцій Oxford

У режимі очікування натисніть [Меню] → **Встановл.** → **Oxford** → <Опції> → **Settings** для доступу до таких функцій:

- **Font size:** встановлення розміру шрифту на дисплеї
- **Full screen:** перегляд у повноекранному режимі

- **Sound volume:** встановлення гучності в разі підтримки словником звукового модулю

Навігація

Можна користуватися мапами в автономному режимі для пошуку вулиць і міст.

Спробуйте скористатися мапами під час безкоштовного пробного періоду з можливістю подальшого придбання для свого телефону.

Для отримання додаткової інформації відвідайте зазначений веб-сайт.

Для відкриття «Навігації» виконайте наведені нижче дії.

У режимі очікування натисніть [Меню] → **Встановл.** → **Navigation.**

XTRA

XTRA забезпечує вдосконалену функціональність GPS за допомогою покращення швидкості й точності позиціонування. За допомогою XTRA можна розширити навігацію за межі мереж мобільного зв'язку. Спочатку завантажте безкоштовний файл даних XTRA для пришвидшення початку навігації.

Завантаження файлу даних XTRA

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Встановл.** → **XTRA.**
2. Виберіть **Завантаження даних...**
3. Натисніть **<Так>** для підключення до сервера XTRA та завантаження файлу даних XTRA.

Доступ до Інтернету та завантаження даних потребуватимуть додаткової оплати.

Навігація за допомогою файла даних XTRA

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Інструменти** → **GPS-дані**.
2. Натисніть <Опції> → **Устан. позиціонуван.**
3. Перейдіть до пункту **Інтегрована GPS** і натисніть <Опції> → **Увімкнути**.
4. Натисніть <Назад>.
5. Виберіть **Навігація**, щоб розпочати GPS-навігацію.

Змінення установок XTRA

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Встановл.** → **XTRA**.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Установки**.
 - **Увімкнути/Вимкнути** – використання файла даних XTRA. У ввімкненому стані буде стягуватися додаткова сплата за завантаження інформації про дійсний час і поточний час.
 - **Автозавантаження** – встановлення режиму завантаження файла даних XTRA (автоматично або вручну)
 - **Інтервал завантаже...** – встановлення інтервалу (в годинах) для завантаження даних

У цьому розділі описано, як керувати файлами, програмами, конфігураціями пристроїв, ключами активації, встановленою картою пам'яті та з'єднаннями.

Менеджер файлів

Менеджер файлів дає змогу шукати й упорядковувати файли та папки.

Пошук файла або папки

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Мн.файлів**.
2. Натисніть <Опції> → **Знайти**.
3. Перейдіть до типу пам'яті та натисніть клавішу підтвердження.

4. Введіть текст у поле пошуку та натисніть клавішу підтвердження.
5. Щоб відкрити файл або папку з результатів пошуку, перейдіть до файла або папки та натисніть клавішу підтвердження.

Створення нової папки

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Мн.файлів**.
2. Натисніть <Опції> → **Нова папка**.
3. Введіть ім'я папки та натисніть клавішу підтвердження.

Переміщення файла до папки

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Мн.файлів**.
2. Перейдіть до файла або папки та натисніть <Опції> → **Переміст. до папки** → розташування в пам'яті (у разі потреби).
3. Перейдіть до папки та натисніть клавішу підтвердження.
4. Перейдіть до підпапки та натисніть клавішу підтвердження (у разі потреби).
5. Натисніть клавішу підтвердження.

Менеджер програм

Телефон підтримує програми, написані для операційної системи Symbian OS і платформи Java, Micro Edition (J2ME™). Телефон не підтримує програми, написані для інших операційних систем або платформ Java (зокрема, PersonalJava™). Процес завантаження програм у телефон описано в розділі "Завантаження файлів з Інтернету." ► стор.66

Установлення нової програми

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Встановл.** → **Мн. прогр.**
2. Перейдіть до програми та натисніть <Опції> → **Встановити**.

3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані.



Під час встановлення програм менеджер програм автоматично намагається перевірити їхні цифрові підписи й сертифікати та відображає попередження, якщо програма не відповідає стандартним вимогам безпеки. Щоб захистити свій пристрій і дані, не встановлюйте програми без чинних цифрових підписів або сертифікатів.

Змінення опцій встановлення

У режимі очікування натисніть [Меню] → **Встановл.** → **Мн. прогр.** → **<Опції>** → **Установки** для доступу до таких функцій:

- **Встановлення програм:** опція дає змогу дозволити або заборонити встановлення програм

- **Онл.-перев. сертифік.:** настроювання перевірки онлайн-сертифікатів під час встановлення програм
- **Стандартна веб-адреса:** встановлення стандартної веб-адреси для перевірки онлайн-сертифікатів

Видалення програми

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Встановл.** → **Мн. прогр.**
2. Перейдіть до програми та натисніть **<Опції>** → **Видалити.**
3. Натисніть **<Так>** для підтвердження.

Менеджер пристроїв

Ця функція залежить від мережі й може не підтримуватись оператором зв'язку. Якщо менеджер пристроїв доступний, він дає змогу операторові допомогти налаштувати ваш телефон. Перед сеансом налаштування слід визначити профіль сервера.

Визначення профілю сервера

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Інструменти** → **Мен.прис.**
2. Натисніть <Опції> → **Новий профіль серв.**
3. Встановіть нижченаведені опції сервера відповідно до інструкцій, наданих оператором зв'язку:
 - **Назва сервера:** призначення назви для цього профілю

- **Код сервера:** встановлення коду віддаленого сервера
- **Пароль сервера:** встановлення пароля, який має використовуватися менеджером пристроїв для синхронізації телефону
- **Точка доступу:** введення точки доступу
- **Адреса сервера:** введення веб-адреси сервера
- **Порт:** введення порту для використання менеджером пристроїв
- **Ім'я користувача:** введення імені користувача для цього профілю
- **Пароль:** введення пароля користувача для цього профілю
- **Дозволити конфіг.:** встановлення дозволу серверу змінювати конфігурацію телефону

- **Прийм. автоматично:** опція дає змогу автоматично приймати нові запити конфігурації
 - **Аутентифік. мережі:** встановлення запиту на аутентифікацію мережі
4. Після завершення налаштування опцій, натисніть <Назад>.

Початок сеансу конфігурації

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Інструменти** → **Мен.прис.**
2. Перейдіть до профілю сервера та натисніть <Опції> → **Почати конфігур.**
3. Натисніть <Так> для підтвердження.
4. Перейдіть до точки доступу та натисніть клавішу підтвердження (у разі потреби).

Менеджер ключів активації

Під час завантаження цифрового вмісту може знадобитися придбання на веб-сайті ключа активації, який дасть змогу отримати доступ до файла.

Перегляд ключів активації

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Інструменти** → **Кл. актив.**
2. Перейдіть до папки та натисніть клавішу підтвердження:
 - **Дійсні ключі:** всі дійсні ключі активації
 - **Недійсні ключі:** ключі активації, термін дії яких минув
 - **Невик. ключі:** ключі активації медіафайлів, які більше не зберігаються в телефоні
3. Перейдіть до ключа активації та натисніть клавішу підтвердження.

Відновлення простроченого ключа активації

Після завершення терміну дії ключа активації для використання медіафайла необхідно придбати додаткові права.

Для відновлення ключа активації, термін дії якого минув, виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Інструменти** → **Кл. актив.**
2. Перейдіть до пункту **Недійсні ключі** та натисніть клавішу підтвердження.
3. Перейдіть до ключа активації та натисніть **<Опції>** → **Отримати новий ключ.**
4. Натисніть **<Так>** для підтвердження.
5. Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

■ Менеджер карт пам'яті

За допомогою менеджера карт пам'яті можна виконувати резервне копіювання та відновлення даних, захищати карту пам'яті паролем, а також переглядати відомості про пам'ять. Перед першим використанням карти пам'яті її необхідно відформатувати.

Форматування карти пам'яті



Телефон підтримує файлові системи FAT16 і FAT32.

1. Вставте карту пам'яті (див. «Короткий довідник»).
2. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Пам'ять.**
3. Натисніть **<Опції>** → **Формат. карт. пам..**
4. Натисніть **<Так>** для підтвердження.

Резервне копіювання даних на карту пам'яті

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Пам'ять**.
2. Натисніть <Опції> → **Резервна пам. тел..**
3. Натисніть <Так> для підтвердження.

Відновлення даних із карти пам'яті

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Пам'ять**.
2. Натисніть <Опції> → **Відновити з картки**.
3. Натисніть <Так> для підтвердження.

Захист карти пам'яті паролем



Якщо активовано захист паролем, вміст карти не вдасться прочитати на пристроях, які не підтримують цю функцію, наприклад на ПК. Для використання карти з такими пристроями слід зняти з неї захист паролем.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Пам'ять**.
2. Натисніть <Опції> → **Встановити пароль**.
3. Введіть і підтвердьте пароль (до 8 символів).
4. Щоб видалити пароль, натисніть <Опції> → **Видалити пароль**.
5. Введіть і підтвердьте пароль.

Перегляд відомостей про пам'ять

Для перегляду відомостей про обсяг зайнятої та доступної пам'яті на карті виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Органайзер** → **Пам'ять**.
2. Натисніть <Опції> → **Деталі пам'яті**.

Менеджер з'єднань

За допомогою менеджера з'єднань можна переглянути відомості про з'єднання для передавання даних і закрити відкриті з'єднання.

Перегляд відомостей про з'єднання

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Зв'язок** → **Мен. з'єд.** → **Акт. з'єдн.дан.**

2. Перейдіть до з'єднання та натисніть <Опції> → **Деталі** для доступу до таких функцій:

- **Ім'я:** поточна точка доступу або модем (у разі використання комутованого з'єднання)
- **Носій:** тип з'єднання для передавання даних
- **Стан:** стан з'єднання
- **Всього:** загальний обсяг отриманих і переданих даних
- **Отрим.:** обсяг отриманих даних
- **Надіслані:** обсяг переданих даних
- **Тривалість:** проміжок часу, протягом якого з'єднання було відкрите
- **Швидкі.:** поточні швидкості передавання та завантаження
- **Тч. дост.:** ім'я поточної точки доступу
- **Спільне:** кількість програм, які використовують одне й те ж з'єднання

Закриття відкритого з'єднання

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Зв'язок** → **Мен. з'єд.** → **Акт. з'єдн.дан.**
2. Перейдіть до з'єднання та натисніть <Опції> → **Роз'єднати.**
3. Натисніть <Так> для підтвердження.

Перегляд відомостей про безпроводове з'єднання

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Зв'язок** → **Мен. з'єд.** → **Доступ. WLAN.**
2. Перейдіть до з'єднання та натисніть <Опції> → **Деталі** для доступу до таких функцій:
 - **Мережа:** ім'я поточної точки доступу
 - **Сигнал:** потужність сигналу
 - **Режим:** поточний режим мережі

- **Захист:** стан захисту поточної точки доступу
- **Покрит.:** кількість точок доступу
- **Швидкі.:** поточні швидкості передавання та завантаження

Цей розділ містить відомості про установки телефону. Для доступу до установок телефону виконайте описані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть [Меню] → **Установки**.
2. Перейдіть до категорії (**Загальні**, **Телефон**, **З'єднання** або **Програми**) та натисніть клавішу підтвердження.



Деякі установки можна змінювати з інших меню: натисніть <Опції> → **Установки**.

■ ■ Загальні установки

Персоналізація

Керування оформленням і роботою дисплея, режимом очікування, звуками та мовою (установки **Теми** описано в короткому посібнику користувача).

Дисплей

- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея
- **Розмір шрифту**: встановлення розміру шрифту на дисплеї
- **Привітання/логотип**: настроювання тексту або зображення, яке відобразатиметься під час увімкнення телефону

- **Тривалість підсвічува...:** встановлення тривалості підсвічування дисплея до ввімкнення режиму економного підсвічування
- **Час економ. режиму:** встановлення тривалості підсвічування екрана в економному режимі до вимкнення

Режим очікування

- **Акт. режим очікуван.:** настроювання відображення клавіш швидкого доступу до програм і подій календаря в режимі очікування
- **Клав. шв. дос.:** настроювання клавіш швидкого доступу для режиму очікування
- **Прог. акт. реж. очікув.:** настроювання клавіш швидкого доступу до програм для відображення в режимі очікування

Тони

- **Тон дзвінка:** встановлення звуку дзвінка для вхідних голосових викликів
- **Тон відеодзвінка:** встановлення звуку дзвінка для вхідних відеовикликів
- **Тип сигналу дзв.:** встановлення типу дзвінка
- **Гучність тону дзв.:** настроювання гучності звуків дзвінків і сигналів повідомлень
- **Тон сигн. про повід.:** встановлення сигналу для вхідних текстових і мультимедійних повідомлень
- **Тон сигн. ел. пошти:** встановлення сигналу для вхідних повідомлень електронної пошти
- **Тон сигналу календаря:** встановлення сигналу для подій календаря
- **Тон сигн. будильника:** встановлення сигналу будильника

- **Вібросигнал:** налаштування вібросигналу для вхідних голосових викликів і повідомлень
- **Тони клавіатури:** налаштування гучності звуків клавіатури
- **Попереджув. тони:** налаштування попереджувальних сигналів телефону (наприклад, у разі низького заряду акумулятора)

Мова

- **Мова телефону:** встановлення мови відображення всіх меню та програм
- **Мова набору тексту:** встановлення мови введення повідомлень (для всіх текстових редакторів і словників)
- **Інтел. введення тексту:** увімкнення або вимкнення функції інтелектуального введення тексту (для всіх текстових редакторів)

Дата і час

У цьому розділі наведено відомості щодо відображення дати, часу та встановлення будильників.

- **Час:** встановлення поточного часу (час до або після полудня (am/pm) перемикається клавішею [C])
- **Часовий пояс:** встановлення домашнього часового поясу
- **Дата:** встановлення поточної дати
- **Формат дати:** встановлення формату дати
- **Роздільник дати:** встановлення роздільника дати
- **Формат часу:** встановлення формату часу
- **Роздільник часу:** встановлення роздільника часу
- **Тип годинника:** вибір типу годинника для відображення на дисплеї

- **Тон сигн. будильника:** встановлення звуку сигналу будильника
- **Тривал. затр. сигналу:** настроювання інтервалу між сигналами
- **Робочі дні:** настроювання будильника для окремих днів тижня
- **Час оператора мережі:** настроювання мережі для автоматичного оновлення дати й часу на телефоні

Аксесуар

У цьому розділі описано настроювання телефону для використання гарнітури, навушників, автокомплекту «Вільні руки» або телевізора як стандартного аксесуара: натисніть <Опції> → **Встановити як станд.** Для кожного аксесуара можна настроїти такі параметри:

- **Стандартний режим:** встановлення стандартного профілю для аксесуара

- **Автовідповідь:** настроювання автоматичної відповіді на вхідні виклики (якщо аксесуар підключено до телефону)
- **Розмір екрана ТВ:** встановлення розміру екрана телевізора
- **Система ТВ:** встановлення системи телевізора

Захист

У цьому розділі описано настроювання кодів безпеки та керування сертифікатами й модулями безпеки.

Телефон і SIM-картка

- **Запит на PIN-код:** встановлення запиту PIN-коду щоразу під час увімкнення телефону
- **PIN-код:** встановлення PIN-коду для телефону

- **Код PIN2:** встановлення коду PIN2 (надається з деякими SIM-картками)
- **Період автоблок. тел.:** встановлення тривалості затримки перед автоматичним блокуванням телефону
- **Код блокування:** встановлення коду блокування телефону
- **Автоблок. кл.:** автоматичне блокування клавіатури після вимкнення дисплея
- **Блокув. при зміні SIM:** автоматичне блокування телефону в разі змінення SIM-картки
- **Закр.група корист.:** заборона вхідних і вихідних викликів для певної групи користувачів
- **Підтвер.послуги SIM:** налаштування відображення запиту підтвердження під час використання послуги SIM
- **Блокувати клавіатуру,....:** автоматичне блокування клавіатури після закриття телефону

Керування сертифік.

Цифрові сертифікати використовуються для ідентифікації та перевірки автентичності різноманітних інтерактивних послуг і програмного забезпечення. Ці сертифікати використовуються для забезпечення захисту особистих даних користувача й уникання вірусів або іншого небезпечного програмного забезпечення. У розділі «Керування сертифікатами» можна переглянути відомості про сертифікати, видалити сертифікати або змінити такі установки довіри:

- **Інтернет:** налаштування перевірки веб-серверів, які використовують цей сертифікат
- **Онл.-перев. сертиф.:** перевірка наявності сертифіката в списку відкликаних сертифікатів
- **VPN:** перевірка VPN-з'єднань, які використовують цей сертифікат

Модуль захисту

У цьому розділі описано керування модулями захисту на телефоні.

Завод. устан-ки

Відновлення заводських установок. Щоб відновити заводські установки, потрібно ввести код блокування. Після введення цього коду телефон буде перезавантажено.

Позиціонуван.

Керування методами та серверами, які використовуються для отримання даних глобального позиціонування.

Методи позиціонуван.

- **Інтегрована GPS:** налаштування отримання даних глобального позиціонування за допомогою функції Bluetooth

- **Bluetooth GPS:** налаштування отримання даних глобального позиціонування за допомогою функції Bluetooth
- **На базі мережі:** налаштування отримання даних глобального позиціонування за допомогою мережі мобільного зв'язку

Серв. позиціонування

- **Точка доступу:** налаштування точки доступу для сервера глобального позиціонування.
- **Адреса сервера:** налаштування веб-адреси сервера глобального позиціонування
- **Режим роботи:** налаштування режиму роботи для сервера глобального позиціонування.

Установки телефону

Дзвінок

Керування обробкою телефоном викликів з ідентифікацією абонента, очікуванням викликів, швидким набором та іншими установками викликів.

- **Надс. власн. номера:** надсилання власного ідентифікатора, настроєного відповідно до власних уподобань або установок мережі
- **Дзвінок на очікуванні:** встановлення сповіщення про вхідні виклики під час здійснення виклику
- **Відхил. дзвін. з SMS:** надсилання текстового повідомлення абонентам, чий виклики було відхилено
- **Текст повідомлення:** настроювання тексту повідомлення абонентам, чий виклики було відхилено
- **Зображ. у відеодзв.:** вибір зображення для використання під час відеовиклику
- **Автоматичн. повтор:** настроювання автоматичного повтору набору номера
- **Показ. тривал. дзвінків:** відображення тривалості виклику
- **Резюме після дзв.:** відображення підсумкових відомостей після виклику
- **Швидкий набір:** опція дає змогу дозволити швидкий набір
- **Будь-якою клавіш.:** настроювання відповіді на виклик за допомогою натискання будь-якої клавіші (окрім [⊖], [↩], і [Гучність]).
- **Сигнал під час виклику:** настроювання звукового сигналу про надходження повідомлення або спрацювання будильника під час здійснення виклику
- **Бокова клавіша гучно...:** настроювання функції клавіші [Гучність] для вимкнення мелодії дзвінка або відхилення викликів під час отримання вхідного виклику

- **Вгору:** відповідь на виклик відкриванням телефону
- **Вниз:** продовження або завершення операції закриттям телефону

Переадр. дзвін.

Переадресація вхідних викликів на інший номер. У разі переадресації викликів слід визначити номер, на який переадресується виклик, або час затримки для переадресованих викликів.

Голосові дзвінки

- **Всі голосові дзвінки:** налаштування переадресації всіх голосових викликів
- **Якщо зайнято:** налаштування переадресації викликів під час розмови з іншим абонентом
- **Якщо немає відповіді:** налаштування переадресації пропущених викликів

- **Якщо поза покриттям:** налаштування переадресації викликів, якщо телефон перебуває за межами покриття
- **Якщо абонент недоступний:** налаштування переадресації викликів, якщо телефон вимкнено

Дзвінки даних та відео

- **Усі дзвінки даних та відео:** налаштування переадресації всіх відеовикликів і сеансів передачі даних
- **Якщо зайнято:** налаштування переадресації викликів під час розмови з іншим абонентом
- **Якщо немає відповіді:** налаштування переадресації пропущених викликів
- **Якщо поза покриттям:** налаштування переадресації викликів, якщо телефон перебуває за межами покриття
- **Якщо абонент недоступний:** налаштування переадресації викликів, якщо телефон вимкнено

Забор. дзвінка

- **Вихідні дзвінки:** заборона всіх вихідних викликів
- **Міжнародні дзвінки:** заборона викликів на міжнародні номери
- **Міжнародні дзвінки, крім власної країни:** заборона міжнародних викликів, крім своєї країни
- **Вхідні дзвінки:** заборона всіх вхідних викликів
- **Вхідні дзвінки, коли за кордоном:** блокування вхідних викликів у разі перебування за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку

Мережа

У цьому розділі описана процедура керування режимами мережі та методи вибору мережі.

- **Режим мережі:** вибір мережі: UMTS, GSM або обидва режимами («подвійний режим»)
- **Вибір оператора:** настроювання автоматичного або ручного вибору зі списку мереж мобільного зв'язку



Для використання мережі іншого оператора зв'язку слід вибрати оператора, який уклав угоду про роумінг із вашим оператором.

- **Показ.інф. по стільн.:** надсилання сповіщення в разі використання телефону в мережі Micro Cellular Network
- **Установки оператора:** перевірка відповідності між оператором зв'язку та поточною SIM-карткою

Установки з'єднання

Bluetooth

У цьому розділі описане керування функцією безпроводового зв'язку Bluetooth.

- **Bluetooth:** увімкнення або вимкнення функції Bluetooth
- **Видимість телефону:** опція дає змогу зробити телефон видимим або прихованим для інших пристроїв Bluetooth, а також задати тривалість його видимості
- **Назва телефону:** введення імені телефону
- **Віддалений режим SIM:** активація доступу до SIM-картки, щоб можна було телефонувати з автокомплекту або гарнітури Bluetooth, підключених до телефону

USB

У цьому розділі описано керування підключенням телефону до ПК.

- **Режим USB:** встановлення режимів **Прогр. мультимедіа** (для синхронізації з медіапрогравачем Windows і копіювання медіафайлів), **PC Studio** (для синхронізації за допомогою програми PC Studio) або функції **Передача даних** (для перенесення файлів із карти пам'яті)
- **Запит. про з'єднання:** встановлення запиту щодо використання режиму під час підключення до ПК

Точки доступу

У цьому розділі описано керування підключенням до точок доступу, паролями та домашніми сторінками.

- **Назва з'єднання:** вибір імені підключення до точки доступу

- **Носій даних:** вибір типу передачі даних
- **Назва точки доступу:** встановлення веб-адреси для точки доступу
- **Ім'я користувача:** вибір імені користувача
- **Запитувати пароль:** запит пароля під час підключення до точки доступу
- **Пароль:** встановлення пароля для точки доступу
- **Аутифікація:** встановлення режиму аутентифікації
- **Домашня сторінка:** настроювання домашньої сторінки для точок доступу, які підключаються до веб-служб

Також можна задати додаткові установки точок доступу: натисніть <Опції> →

Додаткові установки.

- **Тип мережі:** встановлення типу мережі (IPv6 або IPv4)
- **IP-адреса телефону** (тільки IPv4): настроювання IP-адреси телефону
- **Адреси DNS (IPv4):** настроювання адрес основного та додаткового серверів доменних імен (DNS); значення «0.0.0.0» відповідає автоматичному визначенню цих адрес
- **Адреси DNS (IPv6):** настроювання адрес основного та додаткового серверів доменних імен (DNS) або встановлення настройки **Автоматично** (використовується автоматичне визначення) або **Звичні** (використовуються добре відомі адреси IPv6)
- **Адреса проксі-серв.:** настроювання IP-адреси проксі-сервера
- **Номер порту проксі:** настроювання номера порту проксі-сервера

Пакетні дані

У цьому розділі описане керування з'єднаннями для передачі пакетних даних під час використання мережі GPRS.

- **З'єднан. пак. даних:** налаштування відкриття з'єднання для передачі пакетних даних; можливі значення: **Коли потрібно** (якщо програмі необхідно надіслати пакетні дані) або **Коли доступно** (щоразу, коли стає доступним з'єднання для передачі пакетних даних у мережі GPRS)
- **Точка доступу:** вибір імені точки доступу для надсилання пакетних даних на комп'ютер (див. довідку програми PC Studio)
- **Високошв. пакет. доступ:** використання в телефоні швидкісного з'єднання для доступу до пакетів

WLAN (Локальна безпроводова мережа)

У цьому розділі описано використання доступної WLAN.

- **Показати доступн. WLAN:** увімкнення або вимкнення WLAN
- **Сканувати мережі:** встановлення часу для сканування доступних WLAN



Телефон працює на неузгодженій частоті та придатний до використання у таких країнах: Росія, Німеччина, Велика Британія, Франція та Іспанія.

Конфігурації

Перегляд конфігурацій мережі, отриманих від оператора зв'язку. Для застосування конфігурацій натисніть <Опції> → **Зберегти**.

Кер. назвою ТД

У цьому розділі описано використання з'єднань для передачі пакетних даних, якщо SIM-картка підтримує керування службою точок доступу. Щоб увімкнути або вимкнути цю службу чи змінити дозволені точки доступу, натисніть <Опції>.

Установки програм

RealPlayer

У цьому розділі описане керування поведінкою програми RealPlayer під час відтворення відео та медіафайлів.

Відео

- **Контрастність:** налаштування контрасту для відтворення відео
- **Повторення:** налаштування повторюваного відтворення відео

Потік (проксі)

- **Використов. проксі:** налаштування використання проксі-сервера
- **Адреса проксі-серв.:** налаштування адреси проксі-сервера
- **Номер порту проксі:** налаштування номера порту проксі-сервера

Потік (мережа)

- **Станд. точ. доступу:** налаштування стандартної точки доступу
- **Час в онлайні:** налаштування часу перебування в онлайн-режимі, коли RealPlayer вимкнено
- **Найнижчий порт UDP:** налаштування нижньої межі діапазону серверних портів
- **Найвищий порт UDP:** налаштування верхньої межі діапазону серверних портів

Диктофон

У цьому розділі описано керування параметрами якості та розташуванням голосових записів у пам'яті.

- **Якість запису:** настроювання запису голосових кліпів високої якості або спеціально адаптованих для MMS
- **Поточна пам'ять:** настроювання папки для збереження нових голосових кліпів

Камера

У цьому розділі описано керування камерою під час зйомки відео або фотографування.

Загальні

- **Розширене цифрове м...:** розширення пропорцій масштабування
- **Звук затвора:** вибір звуку, який супроводжуватиме натискання клавіші затвора камери

- **Контрастність:** настроювання контрастності для нових зображень і відеозаписів
- **Насиченість:** настроювання насиченості для нових зображень та відеозаписів
- **Чіткість:** настроювання чіткості для нових зображень та відеозаписів
- **Ім'я файла за замовчу...:** встановлення дати або часу та дати
- **Стандартне місце збер...:** вибір місця для збереження нових зображень і відеозаписів
- **Увімк./вимк. GPS:** збереження інформації про поточне місцезнаходження

Зображення

- **Якість зображення:** настроювання якості під час збереження фотографій (Висока, Звичайна або Економна)

- **ISO:** встановлення налаштувань ISO, які контролюють чутливість телефону
- **Експометрія:** використання режимів визначення експозиції (Мульти, Точково або Відцентровано)
- **Автофокус:** використання режиму автоматичного фокусування
- **Один знімок режим:** автоматичне збереження нових зображень

Відео

Відео зображення: налаштування якості під час зйомки відео (Висока, Звичайна або Економна)

Мндж програм

У цьому розділі описано керування встановленням нових програм.

- **Встановлення програм:** встановлення програм лише за наявності підписаних сертифікатів безпеки або встановлення всіх програм
- **Онл.-перев. сертифік.:** обов'язкова перевірка сертифікатів безпеки для програм
- **Стандартна веб-адреса:** встановлення стандартної веб-адреси для перевірки сертифікатів безпеки

Журнал

Тривалість журналу: налаштування тривалості зберігання в журналі інформації про пакетні дані та виклики.

Усунення неполадок

У разі проблем з телефоном, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури.

Під час використання телефону можуть з'являтися такі повідомлення:

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми:
Вставте SIM-картку	Переконайтеся, що SIM-картку вставлено правильно.

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми:
Заблоков.	<p>Увімкнено функцію автоматичного блокування. Щоб скористатися пристроєм, слід натиснути <Розблок.> та ввести код. Щоб вимкнути функцію автоматичного блокування:</p> <ol style="list-style-type: none"> У режимі очікування натисніть [Меню] → Установки → Загальні → Захист → Телефон і SIM-картка. Установіть для періоду автоблокування телефону значення Немає.

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми:
PIN-код	<p>Під час першого використання пристрою, або коли увімкнено запит на PIN-код, необхідно ввести PIN, який надається з SIM-карткою. Щоб вимкнути функцію запиту PIN-коду:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="307 508 639 674">1. У режимі очікування натисніть [Меню] → Установки → Загальні → Захист → Телефон і SIM-картка. <li data-bbox="307 702 611 798">2. Установіть для запиту PIN-коду значення Вимкнено.

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми:
PIN-код заблоков. Введіть PUK-код	SIM-картку може бути заблоковано, як правило, внаслідок кількох неправильних введення PIN-коду. У такому разі необхідно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.

Телефон показує відсутність сигналу (немає смужок поруч із піктограмою мережі)

- Якщо ви щойно увімкнули телефон, зачекайте приблизно 2 хвилини, доки телефон знайде мережу та прийме сигнал.
- У тунелі чи в ліфті сигнал може не прийматися. Перейдіть на відкриту місцевість.

- Можливо, ви перебуваєте між зонами обслуговування. Слід прийняти сигнал, увійшовши до зони обслуговування.

Ви забули код захисту, PIN- або PUK-код

Стандартний код блокування – **00000000**.

Якщо ви забули або загубили цей чи інший код, зверніться до продавця або оператора зв'язку.

На дисплеї відображаються білі лінії

На дисплеї можуть відобразитися білі лінії, якщо увімкнути пристрій після тривалого періоду невикористання, або якщо було вийнято акумулятор до вимкнення телефону. Незабаром дисплей сам увійде в правильний режим.

Ви ввели номер, але дзвінок не виконується

- Переконайтеся, що натиснуто [↵].
- Переконайтеся, що Ви отримуєте доступ до належної стільникової мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування дзвінків.

Після вибору контакту для дзвінка дзвінок не виконується

- Переконайтеся, що в контактній інформації записано правильний номер.
- Якщо потрібно, заново введіть і збережіть номер.

Співрозмовник не чує, що ви кажете

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.

- Піднесіть вбудований мікрофон ближче до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Якість звуку дзвінка погана

- Переконайтеся, що ви не перекриваєте внутрішню антену у верхній частині пристрою.
- Перебуваючи в місцевості зі слабким сигналом, ви можете втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншій місцевості.

Акумулятор не заряджається належним чином, або телефон вимикається під час заряджання

- Від'єднайте телефон від зарядного пристрою, вийміть і заново вставте акумулятор, після чого спробуйте зарядити його знову.

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий належним чином утилізуйте.

Телефон гарячий на дотик

Якщо одночасно використовується кілька програм, телефон споживає більше енергії та може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи строк служби.

Телефон пропонує видалити деякі дані

Це свідчить про малий об'єм доступної пам'яті. Перемістіть свої дані на картку пам'яті або видаліть із програм старі дані.

Програма «зависає» (не відповідає)

1. Натисніть і утримуйте [Меню], щоб відкрити список програм.

2. Перейдіть до програми, яка не відповідає, та натисніть [C], а потім <Так>.
3. Запустіть програму знову.

Не вдається знайти активний Bluetooth-пристрій

- Переконайтеся, що в обох пристроях активовано функцію Bluetooth.
- Переконайтеся, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів і що вони не відділені одне від одного стінами чи іншими перешкодами.
- Переконайтеся, що на кожному з пристроїв не встановлено значення видимості **Схована**.
- Переконайтеся, що обидва пристрої сумісні з безпроводовою технологією Bluetooth.

Предметний покажчик

аксесуари, 95

безпека, 95

виклики

вставлення паузи, 13

заборона (блокування), 14, 100

набір, 12

переадресація, 14, 99

перегляд нещодавно набраних, 14

перегляд пропущених, 13

Галерея *див. мультимедіа*

годинник

встановлення будильників, 75

змінення установок, 75

зупинення сигналів будильника, 75

створення світового часу, 75

дата й час, 94

диктофон *див. мультимедіа*

дисплей, 92

звуки дзвінків, 93

календар

змінення опцій, 58

змінення режиму перегляду, 58

припинення нагадувань про подію, 58

створення подій, 57

карти пам'яті

відновлення даних, 89

захист, 89

форматування, 88

картки пам'яті

резервне копіювання даних, 89

ключі активації, 87

конвертер

встановлення курсів обміну, 76

додавання грошових одиниць, 76

перетворення грошових одиниць, 77

перетворення одиниць виміру, 77

контакти

пошук контактних карток, 54

призначення звуків дзвінка, 56

призначення номерів швидкого набору, 55

призначення стандартних номерів або адрес, 55

синхронізація, 57

створення груп контактів, 56

створення контактних карток, 53

менеджер пристроїв

визначення профілів сервера, 86

початок конфігурації, 87

мова, 94

музичний плеєр

додавання файлів до музичної бібліотеки, 36

додавання файлів у телефон, 36

створення списків відтворення, 37

мультимедіа

відкриття файлів у Галереї, 40

відтворення голосових кліпів, 51

відтворення медіафайлів, 40, 50

відтворення файлів Flash, 50

доступ до потокового вмісту, 41, 50

записування голосових кліпів, 51

нотатки

синхронізація, 61

створення нотаток, 61

орієнтири, 79

пакетні дані, 34, 103

програми

встановлення, 84

змінення опцій, 85

перевірка сертифікатів, 85

підтримувани, 84

радіо, 48

редактор відео, 43

редактор зображень, 46

режим очікування, 93

сертифікати, 96

точки доступу, 101

файли та папки

менеджер файлів, 83

переміщення, 84

пошук, 83

створення нових папок, 83

Adobe Reader, 60

Bluetooth

активація, 67

з'єднання з іншими пристроями, 68

змінення опцій, 69

отримання даних, 70

передавання даних, 69

Flash-плеєр *див. мультимедіа*

GPS

активація методів позиціонування, 78
відстеження подробиць подорожі, 79
навігація, 79

Oxford, 80

PC Studio

використання, 71
встановлення режиму USB, 71
встановлення, 52

PDF *див. Adobe Reader*

Quickoffice

відкриття документів, 59
оновлення quickoffice, 60
пошук у документах, 59

RealPlayer *див. мультимедіа*

ShoZu, 41

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми,

Samsung Electronics

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : SGH-G810

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE0168 


Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.14

(місце та дата видачі)



Yong-Sang Park / S. Manager

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

SAMSUNG ELECTRONICS

