


BOSS® AUDIO SYSTEMS

BV2550UA Reproductor de multimedia

REPRODUCTOR




1. ENCENDIDO/APAGADO
2. PAUSA/REPRODUCIR
3. PARAR
4. ANTERIOR/SIGUIENTE PISTA
5. SIGUIENTE RAPIDO
6. RESETEAR
7. PUERTO USB
8. ENTRADA AUXILIAR
9. VISUALIZACIÓN LCD
10. RANURA DE DISCO COMPACTO
11. ABRIR/CERRAR



1. SALIDA AUXILIAR
2. AUDIFONO
3. COAXIAL
4. SENSOR REMOTO
5. ENTRADA 12V

CONTROL REMOTO



- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. SILENCIO | 16. MODO |
| 2. ENCENDIDO/APAGADO | 17. EXPULSAR DISCO |
| 3. 0-9 | 18. REPETIR |
| 4. SUBTITULO | 19. A>B |
| 5. AUDIO | 20. ANGULO |
| 6. SUBIR | 21. TITULO |
| 7. AJUSTE | 22. VOL-/VOL+ |
| 8. ENTER | 23. DERECHA |
| 9. IZQUIERDA | 24. MENU |
| 10. BAJAR | 25. REPRODUCIR/PARAR |
| 11. LENTO | 26. PARAR |
| 12. ALEATORIO | 27. SIGUIENTE |
| 13. ZOOM | 28. ANTERIOR |
| 14. SILENCIO | 29. VISUALIZACIÓN |
| 15. PROGRAMACIÓN | 30. IR A |