


# BOSS® AUDIO SYSTEMS

BV6550 Reproductor de tablero de DVD/MP3/CD/AM/FM  
Compatible con MP3 con puerto USB y memoria SD  
y entrada auxiliar en panel frontal


## REPRODUCTOR



- 1. RESETEAR
- 2. ENCENDIDO/APAGADO
- 3. COLUMEN/SELECCIONAR
- 4. SILENCIADO
- 5. ECUALIZADOR
- 6. HORA/AJUSTE
- 7. CAMBIO DE MODO
- 8. SENSOR DE CONTROL REMOTO
- 9. BANDA
- 10. SINTONIAS/SELECTOR DE PISTAS
- 11. SELECTOR LOCAL/DISTANCIA
- 12. MONO/ESTEREO
- 13. PRESINTONIAS

- 14. BOTON NUMERICO
- 15. EXPULSAR DISCO
- 16. RANURA DE DISCO COMPACTO
- 17. VISUALIZACIÓN LCD
- 18. EXTRAER PANEL FRONTAL
- 19. LED INTERMITENTE
- 20. CONECTOR MINI USB
- 21. RANURA DE TARJETA DE MEMORIA Y MEMORIA SD
- 22. VOLUMEN
- 23. ENTRADA CABLE AUXILIAR

## CONTROL REMOTO



- 1 ENCENDIDO/APAGADO
- 2 PAUSA/REPRODUCIR
- 3 SILENCIADO
- 4 MENU
- 5 BANDA/CAMBIO DE SISTEMA
- 6 ENTER
- 7 VOLUMEN
- 8 SINTONIAS/SELECTOR DE PISTAS/ SIGUIENTE/ANTERIOR
- 9 REPRODUCIR PROGRAMA
- 10 VISUALIZACIÓN EN PANTALLA
- 11 PROGRAMACIÓN DE SONIDO
- 12 REPETIR
- 13 ALEATORIO
- 14 BOTON NUMERICO
- 15 PROGRAMACIÓN DE AUDIO
- 16 MENU LISTA DE REPRODUCCIÓN
- 17 PROGRAMACIÓN DE SUBTITULOS
- 18 HORA/AJUSTE
- 19 CAMBIO DE MODO
- 20 PARAR
- 21 PROGRAMACIÓN DE ANGULO
- 22 REPRODUCIR EN CÁMARA LENTA
- 23 PROGRAMACIÓN DE MENU
- 24 VISUALIZACIÓN DE MENU
- 25 PROGRAMACIÓN DE ZOOM
- 26 ECUALIZADOR