

Panasonic

WMA MP3 CD Player/Receiver
WMA MP3 CD-плеер/ресивер

Model: CQ-C3453W



Operating Instructions Инструкция по эксплуатации



WMA MP3

- Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
- Перед началом эксплуатации просим прочитать настоящую инструкцию внимательно и хранить ее на пользование на будущее.

Информация о безопасности

Перед началом эксплуатации настоящего аппарата и всех других элементов Вашей автомобильной аудиотехники просим внимательно прочитать соответствующие инструкции по эксплуатации. Они содержат указания по безопасному и эффективному пользованию аппаратом. «Panasonic» не несет на себе ответственности за проблемы, вызываемые неблюдением указаний, приведенных в данной инструкции.



Предупреждение Данной пиктограммой отмечены важные указания по эксплуатации и монтажу.

Несоблюдение этих указаний может привести к серьезной травме или гибели.

В данной инструкции используются пиктограммы с целью указать способ безопасного пользования аппаратом и предупредить Вас о возможных опасностях, вызываемых ошибками в соединениях и эксплуатации. Ниже приведено пояснение к пиктограммам. Для пользования настоящей инструкцией и аппаратом надлежащим образом очень важно, чтобы Вы полностью понимали значения этих пиктограмм.



Внимание Данной пиктограммой отмечены важные указания по эксплуатации и монтажу. Несоблюдение этих

указаний может привести к травме или материальному повреждению.

⚠ Предупреждение

При пользовании данным аппаратом следует соблюдать следующие правила.

- ❑ **Водитель не должен смотреть на дисплей или управлять аппаратом во время езды.**
Управление аппаратом отвлекает внимание водителя от дороги, что может стать причиной дорожной аварии. При управлении аппаратом непременно надо остановить машину в безопасном месте и включить стояночный тормоз.
- ❑ **Следует использовать подходящий источник питания.**
Настоящий аппарат рассчитан на работу на постоянном токе напряжением 12 V {B} с соединением отрицательного вывода батареи с массой. Ни в коем случае нельзя использовать иную батарейную систему для данного аппарата, особенно систему на постоянном токе напряжением 24 V {B}.
- ❑ **Хранить батарею и изоляционную пленку в месте, недоступном для детей.**
Во избежание проглатывания надо хранить батарею и изоляционную пленку вне доступа ребенка. Если ребенок проглатывает батарею или изоляционную пленку, надо немедленно обратиться за медицинской помощью.
- ❑ **Защищать механизм привода диска.**
Нельзя вставлять посторонние предметы в отсек для дисков.
- ❑ **Нельзя разбирать или переделывать аппарат.**
Нельзя разбирать, переделывать, или пытаться ремонтировать аппарат своими силами. Монтаж аппарата на крышке пневмоподушки или в месте, где он может препятствовать ее срабатыванию, запрещается.
- ❑ **Нельзя управлять аппаратом, когда он вышел из строя.**
Когда аппарат вышел из строя (нет питания, нет звука), либо он находится в ненормальном состоянии (в нем находятся посторонние предметы, он подвергается действию воды, поддается дым или запах), надо немедленно выключить его и обратиться к дилеру.
- ❑ **Не оставлять пульт дистанционного управления небрежно в машине.**
Если пульт дистанционного управления валяется в машине, он может упасть на пол во время езды и остьаться под педалью, что может повлечь за собой дорожную аварию.
- ❑ **Замену плавких предохранителей должен производить квалифицированный персонал по техобслуживанию.**
При перегорании плавкого предохранителя, устранив причину, дают квалифицированному инженеру по техобслуживанию заменить его предохранителем, нормализованного для данного аппарата. Произведение замены ненадлежащим образом может привести к возникновению дыма, пожару и повреждению аппарата.

При монтаже аппарата необходимо соблюдать следующие правила.

- ❑ **Перед монтажом отсоединяют провод от отрицательного (-) вывода батареи.**
Прокладка электропроводки и монтаж без отсоединения провода от отрицательного (-) вывода батареи может повлечь за собой короткое замыкание, что в свою очередь может вызвать удар током и травмы.
В отдельных автомобилях предусмотрена система электрической безопасности, для которой установлен специальный порядок отсоединения батареи.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОЖИДАННОМУ СРАБАТЫВАНИЮ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, МОГУЩЕМУ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ, ТРАВМЫ ИЛИ ДАЖЕ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ.
- ❑ **Ни в коем случае нельзя использовать элементы, связанные с обеспечением безопасности, для монтажа, заземления или других подобных назначений.**
Нельзя использовать элементы автомобиля, связанные с обеспечением безопасности (топливный бак, тормоз, подвеска, рулевое колесо, педали, пневмоподушка и др.), для прокладки электропроводки или прикрепления аппарата или его аксессуаров.
- ❑ **Монтаж аппарата на крышке пневмодушки или в месте, где он мешает срабатыванию пневмодушки, запрещается.**
- ❑ **Перед монтажом аппарата проверяют трубопровод, бензобак и другие элементы.**
При обработке отверстия в шасси автомобиля для прикрепления аппарата или прокладки электропроводки для него надо заранее подтвердить, где находятся пучок проводов, бензобак и электропроводка для автомобиля. Убедившись в безопасности, обрабатывают отверстие с наружной стороны.
- ❑ **Нельзя монтировать аппарат в месте, где он ограничивает поле зрения.**
- ❑ **Нельзя разветвлять шнур питания для снабжения другого устройства питанием.**
- ❑ **После монтажа и прокладки электропроводки следует проверять нормальную работу других электрических устройств.**
Продолжение эксплуатации этих устройств в ненормальном состоянии может повлечь за собой пожар, удар током или дорожную аварию.
- ❑ **В случае монтажа на автомобиле, снабженном пневмоподушкой, необходимо заранее убедиться в соблюдении предупредительных указаний автомобилестроителя.**
- ❑ **Убеждаются в том, что проводы не мешают управлению автомобилем или входу/выходу водителя и пассажиров.**
- ❑ **Изолируют все открытые проводы для предотвращения короткого замыкания.**



Внимание

При пользовании данным аппаратом следует соблюдать следующие правила.

- Поддерживать громкость звучания на подходящем уровне.**
Во время езды поддерживают громкость звучания на достаточно низком уровне, чтобы не отвлекаться от дорожного движения.
- Данный аппарат предназначен исключительно для работы в автомобиле.**
- Нельзя давать аппарату работать длительное время при неработающем двигателе.**
Эксплуатация аудиотехники в течение длительного времени при неработающем двигателе разряжает батарею.
- Нельзя подвергать аппарат воздействию прямых солнечных лучей или чрезмерного тепла.**
В противном случае температура внутри аппарата повышается, что может повлечь за собой возникновение дыма, пожар или другое повреждение аппарата.
- Нельзя использовать аппарат в месте, где он подвергается воздействию воды, влаги или пыли.**
Подвергание аппарата воздействию воды, влаги или пыли может привести к возникновению дыма, пожару или повреждению аппарата. Следует сберегать аппарат от попадания воды особенно во время мойки автомобиля или в дождливые дни.

При монтаже аппарата необходимо соблюдать следующие правила.

- Прокладку электропроводки и монтаж аппарата должен производить квалифицированный персонал по техобслуживанию.**
Для монтажа данного аппарата требуются специальные навыки и опыт. Для обеспечения максимальной безопасности следует поручить монтажные работы Вашему дилеру. «Panasonic» не отвечает за проблемы, которые возникают в результате монтажа аппарата собственными силами пользователя.
- Соблюдать указания при монтаже и прокладки электропроводки для аппарата.**
Несоблюдение указаний по монтажу и прокладке электропроводки может привести к несчастному случаю или пожару.
- Проявлять осторожность, чтобы не повредить проводы.**
При прокладке электропроводки следует проявлять осторожность, чтобы не повредить проводы. Надо избежать их зацепления за шасси, винты и движущиеся элементы, такие, как направляющие сиденья. Нельзя царапать, сильно тянуть, гнуть или скручивать проводы. Нельзя прокладывать их рядом с источником тепла или под тяжелым предметом. При прокладке проводов на острых металлических кромках следует защищать их путем намотки на них виниловой лентой или аналогичным способом.

- Для монтажа использовать предназначенные для этого детали и инструменты.**

Для монтажа аппарата необходимо использовать особо поставленные или предназначенные для этого детали и подходящие инструменты. Использование иных деталей или инструментов может привести к внутреннему повреждению аппарата. Некачественный монтаж может повлечь за собой несчастный случай, отказ или пожар.

- Нельзя закрывать вентиляционное отверстие или охлаждающую плиту аппарата.**

Закрывание этих элементов влечет за собой перегрев аппарата, что может вызвать пожар или другое повреждение.

- Нельзя монтировать аппарат в месте, где он может находиться под воздействием сильных вибраций или в нестабильном состоянии.**

Нельзя монтировать аппарат на наклонную или сильно искривленную поверхность. При неустойчивом монтаже аппарат может отпасть во время езды, что в свою очередь может вызвать аварию или травмы.

- Угол монтажа**

Данный аппарат должен быть смонтирован горизонтально передней стороной вверх под удобным углом, но не более 30 градусов.

Пользователь должен помнить, что в некоторых регионах действуют ограничения на способ и место монтажа аппарата. Следует обратиться к Вашему дилеру за подробностями.

- Следует надеть перчатки для безопасности.**

Следует убедиться, что монтаж электропроводок завершен до монтажа аппарата.

- Во избежание повреждения аппарата не следует подсоединять силовой разъем до полного завершения монтажа электропроводок.**

- Нельзя подсоединять два и более громкоговорителя к одному набору выводных проводов громкоговорителя (за исключением случая подсоединения к твитеру)**

При обращении с батареей для пульта дистанционного управления следует соблюдать следующие правила.

- Надо использовать только батарею заданного типа (CR2025).
- Совместить полярность батареи с знаками (+) и (-) в корпусе.
- Немедленно заменить севшую батарею.
- Снять батарею с пульта дистанционного управления, когда его не используют длительное время.
- Батарею надо изолировать (путем помещения ее в пластиковом мешке или покрывания виниловой лентой) при выбросе или хранении.
- При выбросе батареи следует соблюдать местные правила.
- Нельзя разбирать, перезаряжать, нагревать или закорачивать батарею. Нельзя бросать батарею в огонь или воду.

В случае утечки батареи

- Полностью вытерев гнездо батареи от электролита, вставляют новую батарею.
- В случае попадания электролита на тело или одежду, смывают его большим количеством воды.
- В случае попадания электролита в глаза, следует смыть его большим количеством воды и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Информация о безопасности (продолжение)



Внимание

В Данном изделии применяют лазер класса I.
Регулировка, настройка или выполнение операций иным способом, чем описано в этой инструкции, может привести к опасному радиоактивному облучению.
Нельзя открывать крышку и осуществлять ремонт своими силами. За техобслуживанием следует обратиться к квалифицированному персоналу.



“Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.”

«Panasonic» приветствует Вас за выступление во все более растущую «семью» владельцев ее продукции. Мы стараемся давать Вам преимущество электронной и механической техники, изготовленной с использованием тщательно отобранных компонентов и собранной работниками, гордящимися репутацией, завоеванной нашей компанией благодаря их работам. Мы уверены, что этот аппарат доставляет Вам удовольствия длительное время, и раз убедившись в качестве, ценности и надежности, которые мы положили в основу аппарата, Вы будете гордиться членством в «семье» владельцев продукции нашей компании.

Отличительные черты Содержание

■ Широкий диапазон компонентов для расширения системы

Различные опционные компоненты дают пользователю широкие возможности расширения системы. Расширяя систему, можно создать удобное аудиовизуальное пространство в салоне. О более подробной информации см. отдельно составленную **Инструкция по расширению системы**.

● CD-чейндженер

С помощью опционного адаптера (Конверсионный кабель для DVD/CD-чейндженера.: CA-CC30N) можно подключить опционный Panasonic CD-чейндженер (CX-DP880N).

● iPod®

С помощью опционного адаптера (Кабель для непосредственного соединения iPod: CA-DC300N) можно подключить опционный iPod.

● Телефон «свободные руки»

Можно подсоединить комплект «свободные руки» Bluetooth (CY-BT100N).

Примечание:

- CY-BT100N предназначено **только для приема звонков**. Подавать звонки невозможно.
- Можно подсоединить опциональный модуль расширения (узла-концентратора) (CY-EM100N). Когда соединен модуль расширения, можно подсоединить к аппарату указанные выше опционные устройства и другую аудиовизуальную технику одновременно. О подробностях см. инструкцию по эксплуатации модуля расширения.

■ Регулятор громкости большого размера

В аппарате имеется большая вращающаяся ручка регулировки громкости, подобающая высококачественной аудиотехнике.

■ SQ

SQ – это функция, позволяющая вызывать разные типы звучания одним нажатием кнопки с учетом жанра прослушиваемой музыки.

Генеральная информация

Информация о безопасности	30
Отличительные черты.....	33
Содержание	33
Аксессуары	34
Пульт дистанционного управления	34
Подготовка	35
● Пульт дистанционного управления	
● Основной аппарат	
Отмена демонстрационного сообщения	
Настройка часов	
Общие сведения	36

По источникам

Радиоприемник	38
Перед воспроизведением дисков	40
CD-плеер.....	41
Плеер MP3/WMA	42
Примечания к MP3/WMA	44

По мере надобности

Установка звуковых параметров	46
● Громкость	
● Нижние/верхние частоты	
● Баланс правый/левый (Balance) и баланс фронт/тыл (Fader)	
Выбор функций	48
● Демонстрация	
● Варианты отображения индикатора громкости (PATTERN)	
● Приглушение звука/аттенюация	
● Приглушение внешнего источника	
● Пропуск AUX	
Система предотвращения кражи	50
Плавкие предохранители	51
Техническое обслуживание	51
Указания по обращению с дисками	51
Дефектовка	52
Технические характеристики	57

Примечание:

- См. **Инструкция по расширению системы** для эксплуатации опционных устройств, таких как CD-чейндженер и iPod.

Аксессуары

Инструкция по эксплуатации (YEFM285936)	Инструкция по расширению системы (YEFM262792)	Инструкция по монтажу (YEFM294315)	Футляр съемной лицевой панели (YEFA131839A)	Пульт дистанционного управления (с батареей) (EUR7641010)	Обрамление (YEFC051011)
Набор инструкции Кол-во : 1 Красный			Кол-во: 1	Кол-во: 1	Кол-во: 1

Силовой разъем (YGAJ021011) Кол-во: 1	Монтажная рама (YEFX0217263A) Кол-во: 1	Пластина снятия стопорения	Монтажный болт (5 mm {мм}Ø)	Резиновая втулка
Набор для монтажа (YEP0FZ5698) Кол-во : 1 Красный				

Примечание:

- В кавычках под наименованием каждого элемента принадлежностей указан номер детали для техобслуживания и ремонта.
- Конструкция принадлежностей и их номера могут быть изменены без предварительного извещения вследствие усовершенствования.
- Обрамление и монтажная рама смонтированы на аппарате при отгрузке.

Пульт дистанционного управления

- В данной инструкции описан порядок выполнения операций с помощью кнопок на основном аппарате. (Некоторые операции неосуществимы с пульта дистанционного управления)




Подготовка

Пульт дистанционного управления

Подготовка ввода в эксплуатацию

Медленно вынимают изоляционную пленку с задней стороны пульта дистанционного управления.




Замена батареи

① Поместив пульт дистанционного управления на ровную поверхность, снимают гнездо батареи.

① Поставив ноготь большого пальца в паз, перемещают гнездо батареи в направлении стрелки.

② Вынимают гнездо в направлении стрелки с помощью твердого остроконечного предмета.


Твердый остроконечный предмет



② Помещают батарею в гнездо плюсовой стороной (+) вверх.

③ Возвращают гнездо на место.

Обратная сторона



⚠ Предупреждение

- Батарею следует хранить в месте, недоступном для детей, для предотвращения несчастного случая. Если ребенок проглатывает батарею, надо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

⚠ Внимание

- Отработанную батарею незамедлительно снимают и выбрасывают.
- Нельзя разбирать, перезаряжать, нагревать или закорачивать батарею. Нельзя бросать батарею в огонь или воду.
- При выбросе батареи следует соблюдать местные правила.
- Использование батареи ненадлежащим образом может привести к перегреву, взрыву или возгоранию, что в свою очередь может повлечь за собой травмы или пожар.

Примечание:

- Информация о батарее

Тип батареи: Литиевая батарея «Panasonic» (CR2025)
(входит в комплект пульта дистанционного управления)
Срок службы батареи: Около 6 месяцев в нормальных рабочих условиях (при комнатной температуре)

Основной аппарат

Отмена демонстрационного сообщения

При первом подключении к сети появляется демонстрационное сообщение.

① Устанавливают выключатель зажигания Вашего автомобиля в положение ACC или ON. Появляется демонстрационное сообщение.



② Нажимают [SRC/PWR] для включения питания.

③ Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL) и удерживают ее нажатой более 2 секунд для вызова меню.

④ Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL) для выбора настройки Демонстрации. («DEMO» появляется.)

⑤ Вращают [VOLUME] против часовой стрелки. (Нажимают [0] [V] на пульте дистанционного управления.)



Примечание:

- Для возврата к нормальному режиму нажимают [D] (DISP).
- См. раздел «Выбор функций». (⇒ стр. 48)

[D] (DISP/CLOCK)



Настройка часов

Часы работают по принципу 24-часовой системы.

- ① Нажимают [SRC/PWR] для включения питания.
- ② Нажимают [D] (DISP/CLOCK).

ADJUST

Индикация часов

- ③ Нажимают [D] (DISP/CLOCK) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

FM 1 - 000

Мигает цифра, показывающая час

- ④ Регулируют час.

[>]: для перевода часа вперед.

[<]: для перевода часа назад.

FM 1 - 890

Час введен

- ⑤ Нажимают [D] (DISP/CLOCK).

FM 1 - 800

Мигает цифра, показывающая минуту

- ⑥ Регулируют минуту.

[>]: для перевода минуты вперед.

[<]: для перевода минуты назад.

FM 1 - 837

Минута введена

- ⑦ Нажимают [D] (DISP/CLOCK).

FM 1 - 837

Конец регулировки

Примечание:

- На дисплее сначала появляется индикация "ADJUST".
- Для быстрого изменения цифр удерживают [>] или [<] нажатой.

Общие сведения



Питание

Устанавливают выключатель зажигания Вашего автомобиля в положение ACC или ON.

Вкл.: Нажимают [SRC/PWR].

WELCOME

Откл.: Нажимают [SRC/PWR] и удерживают ее нажатой более 1 секунд.

Громкость



VOL 18

По умолчанию: 18
Диапазон регулирования: 0 до 40

Примечание:

- Громкость регулируется индивидуально по каждому источнику. (Для радиоприемника возможны две установки громкости: одна для АМ, другая для всех полос ЧМ.)

Приглушение звука/аттенюация **MUTE**

Вкл.: Нажимают [MUTE].

Откл.: Повторно нажимают [MUTE].

Можно выбрать приглушение звука или аттенюацию.
(⇒ стр. 48)



MUTE индикатор

Индикация часов (при отключенном аппарате)

Когда аппарат отключен, нажимают [D] (DISP/CLOCK).



О индикации на дисплее при включенном аппарате см. описание по каждому источнику.

Источник

Нажимают [SRC/PWR] для выбора источника.

Радиоприемник

RADIO (⇒ стр. 38)



CD-плеер

CD

(⇒ стр. 41)

ИЛИ

Плеер MP3/WMA

MP3/WMA

(При нахождении диска с данными по MP3/WMA в дисководе ⇒ стр. 42)

AUX1

AUX 1

(Подключение источника звука к входной клемме AUX ⇒ стр. 48, Инструкция по монтажу)



Опционное устройство (например, CD-чейнджер)

(если непосредственно подключают это к Разъем для расширения системы данного аппарата)

CHANGER

(Источник звука, непосредственно подключеный к Разъем для расширения системы данного аппарата ⇒ Инструкция по расширению системы)

ИЛИ

Некоторые опционные устройства

(в случае применения модуля расширения (CY-EM100N))

AUX2

(когда соединен)

(Подключение источника звука к входному разъему AUX модуля расширения ⇒ Инструкция по расширению системы)

Порты 1

(когда соединен)

(Источник звука, подключенный к порту 1 модуля расширения ⇒ Инструкция по расширению системы)

Порты 2

(когда соединен)

(Источник звука, подключенный к порту 2 модуля расширения ⇒ Инструкция по расширению системы)

Порты 3

(когда соединен)

(Источник звука, подключенный к порту 3 модуля расширения ⇒ Инструкция по расширению системы)

Порты 4

(когда соединен)

(Источник звука, подключенный к порту 4 модуля расширения ⇒ Инструкция по расширению системы)

Примечание:

- О подробностях подсоединяемых устройств см. **Инструкция по расширению системы** или инструкцию по эксплуатации соответствующего устройства.

SQ

SQ – это функция, позволяющая вызывать разные типы звучания одним нажатием кнопки с учетом жанра прослушиваемой музыки.

Нажимают [SQ] для выбора типа звучания следующим образом:



(FLAT) равномерная частотная характеристика: без подчеркивания отдельных частот.
(По умолчанию)



(ROCK) стремительное и тяжелое звучание: подчеркиваются нижние и верхние частоты.



(POP) широкополосное и глубокое звучание: слегка подчеркиваются нижние и верхние частоты.




(VOCAL) чистое звучание: подчеркиваются средние частоты и слегка подчеркиваются нижние частоты.

Нажимают [D] (DISP) для возврата в нормальный режим.

Примечание:

- Выбор SQ и регулировка нижних и верхних частот связаны между собой. Если в результате такой взаимной связи происходит искажение звукового сигнала, перерегулируют нижние/верхние частоты или громкость. (⇒ стр. 46)

Радиоприемник



Кнопки предустановки [1] до [6] (Предварительно настроенная станция)


1 Режим радиоприемника

Нажимают [SRC/PWR] для выбора режима радиоприемника.

FM1 92.80 3
Полоса Частота Номер предустановки

2 Полоса

Нажимают [BAND].



Изменение индикации на дисплее

При каждом нажатии [D] (DISP) индикация на дисплее меняется в следующей последовательности.

Частота

FM1 92.80

Текущее время

FM1 8:30

Индикация гаснет

3 Настройка

[>]: Частота увеличивается

[<]: Частота уменьшается

Удержав [>] или [<] нажатой более 0,5 секунд, отпускают ее. Начинается поиск.

Предварительная настройка на станции

Возможно занести в память до 6 станций в каждом из диапазонов ЧМ1, ЧМ2, ЧМ3 и АМ.

Примечание:

- При сохранении новой станции под тем или иным номером станция, ранее сохраненная под этим же номером, стирается.

▲ Предупреждение

- Для безопасности нельзя пытаться произвести предварительную настройку во время движения.

Автоматическая предварительная настройка на станции (APM)

Осуществляя данную операцию, можно автоматически сохранить в памяти станции с сильным сигналом.

- ① Выбирают частотную полосу. (⇒ предыдущая страница)
- ② Нажимают [BAND] (APM) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

6 станций с сильнейшим сигналом в каждой полосе сохраняются в памяти.

После настройки производится сканирование каждой настроенной станций последовательно по 5 секунд. (сканирование)




Примечание:

- Для прекращения сканирования нажимают одну из кнопок [1] до [6].

Ручная предварительная настройка на станции

Осуществляя данную операцию, можно сохранить в памяти желаемые станции вручную.

- ① Выбирают частотную полосу и частоту. (⇒ предыдущая страница)
- ② Нажимают одну из кнопок [1] до [6] и удерживают ее нажатой до тех пор, пока индикация на дисплее не мигнет.



Номер предустановки

Вызов предварительно настроенной станции

- ① Выбирают частотную полосу. (⇒ предыдущая страница)

- ② Нажимают одну из кнопок предустановки [1] до [6].

Перед воспроизведением дисков

⚠ Внимание

- Нельзя вставлять диск при горении индикатора , так как это указывает на наличие диска в дисководе.
- Нельзя вставлять в данный аппарат 8 см {см} диски, т.к. он не предназначен для них.
- Нельзя воспроизводить диски нестандартной формы.
- Нельзя использовать диски, на которых наклеены наклейки или этикетки.
- Во избежание повреждения лицевой панели нельзя нажимать его вниз или накладывать на нее какие-либо объекты, когда он открыт.
- Будьте осторожны, чтобы не прищемить палец или руку лицевой панелью.
- Нельзя вставлять посторонние предметы в отсек для дисков.

Воспроизводимые диски

CD-R	CD-RW	CD-TEXT	CD-ROM
CD-DA	CD-DA	CD-DA	–
MP3/WMA	MP3/WMA	–	MP3/WMA

Примечание:


- См. раздел “Примечания к MP3/WMA” (\Rightarrow стр. 44) и “Указания по обращению с дисками” (\Rightarrow стр. 51).
- Питание автоматически включается при вставке диска в дисковод.
- Проблема может возникнуть при воспроизведении диска, на котором имеются одновременно данный CD-DA и данные MP3/WMA.

Вставка диска

- ① Нажимают [OPEN].



- ② Вставляют диск.



Название диска



Примечание:

- Воспроизведение может начаться через некоторое время.
- ③ Закрывают лицевую панель аппарата вручную.
- ④ После распознавания вставленного диска автоматически начинается воспроизведение.

READING



CD

ИЛИ

MP3/WMA

(\Rightarrow стр. 42 о плеере MP3/WMA)

Выталкивание диска


- ① Нажимают [OPEN].

- ② Нажав [\blacktriangle], снимают диск.

- ③ Закрывают лицевую панель аппарата вручную.

CD-плеер

Русский



При нахождении CD в дисководе [DISC]

При нажатии [SRC/PWR] для выбора режима CD-плеера начинается воспроизведение.

Трек

Время воспроизведения трека

02 1'23

Изменение индикации на дисплее

Нажимают [D] (DISP).

Трек/Время воспроизведения трека



Примечание:

- При отсутствии текстовой информации в диске показывается индикация "NO TEXT".
- Для дальнейшей прокрутки текста при показании названия нажимают [3] (SCROLL). Если количество букв в названии не более 8, прокрутка не происходит.

Выбор трека

[▶]: Следующий трек

[◀]: Начало текущего трека

Для возврата к предыдущему треку нажимают два раза.

Ускоренная перемотка вперед/назад

Нажимают и удерживают

[▶▶] (▶▶): Ускоренная перемотка вперед

[◀◀] (◀◀): Ускоренная перемотка назад

При отпускании кнопки восстанавливается нормальное воспроизведение.

Пауза (II / ▶)

Нажимают [BAND] (II / ▶).

Для отмены повторно нажимают [BAND] (II / ▶).

Произвольное воспроизведение [▶]

Все используемые треки воспроизводятся в случайной последовательности.

Нажимают [4] (RANDOM). [▶] загорается.

Для отмены повторно нажимают [4] (RANDOM).

Воспроизведение со сканированием

Последовательно воспроизводятся первые 10 секунд каждого трека.

Нажимают [5] (SCAN).



Для отмены повторно нажимают [5] (SCAN).

Воспроизведение с повторением [REP]

Текущий трек повторяется.

Нажимают [6] (REPEAT). [REP] загорается.

Для отмены повторно нажимают [6] (REPEAT).

Непосредственный выбор трека

(Только с пульта дистанционного управления)

Пример: Трек № 10

TRACK 10

① Нажимают [#].


② Нажимают [1] [0].

③ Нажимают [BAND] (SET).

Примечание:


- Для отмены непосредственного выбора нажимают [DISP].
- Воспроизведение произвольное, со сканированием и с повторением отменяется при нажатии [#].

Плеер MP3/WMA



При нахождении диска в дисководе [DISC]


При нажатии [SRC/PWR] для выбора режима плеера MP3/WMA начинается воспроизведение.



Изменение индикации на дисплее

Нажимают [D] (DISP).

Фолдер/Файл



Примечание:

- При отсутствии текстовой информации в диске показывается индикация "NO TEXT".
- Для дальнейшей прокрутки текста при показании названия нажимают [3] (SCROLL). Если количество букв в названии не более 8, прокрутка не происходит.

*Установка тега ID3/WMA

Нажимают [3] (SCROLL) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

TAG ON



TAG OFF (По умолчанию)

Когда на дисплее показывается название фолдера:

Вкл. TAG: На дисплее показывается название альбома.
Откл. TAG: На дисплее показывается название фолдера.

Когда на дисплее показывается название файла:

Вкл. TAG: На дисплее показывается название песни (или муз. произведения) и имя исполнителя.
Откл. TAG: На дисплее показывается название файла.

Выбор фолдера

[Λ]: Следующий фолдер

[∨]: Предыдущий фолдер

Выбор файла

[▶]: Следующий файл

[◀]: Начало текущего файла

Для возврата к предыдущему файлу нажимают два раза.

Ускоренная перемотка вперед/назад

Нажимают и удерживают

[▶▶] (▶▶): Ускоренная перемотка вперед

[◀◀] (◀◀): Ускоренная перемотка назад

При отпускании кнопки восстанавливается нормальное воспроизведение.

Пауза (II / ▶)

Нажимают [BAND] (II / ▶).

Для отмены повторно нажимают [BAND] (II / ▶).

Произвольное воспроизведение

Все используемые файлы воспроизводятся в случайной последовательности.

Нажимают [4] (RANDOM).

 загорается.

Для отмены повторно нажимают [4] (RANDOM).

Произвольное воспроизведение

Все файлы в текущем фолдере воспроизводятся в случайной последовательности.

Нажимают [4] (RANDOM) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.


  загорается.

Для отмены еще раз нажимают [4] (RANDOM) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

Воспроизведение со сканированием

Последовательно воспроизводятся первые 10 секунд каждого файла.

Нажимают [5] (SCAN).




Для отмены повторно нажимают [5] (SCAN).

Произвольное воспроизведение фолдера

Начиная со следующего фолдера, последовательно воспроизводятся первые 10 секунд первого файла в каждом фолдере.

Нажимают [5] (SCAN) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

 загорается.



Для отмены еще раз нажимают [5] (SCAN) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

Воспроизведение с повторением

Текущий файл повторяется.

Нажимают [6] (REPEAT).

 загорается.

Для отмены повторно нажимают [6] (REPEAT).

Воспроизведение фолдера с повторением

Текущий фолдер повторяется.

Нажимают [6] (REPEAT) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

  загорается.

Для отмены еще раз нажимают [6] (REPEAT) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

Непосредственный выбор

(Только с пульта дистанционного управления)

Непосредственный выбор фолдера

Пример: Фолдер № 5 ( стр. 45)



① Нажимают [#] два раза.

② Нажимают [5].

③ Нажимают [BAND] (SET).

Непосредственный выбор файла

Пример: Файл № 10



① Нажимают [#].

② Нажимают [1] [0].

③ Нажимают [BAND] (SET).

Примечание:

- Для отмены непосредственного выбора нажимают [DISP].
- При нажатии [#] отменяется воспроизведение произвольное, со сканированием и с повторением, а также воспроизведение фолдера в аналогичных режимах.

Примечания к MP3/WMA

Что такое MP3/WMA?

MP3* (MPEG Audio Layer-3) и WMA (Windows Media™ Audio) представляет собой форматы сжатия оцифрованного звука. Первый разработан MPEG (Motion Picture Experts Group), а последний – компанией «Microsoft Corporation». Используя такие форматы сжатия, можно записать данные, хранящиеся в 10 музыкальных CD, на один компакт-диск. (За этими цифровыми данными понимаются данные, записанные на CD-R или CD-RW емкостью 650 Мбайтов при фиксированной скорости передачи битов 128 кбитов/сек и частоте стробирования 44,1 kHz {кГц}.)

* Технология звукового кодирования MPEG Layer-3 лицензирована компанией «Fraunhofer IIS and Thomson».

Примечание:

- В комплект аппарата не входит программное обеспечение для кодирования MP3/WMA и записи в CD.

Ключевые моменты при создании файлов MP3/WMA

Для обоих форматов

- Для обеспечения высококачественного звучания рекомендуются высокая скорость передачи битов и частота стробирования.
- Выбор VBR (переменная скорость передачи битов) не рекомендуется, так как время воспроизведения будет неправильно представляться на дисплее и звук может пропускаться.
- Качество звучания при воспроизведении колеблется в зависимости от условий кодирования. Подробнее об этом см. руководства по эксплуатации программного обеспечения для кодирования и записи.

MP3

- Рекомендуется настроить скорость передачи битов на “128 кбитов/сек или более” и “фиксированную”.

WMA

- Рекомендуется настроить скорость передачи битов на “64 кбитов/сек или более” и “фиксированную”.
- Не следует присваивать атрибуту защиты от копирования файлу WMA для обеспечения возможности воспроизведения на данном аппарате.

Внимание

- Нельзя присваивать файлу, построенную без форматов MP3/WMA, расширение “.mp3” или “.wma”. Несоблюдение этого правила может привести к образованию помех из громкоговорителей или повреждению Вашего слуха.

Информация на дисплее

Индикации на дисплее

- | | |
|------------------|------------------------|
| • CD-TEXT | • MP3 (ID3 тег) |
| Название диска | Название альбома |
| Название трека | Название и имя артиста |
| • MP3/WMA | • WMA (WMA тег) |
| Название папки | Название альбома |
| Название файла | Название и имя артиста |

Ограничение на количество и вид знаков

- Возможная длина названия файла/папки: до 64 знаков. (В случае написания имен файла и папки буквами Unicode число представляемых на экране знаков сокращается наполовину.)
- Название файла и папки должно быть написано в соответствии со стандартом каждой файловой системы. Подробнее об этом см. руководство по эксплуатации программного обеспечения для записи.
- На дисплее можно представлять знаки ASCII и специальные буквы каждого языка.
- Некоторые русские буквы в Unicode могут быть показаны.

Набор знаков ASCII

От A до Z, а до z, цифры от 0 до 9 и следующие символы: (пробел) ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = ? @ [\] _ ` { | } ~

Специальные буквы

- | |
|-----------------------|
| À Á Â Ã Ä å á â ã á á |
| Ã Ä ä |
| Ó Ö Õ Ö ò ó ô ö ö |
| Ù Ú Ü Ù Ú ü ú û ü |

Примечание:

- В зависимости от компьютерных программ, примененных при кодировании файлов форматов MP3/WMA, на дисплее может появляться неправильная индикация.
- Вместо неразрешенного знака появляется звездочка (*).
- Рекомендуется ограничить длину названия файла до 8 знаков (без учета расширения).

Логотипы Windows Media и Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании «Microsoft Corporation» в США и/или других странах (регионах).



Запись файлов MP3/WMA на CD

- Рекомендуется по возможности избежать записи файлов CD-DA и MP3/WMA на одном диске.
- При наличии файлов CD-DA и файлов MP3 или WMA на одном диске последовательность воспроизведения песен или музыкальных произведений может быть нарушена, либо некоторые из них могут совсем не воспроизводиться.
- При сохранении данных MP3 и данных WMA на одном диске, их следует поместить в разных папках.
- Нельзя записывать файлы, иные чем MP3/WMA, и ненужный папка на диске.
- Название файла MP3/WMA должно быть написано в соответствии с нижеуказанными правилами и правилами, установленными для каждой файловой системы.
- В зависимости от формата файла расширение ".mp3" или ".wma" должно быть присвоено каждому файлу.
- Файлы MP3/WMA, записанные с помощью определенных

компьютерных программ, могут представлять проблему при воспроизведении или представлении информации на дисплее.

- Данный аппарат не оснащен функцией списка воспроизведения (play list).
- Хотя аппарат поддерживает многосессионную (Multi-session) запись, рекомендуется применять режим диск за один раз (Disc-at-once) при записи.

Поддерживаемые файловые системы

ISO 9660 Уровень 1/Уровень 2, Расширение Apple по ISO 9660, Joliet, Romeo

Примечание:

- Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD и CD Extra не поддерживаются.

Форматы сжатия (Рекомендация: "Ключевые моменты при создании файлов MP3/WMA" на предыдущей странице)

Метод сжатия	Скорость передачи битов	VBR	Частота стробирования
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)	32 к – 320 кбитов/сек	Да	32, 44,1, 48 кГц
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)	8 к – 160 кбитов/сек	Да	16, 22,05, 24 кГц
Windows Media Audio Ver. 2, 8, 9*	32 к – 192 кбитов/сек	Да	32, 44,1, 48 кГц

* Не поддерживается WMA 9 Professional/LossLess/Voice.


Порядок выбора папок/воспроизведения файлов

Макс. число файлов/папок

- Maximum number of files/folders: 511 (files + folders)
- Макс. число файлов в одном папке 255
- Макс. глубина древовидной структуры: 8
- Макс. число папок: 255 (включая корневую папку)

Примечание:

- Можно сократить время между считыванием данных и воспроизведением путем уменьшения количества файлов или папок, или глубины иерархии.
- Настоящий аппарат считает число папок независимо от того, имеется ли файл MP3/WMA.
- Если выбранный папка не содержит файла MP3/WMA, то ближайшие по последовательности воспроизведения файлы MP3/WMA воспроизводятся.
- Последовательность воспроизведения одного и того же диска может меняться в зависимости от типа плеера MP3/WMA.
- Индикация "ROOT" появляется при представлении названия корневого файла.




Авторское право

Законами об авторском праве воспрещены копирование, распространение и поставка материалов, защищенных авторским правом, таких, как музыкальное произведение, без разрешения владельца авторского права, за исключением случая индивидуального пользования.

Нет гарантии

Вышеупомянутое описание соответствует результатам исследования, проведенного нами в сентябре 2006 г. Оно не дает гарантию на возможность воспроизведения файлов MP3/WMA и представления на дисплее содержимой в них информации.

Установка звуковых параметров



Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL: выбрать). (Нажимают [SEL] на пульте дистанционного управления.)
[D] (DISP) (Возврат к нормальному режиму)

Громкость

По умолчанию: 18

Диапазон регулирования: 0 до 40

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL) для вызова меню.

VOL 18

Нижние/верхние частоты

Можно регулировать нижние и верхние частоты отдельно.

По умолчанию: BAS (ниж.частоты) 0 dB {дБ}

TRE (верх.частоты) 0 dB {дБ}

Диапазон регулирования: от -12 dB {дБ} до +12 dB {дБ} (с шагом 2 dB {дБ})

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL).

BASS

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL).

TRE BLE

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL).

BALANCE

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL).

FADER

Нормальный режим


Баланс правый/левый (Balance) и баланс фронт/тыл (Fader)

Можно регулировать баланс звука между как правым и левым, так и передним и задним громкоговорителями.

По умолчанию: BAL (прав./лев.) CNT (центр)

FAD (фронт/тыл) CNT (центр)

Диапазон регулирования: 15 уровня каждого и CNT (центр)

**Примечание:**

- Последовательность и содержание задаваемых параметров меняются в зависимости от подсоединяемых устройств. О более подробной информации см. **Инструкция по расширению системы** или инструкцию по эксплуатации подсоединяемого устройства.
- Для возврата к нормальному режиму нажимают **[D] (DISP)**.
- Если в режиме установки звуковых параметров никакая операция выполняется в течение более 5 секунд (или 2 секунд в режиме регулировки громкости), дисплей возвращается к нормальному режиму.
- Регулировку громкости можно производить непосредственно с помощью **[VOLUME]** на основном аппарате.
(→ стр. 36)

		Регулируют [VOLUME] . ① : Увеличение ② : Уменьшение	VOL + 18
		Регулируют [VOLUME] . ① : Увеличение ② : Уменьшение	BAS + 6dB
		Регулируют [VOLUME] . ① : Увеличение ② : Уменьшение	TRE + 6dB
		Регулируют [VOLUME] . ① : Подчеркивание правого канала ② : Подчеркивание левого канала	BAL L /5
		Регулируют [VOLUME] . ① : Подчеркивание фронта ② : Подчеркивание тыла	FAD F /5

Выбор функций



Регулируют [VOLUME]. (Нажимают [8] (\wedge) или [0] (\vee) на пульте дистанционного управления.)



Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL: выбрать) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.
(Нажимают [SEL] (MENU) на пульте дистанционного управления и удерживают ее нажатой более 2 секунд.)

[D] (DISP) (Возврат к нормальному режиму)

Демонстрация

Можно настроить монитор так, чтобы показывать или скрывать демонстрационное сообщение.

По умолчанию: ON

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL) и удерживают ее нажатой более 2 секунд для вызова меню.

DEMO

Варианты отображения индикатора громкости (PATTERN)

По умолчанию: Вариант 1

Варианты: 4 типа, Откл.

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL).

PATTERN

Приглушение звука/аттенюация

Можно выбрать приглушение звука или аттенюацию.

(\Rightarrow стр. 36)

По умолчанию: MUTE (Приглушение звука)

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL).

MUTE KEY

Приглушение внешнего источника

Позволяют приглушать звук текущего источника, когда навигационная система «Panasonic» дает речевое указание, либо идет телефонный разговор.

По умолчанию: 0

Диапазон регулирования: 0 – 2, откл.

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL).

EXT MUTE


Пропуск AUX

Если AUX1 не используется, режим AUX пропускается при выборе источника.

По умолчанию: ON (Отключен пропуск)

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL).

AUX 1 IN

**Примечание:**

- Последовательность и содержание задаваемых параметров меняются в зависимости от подсоединяемых устройств. О более подробной информации см. **Инструкция по расширению системы** или инструкцию по эксплуатации подсоединяемого устройства.
- Для возврата к нормальному режиму нажимают [D] (DISP).
- Если в режиме выбора функций никакая операция выполняется в течение более 5 секунд, дисплей возвращается к нормальному режиму.

Регулируют [VOLUME].

- ① **DEMO ON**: Вкл. (По умолчанию)
 ② **DEMO OFF**: Откл.

Примечание:

- Кнопками на аппарате или пульте дистанционного управления можно отменить демонстрационное сообщение в течение 20 сек. и сделать выбранные операции осуществимыми даже в режиме включения демонстрации.

Регулируют [VOLUME].

- ② **OFF**: Откл.
 ① **PATTERN 1**: Вариант 1 (По умолчанию)
 ↓
PATTERN 4: Вариант 4

Регулируют [VOLUME].

- ① **KEY ATT**: Уменьшение по 10 ступеням (аттенюация)
 ② **KEY MUTE**: Без звука (приглушение) (По умолчанию)

Регулируют [VOLUME].

- ② **MUTE LV 0**: Нет звука (По умолчанию)
 ① **MUTE LV 1**: Уменьшение по 15 ступеням
 ② **MUTE LV 2**: Уменьшение по 10 ступеням
MUTE OFF: Без изменения

MUTING 0

При включении функции приглушения внешнего источника.
(Пример: MUTE LV 0)

Регулируют [VOLUME].


- ① **AUX+ ON**: Отключен пропуск (По умолчанию)
 ② **AUX+ OFF**: Включен пропуск

Система предотвращения кражи

Данный аппарат снабжен съемной лицевой панелью. При снятии лицевой панели становится невозможным управление аппаратом.


Снимают лицевую панель

- ① Отключают питание аппарата. (→ стр 36)
- ② Нажимают [OPEN]. Лицевая панель открывается.
- ③ Перемещают лицевую панель направо или налево.
- ④ Перемещают ее на себя.
- ⑤ Слегка нажав дно футляра, открывают крышку.
- ⑥ Помещают лицевую панель в футляр и при выходе из автомобиля выносят с собой.



Монтируют лицевую панель

- ① Устанавливают лицевую панель, пропуская через ее левое отверстие штифт, расположенный слева на аппарате.
- ② Совместив другое отверстие с другим штифтом, фиксируют лицевую панель, слегка нажимая ее.
- ③ Перемещают лицевую панель вверх и вниз несколько раз для проверки надежности монтажа панели. Затем закрывают панель и нажимают ее правую сторону вниз до щелчка.



⚠ Внимание

- Данная лицевая панель не выполнена в водонепроницаемом исполнении. Нельзя подвергать ее воздействию воды или чрезмерной влаги.
- Снятие лицевой панели нельзя производить во время вождения.
- Нельзя помещать лицевую панель на приборный щиток или место около него, где температура поднимается до высокого уровня.
- Нельзя трогать контакты на лицевой панели или основном аппарате, так как это может привести к ухудшению электрического контакта.
- Очищают контакты чистой и сухой тканью от грязи или посторонних веществ, попавшие на них.
- Во избежание повреждения лицевой панели нельзя нажимать его вниз или накладывать на нее какие-либо объекты, когда он открыт.

Плавкие предохранители

При перегорании плавких предохранителей следует обратиться к Вашему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр «Panasonic».

⚠ Предупреждение

- Надо применять плавкие предохранители установленного номинала (15A). Применение заменителей или предохранителей большего номинала, либо непосредственное соединение аппарата без предохранителей может привести к пожару или повреждению аппарата. Если новый предохранитель сразу перегорит, следует обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр «Panasonic».

Техническое обслуживание

Данный аппарат конструирован и изготовлен таким образом, чтобы свести объем работ по техобслуживанию к минимуму. Для текущей очистки внешней поверхности применяют сухую и мягкую ткань. Ни в коем случае нельзя применять бензин, разбавитель или другие растворители.

Указания по обращению с дисками

Примечания к CD/CD-носителям (CD-R, CD-RW, CD-ROM)

Коммерческие CD должны иметь любую из двух надписей, показанных справа.
Некоторые музыкальные CD с защитой от копирования могут не воспроизводиться на данном аппарате.



Как держать рукой диск

- Нельзя трогать рабочую поверхность диска.
- Нельзя царапать диск.
- Нельзя пытаться загибать диск.
- Неиспользуемый диск следует хранить в футляре.

Сторона с надписями



Нельзя оставлять диски в следующих местах:

- Под прямыми солнечными лучами
- Близко к обогревателю салона автомобиля
- Грязное, пыльное и влажное место
- На сиденье и приборном щитке



Очистка диска

Вытирают сухой и мягкой тканью от центра к краю.

Этикетки, изготовленные на принтере, защитные пленки или листы

Диски нестандартной формы



Нельзя писать на стороне с надписями
шариковой авторучкой или другим
письменным инструментом с твердым пером.

Диск с наклеенными
стикерами или лентой

Диски с трещинами,
царапинами или
утерянными деталями

Примечания к CD-R/RW

- При воспроизведении диски CD-R/RW, записанные в дисководах типа CD-R/RW может возникать проблема в связи с их характеристиками записи, наличием грязи, пятнами от пальца, царапинами и др. на поверхности.
- Диски CD-R/RW уступают обычным музыкальным CD по стойкости к высокой температуре или влажности. Оставление их в автомобиле в течение длительного времени может привести к их повреждению, что сделает воспроизведение невозможным.
- Некоторые CD-R/RW могут не воспроизводиться нормально из-за несовместимости между программой для записи, CD-рекордером (дисководом CD-R/RW) и дисками.
- Данный аппарат не может воспроизводить диски CD-R/RW с незакрытой сессией.
- Данный аппарат не может воспроизводить диски CD-R/RW, содержащие данные иного формата, чем CD-DA или MP3/WMA.
- Следует соблюдать указания по обращению с дисками CD-R/RW.

Дефектовка

Когда подозревается неисправность

Следует проверить и принять меры, описанные ниже.

Если принятие указанных мер не устраняет неисправности, рекомендуется обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр «Panasonic». Техобслуживание аппарата должен производить квалифицированный персонал. Просим поручать работы по проверке и ремонту профиционалам. «Panasonic» не несет на себе ответственности за аварии, вызываемые невыполнением нужной проверки или осуществлением ремонта собственными силами пользователя.

Ни в коем случае нельзя принимать меры кроме тех, которые написанные курсивом ниже в «Принимаемые меры», т.к. их осуществление собственными силами пользователя сопровождается большой опасностью.

Предупреждение

- Не следует продолжать эксплуатацию аппарата в ненормальном состоянии, например, без звука, или с дымом или посторонним запахом, так как это может привести к воспламенению или поражению током. В таком случае надо немедленно прекратить работу аппарата и обратиться к Вашему дилеру.
- Ни в коем случае нельзя пытаться самому отремонтировать аппарат, так как это сопровождается большой опасностью.

Общее описание

Неисправности

Неисправности	Возможные причины	Принимаемые меры
Не включается питание.	Силовой кабель (батареи, питание и заземление) подсоединен неправильно. → Проверить электропроводку.	
Звук не генерируется.	Плавкий предохранитель перегорел. → Устранить причину перегорания и заменить перегоревший предохранитель новым. Обратиться к Вашему дилеру.	
Посторонний шум	Режим MUTE включен. → Отключить режим MUTE.	
	Монтаж электропроводок линии громкоговорителей произведен неправильно, либо обрыв проводок или плохой контакт произошел. → Проверить электропроводку на соответствие схеме соединений. (→ Инструкция по монтажу)	
Шум появляется по мере увеличения частоты вращения двигателя.	Вблизи от аппарата или его электрических линий имеется генератор электромагнитных волн, такой как сотовый телефон или т.п. → Убрать генератор электромагнитных волн, такой как сотовый телефон или т.п., находящийся вблизи от аппарата или его электрических линий. Если невозможно устранить шум, возникающий под действием пучка проводов, следует обратиться к Вашему дилеру.	
Некоторые операции несуществимы.	Плохой контакт заземляющего провода. → Убедиться в том, что заземляющий провод надежно подсоединен к неокрашенной части шасси.	
Нет звука из громкоговорителей	Из автомобиля слышится шум работы генератора переменного тока. → Переставить заземляющий провод в другое место. → Установить противопомеховой фильтр в источнике электропитания.	
Правый и левый каналы громкоговорителей перепутаны местами.	Настройка баланс прав./лев., баланс фронт/тыл сделана неправильно. → Правильно настроить баланс правый/левый и баланс фронт/тыл. Возник обрыв проводок, короткое замыкание, плохой контакт или ошибочная проводка громкоговорителей. → Проверить электропроводку громкоговорителей.	
	Электропроводка громкоговорителей перепутана между правым и левым громкоговорителями. → Монтировать электропроводку в соответствие со схемой соединений.	

■ Общее описание (продолжение)

Неисправности	Возможные причины ➡ Принимаемые меры
В режиме стерео-акустическое поле не чистое. Центральный звук не установлен.	Положительные и отрицательные клеммы в правом и левом каналах громкоговорителей перепутаны при подсоединении. ➡ Монтировать электропроводку в соответствие со схемой соединений.
Питание отключается случайно.	Срабатывает устройство безопасности. ➡ <i>Обратиться к Вашему дилеру или в ближайший сервисный центр «Panasonic».</i>

■ Радиоприемник

Неисправности	Возможные причины ➡ Принимаемые меры
Плохой прием или посторонний шум	Монтаж антенны или проводок антенны произведен неправильно. ➡ Проверить положение монтажа антенны и правильность монтажа ее проводок. Кроме того, проверить также, надежно ли соединено заземление антенну на массу.
Число автоматически предварительно настроенных станций меньше 6.	Усилитель антенны не получает питание (в случае использования пленочной антенны или т.п.). ➡ Проверить проводки вывода батареи антенны.
Предварительно настроенные станции не могут сохраняться в памяти.	Число принимаемых станций меньше 6. ➡ Переместиться к зоне, где возможен прием максимального числа станций, и попробовать предварительную настройку.

Дефектовка (продолжение)

CD

Неисправности	Возможные причины ➡ Принимаемые меры
Не происходит воспроизведение, либо диск выталкивается.	Диск вставлен вверх дном. Вставить диск правильно. ➡ На диске имеется дефект или посторонний предмет. На диске имеется дефект или посторонний предмет. ➡ Удалить посторонний предмет, либо использовать бездефектный диск.
Пропуск звука или посторонний шум.	На диске имеется дефект или посторонний предмет. ➡ Удалить посторонний предмет, либо использовать бездефектный диск.
Пропуск звука под действием вибрации	Аппарат смонтирован ненадежно. ➡ Надежно закрепить аппарат к консоли. Аппарат смонтирован с наклоном назад более чем на 30 градусов. ➡ Установить аппарат под углом 30 градусов или менее.
Диск не может выталкиваться	Расклеившаяся этикетка или подобный предмет препятствует выходу диска. ➡ Обратиться к Вашему дилеру. Микроконтроллер в аппарате работает ненормально из-за помех или прочих факторов. ➡ Отсоединив силовой кабель, повторно подсоединить его. Если проблема этим не устранена, обратиться к Вашему дилеру.

MP3/WMA

Неисправности	Возможные причины ➡ Принимаемые меры
Не происходит воспроизведение, либо диск выталкивается	Диск содержит данные формата, не поддающегося воспроизведению. ➡ О воспроизводимых звуковых данных кроме CD-DA (т.е. музыкальных CD) см. описание MP3/WMA.
CD-R/RW, которые могут воспроизводиться на других устройствах, могут не воспроизводиться на данном аппарате.	Воспроизводимость CD-R/RW может зависеть от комбинации носителя, компьютерной программы для записи и рекордера, даже если такие CD-R/RW могут воспроизводиться на других устройствах, таких как ПК. ➡ Создать CD-R/RW в другой комбинации носителя, компьютерной программы для записи и рекордера, изучив описание MP3/WMA.
Пропуск звука или посторонний шум.	На диске имеется дефект или посторонний предмет. ➡ Удалить посторонний предмет, либо использовать бездефектный диск. Для MP3/WMA, см. описание MP3/WMA. При воспроизведении файлов VBR (переменная скорость передачи битов) может произойти пропуск звука. ➡ Воспроизводить файлы без VBR.

Примечание:

- См. "Примечания к MP3/WMA". (➡ стр. 44)

■ Пульт дистанционного управления

Неисправности

Ничего не происходит при нажатии кнопок предустановки



Возможные причины ➡ Принимаемые меры

Батарея вставлена наизнанку. Вставлена не та батарея.

➡ **Вставить батарею правильного типа в правильном положении.**

Батарея села.

➡ **Заменить батарею новой.**

Пульт дистанционного управления направлен неправильно.

➡ **Направить пульт на сенсор аппарата и нажать кнопки.**



На сенсор попадают прямые солнечные лучи. (Управление аппаратом с пульта дистанционного управления может быть неосуществимо, когда на сенсор попадают прямые солнечные лучи. Это не указывает на неисправность системы.)

➡ **Закрыть сенсор от солнечных лучей.**

Дефектовка (продолжение)

Сообщения об ошибках на дисплее

■ CD/MP3/WMA

Дисплей	Возможные причины ➔ Принимаемые меры
 <p>-E1- -E2- -E3-</p> <p>Через 5 секунд CD EJECT</p>	<p>Диск загрязнен, либо вставлен вверх дном. ➔ Проверить диск. (⇒ стр. 51)</p> <p>Диск имеет царапины. ➔ Проверить диск. (⇒ стр. 51)</p> <p>На работает по какой-либо причине. ➔ Отсоединив силовой кабель, повторно подсоединить его. Если проблема этим не устранена, обратиться к Вашему дилеру. (⇒ Инструкция по монтажу)</p>
 <p>-E4-</p> <p>Через 5 секунд Автоматически к следующему треку/файлу</p>	<p>Плеер почему-то не читает файлы, которые хочется воспроизводить. (Файлы, записанные в неподдерживаемой файловой системе, схеме сжатия, формате данных, с неразрешенным расширением названия, с поврежденным данными и др.) ➔ Выбрать файл, который плеер может читать. Проверить тип данных, записанных на диске. Создать новый диск при необходимости. (⇒ стр. 44)</p>
 <p>-E5-</p> <p>Через 5 секунд Автоматически к следующему треку/файлу</p>	<p>Файл WMA может быть защищен авторским правом. ➔ Файл, защищенный авторским правом, не может воспроизводиться. (⇒ стр. 44)</p>

Технические характеристики

Общие		Радиодиапазон ЧМ-стерео	
Питание	: 12 V {В} (11 V {В} – 16 V {В}) пост. т., испытательное напряжение 14,4 V {В}, с заземленным отрицательным полюсом	Диапазон частот	: 87,50 MHz {МГц} -108,00 MHz {МГц}
Потребляемый ток	: не более 2,1 A (в режиме CD, с 4 громкоговорителями 0,5 W {Вт})	Реальная чувствительность	: 6 dB/ μ V {дБ/ μ В} (отношение сигнал/шум 30 dB {дБ})
Максимальная выходная мощность	: 50 W {Вт} x 4 (при 1 kHz {кГц}) при макс. уровне громкости	Частотная характеристика	: 30 Hz {Гц} – 15 kHz {кГц} (±3 dB {дБ})
Выходная мощность	: 18 W {Вт} x 4 CH (1 kHz {кГц}, 1 %, 4 Ω {Ом})	Избирательность по сторонним каналам	: 75 dB {дБ}
Диапазон регулировки тона	: Ниж.частоты: ± 12 dB {дБ} (при 100 Hz {Гц}) Верх.частоты: ± 12 dB {дБ} (при 10 kHz {кГц})	Переходное затухание между стереоканалами:	: 35 dB {дБ} (при 1 kHz {кГц})
Сопротивление катушки громкоговорителя	: 4 – 8 Ω {Ом}	Избирательность по зеркальному каналу	: 70 dB {дБ}
Выходное напряжение предусилителя	: 2,5 V {В} (в режиме CD, 1 kHz {кГц}, 0 dB {дБ})	Избирательность по ПЧ	: 100 dB {дБ}
Выходное сопротивление предусилителя	: 200 Ω {Ом}	Отношение сигнал/шум:	: 62 dB {дБ}
Размеры (шир. x выс. x гл.)	: 178 x 50 x 160 mm {мм}	Радиодиапазон AM	
Масса	: 1,4 kg	Диапазон частот	: 531 kHz {кГц} – 1 602 kHz {кГц}
		Реальная чувствительность	: 28 dB/ μ V {дБ/ μ В} (отношение сигнал/шум 20 dB {дБ})
CD-плеер			
		Частота стробирования	: 8-кратная
		ЦАП	: 1 DAC система
		Тип звукоизвлечателя	: Astigma 3-лучевой
		Источник излучения	: полупроводниковый лазер
		Длина волн	: 790 nm
		Частотная характеристика	: 20 Hz {Гц} – 20 kHz {кГц} (± 1 dB {дБ})
		Отношение сигнал/шум	: 96 dB {дБ}
		Общее нелинейное искажение	: 0,01 % (1 kHz {кГц})
		Коэффициент детонации	: ниже предела изменения
		Разнос каналов	: 75 dB {дБ}

Примечание:

- Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного извещения вследствие усовершенствования.
- Некоторые рисунки и иллюстрации в данной инструкции могут отличаться от реального аппарата.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : <http://panasonic.net>

Before Installation/
Перед монтажом



Consult a professional for installation.
● Verify the radio using the antenna and speakers before installation.

По вопросу монтажа следует обращаться к специалисту.
● Перед монтажом проверяют радиоприемник с помощью антенны и громкоговорителей.

Before Wiring/
Перед монтажом электропроводок

Exclusively operated with 12 V battery with negative (-) ground.
Connect the power lead (red) very last.
Connect the battery lead (yellow) to the positive (+) terminal of the battery or fuse block terminal (BAT).
Strip about 5 mm of the lead ends for connection.
Apply insulating tape to bare leads.
Secure loosened leads.

Работает только с питанием от 12 V [B] батареи с отрицательной (-) землей.
Подсоединяют силовой выводной провод (красный) последним.
Подсоединяют выводной провод (желтый) к положительному (+) выводу батареи или клемме блока плавких предохранителей (BAT).
С концов выводных проводов снимают изоляцию на длине около 5 мм (мм) для соединения.
На обнаженные выводные провода накладывают изоляционную ленту.
Фиксируют ослабленные выводные провода.



Remove mounting collar ① and trim plate ④ from the main unit temporarily, which are already mounted at shipment.
Временно снимают с главного блока прибора монтажную раму ① и обрамление ④, смонтированные при отгрузке.

Model: CQ-C3453W

WMA MP3 CD Player/Receiver
WMA MP3 CD-плеер/ресиверInstallation Instructions
Инструкция по монтажу

Supplied Hardware/Детали, входящие в комплектацию поставки

No.	Item	Diagram	Q'ty	No.	Item	Diagram	Q'ty
①	Mounting collar Монтажная рама YEFX0217263A		1	④	Trim plate Обрамление YEFC051011		1
②	Mounting bolt (5 mm \varnothing) Монтажный болт (5 мм [мм] ø)	*	1	⑤	Power connector Силовой разъем YGAJ021011		1
③	Rubber bushing Резиновая втулка	*	1	⑥	Lock cancel plate Пластина снятия стопорения	*	2

* ②, ③ and ⑥ consist of a set. (YPE0FZ5698) * ②, ③ и ⑥ составляют комплект. (YPE0FZ5698)



WMA

MP3

Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
● Перед началом эксплуатации просим прочитать настоящую инструкцию внимательно и хранить ее на пользование на будущее.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : <http://panasonic.net>


YEFM294315 NT1106-0 Printed in China

Installation/Монтаж

How to install the unit/Как смонтировать прибор




1 Remove the cable from the battery negative terminal.
Отсоединяют кабель от отрицательного вывода батареи.




2 Mounting collar ① insertion. Bend mounting tabs.
Вставление монтажной рамы ①. Загибают монтажные лапки.

3 Connection of power connector ⑤
Подсоединение силового разъема ⑤



4 Main unit securing
Крепление главного блока




5 Trim plate ④ mounting
Установка обрамления ④

6 Battery cable reconnection
Повторное подсоединение кабеля к батарее




How to remove the unit/Как снять прибор


1 Remove the face plate.
Снимают лицевую панель прибора.



2 Remove the trim plate ④.
Снимают обрамление ④.




3 Lock release
1 Insert the lock cancel plate ⑥ until you hear a click.
2 Pull the main unit.



Снятие стопорения
1 Вставляют пластину снятия стопорения ⑥ до щелчка.
2 Тянут главную единицу.


4 Pull out the unit with both hands.
Вытаскивают обеими руками прибор.





Wiring/Монтаж электропроводок

Caution
To prevent damage to the unit, do not connect the power connector until the whole wiring is completed.

Attention
Во избежание повреждения прибора не следует подсоединять силовой разъем до полного завершения монтажа электропроводок.



System Upgrade Example: Connecting with a CD changer/Пример повышения функции системы: Соединение с CD-чейнджером



Final Installation/Окончательный монтаж

Lead Connections

Connect all wires, making sure that each connection is insulated and secure. Bundle all loose wires and fasten them with tape so they will not fall down later. Now insert the unit into the mounting collar.

Congratulations! After making a few final checks, you're ready to enjoy your new auto stereo system.

Прокладка электропроводки

Подтверждая изоляцию и надежность всех соединений, соединяют все проводы. Обвязывают все свободные проводы лентой для предотвращения их отпадения. Вставляют аппарат в монтажную раму.

Final Check/Окончательная проверка

1. Make sure that all wires are properly connected and insulated.
2. Make sure that the main unit is securely held in the mounting collar.
3. Turn on the ignition to check the unit for proper operation.

If you have difficulties, consult your nearest authorized professional installer for assistance.


1. Убеждаются, что все проводы правильно соединены и изолированы.
2. Убеждаются, что аппарат надежно зафиксирован на монтажной раме.
3. Включают выключатель зажигания для проверки нормальной работы аппарата.

При возникновении проблем следует обратиться к авторизованному профессиональному монтажнику за помощью.

Speaker Connection/Монтаж электропроводок громкоговорителей

Connect as follows.

Монтируют проводки так, как показано на рис. ниже.



- Use ungrounded speakers only.
Allowable input : 50 W or more
Impedance : 4 – 8 Ω

Use of speakers which do not match the specifications can cause burning, smoking or damage of the speakers.

- Distance between speaker and amplifier: 30 cm or more

- Следует применять только незаземленные громкоговорители.

Допускаемый вход: 50 W (Вт) или более

Импеданс: От 4 – 8 Ω (Ом)

Использование громкоговорителей с неподходящими техническими характеристиками может привести к обгоранию, возникновению дыма или повреждению громкоговорителей.

●Расстояние между громкоговорителями и усилителем: 30 см или более

Caution

- Do not connect more than one speaker to one set of speaker leads. (except for connecting to a tweeter)

Attention

- Нельзя подсоединять два и более громкоговорителя к одному набору выводных проводов громкоговорителя (за исключением случая подсоединения к громкоговорителю для воспроизведения верхних частот)

- Do not use a 3-wire type speaker system having a common earth lead.

- Не следует применять трехпроводную громкоговорительную систему, имеющую общий заземляющий провод.