


SM-CDM1031



CD/MP3-RECEIVER

Instruction manual

CD/MP3-РЕСИВЕР

Руководство по эксплуатации

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in the future.

Table of contents

Table of contents	2
Important safeguards.....	3
Installation/ Connections	4
Accessories	10
Panel controls.....	11
Remote Control	14
Menu Function.....	15
MP3 Play back	18
MP3 Overview	19
Anti-Theft System.....	21
Handling compact discs	22
Cleaning	22
Troubleshooting guide	23
Specification	25
Содержание	26


Important safeguards

- Read carefully through the manual to familiarize yours with this high-quality sound system.
- Disconnect the vehicle's negative battery terminal while mounting and connecting the unit.
- When replacing the fuse, be sure to use one with an identical amperage rating. Using a fuse with a higher amperage rating may cause serious damage to the unit.
- Do not attempt to disassemble the unit. Laser beams from the optical pickup are dangerous to the eyes.
- Make sure that pins or other foreign objects do not get inside the unit; they may cause malfunctions, or create safety hazards such as electrical shock or laser beam exposure.
- Do not use the unit in places where it can be exposed to water, moisture and dust.
- If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.
- Do not open covers and do not repair yourself. Consult the dealer or an experienced technician for help.
- Make sure you disconnect the power supply and aerial if you will not be using the system for a long period or during a thunderstorm.
- Make sure you disconnect the power supply if the system appears to be working incorrectly, is making an unusual sound, has a strange smell, has smoke emitting from it or liquids have got inside it. Have a qualified technician check the system.
- The unit is designed for negative terminal of the battery, which is connected to the vehicle metal. Please confirm it before installation.
- Do not allow the speaker wires to be shorted together when the unit is switched on. Otherwise it may overload or burn out the power amplifier.
- Do not install the detachable panel before connecting the wire.
- Do not use the unit in places where it can be exposed to water, moisture and dust.

Installation/Connections

IMPORTANT



Remove the transport
CD Stopper (2 screws)
before use.




Din front-mount (method 1)

- After inserting the holder into the dashboard, select the appropriate tab and bend them inwards to secure to the place
- Insert fingers into the groove in the front of frame and remove it.

- Insert the levers supplied with the unit to the grooves at both sides. The unit can be installed or removed from the dashboard.



1. Dashboard
2. Nut (5mm)
3. Spring washer
4. Screw (5 x 25mm)
5. Screw
6. Strap
7. Plain washer






Din rear-mount (method 2)

Installation using the screw holes at both sides of the unit.

1. Select a position where the screw holes of the main unit are fitted for aligned, and tighten the screws at 2 positions at each sides.

Use either truss screws (5 x 8mm) or flush surface screws (4 x 8mm), depending on the shape of the screw holes in the bracket.

- 2. Screw
- 3. Factory radio mounting bracket.
- 4. Dashboard or Console
- 5. Hook (Remove this parts)



Note: The mounting box, outer trim ring, and the Half-sleeve are not used for this method of installation.

Detachable control panel

Detaching the control panel


- 1. Press the OPEN button on the front panel. The panel will go down (pic. 1).
- 2. Push the panel to the left and then pull it towards you (pic. 2).



Pic. 1



Pic. 2



Pic. 3

Attaching the control panel

1. Insert the left side of the control panel into the main unit (pic. 3).

Note: the control panel must be attached into the T-Joint.

2. Press the right side of the control panel until a "click" sound is heard.

3. Close the panel.

Caution:

DO NOT insert the control panel from the right side. It can damage the control panel.


The control panel can easily be damaged by shocks. After removing it, place it in a protective case and be careful not to drop it or subject it to strong shocks.

The rear connector that connects the main unit and the control panel is an extremely important part. Be careful not to damage it by pressing on it with fingernails, pens, screwdrivers, etc.

Note:

If the control panel is dirty, wipe off the dirt with soft, dry cloth only. And use a cotton swab soaked in isopropyl alcohol to clean the socket on the back of the control panel.

Electrical connections



Notes:

- In spite of having any kinds of speaker system, must use 4 ohms impedance of speaker to reduce the distortion during high volume level.
- Prohibit to make the conductors of auto antenna and ground touch with each other.

Using the ISO Connector

1. If your car is equipped with the ISO connector, then connect the ISO connectors as illustrated.



2. For connections without the ISO connectors, check the wiring in the vehicle carefully before connecting, incorrect connection may cause serious damage to this unit.


Cut the connector, connect the colored leads of the power cord to the car battery as shown in the colour code table below for speaker and power cable connections.

Location	FUNCTION	
	Connector A	Connector B
1		Rear Right(+)----Blue
2		Rear Right(-)----Blue/White Stripe
3		Front Right(+)----Grey
4	Battery 12V (+)/yellow	Front Right(-)----Grey/White Stripe
5	Auto Antenna/Orange	Front Left(+)----Green
6	Panel light/White	Front Left((-)----Green/White Stripe
7	ACC+/red	Rear Left(+)----Brown
8	Ground/black	Rear Left(-)----Brown/White Stripe

Accessories

Nº	Name	pcs
1	Hexagon nut M5 T (3.5 mm)	1
2	Mounting box (0.6 mm)	1
3	Left key (1.0 mm)	1
4	Right key (1.0 mm)	1
5	Metal bar (0.8 mm)	1
6	ISO connector	1
7	Plain washer $\Phi=5$ mm	1
8	Carrying case	1
9	Outer trim ring	1
10	Spring washer $\Phi=5$ mm	2
12	Screw $\Phi 5 \times 25$ mm	1
13	Screw M5 $\Phi 5 \times 29.3$ mm	1
14	Customer information	1
15	Warranty card	1
16	Instruction manual	1

Panel controls



1. OPEN button

2. VOL KNOB / SEL button

Rotate it clockwise to increase the volume level; rotate anticlockwise to decrease the volume level.

Press it repeatedly to select the mode: VOL => BAS => TRE => BAL => FAD

Rotate VOL knob to adjust each mode.

Push more than 2 seconds to enter Menu mode.

MP3 track/ file/ character search

ESP 45s/120s

3. LOC button

Press to select: LOCAL or DISTANCE (Press LO/DX on the RC to perform this operation).

4. Display

5. ⏮/⏭ buttons

In Disc mode press the buttons shortly to go to previous/next track. Press and hold them to start fast backward/ forward rewind. In Radio mode press the buttons shortly to search the stations manually. Press and hold for 2 seconds to start searching the stations automatically.

6. MUTE button

Press it to switch the sound off/on

7. MONO button

Press to select: STEREO or MONO.

8. BAND

In radio mode press it to select desired band.

9. CLOCK button

10. Disc playback: PLAY/PAUSE/1 button

11. Disc playback: INTRO (10 seconds)/2 button

Press this button to play the first 10 seconds or each track. Press this key again to clear this mode.

12. Disc playback: REPEAT/3 button

Press this button to repeat the same track continuously. "RPT ON." will appear on the display. Press this key again to stop repeating.

13. Disc playback: RANDOM/4 button

Press this button to play all the tracks in random order. "RDM ON" will appear on the display. Press this key again to stop random play.

14. Disc playback: MP3 track – 10 down/5 button

15. Disc playback: MP3 track + 10 up/6 button

16. F/PS button: automatic scan/Store

17. LOUDNESS button

18. MODE button

Press it to select the mode: TUNER => DISC => AUX

19. POWER button: press any button on the panel except OPEN to turn on the unit. Press more than 2 seconds to power off.


20. Number buttons

21. RC sensor

Inner panel


Press the OPEN button on the front panel to flip it down.

1. LED INDICATOR
2. RESET BUTTON
3. DISK SLOT
4. EJECT BUTTON



Remote Control

1. POWER button
2. MODE button
3. PLAY/PAUSE/1 button
4. INTRO (10 seconds)/2 button
5. REPEAT/3 button
6. RANDOM/4 button
7. MP3 track – 10 down/5 button
8. MP3 track + 10 up/6 button
9. VOLUME+ button
10. ⏮ (PREVIOUS) button
11. SEL button
12. VOLUME- button
13. BAND button
14. APS/TRACK SEARCH button
15. LOUDNESS button
16. MONO button
17. ⏭ (NEXT) button
18. LO/DX button
19. CLOCK button
20. MUTE button



Menu Function

Press the POWER button to turn the unit on, the display will show a message WELCOME to indicate it is ready to use. Press the BAND for the radio mode, press MODE to select between Aux, Radio mode and CD/MP3 play. Press the POWER button again to turn the unit off.

VOLUME CONTROL

A. The volume level can be adjusted at any time by rotating the audio level VOL knob or pressing VOLUME +/- buttons on the RC as select mode has been initially defaulted at volume mode.

BASS CONTROL

A. Press the SEL button to select the bass mode until BAS appears on the display.

B. Press the VOL knob to adjust the bass effect.

TREBLE CONTROL

A. Press the SEL button to select the treble mode until TRE appears on the display.

B. Press the VOL knob to adjust the treble effect.

BALANCE CONTROL

A. Press the SEL button to select the balance mode until BAL appears on the display.

B. Press the VOL knob to increase or decrease the sound level of left or right speaker.

FADER CONTROL

A. Press the SEL button to select the fader mode until FAD appears on the display.

B. Press the VOL knob to increase or decrease the sound level of front or rear speaker.

BEEP ON/OFF mode

Press SEL button for 2 seconds, the display will show DSP OFF.

Press the SEL button continuously until the display show BEEP ON, press the volume up/down button to toggle between it and BEEP OFF, then leave the unit idle for your desired setting to take effect.

LOUD mode

Press the LUD to emphasize the Bass output, the word LOUD ON shows on the display indicates that the loudness function is on. Press again to cancel.

Time clock setting

The time clock can be set anytime when the power is on.

Press the CLK button and then press and hold CLK button for 3 seconds, the time will blink on the display.


1. Rotate the volume knob clockwise to adjust the hour.
2. Rotate the volume knob anti-clockwise to adjust the minute.
3. Press the CLK button again or left the unit idle for new setting to effect.

Press the CLK button anytime to view the time clock display.

DSP mode

Press and hold the SEL button for 2 seconds, the display will show DSP OFF. Press the volume up/down button to choose EQ effect.

POP → ROCK → CLASSIC → FLAT → DSP OFF



After you have reached your desired effect, leave the unit idle in order for the new setting to take effect.

Choose Radio Band

Press the BAND button to operate the radio function. (Even when CD is playing)

Total 3 sets of FM Band (FM1, FM2)

Total 2 sets or MW Band (MW1, MW2)

Each set of the band can be stored up to 6 preset stations, making total 30 preset memory stations.

Radio Tune/ Seek Function

In Radio Mode, press and hold ◀◀/▶▶ buttons for more than 3 second to manually adjust the radio frequency.

Rotate volume knob for less than 1 second, the radio will seek to the next up or down strong and clear frequency station. Repeat this action to seek for other desired stations.

Save Your Preset Stations

There are Six numbered preset buttons which can store and recall stations for each band. There are 5 bands and 30 available preset stations slot. 3 FM bands, F1, F2, and F3 making a total of 18 preset stations in FM band. 2MW bands, MW1 and MW2 making a total of total 12 preset stations in MW band.

Automatic Store / Preset Scan

(1) AUTOMATIC SCAN & STORE

Press "F/PS" button for more than 3 seconds, the receiver will automatically scan and save stations for the FM band once.

(2) SCAN SAVED STATIONS

Press "F/PS" button for less than 1 second, the station in the AM / FM band will be scanned.

Press APS button on the RC to scan all preset stations in the memory of the current band. To stop preset scan, press this button again.

Track - Forward / Fast Forward

Press ▶▶ button to advance disc to the next track, the track numbers will be shown on the LCD display. Press and hold the button to fast forward. Disc will play normal when the button is released.

Tracks - Backward / Fast Backward

Press ◀◀ button to backward disc to the previous track, the track numbers will be shown on the LCD display. Press and hold the button to fast backward. Disc will play normal when the button is released.

MP3 Play back

CD Electronic Shock Protection 12or 45 seconds

The electronic shock protection is ideal for driving uneven road.

Press the Sound Select button for 2 seconds, the display will show "DSP OFF". Press the button again so that "ESP 12" will be shown on the display indicating that Electronic Shock Protection for 12 seconds will be activated.

When the display shows "ESP 12", rotate the volume knob so that the setting will be changed to "ESP 45", indicating that Electronic Shock Protection for 45 seconds is activated. Please leave the unit idle for the new setting to take effect.

MP3 Electronic Shock Protection

This unit is built-in with 120 seconds of electronic shock protection for Mp3 so that you can better enjoy your music.

MP3 TRACK SEARCH

This unit is capable of displaying ID3 tag which is used in MP3 operation. When the CD media is playing the unit will show the information of folder, file name, song name, artist name and album name for you to better enjoy the music. You can make use of the 4 search modes to play your favorite Mp3 songs.

(1)ORDINARY SEARCH

Press the up/down track button to choose your song. Press the 5 and 6 button to advance 10 songs up/down.

(2)TRACK SEARCH

Press the "F/PS" Button and the display will show "TRK SCH". At this moment, press the Sound Select Button so that "TRK" Will blink on the display. Then rotate the encoder volume to choose your desired track and press the sound select button all the way down to confirm the track. The input track will be searched and play.

(3)FILE SEARCH

Press the "F/PS" Button twice and the display will show "FILE SCH". At this moment, press the Sound select button so that the current folder will be shown. Rotate the encoder volume to choose your desired folder and press all the way down to confirm. The input folder will be searched and play.

(4) CHARACTER SEARCH

Press the "F/PS" Button for three times and the display will show "CHAR SCH". This is for searching the computer file names of the Mp3 songs. At this moment, press the Sound Select Button so that the letters will blink on the display. Rotate the knob to select the character and press once to advance to the next. After you have input the name, press the select button all the way down to confirm. The song nearest to your input name will be searched and play.

MP3 Overview

Notes on MP3

- MP3 is short for MPEG Audio Layer 3 and refers to an audio compression technology standard.
- This product allows playback of MP3 files on CD-ROM, CD-R or CD-RW discs.
- The unit can read MP3 files written in the format compliant with ISO 9660. However it does not support the MP3 data written by the method of packet write.
- The unit can not read an MP3 file that has a file extension other than ".mp3".
- If you play a non- MP3 file that has the ".mp3" extension, you may hear some noise.
- In this manual, we refer to what are called "MP3 file" and "folder" in PC terminology as "track" and "album", respectively.
- Maximum number of directory level is 8, including the root directory. Maximum number of files and folders per disc is 256.
- The unit may not play tracks in the order of Track numbers.
- The unit plays only the audio tracks if a disc contains both audio tracks and MP3 files.
- When playing a disc of 8 kbps or "VBR", the elapsed playing time in the display window will not be correct and also the intro play may not function properly. "VBR": Variable Bit Rate.

- The unit supports the playback of WMA files. The playback of ID3 tags for WMA format is not guaranteed, it depends on versions and availability of Cyrillic alphabet.
- WMA (Windows Media Audio) – music data compression format, created by Microsoft Corporation. This format uses coding algorithm for compression of initial audio-record, greatly decreasing the file size, but, saving the good sound quality even when the bit rate is low (for example, 64 Kbit/s).
- Remember that the unit may not play the tracks in order they are written on disc.

Notes on creating your own CD-Rs or CD-RWs containing MP3 files

- To enjoy high quality sound, we recommend converting to MP3 files with a sampling frequency of 44.1 kHz and a fixed bit rate of 128 kbps.
- DO NOT store more than 256 MP3 files per disc.
- For ISO 9660 - compliant format, the maximum allowable depth of nested folders is 8, including the root directory (folder).
- When CD-R disc is used, playback is possible only for discs, which have been finalized.
- Make sure that when MP3 CD-R or CD-RW is burned that it is formatted as a data disc and NOT as an audio disc.
- You should not write non-MP3 files or unneeded folders along with MP3 files on the disc otherwise it takes a long time until the unit starts to play MP3 files.
- With some CD-R or CD-RW media, data may not be properly written depending on their manufacturing quality. In this case, data may not be reproduced correctly. High quality CD-R or CD-RW disc is recommended.
- Up to 16 characters are displayed for the name of an Album or a Track. ID3TAG version 1.x is required.
- Note that the unit may not play Tracks in the order that you wrote them to the disc.

Anti-Theft System

Remove the panel



1. Press POWER button to switch off the power of the unit.
2. Press OPEN button to flip down the panel.
3. Push the panel to the left and then pull it towards you.
4. Put it to the special box and take it with you.

Remove the unit

1. Remove the panel and the trim plate.
2. Insert both T-Keys into hole on the front of the set until they lock.
3. Pull out the unit.

Handling compact discs

- Dirty, scratched or warped discs may cause skip ping or noise.
- Handle the disc only by the edges. To keep clean do not touch its surface.
- Discs should be stored in their cases after use to avoid scratches.
- Do not expose discs to direct sunlight, high humidity, high temperature
- Prolonged exposure to extreme temperature can warp the disc (such as leaving the discs in your car during summertime).
- Do not stick or write anything on either side of disc. Sharp writing instruments, or the inks used in some felt-tip pens, may damage its surface.
- DO NOT touch the unlabeled side.
- DO NOT attach any seal, label or data protection sheet to either side of a disc.
- This unit cannot play 3-inch (8cm) CDs.
- Never insert a 3-inch CD contained in the adapter or an irregularly shaped CD. The unit may not be able to eject it, resulting in a malfunction.



Cleaning

1. Cleaning the cabinet

Wipe with a soft cloth. If the cabinet is very dampen (not dropping wet) the cloth with a weak solution of soapy water, and then wipe clean.

2. Cleaning discs

Fingerprints should be carefully wiped from the surface of disc with a soft cloth. Unlike conventional records, compact discs have no grooves to collect dust and macroscopic dirt, so gently wiping them with a soft cloth should remove most panicles. Wipe in a straight motion from the center to the edge.

Never use thinner benzine, record cleaner or anti static spray on a compact disc. Such chemicals can damage its plastic surface.



Troubleshooting guide

General No power or no sound	Car's engine switch is not on. Turn your car's key to ACC or ON. Cable is not correctly connected. Check connection. Fuse is burnt. Replace fuse. Check volume or mute on / off. If above solutions cannot help, press the RESET button.
Disc Disc is inside but no sound	Disc is upside down. Place disc in the correct direction, and the label side up. Disc is dirty or damaged. Clean disc or change another disc.
Disc sound skips, tone quality is low	Disc is dirty or damaged. Clean CD or change another CD.
Sound skips due to vibration	Mounting angle is over 30°. Adjust mounting angle to less than 30°. Instable mounting. Mount the unit securely with the mounting parts.
Radio Much noise in broadcasts	Station is too far, or signals are too weak. Select other stations of higher signal level.
Preset station is reset	Battery cable is not correctly connected. Connect the battery cable to the terminal that is always live.

Error display messages	<p>NO FILE: Disc is not CD or contains no MP3 files.</p> <p>ERR-7: Disc upside down.</p> <p>ERR-10: Recovery error, check the disc.</p> <p>ERR-11: MP3 error, check the disc.</p> <p>ERR-3: ERR-4: Disc mechanism error.</p> <p>Press ▲ button to eject the disc. In case that the disc cannot be ejected by pressing ▲ button, press the RESET switch and press the ▲ button again.</p> <p>If still not ejecting consult your dealer.</p>
------------------------	--

Specification

General Power supply	12 V DC
Current consumption	max. 10 A
Maximum power output	50Wx4 channels
Fuse	1A & 10A
Dimensions (L x W x H)	178 x 51 x 178 mm
FM stereo radio Frequency range	87.5 - 108.0 MHz
Usable sensitivity	3 uV
I.F. Frequency	10.7 MHz
MW Section Frequency range	522 kHz-1620 kHz
Usable sensitivity	30 dB
I.F. Frequency:	450 kHz
Disc player System:	Compact disc audio system
Usable disc:	MP3/ CD-R/ CD-RW
Frequency characteristics:	20-100 Hz \leq 5 dB 10-20 kHz \leq 5 dB
Signal to noise CD:	50 dB (1kHz)
Number of channels:	2 stereo
Line out Output:	CD max 1000 mV

Specifications are subject to change without notice. Dimensions are approximate.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Для обеспечения безопасности рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением, эксплуатацией и/или регулировкой изделия и сохранить руководство для использования в будущем.

Содержание

Содержание	26
Меры предосторожности	27
Установка / подключение	28
Схема электрических соединений	33
Комплект поставки	35
Органы управления панели	36
Пульт дистанционного управления (ПДУ)	39
Функции меню	40
Воспроизведение MP3	44
Обзор MP3	45
Система защиты от кражи	47
Обращение с компакт-дисками	48
Чистка и уход	49
Руководство по устранению неисправностей	50
Технические характеристики	52

Меры предосторожности


- Тщательно изучите настоящую инструкцию, чтобы ознакомиться с высококачественной аудиосистемой.
- При установке и подключении изделия отключите отрицательную клемму аккумулятора автомобиля.
- При замене предохранителя убедитесь, что вы устанавливаете предохранитель с тем же номиналом.
- Не пытайтесь разбирать изделие. Лазерные лучи, исходящие из блока оптической головки считывания информации с компакт-диска, опасны для глаз.
- Не используйте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию воды, влаги и пыли.
- Убедитесь, что шпильки или другие посторонние предметы не попали внутрь изделия. Они могут вызвать сбой в работе или стать причиной поражения током или лазерным лучом.
- Если вы ставите автомобиль на стоянку на длительное время в жаркое или холодное время года, подождите пока температура в автомобиле не станет нормальной, перед тем как включать изделие.
- Не открывайте крышки и не проводите ремонт самостоятельно. Обратитесь к дилеру или квалифицированному персоналу.
- Убедитесь, вы отключаете источник питания и антенну, если вы не будете пользоваться системой в течение длительного времени или во время грозы.
- Убедитесь, что вы отключаете источник питания, если обнаружена неправильная работа системы, система издает необычные звуки, запах, выделяет дым или внутрь ее попала жидкость. Проведите квалифицированный технический осмотр системы.
- Прибор разработан таким образом, чтобы отрицательный вывод аккумулятора был подключен к корпусу транспортного средства. Пожалуйста, убедитесь в этом перед установкой.

- Не позволяйте проводам динамиков касаться друг друга при включении прибора. В противном случае, может быть перегружен или выйти из строя усилитель питания.
- Не устанавливайте съемную панель перед подключением кабеля.
- Не используйте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию воды, влаги и пыли.

Установка / подключение


ВНИМАНИЕ

Удалите CD держатели
(2 винта)
перед использованием.




Первый вариант установки

- После установки кожуха автомагнитолы в приборную панель автомобиля выберите на кожухе те металлические язычки, которые соответствуют толщине приборной панели, и отогните их, чтобы зафиксировать кожух на месте.




1. Приборная панель автомобиля
2. Гайка (5мм)
3. Пружинная шайба
4. Винт (5 x 25мм)
5. Винт
6. Металлическая планка
7. Плоская шайба



Съем автомагнитолы

- Вставьте пальцы в выемки на передней стороне рамки и вытяните рамку на себя. (При установке декоративной рамки на место направьте сторону с выемками вниз и установите рамку.)

- Вставьте съемники, входящие в комплект автомагнитолы, в пазы на обеих сторонах устройства, как показано на рисунке, чтобы они зафиксировались со щелчком. Для того, чтобы вынуть автомагнитолу из приборной панели автомобиля, потяните за съемники на себя.



Второй вариант установки

Данный вариант установки предусматривает использование резьбовых отверстий, которые находятся на боковых панелях автомагнитолы.

Закрепите автомагнитолу на крепежных кронштейнах штатного радиоприемника.



1. Выберите положение кронштейнов, при котором будут совмещены резьбовые отверстия на кронштейнах и резьбовые соединения на корпусе автомагнитолы. Закрепите кронштейны с обеих сторон автомагнитолы не менее чем в двух местах. Для этого используйте либо крепежные винты (5 x 8 мм), либо винты с потайной головкой (4 x 8 мм), в зависимости от типа резьбовых отверстий на кронштейне.

2. Винт.

3. Крепежные кронштейны штатного радиоприемника.

4. Приборная панель или консоль автомобиля.

5. Скоба (необходимо удалить).



Примечание:

При установке автомагнитолы по второму методу кожух, декоративная внешняя рамка и металлическая планка не используются.

Работа со съемной панелью

Снятие съемной панели

1. Нажмите на кнопку OPEN на панели. Панель опустится вниз (рис. 1).
2. Сдвиньте панель в левую сторону и вытяните ее на себя (рис. 2).

Установка съемной панели

1. Держите панель так, чтобы ее лицевая сторона была направлена вниз. Установите левую нижнюю часть панели в кронштейн магнитолы (рис. 3).

Внимание: панель нужно установить точно в кронштейн.



Рис. 1



Рис. 2

1. Нажмите на панель в левую сторону, установите правую нижнюю часть магнитолы.
2. Поднимите панель. Нажмите на верхнюю правую часть панели, чтобы она защелкнулась.




Рис. 3

Внимание:


Не пытайтесь установить панель в правый кронштейн. Это может повредить устройство. Панель может повредиться из-за внешних факторов: тряски, ударов. После снятия ее с устройства держите панель в защитном футляре и старайтесь не ронять и не наносить физических повреждений.

Очень важным элементом является коннектор на задней части панели. Не нажимайте на него ногтями, ручками, отвертками.

Примечание:

Если панель загрязнилась или запылилась, протрите ее сухой чистой тканью. Для чистки разъема в задней части панели используйте тампон, смоченный техническим спиртом.

Схема электрических соединений




Примечания:

- Независимо от вида динамиков, следует использовать динамики с сопротивлением, равным 4 Ом для уменьшения искажений при повышенной громкости.
- Запрещается соединять провода авто антенны и заземления между собой.

Использование разъема ISO

1. Если в Вашем автомобиле есть разъем ISO, произведите подключение, как показано на рисунке.
2. Для подключений без разъемов ISO внимательно проверьте все провода перед подключением, неправильное подключение может привести к повреждениям изделия. Обрежьте разъем, подключите цветные головки разъема к шнуру питания батареи в соответствии с приведенной таблицей.




Номер	Функция	
	Разъем А	Разъем В
1		Задний правый(+)--Голубой
2		Задний правый(-)--Голубой/Белый
3		Передний правый(+)--Серый
4	Питание 12В (+)/желтый	Передний правый(-)--Серый/Белый
5	Авто антенна /синий	Передний левый(+)--Зеленый
6	Подсветка панели/белый	Передний левый((-)--Зеленый/Белый
7	АСС+/красный	Задний левый(+)--Коричневый
8	Земля/черный	Задний левый(-)--Коричневый/Белый

Комплект поставки

№	Наименование	штук
1	Шестигранная гайка М5 Т (3,5 мм)	1
2	Кожух (0,6 мм)	1
3	Левый ключ (1,0 мм)	1
4	Правый ключ (1,0 мм)	1
5	Металлическая пластина (0,8 мм)	1
6	ISO коннектор	1
7	Плоская шайба $\Phi=5$ мм	1
8	Футляр для панели	1
9	Внешняя рамка	1
10	Пружинная шайба $\Phi=5$ мм	2
12	Винт $\Phi 5 \times 25$ мм	1
13	Винт М5 $\Phi 5 \times 29,3$ мм	1
14	Информация для потребителя	1
15	Гарантийный талон	1
16	Инструкция по эксплуатации	1

Органы управления панели



1. Кнопка OPEN
Нажмите ее, чтобы откинуть переднюю панель и иметь возможность вставить диск или нажать на кнопку EJECT для извлечения диска.
2. Кнопка VOL(регулировка звука)/SEL(выбор).
Нажмите кнопку для выбора VOL/BAS/TRE/BAL/FAD
Нажмите и удерживайте кнопку не менее 2 секунд для входа в режим меню.
3. Кнопка LOC
Нажмите кнопку, чтобы выбрать режим: LOCAL (местный) или DISTANCE (удаленный) прием радиостанций (за эту же функцию отвечает кнопка LO/DX на ПДУ).
4. Дисплей
5. Кнопки «|<»/»|»

В режиме диска нажимайте на кнопки для перехода к предыдущему/следующему треку. Нажмите и удерживайте для ускоренного воспроизведения назад/вперед.

6. Кнопка MUTE

Нажмите на кнопку MUTE, чтобы выключить звук.

7. Кнопка MONO.

Нажмите на кнопку, чтобы выбрать STEREO (Сtereo) или MONO (Моно).

8. Кнопка BAND

В режиме BAND (Радио) нажимайте эту кнопку, чтобы выбрать диапазон.

9. Кнопка CLOCK (Часы)

10. Кнопка PLAY/PAUSE/1 (воспроизведение/пауза)

11. Кнопка INTRO/2 (Ознакомительное воспроизведение 10 секунд).

12. Кнопка REPEAT/3 (Повторное воспроизведение композиции)

Нажмите эту кнопку для повтора выбранного трека. На дисплее отобразится "RPT ON".

Нажмите ее снова для отмены.

13. Кнопка RANDOM/4 (Воспроизведение композиции в произвольном порядке)

Нажмите эту кнопку для воспроизведения треков на диске в случайном порядке. На дисплее отобразится "RDM ON" . нажмите эту кнопку снова для отмены.

14. Кнопка Дорожка MP3 –10 вниз/5.

15. Кнопка Дорожка MP3 +10 вверх/6.

16. Кнопка F/PS: автоматическое сканирование/сохранение

17. Кнопка LOUDNESS

Нажмите на кнопку, чтобы выбрать LOUD ON (вкл.) или LOUD OFF (выкл.)

18. Кнопка выбора режима MODE

Нажимайте кнопку, чтобы выбрать режим: TUNER (Радио) => DISC (Диск) => AUX.

19. КНОПКА POWER

Нажмите любую кнопку на панели, за исключением OPEN, чтобы включить изделие.


20. Цифровые кнопки

21. Сенсор ПДУ

Внутренняя панель


Нажмите кнопку OPEN, чтобы откинуть переднюю панель.

1. LED индикатор
2. Кнопка RESET
3. Слот для диска
4. Кнопка EJECT



Пульт дистанционного управления (ПДУ)

1. Кнопка POWER
2. Кнопка MODE
3. Кнопка PLAY/PAUSE/1
4. Кнопка INTRO (10 seconds)/2
5. Кнопка REPEAT/3
6. Кнопка RANDOM/4
7. Кнопка MP3 track -10 down/5
8. Кнопка MP3 track +10 up/6
9. Кнопка VOLUME+
10. Кнопка ⏪ (PREVIOUS)
11. Кнопка SEL
12. Кнопка VOLUME-
13. Кнопка BAND
14. Кнопка APS/TRACK SEARCH
15. Кнопка LOUDNESS
16. Кнопка MONO
17. Кнопка ⏩ (NEXT)
18. Кнопка LO/DX
19. Кнопка CLOCK
20. Кнопка MUTE



SOUNDMAX

Функции меню

Нажмите кнопку POWER для включения изделия, на дисплее появится WELCOME, это значит, изделие готово к работе. Нажмите кнопку POWER снова для выключения изделия.

Регулировка громкости

A. Уровень звука может быть отрегулирован с помощью вращения кнопки VOL или нажатия кнопок VOLUME +/- на ПДУ, по умолчанию при нажатии кнопки SEL появляется данный режим.

Регулировка басов

A. Нажмите кнопку SEL для выбора регулировки басов, на дисплее появится надпись BAS.

B. Вращением кнопки регулировки отрегулируйте басы.

Регулировка высоких частот

A. Нажмите кнопку SEL для выбора регулировки высоких частот, на дисплее появится надпись TRE.

B. Вращением кнопки регулировки отрегулируйте высокие частоты.

Регулировка баланса

A. Нажмите кнопку SEL для выбора регулировки баланса, на дисплее появится надпись BAL.

B. Вращением кнопки регулировки отрегулируйте громкость правого и левого динамиков.

Регулировка фейдера

A. Нажмите кнопку SEL для выбора регулировки фейдера, на дисплее появится надпись FAD.

B. Вращением кнопки регулировки отрегулируйте громкость передних и задних динамиков.

Режим BEEP ON/OFF

Нажмите кнопку SEL в течение 2 секунд, на дисплее отобразится DSP OFF.

Нажмите кнопку SEL для отображения BEEP ON на дисплее, вращайте регулятор для выбора режима ВКЛ (ON) или ВЫКЛ (OFF), не нажимайте других кнопок, чтобы изменения сохранились.

Режим LOUD

Нажмите кнопку LOUDNESS для активизации выхода басов, на дисплее отобразится LOUD ON, это означает, что функция громкости активирована. Нажмите кнопку снова для отмены.

Установка часов

Вы можете настроить отображение времени на дисплее при включенном питании изделия. Нажмите кнопку CLK, затем нажмите и удерживайте кнопку CLK в течение 3 секунд, на дисплее начнет мигать время.

1. Вращайте кнопку регулировки звука по часовой стрелке для установки часов.
2. Вращайте кнопку регулировки звука против часовой стрелки для установки минут.
3. Нажмите снова кнопку CLK или оставьте изделие, чтобы изменения вступили в силу.

В любое время нажмите кнопку CLK, чтобы посмотреть текущее время.

Режим DSP

Нажмите и удерживайте кнопку SEL в течение 2 секунд, на дисплее отобразится DSP OFF. Нажмите кнопки вверх/вниз, для выбора режима эквалайзера.

POP → ROCK → CLASSIC → FLAT → DSP OFF
↑

После выбора режима оставьте изделие, чтобы изменения сохранились.

Выбор диапазона радио

Нажмите кнопку BAND для выбора диапазона.

Доступны 3 FM поддиапазона (FM1, FM2, FM3)

Доступны 2 MW поддиапазона (MW1, MW2)

В каждом поддиапазоне Вы можете сохранить по 6 станций в память, всего 30 станций.

Поиск и настройка радио

В режиме радио нажмите и удерживайте кнопку «**◀/▶**» более 3 секунд для автоматической настройки частоты радио.

Приемник настроится на следующую или предыдущую станцию с сильным сигналом. Повторите действия для поиска других радиостанций.

Сохранение настроенных станций.

На панели изделия имеется 6 кнопок, с помощью которых Вы можете сохранить и включать радиостанции в каждом диапазоне. Доступно 5 поддиапазонов и 30 предварительно настроенных станций. 3 FM поддиапазона, F1, F2 и F3 – это 18 предварительно настроенных станций в FM диапазоне. 2 MW поддиапазона, MW1 и MW2 – это 12 предварительно сохраненных станций в MW диапазоне.

Автоматическое сохранение/ Предварительная настройка

(1) Автоматическое сканирование и сохранение

Нажмите кнопку "F/PS" более 3 секунд, приемник автоматически просканирует диапазон и сохранит станции для FM диапазона.

(2) Сканирование сохраненных станций

Нажимайте кнопку "F/PS" менее 1 секунды, приемник просканирует сохраненные станции в диапазонах FM/AM.

Нажмите кнопку APS на ПДУ, чтобы просканировать все сохраненные в текущем диапазоне станции. Чтобы остановить сканирование, повторно нажмите кнопку APS.

Выбор следующего трека и перемотка вперед

Нажмите кнопку ►► для перехода к следующему треку, номер трека отобразится на дисплее. Нажмите и удерживайте кнопку ►► регулировки для перемотки вперед. Как только кнопка будет отпущена, воспроизведение возобновится.

Выбор предыдущего трека и перемотка назад

Нажмите кнопку ◀◀ для возврата к предыдущему треку, номер трека отобразится на дисплее. Нажмите и удерживайте кнопку ◀◀ для перемотки назад. Как только кнопка будет отпущена, воспроизведение возобновится.

Воспроизведение MP3

Электронная система стабилизации для CD (12 или 45 секунд)

Электронная система стабилизации необходима при движении по неровной дороге.

Нажмите кнопку SEL в течение 2 секунд, на дисплее отобразится "DSP OFF". Нажмите кнопку SEL снова, на дисплее отобразится "ESP 12", это означает, что выбрана система стабилизации на 12 секунд.

После этого вращением кнопки регулировки звука можно выбрать систему стабилизации на 45 секунд, на дисплее отобразится "ESP 45". Затем оставьте изделие, чтобы настройки сохранились.

Электронная система стабилизации для MP3

Данное изделие рассчитано на 120 секунд электронной системы стабилизации для MP3.

Поиск трека MP3

Данное изделие может отображать ID3 теги во время воспроизведения MP3 треков. На дисплее отображается информация о папке, имени файла, имя исполнителя, имя альбома. Вы можете искать треки на диске 4 способами:

(1) ОБЫЧНЫЙ ПОИСК

Нажмите кнопки NEXT/PREVIOUS для выбора трека. Нажмите кнопки 5 или 6 для перехода на 10 треков вперед или назад.

(2) ПОИСК ТРЕКА

Нажмите кнопку "F/PS", на дисплее отобразится "TRK SCH". Нажмите кнопку SEL, надпись "TRK" на дисплее замигает. Вращайте кнопку регулировки звука для выбора трека, нажмите кнопку SEL для подтверждения выбора. Начнется воспроизведение выбранного трека.

(3) ПОИСК ПАПКИ

Нажмите кнопку "F/PS" дважды, на дисплее отобразится "FILE SCH". Нажмите кнопку SEL, появится название текущей папки. Вращайте кнопку регулировки звука для выбора папки, нажмите кнопку SEL для подтверждения выбора. Начнется воспроизведение выбранной папки.

(4) ПОИСК ПО БУКВАМ В НАЗВАНИИ ТРЕКА

Нажмите кнопку "F/PS" трижды, на дисплее отобразится "CHAR SCH". Это удобно для поиска

по названию файла, так, как оно отображается в компьютере. Нажмите кнопку SEL, на дисплее замигают буквы. Вращением кнопки регулировки звука выберите букву, нажмите на кнопку для перехода к выбору следующей буквы. После того, как Вы ввели название, нажмите кнопку SEL для подтверждения. Трек, название которого близко к введенному, начнет воспроизводиться.

Обзор MP3

- MP3 это краткое обозначение аудио слоя MPEG 3 и относится к стандарту технологии сжатия звука.
- Данное изделие позволяет воспроизводить файлы MP3 на дисках CD-ROM, CD-R или CD-RW.
- Изделие может считывать файлы MP3, записанные в формате, соответствующем ISO 9660. Однако оно не поддерживает данные MP3, записанные методом пакетной записи.
- Изделие не может считывать файлы MP3, которые имеют расширение файла, отличающееся от ".mp3".
- Если вы воспроизводите не MP3 файл, который имеет расширение ".mp3", вы можете слышать некоторые шумы.
- В данном руководстве мы рассматриваем файлы, называемые "файлами MP3" и "папкой", а в технологии PC "дорожкой" и "альбомом" соответственно.
- Максимальное количество уровней директории равно 8, включая корневую директорию. Максимальное количество файлов и папок на диске 256.
- Изделие может не воспроизводить дорожки в последовательном порядке.
- Изделие воспроизводит только аудио треки, если диск содержит как аудио треки, так и файлы MP3.
- Устройство поддерживает воспроизведение WMA файлов. Воспроизведение ID3 тегов для формата WMA не является гарантированным, так как это зависит от версий и наличия кириллицы.
- WMA (Windows Media Audio) – формат сжатия музыкальных данных, созданный Microsoft

Corporation. Формат использует алгоритмы кодирования для сжатия исходной аудиозаписи, значительно уменьшая размеры файла, но, сохраняя хорошее качество звука даже при низких (например, 64 Кбит/сек) скоростях передачи данных (битрейтах).

- Помните, что изделие может не воспроизводить треки в том порядке, в котором они записаны на диске.

Замечание по созданию собственных CD-R или CD-RW, содержащих файлы MP3.

- Для получения высокого качества звука мы рекомендуем преобразовывать файлы MP3 с эталонной частотой 44,1 кГц и фиксированным битрейтом 128 кбит/сек.
- Для формата, совместимого с ISO 9660, максимально допустимая глубина вложенных папок равняется 8, включая корневую директорию (папку).
- При использовании диска CD-R воспроизведение возможно только для дисков, которые были закончены.
- Убедитесь, что при записи MP3 CD-R или CD-RW были отформатированы как диски данных, а НЕ как аудио диски.
- Вы не должны записывать не-MP3 файлы или ненужные папки вместе с файлами MP3 на диск, в противном случае потребуются много времени, пока изделие начнет воспроизводить файлы MP3.
- На некоторых CD-R или CD-RW данные могут быть записаны ненадлежащим образом в зависимости от качества их производства. В этом случае данные могут быть воспроизведены ненадлежащим образом. Рекомендуются диски CD-R или CD-RW высокого качества.
- Имя альбома или композиции может содержать до 16 символов. Необходима версия 1.x ID3TAG.
- Помните, что изделие может воспроизводить треки не в том порядке, в котором они записаны на диске.

Система защиты от кражи

Снятие панели


1. Нажмите и удерживайте кнопку POWER, чтобы выключить питание устройства.
2. Нажмите кнопку OPEN, чтобы снять панель.
3. Нажмите на панель в левую сторону и вытяните ее правую сторону на себя.
4. Положите панель в специальный футляр и возьмите его с собой, когда будете покидать машину.

Съем изделия

1. Снимите панель.
2. Вставьте два Т-образных ключа в отверстие лицевой стороны, пока не услышите щелчок.
3. Извлеките изделие.

Обращение с компакт-дисками

- Грязные, поцарапанные или погнутые диски могут вызвать искажение звука или шумы
- Держите диск только за края. Чтобы обеспечить чистоту, не прикасайтесь его поверхности.
- Диски должны храниться в их чехлах после использования, чтобы не поцарапать их поверхность.
- Не подвергайте диски действию прямого солнечного света, повышенной влажности, повышенным температурам или действию пыли.
- Продолжительное влияние предельных температур может изогнуть диск (например, пребывание дисков в автомобиле в летнее время).
- Не царапайте и не пишите что-либо на любой стороне диска. Острые пишущие инструменты или чернила, используемые в них, могут повредить поверхность диска.
- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к стороне, не имеющей маркировки.
- НЕ ПРИКРЕПЛЯЙТЕ какую-либо печать, этикетку или лист предохранения данных к любой стороне диска.
- Данное изделие не может воспроизводить CD размером 3 дюйма (8 см).
- Никогда не вставляйте CD размером 3 дюйма, установленный в адаптер, или CD неправильной формы. Изделие не сможет выбросить его, что приведет к сбою.



Чистка и уход

Чистка корпуса

Протирайте мягкой тканью. Если корпус очень загрязнен (не мочите его), используйте ткань, слегка смоченную мыльным раствором, и затем вытрите его сухой тканью.

Чистка дисков

а) Отпечатки пальцев должны быть тщательно стерты с поверхности диска мягкой тканью. В отличие от обычных пластинок, компакт-диски не имеют канавок для сбора пыли и микроскопических частиц грязи, поэтому осторожно вытирайте их мягкой тканью, чтобы убрать частицы грязи. Вытирайте прямолинейным движением от центра к краю.

б) Никогда не используйте растворитель, бензин, очиститель пластинок или антистатический аэрозоль для чистки дисков. Такие химические вещества могут повредить его пластиковые поверхности.



Руководство по устранению неисправностей

Общие Нет питания или нет звука	Двигатель автомобиля не заведен. Установите ключ автомобиля в положение ACC или ON. Кабель подключен неправильно. Проверьте подключение. Сгорел предохранитель. Замените предохранитель. Проверьте, включен или выключен звук.
Диск Диск вставлен, но звука нет.	Диск перевернут. Установите диск правильно, этикеткой вверх. Диск загрязнен или поврежден. Очистите диск или замените его.
Звук искажен, низкое качество звучания.	Диск загрязнен или поврежден. Очистите диск или замените его.
Звук искажается в результате вибраций.	Угол установки более 30° , установите угол менее 30° Ненадежная установка. Установите изделие надежно при помощи установочных деталей.
Радио Сильные шумы при приеме	Станция расположена слишком далеко, или сигнал слишком слабый. Выберите другие станции с высоким уровнем сигнала.
Предварительно установленная станция сбрасывается.	Аккумулятор подключен неправильно. Подключите кабель аккумулятора к клемме, которая всегда находится под напряжением.

<p>Представляются сообщения об ошибке</p>	<p>NO FILE: Диск не является диском CD или не содержит файлов MP3.</p> <p>ERR-7: Диск перевернут.</p> <p>ERR-10: Ошибка восстановления. Проверьте диск.</p> <p>ERR-11: Ошибка MP3. Проверьте диск.</p> <p>ERR-3: ERR-4: Ошибка дискового механизма.</p> <p>Нажмите кнопку ▲ для извлечения диска. Если диск невозможно вынуть нажатием кнопки ▲, нажмите переключатель RESET и нажмите кнопку ▲ вновь. Если диск все равно не вынимается, обратитесь к продавцу изделия.</p>
---	--

Технические характеристики

Общие: Источник питания	12 В, постоянное
Потребляемый ток	макс. 10 А
Максимальная выходная мощность	50 Вт x 4 канала
Предохранитель	1А и 10А
Размеры (Д x Ш x В)	178 x 51 x 178 мм
Сtereo FM радио Частотный диапазон	87.5 - 108.0 МГц
Используемая чувствительность	3 мкВ
Промежуточная частота	10.7 МГц
MW радио Частотный диапазон	522-1620 кГц
Используемая чувствительность	30 дБ
Промежуточная частота	450 кГц
Воспроизведение дисков Система	Дисковая аудио система
Поддерживаемые форматы	MP3/ CD-R/ CD-RW
Частотные характеристики	20-100 Гц ≤ 5 дБ 10-20 кГц ≤ 5 дБ
Отношение сигнал/шум CD	50 дБ (1 кГц)
Количество каналов	2 стерео
Линейный выход Выход	CD макс. 1000 мВ

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

Указанные геометрические размеры имеют приблизительные значения.